

Идентификация наименования детали

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
= А = АМОРТИЗАТОР БАГАЖНОЙ ДВЕРИ АНТЕННА АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ АНТИФРИЗ АППАРАТ СВЕТОСИГНАЛЬНЫЙ АРКА КОЛЕСНАЯ АРКА КОЛЕСНАЯ ЗАДНЯЯ		БОКОВИНА В СБОРЕ	6413 01	БОЛТ	3820 16	БОЛТ	7541 52
		БОКОВИНА НАРУЖНАЯ	6410 03		3821 12		7550 04
			6411 03		3824 07		7610 18
	6441 09		6413 03		3825 09		8310 06
	6442 09	БОЛТ	1111 04		3910 04		8331 03
	5440 04		1113 03		3920 12		8340 11
	9120 09		1210 05		4130 10		9250 24
	5620 10		1211 03		4140 14		9260 02
	6140 10		1220 05		4150 03	БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА	6660 08
	6410 19		1221 05		4190 02	БРЫЗГОВИК ЗАДНИЙ	6750 05
= Б = БАК ТОПЛИВНЫЙ БАЛКА БАЛКА ЗАДНЕГО БАМПЕРА БАЛКА ЗАДНЯЯ БАЛКА ЗАДНЯЯ В СБОРЕ БАЛКА ЗАДНЯЯ СИДЕНЬЯ БАЛКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА БАЛКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ БАЛКА ПЕРЕДНЯЯ БАЛКА ПЕРЕДНЯЯ СИДЕНЬЯ БАЛКА ПОЛА ЗАДНЯЯ БАЛКА ПОЛА ПЕРЕДНЯЯ БАЛКА ПОПЕРЕЧНАЯ БАЛКА ПРОДОЛЬНАЯ БАЛКА РАДИАТОРА БАЛКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАМПЕР ЗАДНИЙ БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ БАРАБАН ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ БАТАРЕЙКА КЛЮЧЕЙ БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАЧОК ВАКУУМНЫЙ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВПУСКА БАЧОК ГИДРОПРИВОДА БАЧОК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ БАЧОК ТОРМОЗНОЙ ГИДРОСИСТЕМЫ БАЧОК ХЛАДАГЕНТА БЕГУНОК БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКЕЙ ПЕРЕДАЧ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ЦИЛИНДРОВ БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ БЛОК ШЕСТЕРЕН БЛОК ШЕСТЕРЕН ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ БЛОКИРАТОР ДВЕРНОГО ЗАМКА БОКОВИНА В СБОРЕ	6411 19		1230 14		4310 09	БРЫЗГОВИК ПЕРЕДНИЙ	6750 01
	6413 19		1231 23		4320 11	БУФЕР ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ	4420 37
			1240 02		4330 17	БУФЕР ПЕДАЛИ ТОРМОЗА	4430 19
			1241 02		4410 37	БУФЕР ХОДА СЖАТИЯ	4140 10
			1311 23		4420 35		
	2110 01		1321 04		4510 10	= В =	
	5610 04		1323 04		4520 22		
	6730 04		1331 03		4521 10	ВАЛ ВЕДУЩИЙ	3831 18
	6732 04		1333 08		4530 02	ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ	3240 02
	4310 37		1411 03		4652 02	ВАЛ ЗАДНЕГО ХОДА	3240 12
	6430 05		1413 15		4710 04	ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ	1220 07
	4310 01		1521 08		4830 08		1221 07
	6510 06		1523 02		4831 20	ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ	3230 02
	6720 04		1531 05		4910 02	ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ В СБОРЕ	3831 33
	4150 10		1533 02		4950 16	ВАЛ ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА	3734 02
	6430 02		1681 06		5310 08	ВАЛ ПРИВОДА С ВОДИЛОМ	1760 36
	6510 05		1683 03		5320 08	ВАЛ ПРИВОДНОЙ СТАРТЕРА	1760 34
	6530 14		1711 05		5330 08	ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ	4910 03
	6530 13		1713 03		5410 02	ВАЛ ПРЯМОГО ПРИВОДА	3735 02
	6130 02		1740 20		5420 15	ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	1321 10
	6510 10		1751 03		5430 05		1323 09
	6130 08		1753 02		5510 03	ВАЛ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ	4830 01
	6430 03		1760 24		5620 30		4831 01
	6730 01		2110 23		5710 27	ВЕДОМАЯ ШЕСТЕРНЯ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ	3750 03
	6732 01		2120 10		6110 04	ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ	1220 22
	6720 01		2130 09		6130 07		1221 17
	3734 06		2220 14		6140 05	ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ БЛОКИРАТОРА	3736 05
	4330 06		2230 04		6150 30	ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ БЛОКИРАТОРА №2	3737 05
	6460 11		2233 04		6220 08	ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ БЛОКИРАТОРА №3	3737 21
	5610 01		2241 05		6230 08	ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ СЦЕПЛЕНИЯ №1	3734 11
	2451 11		2242 05		6320 07	ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ СЦЕПЛЕНИЯ №2	3735 08
			2410 09		6330 07	ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ СЦЕПЛЕНИЯ №3	3734 14
	4950 02		2451 21		6420 13	ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ ФРИКЦИОНА	3830 07
	2230 08		2460 05		6440 06		3831 06
	2233 08		2520 15		6441 04	ВЕНТИЛЯТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	2220 15
	5330 01		3110 03		6442 04	ВЕНТИЛЯТОР ОСНОВНОЙ	2220 05
	4620 03		3210 02		6450 08	ВИЛКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1 И 2 ПЕРЕДАЧ	3260 01
	8310 02		3220 22		6451 05	ВИЛКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 3 И 4 ПЕРЕДАЧ	3260 04
	3738 13		3240 04		6452 12	ВИЛКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 5 ПЕРЕДАЧИ	3260 07
	1740 15		3250 02		6510 16	ВИЛКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕГО ХОДА	3260 09
	4831 45		3260 22		6720 15	ВИЛКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	3250 11
	2510 02		3270 10		6730 11		3260 13
	2510 01		3710 02		6732 11	ВИЛКА СТАРТЕРА	1760 04
	1210 01		3720 02		7113 30	ВИНТ	1220 23
	1211 01		3721 02		7130 20		1221 18
	1120 01		3722 11		7141 18		1230 10
	1121 01		3723 14		7150 02		1231 10
	3240 03		3724 13		7310 16		1311 06
	3850 01		3725 12		7322 06		1313 07
	7210 68		3750 06		7520 66		1323 05
	6410 01		3760 25		7530 17		1333 03
	6411 01		3810 02		7540 05		1413 16

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
ВИНТ	1521 36	ВИНТ	7341 10	ВТУЛКА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА	4150 13	ГАЙКА	5610 05
	1523 07		7342 02	ВТУЛКА ПОДГОЛОВНИКА	7520 08		5620 05
	1740 12		7350 03		7541 58		6110 39
	1760 11		7520 38	ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА	4150 09		6130 34
	2110 22		7541 15		4310 07		6140 19
	2411 20		7550 15	ВТУЛКА СТОПОРНАЯ	3250 24		6230 04
	2460 29		7610 51	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ	6450 16		6330 03
	3220 08		8110 03				6413 71
	3250 13		8212 31	= Г =			6430 10
	3260 24		8350 19				6441 05
	3720 15		8352 06	ГАЙКА	1321 18		6442 03
	3722 08		9250 07		1333 11		6450 02
	3820 06	ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ	1220 08		1411 24		6451 02
	3822 06		1221 08		1521 16		6452 02
	3832 05	ВКЛАДЫШИ ШАТУННЫЕ	1220 06		1523 06		6510 28
	3860 11		1221 06		1531 03		6640 12
	3920 52	ВКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНЫХ ОГНЕЙ	7120 05		1533 05		6660 13
	4130 09	ВКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ХОДА	3220 24		1711 02		6710 05
	4330 08	ВКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМКА БАГАЖНИКА	7210 59		1740 02		6720 13
	4510 08	ВКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ	4810 06		1751 06		6730 07
	4521 08		7113 20		1753 07		6732 07
	4810 20	ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПАРКОВКИ И НЕЙТРАЛЬНОГО	3821 15		1760 19		6750 03
	4820 03	ПОЛОЖЕНИЙ			2110 13		7113 48
	4830 34	ВКЛЮЧАТЕЛЬ СЕКВЕНТАЛЬНОГО РЕЖИМА	7141 50		2230 13		7120 80
	4831 34	ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	4810 05		2233 39		7210 15
	5110 16	ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	7210 71		2451 14		7220 17
	5140 11		7220 36		2460 03		7231 04
	5220 22	ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ	7210 34		2510 07		7232 03
	5410 07	ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-ФОНАРЯ	4430 04		2520 26		7330 44
	5440 09	ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	4530 03		3720 21		7340 29
	5510 12	ВКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА	7210 93		3739 02		7341 11
	5620 11	ВКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ	4830 14		3832 08		7342 12
	6140 11		4831 19		3910 17		7520 50
	6220 11	ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-ФОНАРЯ	4430 04		3920 21		7541 44
	6240 06	ВОДИЛО ВНУТРЕННЕГО ДИСКА 'F'	3830 10		4130 08		7610 16
	6250 04	ВОДИЛО ВНУТРЕННЕГО ДИСКА 'E'	3831 01		4140 02		8340 10
	6320 10	ВОЗДУХОВОД ЗАДНИЙ	8110 19		4150 11		9210 02
	6340 06	ВОЗДУХОВОД ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ	8110 01		4190 06	ГЕНЕРАТОР	1740 01
	6413 72	ПАНЕЛИ			4310 12	ГЕРМЕТИК	3721 15
	6420 04				4320 02		3723 24
	6450 15	ВОЗДУХОВОД ОБОГРЕВА СТЕКЛА	8110 02		4410 31		3724 12
	6451 10	ВОЗДУХОВОД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	8110 08		4420 07		
	6452 05	ВСТАВКА	1230 27		4430 08	ГИДРОКОМПЕНСАТОР	1311 17
	6460 12		1231 55		4440 05		1313 20
	6610 17	ВТУЛКА	1210 07		4530 05	ГИДРОПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ	4190 21
	6630 02		1211 05		4610 04	ГЛУШИТЕЛЬ ЗАДНИЙ	2460 12
	6640 13		1230 12		4620 06	ГЛУШИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ	2460 11
	6710 04		1311 08		4652 27	ГНЕЗДО ТОПЛИВОЗАЛИВНОЕ	6420 01
	6720 08		1313 08		4710 16	ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ	1311 01
	6730 16		1740 19		4830 02		1313 01
	6732 16		1760 03		4831 07	ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ	1311 42
	6750 02		2453 10		4910 05	ГРУЗИК БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ	6660 15
	7113 32		3220 04		4931 06		
	7120 02		3250 08		4950 39	= Д =	
	7130 03		3725 17		5110 06		
	7141 09		3821 05		5140 06	ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ	1521 37
	7210 09		3825 02		5310 04	ДАТЧИК ВЛАГИ	8212 09
	7220 12		3920 50		5320 05	ДАТЧИК ВРАЩЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА	4831 28
	7231 03		4310 18		5330 09	ДАТЧИК ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ	1531 07
	7232 02		4440 12		5410 08		1533 08
	7330 20		6451 16		5430 14	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ В КОЛЛЕКТОРЕ	2460 43
	7340 28		6452 16		5510 04		1523 13
							2451 22

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА	1230 16	ЖГУТ ПРОВОДОВ ABS ЗАДНИЙ	5710 12	ЗАМОК ПЕЧАТОЧНОГО ЯЩИКА	7113 19	КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ	1321 17
	1231 15	ЖГУТ ПРОВОДОВ БАГАЖНОЙ ДВЕРИ	5710 23	ЗАСЛОНКА ТОПЛИВНАЯ	1413 17	КЛАПАН ВПУСКНОЙ	1311 11
ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ	1210 13	ЖГУТ ПРОВОДОВ БАТАРЕИ	5710 08	ЗЕРКАЛО	6630 06		1313 09
	1523 17	ЖГУТ ПРОВОДОВ ДВИГАТЕЛЯ	5710 03	ЗЕРКАЛО ВНУТРЕННЕЕ	7350 01	КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ	1311 12
ДАТЧИК ДОЖДА	5620 45	ЖГУТ ПРОВОДОВ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	5710 05	ЗЕРКАЛО НАРУЖНОЕ	6630 01		1313 10
ДАТЧИК ИНДУКТИВНОСТИ	3860 07	ЖГУТ ПРОВОДОВ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА	5710 53	ЗНАК БЕЗОПАСНОТИ	9110 13	КЛАПАН ДАВЛЕНИЯ	3860 09
ДАТЧИК НЕРОВНОСТИ ДОГОГИ	2510 14	ЖГУТ ПРОВОДОВ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	5710 26			КЛАПАН КОНТРОЛЬНЫЙ	2110 42
ДАТЧИК ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ	5510 06	ЖГУТ ПРОВОДОВ КРЫШИ	5710 09	= И =			2451 06
ДАТЧИК ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ	5510 26	ЖГУТ ПРОВОДОВ КРЫШКИ БАГАЖНИКА	5710 11				3723 47
БОКОВОЙ		ЖГУТ ПРОВОДОВ ОТСЕКА БАГАЖНИКА	5710 07	ИЗОЛЯТОР	1740 25	КЛАПАН КОРПУСА УПРАВЛЕНИЯ	3860 14
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ	1510 03	ЖГУТ ПРОВОДОВ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ	5710 01		5710 41	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ	2130 31
ЗАСЛОНКИ		ЖГУТ ПРОВОДОВ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	5710 04		6220 21	КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ	1210 10
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА	1231 39	ЖГУТ ПРОВОДОВ ПЕРЕДНИЙ	5710 02	ИЗОЛЯТОР ВЕРХНИЙ	4320 05		1231 14
	1331 32	ЖГУТ ПРОВОДОВ ПОДУШКИ	5710 43	ИЗОЛЯТОР КРЫЛА	6140 27		4520 05
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕСА	4710 03	БЕЗОПАСНОСТИ		ИЗОЛЯТОР НИЖНИЙ	4320 07	КЛАПАН ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВПРЫСКА	1713 13
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА	1331 42	ЖГУТ ПРОВОДОВ ПОЛА	5710 06	ИЗОЛЯЦИЯ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ	7610 42	КЛАПАН ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ	4652 29
	1333 31	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ	6150 06	ИЗОЛЯЦИЯ ЗАДНЕЙ СТОЙКИ	6411 57	КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ	1230 03
ДАТЧИК ПРОЙДЕННОГО ПУТИ	2510 09		9250 06	ИЗОЛЯЦИЯ ОПОРЫ АМОРТИЗАТОРА	7610 23		1231 03
ДАТЧИК СКОРОСТИ	3720 16	ЖИДКОСТЬ ГИДРОПРИВОДА	9120 04	ИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕДНЕГО ПОЛА	7610 05	КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ	1311 35
	3821 10	РУЛ/УПРАВЛЕНИЯ		ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛКИ САЛОНА	7610 67	ГАЗОВ	
ДАТЧИК СОЛНЕЧНОГО СВЕТА	7130 51	ЖИДКОСТЬ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ	9120 06	ИЗОЛЯЦИЯ СРЕДНЕГО ПОЛА	7610 20		1713 10
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНЫЙ	1311 21	ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ	9120 05	ИЗОЛЯЦИЯ ТОПЛИВНОГО БАКА	2110 33	КЛАПАН СОЛЕНОИДАЛЬНЫЙ	2453 08
	1521 23	= 3 =		ИЗОЛЯЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ	7610 40	КЛАПАН ТЕРМОСТАТА	8221 08
	1713 05			ИЗОЛЯЦИЯ ЩИТКА ВНУТРЕННЯЯ	7610 03	КЛЕММА	3821 09
	2411 04			ИЗОЛЯЦИЯ ЩИТКА НАРУЖНАЯ	7610 12		3860 05
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ САЛОНА	8352 09	ЗАБОРНИК ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА	2410 19	ИЗОЛЯЦИЯ ЩИТКА ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ	6150 35	КЛЕММА ДАТЧИКОВ	7113 17
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА	2110 36	ЗАГЛУШКА	1230 33	ИММОБИЛИЗАТОР	4830 33	КЛИН БОКОВИНЫ	6411 56
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ	4620 29		1311 38	ИНЖЕКТОР ТОПЛИВНЫЙ	4831 57	КЛИН БОКОВОЙ	6410 40
ДАТЧИК ХОЛОСТОГО ХОДА	1510 02		7120 68		1411 11		6411 29
ДВЕРЬ БАГАЖНАЯ	6441 01		7141 75	= К =	1413 02		6413 29
	6442 01		7210 61				6520 46
ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ	6310 01		7220 74	КАБЕЛЬ АНТЕННЫ ЗАДНИЙ	5420 08	КЛИН ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	6640 05
ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ	6210 01		7310 15	КАБЕЛЬ АНТЕННЫ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	5420 07	КЛИН КРЕПЛЕНИЯ ФОНАРЯ	6410 21
ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ	1111 01	ЗАГЛУШКА ЗАДНЕЙ КОНСОЛИ	7141 30	КАПОТ	6110 01		6411 22
	1113 01	ЗАЖИМ	1333 29	КАРКАС ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ	7113 05	КЛИПСА	6413 22
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ НАПИТКОВ	7141 43		1411 14	КАРКАС КОЛЕСНОЙ АРКИ	6410 15		2410 26
ДЕФЛЕКТОР МАСЛЯНЫЙ	3721 03		1413 05		6410 50		2411 14
	3820 05		1521 28		6411 50		4190 40
ДИНАМИК ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ	5410 05		1523 21		6413 50		5110 07
ДИНАМИК ЗАДНИЙ	5410 23		1531 08	КАРКАС КРЫШИ	6410 04		5140 08
ДИНАМИК ПЕРЕДНИЙ	5410 06		1533 09		6411 04		6110 17
ДИСК КОЛЕСНЫЙ	6660 01		2120 23		6413 04		6130 33
ДИСК ПРУЖИННЫЙ	3830 06		2233 41	КАРКАС ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ	6410 59		6140 26
	3834 02		2451 16		6411 59		6150 09
ДИСК СТОПОРНЫЙ	3270 07		3721 07		6413 59		6240 12
	3825 03		3920 40	КАРКАС ПОДУШКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ	7520 06		6340 11
ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ	3110 01		6420 18	КАРКАС ПОЛА	6510 04		6420 19
ДИСК ТОРМОЗНОЙ	4130 06		7330 27	КАРКАС РЕШЕТКИ РАДИАТОРА	6710 03		6440 21
	4330 07	ЗАКЛЕПКА	4150 32	КАРКАС СПИНКИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ	7541 04		6610 15
ДИФФЕРЕНЦИАЛ	3750 01	ЗАМОК БАГАЖНИКА	6450 03	КАРКАС СПИНКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ	7520 03		6630 12
	3850 04	ЗАМОК БАГАЖНОЙ ДВЕРИ	6451 03	КАРКАС ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ	6410 48		6710 16
ДИФФУЗОР ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	2410 47		6452 03		6411 66		6720 25
ДОМКРАТ	9110 04	ЗАМОК ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	6460 06	КАРМАШЕК	6413 66		6730 28
ДУГА КРЫШИ	6430 09	ЗАМОК ДВЕРИ	6460 03	КАРМАШЕК ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	7120 29		6732 28
= Ж =		ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6320 01	КАРТЕР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	7130 06		7120 81
		ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ	4830 13		3220 01		7210 03
			4831 18		3723 01		7220 03
ЖГИТ ПРОВОДОВ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	5710 26		6460 02		3821 01		7231 02
ЖГИТ ПРОВОДОВ ПОДУШКИ	5710 43	ЗАМОК КАПОТА	6130 06	КАТУШКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПОДУШКИ	5510 11		7232 07
БЕЗОПАСНОСТИ		ЗАМОК КРЫШКИ БАГАЖНИКА	6460 04	БЕЗОПАСНОСТИ			7310 03
ЖГУТ ПРОВОДОВ ABS	5710 10	ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	6220 01	КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА	2130 07		7320 04
							7321 03

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
КЛИПСА	7322 17	КОЛЬЦО	1411 12	КОМПЛЕКТ ПРУЖИН	4520 24	КРОНШТЕЙН БАГАЖНОГО ОТСЕКА,	
	7330 13		1413 03	КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ И ВЕНЦОВ	3834 18	ПЕРЕДНИЙ	
	7340 06		1510 06	ФРИКЦИОНА		КРОНШТЕЙН БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	2520 01
	7341 06		1760 38	КОМПРЕССОР	8320 09	КРОНШТЕЙН БОКОВОЙ	7113 12
	7342 04		3270 14	КОМПРЕССОР В СБОРЕ	8320 01		7560 28
	7541 27		3720 25	КОНСОЛЬ ЗАДНЯЯ	7141 61	КРОНШТЕЙН ВЕРХНИЙ	7113 15
	7610 02		3721 12	КОНСОЛЬ ПЕРЕДНЯЯ	7141 45	КРОНШТЕЙН ВКЛЮЧАТЕЛЯ	4430 18
КЛЮЧ	6460 05		3723 23	КОНТАКТ ДВЕРНОЙ	6220 10	КРОНШТЕЙН ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	2410 50
КЛЮЧ НАКИДНОЙ	9110 02		3724 11		6320 09	КРОНШТЕЙН ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	1521 19
КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ	9110 07		3734 04	КОНТАКТ КАПОТА	5440 08		1523 08
КНОПКА БЛОКИРАТОРА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	3920 57		3735 04	КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ	3110 02	КРОНШТЕЙН ГЕНЕРАТОРА	1751 01
КНОПКА БЛОКИРОВКИ ЗАМКА	6220 29		3736 02	КОРОБКА CD-ПРОИГРЫВАТЕЛЯ	7340 55		1753 04
	6320 34		3737 03	КОРОБКА БАГАЖНОГО ОТСЕКА	7322 13	КРОНШТЕЙН ДАТЧИКА	1523 14
КНОПКА БЛОКИРОВКИ ЗАМКА, ВЕРХНЯЯ	7220 45		3820 09	КОРОБКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА	3270 01	КРОНШТЕЙН ДВЕРНОЙ РУЧКИ	7210 05
КНОПКА БЛОКИРОВКИ ЗАМКА, НИЖНЯЯ	7220 46		3822 04		3750 04		7220 05
КНОПКА БЛОКИРОВКИ СПИНКИ	7541 43		3824 03	КОРОБКА ДЛЯ НАПИТКОВ	7141 92	КРОНШТЕЙН ЗАДНЕГО БАМПЕРА	6732 20
КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ	8350 33		3831 12	КОРОБКА ЗАДНЕЙ КОНСОЛИ	7141 06	КРОНШТЕЙН ЗАДНЕЙ КОНСОЛИ	7141 35
КОВРИК КОНСОЛИ	7141 15		8340 08	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ	3710 01	КРОНШТЕЙН ЗАДНИЙ	3910 14
КОЖУХ	1740 27	КОЛЬЦО БЛОКА ШЕСТЕРЕН	3240 06		3810 01		7310 12
КОЖУХ ВЕРХНИЙ	1331 19	КОЛЬЦО ВНУТРЕННЕЕ ПОДШИПНИКА	3850 12	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ МЕХАНИЧЕСКАЯ	3210 01	КРОНШТЕЙН ЗАДНИЙ КОМПРЕССОРА	8331 10
КОЖУХ ЗАДНИЙ	1331 04	КОЛЬЦО КОНИЧЕСКОЕ	3230 22	КОРОБКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ	5620 01	КРОНШТЕЙН ЗАДНИЙ КПП	4190 01
	1333 04	КОЛЬЦО НАРУЖНОЕ ПОДШИПНИКА	3739 07	КОРОБКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ САЛОНА	5620 28	КРОНШТЕЙН КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА	2460 28
КОЖУХ НАРУЖНЫЙ	1333 21		3750 09	КОРОМЫСЛО	6320 32	КРОНШТЕЙН КОМПРЕССОРА И	8331 01
	7520 09		3850 11		6450 21	ГИДРОНАСОСА	
КОЖУХ НИЖНИЙ	1331 22	КОЛЬЦО ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ	1760 15		6451 15	КРОНШТЕЙН КПП	4190 32
КОЖУХ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ	7330 01	КОЛЬЦО ПРИКУРИВАТЕЛЯ	7130 22		6452 15	КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ	1521 33
КОЖУХ РУЛЕВОГО ВАЛА ВЕРХНИЙ	4820 01	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	3739 10	КОРОМЫСЛО ГЛАВНОЕ	8212 17	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ДОМКРАТА	6520 10
КОЖУХ РУЛЕВОГО ВАЛА НИЖНИЙ	4820 02		3750 11	КОРОМЫСЛО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	3260 16	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ КАРКАСА	7113 13
КОЗЫРЕК СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ	7350 02		3821 13	КОРОМЫСЛО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	5310 06	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ	6510 26
КОЗЫРЕК СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ	7350 02		3824 05	КОРОМЫСЛО УПРАВЛЕНИЯ	8212 18	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПОГЛОТИТЕЛЯ	2130 16
КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ ЗАДНЕЕ	3833 10		3832 06	ТЕМПЕРАТУРОЙ		КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ТЯГИ	3725 13
КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ ПЕРЕДНЕЕ	3833 05		3834 17	КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	2410 03	КРОНШТЕЙН МАСЛОПРИЕМНИКА	1230 19
КОЛЕСО РУЛЕВОЕ	4810 01	КОЛЬЦО СИНХРОНИЗАТОРА ВНУТРЕННЕЕ	3230 21	КОРПУС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	1411 01	КРОНШТЕЙН НОМЕРНОГО ЗНАКА	6720 54
КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ	1521 01	КОЛЬЦО СИНХРОНИЗАТОРА НАРУЖНЕЕ	3230 23		1510 01	КРОНШТЕЙН ОПОРНОГО РОЛИКА	8331 15
	1523 01	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1760 14	КОРПУС МАСЛЯНОГО НАСОСА	3722 06	КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА	6720 41
КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ	1531 01		3230 04	КОРПУС ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ	5220 08	КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕЙ КОНСОЛИ	7141 85
	1533 01		3240 05	КОРПУС ПОДШИПНИКОВ	3250 05	КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4150 48
КОЛОДКА ВИЛКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3250 12		3260 20	КОРПУС ТЕРМОСТАТА	1681 07	КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНИЙ	3910 15
ПЕРЕДАЧ			3723 51		1683 04		7310 10
КОЛОДКИ ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ	4521 02		3734 09	КОРПУС УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ	3760 01	КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ	1331 38
КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ	4510 02		3735 07		3860 01		1333 07
КОЛОДКИ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	4530 14		3736 08	КРАНИК РАДИАТОРА	2210 11		4190 24
КОЛПАК КОЛЕСА	6660 02		3737 08	КРЕПЛЕНИЕ БАТАРЕИ	5610 02	КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ПЕДАЛИ	4420 02
КОЛПАЧОК	2130 10		3830 05	КРОНШТЕЙН	1531 10		4430 09
	3860 04		3831 03		1533 10		4440 17
	4140 01		3833 06		1711 03	КРОНШТЕЙН РАДИАТОРА, ВНУТРЕННИЙ	6530 53
	4320 31		3910 12		1713 14	КРОНШТЕЙН РАДИАТОРА, НАРУЖНЫЙ	6530 04
	4510 07		3920 22		2451 12	КРОНШТЕЙН РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ	4190 86
	4810 23		4130 04		2460 32	КРОНШТЕЙН ХОДА СТЕКЛА	6230 07
	5310 05		4420 13		3810 13		6330 06
	5320 06		4430 21		3824 10	КРОНШТЕЙН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	7560 24
	5330 07		4440 03		4190 95	КРОНШТЕЙН ЩИТКА	6150 29
	7141 20	КОЛЬЦО СЦЕПЛЕНИЯ	3734 15		4410 17	КРОНШТЕЙН ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЛЮКА	9260 01
	7610 34	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ	3830 02		4510 13	КРЫЛО ЗАДНЕЕ	6410 08
КОЛПАЧОК ЗАЩИТНЫЙ	4810 21		3831 02		4521 13		6411 08
КОЛПАЧОК КЛЕММЫ	5610 08	КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ КОЛОДОК	4520 18		4710 01		6413 08
КОЛПАЧОК ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ	4520 04	КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ	6460 01		4950 17	КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ	6140 01
	4521 07	КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ ВЫСОКОГО	1711 07		5710 33	КРЫЛЬЧАТКА ВЕНТИЛЯТОРА	1740 05
КОЛПАЧОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	6660 04	НАПРЯЖЕНИЯ			6442 10	КРЫШКА	1210 02
КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ	1220 03		1713 16		6720 68		1211 02
	1221 03	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК	1141 01		7610 15		1740 26
КОЛЬЦА СЦЕПЛЕНИЯ	3734 10		1143 01				

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
КРЫШКА	2233 09	КРЮЧОК	7540 61	МОЛДИНГ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	6610 01	ОБЛИЦОВКА БОКОВАЯ	6710 14
	3260 32	КРЮЧОК НАСТИЛА БАГАЖНОГО ОТСЕКА	7610 41	МОЛНИНГ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6340 04	ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЯЯ	6340 10
	4620 02	КУЛАК ЗАДНИЙ	4330 01	МУФТА 5 ПЕРЕДАЧИ	3230 42		7520 46
	4950 03	КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ	4130 01	МУФТА ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА	3734 01	ОБЛИЦОВКА ДВЕРНОЙ РУЧКИ	7210 62
	6510 17	КУЛИСА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	3910 10	МУФТА ПРЯМОГО ПРИВОДА	3735 01		7220 40
	7130 49			МУФТА синхронизатора	3230 08	ОБЛИЦОВКА ЗАДКА	7340 19
	7141 79	= Л =		МУФТА СКОЛЬЗЯЩАЯ	3230 24	ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6340 05
	7541 41			МУФТА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ	8320 07		7220 01
	7550 10	ЛАМПОЧКА	5110 02	= Н =		ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕЙ СТОЙКИ	7330 12
КРЫШКА БАГАЖНИКА	6440 01		5140 02			ОБЛИЦОВКА ЗЕРКАЛА	6630 04
КРЫШКА БАГАЖНОЙ ДВЕРИ, БОКОВАЯ	7231 09		5220 10			ОБЛИЦОВКА ЗЕРКАЛА, ВНУТРЕННЯЯ	6630 15
КРЫШКА БОКОВАЯ	7113 03		5410 11	НАДПИСЬ	6650 04	ОБЛИЦОВКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ	7113 01
КРЫШКА ВНУТРЕННЯЯ	7520 34	ЛОНЖЕРОН ЗАДНИЙ	6530 10	НАЕЛАДКА ДЛЯ ЛЕВОЙ НОГИ	7610 17	ПАНЕЛИ	
	9250 11	ЛОНЖЕРОН ПЕРЕДНИЙ	6530 02	НАКЛАДКА ДЛЯ ЛЕВОЙ НОГИ	7610 17	ОБЛИЦОВКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА	6440 16
КРЫШКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	2410 02	ЛОПАСТИ ВЕНТИЛЯТОРА	1740 05	НАКЛАДКА ЗАДНЕГО БАМПЕРА	6750 08	ОБЛИЦОВКА НАРУЖНАЯ	6340 07
КРЫШКА ГОЛОВКИ БЛОКА	1321 16	ЛЮК СМОТРОВОЙ	1333 27	НАКЛАДКА ОБЛИЦОВКИ	7210 31	ОБЛИЦОВКА ОТСЕКА БАГАЖНИКА	7340 04
	1323 06	ЛЮК ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ	6420 02		7220 37	ОБЛИЦОВКА ОТСЕКА БАГАЖНИКА,	7341 01
КРЫШКА ДАТЧИКА	5620 46	ЛЮК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	9250 01	НАКЛАДКА ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА	4440 07	БОКОВАЯ	
КРЫШКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА	3220 06			НАКЛАДКА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА	4430 03		7342 01
КРЫШКА ЗАДНЕЙ СТОЙКИ, НАРУЖНАЯ	6413 70	= М =		НАКЛАДКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	4310 30	ОБЛИЦОВКА ОТСЕКА БАГАЖНИКА,	7341 05
КРЫШКА ЗАДНЯЯ	1760 21			НАКЛЕЙКА	5620 03	НИЖНЯЯ	
КРЫШКА ЗАДНЯЯ ГЕНЕРАТОРА	1740 18	МАГАЗИН CD-ДИСКОВ	5430 07		6670 41		7342 17
КРЫШКА ЗАДНЯЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	3724 01	МАГИТОЛА	5430 01	НАКЛЕЙКА ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ	2220 07	ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ	7120 01
	3824 01	МАГНИТ	3220 20	НАКЛЕЙКА ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ	6670 07	ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	6240 05
КРЫШКА ЗАМКА	6450 11		3250 18	НАКЛЕЙКА ИММОБИЛИЗАТОРА	6670 16		7210 01
КРЫШКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА	4810 03		3723 34	НАКЛЕЙКА КОНДИЦИОНЕРА	6670 09	ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕЙ КОНСОЛИ	7141 10
КРЫШКА И СТАТОР	1740 24		3820 07	НАКЛЕЙКА ЛЮКА ТОПЛИВНОГО БАКА	6670 31	ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ	7330 09
КРЫШКА КОНСОЛИ ВЕРХНЯЯ	7141 93	МАСЛО АВТОМАТИЧЕСКОЙ КПП	9120 03	НАКЛЕЙКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ	2220 07	ОБЛИЦОВКА ПОДКРЫЛЬНИКА	7330 45
КРЫШКА КОНСОЛИ НИЖНЯЯ	7141 94	МАСЛО ДВИГАТЕЛЯ	9120 01	НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ	4910 17	ОБЛИЦОВКА ПОЛКИ САЛОНА	7320 16
КРЫШКА КОРОБКИ	7322 31	МАСЛО МЕХАНИЧЕСКОЙ КПП	9120 02		4931 05	ОБЛИЦОВКА ПОРОГА	7330 48
КРЫШКА КОРОБКИ ВЕРХНЯЯ	5620 02	МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ	3831 13	НАКОНЕЧНИК САЛАЗОК	7530 20	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА	7310 01
КРЫШКА КОРОБКИ НИЖНЯЯ	5620 04		3833 04	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ	1313 13	ОБЛИЦОВКА ПРИВОДА	7210 33
КРЫШКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	3250 16	МАСЛОПРИЕМНИК	1230 18	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ	1313 14	СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ	
КРЫШКА КРОНШТЕЙНА	7310 29		1231 21	НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНОВ	1311 02	ОБЛИЦОВКА СПИНКИ	7520 31
	7322 30	МАХОВИК	1220 10	НАПРАВЛЯЮЩАЯ МАСЛЯНОГО ЩУПА	3710 08	ОБЛИЦОВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ	6710 02
КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ	1321 01		1221 12	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ХОДА СТЕКЛА	6240 01		7130 10
	1323 01	МЕХАНИЗМ НЕЙТРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ	3720 04		6340 01	ОБЛИЦОВКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ	7330 06
КРЫШКА МАСЛЯНОГО НАСОСА	1230 09	МЕХАНИЗМ ПЛАНЕТАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ	3833 01	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЩУПА	1210 09	ОБЛИЦОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЛЮКА	7310 02
	1231 09	МЕХАНИЗМ ПЛАНЕТАРНЫЙ	3738 05	НАСОС ВОДЯНОЙ	1331 01	ОГНЕТУШИТЕЛЬ	6510 24
	3722 01	МЕХАНИЗМ ПРИВОДА ЛЮКА	9250 05		1333 01	ОГРАНИЧИТЕЛЬ	9250 20
КРЫШКА НАРУЖНАЯ	9250 12	МЕХАНИЗМ РЕЛЕВОЙ В СБОРЕ	4910 01	НАСОС ГИДРОПРИВОДА РУЛ/УПРАВЛЕНИЯ	4950 01	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДВЕРИ	6220 07
КРЫШКА НИЖНЯЯ	7113 06	МЕХАНИЗМ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	4530 13	НАСОС МАСЛЯНЫЙ	1230 01		6320 06
КРЫШКА ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКА	7310 30	МЕХАНИЗМ ТОРМОЗНОЙ В СБОРЕ	4510 01		1231 01	ОПОРА БАТАРЕИ	6140 04
КРЫШКА ПЕРЕДНЕЙ КОНСОЛИ	7141 19		4521 01		3722 12	ОПОРА ВАЛА ЯКОРЯ	1760 39
КРЫШКА ПЕРЕДНЯЯ	5220 02	МЕХАНИЗМ ТОРМОЗНОЙ, ЗАДНИЙ	4520 01		3822 01	ОПОРА ЗАПАСНОГО КОЛЕСА	6520 06
КРЫШКА ПЕРЕДНЯЯ ГЕНЕРАТОРА	1740 07	МОДУЛЬ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ	5440 02	НАСОС ТОПЛИВНЫЙ	2110 02	ОПОРА ШАРОВАЯ	4150 02
КРЫШКА ПЕРЕДНЯЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	3721 01	МОДУЛЬ АНТЕННЫ	5420 14	НАСТИЛ БАГАЖНОГО ОТСЕКА	7610 43	ОПРАВКА ВПУСКНОГО КЛАПАНА	1311 03
	3820 01	МОДУЛЬ БОКОВОЙ ПОДУШКИ	7520 49	НАСТИЛ ПОЛА САЛОНА	7610 01	ОПРАВКА ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ	1313 11
КРЫШКА ПЕТЛИ ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ	7520 21	БЕЗОПАСНОСТИ		НАТЯЖИТЕЛЬ	1331 12	ОПРАВКА ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА	1311 04
КРЫШКА ПЕТЛИ СПИНКИ СИДЕНЬЯ	7520 20	МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ	1711 01		1333 19	ОПРАВКА ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ	1313 12
КРЫШКА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ	6720 05		1713 09	НЕЙТРАЛИЗАТОР КАТАЛЕТИЧЕСКИЙ	2460 40	ОСЬ	9250 09
КРЫШКА РАДИО	7130 23	МОДУЛЬ ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА	8212 01	НЕЙТРАЛИЗАТОР КАТАЛИТИЧЕСКИЙ	2460 40	ОСЬ КАЧАНИЯ СОБАЧКИ	3725 03
КРЫШКА РЕШЕТКИ РАДИАТОРА	6710 23	МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ	5510 01	НИППЕЛЬ	6660 05	ОСЬ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА	4430 05
КРЫШКА СМОТРОВОГО ЛЮКА	6520 19	ВОДИТЕЛЬСКИЙ		= О =		ОСЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3825 01
КРЫШКА СТОПОРНАЯ	2110 04	МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ	5510 02			ОСЬ РУЧНОГО КЛАПАНА	3725 16
КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА	6420 06	ПАССАЖИРСКИЙ		ОБЛИЦОВКА БАГАЖНОЙ ДВЕРИ, БОКОВАЯ	7231 11	ОСЬ САТЕЛЛИТОВ	3270 08
КРЫШКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ	7113 07	МОДУЛЯТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	4710 27		7232 05	ОСЬ СПИНКИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ	7541 12
КРЮК БУКСИРОВОЧНЫЙ	6520 12	МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6610 02	ОБЛИЦОВКА БАГАЖНОЙ ДВЕРИ, ВЕХНЯЯ	7231 01	ОТБОЙНИК	4190 94
КРЮК ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ	1111 02	МОЛДИНГ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ	7120 57		7232 01		4320 09
	1113 02	МОЛДИНГ КРЫШИ	6430 06	ОБЛИЦОВКА БАГАЖНОЙ ДВЕРИ, НИЖНЯЯ	7231 06	ОТВЕРТКА	9110 03
	3720 31	МОЛДИНГ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	7120 57		7232 06	ОТОПИТЕЛЬ В СБОРЕ	8212 01
КРЮЧОК	7340 25						

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
ОТРАЖАТЕЛЬ	9250 04	ПЕРЕХОДНИК	8110 18	ПОДУШКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ	7520 04	ПРИВОД СТАРТЕРА	1760 16
= П =		ПЕРЕХОДНИК ВАКУУМНЫЙ	1523 03	ПОДУШКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ	7520 18	ПРИКУРИВАТЕЛЬ	7130 33
		ПЕРЕХОДНИК КЛАПАНА	1311 31	ПОДУШКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4140 04	ПРОБКА	1210 12
ПАЛЕЦ		ПЕТЛЯ БАГАЖНОЙ ДВЕРИ	6441 03	ПОДУШКА ПЕТЛИ	6440 08		1211 10
	1323 11	ПЕТЛЯ ДВЕРНАЯ	6220 22	ПОДУШКА ПОРУЧНЯ	7310 38		1230 06
	3260 03		6320 20	ПОДУШКА РАДИАТОРА ВЕРХНЯЯ	2220 02		1231 06
	3270 09	ПЕТЛЯ КАПОТА	6110 03	ПОДУШКА РАДИАТОРА НИЖНЯЯ	2220 04		1311 07
	3722 07	ПЕТЛЯ КРЫШКИ БАГАЖНИКА	6440 05	ПОДШИПНИК	1740 06		1313 05
	3725 11	ПЕТЛЯ НАКЛОНА СПИНКИ ЗАДНЕГО	7541 56	ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ	3230 06		1531 09
	3821 02	СИДЕНЬЯ			3240 01		1533 11
	3822 05	ПЕТЛЯ НАКЛОНА СПИНКИ, ВНУТРЕННЯЯ	7530 44		3824 04		2451 20
	3825 04	ПЕТЛЯ НАКЛОНА СПИНКИ, НАРУЖНАЯ	7530 43		3831 04		3220 19
	3910 11	ПЕТЛЯ УПОРА КАПОТА	6130 11	ПОДШИПНИК КОНИЧЕСКИЙ	3270 11		3250 10
ПАЛЕЦ НАПРАВЛЯЮЩИЙ	4530 09	ПЛАНКА РАСПОРНАЯ	1221 13		3739 06		3260 23
	4610 02	ПЛАНКА РЕШЕТКИ РАДИАТОРА	6710 22		3750 07		3721 11
ПАЛЕЦ ПОРШНЕВОЙ	7113 18	ПЛАНКА УСИЛИТЕЛЬНАЯ	1221 14		3850 02		3723 22
	1220 02	ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ	3260 17	ПОДШИПНИК ОПОРНЫЙ	3738 10		3724 10
ПАЛЕЦ УСТАНОВОЧНЫЙ	1221 02		3723 16	ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ	3230 01		3739 05
	1231 20		3860 12		3832 03		3820 11
	3220 02	ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ	3270 17	ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ	3833 07		3824 06
	3250 07	ПЛАСТИНКА	3821 08		4140 05		4330 18
ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОСТИ	6670 17	ПЛАФОН БАГАЖНОГО ОТСЕКА	5410 21	ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ	4130 03		4520 21
АУДИОСИСТЕМЫ		ПЛАФОН САЛОНА ЗАДНИЙ	5410 17	ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ	3230 36		6140 28
ПАМЯТКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧЕЙ	6670 30	ПЛАФОН САЛОНА ПЕРЕДНИЙ	5410 09		3240 07		6150 18
ПАНЕЛЬ ЗАДНЕГО ПОЛА	6520 04	ПЛАФОН СО СТОРОНЫ Пассажира	5410 03	ПОЛКА БАГАЖНОГО ОТСЕКА	7321 01		6510 14
ПАНЕЛЬ ЗАДНЕГО ПОЛА В СБОРЕ	6520 01	ПЛЕНКА ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ	7210 13		7322 11		6520 22
ПАНЕЛЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6310 02		7220 02	ПОЛКА САЛОНА	7320 01		6530 20
ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ	7113 02	ПЛИТА ДВИГАТЕЛЯ	1321 03	ПОЛУКОЛЬЦО СИНХРОНИЗАТОРА	3230 12	ПРОБКА СЛИВНАЯ	1230 24
ПАНЕЛЬ КРЫШЫ	6430 01		1323 03	ПОПЕРЕЧИНА ЗАДКА НИЖНЯЯ	6520 15		1231 33
ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО ПОЛА	6510 01	ПЛИТА ОПОРНАЯ	3832 04	ПОРОГ ДВЕРНОЙ	6410 07		3723 35
ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	6210 02	ПОГЛОТИТЕЛЬ ПАРОВ ТОПЛИВА	2130 12		6411 07	ПРОВОД СВЕЧНОЙ	1711 08
ПАНЕЛЬ ПОЛА БАГАЖНОГО ОТСЕКА	6520 05	ПОДГОЛОВНИК	7520 07		6413 07		1713 17
	7322 09	ПОДГОЛОВНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ	7541 61	ПОРУЧЕНЬ	7310 05	ПРОИГРЫВАТЕЛЬ CD-ДИСКОВ	5430 06
ПАНЕЛЬ ПОЛКИ	6440 09	ПОДГОЛОВНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ	7541 57	ПОРШЕНЬ	1220 01	ПРОКЛАДКА	1230 05
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ	5220 01	ПОДДОН КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	3723 32		3831 21		1231 05
ПАНЕЛЬ СЪЕМНАЯ МАГНИТОЛЫ	5430 22		3824 08	ПОРШЕНЬ 'D'	3830 01		1240 01
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТОМ САЛОНА	8350 01	ПОДДОН МАСЛЯНЫЙ	1230 23		3834 01		1241 01
	8352 01		1231 29	ПОРШЕНЬ 'B'	3831 31		1323 02
ПАРА ПОСТОЯННОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ	3832 01	ПОДКРЫЛИНИК	6140 02	ПОРШЕНЬ 'E'	3831 16		1331 20
ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА	4440 06	ПОДКРЫЛЬНИК	6140 02	ПОРШЕНЬ 'C'	3834 15		1333 23
ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА В СБОРЕ	4440 04	ПОДЛОКОТНИК	7141 05	ПОРШЕНЬ В1 НАКОПИТЕЛЯ	3723 41		1510 05
ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ	4420 03	ПОДЛОКОТНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ	7541 37	ПОРШЕНЬ И ПАЛЕЦ	1221 01		1683 05
ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ	4420 01	ПОДНОС БАГАЖНОГО ОТСЕКА	7322 29	ПОРШЕНЬ МУФТЫ ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА	3734 03		1713 12
ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА	4430 02		7342 15	ПОРШЕНЬ ПЕРВОЙ ПЕРЕДАЧИ И ЗАДНЕГО	3737 17		2110 03
ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА В СБОРЕ	4430 01	ПОДНОС ДОМКРАТА И ИНСТРУМЕНТА	9110 11	ХОДА			3220 12
ПЕПЕЛЬНИЦА ЗАДНЕЙ КОНСОЛИ	7141 11	ПОДНОС ПЕПЕЛЬНИЦЫ	7130 13	ПОРШЕНЬ ПРИВОДА БЛОКИРАТОРА	3736 01		3260 21
ПЕПЕЛЬНИЦА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	7130 01		7141 12	ПОРШЕНЬ ПРИВОДА БЛОКИРАТОРА №2	3737 01		3722 10
ПЕРЕДАЧА ПЛАНЕТАРНАЯ, ЗАДНЯЯ	3833 08	ПОДУШКА	1333 24	ПОРШЕНЬ ПРЯМОГО ПРИВОДА	3735 03		3723 08
ПЕРЕДАЧА ПЛАНЕТАРНАЯ, ПЕРЕДНЯЯ	3833 03		2460 15	ПОРШЕНЬ С1 НАКОПИТЕЛЯ	3723 38		3724 17
ПЕРЕКЛАДИНА ПОДДОНА	1231 25		6110 14	ПОРШЕНЬ С2 НАКОПИТЕЛЯ	3723 44		3820 04
ПЕРЕМЫЧКА НАТЯЖНОГО БОЛТА	3250 01		6130 09	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	3825 07		4620 19
ПЕРЕХОДНИК	1311 26		6220 26		5620 13		4950 05
	1713 01		6320 25	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ АКБ	5620 52		5320 04
	2230 03		6440 03	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МОМЕНТА	3720 01		5330 02
	2233 03		6441 08		3820 02		6441 18
	3720 26		6442 07	ПРЕХОДНИК	1210 06		6732 60
	4652 08	ПОДУШКА БОКОВАЯ	6441 12		1211 04		7113 22
	4950 69	ПОДУШКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	2410 30	ПРИВОД ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	3260 12		7210 58
	5620 47	ПОДУШКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ	7540 08	ПРИВОД ПОДУСОВОЙ	4110 01		7220 57
	6220 14	ПОДУШКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ	7540 06	ПРИВОД ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВПРЫСКА	1521 07		7330 29
	6320 13	ПОДУШКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	4190 29	ПРИВОД СПИДОМЕТРА	3220 21		8221 11
	7342 16	ПОДУШКА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА	4150 31		3710 05		8340 09

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
ПРОКЛАДКА	9260 09	ХОДА		РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО	7550 01	САЛАЗКИ	5430 10
ПРОКЛАДКА ВОДЯНОГО НАСОСА	1331 02	ПРУЖИНА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4140 11	СИДЕНЬЯ		САЛАЗКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ	7530 01
	1333 02	ПРУЖИНА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ	3920 51	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	7560 02	САЛЬНИК	3270 13
ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	1521 25	СЕЛЕКТОРА		РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ	1331 18		3710 10
	1523 04	ПРУЖИНА ПРИВОДА БЛОКИРАТОРА	3736 09		1333 15		3722 02
ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	1531 02	ПРУЖИНЫ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ	4520 13	РЕМЕШОК	7321 02		3723 04
	1533 03	ПРЯЖКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ	7550 02	РЕМКОМПЛЕКТ КЛАПАНА ТЕРМОСТАТА	8221 13		3724 07
ПРОКЛАДКА ГЛУШИТЕЛЕЙ	2460 13		7560 03	РЕШЕКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ БОКОВОЕ	7113 11		3734 19
ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА	1311 25	ПРЯЖКА ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕМНЯ	7560 29	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ	6410 35		3735 12
	1313 23	БЕЗОПАСНОСТИ			6411 35		3750 12
ПРОКЛАДКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	1521 24	ПЫЛЬНИК	3910 05		6413 35	САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА	3821 03
	1523 11		4140 30	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ БОКОВАЯ	7113 11		1220 09
	2411 22		4320 08	РЕШЕТКА РАДИАТОРА	6710 01		1221 10
ПРОКЛАДКА ЗАДНЕЙ ФОРТОЧКИ	6641 18		4950 04	РОЗЕТКА	7210 12	САЛЬНИК КЛАПАНА	1313 16
ПРОКЛАДКА ЗАДНЯЯ	6430 14	ПЫЛЬНИК ВНУТРЕННИЙ	4120 04		7220 14	САЛЬНИК КЛАПАНОВ	1311 13
ПРОКЛАДКА КЛАПАНА	1311 34	ПЫЛЬНИК НАРУЖНЫЙ	4120 03	РОЗЕТКА БЛОКИРАТОРА ЗАМКА	7210 67	САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНИЙ	1231 02
ПРОКЛАДКА КОРПУСА ПОДШИПНИКОВ	3250 19	ПЫЛЬНИК РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	7141 29	РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	7141 71	САЛЬНИК МАСЛЯНОГО НАСОСА	3822 02
ПРОКЛАДКА КРЫШКИ	3820 03	ПЕРЕДАЧ		РОЛИК НАТЯЖНОЙ	8331 08	САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА	1230 02
ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА	1321 08	ПЫЛЬНИК РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА	3920 55	РОЛИК ОПОРНЫЙ	1331 14	САЛЬНИК ПОЛУОСЕВОГО ПРИВОДА	3821 04
	1323 07	ПЫЛЬНИК РЫЧАГА СТОЯНОЧНОГО	7141 16		1333 09		3850 07
ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА	3220 07	ТОРМОЗА			8331 14	САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА	1313 04
ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	3250 17	ПЯТАК ВНУТРЕННЕГО ЗЕРКАЛА	6640 03	РОТОР	1740 08		1321 11
ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА	1230 11			РУБАШКА ЗАДНЕГО БАМПЕРА	6730 02	САТЕЛЛИТ	3270 06
	1231 19				6732 02	СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ ЗАДНИЙ	5140 34
ПРОКЛАДКА НЕЙТРАЛИЗАТОРА	2460 10	= Р =		РУБАШКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА	6720 02	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	1711 06
ПРОКЛАДКА ПЕРЕДНЯЯ	6430 12	РАДИАТОР ИСПАРИТЕЛЯ	8221 07	РУКОЯТКА СЕЛЕКТОРА	3920 02		1713 22
ПРОКЛАДКА ПЕРЕХОДНИКА	1311 30	РАДИАТОР КОНДИЦИОНЕРА	8310 01	РУЧКА БАГАЖНОЙ ДВЕРИ	6451 01	СЕДЛО ОПОРЫ КАПОТА	6110 13
	1713 02	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЯ	8212 12		6452 01	СЕДЛО ПРУЖИНЫ	4320 14
ПРОКЛАДКА ПОДДОНА	3723 33	РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ	2210 01		7231 12	СЕЛЕКТОР ЗУБЧАТЫЙ РУЧНОГО КЛАПАНА	3725 01
	3824 09	РАМА ЗАДНЯЯ	6430 04	РУЧКА ДВЕРНАЯ	7220 56	СЕЛЕКТОР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	3920 01
ПРОКЛАДКА ПРИЕМНОЙ ТРУБЫ	2460 01	РАМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЛЮКА	6430 08	РУЧКА ДОМКРАТА	9110 05	СЕПАРАТОР СЕТЧАТЫЙ	1231 26
ПРОКЛАДКА ПРУЖИНЫ ВЕРХНЯЯ	4140 09	РАМПА ТОПЛИВНАЯ	1411 26	РУЧКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА	6450 01	СЕРЬГА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ	6530 54
ПРОКЛАДКА ПРУЖИНЫ НИЖНЯЯ	4140 12		1413 01	РУЧКА НАКЛОНА СПИНКИ	7520 22	СЕРЬГА ПОДКРЫЛЬНИКА	6140 03
ПРОКЛАДКА СЛИВНОЙ ПРОБКИ	3723 36	РАМПА ТОПЛИВНАЯ В СБОРЕ	1411 06	РУЧКА ПАССАЖИРСКАЯ	7210 92		6520 18
ПРОКЛАДКА СТЕКЛА БАГАЖНОЙ ДВЕРИ	6641 16	РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ	1740 13	РУЧКА ПРИВОДА ЗАМКА	6220 13	СЕТКА БАГАЖНОГО ОТСЕКА	7322 12
ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА	1681 01	РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ С ЩЕТКАМИ	1740 29		6320 12	СЕТКА БАЧКА	4950 15
	1683 02	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ	7530 03		6451 33	СЕТКА ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ДИНАМИКА	5410 44
ПРОКЛАДКА ТРУБКИ	1521 18	РЕГУЛЯТОР РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ	7550 03		6452 33	СЕТКА ПАНЕЛИ ПОЛА	7322 22
ПРОКЛАДКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ	6430 13	РЕГУЛЯТОР УГЛА УСТАНОВКИ ФАР	7120 17		7210 07	СИГНАЛ ЗВУКОВОЙ	5410 01
ПРОКЛАДКА ЧАШКИ	4320 30	РЕГУЛЯТОР УСТАНОВКИ ЗЕРКАЛА	6630 11	РУЧКА ПРИВОДА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	7210 10	СИДЕНЬЕ ПЕРЕДНЕЕ	7510 01
ПРОКЛАДКИ ПОРШНЕЙ	3824 02	РЕГУЛЯТОР ХОДА ПЕДАЛИ	4440 10		7220 07	СИНХРОНИЗАТОР	3230 07
ПРУЖИНА	1230 04	РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ	7120 15		7220 13	СИРЕНА АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ	5440 06
	1231 04	РЕЗИСТОР ВЕНТИЛЯТОРА	8221 03	РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ НАКЛОНА СПИНКИ	7520 39	СКОБА	4620 07
	3250 09	РЕЗИСТОР ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ	5410 25	РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ПЕРЕДНЕГО	7520 12	СКОБА ГЕНЕРАТОРА	1751 07
	3260 18	РЕЗОНАТОР	2410 13				1753 01
	3723 48	РЕЗОНАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	2411 08	СИДЕНЬЯ		СКОБА КРЕПЕЖНАЯ	4910 12
	3725 04	РЕЗОНАТОР ПЕРЕДНИЙ	2460 39	РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ	7530 40	СКОБА СТОПОРНАЯ	4652 04
	3825 06	РЕЛЕ	5620 21	РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ СПИНКИ СИДЕНЬЯ	7520 29	СОБАЧКА	3260 08
	3920 56	РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ	5620 19	РЫЧАГ ОТКРЫВАНИЯ ЛЮКА	6420 10	СОБАЧКА БЛОКИРАТОРА ПАРКОВКИ	3725 02
	4430 07	РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПОДСВЕТКИ	5620 23	РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4150 01	СОЛЕНОИД	1713 24
	4440 09	РЕЛЕ СИГНАЛА ПОВОРОТА	5620 18	РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕГО ХОДА	3260 28		2451 09
	4520 14	РЕЛЕ СКЛАДНЫХ ЗЕРКАЛ	5620 32	РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	3910 01	СОЛЕНОИД КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	3760 11
	9250 08	РЕЛЕ ТЯГОВОЕ СТАРТЕРА	1760 10	РЫЧАГ ПРИВОДА	1521 31	СОЛЕНОИД СЕЛЕКТОРА	3920 35
ПРУЖИНА БЛОКИРАТОРА №2	3737 09	РЕЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА	5620 07	РЫЧАГ ПРИВОДА ЗАМКА КАПОТА	6110 07	СОЛИНОИД	2451 10
ПРУЖИНА ЗАДНЯЯ	4320 06	РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЛЮКА	9250 15	РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	5310 02	СОПЛО ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ БОКОВОЕ	7120 38
ПРУЖИНА КЛАПАНА	1311 14	РЕМ/КОМПЛЕКТ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	1510 04	РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	5320 02	СОПЛО ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ БОКОВОЕ	7120 38
	1313 17	РЕМ/КОМПЛЕКТ КОМПРЕССОРА	8320 18	РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ	4530 01	СОПЛО ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ	7120 51
ПРУЖИНА КОЛОДОК	4510 06	РЕМ/КОМПЛЕКТ ПЫЛЬНИКА	4931 01		3720 20	СОПЛО СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ	5330 11
	4521 06	РЕМЕНЬ	1130 01			СПИНКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ	7540 03
ПРУЖИНА МУФТЫ	3734 05	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО	7560 01				7541 03
	3735 06	СИДЕНЬЯ				СПИНКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ	7540 01
ПРУЖИНА ПЕРВОЙ ПЕРЕДАЧИ И ЗАДНЕГО	3737 20						7541 01

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
СПИНКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ	7520 02	ТОЛКАТЕЛЬ	1760 06	ТЯГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	3910 09	УСИЛИТЕЛЬ ДВЕРНОГО ПОРОГА	6413 11
СПИНКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ	7520 17	ТОННЕЛЬ ПОЛА	6510 03	ТЯГА ПОПЕРЕЧНАЯ ЗАДНЯЯ	4310 03	УСИЛИТЕЛЬ ЗАМКА ПЕРЧАТОЧНОГО	7113 08
СПОЙЛЕР	9210 01	ТОРСИОН КРЫШКИ БАГАЖНИКА	6440 11	ТЯГА ПОПЕРЕЧНАЯ ПЕРЕДНЯЯ	4310 02	ЯЩИКА	
СТАБИЛИЗАТОР ЗАДНИЙ	4310 06	ТРАПЕЦИЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	5310 06	ТЯГА ПРИВОДА ЗАМКА	6220 05	УСИЛИТЕЛЬ НИЖНИЙ	7113 10
СТАБИЛИЗАТОР МУФТЫ №1	3734 08	ТРОС АКСЕЛЕРАТОРА	4440 01		6320 03	УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ	6410 12
СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ	4150 05	ТРОС ПРИВОДА	9250 27		6450 04		6411 12
СТАКАН АМОРТИЗАЦИОННАЯ СТОЙКИ	4140 07	ТРОС ПРИВОДА ЗАМКА	6420 08	ТЯГА ПРОДОЛЬНАЯ	4310 14		6413 12
СТАКАН АМОРТИЗАЦИОННОЙ СТОЙКИ	4140 06	ТРОС ПРИВОДА ЗАМКА КАПОТА	6110 10	ТЯГА РЕАКТИВНАЯ	4190 91	УСИЛИТЕЛЬ РУБАШКИ БАМПЕРА	6720 18
СТАРТЕР	1760 01	ТРОС СЕЛЕКТОРА	3920 30	ТЯГА РЕАКТИВНАЯ НИЖНЯЯ	4190 69		6730 37
СТАТОР	1740 09	ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	4530 12	ТЯГА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	3825 05		6732 37
	1760 17	ТРОСИК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ	8350 29	ТЯГА СТАБИЛИЗАТОРА	4310 11	УСИЛИТЕЛЬ ФАР	6130 04
СТЕКЛО БАГАЖНОЙ ДВЕРИ	6641 06	ТРОСИК УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ	8350 30	ТЯГА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	4530 04	УСИЛИТЕЛЬ ФИКСАТОРА ДВЕРНОГО ЗАМКА	6410 41
СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ	6640 01	ТРУБА НАЛИВНАЯ	2110 08	ТЯГА ЭЛЕКТРОПРИВОДА	6451 14		6411 41
СТЕКЛО ЗАДНЕЕ	6640 06	ТРУБА ПРИЕМНАЯ	2460 08	ТЯГА ЗАМКА БАГАЖНОЙ ДВЕРИ	6451 04		6413 41
СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6640 11	ТРУБКА ВАКУУМНАЯ	2451 02	ТЯГА ЭЛЕКТРОПРИВОДА	6452 14	УСИЛИТЕЛЬ ФОРТОЧКИ	6410 51
СТЕКЛО ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ	5220 03	ТРУБКА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА	1240 03				6411 68
СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	6640 10		1241 03	= y =			6413 68
СТЕКЛО СВЕТОЗАЩИТНОЕ	9250 23	ТРУБКА ВТОРИЧНОГО КОНТУРА	4652 10			УСИЛИТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ	6410 10
СТЕКЛО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЛЮКА	9250 03	ТРУБКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4950 51	УДАРОПОГЛОТИТЕЛЬ БАМПЕРА	6720 03		6411 10
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ В СБОРЕ	5310 09	ТРУБКА Г/ПРИВОДА Р/УПРАВЛЕНИЯ	4931 13	УКАЗАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6670 06		6413 10
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6330 01	ТРУБКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МОДУЛЯТОРА	4652 14	УКАЗАТЕЛЬ ПО ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА	6670 14	УСИЛИТЕЛЬ ЩИТКА	6150 04
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	6230 01	ТРУБКА ДРЕНАЖНАЯ ЗАДНЯЯ	9260 06	УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА БОКОВОЙ	5110 17	УСТРОЙСТВО СЧИТЫВАНИЯ КОДА КЛЮЧА	4830 16
СТЕКООЧИСТИТЕЛЬ В СБОРЕ	5310 09	ТРУБКА ДРЕНАЖНАЯ ПЕРЕДНЯЯ	9260 05	УПЛОТНЕНИЕ	6410 53		4831 22
СТОЙКА	6530 50	ТРУБКА ЗАЛИВНАЯ	5330 06	УПЛОТНИТЕЛЬ	1331 21		
СТОЙКА АМОРТИЗАЦИОННАЯ	4140 13	ТРУБКА ИСПАРИТЕЛЬНАЯ	2453 05		4440 02	= Φ =	
	4320 10	ТРУБКА К БАЧКУ ГИДРОСИСТЕМЫ	4950 58		4931 20		
СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ	6410 05	ТРУБКА К ИСПАРИТЕЛЮ	8340 03		4950 24	ФАРА	5110 01
	6411 05	ТРУБКА К ПОГЛОТИТЕЛЮ ПАРОВ ТОПЛИВА	2130 02		5710 54	ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ	5110 11
	6413 05	ТРУБКА К ПОДШИПНИКАМ	3721 06		6110 11	ФИКСАТОР	2120 13
СТОЙКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ	6410 06	ДИФФЕРЕНЦИАЛА			6240 03		3260 30
	6411 06	ТРУБКА К РАБОЧЕМУ ЦИЛИНДРУ	4410 04	УПЛОТНИТЕЛЬ БАГАЖНОЙ ДВЕРИ	6430 11		3860 06
	6413 06	ТРУБКА К РАДИАТОРУ	2241 01		6441 02		4410 19
СТОП-ФОНАРЬ ВЕРХНИЙ	5140 13		2242 01		6442 06		4440 21
СТОПОР	3737 16	ТРУБКА К ТОПЛИВНОМУ БАКУ	2130 03	УПЛОТНИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	6640 02		4530 20
	4410 15	ТРУБКА К ТОПЛИВНОМУ ФИЛЬТРУ	2120 05	УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРНОГО ПРОЕМА	6240 07		4610 05
СТУПИЦА 2 БЛОКИРАТОРА	3737 11	ТРУБКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	4950 20		6340 09		4652 31
СТУПИЦА ЗАДНЯЯ	4330 03	ТРУБКА ОТ РАДИАТОРА	2241 03	УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ОБЛИЦОВКИ	7210 36		4710 13
СТУПИЦА КОЛЕСА	4130 05		2242 03	УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА	6640 07		4950 22
СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО СЦЕПЛЕНИЯ	3738 09	ТРУБКА ОТ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА	2120 07	УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6340 02		5710 38
СТУПИЦА ПРЯМОГО СЦЕПЛЕНИЯ	3738 02	ТРУБКА ОТВОДА ПАРОВ ТОПЛИВА	2130 01	УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ОБЛИЦОВКИ	7220 22		6110 12
СУМКА ДОМКРАТА	9110 10	ТРУБКА ПЕРВИЧНОГО КОНТУРА	4652 09	УПЛОТНИТЕЛЬ КАПОТА	6110 38		6220 06
СУМКА НАБОРА ИНСТРУМЕНТОВ	9110 01	ТРУБКА ПОДАЧИ МАСЛА	3721 23		6150 05		6320 05
СУППОРТ ГЕНЕРАТОРА	1753 03	ТРУБКА ПОДАЧИ ТОПЛИВА	2120 03	УПЛОТНИТЕЛЬ КОЖУХА	1333 22		6413 73
СУППОРТ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ	7113 14		2130 04	УПЛОТНИТЕЛЬ КРЫШКИ БАГАЖНИКА	6440 02		6440 14
СУППОРТ ПЕРЕДНИЙ	6430 17	ТРУБКА ПОДАЧИ ТОПЛИВА, ЗАДНЯЯ	2120 01	УПЛОТНИТЕЛЬ НИЖНИЙ	6240 13		7322 23
СУХАРИК СИНХРОНИЗАТОРА	3230 45	ТРУБКА ПОДАЧИ ФРИОНА	8340 02		6340 18		7342 03
СУХАРЬ КЛАПАНА	1311 16	ТРУБКА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ГАЗОВ	1521 10	УПЛОТНИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	6240 02		9260 11
	1313 19	ТРУБКА САПУННАЯ	3821 06	УПЛОТНИТЕЛЬ СТЕКЛА БАГАЖНОЙ ДВЕРИ	6641 07	ФИКСАТОР 1 НАПРАВЛЕНИЯ	3737 13
СУХАРЬ СИНХРОНИЗАТОРА	3230 11	ТРУБКА СООСНОГО ЦИЛИНДРА	4410 33	УПЛОТНИТЕЛЬ СТОЙКИ	6411 58	ФИКСАТОР ДВЕРНОГО ЗАМКА	6220 16
СЦЕПЛЕНИЕ 1 НАПРАВЛЕНИЯ	3737 10	ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ 1АЯ	4652 15		6413 58		6320 16
СЦЕПЛЕНИЕ 1 НАПРАВЛЕНИЯ №1	3737 12	ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ 2АЯ	4652 17	УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБКИ	9260 07	ФИКСАТОР ЗАМКА	6450 07
СЦЕПЛЕНИЕ 1 НАПРАВЛЕНИЯ №2	3737 15	ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ 3АЯ	4652 19	УПЛОТНИТЕЛЬ №2	6340 03	ФИКСАТОР ЗАМКА БАГАЖНОЙ ДВЕРИ	6451 07
		ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ ЗАДНЯЯ	4652 20	УПОР КАПОТА	6130 10		6452 07
= T =		ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ ПЕРЕДНЯЯ	4652 11	УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЕ	4810 19	ФИКСАТОР ЗАМКА КАПОТА	6110 30
		ТЯГА БЛОКИРАТОРА СОБАЧКИ	3725 10	АУДИОСИСТЕМЫ		ФИКСАТОР КОЗЫРЬКА	7350 04
ТАРЕЛКА ВЕРХНЯЯ	1311 15	ТЯГА БЛОКИРОВКИ ЗАМКА	6320 04	УСИЛИТЕЛЬ	4310 58	ФИКСАТОР ПРУЖИННЫЙ	3725 14
ТАРЕЛКА КЛАПАНА	1313 18	ТЯГА ЗАМКА БАГАЖНОЙ ДВЕРИ	6452 04	УСИЛИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ	4620 09	ФИКСАТОР СПИНКИ	7541 20
ТАРЕЛКА ПРУЖИННАЯ	3830 04	ТЯГА ЗАМКА ОТ РУЧКИ	6451 32	УСИЛИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ В СБОРЕ	4610 01	ФИКСАТОР ТРОСА СЕЛЕКТОРА	3920 24
	3831 14		6452 10	УСИЛИТЕЛЬ ВЕРХНИЙ	7113 09	ФИКСАТОР УПОРА КАПОТА	6130 12
ТАРЕЛКА ПРУЖИНЫ КЛАПАНА	1313 15	ТЯГА ЗАМКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	6220 03	УСИЛИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ	8340 06	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	2410 01
ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ КАПОТА	6110 16	ТЯГА КРЕПЛЕНИЯ	5610 03	УСИЛИТЕЛЬ ДВЕРНОГО ПОРОГА	6410 11	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ САЛОНА	8221 09
ТЕРМОСТАТ	1683 01	ТЯГА ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА	4150 18		6411 11	ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ	3723 15

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
ФИЛЬТР МАСЛЕННЫЙ	1230 30	ЧАШКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4320 04	ЗАДНЯЯ		ШЛАНГ САПУННЫЙ	2411 05
	1231 18	ЧЕРВЯК ДИФФЕРЕНЦИАЛА	3739 04	ШЕСТЕРНЯ ПЛАНЕТАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ	3738 01		3720 28
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ	1230 30	ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ	4140 08	ПЕРЕДНЯЯ		ШЛАНГ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ	5330 10
	1231 18	ЧЕХОЛ ПОДУШКИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ	7540 07	ШЕСТЕРНЯ ПОЛУОСЕВЯЯ	3270 05	ШЛАНГ ТОПЛИВНЫЙ ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ	2130 06
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	3820 08	ЧЕХОЛ ПОДУШКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ	7520 05	ШЕСТЕРНЯ ПОСТОЯННОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ	3832 02	ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ	4652 21
ФИЛЬТР ПОМЕХ	5420 26	ЧЕХОЛ СПИНКИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ	7540 02	ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА ОБРАТНОГО	3739 03	ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ	4652 01
ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	2120 08		7541 02	МЕХАНИЗМА		ШПИЛЬКА	1311 18
ФЛАНЕЦ БЛОКИРАТОРА	3736 04	ЧЕХОЛ СПИНКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ	7520 01	ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА СПИДОМЕТРА	3270 03		1313 21
ФЛАНЕЦ БЛОКИРАТОРА №2	3737 06				3750 02	ШПОНКА	1331 39
ФЛАНЕЦ БЛОКИРАТОРА №3	3737 22	= Ш =		ШЕСТЕРНЯ С ВНУТРЕННИМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ	1760 35		1221 19
ФЛАНЕЦ ПОДШИПНИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА	3270 12			ШКАЛА СЕЛЕКТОРА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3920 62	ШТИФТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	3260 14
ФЛАНЕЦ СЦЕПЛЕНИЯ	3734 12	ШАЙБА	1231 35	ПЕРЕДАЧ		ШТОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1 И 2 ПЕРЕДАЧ	3260 02
	3735 10		1311 24	ШКИВ ГЕНЕРАТОРА	1740 03	ШТОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 3 И 4 ПЕРЕДАЧ	3260 05
ФЛАНЕЦ СЦЕПЛЕНИЯ №2	3735 09		1321 13	ШКИВ КОЛЕНВАЛА	1231 36	ШТОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ	3260 10
ФЛАНЕЦ ФРИКЦИОНА	3830 08		1331 10		1331 17	ЗАДНЕГО ХОДА	
	3831 07		1333 17	ШКИВ КОМПРЕССОРА	8320 02	ШТУЦЕР	1230 31
ФОНАРЬ	5140 01		1740 04	ШКИВ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ	1231 42		1231 13
ФОНАРЬ БАГАЖНОЙ ДВЕРИ	5140 20		1753 10		1331 27	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ	6520 58
ФОНАРЬ НОМЕРНОГО ЗНАКА	5140 09		1760 30	ШКИВ РАСПРЕДВАЛА	1331 09		7610 28
ФОРТОЧКА ЗАДНЯЯ	6640 22		2241 07		1333 16	= Щ =	
	6641 17		2242 07	ШЛАНГ БАГАЖНОЙ ДВЕРИ	5330 17		
ФУТЛЯР ДЛЯ ОЧКОВ	7310 37		3230 03	ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ	2451 05	ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	5310 03
ФУТЛЯР СЪЕМНОЙ ПАНЕЛИ	5430 25		3240 10		2453 11		5320 03
			3270 04	ШЛАНГ ВДОЛЬ КУЗОВА	5330 26	ЩЕТКИ ГЕНЕРАТОРА	1740 11
= X =			3720 22	ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА	1240 05	ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ	1760 18
			3821 11		1241 05	ЩИТ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	1531 06
ХОМУТ	1240 04		3822 03	ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ	1321 21		1533 06
	1241 04		4130 07	ШЛАНГ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ	2453 03	ЩИТ ТОРМОЗА	4520 02
	2110 11		4150 22	ШЛАНГ ГОФРИРОВАННЫЙ	2411 01	ЩИТ ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА	4130 02
	2120 15		4310 21	ШЛАНГ ДРЕНАЖНЫЙ	2130 14	ЩИТОК ДВИГАТЕЛЯ	4190 37
	2230 21		4440 15		8212 26	ЩИТОК ЗАДНЕГО ГЛУШИТЕЛЯ	2460 20
	2233 18		4520 23	ШЛАНГ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	2453 07	ЩИТОК ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ	7150 01
	2241 13		4652 03	ШЛАНГ К БАЧКУ ГИДРОСИСТЕМЫ	4410 25	ЩИТОК НАЛИВНОЙ ТРУБЫ	2110 12
	2242 13		6442 18	ШЛАНГ К ВОДЯНОМУ НАСОСУ	2230 05	ЩИТОК НЕЙТРАЛИЗАТОРА	2460 16
	2411 02		6730 34		2233 05	ЩИТОК ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ	6150 02
	2451 07		7550 05	ШЛАНГ К ВПУСКНОМУ КОЛЛЕКТОРУ	2453 04	ЩИТОК ПЕРЕДКА	6150 01
	2453 02	ШАЙБА ОПОРНАЯ	3738 21	ШЛАНГ К ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	2230 20	ЩИТОК ПЕРЕДНЕГО ГЛУШИТЕЛЯ	2460 18
	3720 30	ШАРИК	3240 13		2233 15	ЩИТОК ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА	2120 52
	3910 06	ШАРНИР	6441 10	ШЛАНГ К КОМПРЕССОРУ	8340 04	ЩУП МАСЛЯНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	1210 08
	4150 08		6442 08	ШЛАНГ К КРЫШКЕ ГОЛОВКИ БЛОКА	2453 01		1211 08
	4310 08	ШАРНИР ВНУТРЕННИЙ	4120 02	ШЛАНГ К РАСШИРИТЕЛЬНОМУ БАЧКУ	2230 06		3710 09
	4410 21	ШАРНИР НАРУЖНЫЙ	4120 01		2233 06	= Э =	
	4530 06	ШАТУН	1220 04	ШЛАНГ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	8340 05	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	9250 13
	4950 10		1221 04	ШЛАНГ ОТ БАЧКА	5330 04	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА	8221 02
ХОМУТ КРЕПЛЕНИЯ БАКА	2110 07	ШЕСТЕРНЯ 1 ПЕРЕДАЧИ	3230 31	ШЛАНГ ОТ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	2230 18	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	5310 01
ХОМУТ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА	2120 09	ШЕСТЕРНЯ 2 ПЕРЕДАЧИ	3230 19		2233 14		5320 01
		ШЕСТЕРНЯ 3 ПЕРЕДАЧИ	3230 16	ШЛАНГ ОТ ИСПАРИТЕЛЯ	8340 01	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	6230 02
		ШЕСТЕРНЯ 4 ПЕРЕДАЧИ	3230 05	ШЛАНГ ОТ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА	2230 07		6330 02
		ШЕСТЕРНЯ 5 ПЕРЕДАЧИ	3240 08		2233 07	ЭЛЕКТРОМОТОР ПОЛОЖЕНИЯ ЗАСЛОНОК	8212 03
ЦИЛИНДР	4521 12	ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ	1230 07	ШЛАНГ ОТОПИТЕЛЯ	8212 16	ЭЛЕКТРОМОТОР РЕЦИРКУЛЯЦИИ	8221 04
ЦИЛИНДР 'С'	3834 16		1231 07	ШЛАНГ ОТОПИТЕЛЯ ПОДАЮЩИЙ	2230 17	ЭЛЕКТРОМОТОР УСТАНОВКИ	8212 10
ЦИЛИНДР БЛОКИРАТОРА №2	3737 02		3722 04		2233 16		
ЦИЛИНДР ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ	4410 01	ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ ПЕРЕДНЯЯ	3833 02	ШЛАНГ ОТОПИТЕЛЯ СЛИВНОЙ	2230 15	ТЕМПЕРАТУРЫ	5330 03
	4620 01	ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ	1230 08		2233 17	ЭЛЕКТРОНАСОС	6250 01
ЦИЛИНДР РАБОЧИЙ	4520 03		1231 08		2120 42	ЭЛЕКТРОПРИВОД ЗАМКА	6450 13
ЦИЛИНДР СООСНЫЙ СЦЕПЛЕНИЯ	4410 36		3722 03	ШЛАНГ ПОДАЧИ ТОПЛИВА	2130 05		6451 13
ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ	4510 12	ШЕСТЕРНЯ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ	3270 02		2230 01	ЭЛЕКТРОПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	2120 33
ЦОКОЛЬ	5220 11	ШЕСТЕРНЯ ЗАДНЕГО ХОДА	3240 11	ШЛАНГ РАДИАТОРА ВЕРХНИЙ	2233 01	ЭЛЕКТРОПРОВОД КОНСОЛИ	7141 95
		ШЕСТЕРНЯ ОБРАТНОГО МЕХАНИЗМА	3739 01	ШЛАНГ РАДИАТОРА НИЖНИЙ	2230 02		
= Ч =		ШЕСТЕРНЯ ПЛАНЕТАРНАЯ	1760 37		2233 02		
			3738 04	ШЛАНГ САПУННЫЙ	2241 11		
ЧАСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ	7130 27	ШЕСТЕРНЯ ПЛАНЕТАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ	3738 03				

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ			
ЭЛЕКТРОПРОВОД КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	3720 06			
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ДАТЧИКА	1523 16			
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ЗАДНЯЯ	5430 09			
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА КОРПУСА	3860 02			
УПРАВЛЕНИЯ				
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ОТОПИТЕЛЯ	8212 07			
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПАНЕЛИ	5430 08			
ИНСТРУМЕНТОВ				
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПЕРЕМЫЧКИ	5710 48			
ОКТАНОВОГО ЧИСЛА				
ЭЛЕМЕНТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	6411 65			
	6413 65			
ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ	2410 07			
ЭМБЛЕМА	6650 01			
= Я =				
ЯКОРЬ	1760 12			
ЯЩИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ	7610 50			
ЯЩИК ПЕРЧАТОЧНЫЙ	7113 04			
ЯЩИК ПЕЧАТОЧНЫЙ	7113 04			

