

		Resultaten van de controles		
1	FASESENSOR CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer de bedrading tussen de sensor en de inspuitregeleenheid op onderbreking Controleer de voeding van de sensor Controleer de werking van de sensor	Doorgaan met Stap 2	1.Bedrading onderbroken 2.Voeding onderbroken 3.Sensor defect	1.Herstel de verbinding van de bedrading 2.Herstel de voeding 3.Vervang de fasesensor Bew. 5510C30 BDP-SENSOR - U.I.
2	TOERENTALSENSOR CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer de bedrading tussen de sensor en de inspuitregeleenheid op onderbreking Controleer de voeding van de sensor Controleer de werking van de sensor	Doorgaan met Stap 3	1.Bedrading onderbroken 2.Voeding onderbroken 3.Sensor defect	1.Herstel de verbinding van de bedrading 2.Herstel de voeding 3.Vervang de toerentalsensor Bew. 1060D26 MOTORTOERENTALSENSOR - U.I.
3	DISTRIBUTIERIEM CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer of de spanning van de distributieriem niet te hoog is Controleer de distributieriem op beschadiging	Doorgaan met Stap 4	1.Spanning van de distributieriem niet correct 2.Distributieriem beschadigd	1.Span de distributieriem op 2.Vervang de distributieriem <u>Bew. 1032B10 GETANDE RIEM VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I. VOOR AFSTELLEN VAN DISTRIBUTIETIMING OF VERV.</u>
4	AFSTELLING MOTOR CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer of de motor correct is afgesteld	Doorgaan met Stap 5	Motor niet goed afgesteld	Stel de motor correct af
5	TANDKRANS CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer de conditie van de tandkrans Controleer of de afstand tussen de tandkrans en de sensor juist is	Einde diagnoses	1. Ovaalvormige tandkrans 2.Speling verkeerd	1. Vervang de tandkrans Bew. 5510C50 TANDKRANS - U.I. 2. Herstel de correcte speling