

			Resultaten van de controles		
1	TE CONTROLLEREN COMPONENT	ELEKTRISCH CIRCUIT CONTROLLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARATIE
	Bedrading tussen sensor achter linksbuiten en parkeerregelenheid	Controleer de bedrading tussen de sensor achter linksbuiten en de parkeerregelenheid op massasluiting	Doorgaan met Stap 2	Massasluiting aanwezig	Herstel de isolatie naar massa
2	TE CONTROLLEREN COMPONENT	ELEKTRISCH CIRCUIT CONTROLLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARATIE
	Bedrading tussen sensor achter linksbuiten en parkeerregelenheid	Controleer de bedrading tussen de sensor achter linksbuiten en de parkeerregelenheid op onderbreking	Doorgaan met Stap 3	Onderbreking aanwezig	Herstel de juiste werking
3	TE CONTROLLEREN COMPONENT	ELEKTRISCH CIRCUIT CONTROLLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARATIE
	Bedrading tussen sensor achter linksbuiten en parkeerregelenheid	Controleer de bedrading tussen de sensor achter linksbuiten en de parkeerregelenheid op kortsluiting naar V-accu	Doorgaan met Stap 4	Kortsluiting naar V-accu aanwezig.	Herstel de isolatie naar V-accu
4	TE CONTROLLEREN COMPONENT	WERKING VAN SENSOR CONTROLLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARATIE
	Buitenste sensor linksachter	Controleer de werking van de sensor achter linksbuiten	Einde diagnoses	De sensor werkt niet correct	Vervang de sensor Bew. 5580H30