

		Resultaten van de controles		
1	LAGEDRUKPOMP CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer de werking van de lagedrukpomp. Controleer de bedrading tussen de pomp en de dashboardzekeringenkast op onderbreking Controleer de conditie van de pompzekering Controleer de werking van het pomprelais	Doorgaan met Stap 2	1.Lagedrukpomp defect 2. Bedrading defect 3.Pompzekering onderbroken 4.Relais defect	1.Vervang de lagedrukpomp Bew. 1040A70 ONDERGEDOMPPELDE BRANDSTOFPOMP COMPLEET MET TANKVLOTTER - U.I. 2. Herstel de bedrading 3. Vervang de zekering na de oorzaak van doorgebrande zekering te hebben opgespoord 4.Vervang het relais
2	BRANDSTOFRETOURLEIDINGEN CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer de leiding op verstopping	Doorgaan met Stap 3	Brandstofleiding verstopt	Herstel de correcte werking van de brandstofleiding
3	DRUKREGELAAR CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer het circuit tussen de drukregelaar en de motorregeleenheid Controleer of de drukregelaar correct werkt Controleer de werking van de hogedrukpomp	Einde diagnoses	1. Bedrading onderbroken 2.Drukregelaar defect 3.Hogedrukpomp defect	1. Herstel de verbinding. 2. Vervang de hogedrukpomp Bew. 1060E10 HOGEDRUKDIESELPOMP - U.I. 3. Vervang de hogedrukpomp Bew. 1060E10 HOGEDRUKDIESELPOMP - U.I.