

[P0560 Accuspanning](#)
[P0561 Accuspanning](#)
[P0562 Accuspanning](#)
[P0563 Voeding sensoren](#)
[P0571 Schak. bedrijfsrem\(van CAN\)](#)
[P0604 Regeleenheid defect \(RAM geheugen\)](#)
[P0605 Regeleenheid defect \(ROM geheugen\)](#)
[P0606 Regeleenheid defect \(Microprocessor\)](#)
[P0607 Regeleenheid defect](#)
[P0608 Regeleenheid defect](#)
[P0609 Regeleenheid defect](#)
[P060A Regeleenheid defect](#)
[P060B Regeleenheid defect](#)
[P060E Regeleenheid defect](#)
[P060F Regeleenheid defect](#)
[P0613 Regeleenheid defect](#)
[P062F Regeleenheid defect \(EEPROM geheugen\)](#)
[P063A Regeleenheid defect](#)
[P0641 Massa positiesensoren koppeling oneven/hydraulische druk](#)
[P0642 Massa sensoren](#)
[P0666 Temperatuur ECU](#)
[P0668 Temperatuursensor van de sensorenmodule](#)
[P0703 Schak. bedrijfsrem\(van CAN\)](#)
[P0715 Snelheid koppelingsplaat oneven versnellingen](#)
[P0716 Snelheid koppelingsplaat even versnellingen](#)
[P0719 Remschakelaar](#)
[P0721 Snelheid van wielen](#)
[P0725 Snelheid motor](#)
[P0726 Controle Motortoerental](#)
[P0750 Magneetklep inschakeling \(3e/2e/R\)](#)
[P0751 Magneetklep inschakeling \(3e/2e/R\)](#)
[P0755 Magneetklep inschakeling \(1e/4e/5e/6e\)](#)
[P0756 Magneetklep inschakeling \(1e/4e/5e/6e\)](#)
[P075A Magneetklep selectie schakelpos.](#)
[P075B Magneetklep selectie schakelpos.](#)
[P0805 Positiesensor koppeling oneven versnellingen](#)
[P0813 Sturing achteruitrijlicht](#)
[P0817 Voeding \(+15\)](#)
[P081C Parkeersensor](#)
P0820 Hendels aan stuur
P0821 Hendels aan stuur
P0822 Hendels aan stuur
[P0856 Berichten VDC \(vanaf CAN\)](#)
[P0857 Berichten VDC \(vanaf CAN\)](#)
[P0860 Regeleenheid defect](#)
[P0861 Regeleenheid defect](#)
[P0862 Regeleenheid defect](#)
[P0880 Regeleenheid defect](#)
[P0881 Regeleenheid defect](#)
[P0882 Regeleenheid defect](#)
[P0883 Voeding belastingen](#)

[P0885 Relais ladingen](#)
[P0900 Magneetklep koppeling oneven versnellingen](#)
[P0901 Magneetklep koppeling oneven versnellingen](#)
[P0904 Keuzesensor](#)
[P0905 Magneetklep koppeling even versnellingen](#)
[P0906 Magneetklep koppeling even versnellingen](#)
[P0914 Positiesensor inschakeling 1e/3e](#)
[P0915 Positiesensor inschakeling 2e/4e](#)
[P0916 Positiesensor inschakeling 5e/R](#)
[P0917 Positiesensor inschakeling 6e](#)
[P0932 Druksensor hydraulisch circuit](#)
[P0933 Druksensor koppeling even versnellingen](#)
[P0942 Druk hydraulisch circuit](#)
[P1215 Portier bestuurder](#)
[P1771 Temperatuur elektrische pomp](#)
[P2901 Accumulator olie leeg](#)
[P2903 Geen informatie gaspedaal](#)
[P2904 Buitentemperatuur](#)
[P2907 Stuurunit elektrisch pomp \(feedback\)](#)
[P2908 Verminderde koppelingssefficiëntie](#)
[P2909 Lage koppelingsoverbrenqing](#)
[P290A Voed. inschak.sensor even versn. en koppeling inschak. oneven versn.](#)
[P290B Voed. inschak.sensor/kopp.druk even versn. en sel.sensor](#)
[P290C Voed. toerentalsensoren kopp. en hydraulische druk](#)
[P290D Zelfregeling einde lijn / service](#)
[P290E Machtiging zelfregeling koppeling](#)
[P290F Knooppunt slinging/zijdel.acceleratie \(NYL\)](#)
[P2910 Motorkoppel \(van NCM\)](#)
[P2911 Weerstandskoppel motor](#)
[P2912 Max. motorkoppel \(van CAN\)](#)
[P2913 Genormaliseerd motorkoppel](#)
[P2914 Door bestuurder gevraagd vermogen](#)
[P2916 Motortemp. \(van NCM\)](#)
[P2917 Snelheid motor op stationair](#)
[P2918 Atmosferische druk](#)
[P2919 Initialisatie regeleenheid versnellingsbak mislukt](#)
[P291A Ongewilde dubbele inschakeling versnelling](#)
[P291B Handrem \(door CAN\)](#)
[P291C Keuzeschakelaar van versn.hendel \(stand P](#)
[P291D Led-display van de geselecteerde versnelling](#)
[P291E Vergrend. sleutel](#)
[P291F Hendels aan stuur](#)
[P2920 Parkeerschakelaar \(incoherentie\)](#)
[P2921 Magn.klep hendelblokk.](#)
[P2922 Keuzeschakelaar van versn.hendel \(stand P](#)
[P2923 Keuzeschakelaar van versn.hendel \(stand P](#)
[P2924 Versnellingsverzoek via hendel \(incoherent signaal\)](#)
[P2925 Olielekkage met uitgeschakelde kleppen](#)
[P2926 Versnellingsverzoek via hendel \(van CAN\)](#)
[P2927 Wielomtrek \(van CAN\)](#)
[P2928 Druk van rempomp \(van CAN\)](#)
[P2929 Koppeling oneven versn. \(recovery\)](#)
[P292A Mechanisch probleem van selectie-actuator](#)
[P292B Mislukte selecties schak.pos.](#)
[P292C Totaal mislukte selecties](#)
[P292D Ontkoppeling versn. 1e/3e/5e](#)
[P292E Ontkoppeling achteruit](#)

[P292F Ontkoppeling versn. 2e/4e/6e](#)

P2930 Ontkoppeling versnellingen onmogelijk op beide schak.pos.

[P2931 Inschakeling versn. 1e/3e](#)

[P2932 Inschakeling versn. mislukt 5e - R](#)

[P2933 Inschakeling versn. 2e/4e](#)

[P2934 Inschakeling 6e](#)

[P2935 Totaal mislukte versn.inschak.](#)

P2936 Inschakeling versn. onmogelijk op beide schak.pos.

[P2937 Uitschakeling ingesch. versn.](#)

P2938 Ontkoppeling versn. Neutral ingeschak.

P2939 Mechanisch defect op actuator 1e - 3e

P293A Mechanisch defect op actuator 2e - 3e

P293B Mechanisch defect op actuator 5e - R

P293C Mechanisch defect op actuator 6e

[P293D Ongewilde sluiting koppeling oneven versnellingen](#)

P293E Koppeling oneven versnellingen

[P293F Ongewenste sluiting koppeling even versnell.](#)

[P2940 Temperatuur sensormodule](#)

[P2941 Contrasteerklep open geblokkeerd tijdens inschakeling](#)

[P2942 Onverwachte inschakeling 1e of 4e of 5e](#)

[P2943 Onverwachte inschakeling 2e of 3e of 7e of R](#)

[P2944 Controle mislukte ontkoppeling van 1e of 3e](#)

[P2945 Controle mislukte ontkoppeling van 5e](#)

[P2946 Controle mislukte ontkoppeling van 2e of 4e of 6e](#)

[P2947 Controle mislukte ontkoppeling van 1e of R naar Neutral](#)

[P2948 Koppeling oneven versnellingen dicht bij wachten op acceleratie](#)

[P2949 Ongewilde opening van koppeling oneven versnellingen](#)

P294A Oververhitting koppeling oneven versnellingen

[P294B Elektropomp selespeed](#)

[P294C Stuurunit elektrisch pomp \(feedback\)](#)

[P294D Elektropomp selespeed](#)

[P294E Koppeling even versnellingen dicht bij wachten op acceleratie](#)

P294F Oververhitting koppeling even versnellingen

[P2950 Ongewild openen koppeling even versnellingen](#)

[U0001 Fout knooppunt NCR](#)

[U1700 CAN netwerk \(NCR - NBC\)](#)

[U1701 CAN netwerk \(NCR - NCM\)](#)

[U1706 CAN netwerk \(NCR - NFR\)](#)

[U1715 CAN-netwerk \(NCR - NYL\)](#)

[U1722 CAN-netwerk \(NCR - NSC\)](#)