

[B1001 Regeleenheid Body computer](#)  
[B1002 Antenne transponder](#)  
[B1003 Transponder sleutel](#)  
[B1005 Accuspanning](#)  
[B1006 Sensor brandstofniveau](#)  
[B1007 Richtingaanwijzers LI / LI voor](#)  
[B1008 Richtingaanwijzers RE / RE voor](#)  
[B1009 Feedback koplamp parkeerlicht LI](#)  
[B100A Feedback koplamp parkeerlicht RE](#)  
[B100B Feedback koplamp daglichten](#)  
[B100C Belasting koplampen](#)  
[B100D Bediening koplamp LI](#)  
[B100E Bediening koplamp RE](#)  
[B100F Mistachterlicht L](#)  
[B1010 Mistachterlicht R](#)  
[B1011 Kenplaatverlichting](#)  
[B1012 Remlicht](#)  
[B1013 Remlicht](#)  
[B1014 Remlicht L](#)  
[B1015 Remlicht R](#)  
[B1016 Derde REML](#)  
[B1017 Achteruitrijlicht L](#)  
[B1018 Achteruitrijlicht R](#)  
[B1019 Binnenverlichting voor](#)  
[B101A Binnenverlichting achter](#)  
[B101B Binnenverlichting](#)  
[B101C Richtingaanwijzers L achter](#)  
[B101D Richtingaanwijzers R achter](#)  
[B101E Relais achterrauitverwarming](#)  
[B101F Relais koplampsproeiers](#)  
[B1020 Feedback ruitenwisser 1e snelh.](#)  
[B1021 Feedback ruitenwisser 2e snelh.](#)  
[B1022 Feedback ruitenwisser](#)  
[B1025 Blokkeerrelais deurvergrendeling](#)  
[B1026 Ontgrendelrelais deurvergrendeling](#)  
[B1027 Relais super vergrendeling](#)  
[B1028 Relais ontgrendeling achterklep](#)  
[B1029 Ingang buitentemperatuur](#)  
[B1030 Ingang bediening wissen](#)  
[B1031 Ingang bediening lichten](#)  
[B1032 Ingang remvloeistofniveau \(contact N.C.\)](#)  
[B1033 Ingang remmen \(software\)](#)  
[B1034 Ingang cruise control](#)  
[B1035 Cruise control](#)  
[B1036 Voorste nok ruitenwisser](#)  
[B1037 Achterste nok ruitenwisser](#)  
[B1038 Keuzeschak. dynamische controle](#)  
[B1039 Ingang schakelaar dynamische controle](#)  
[B1047 Seriële lijn LIN](#)  
[B1052 ECU Airbag bediening inertieschakelaar \(FIS\)](#)  
[B1053 ECU Motormanagement inertieschakelaar \(FIS\)](#)  
[B1054 Inertieschakelaar](#)

[B1061 Sirene](#)  
[B1062 Hellingssensor](#)  
[B1063 Volumesensoren](#)  
[B1064 Sensor schemering](#)  
[B1065 Regensensor](#)  
[B1080 Verzoek functie Stop&Start](#)  
[B1081 Relais Stop&Start](#)  
[B1082 Spanningsstabilisator](#)  
[B1083 Feedback relais Stop&Start \(vanaf NCM\)](#)  
[B1090 Verbinding koplampen](#)  
[B10AA Controle PROXI-configuratie](#)  
[U0001 C-CAN](#)  
[U0019 B-CAN lijn](#)  
[U0426 Minicrypt](#)  
[U1701 Motorcontrole \(NCM\)](#)  
[U1702 Elektrische besturing \(NGE\)](#)  
[U1703 Knooppunt Instrumentenpaneel](#)  
[U1705 Radio-ontvanger \(NRR\)](#)  
[U1706 Remsysteem \(NFR\)](#)  
[U1710 Airconditioning \(NCL\)](#)  
[U1711 Automatische transmissie \(NCA-NCR\)](#)  
[U1718 Knooppunt stoelstand bestuurder \(NAG\)](#)  
[U1722 Knooppunt versnellingsschakelaar \(NSC\)](#)  
[U1723 Knooppunt stoelstand passagier \(NAP\)](#)  
[U1724 Knooppunt pakeersensor \(NSP\)](#)  
[U1726 Knooppunt Airbag \(NAB\)](#)  
[U1729 Knooppunt Auto-adaptive koplampen \(NFA\)](#)  
[U1733 Telematisch knooppunt Convergence L1 en L2](#)  
[U1734 Sensor Accu \(IBS\)](#)  
[U1738 Radio-navigatiesysteem met kaarten \(RMN\)](#)