

|   |                                                                                               |                                                                                                                                                         | Resultaten van de controles          |                          |                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | TE<br>CONTROLLEREN<br>COMPONENT                                                               | ELEKTRISCHE<br>AANSLUITINGEN<br>CONTROLLEREN                                                                                                            | OK (GEEN<br>AFWIJKINGEN<br>GEVONDEN) | GEVONDEN<br>FOUT         | REPARATIE                       |
|   | Bedrading tussen linker motor van koplampverstelling en regeleenheid voor adaptieve koplampen | Controleer de verbindingen tussen de linker motor voor de koplampverstelling en de regeleenheid voor de adaptieve koplampen op onderbreking             | Doorgaan met Stap 2                  | Onderbreking in circuit  | Herstel de bedrading            |
| 2 | TE<br>CONTROLLEREN<br>COMPONENT                                                               | ELEKTRISCHE<br>AANSLUITINGEN<br>CONTROLLEREN                                                                                                            | OK (GEEN<br>AFWIJKINGEN<br>GEVONDEN) | GEVONDEN<br>FOUT         | REPARATIE                       |
|   | Bedrading tussen linker motor van koplampverstelling en regeleenheid voor adaptieve koplampen | Controleer de verbindingen tussen de linker motor voor de koplampverstelling en de regeleenheid voor de adaptieve koplampen op massasluiting            | Doorgaan met Stap 3                  | Massasluiting            | Herstel de isolatie naar massa  |
| 3 | TE<br>CONTROLLEREN<br>COMPONENT                                                               | ELEKTRISCHE<br>AANSLUITINGEN<br>CONTROLLEREN                                                                                                            | OK (GEEN<br>AFWIJKINGEN<br>GEVONDEN) | GEVONDEN<br>FOUT         | REPARATIE                       |
|   | Bedrading tussen linker motor van koplampverstelling en regeleenheid voor adaptieve koplampen | Controleer de verbindingen tussen de linker motor voor de koplampverstelling en de regeleenheid voor de adaptieve koplampen op kortsluiting naar V-accu | Doorgaan met Stap 4                  | Kortsluiting naar V-accu | Herstel de isolatie naar V-accu |
| 4 | TE<br>CONTROLLEREN<br>COMPONENT                                                               | WERKING VAN<br>LINKER<br>KOPLAMPUNIT<br>CONTROLLEREN                                                                                                    | OK (GEEN<br>AFWIJKINGEN<br>GEVONDEN) | GEVONDEN<br>FOUT         | REPARATIE                       |

|  |                   |                                                 |                |                           |                                                                |
|--|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | Koplampunit links | Controleer de werking van de linker koplampunit | Einde diagnose | Linker koplampunit defect | Vervang de defecte koplampunit<br><a href="#">Bew. 5540B81</a> |
|--|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|