

[P0016 Synchronisatie fase/toeren](#)
[P0045 Bediening turbine 1](#)
[P0053 Weerstand lambda-sonde](#)
[P0069 Coherentie tussen turbo en atmosferische druk](#)
[P0090 Brandst.druk \(regel. ingang hogedrukpomp\)](#)
[P0091 Brandst.druk \(regel. ingang hogedrukpomp\)](#)
[P0092 Brandst.druk \(regel. ingang hogedrukpomp\)](#)
[P0093 Brandst.druk \(regel. ingang hogedrukpomp\)](#)
[P0094 Brandst.druk \(regel. ingang hogedrukpomp\)](#)
[P0095 Sensor luchttemperatuur \(in turbosensor\)](#)
[P0100 Debietmeter](#)
[P0101 Signaal debietmeter](#)
[P010F Incongruentie massa lucht/debietmeter](#)
[P0113 Signaal luchttemp. debietmeter](#)
[P0115 Sensor watertemperatuur](#)
[P0116 Signaal watertemperatuur](#)
[P0120 Sensor gaspedaal 1](#)
[P0122 Connector gaspedaal](#)
[P0127 Begrenz. door hoge luchttemp.](#)
[P0130 Elektrische diagnose lambda-sonde](#)
[P0135 Elektrische diagnose lambda-sonde](#)
[P0168 Beperk. voor hoge brandstoftemp.](#)
[P0172 Lucht/brandstofverhouding](#)
[P0175 Lucht/brandstofverhouding](#)
[P0180 Temperatuursensor gasoline](#)
[P0190 Sensor hoge brandstofdruk](#)
[P0201 Verstuiver cilinder 1](#)
[P0202 Verstuiver cilinder 2](#)
[P0203 Verstuiver cilinder 3](#)
[P0204 Verstuiver cilinder 4](#)
[P0216 Injectietijd](#)
[P0219 Motortoerental hoog](#)
[P0220 Sensor gaspedaal 2](#)
[P0230 Besturing relais brandst.pomp](#)
[P0234 Signaal turbodruk](#)
[P0235 Sensor turbodruk](#)
[P0237 Turbodruk](#)
[P0238 Turbodruk](#)
[P0262 Verstuiver cilinder 1](#)
[P0265 Verstuiver cilinder 2](#)
[P0268 Verstuiver cilinder 3](#)
[P0271 Verstuiver cilinder 4](#)
[P0335 Sensor motortoerental](#)
[P0340 Fasesensor](#)
[P0380 Bediening voorgloeieenheid](#)
[P0383 Regeleenheid voorgloeien](#)
[P0401 Controle luchthoeveelheid](#)
[P0402 Controle luchthoeveelheid](#)
[P0403 EGR klep](#)
[P0404 EGR-klep \(offset te hoog\)](#)
[P0409 Positiesensor EGR](#)
[P0420 Controle katalysator](#)
[P0480 Sturing 1 koelventilatoren](#)
[P0481 Sturing 2 koelventilatoren](#)
[P0487 Stand EGR-klep](#)
[P0488 Stand EGR-klep](#)
[P0489 Bediening EGR klep](#)
[P0490 Bediening EGR klep](#)
[P0500 Snelheidssignaal auto \(CAN\)](#)
[P0503 Incoherentie voertuigsnelheid](#)
[P0504 Remschakelaar](#)
[P0512 Startmotorsignaal \(overeenkomst\)](#)
[P0520 Schak. oliedruk](#)
[P0530 Druksensor airco](#)
[P0555 Vacuumschak. remservo](#)
[P0560 Accuspanning](#)
[P0564 Cruise control \(onomkeerb. uitgeschak.\)](#)
[P0576 Cruise control \(onomkeerb. uitgeschak.\)](#)
[P0579 Cruise control \(uitschak. omkeerbaar\)](#)
[P0601 Regeleenheid defect \(EEPROM geheugen\)](#)
[P0603 Schrijven EEPROM](#)
[P0606 Regeleenheid defect \(Microprocessor\)](#)
[P060A Monitoring onderbroken tijdens initialisatie](#)
[P060B Controle Adc](#)

[P0610 Aantal startprocedures](#)
[P0611 Controle inspuitingen](#)
[P0615 Besturing relais startmotor](#)
[P061B Kalibrering regeleenheid](#)
[P061C Controle bij uitschakelen](#)
[P061D Regeleenheid defect \(sturing EGR\)](#)
[P0621 Signaal D+ wisselstroomdynamo](#)
[P062D Regeleenh. defect \(sturing verstuiver\)](#)
[P062E Regeleenh. defect \(sturing verstuiver\)](#)
[P0638 Bediening klep gasklep](#)
[P0641 Voeding sensoren 1](#)
[P0645 Sturing airco-relais](#)
[P0651 Voeding sensoren 2](#)
[P0670 Voeding regeleenheid gloeibougies](#)
[P0671 Gloeibougie 1](#)
[P0672 Gloeibougie 2](#)
[P0673 Gloeibougie 3](#)
[P0674 Gloeibougie 4](#)
[P0684 Regeleenheid voorverw. \(feedback\)](#)
[P0685 Hoofdrelais](#)
[P068A Afkoppeling accu](#)
[P0697 Voeding sensoren 3](#)
[P0700 Verzoek inschak. MIL van autom. versn.bak](#)
[P0701 Uitschak. motor door gerobot. versn.bak](#)
[P0704 Koppelingsschakelaar](#)
[P0748 Regel. brandst.druk \(ingang hogedrukpomp\)](#)
[P0812 Schakelaar achteruit](#)
[P083F Schakelaars koppelingspedaal](#)
[P1131 Lambda-signaal 1 voorliggend \(overeenkomst\)](#)
[P1132 Lambda-signaal 1 voorliggend \(overeenkomst\)](#)
[P1138 Lambda-sonde](#)
[P1139 Lambda-sonde](#)
[P1140 Lambda-sonde](#)
[P1205 Roetfilter](#)
[P1206 Roetfilter](#)
[P1218 Regeleenheid defect \(recovery HW\)](#)
[P1301 Classificatie verstuivers](#)
[P1302 Herkenning type versn.bak](#)
[P1305 Opname signaal neutral](#)
[P1512 Startmotorsignaal](#)
[P1540 Motoroliepomp met variabele cilinderinhoud](#)
[P1541 Motoroliepomp met var. cilinderinhoud \(waarschijnlijkheid\)](#)
[P1542 Tweede oliedrukschakelaar \(waarschijnlijkheid\)](#)
[P1543 Waarschijnlijkheid montage tussen de twee oliedrukschakelaars](#)
[P1605 Regeleenheid defect \(HW CY310\)](#)
[P1606 Regeleenheid defect \(communic.\)](#)
[P1607 Controlecircuit lambda-sonde](#)
[P1611 Controlecircuit lambda-sonde](#)
[P1618 Regeleen defect \(HW CY940\)](#)
[P1619 Regeleen defect \(HW CY940\)](#)
[P1623 Regeleenheid defect \(communic. bus\)](#)
[P181D Standsensor versnellingspook \(overeenkomst\)](#)
[P1850 Standsensor versnellingspook](#)
[P1851 Standsensor versnellingspook](#)
[P2002 Roetfilter \(2e vervuilingsniveau overschreden\)](#)
[P2004 Debietregelklep](#)
[P2006 Debietregelklep](#)
[P2008 Debietregelklep](#)
[P2009 Debietregelklep](#)
[P2010 Debietregelklep](#)
[P2011 Debietregelklep](#)
[P2012 Debietregelklep](#)
[P2013 Debietregelklep](#)
[P2014 Debietregelklep \(feedback\)](#)
[P2015 Debietregelklep \(feedback\)](#)
[P2084 Temp.sensor op ingang roetfilter](#)
[P2085 Temp.sensor op ingang roetfilter](#)
[P2100 Motorgestuurde smoorklep](#)
[P2101 Motorgestuurde smoorklep](#)
[P2107 Motorgestuurde smoorklep](#)
[P2108 Motorgestuurde smoorklep](#)
[P2111 Motorgestuurde smoorklep](#)
[P2112 Motorgestuurde smoorklep](#)
[P2135 Potentiom. gaspedaal \(overeenkomst\)](#)
[P2146 Bediening verstuivers groep 1](#)
[P2148 Bediening verstuivers groep 1](#)
[P2149 Bediening verstuivers groep 2](#)
[P2151 Bediening verstuivers groep 2](#)
[P2199 Signaal luchttemp. debietmeter](#)

[P2226 Atmosferische druksensor](#)
[P2231 Lambda-sonde](#)
[P2264 Sensor water in dieselfilter](#)
[P2299 Plausibele rem gaspedaal](#)
[P2413 Geschatte temperatuur EGR](#)
[P242A Temp.sensor ingang turbine](#)
[P242B Temp.sensor ingang turbine](#)
[P2452 Drukverschilsensor](#)
[P2453 Signaal drukverschilsensor](#)
[P2455 Drukverschilsensor](#)
[P2458 Te lange regeneratietijd](#)
[P245B Klep uitschak. warmtewisselaar EGR](#)
[P2505 Ingang sleutel](#)
P2562 Sensor stand turbo
[P2562 Sensor stand turbo](#)
P2563 Stand turbo met variabele geometrie
[P2563 Stand turbo met variabele geometrie](#)
P2565 Sensor stand turbo (offset te hoog)
[P2565 Sensor stand turbo \(offset te hoog\)](#)
[P2620 Aangedreven gasklep \(feedback\)](#)
[U0001 Fout lijn C-CAN](#)
[U0405 Signaal module cruise control](#)
[U0422 Inertiefunctie](#)
[U0426 Elektronische sleutel](#)
[U0427 Inertiefunctie](#)
[U1700 CAN-netwerk \(NCM - NBC\)](#)
[U1702 CAN-netwerk \(NCM - NGE\)](#)
[U1706 CAN-netwerk \(NCM - NFR\)](#)
[U1711 CAN netwerk \(NCM - NCA\)](#)
U1716 CAN-netwerk (NCM - NAC)
U1719 CAN-netwerk (NCM - NBA)
[U3010 Verlengde start](#)