

		Resultaten van de controles		
1	TURBODRUKSENSOR CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer de bedrading tussen de turbosensor en de inspuitregeleenheid op onderbreking/isolatie. Controleer de conditie van de stekkers Controleer de werking van de sensor	Doorgaan met Stap 2	1.Bedrading defect 2.Stekkers defect 3.Sensor defect	1.Herstel de bedrading 2.Herstel de stekkers 3.Vervang de turbodruksensor
2	TURBOACTUATOR CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer of de turboactuator correct werkt	Doorgaan met Stap 3	Actuator turbocompressor defect	Vervang de turbocompressor Bew. 1064A11 TURBOCOMPRESSOR MET KATALYSATOR - U.I.
3	TURBOCOMPRESSOR CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer of de turbocompressor correct werkt	Doorgaan met Stap 4	Turbocompressor defect.	Vervang de turbocompressor Bew. 1064A11 TURBOCOMPRESSOR MET KATALYSATOR - U.I.
4	ATMOSFERISCHE DRUKSENSOR CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Sluit de Examiner aan op de inspuitregeleenheid en controleer of de atmosferische druksensor correct werkt.	Einde diagnoses	Atmosferische druksensor defect	Vervang de inspuitregeleenheid <u>Bew. 1060G80 REGELEENHEID VOOR ELEKTRONISCH GEREGELDE DIESELINSPUITING - U.I.</u>