

		Resultaten van de controles		
1	LUCHTINLAATCIRCUIT CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer de inlaatkanalen op verstoppingen/conditie	Doorgaan met Stap 2	1.Inlaatkanaal beschadigd 2.Leiding verstopt	1.Vervang het inlaatkanaal 2.Herstel de leiding
2	TURBODRUKSENSOR CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer de bedrading tussen de turbosensor en de inspuitregeleenheid op onderbreking/isolatie. Controleer de conditie van de stekkers Controleer de werking van de sensor Zie E5050 MOTORMANAGEMENT DIESELMOTOREN	Doorgaan met Stap 3	1.Bedrading defect 2.Stekkers defect 3.Sensor defect	1.Herstel de bedrading 2.Herstel de stekkers 3.Vervang de turbodruksensor Bew. 1060G16 TURBODRUKSENSOR - U.I.
3	ONDERDRUKRESERVOIR CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer de werking van het onderdrukreservoir Controleer de conditie van de aansluiting/onderdrukslang op het onderdrukreservoir.	Doorgaan met Stap 4	1. Onderdrukreservoir werkt niet correct. 2. Onderdrukslang niet correct aangesloten. 3. Onderdrukslang in slechte conditie.	1. Verwijder het onderdrukreservoir 2. Herstel de aansluiting van de onderdrukslang. 3. Vervang de onderdrukslang.
4	TURBOACTUATOR CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer de werking van de turboactuator Controleer de montage en de conditie van de onderdrukslang.	Doorgaan met Stap 5	1.Turboactuator defect 2.Onderdrukslang niet aangesloten op turboactuator 2.Onderdrukslang op turboactuator beschadigd	1.Vervang de turbocompressor Bew. 1064A11 2.Sluit de onderdrukslang aan 3.Vervang de onderdrukslang
5	TURBOCOMPRESSOR CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer of de turbocompressor correct werkt	Einde diagnoses	Turbocompressor defect.	Vervang de turbocompressor Bew. 1064A11