

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

[Bew. 7010E16 LIJST OP BINNENPANEEL VAN ACHTERPORTIER \(1\), LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7010M10 BEDIENINGSSCHAKELAAR VAN ELEKTRISCHE RUITBEDIENING VAN ACHTERPORTIER, LI OF RE - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 7010E62 ACHTERSTE SIERLIJST \(1\) OP BINNENZIJDE ACHTERPORTIER, LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7010D38 SLINGER/TANDRING VAN RUITMECHANISME VAN EEN ACHTERPORTIER \(1\), LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7040E26 ONDERSTE VERLICHTING OP ACHTERPORTIERPANEEL - U.I.](#)

[Bew. 7010E10 PORTIERPANEEL VAN EEN ACHTERPORTIER - U.I. OF VERV.](#)

1. Maak de stekker los.



	Omschrijving	Stekker
1	LUIDSPREKER LINKSACHTER	Zie P030 LUIDSPREKER LINKSACHTER
1	LUIDSPREKER RECHTSACHTER	Zie P031 LUIDSPREKER RECHTSACHTER

2. Verwijder de popnagels m.b.v. een boor.

3. Verwijder de luidspreker.

- Verwijder m.b.v. een stofzuiger de popnagelresten die eventueel in het portier zijn gevallen.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de luidspreker op beschadiging.

- Plaats de luidspreker en bevestig deze m.b.v. popnagels.

- Sluit de stekker aan.

[Bew. 7010E10 PORTIERPANEEL VAN EEN ACHTERPORTIER - U.I. OF VERV.](#)

[Bew. 7040E26 ONDERSTE VERLICHTING OP ACHTERPORTIERPANEEL - U.I.](#)

[Bew. 7010D38 SLINGER/TANDRING VAN RUITMECHANISME VAN EEN ACHTERPORTIER \(1\), LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7010E62 ACHTERSTE SIERLIJST \(1\) OP BINNENZIJDE ACHTERPORTIER, LI OF RE - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 7010M10 BEDIENINGSSCHAKELAAR VAN ELEKTRISCHE RUITBEDIENING VAN ACHTERPORTIER, LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7010E16 LIJST OP BINNENPANEEL VAN ACHTERPORTIER \(1\), LI OF RE - U.I.](#)

- Controleer de werking van de luidspreker.