

Идентификация группы

1

ДВИГАТЕЛЬ

1111 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (ТИП I ДОНС)
1113 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (ТИП II ДОНС)
1120 БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ (ТИП I)
1121 БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ (ТИП II)
1130 РЕМЕНЬ
1141 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДOK (ТИП I ДОНС)
1143 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДOK (ТИП I ДОНС)
1210 БЛОК ЦИЛИНДРОВ (ТИП I)
1211 БЛОК ЦИЛИНДРОВ (ТИП II)
1220 КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ (ТИП I)
1221 КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ (ТИП II)
1230 ПОДДОН И МАСЛЕННЫЙ НАСОС (ТИП I)
1231 ПОДДОН И МАСЛЕННЫЙ НАСОС (ТИП II)
1240 ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА (ТИП I)
1241 ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА (ТИП II)
1311 ГОЛОВКА БЛОКА (ТИП I ДОНС)
1313 ГОЛОВКА БЛОКА (ТИП II ДОНС)
1321 КРЫШКА ГОЛОВКИ БЛОКА (ТИП I ДОНС)
1323 КРЫШКА ГОЛОВКИ БЛОКА (ТИП II ДОНС)
1331 КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (ТИП I ДОНС)
1333 КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (ТИП II ДОНС)
1411 ВПРЫСК ТОПЛИВА (ТИП I ДОНС)
1413 ВПРЫСК ТОПЛИВА (ТИП II ДОНС)
1510 ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА (ТИП II)
1521 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (ТИП I ДОНС)

1523 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (ТИП II ДОНС)
1531 ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (ТИП I ДОНС)
1533 ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (ТИП II ДОНС)
1681 ТЕРМОСТАТ (ТИП I ДОНС)
1683 ТЕРМОСТАТ (ТИП II ДОНС)
1711 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (ТИП I ДОНС)
1713 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (ТИП II ДОНС)
1740 ГЕНЕРАТОР
1751 КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (ТИП I ДОНС)
1753 КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (ТИП II ДОНС)
1760 СТАРТЕР

2

УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ

2110 ТОПЛИВНЫЙ БАК
2120 ТОПЛИВОПРОВОДЫ I
2130 ТОПЛИВОПРОВОДЫ II
2131 ТОПЛИВОПРОВОДЫ III
2210 РАДИАТОР
2220 ВЕНТИЛЯТОРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
2230 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (ТИП I)
2233 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (ТИП II)
2241 ОХЛАЖДЕНИЕ МАСЛА КПП (ZF A/T)
2242 ОХЛАЖДЕНИЕ МАСЛА КПП (AISIN A/T)
2410 ВОЗДУХОПОДАЧА I
2411 ВОЗДУХОПОДАЧА II
2451 ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ (ТИП I ДОНС)
2453 ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ (ТИП II ДОНС)

2460 ВЫПУСК ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
2510 ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
2520 КРЕПЛЕНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

3	СЦЕПЛЕНИЕ И ТРАНСМИССИЯ
---	-------------------------

3110 ДИСК И КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ
3210 МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
3220 КОЖУХ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
3230 МЕХАНИЗМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
3240 МЕХАНИЗМ ЗАДНЕГО ХОДА
3250 КОРПУС ПОДШИПНИКОВ
3260 МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КПП
3270 ДИФФЕРЕНЦИАЛ
3710 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (AISIN)
3720 ГИДРОТРАНСФОРМАТОР И ДАТЧИКИ (AISIN)
3721 КРЫШКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (AISIN)
3722 МАСЛЕНый НАСОС (AISIN)
3723 КАРТЕР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (AISIN)
3724 ЗАДНЯЯ КРЫШКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (AISIN)
3725 УПРАВЛЕНИЕ КЛАПАНАМИ И ПАРКОВКА (AISIN)
3734 ФРИКЦИОН ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧ (AISIN)
3735 МУФТА ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ (AISIN)
3736 2 ПЕРЕДАЧА И 4 БЛОКИРАТОР (AISIN)
3737 БЛОКИРАТОР 1, 2 И ЗАДНЕГО ХОДА (AISIN)
3738 ПЕРЕДАЧИ И ВАЛЫ (AISIN)
3739 ВТОРИЧНЫЙ ВАЛ И ПЕРЕДАЧИ (AISIN)
3750 ДИФФЕРЕНЦИАЛ (AISIN)

3760 КОРПУС КЛАПАНОВ (AISIN)
3810 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ZF16)
3820 ГИДРОТРАНСФОРМАТОР И КАРТЕР (ZF16)
3821 КАРТЕР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (ZF16)
3822 МАСЛЕНый НАСОС (ZF16)
3824 ЗАДНЯЯ КРЫШКА И ПОДДОН (ZF16)
3825 МЕХАНИЗМ ПАРКОВКИ (ZF16)
3830 ФРИКЦИОН F (ZF16)
3831 ВЕДУЩИЙ ВАЛ И ФРИКЦИОНЫ В,Е (ZF16)
3832 МЕХАНИЗМ ПОСТОЯННОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ (ZF16)
3833 ПЛАНЕТАРНАЯ ПЕРЕДАЧА (ZF16)
3834 ФРИКЦИОН (ZF16)
3850 ДИФФЕРЕНЦИАЛ И ВЕДУЩАЯ ШЕСТЕРНЯ (ZF16)
3860 КОРПУС КЛАПАНОВ (ZF16)
3910 МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (М/Т)
3920 МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (А/Т)

4	ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
---	---------------

4110 ПОЛУОСЕВОЙ ПРИВОД
4120 ЧАСТИ ПОЛУОСЕВОГО ПРИВОДА
4130 ПЕРЕДНИЙ КУЛАК И ТОРМОЗНОЙ ДИСК
4140 СТОЙКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
4150 РЫЧАГИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
4190 ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ
4310 ЗАДНЯЯ БАЛКА
4320 СТОЙКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
4330 ЗАДНИЙ КУЛАК И ТОРМОЗНОЙ ДИСК

4410 ГИДРОПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ
4420 ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
4430 ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
4440 ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА
4510 ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ
4520 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ (БАРАБАННЫЙ)
4521 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ (ДИСКОВЫЙ)
4530 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
4610 ГИДРОПРИВОД ТОРМОЗА
4620 ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ И ЦИЛИНДР
4652 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
4710 АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
4810 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
4820 КОЖУХ РУЛЕВОГО ВАЛА
4830 РУЛЕВОЙ ВАЛ (НЕ СКЛАДНОЙ)
4831 РУЛЕВОЙ ВАЛ (СКЛАДНОЙ)
4910 РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ
4931 ДЕТАЛИ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА
4950 ГУДРОПРИВОД РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

5

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

5110 ФАРА
5140 ФОНАРЬ
5220 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
5310 ПЕРЕДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
5320 ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
5330 СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ

5410 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
5420 АНТЕННА
5430 АУДИОСИСТЕМА
5440 АВТОСИГНАЛИЗАЦИЯ
5510 ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
5610 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
5620 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И РЕЛЕ
5710 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА

6

ЭКСТЕРЬЕР

6110 КАПОТ
6130 УСИЛИТЕЛЬ ФАР
6140 КРЫЛО
6150 ЩИТОК ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ
6210 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ
6220 ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
6230 СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
6240 УПЛОТНИТЕЛИ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
6250 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
6310 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ
6320 ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
6330 СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
6340 УПЛОТНИТЕЛИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
6410 БОКОВИНА I
6411 БОКОВИНА II
6413 БОКОВИНА III
6420 ТОПЛИВОЗАЛИВНАЯ ГОРЛОВИНА

6430 КРЫША
6440 КРЫШКА БАГАЖНИКА
6441 БАГАЖНАЯ ДВЕРЬ I
6442 БАГАЖНАЯ ДВЕРЬ II
6450 ЗАМОК КРЫШКИ БАГАЖНИКА
6451 ЗАМОК БАГАЖНОЙ ДВЕРИ I
6452 ЗАМОК БАГАЖНОЙ ДВЕРИ II
6460 ЗАМКИ АВТОМОБИЛЯ
6510 ПЕРЕДНИЙ ПОЛ
6520 ЗАДНИЙ ПОЛ
6530 РАМА
6610 МОЛДИНГИ КУЗОВА
6630 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО
6640 СТЕКЛА I
6641 СТЕКЛА II
6650 ЭМБЛЕМЫ И НАДПИСИ
6660 КОЛЕСА И КОЛПАКИ
6670 УКАЗАТЕЛИ И НАКЛЕЙКИ
6710 РЕШЕТКА РАДИАТОРА
6720 ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР
6730 ЗАДНИЙ БАМПЕР I
6732 ЗАДНИЙ БАМПЕР II
6750 БРЫЗГОВИКИ

7

ИНТЕРЬЕР

7113 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
7120 ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

7130 ЭЛЕМЕНТЫ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
7141 КОНСОЛЬ
7150 ЩИТОК ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
7210 ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
7220 ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
7231 ОБЛИЦОВКА БАГАЖНОЙ ДВЕРИ I
7232 ОБЛИЦОВКА БАГАЖНОЙ ДВЕРИ II
7310 ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА
7320 ЗАДНЯЯ ПОЛКА I
7321 ЗАДНЯЯ ПОЛКА II
7322 ЗАДНЯЯ ПОЛКА III
7330 ОБЛИЦОВКА СТОЕК САЛОНА
7340 ОБЛИЦОВКА БАГАЖНОГО ОТСЕКА I
7341 ОБЛИЦОВКА БАГАЖНОГО ОТСЕКА II
7342 ОБЛИЦОВКА БАГАЖНОГО ОТСЕКА III
7350 СОЛЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК И ЗЕРКАЛО
7510 ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ
7520 ЧАСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
7530 САЛАЗКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
7540 ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ I
7541 ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ II
7550 РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
7560 РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
7610 НАСТИЛ ПОЛА САЛОНА

8

ОТОПЛЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

8110 ВОЗДУХОВОДЫ

8212 ОТОПИТЕЛЬ
8221 ВЕНТИЛЯТОР И ИСПАРИТЕЛЬ
8310 РАДИАТОР КОНДИЦИОНЕРА
8320 КОМПРЕССОР
8331 КРЕПЛЕНИЕ КОМПРЕССОРА
8340 ТРУБОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНЕРА
8350 УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ САЛОНА I
8352 УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ САЛОНА II

9**ИНСТРУМЕНТ И АКСЕССУАРЫ**

9110 ИНСТРУМЕНТ
9120 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
9210 СПОЙЛЕР
9250 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛЮК
9260 КРЕПЛЕНИЕ ЛЮКА