




1


ДВИГАТЕЛЬ


1111	ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (ТИП I ДОНС)	1411	ВПРЫСК ТОПЛИВА (ТИП I ДОНС)
1113	ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (ТИП II ДОНС)	1413	ВПРЫСК ТОПЛИВА (ТИП II ДОНС)
1120	БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ (ТИП I)	1510	ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА (ТИП II)
1121	БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ (ТИП II)	1521	ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (ТИП I ДОНС)
1130	РЕМЕНЬ	1523	ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (ТИП II ДОНС)
1141	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДOK (ТИП I ДОНС)	1531	ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (ТИП I ДОНС)
1143	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДOK (ТИП I ДОНС)	1533	ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (ТИП II ДОНС)
1210	БЛОК ЦИЛИНДРОВ (ТИП I)	1681	ТЕРМОСТАТ (ТИП I ДОНС)
1211	БЛОК ЦИЛИНДРОВ (ТИП II)	1683	ТЕРМОСТАТ (ТИП II ДОНС)
1220	КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ (ТИП I)	1711	СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (ТИП I ДОНС)
1221	КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ (ТИП II)	1713	СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (ТИП II ДОНС)
1230	ПОДДОН И МАСЛЕНЬЙ НАСОС (ТИП I)	1740	ГЕНЕРАТОР
1231	ПОДДОН И МАСЛЕНЬЙ НАСОС (ТИП II)	1751	КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (ТИП I ДОНС)
1240	ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА (ТИП I)	1753	КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (ТИП II ДОНС)
1241	ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА (ТИП II)	1760	СТАРТЕР
1311	ГОЛОВКА БЛОКА (ТИП I ДОНС)		
1313	ГОЛОВКА БЛОКА (ТИП II ДОНС)		
1321	КРЫШКА ГОЛОВКИ БЛОКА (ТИП I ДОНС)		
1323	КРЫШКА ГОЛОВКИ БЛОКА (ТИП II ДОНС)		
1331	КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (ТИП I ДОНС)		
1333	КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (ТИП II ДОНС)		

1111	ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (ТИП I ДОНС) ENGINE UNIT(FAM I DOHC)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д	
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С	ПО		
			[01]	(P) ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ									(A) ENGINE A			
			96377400	B	B	-	S	S	-	&L14&MG5&NN1-XHA		1				4A
			96377401	B	B	-	S	S	-	&L14&MG5&NN1&XHA		1				2A
		Y	96377400	B	B	-	S	S	-	&L14&MG5&NN1&XHA		1				4A
			96377402	B	B	-	S	S	-	&L14&MG5&NN2/NN4/NN6/NN7-XHA		1				4B
			96377403	B	B	-	S	S	-	&L14&MG5&NN2/NN4/NN6/NN7&XHA		1				2B
		Y	96377402	B	B	B	S	S	-	&L14&MG5&NN2/NN4/NN6/NN7&XHA		1				4B
			96377410	B	B	B	S	S	S	&L44&MG4/MG5&NN1-XHA		1				6A
			96377411	B	B	B	S	S	S	&L44&MG4&NN1&XHA		1				8A
		Y	96377410	B	B	B	S	S	S	&L44&MG4/MG5&NN1&XHA		1				6A
			96377412	B	B	-	S	S	S	&L44&ML4&NN1-XHA		1				6B
			96377413	B	B	-	S	S	S	&L44&ML4&NN1&XHA		1				8B
		Y	96377412	B	B	-	S	S	S	&L44&ML4&NN1&XHA		1				6B
			96377416	B	B	-	S	S	S	&L44&ML4&NN2/NN6/NN7-XHA		1				6F
			96377417	B	B	-	S	S	S	&L44&ML4&NN2/NN6/NN7&XHA		1				8F
		Y	96377416	B	B	-	S	S	S	&L44&ML4&NN2/NN6/NN7&XHA		1				6F
			96377420	B	B	-	S	S	S	&L44&ML4&NN4-XHA		1				6D
			96377421	B	B	-	S	S	S	&L44&ML4&NN4&XHA		1				8D
		Y	96377420	B	B	B	S	S	S	&L44&ML4&NN4&XHA		1				6D
			96377426	B	B	B	S	S	S	&L44&MG4/MG5&NN2/NN4/NN6/NN7-XHA		1				6E
			96377427	B	B	B	S	S	S	&L44&MG4&NN2/NN4/NN6/NN7&XHA		1				8E
		Y	96377426	B	B	B	S	S	S	&L44&MG4/MG5&NN2/NN4/NN6/NN7&XHA		1				6E
			[02]	(P) КРЮК ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ									(A) SHACKLE-ENG TRANSPORT			
			94580415	B	B	B	S	S	S	&L14&L44		1				
			[03]	(P) КРЮК ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ									(A) SHACKLE-ENG TRANSPORT			
			96130851	B	B	B	S	S	S	&L14&L44		1				
			[04]	(P) БОЛТ									(A) BOLT			
			94501287	B	B	B	S	S	S	&L14&L44		1				

1113	ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (ТИП II ДОНС) ENGINE UNIT(FAM II DONC)	В 3 Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
		[01]	(Р) ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ											(A) ENGINE A		
		92066453	В	В	В	S	S	S	&L84&MG4&NN4/NN6/NN7	1						
		92066454	В	В	В	S	S	S	&L84&MM9&NN4/NN6/NN7	1						
		92066455	В	В	В	S	S	S	&L84&MG4&NN1	1						
		92066456	В	В	В	S	S	S	&L84&MM9&NN1	1						
		92066534	В	-	В	-	-	S	&L88&MM9&NNK	1						
		[02]	(Р) КРЮК ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ											(A) SHACKLE-ENG TRANSPORT		
		90501844	В	В	В	S	S	S	&L84/L88	2						
		[03]	(Р) БОЛТ											(A) BOLT		
		92064164	В	В	В	S	S	S	&L84/L88	2						

1120	БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ (ТИП I) SHORT BLOCK(FAM I)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д	
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С	ПО	
		[01]	(P) БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ							(A) SHORT BLOCK A					
		93740511	В В - S S - 8L14&MG5							1					
		93740512	В В В S S S 8L44							1					

1121	БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ (ТИП II) SHORT BLOCK(FAM II)	В 3 Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
<div>1</div> 		[01]	(P) БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ										(A) SHORT BLOCK A			
		92063431	B	B	B	S	S	S	&L84&MG4	1						
		92063461	B	B	B	S	S	S	&L84&MM9	1			907369			
		O 92067321	B	B	B	S	S	S	&L84&MM9	1			907370			
		92065338	B	-	B	-	-	S	&L88&MM9	1						

1130	РЕМЕНЬ BELT SYSTEM	В 3 Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д	
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С	ПО	
			[01]	(P) РЕМЕНЬ						(A) V BELT					
			96183108	B	B	B	S	S	S	&L14/L44		1		L=1875mm	FG
			96350327	B	B	B	-	S	S	&L84&C46		1		L=1725mm	NB
			96309968	B	B	B	-	S	S	&L84&C15/C59/C60		1		L=1892mm	DB
			96309968	B	-	B	-	-	S	&L88&C15/C59/C60		1		L=1892mm	DB

1141

В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ											К О Д / Д	
	НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
		4 N	4 H	5 W	I	II	III				С	ПО		
	[01] 93740513	(P) КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК В В В			S S S &L14/L44						(A) GASKET KIT-ENG OVERHAUL 1			


1143




ex) 1231-02 : 1231 is group number,
02 is key number.

If you want to know the part number of component refer to the group 1231 and the key number 02.


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ											К О Д / Д	
	НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
		4 N	4 H	5 W	I	II	III				С	ПО		
	[01] 92064384	(P) КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДOK B B B S S S &L84/L88									(A) GASKET KIT-ENG OVERHAUL 1		включая #2~13	
	[14] 92061971	(P) КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДOK B B B S S S &L84/L88									(A) GASKET KIT-ENG OVERHAUL 1			включая #15~21


1210	БЛОК ЦИЛИНДРОВ (ТИП I) ENGINE BLOCK(FAM I)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д						
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ					
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО				
			[01] 96487435	(P) БЛОК ЦИЛИНДРОВ	В	В	-	S	S	-						(A) BLOCK A-CYLINDER				
			96487434	В	В	В	S	S	S											
			[02] 96180730	(P) КРЫШКА	В	В	В	S	S	S									(A) CAP	
			94580068	В	В	В	S	S	S										STD(34mm)	
			[05] 94500822	(P) БОЛТ	В	В	В	S	S	S									(A) BOLT	
			[06] 96351207	(P) ПРЕХОДНИК	В	В	В	S	S	S									(A) NECK-WATER,INLET	
			[07] 94580536	(P) ВТУЛКА	В	В	В	S	S	S									(A) SLEEVE	
			[08] 96376263	(P) ЩУП МАСЛЯНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ	В	В	В	S	S	S									(A) STICK A-OIL GAUGE,ENG	
			[09] 96352134	(P) НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЩУПА	В	В	В	S	S	S									(A) TUBE-OIL LEVEL STICK	
			[10] 94580569	(P) КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ	В	В	В	S	S	S									(A) VALVE A-BYPASS	
			[11] 94580523	(P) ВТУЛКА	В	В	В	S	S	S									(A) SLEEVE	
			[12] 94535679	(P) ПРОБКА	В	В	В	S	S	S									(A) PLUG	
			[13] 96253545	(P) ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ	В	В	В	S	S	S									(A) SENSOR-KNOCK	
			[14] 94500962	(P) БОЛТ	В	В	В	S	S	S									(A) BOLT	


KP

1211	БЛОК ЦИЛИНДРОВ (ТИП II) ENGINE BLOCK(FAM II)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
			[01]	(P) БЛОК ЦИЛИНДРОВ									(A) BLOCK A-CYLINDER			
		92063436	В	В	В	С	С	С	&L84		1					
		92063427	В	-	В	-	-	С	&L88		1					
			[02]	(P) КРЫШКА									(A) CAP			
		96180730	В	В	В	С	С	С	&L84/L88		7			STD(34mm)		
		94580068	В	В	В	С	С	С	&L84/L88		7			O/S(36mm)		
			[03]	(P) БОЛТ									(A) BOLT			
		90502412	В	В	В	С	С	С	&L84/L88		10					
			[04]	(P) ПРЕХОДНИК									(A) NECK-WATER, INLET			
		90128407	В	В	В	С	С	С	&L84/L88		1					
		Y 90572544	В	В	В	С	С	С	&L84/L88		1					
		Y 606408	В	В	В	С	С	С	&L84/L88		1					
			[05]	(P) ВТУЛКА									(A) SLEEVE			
		94580536	В	В	В	С	С	С	&L84/L88		2					
			[06]	(P) ВТУЛКА									(A) SLEEVE			
90353654	В	В	В	С	С	С	&L84/L88		2							
	[07]	(P) ВТУЛКА									(A) CAP-CYLINDER BLOCK					
96351041	В	В	В	С	С	С	&L84/L88		1							
	[08]	(P) ЩУП МАСЛЯНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ									(A) STICK A-OIL GAUGE, ENG					
96348684	В	В	В	С	С	С	&L84/L88		1							
	[10]	(P) ПРОБКА									(A) PLUG					
94535679	В	В	В	С	С	С	&L84/L88		4							
	[14]	(P) ПРОБКА									(A) PLUG					
92060612	В	В	В	С	С	С	&L84/L88		1							
	[15]	(P) ВТУЛКА									(A) SLEEVE					
94580526	В	-	-	С	С	С	&L84		2							

1220	КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ (ТИП I) CRANKSHAFT&PISTON(FAM I)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д	
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ		МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
				4 N	4 H	5 W	I	II				III	С		
		[01]	(P) ПОРШЕНЬ											(A) PISTON	STD (77.87 mm) O/S(0.25mm) O/S(0.50mm) STD (78.97 mm) O/S(0.25mm) O/S(0.50mm)
		96389056	В В - S S -	&L14							4				
		93740420	В В - S S -	&L14							4				
		93740421	В В - S S -	&L14							4				
		96389106	В В В S S S	&L44							4				
		93740514	В В В S S S	&L44							4				
		93740515	В В В S S S	&L44							4				
		[02]	(P) ПАЛЕЦ ПОРШНЕВОЙ											(A) PIN-PISTON	STD (77.87 mm) O/S 0.25 O/S 0.50 STD (78.97 mm) O/S 0.25 O/S 0.50
		96350355	В В В S S S	&L14/L44							4				
		[03]	(P) КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ											(A) RING SET-PISTON	STD (77.87 mm) O/S 0.25 O/S 0.50 STD (78.97 mm) O/S 0.25 O/S 0.50
		93740229	В В - S S -	&L14							1				
		93740230	В В - S S -	&L14							1				
		93740231	В В - S S -	&L14							1				
		93740225	В В В S S S	&L44							1				
		93740226	В В В S S S	&L44							1				
		93740227	В В В S S S	&L44							1				
		[04]	(P) ШАТУН											(A) ROD A-CONN	STD (47.5 mm) STD (47.5 mm) U/S 0.25 U/S 0.25
		94580740	В В В S S S	&L14/L44							4				
		[05]	(P) БОЛТ											(A) BOLT	STD (47.5 mm) U/S 0.25 U/S 0.25
		94500779	В В В S S S	&L14/L44							8				
		[06]	(P) ВКЛАДЫШИ ШАТУННЫЕ											(A) BEARING SET-CONN ROD	
		93740239	В - - S S S	&L14/L44							1 895053				
		93742276	В В В S S S	&L14/L44							1 895054				
		93740242	В - - S S S	&L14/L44							1 895053				
		93742277	В В В S S S	&L14/L44							1 895054				
		[07]	(P) ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ											(A) CRANKSHAFT A	STD (60.6 mm) STD (60.6 mm) U/S(0.25mm) U/S(0.25mm)
		96336263	В В - S S -	&L14							1				
		96385403	В В В S S S	&L44							1				
		[08]	(P) ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ											(A) BEARING SET-CR/SHF	STD (60.6 mm) U/S(0.25mm) U/S(0.25mm)
		93740199	В - - S S S	&L14/L44							1 895053				
		93742286	В В В S S S	&L14/L44							1 895054				
		93740200	В - - S S S	&L14/L44							1 895053				
		93742287	В В В S S S	&L14/L44							1 895054				
		[09]	(P) САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА											(A) RING-SHAFT SEAL	


1220	КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ (ТИП I) CRANKSHAFT&PISTON(FAM I)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
			[09] 96376569	(P) САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА В В В S S S &L14/L44									(A) RING-SHAFT SEAL 1	80x98x10		
			[10] 96184353	(P) МАХОВИК В В В S S S &L14/L44&MG4/MG5										(A) FLYWHEEL A 1		
			[11] 94500811	(P) БОЛТ В В В S S S &L14/L44&MG4/MG5											(A) BOLT 6	
			[12] 96488000	(P) МАХОВИК В В - S S S &L44&ML4											(A) PLATE A-FLEXIBLE 1	
			[13] 94500812	(P) БОЛТ В В - S S S &L44&ML4											(A) BOLT 6	
			[22] 96385402	(P) ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ В В В S S S &L14/L44											(A) WHEEL-TARGET 1	
			[23] 94520460	(P) ВИНТ В В В S S S &L14/L44											(A) SCREW 3	


1221	КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ (ТИП II) CRANKSHAFT&PISTON(FAM II)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д			
				НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					4 N	4 H	5 W	I	II	III					С	ПО	
		[01] 92062480 N 92066781 92062485 N 92066784 90501058 90501072		(P) ПОРШЕНЬ И ПАЛЕЦ В В - - S S &L84 В В В S S S &L84 В В - - S S &L84 В В В S S S &L84 В - В - - S &L88 В - В - - S &L88		(A) PISTON&PIN A 4 907369 4 907370 4 907369 4 907370 4 4		STD (81.6 mm) STD (81.6 mm) O/S(0.50mm) O/S(0.50mm) STD (86.0 mm) O/S(0.50mm)									
		[02] 90231775 90500453		(P) ПАЛЕЦ ПОРШНЕВОЙ В В В S S S &L84 В - В - - S &L88		(A) PIN-PISTON 4 4											
		[03] 92062817 N 92067238 92062818 N 92067239 92062027 92062028		(P) КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ В В - - S S &L84 В В В S S S &L84 В В - - S S &L84 В В В S S S &L84 В - В - - S &L88 В - В - - S &L88		(A) RING SET-PISTON 1 907369 1 907370 1 907369 1 907370 1 1		STD (81.6 mm), 5 шт STD (81.6 mm), 20 шт O/S (0.50mm), 20 шт O/S (0.50mm), 20 шт STD (86.0 mm), 20 шт O/S (0.50mm), 20 шт									
		[04] 90530426		(P) ШАТУН В В В S S S &L84/L88		(A) ROD A-CONN 4											
		[05] 90281736		(P) БОЛТ В В В S S S &L84/L88		(A) BOLT 8											
		[06] 92028817 92028818 92028819		(P) ВКЛАДЫШИ ШАТУННЫЕ В В В S S S &L84/L88 В В В S S S &L84/L88 В В В S S S &L84/L88		(A) BEARING SET-CONN ROD 1 1 1		STD (50.0 mm) U/S(0.25mm) U/S(0.50mm)									
		[07] 90500608		(P) ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ В В В S S S &L84/L88		(A) CRANKSHAFT A 1											
		[08] 92065700 92065701 92065702		(P) ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ В В В S S S &L84/L88 В В В S S S &L84/L88 В В В S S S &L84/L88		(A) BEARING SET-CR/SHF 1 1 1		STD (59.1 mm) U/S(0.25mm) U/S(0.50mm)									
		[10] 90354378		(P) САЛЬНИК ЗАДНИЙ КОЛЕНВАЛА В В В S S S &L84/L88		(A) SEAL-CR/SHF,RR 1											
		[11]		(P) МАХОВИК		(A) FLYWHEEL A											


1221	КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ (ТИП II) CRANKSHAFT&PISTON(FAM II)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д				
				НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					4 N	4 H	5 W	I	II	III					С	ПО		
			[11] 90466130	(P) МАХОВИК В В В S S S	&L84&MG4									(A) FLYWHEEL A 1				
			[12] 92065206	(P) МАХОВИК В В В S S S	&L84&MM9											(A) PLATE A-FLEXIBLE 1		
			92065206	В - В - - S	&L88&MM9											1		
			[13] 92063305	(P) ПЛАНКА РАСПОРНАЯ В В В S S S	&L84&MM9												(A) SPACER-FLEXIBLE PLATE 1	
			92063305	В - В - - S	&L88&MM9											1		
			[14] 90236778	(P) ПЛАНКА УСИЛИТЕЛЬНАЯ В В В S S S	&L84&MM9												(A) REINFORCING-DISC 1	
			90236778	В - В - - S	&L88&MM9											1		
			[15] 90285303	(P) БОЛТ В В В S S S	&L84&MG4												(A) BOLT 6	
			[16] 92063746	(P) БОЛТ В В В S S S	&L84&MM9												(A) BOLT 6	
			92063746	В - В - - S	&L88&MM9												6	
			[17] 90265094	(P) ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ В В В S S S	&L84/L88												(A) DISC-TRANSMITTER 1	
			[18] 90280051	(P) ВИНТ В В В S S S	&L84/L88												(A) SCREW 3	
			[19] 11010612	(P) ШПОНКА В В В S S S	&L84/L88												(A) KEY-WOODRUFF 1	


1230	ПОДДОН И МАСЛЯНЫЙ НАСОС (ТИП I) OIL PAN&PUMP(FAM I)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ			
				4 N	4 H	5 W					I	II			III	С
		[01] 96386934	(P) НАСОС МАСЛЯНЫЙ В В В S S S &L14/L44										(A) PUMP A-OIL,ENGINE 1			
		[02] 96350161	(P) САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА В В В S S S &L14/L44											(A) SEAL-CR/SHF,FRT 1	30x42x8	
		[03] 94580014 Y 90530592	(P) КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ В В В S S S &L14/L44 В В В S S S &L14/L44											(A) PLUNGER-VALVE,PRESSURE 1 1		
		[04] 94580015	(P) ПРУЖИНА В В В S S S &L14/L44											(A) SPRING-OIL RELIEF 1		
		[05] 11093042	(P) ПРОКЛАДКА В В В S S S &L14/L44											(A) RING-SEAL 1		
		[06] 94580013	(P) ПРОБКА В В В S S S &L14/L44											(A) PLUG 1	M20x1.5	
		[07] 96386887	(P) ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ В В В S S S &L14/L44											(A) ROTOR-OIL PUMP,OTR 1		
		[08] 96386886	(P) ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ В В В S S S &L14/L44											(A) ROTOR-OIL PUMP,INR 1		
		[09] 96352879	(P) КРЫШКА МАСЛЯНОГО НАСОСА В В В S S S &L14/L44											(A) COVER-OIL PUMP 1		
		[10] 94520094	(P) ВИНТ В В В S S S &L14/L44											(A) SCREW 5	M6x14	
		[11] 94580793	(P) ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА В В В S S S &L14/L44											(A) GASKET-OIL PUMP 1		
		[12] 94580526	(P) ВТУЛКА В В В S S S &L14/L44											(A) SLEEVE 2		
		[13] 94535684	(P) ПРОБКА В В В S S S &L14/L44											(A) PLUG 1	M18	
		[14] 94501465	(P) БОЛТ В В В S S S &L14/L44											(A) BOLT 6		
		[15] 94525114	(P) ПРОКЛАДКА В В В S S S &L14/L44											(A) WASHER 1		
		[16] 96494264	(P) ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА В В В S S S &L14/L44											(A) SWITCH A-OIL PRESSURE 1		
		[18]	(P) МАСЛОПРИЕМНИК											(A) PIPE A-OIL SUCT		

1230	ПОДДОН И МАСЛЕННЫЙ НАСОС (ТИП I) OIL PAN&PUMP(FAM I)	В 3 Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ								К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ		КУЗОВ			МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					4 N	4 H	5 W					I			II
		[18] 96482069 Y 94580817	(P) МАСЛОПРИЕМНИК В В В S S S &L14/L44 В В В S S S &L14/L44	(A) PIPE A-OIL SUCT 1 1											
		[19] 94580510	(P) КРОНШТЕЙН МАСЛОПРИЕМНИКА В В В S S S &L14/L44	(A) BRACKET-OIL SUCT PIPE 1											
		[20] 94580643	(P) ПРОКЛАДКА В В В S S S &L14/L44	(A) RING-SEAL 1											
		[21] 94501460	(P) БОЛТ В В В S S S &L14/L44	(A) BOLT 2	M6x1.0x18										
		[22] 94500125	(P) ВИНТ В В В S S S &L14/L44	(A) SCREW 1											
		[23] 96481581	(P) ПОДДОН МАСЛЯНЫЙ В В В S S S &L14/L44	(A) PAN A-OIL,ENG 1	AL										
		[24] 94500883 Y 94501841	(P) ПРОБКА СЛИВНАЯ В В В S S S &L14/L44 В В В S S S &L14/L44	(A) BOLT 1 1	M14x1.5 M14x1.5										
		[26] 94525114	(P) ПРОКЛАДКА В В В S S S &L14/L44	(A) WASHER 1											
		[27] 96490031	(P) ВСТАВКА В В В S S S &L14/L44	(A) INSERT-OIL PAN PLUG 1	M14x1.5										
		[29] 94500907	(P) БОЛТ В В В S S S &L14/L44	(A) BOLT 15											
		[30] 94797406 Y 96458873	(P) ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ В В В S S S &L14/L44 В В В S S S &L14/L44	(A) FILTER A-OIL,ENG 1 1											
		[31] 94580601	(P) ШТУЦЕР В В В S S S &L14/L44	(A) PIECE-CONN 1											
		[32] 96351680	(P) ПРОКЛАДКА В В В S S S &L14/L44	(A) GROMMET 2											
		[33] 96351041	(P) ЗАГЛУШКА В В В S S S &L14/L44	(A) CAP-CYL BLOCK 1											

1231	ПОДДОН И МАСЛЕННЫЙ НАСОС (ТИП II) OIL PAN&PUMP(FAM II)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д	
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ		
				4 N	4 H	5 W					I	II			III
			[01] 90570925	(P) НАСОС МАСЛЯНЫЙ	В	В	В	С	С	С	&L84	(A) PUMP A-OIL,ENG	1		
			90570925	В - В - - С	&L88&MM9		1								
			[02] 90183572	(P) САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНИЙ	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	(A) SEAL-CR/SHF,FRT	1		
			[03] 90530592	(P) КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	(A) PLUNGER-VALVE, PRESSURE	1		
			[04] 94580015	(P) ПРУЖИНА	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	(A) SPRING-OIL RELIEF	1		
			[05] 11093042	(P) ПРОКЛАДКА	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	(A) RING-SEAL	1		
			[06] 94580013	(P) ПРОБКА	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	(A) PLUG	1	M20x1.5	
			[07] 90156198	(P) ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	(A) RING-GEAR,OIL PUMP	1		
			[08] 90156197	(P) ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	(A) GEAR-OIL PUMP	1		
			[09] 90106431	(P) КРЫШКА МАСЛЯНОГО НАСОСА	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	(A) COVER-OIL PUMP	1		
			[10] 94580075	(P) ВИНТ	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	(A) SCREW	5	M6x14	
			[11] 92061013	(P) ПРОКЛАДКА	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	(A) SEAL-OIL DUCT PLUG	1		
			[12] 11039122	(P) ПРОБКА	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	(A) PLUG	1		
			[13] 94580601	(P) ШТУЦЕР	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	(A) PIECE-CONN	1		
			[14] 94580569	(P) КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	(A) VALVE A-BYPASS	1		
			[15] 90336039	(P) ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	(A) SWITCH A-OIL PRESSURE	1		
Y 96281689		В - В	С	С	С	&L84/L88		1							
Y 96494264		В - В	С	С	С	&L84/L88		1							
[16]	(P) ПРОКЛАДКА								(A) WASHER						

1231	ПОДДОН И МАСЛЕННЫЙ НАСОС (ТИП II) OIL PAN&PUMP(FAM II)	В 3 Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ											К О Д / Д	
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С	ПО		
		[16] 94525114	(P) ПРОКЛАДКА В В В С С С &L84/L88							(A) WASHER 1			14x20x1.5			
		[17] 11084962	(P) ВИНТ В В В С С С &L84/L88							(A) SCREW 6			M6x1x25			
		[18] 96352845 Y 94797406 Y 96458873	(P) ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ В В В С С С &L84/L88 В В В С С С &L84/L88 В В В С С С &L84/L88							(A) FILTER A-OIL, ENG 1 1 1						
		[19] 92060519	(P) ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА В В В С С С &L84/L88							(A) GASKET-OIL PUMP 1						
		[20] 94580526	(P) ПАЛЕЦ УСТАНОВОЧНЫЙ В В В С С С &L84/L88							(A) SLEEVE 2						
		[21] 92063625	(P) МАСЛОПРИЕМНИК В В В С С С &L84/L88							(A) PIPE A-OIL SUCT 1						
		[22] 94580643	(P) ПРОКЛАДКА В В В С С С &L84/L88							(A) RING-SEAL 1						
		[23] 94501460	(P) БОЛТ В В В С С С &L84/L88							(A) BOLT 2			M6x1.0x18			
		[24] 11096921	(P) БОЛТ В В В С С С &L84/L88							(A) BOLT 1						
		[25] 90501900	(P) ПЕРЕКЛАДИНА ПОДДОНА В В В С С С &L84/L88							(A) BRIDGE-OIL PAN 1						
		[26] 92063872	(P) СЕПАРАТОР СЕТЧАТЫЙ В В В С С С &L84/L88							(A) SCRAPER-OIL PAN 1						
		[27] 11096481	(P) ВИНТ В В В С С С &L84/L88							(A) SCREW 14						
		[29] 92065755	(P) ПОДДОН МАСЛЯНЫЙ В В В С С С &L84/L88							(A) PAN A-OIL, ENG 1						
		[30] 92063103	(P) ВИНТ В В В С С С &L84/L88							(A) SCREW 2						
		[31] 11096481	(P) ВИНТ В В В С С С &L84/L88							(A) SCREW 12						
		[32] 11023589 Y 94525114	(P) ПРОКЛАДКА В В В С С С &L84/L88 В В В С С С &L84/L88							(A) WASHER 1 1						


1231	ПОДДОН И МАСЛЕННЫЙ НАСОС (ТИП II) OIL PAN&PUMP(FAM II)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ		
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО	
		[33] 94500881	(P) ПРОБКА СЛИВНАЯ											(A) BOLT			
		Y 94500883	B B B S S S &L84/L88												1		
		[35] 92023395	(P) ШАЙБА												(A) WASHER		
			B B B S S S &L84/L88												1		
		[36] 90411795	(P) ШКИВ КОЛЕНВАЛА												(A) GEAR-CR/SHF		
			B B B S S S &L84/L88												1		
		[37] 11085932	(P) ВИНТ												(A) SCREW		
			B B B S S S &L84/L88												1		
		[38] 90156055	(P) ШАЙБА												(A) WASHER		
			B B B S S S &L84/L88												1		
		[39] 10456515	(P) ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА												(A) SENSOR A-CR/SHF POSITION		
			B B B S S S &L84/L88												1		включая #40
[40] 10473965	(P) ПРОКЛАДКА												(A) RING-O				
	B B B S S S &L84/L88												1				
[41] 11093971	(P) БОЛТ												(A) BOLT				
	B B B S S S &L84/L88												1				
[42] 96350547	(P) ШКИВ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ												(A) DAMPER A-TORSIONAL				
	B B B S S S &L84/L88												1				
Y 96419497	B B B S S S &L84/L88												1				
[43] 94500757	(P) БОЛТ												(A) BOLT				
	B B B S S S &L84/L88												4				
[55] 11065809	(P) ВСТАВКА												(A) INSERT-OIL PAN PLUG				
	B B B S S S &L84												1				
11065809	B - B - - S &L88&MM9												1				


1240	ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА (ТИП I) ENGINE OIL VENTILATION(FAM I)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ											К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ		
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С	ПО				
			[01] 96181209	(P) ПРОКЛАДКА											(A) GASKET-ENG VENT 1			
			[02] 94500631	(P) БОЛТ												(A) BOLT 2		
			[03] 96353301	(P) ТРУБКА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА													(A) PIPE A-ENG VENT 1	
			[04] 11085952	(P) ХОМУТ													(A) CLIP 2	
			94530682														2	
			[05] 96489813	(P) ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА												(A) HOSE-ENG VENT 1		


1311




В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ											К О Д / Д	
	НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
		4 N	4 H	5 W	I	II	III				С	ПО		
	[01] 96378691	(P) ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ	В	В	В	С	С	С	&L14/L44	(A) HEAD A-CYL	1			
	[02] 96103034	(P) НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНОВ	В	В	В	С	С	С	&L14/L44	(A) GUIDE-VALVE	16		STD (11.05x5.5 mm)	
	96103035		В	В	В	С	С	С	&L14/L44		16		O/S (11.25 mm)	
	[03] 96388702	(P) ОПРАВКА ВПУСКНОГО КЛАПАНА	В	В	В	С	С	С	&L14/L44	(A) RING-INT VALVE SEAT	8		STD (31.5x24.5 mm)	
	96395219		В	В	В	С	С	С	&L14/L44		8		O/S	
	[04] 96388703	(P) ОПРАВКА ВЫПУСЧНОГО КЛАПАНА	В	В	В	С	С	С	&L14/L44	(A) RING-EXH VALVE SEAT	8		STD (29.0x23.5 mm)	
	96395220		В	В	В	С	С	С	&L14/L44		8		O/S	
	[06] 94500901	(P) ВИНТ	В	В	В	С	С	С	&L14/L44	(A) SCREW	20			
	[07] 96180731	(P) ПРОБКА	В	В	В	С	С	С	&L14/L44	(A) CAP-WATER CHAMBER	1			
	[08] 96180732	(P) ВТУЛКА	В	В	В	С	С	С	&L14/L44	(A) CAP-OIL DUCT	3			
	[09] 94535687	(P) ПРОБКА	В	В	В	С	С	С	&L14/L44	(A) PLUG	2			
	[10] 94535678	(P) ПРОБКА	В	В	В	С	С	С	&L14/L44	(A) PLUG	5			
	[11] 96376881	(P) КЛАПАН ВПУСКНОЙ	В	В	В	С	С	С	&L14/L44	(A) VALVE-INT	8	101285		
o	96440081		В	В	В	С	С	С	&L14/L44		8	101286		
	[12] 96376980	(P) КЛАПАН ВЫПУСЧНОЙ	В	В	В	С	С	С	&L14/L44	(A) VALVE-EXH	8	101285		
o	96440079		В	В	В	С	С	С	&L14/L44		8	101286		
	[13] 96353035	(P) САЛЬНИК КЛАПАНОВ	В	В	В	С	С	С	&L14/L44	(A) SEAL-VALVE STEM	16			
	[14] 96353128	(P) ПРУЖИНА КЛАПАНА	В	В	В	С	С	С	&L14/L44	(A) SPRING-VALVE	16			
	[15] 94580411	(P) ТАРЕЛКА ВЕРХНЯЯ	В	В	В	С	С	С	&L14/L44	(A) RETAINER	16			
	[16]	(P) СУХАРЬ КЛАПАНА								(A) KEY-VALVE				


1311	ГОЛОВКА БЛОКА (ТИП I ДОНС) CYLINDER HEAD(FAM I DONC)	В 3 Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д	
				НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
					4 N	4 H	5 W					I	II		
		[16] 96353286	(P) СУХАРЬ КЛАПАНА В В В S S S &L14/L44								(A) KEY-VALVE 32				
		[17] 96376362	(P) ГИДРОКОМПЕНСАТОР В В В S S S &L14/L44									(A) TAPPET-HYD 16			
		Y 96376400	В В В S S S &L14/L44									16			
		[18] 94501269	(P) ШПИЛЬКА В В В S S S &L14/L44									(A) BOLT 10			
		[19] 94501268	(P) ШПИЛЬКА В В В S S S &L14/L44									(A) BOLT 2			
		[21] 96182634	(P) ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНЫЙ В В В S S S &L14/L44									(A) SENSOR A-COOLANT TEMP 1			
		Y 96181508	В В В S S S &L14/L44									1			
		[23] 94501031	(P) БОЛТ В В В S S S &L14/L44									(A) BOLT 10			
		[24] 94525082	(P) ШАЙБА В В В S S S &L14/L44									(A) WASHER 10			
		[25] 96378802	(P) ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА В В В S S S &L14/L44									(A) GASKET-CYL HEAD COVER 1			
		[26] 96182808	(P) ПЕРЕХОДНИК В В В S S S &L14/L44									(A) PIPE-HEATER TAKE OFF 1			
		[30] 96495163	(P) ПРОКЛАДКА ПЕРЕХОДНИКА В В - S S - &L14&NN1									(A) GASKET-EGR ADAPTOR 1 900626			
		Y 96352577	В В - S S - &L14&NN1									1 900627 038993			
		O 96433075	В В - S S - &L14&NN1									1 038994			
		96495163	В В - S S S &L44&ML4&NN4									1 900626			
		Y 96352577	В В - S S S &L44&ML4&NN4									1 900627 038993			
		O 96433075	В В - S S S &L44&ML4&NN4									1 038994			
		96495163	В В В S S S &L44&NN1									1 900626			
		Y 96352577	В В В S S S &L44&NN1									1 900627 038993			
		O 96433075	В В В S S S &L44&NN1									1 038994			
[31] 96481528	(P) ПЕРЕХОДНИК КЛАПАНА В В В S S - &L14&NN1									(A) ADAPTER-EGR VALVE 1					
96352915	В В В S S S &L44&ML4&NN4									1					
Y 96413038	В В В S S S &L44&ML4&NN4									1					

1311	ГОЛОВКА БЛОКА (ТИП I ДОНС) CYLINDER HEAD(FAM I DONC)	В 3 Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
		[31] 96352915 Y 96413038	(P) ПЕРЕХОДНИК КЛАПАНА В В - S S S &L44&NN1 В В В S S S &L44&NN1								(A) ADAPTER-EGR VALVE 1 1					
		[32] 94500945 94500945 94500945	(P) БОЛТ В В - S S - &L14&NN1 В В - S S S &L44&ML4&NN4 В В В S S S &L44&NN1								(A) BOLT 1 1 1					
		[33] 94500946 94500946 94500946	(P) БОЛТ В В - S S - &L14&NN1 В В - S S S &L44&ML4&NN4 В В В S S S &L44&NN1								(A) BOLT 1 1 1					
		[34] 96103075 96103075 96103075	(P) ПРОКЛАДКА КЛАПАНА В В - S S - &L14&NN1 В В - S S S &L44&ML4&NN4 В В В S S S &L44&NN1								(A) GASKET-EGR VALVE 1 1 1					
		[35] 96253548 96291087 96253548	(P) КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХОПНЫХ ГАЗОВ В В - S S - &L14&NN1 В В - S S S &L44&ML4&NN4 В В В S S S &L44&NN1								(A) VALVE A-EGR 1 1 1		BPEGR EEGR			
		[36] 94500437 Y 94500438 94500437 Y 94500438 94500437 Y 94500438	(P) БОЛТ В В - S S - &L14&NN1 В В - S S - &L14&NN1 В В - S S S &L44&ML4&NN4 В В - S S S &L44&ML4&NN4 В В В S S S &L44&NN1 В В В S S S &L44&NN1								(A) BOLT 2 2 2 2 2 2					
		[38] 96181530 96181530 96181530	(P) ЗАГЛУШКА В В - S S - &L14&NN2/NN6/NN7 В В В S S S &L44&MG4/MG5&NN4 В В В S S S &L44&NN2/NN6/NN7								(A) PLATE-CLOSING EGR 1 1 1		BLANK COVER BLANK COVER			
		[39] 94500944 94500944	(P) БОЛТ В В - S S - &L14&NN2/NN6/NN7 В В В S S S &L44&MG4/MG5&NN4								(A) BOLT 1 1					


1311	ГОЛОВКА БЛОКА (ТИП I ДОНС) CYLINDER HEAD(FAM I DONC)	В 3 Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
			[39] 94500944	(P) БОЛТ В В В			S S S			&L44&NN2/NN6/NN7			(A) BOLT 1			
			[42] 96389235	(P) ГОЛОВКА БЛОКА В В -			S S -			ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ &L14			(A) HEAD COMPLETE-CYL 1			
			96389035	В В В			S S S			&L44			1			


1313	ГОЛОВКА БЛОКА (ТИП II ДОНС) CYLINDER HEAD(FAM II DOHC)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д			
				НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					4 N	4 H	5 W	I	II	III					С	ПО	
			[01] 92064173 92063980	(P) ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ В В В S S S &L84 В - В - - S &L88								(A) HEAD A-CYL 1 1					
			[04] 90280463	(P) САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА В В В S S S &L84/L88									(A) RING-SHF SEAL 2				
			[05] 11062402 11071923	(P) ПРОБКА В В В S S S &L84/L88 В В В S S S &L84/L88									(A) PLUG 2 2		18 мм O/S		
			[06] 11047651 Y 94535675	(P) ПРОБКА В В В - S S &L84/L88 В В В S S S &L84/L88									(A) PLUG 4 4		M10x1 M10x1		
			[07] 11093781	(P) ВИНТ В В В S S S &L84/L88									(A) SCREW 20				
			[08] 90502542 11094191	(P) ВТУЛКА В В В S S S &L84/L88 В В В S S S &L84/L88									(A) PLUG 3 3		24 мм O/S		
			[09] 90412277 90412278 90412279	(P) КЛАПАН ВПУСКНОЙ В В В S S S &L84/L88 В В В S S S &L84/L88 В В В S S S &L84/L88									(A) VALVE-INT 8 8 8		STD O/S(0.075mm) O/S(0.15mm)		
			[10] 90410813 90410814 90410815	(P) КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ В В В S S S &L84/L88 В В В S S S &L84/L88 В В В S S S &L84/L88									(A) VALVE-EXH 8 8 8		STD(5.96 mm) O/S(0.075mm) O/S(0.15mm)		
			[11] 90502081 Y 09240152 90528686 Y 09240153	(P) ОПРАВКА ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ В В - S S S &L84 В В В S S S &L84/L88 В В В S S S &L84/L88 В В В S S S &L84/L88									(A) RING-INT VALVE SEAT 8 8 8 8		STD(36.6x28.8 mm) STD(36.6x28.8 mm) O/S O/S		
			[12] 90502082 Y 09240154 90528687 Y 09240155	(P) ОПРАВКА ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ В В - S S S &L84 В В В S S S &L84/L88 В В В S S S &L84/L88 В В В S S S &L84/L88									(A) RING-EXH VALVE SEAT 8 8 8 8		STD(29.9 mm) STD(29.9 mm) O/S(30.1 mm) O/S(30.1 mm)		


1313	ГОЛОВКА БЛОКА (ТИП II ДОНС) CYLINDER HEAD(FAM II DOHC)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
				НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ	
					4 N	4 H	5 W					I	II			III
			[13] 90502079	(P)	НАПРАВЛЯЮЩАЯ	ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ		(A) GUIDE-INT VALVE		8		STD(10.00x5.25 mm)				
			90528683		В	В	В	S	S	S	&L84/L88		8		O/S(0.20mm)	
			90528685		В	В	В	S	S	S	&L84/L88		8		O/S(0.40mm)	
			[14] 90502080	(P)	НАПРАВЛЯЮЩАЯ	ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ		(A) GUIDE-EXH VALVE		8		STD(10.00x5.30 mm)				
			90528684		В	В	В	S	S	S	&L84/L88		8		O/S(0.20mm)	
			90528688		В	В	В	S	S	S	&L84/L88		8		O/S(0.40mm)	
			[15] 90410740	(P)	ТАРЕЛКА ПРУЖИНЫ КЛАПАНА		(A) SEAT-VALVE SPRING		16							
			[16] 90410741	(P)	САЛЬНИК КЛАПАНА		(A) SEAL-VALVE STEM		16							
			[17] 90448050	(P)	ПРУЖИНА КЛАПАНА		(A) SPRING-VALVE		16							
			[18] 90354649	(P)	ТАРЕЛКА КЛАПАНА		(A) CAP-VALVE SPRING		16							
			[19] 90354648	(P)	СУХАРЬ КЛАПАНА		(A) RETAINER		32							
			[20] 90570967	(P)	ГИДРОКОМПЕНСАТОР		(A) ADJUSTER-TAPPET		16							
			[21] 92065437	(P)	ШПИЛЬКА		(A) BOLT		17							
			Y 92064200		В	В	В	S	S	S	&L84/L88		17			
			[22] 90466480	(P)	ВИНТ		(A) SCREW		10			M11x105				
[23] 90411937	(P)	ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА		(A) GASKET-CYL HEAD		1										
09129040		В	-	В	-	-	S	&L88		1						
Y 92062605		В	-	В	-	-	S	&L88		1						


1321	КРЫШКА ГОЛОВКИ БЛОКА (ТИП I ДОHC) CAM SUPPORT&SHAFT(FAM I ДОHC)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д					
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ				
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО			
			[01] 96351602	(P) КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ										(A) CAP A-OIL FILLER					
		Y 96413100	B B B S S S &L14/L44										1						
			[03] 96494377	(P) ПЛИТА ДВИГАТЕЛЯ												(A) COVER A-CM/SHF, UPR			
			B B B S S S &L14/L44										1						
			[04] 94501412	(P) БОЛТ												(A) BOLT			
			B B B S S S &L14/L44										4						
			[08] 96353002	(P) ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА												(A) GASKET-CM/SHF COVER			
			B B B S S S &L14/L44										1						
			[10] 96376716	(P) ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ												(A) CAMSHAFT A			
			B B - S S - &L14										2						
			96182606	B B B S S S &L44									2						
			[11] 94580413	(P) САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА												(A) SEAL-CM/SHF, FRT			
			B B B S S S &L14/L44										2						
			[12] 94500909	(P) БОЛТ												(A) BOLT			
			B B B S S S &L14/L44										15		8.5mm				
			[13] 96353007	(P) ШАЙБА												(A) RING-O			
			B B B S S S &L14/L44										15						
			[16] 96495285	(P) КРЫШКА ГОЛОВКИ БЛОКА												(A) COVER COMPLETET-CM/SHF			
			B B B S S S &L14/L44										1						
			Y 96415423	B B B S S S &L14/L44									1						
			[17] 96495288	(P) КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ												(A) VALVE-PCV			
			B B B S S S &L14/L44										1						
			[18] 94515355	(P) ГАЙКА												(A) NUT			
			B B B S S S &L14/L44										2						
			[21] 96495289	(P) ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ												(A) HOSE-PCV			
			B B B S S S &L14/L44										1						


1323	КРЫШКА ГОЛОВКИ БЛОКА (ТИП II ДОНС) CAM SUPPORT&SHAFT(FAM II DONC)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
			[01] 92062504	(P) КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ									(A) CAP A-OIL FILLER 1			
			[02] 90448217	(P) ПРОКЛАДКА										(A) GASKET-OIL FILLER 1		
			[03] 96495503	(P) ПЛИТА ДВИГАТЕЛЯ											(A) COVER A-CM/SHF,UPR 1	
			[04] 94501233	(P) БОЛТ											(A) BOLT 2	
			[05] 11080681	(P) ВИНТ											(A) SCREW 10	
			Y 92064836												10	
			[06] 92062396	(P) КРЫШКА ГОЛОВКИ БЛОКА											(A) COVER A-CM/SHF 1	включая #7,8
			[07] 90501944	(P) ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА											(A) GASKET-CM/SHF COVER 1	
			[08] 90411826	(P) ПРОКЛАДКА											(A) RING-O 10	
			[09] 90529062	(P) ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ											(A) CAMSHAFT A-INT 1	
			[10] 90529063	(P) ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ											(A) CAMSHAFT A-EXH 1	
	[11] 90501111	(P) ПАЛЕЦ											(A) PIN-CM/SHF GEAR 2			


1331	КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (ТИП I ДОНС) TIMING COVER(FAM I DOHC)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
		[01] 96352650	(P) НАСОС ВОДЯНОЙ В В В S S S &L14/L44											(A) PUMP A-WATER 1		
		[02] 94580509	(P) ПРОКЛАДКА ВОДЯНОГО НАСОСА В В В S S S &L14/L44												(A) RING-SEAL, WATER PUMP 1	
		[03] 94501228	(P) БОЛТ В В В S S S &L14/L44												(A) BOLT 3	
		[04] 96184082	(P) КОЖУХ ЗАДНИЙ В В В S S S &L14/L44												(A) PLATE A-TIMING BELT BACK 1	
		[05] 94500397	(P) БОЛТ В В В S S S &L14/L44												(A) BOLT 3	
		[07] 94500380	(P) БОЛТ В В В S S S &L14/L44												(A) BOLT 1	
		[09] 96182888	(P) ШКИВ РАСПРЕДВАЛА В В В S S S &L14/L44												1	впуск
		96352898	В В В S S S &L14/L44												1	выпуск
		[10] 96334595	(P) ШАЙБА В В В S S S &L14/L44												2	
		[11] 94500842	(P) БОЛТ В В В S S S &L14/L44												2	
		[12] 96350550	(P) НАТЯЖИТЕЛЬ В В В S S S &L14/L44												1	
		[13] 94501477	(P) БОЛТ В В В S S S &L14/L44												3	M8x1.25
		[14] 96350526	(P) РОЛИК ОПОРНЫЙ В В В S S S &L14/L44												1	
		[17] 96352740	(P) ШКИВ КОЛЕНВАЛА В В В S S S &L14/L44												1	
		[18] 96183352	(P) РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ В В В S S S &L14/L44												1	
		Y 96417177	В В В S S S &L14/L44												1	
		[19] 96350168	(P) КОЖУХ ВЕРХНИЙ В В В S S S &L14/L44												1	(A) COVER A-TIMING BELT,UPR
		[20] 96350074	(P) ПРОКЛАДКА В В В S S S &L14/L44												1	(A) SEAL-TIMING COVER,UPR


1331	КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (ТИП I ДОНС) TIMING COVER(FAM I DOHC)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
		[21] 96351470	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ	В	В	В	С	С	С	&L14/L44			(A) SEAL-COVER,UPR	1		
		[22] 96350674	(P) КОЖУХ НИЖНИЙ	В	В	В	С	С	С	&L14/L44			(A) COVER A-TIMING BELT,LWR	1		
		[25] 96351471	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ	В	В	В	С	С	С	&L14/L44			(A) SEAL-COVER,LWR	1		
		[26] 94500397	(P) БОЛТ	В	В	В	С	С	С	&L14/L44			(A) BOLT	6		
		[27] 96352877	(P) ШКИВ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ	В	В	В	С	С	С	&L14/L44			(A) PULLEY-CR/SHF	1		
		[28] 96352714	(P) ШАЙБА	В	В	В	С	С	С	&L14/L44			(A) PLATE-PRESSURE	1		
		[29] 94501119	(P) БОЛТ	В	В	В	С	С	С	&L14/L44			(A) BOLT	1		72 мм
		[32] 96253542	(P) ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА	В	В	В	С	С	С	&L14/L44			(A) SENSOR A-CR/SHF POSITION	1		
		[33] 94500752	(P) БОЛТ	В	В	В	С	С	С	&L14/L44			(A) BOLT	1		
		Y 94500751		В	В	В	С	С	С	&L14/L44				1		M6x1.0x14mm
		Y 94501985		В	В	В	С	С	С	&L14/L44				1		M6x1.0x14mm
		[38] 96487696	(P) КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ	В	В	В	С	С	С	&L14/L44			(A) SUPPORT-ENG MT BRACKET	1		
		[39] 94501290	(P) ШПИЛЬКА	В	В	В	С	С	С	&L14/L44			(A) BOLT	2		
		[40] 94500968	(P) БОЛТ	В	В	В	С	С	С	&L14/L44			(A) BOLT	2		
		[41] 94500932	(P) БОЛТ	В	В	В	С	С	С	&L14/L44			(A) BOLT	2		
		[42] 96253544	(P) ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА	В	В	В	С	С	С	&L14/L44			(A) SENSOR A-CM/SHF POSITION	1		
		[43] 94500092	(P) БОЛТ	В	В	В	С	С	С	&L14/L44			(A) BOLT	2		


1333	КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (ТИП II ДОНС) TIMING COVER(FAM II DOHC)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ											К О Д / Д	
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С	ПО		
			[01] 92065969 Y 24409355	(P) НАСОС ВОДЯНОЙ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88		(A) PUMP A-WATER	1		
			[02] 90322506	(P) ПРОКЛАДКА ВОДЯНОГО НАСОСА	B	B	B	S	S	S	&L84/L88		(A) RING-SEAL, WATER PUMP	1		
			[03] 90298530	(P) ВИНТ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88		(A) SCREW	3		
			[04] 92063246	(P) КОЖУХ ЗАДНИЙ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88		(A) HOOD A-RR TOOTH BELT	1		
			[05] 90352197	(P) ВИНТ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88		(A) SCREW	1	M6x14	
			[06] 92138581	(P) ВИНТ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88		(A) SCREW	4	M6x12	
			[07] 92062374	(P) КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88		(A) SUPPORT-ENG MT BRACKET	1		
			[08] 92064264	(P) БОЛТ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88		(A) BOLT	2		
			[09] 9128738	(P) РОЛИК ОПОРНЫЙ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88		(A) ROLLER A-GUIDE	2		
			[10] 92065719	(P) ВИНТ	B	-	-	-	S	S	&L84		(A) SCREW	1	972209	
			O 92065833		B	B	B	S	S	S	&L84/L88			1 972210		
			[11] 94580071	(P) ГАЙКА	B	B	B	S	S	S	&L84/L88		(A) NUT	1	M8	
			[12] 94500945	(P) ВИНТ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88		(A) SCREW	1	M8x1.25x25	
			[13] 90352197	(P) ВИНТ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88		(A) SCREW	1	M6x14	
			[14] 92138583	(P) ВИНТ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88		(A) SCREW	2	MACHINED	
			[15] 92063917	(P) РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ	B	B	B	-	S	S	&L84/L88		(A) BELT-TIMING	1		
	Y 92066312		B	B	B	S	S	S	&L84/L88			1				
	[16]	(P) ШКИВ РАСПРЕДВАЛА									(A) GEAR-CM/SHF					


1333	КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (ТИП II ДОНС) TIMING COVER(FAM II ДОНС)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
			[16]	(P) ШКИВ РАСПРЕДВАЛА						(A) GEAR-CM/SHF						
		90531683	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	1			впуск			
		90411776	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	1			выпуск			
			[17]	(P) ШАЙБА						(A) WASHER						
		90108392	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	2						
			[18]	(P) ВИНТ						(A) SCREW						
		90466737	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	2						
			[19]	(P) НАТЯЖИТЕЛЬ						(A) TENSIONER A-TIMING BELT						
		92065368	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	1						
			[20]	(P) ВИНТ						(A) SCREW						
		11084141	В	В	В	-	С	С	&L84	1	907369	M8x50				
		О 92138716	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	1	907370	M8x50				
			[21]	(P) КОЖУХ НАРУЖНЫЙ						(A) HOOD A-FRT TOOTH BELT						
		92064043	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	1			включая #29			
			[22]	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ КОЖУХА						(A) GASKET-FRT TOOTH BELT						
		92064865	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	1						
			[23]	(P) ПРОКЛАДКА						(A) SEAL						
		92062874	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	1						
			[24]	(P) ПОДУШКА						(A) DAMPER RING						
		90233881	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	4						
			[25]	(P) ШАЙБА						(A) WASHER						
		90220983	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	2						
			[26]	(P) ВИНТ						(A) SCREW						
		11027778	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	2			M6x15			
	[27]	(P) ЛЮК СМОТРОВОЙ						(A) COVER A-TORQUE ROLL AXIS								
92062782	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	1								
	[28]	(P) ВИНТ						(A) SCREW								
92061165	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	1								
	[29]	(P) ЗАЖИМ						(A) CLIP								
92063862	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	ЛВ 1								
92063861	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	ПР 1								
	[31]	(P) ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА						(A) SENSOR A-CM/SHF POSITON								
10456506	В	В	В	-	С	С	&L84/L88	1			WHITE DOT					
У 96418393	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	1			WHITE DOT					


1413	ВПРЫСК ТОПЛИВА (ТИП II ДОНС) FUEL INJECTION(FAM II DONC)	В 3 Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
			[01] 96386752	(P) РАМПА ТОПЛИВНАЯ В В В S S S &L84/L88								(A) RAIL A-FUEL 1				
			[02] 96334808	(P) ИНЖЕКТОР ТОПЛИВНЫЙ В В В S S S &L84/L88									(A) INJECTOR A-FUEL 4			
			[03] 17108225	(P) КОЛЬЦО В В В S S S &L84/L88										(A) RING-O 4	коричневое	
			[04] 25169195	(P) КОЛЬЦО В В В S S S &L84/L88										(A) RING-O 4	черное	
			[05] 96253530	(P) ЗАЖИМ В В В S S S &L84/L88										(A) CLIP 4		
			[15] 90325554	(P) БОЛТ В В В S S S &L84/L88										(A) BOLT 1		
			Y 11055137	В В В S S S &L84/L88										1		
			[16] 11055137	(P) ВИНТ В В В S S S &L84/L88										(A) SCREW 1		
	[17] 96386769	(P) ЗАСЛОНКА ТОПЛИВНАЯ В В В S S S &L84/L88										(A) DAMPER-FUEL 1				


1510	ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА (ТИП II) THROTTLE BODY(FAM II)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
			[01] 92064237	(P) КОРПУС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ									(A) BODY A-THROTTLE			
			В В В S S S	&L84&MG4						1						
			В В В S S S	&L84&MM9						1						
			В - В - - S	&L88						1						
			[02] 92061898	(P) ДАТЧИК ХОЛОСТОГО ХОДА									(A) MOTOR-IACV			
			В В В S S S	&L84/L88						1						
			[03] 94580175	(P) ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ									(A) SENSOR-THROTTLE POSITION			
			В В В S S S	&L84/L88						1						
			[04] 92140474	(P) РЕМКОМПЛЕКТ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ									(A) IACV&THROTTLE KIT			
			В В В S S S	&L84/L88						1						
			[05] VS21896	(P) ПРОКЛАДКА									(A) GASKET-COVER PLATE			
			В В В S S S	&L84/L88						1						
[06] 17082049	(P) КОЛЬЦО									(A) RING-O						
В В В S S S	&L84/L88						1									


1521	ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (ТИП I DONC) INTAKE MANIFOLD(FAM I DONC)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
		[01]	(P) КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ	(A) MANIFOLD A-INT												
		96399581	В В - S S -	&L14&NN2/NN4/NN6/NN7										1		
		96452342	В В - S S -	&L44&NN1										1		
		96399581	В В В S S S	&L44&MG4/MG5&NN4										1		
		96452342	В В - S S S	&L44&ML4&NN4										1		
		96399581	В В В S S S	&L44&NN2/NN6/NN7										1		
		96452342	В В В S S S	&L44&NN1										1		
		[07]	(P) ПРИВОД ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВПРЫСКА	(A) ACTUATOR A-VGIS												
		96408135	В В В S S S	&L14/L44										1		
		[08]	(P) БОЛТ	(A) BOLT												
		94501639	В В - S S -	&L14&NN1										2		
		94501639	В В - S S S	&L44&ML4&NN4										2		
		94501639	В В В S S S	&L44&NN1										2		
		[10]	(P) ТРУБКА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ГАЗОВ	(A) PIPE-EGR PASSAGE												
		96461133	В В - S S -	&L14&NN1										1		
		96461133	В В - S S S	&L44&ML4&NN4										1		
		96461133	В В В S S S	&L44&NN1										1		
		[15]	(P) БОЛТ	(A) BOLT												
		94500971	В В В S S S	&L14/L44										7		
		[16]	(P) ГАЙКА	(A) NUT												
		94515067	В В В S S S	&L14/L44										2		
		[18]	(P) ПРОКЛАДКА ТРУБКИ	(A) GASKET-EGR PIPE, VGIS												
		96182631	В В - S S -	&L14&NN1										1		
		96182631	В В - S S S	&L44&ML4&NN4										1		
96182631	В В В S S S	&L44&NN1										1				
[19]	(P) КРОНШТЕЙН ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	(A) BRACKET-MANIF, VGIS														
96452099	В В В S S S	&L14/L44										1				
[20]	(P) БОЛТ	(A) BOLT														
94500101	В В В S S S	&L14/L44										2				
[21]	(P) БОЛТ	(A) BOLT														
94501026	В В В S S S	&L14/L44										2				
[23]	(P) ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНЫЙ	(A) SENSOR A-AIR TEMP														
96253552	В В В S S S	&L14/L44										1				
[24]	(P) ПРОКЛАДКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	(A) SEAL-T/BODY														

1521	ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (ТИП I ДОНС) INTAKE MANIFOLD(FAM I DONC)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
			[24] 96376371	(P) ПРОКЛАДКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	В	В	В	С	С	С	&L14/L44			(A) SEAL-T/BODY	1	
			[25] 96461130	(P) ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	В	В	В	С	С	С	&L14/L44			(A) SEAL-PORT	4	
			[26] 96325829	(P) ПРОКЛАДКА ТРУБКИ	В	В	-	С	С	-	&L14&NN1			(A) SEAL-EGR	1	
			96325829		В	В	-	С	С	С	&L44&ML4&NN4				1	
			96325829		В	В	В	С	С	С	&L44&NN1				1	
			[27] 94515371	(P) ГАЙКА	В	В	В	С	С	С	&L14/L44			(A) NUT	1	
			[28] 96456153	(P) ЗАЖИМ	В	В	В	С	С	С	&L14/L44			(A) CLIP	2	
			[29] 96453178	(P) БОЛТ	В	В	В	С	С	С	&L14/L44			(A) BOLT	1	
		Y	94501857		В	В	В	С	С	С	&L14/L44				1	
			[30] 94500406	(P) БОЛТ	В	В	-	С	С	-	&L14&NN1			(A) BOLT	1	
			94500406		В	В	-	С	С	С	&L44&ML4&NN4				1	
			94500406		В	В	В	С	С	С	&L44&NN1				1	
			[31] 96457802	(P) РЫЧАГ ПРИВОДА	В	В	В	С	С	С	&L14/L44			(A) LEVER-ARM	1	
			[32] 94515128	(P) ГАЙКА	В	В	-	С	С	-	&L14&NN1			(A) NUT	2	
			94515128		В	В	-	С	С	С	&L44&ML4&NN4				2	
			94515128		В	В	В	С	С	С	&L44&NN1				2	
			[33] 96461137	(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ	В	В	В	С	С	С	&L14/L44			(A) BRACKET-PLENUM	1	
			[34] 94500400	(P) БОЛТ	В	В	В	С	С	С	&L14/L44			(A) BOLT	2	
			[35] 94515132	(P) ГАЙКА	В	В	В	С	С	С	&L14/L44			(A) NUT	2	
			[36] 94520594	(P) ВИНТ	В	В	-	С	С	-	&L14&NN1			(A) SCREW	2	
		Y	94520630		В	В	-	С	С	-	&L14&NN1				2	


1523	ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (ТИП II ДОНС) INTAKE MANIFOLD(FAM II ДОНС)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
	[01] 92063630 Y 92066318	(P) КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ B B B S S S &L84/L88 B B B S S S &L84/L88											(A) MANIFOLD A-INT 1 1			
	[02] 11075291	(P) БОЛТ B B B S S S &L84/L88												(A) BOLT 4		
	[03] 92138072	(P) ПЕРЕХОДНИК ВАКУУМНЫЙ B B B S S S &L84/L88												(A) CONNECTOR-VACUUM 1		
	[04] 90412459	(P) ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА B B B S S S &L84/L88												(A) GASKET-I/MANIF 1		
	[06] 94580071	(P) ГАЙКА B B B S S S &L84/L88												(A) NUT 7	M8	
	[07] 11091511 O 11091514	(P) ВИНТ B B B S S S &L84/L88 B B B S S S &L84/L88												(A) SCREW 1 1	972209 972210	
	[08] 90411554	(P) КРОНШТЕЙН ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА B B B S S S &L84/L88												(A) SUPPORT-I/MANIF 1		
	[09] 11051927	(P) ВИНТ B B B S S S &L84/L88												(A) SCREW 1		
	[10] 92138112	(P) ВИНТ B B B S S S &L84/L88												(A) SCREW 1		
	[11] 90412686	(P) ПРОКЛАДКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ B B B S S S &L84/L88												(A) GASKET-T/BODY 1		
	[12] 11094423 Y 11094425	(P) ГАЙКА B B B S S S &L84/L88 B B B S S S &L84/L88												(A) NUT 4 4		
	[13] 96482570	(P) ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ В КОЛЛЕКТОРЕ B B B S S S &L84/L88												(A) SENSOR A-MAP 1		
	[14] 92063497	(P) КРОНШТЕЙН ДАТЧИКА B B B S S S &L84/L88												(A) BRACKET-MAP SENSOR 1		
	[15] 11093951 O 11093953	(P) БОЛТ B B B S S S &L84 B B B S S S &L84/L88												(A) BOLT 1 1	972209 972210	
	[16] 96482565	(P) ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ДАТЧИКА B B B S S S &L84/L88												(A) W/HARNESS-MAP SENSOR 1	N/S	


1523	ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (ТИП II ДОНС) INTAKE MANIFOLD(FAM II DOHC)	В 3 Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
			[17] 96253545	(P) ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88	(A) SENSOR-KNOCK 1	C	КР		
			[18] 11041092	(P) ВИНТ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88	(A) SCREW 1				
			[21] 94580041	(P) ЗАЖИМ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88	(A) STRAP 1				





1531	ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (ТИП I ДОНС) EXHAUST MANIFOLD(FAM I DONC)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ		
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО	
		[01] 96481526	(P) КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ											(A) MANIFOLD A-EXH			
		[02] 96378805	(P) ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА												(A) GASKET-E/MANIF		
		[03] 94515367	(P) ГАЙКА												(A) NUT		
		[05] 94500234	(P) БОЛТ												(A) BOLT		
		[06] 96350821	(P) ЩИТ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ												(A) SHIELD A-HEAT,E/MANIF		MD
		[07] 96276380	(P) ДАТЧИК ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ												(A) SENSOR A-EXH GAS		WB
		96291099															WB
		[08] 94530277	(P) ЗАЖИМ												(A) CLAMP		
		[09] 94535696	(P) ПРОБКА												(A) PLUG		XX
		[10] 96393000	(P) КРОНШТЕЙН												(A) BRACKET-O2 SENSOR		J2


1533	ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (ТИП II ДОНС) EXHAUST MANIFOLD(FAM II DONC)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
		[01] 92062877	(P) КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ	В	В	В	С	С	С	&L84/L88			(A) MANIFOLD A-EXH	1		включая #2
		[02] 92138522	(P) БОЛТ	В	В	В	С	С	С	&L84/L88			(A) BOLT	3		
		[03] 92063157	(P) ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	В	В	В	С	С	С	&L84/L88			(A) GASKET-E/MANIF	1		
		[05] 94580071	(P) ГАЙКА	В	В	В	С	С	С	&L84/L88			(A) NUT	10	M8	
		[06] 96351339	(P) ЩИТ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	В	В	В	С	С	С	&L84/L88			(A) SHIELD A-HEAT, E/MANIF	1		
		[07] 94500234	(P) БОЛТ	В	В	В	С	С	С	&L84/L88			(A) BOLT	4		
		[08] 96394000	(P) ДАТЧИК ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ	В	В	В	С	С	С	&L84&NN6/NN7			(A) SENSOR A-EXH GAS	1		
		96394003		В	В	В	С	С	С	&L84&NN1				1		
		96403222		В	-	В	-	-	С	&L88				1	4 PIN	
		[09] 94530230	(P) ЗАЖИМ	В	В	В	С	С	С	&L84&NN6/NN7			(A) CLAMP	1		
		94530230		В	-	В	-	-	С	&L88				1		
[10] 96253556	(P) КРОНШТЕЙН	В	В	В	С	С	С	&L84&MG4&NN1/NN6/NN7			(A) BRACKET-O2 SENSOR	1				
96287789		В	В	В	С	С	С	&L84&MM9&NN1/NN6/NN7				1				
96287789		В	-	В	-	-	С	&L88&MM9				1				
[11] 94535696	(P) ПРОБКА	В	В	В	С	С	С	&L84/L88			(A) PLUG	1				


1681	ТЕРМОСТАТ (ТИП I DOHC) THERMOSTAT(FAM I DOHC)	В 3 Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
			[01] 96143112	(P) ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА B B B S S S &L14/L44							(A) RING-SEAL, THERMOSTAT 1					
			[06] 94501476	(P) БОЛТ B B - S S S &L14/L44							(A) BOLT 2					
			Y 94500294	B B B S S S &L14/L44							2					
			[07] 96460002	(P) КОРПУС ТЕРМОСТАТА B B B S S S &L14/L44							(A) HOUSING A-THERMOSTAT 1					


1683	ТЕРМОСТАТ (ТИП II ДОHC) THERMOSTAT(FAM II DOHC)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
			[01] 92062728	(P) ТЕРМОСТАТ В В В S S S	&L84/L88									(A) THERMOSTAT A 1		
			[02] 90411950	(P) ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА В В В S S S	&L84/L88										(A) RING-SEAL, THERMOSTAT 1	
			[03] 90411951	(P) БОЛТ В В В S S S	&L84/L88										(A) BOLT 4	M8x55
			[04] 92064021	(P) КОРПУС ТЕРМОСТАТА В В В S S S	&L84/L88										(A) HOUSING A-BYPASS 1	
			[05] 90411954	(P) ПРОКЛАДКА В В В S S S	&L84/L88										(A) SEAL-BYPASS 1	


1713	СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (ТИП II ДОНС) IGNITION CABLE(FAM II ДОНС)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д			
				НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					4 N	4 H	5 W	I	II	III					С	ПО	
			[15] 11042402	(P) БОЛТ В В В S S S S &L84/L88								(A) BOLT 1					
			[16] 96190263 Y 96460220	(P) КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ В В В S S S S &L84/L88 В В В S S S S &L84/L88								1 1		включая #17~21 включая #17~21			
			[17] 92062321 Y 96460221	(P) ПРОВОД СВЕЧНОЙ В В В S S S S &L84/L88 В В В S S S S &L84/L88								1 1		#1 #1			
			[18] 92062322 Y 96460222	(P) ПРОВОД СВЕЧНОЙ В В В S S S S &L84/L88 В В В S S S S &L84/L88								1 1		#2 #2			
			[19] 92062323 Y 96460223	(P) ПРОВОД СВЕЧНОЙ В В В S S S S &L84/L88 В В В S S S S &L84/L88								1 1		#3 #3			
			[20] 92062324 Y 96460224	(P) ПРОВОД СВЕЧНОЙ В В В S S S S &L84/L88 В В В S S S S &L84/L88								1 1		#4 #4			
			[22] 93742299	(P) СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ В В В S S S S &L84/L88								4		FLR8LDCU			
			[23] 96334826 96334826	(P) КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ В В В S S S S &L84&NN1 В - В - - S &L88&NNK								2 2					
			[24] 96333470	(P) СОЛЕНОИД В В В S S S S &L84/L88								1					
			[25] 96334827	(P) КРОНШТЕЙН В В В S S S S &L84/L88								1					


1740	ГЕНЕРАТОР ALTERNATOR UNIT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ		
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО	
			[01]		(P) ГЕНЕРАТОР									(A) ALTERNATOR A			
		96540541	B	B	B	S	S	S	&L14/L44		1			85A	DA		
		96408588	B	B	B	S	S	S	&L84/L88		1			95A	VM		
			[02]		(P) ГАЙКА									(A) NUT			
		93740745	B	B	B	S	S	S	&L14/L44		1			85A			
		93740745	B	B	B	S	S	S	&L84/L88		1			95A			
			[03]		(P) ШКИВ ГЕНЕРАТОРА									(A) PULLEY			
		93740746	B	B	B	S	S	S	&L14/L44		1			85A			
		93740746	B	B	B	S	S	S	&L84/L88		1			95A			
			[04]		(P) ШАЙБА									(A) COLLAR			
		93740747	B	B	B	S	S	S	&L14/L44		1			85A			
		93740768	B	B	B	S	S	S	&L84/L88		1			95A			
			[05]		(P) КРЫЛЬЧАТКА ВЕНТИЛЯТОРА									(A) FAN			
10493056	B	B	B	S	S	S	&L14/L44		1			85A					
93740769	B	B	B	S	S	S	&L84/L88		1			95A					
	[06]		(P) ПОДШИПНИК									(A) COLLAR					
10492344	B	B	B	S	S	S	&L14/L44		1			85A					
93740770	B	B	B	S	S	S	&L84/L88		1			95A					
	[07]		(P) КРЫШКА ПЕРЕДНЯЯ ГЕНЕРАТОРА									(A) FRAME&BEARING A					
93740748	B	B	B	S	S	S	&L14/L44		1			85A					
93740771	B	B	B	S	S	S	&L84/L88		1			95A					
	[08]		(P) РОТОР									(A) ROTOR					
93740749	B	B	B	S	S	S	&L14/L44		1			85A					
93740772	B	B	B	S	S	S	&L84/L88		1			95A					
	[09]		(P) СТАТОР									(A) STATOR					
93740750	B	B	B	S	S	S	&L14/L44		1			85A					
93740773	B	B	B	S	S	S	&L84/L88		1			95A					
	[11]		(P) ЩЕТКИ ГЕНЕРАТОРА									(A) BRUSH A					
210748	B	B	B	S	S	S	&L84/L88		1			95A					
	[12]		(P) ВИНТ									(A) SCREW					
93740751	B	B	B	S	S	S	&L14/L44		1			85A					
01989681	B	B	B	-	S	S	&L84/L88		1			95A					
	[13]		(P) РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ									(A) REGULATOR					
271520	B	B	B	S	S	S	&L84/L88		1			95A					

1740	ГЕНЕРАТОР ALTERNATOR UNIT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
		[15]	(P) БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ									(A) RECTIFIER				
		93740899	В	В	В	S	S	S	&L14/L44			1		85A		
		93740776	В	В	В	S	S	S	&L84/L88			1		95A		
		[16]	(P) ВИНТ									(A) SCREW				
		01989681	В	В	В	S	S	S	&L14/L44			3		85A		
		01989681	В	В	В	S	S	S	&L84/L88			3		95A		
		[17]	(P) ПОДШИПНИК									(A) BEARING-BALL				
		93740753	В	В	В	S	S	S	&L14/L44			1		85A		
		93740753	В	В	В	S	S	S	&L84/L88			1		95A		
		[18]	(P) КРЫШКА ЗАДНЯЯ ГЕНЕРАТОРА									(A) FRAME-SLIP RING END				
		93740754	В	В	В	S	S	S	&L14/L44			1		85A		
		93740777	В	В	В	S	S	S	&L84/L88			1		95A		
		[19]	(P) ВТУЛКА									(A) BUSH				
		10495216	В	В	В	S	S	S	&L14/L44			1		85A		
		93740778	В	В	В	S	S	S	&L84/L88			1		95A		
		[20]	(P) БОЛТ									(A) BOLT				
		10473999	В	В	В	S	S	S	&L14/L44			3		85A		
		10473999	В	В	В	S	S	S	&L84/L88			3		95A		
		[24]	(P) КРЫШКА И СТАТОР									(A) FRAME&STATOR A				
		211244	В	В	В	S	S	S	&L84/L88			1		95A		
		[25]	(P) ИЗОЛЯТОР									(A) INSULATOR				
		210775	В	В	В	S	S	S	&L84/L88			1		95A		
		[26]	(P) КРЫШКА									(A) FRAME A				
		211479	В	В	В	S	S	S	&L84/L88			1		95A		
		[27]	(P) КОЖУХ									(A) COVER				
		93740755	В	В	В	S	S	S	&L14/L44			1		85A		
		93742358	В	В	В	S	S	S	&L84/L88			1		95A		
		[28]	(P) ВИНТ									(A) SCREW				
		01989650	В	В	В	S	S	S	&L84/L88			1		95A		
		[29]	(P) РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ С ЩЕТКАМИ									(A) REGULATOR&BRUSH A				
93740783	В	В	В	S	S	S	&L14/L44			1		85A				
93740783	В	В	В	S	S	S	&L84/L88			1		95A				
[30]	(P) КОЖУХ									(A) SHIELD						
93740757	В	В	В	S	S	S	&L14/L44			1		85A				

1753	КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (ТИП II ДОНС) ALTERNATOR MOUNT(FAM II DOHC)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ		
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО	
		[01] 96183948	(P) СКОБА ГЕНЕРАТОРА												(A) SHACKLE-ALTERNATOR		
		Y 96298940	B B B S S S &L84/L88										1			A TYPE	
			B B B S S S &L84/L88										1			B TYPE	
		[02] 94500936	(P) БОЛТ													(A) BOLT	
			B B B S S S &L84/L88										5				
		[03] 96183950	(P) СУППОРТ ГЕНЕРАТОРА													(A) SUPPORT-ALTERNATOR	
			B B B S S S &L84/L88										1				
		[04] 96183219	(P) КРОНШТЕЙН ГЕНЕРАТОРА													(A) BRACKET-ALTERNATOR	
			B B B S S S &L84/L88										1				
		[05] 94501000	(P) БОЛТ													(A) BOLT	
	B B B S S S &L84/L88										2						
[06] 94500995	(P) БОЛТ													(A) BOLT			
	B B B S S S &L84/L88										1						
[07] 94515110	(P) ГАЙКА													(A) NUT			
	B B B S S S &L84/L88										1						
[09] 94515049	(P) ГАЙКА													(A) NUT			
	B B B S S S &L84/L88										2						
[10] 94525014	(P) ШАЙБА													(A) WASHER			
	B B B S S S &L84/L88										1						

1760	СТАРТЕР STARTER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д				
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ			
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО		
			[01]	(P) СТАРТЕР								(A) STARTER A						
			96550792	В В В S S S	&L14/L44							1		1.2 kW	ТУ			
			96450663	В В В S S S	&L84/L88							1			ТТ			
			[03]	(P) ВТУЛКА										(A) BUSH				
			09440923	В В В S S S	&L14/L44							1						
			09440923	В В В S S S	&L84/L88							1						
			[04]	(P) ВИЛКА СТАРТЕРА											(A) LEVER			
			10452337	В В В S S S	&L14/L44							1						
			10492448	В В В S S S	&L84/L88							1						
			[06]	(P) ТОЛКАТЕЛЬ											(A) PLUG			
			10452334	В В В S S S	&L14/L44							1						
			10451825	В В В S S S	&L84/L88							1						
			[10]	(P) РЕЛЕ ТЯГОВОЕ СТАРТЕРА											(A) SOLENOID-STARTER			
			93740762	В В В S S S	&L14/L44							1			включая #7,8,9			
			93740762	В В В S S S	&L84/L88							1			включая #7,8,9			
			[11]	(P) ВИНТ											(A) SCREW			
			10475636	В В В S S S	&L14/L44							3						
			10475636	В В В S S S	&L84/L88							3						
			[12]	(P) ЯКОРЬ											(A) ARMATURE			
			10452361	В В В S S S	&L14/L44							1						
			10485270	В В В S S S	&L84/L88							1						
			[14]	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ											(A) RING-LOCKING			
			01927848	В В В S S S	&L84/L88							1						
			[15]	(P) КОЛЬЦО ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ											(A) PINION-STOP			
01927849	В В В S S S	&L14/L44							1									
01927849	В В В S S S	&L84/L88							1									
[16]	(P) ПРИВОД СТАРТЕРА											(A) DRIVE A						
10452348	В В В S S S	&L14/L44							1			БЕНДИКС						
10452348	В В В S S S	&L84/L88							1			БЕНДИКС						
[17]	(P) СТАТОР											(A) FRAME-FIELD						
10452356	В В В S S S	&L14/L44							1									
10454539	В В В S S S	&L84/L88							1									
[18]	(P) ЩЕТОДЕРЖАТЕЛЬ											(A) HOLDER-BRUSH						
10452368	В В В S S S	&L14/L44							1									

1760	СТАРТЕР STARTER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
			[18] 10483463	(P) ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	(A) HOLDER-BRUSH	1			
			[19] 93740764	(P) ГАЙКА	В	В	В	С	С	С	&L14/L44	(A) NUT	1			
			93740764	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	1					
			[21] 10452341	(P) КРЫШКА ЗАДНЯЯ	В	В	В	С	С	С	&L14/L44	(A) FRAME-COMMUTATOR END	1			
			10452940	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	1					
			[22] 10452343	(P) ВТУЛКА	В	В	В	С	С	С	&L14/L44	(A) BUSH	1	20x6x5.2		
			[23] 10452332	(P) ВИНТ	В	В	В	С	С	С	&L14/L44	(A) SCREW	1			
			10497256	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	1					
			[24] 10452331	(P) БОЛТ	В	В	В	С	С	С	&L14/L44	(A) BOLT	2			
			94580043	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	2					
			[30] 94525014	(P) ШАЙБА	В	В	В	С	С	С	&L14/L44/L84/L88	(A) WASHER	1			
			[31] 94515049	(P) ГАЙКА	В	В	В	С	С	С	&L14/L44/L84/L88	(A) NUT	1			
			[32] 94525011	(P) ШАЙБА	В	В	В	С	С	С	&L14/L44/L84/L88	(A) WASHER	1			
			[33] 94515048	(P) ГАЙКА	В	В	В	С	С	С	&L14/L44/L84/L88	(A) NUT	1			
			Y 94515027	В	В	В	С	С	С	&L14/L44/L84/L88	1					
			[34] 10452345	(P) ВАЛ ПРИВОДНОЙ СТАРТЕРА	В	В	В	С	С	С	&L14/L44	(A) DRIVE&SHAFT A	1			
			93740786	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	1					
			[35] 10452346	(P) ШЕСТЕРНЯ С ВНУТРЕННИМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ	В	В	В	С	С	С	&L14/L44	(A) GEAR A	1			
			10485285	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	1					
			[36] 10452352	(P) ВАЛ ПРИВОДА С ВОДИЛОМ	В	В	В	С	С	С	&L14/L44	(A) SHAFT	1			
			10492410	В	В	В	С	С	С	&L84/L88	1					

1760	СТАРТЕР STARTER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
			[37]	(P) ШЕСТЕРНЯ ПЛАНЕТАРНАЯ										(A) GEAR		
			10452333	В В В S S S	&L14/L44									3		
			10453203	В В В S S S	&L84/L88									3		
			[38]	(P) КОЛЬЦО										(A) CUSHION		
			10452336	В В В S S S	&L14/L44									1		
			10453205	В В В S S S	&L84/L88									1		
			[39]	(P) ОПОРА ВАЛА ЯКОРЯ										(A) SHIELD		
			10452335	В В В S S S	&L14/L44									1		
			10485269	В В В S S S	&L84/L88									1		
			[41]	(P) БОЛТ										(A) BOLT		
			96244281	В В В S S S	&L84/L88									1		
			[42]	(P) БОЛТ										(A) BOLT		
			94501159	В В В S S S	&L84/L88&MM9									1		
			94500868	В В В S S S	&L84&MG4									1		
			[43]	(P) ВИНТ										(A) SCREW		
			94580031	В В В S S S	&L14/L44									1		Шпилька
			[45]	(P) БОЛТ										(A) BOLT		
			94580031	В В В S S S	&L14/L44									1		Шпилька