



3


СЦЕПЛЕНИЕ И ТРАНСМИССИЯ


- | | | | |
|------|--|------|--|
| 3110 | ДИСК И КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | 3750 | ДИФФЕРЕНЦИАЛ (AISIN) |
| 3210 | МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | 3760 | КОРПУС КЛАПАНОВ (AISIN) |
| 3220 | КОЖУХ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | 3810 | АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ZF16) |
| 3230 | МЕХАНИЗМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | 3820 | ГИДРОТРАНСФОРМАТОР И КАРТЕР (ZF16) |
| 3240 | МЕХАНИЗМ ЗАДНЕГО ХОДА | 3821 | КАРТЕР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (ZF16) |
| 3250 | КОРПУС ПОДШИПНИКОВ | 3822 | МАСЛЕННЫЙ НАСОС (ZF16) |
| 3260 | МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КПП | 3824 | ЗАДНЯЯ КРЫШКА И ПОДДОН (ZF16) |
| 3270 | ДИФФЕРЕНЦИАЛ | 3825 | МЕХАНИЗМ ПАРКОВКИ (ZF16) |
| 3710 | АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (AISIN) | 3830 | ФРИКЦИОН F (ZF16) |
| 3720 | ГИДРОТРАНСФОРМАТОР И ДАТЧИКИ (AISIN) | 3831 | ВЕДУЩИЙ ВАЛ И ФРИКЦИОНЫ В,Е (ZF16) |
| 3721 | КРЫШКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (AISIN) | 3832 | МЕХАНИЗМ ПОСТОЯННОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ (ZF16) |
| 3722 | МАСЛЕННЫЙ НАСОС (AISIN) | 3833 | ПЛАНЕТАРНАЯ ПЕРЕДАЧА (ZF16) |
| 3723 | КАРТЕР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (AISIN) | 3834 | ФРИКЦИОН (ZF16) |
| 3724 | ЗАДНЯЯ КРЫШКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (AISIN) | 3850 | ДИФФЕРЕНЦИАЛ И ВЕДУЩАЯ ШЕСТЕРНЯ (ZF16) |
| 3725 | УПРАВЛЕНИЕ КЛАПАНАМИ И ПАРКОВКА (AISIN) | 3860 | КОРПУС КЛАПАНОВ (ZF16) |
| 3734 | ФРИКЦИОН ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧ (AISIN) | 3910 | МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (М/Т) |
| 3735 | МУФТА ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ (AISIN) | 3920 | МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (А/Т) |
| 3736 | 2 ПЕРЕДАЧА И 4 БЛОКИРАТОР (AISIN) | | |
| 3737 | БЛОКИРАТОР 1, 2 И ЗАДНЕГО ХОДА (AISIN) | | |
| 3738 | ПЕРЕДАЧИ И ВАЛЫ (AISIN) | | |
| 3739 | ВТОРИЧНЫЙ ВАЛ И ПЕРЕДАЧИ (AISIN) | | |


3210	МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ MANUAL TRANSAXLE	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
			[01]	(P) КОРОБКА ПЕРЕДАЧ МЕХАНИЧЕСКАЯ											(A) TRANSAXLE A-MANUAL	
		96397423	- B - S S -						&L14&MG5&FQ4		1		039630	передаточное число = 3.722	DU	
		O 96419171	- B B S S S						&L14/L44&MG5&FQ4		1	039631	передаточное число = 3.722	DP		
		96243157	B B - S S S						&L44&MG4&FQ4		1		039630	передаточное число = 3.722	CR	
		Y 96418286	B B - S S S						&L44&MG4&FQ4		1		039630	передаточное число = 3.722	CM	
		96243087	B B - - S S						&L84&MG4&FQ4		1		039630	передаточное число = 3.722	CU	
		O 96419172	B B B S S S						&L84&MG4&FQ4		1	039631	передаточное число = 3.722	CT		
		96410900	B B - - S S						&L84&M85&G39&EC1		1		039630	передаточное число = 3.944	MN	
		O 96419943	B B B - S S						&L84&M85&G39&EC1		1	039631	передаточное число = 3.944	MQ		
			[02]	(P) БОЛТ											(A) BOLT	
		94500860	B B B S S S						&L14/L44&MG4/MG5		6					
		94500860	B B B S S S						&L84&MG4/MG5		5					
			[03]	(P) БОЛТ											(A) BOLT	
		94500864	B B B S S S						&L84&MG4/MG5		1					
			[06]	(P) БОЛТ											(A) BOLT	
		94500986	B B B S S S						&L14/L44&MG4/MG5		3					
		94500986	B B B S S S						&L84&MG4/M85		2					
			[07]	(P) БОЛТ											(A) BOLT	
		94501009	B B B S S S						&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85		1					

3220	КОЖУХ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ TRANSAXLE RELATED PARTS	В 3 Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ		КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
		[01] 96344248	(P) КАРТЕР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) CASE A-T/A 1							
		[02] 94580607	(P) ПАЛЕЦ УСТАНОВОЧНЫЙ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) PIN-DOWEL 1							
		[03] 94580507	(P) ПАЛЕЦ УСТАНОВОЧНЫЙ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) PIN-DOWEL 2							
		[04] 94580549	(P) ВТУЛКА В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) SLEEVE 1							
		[05] 96292092	(P) ВТУЛКА В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) BUSH 2							
		[06] 94580751	(P) КРЫШКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) COVER-DIFF GEAR 1							
		[07] 96179241	(P) ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) GASKET-DIFF GEAR COVER 1							
		[08] 94500952	(P) ВИНТ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) SCREW 10							
		[12] 94580546	(P) ПРОКЛАДКА В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) RING-O 1	50.5x2.2						
		[19] 94535685	(P) ПРОБКА В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) PLUG 1							
		[20] 94580016	(P) МАГНИТ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) MAGNET 1							
		[21] 90375764	(P) ПРИВОД СПИДОМЕТРА В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) GEAR A-DRIVEN,SPEEDOMETER 1							
		[22] 94500765	(P) БОЛТ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) BOLT 1							
		[23] 94535508	(P) ПРОКЛАДКА В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) RING-O 1							
		[24] 96192077	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ХОДА В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) SWITCH A-BACK UP LIGHT 1							
		[25] 94525096	(P) ПРОКЛАДКА В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) WASHER 1							
		[30] 90334359	(P) ВТУЛКА В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) BUSH 2							


3230	МЕХАНИЗМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ TRANSAXLE GEAR	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д				
				НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					4 N	4 N	5 W	I	II	III					С	ПО		
			[01] 90142090	(P) ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ В В В S S S &L14/L44/L84&MG4/MG5/M85										(A) BEARING-ROLLER 1		NON SPLIT		
			[02] 96350058	(P) ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ В В В S S S &L14/L44&MG4/MG5											(A) SHAFT A-MAIN, T/A 1		передаточное число:3.722	
			96350515	В В В S S S &L84&MG4											1		передаточное число:3.722	
			96242686	В В В - S S &L84&M85											1		передаточное число:3.944	
			[03] 94580650	(P) ШАЙБА В В В S S S &L14/L44/L84&MG4/MG5/M85											(A) WASHER 2			
			[04] 94580543	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ В В В S S S &L14/L44/L84&MG4/MG5/M85											(A) RING-WASHER RETAINING 2			
			[05] 96494907	(P) ШЕСТЕРНЯ 4 ПЕРЕДАЧИ - В - S S - &L14&MG5											(A) GEAR A-4TH SPEED 1			
		Y	96180759	В В В S S S &L14/L44/L84&MG4/MG5											1			
			96237744	В В В - S S &L84&M85											1			
			[06] 94580614	(P) ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ В В В S S S &L14/L44/L84&MG4/MG5/M85											(A) CAGE-NEEDLE 2		38x42x24	
			[07] 94580745	(P) СИНХРОНИЗАТОР В В В S S S &L14/L44/L84&MG4/MG5/M85											(A) RING-SYN 2			
			[08] 94580698	(P) МУФТА СИНХРОНИЗАТОРА В В В S S S &L14/L44/L84&MG4/MG5/M85											(A) SLEEVE A-SHIFT 1			
			[11] 90199973	(P) СУХАРЬ СИНХРОНИЗАТОРА В В В S S S &L14/L44/L84&MG4/MG5/M85											(A) KEY-SYN 3			
			[12] 94580706	(P) ПОЛУКОЛЬЦО СИНХРОНИЗАТОРА В В В S S S &L14/L44/L84&MG4/MG5/M85											(A) SPRING-3&4TH SYN 2			
			[13] 94525171	(P) ШАЙБА В В В S S S &L14/L44/L84&MG4/MG5/M85											(A) WASHER 1			
			[14] 94580802	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ В В В S S S &L14/L44/L84&MG4/MG5/M85											(A) CIRCLIP 1			
			[16] 96494909	(P) ШЕСТЕРНЯ 3 ПЕРЕДАЧИ - В - S S - &L14&MG5											(A) GEAR A-3RD SPEED 1			
		Y	96180757	В В В S S S &L14/L44/L84&MG4/MG5											1			
			96237742	В В В - S S &L84&M85											1			

3230	МЕХАНИЗМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ TRANSAXLE GEAR	В 3 Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д			
				НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					4 N	4 H	5 W	I	II	III					С	ПО	
			[17] 94580652	(P) ШАЙБА В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85							(A) WASHER 2					
			[19] 94580695 96237740	(P) ШЕСТЕРНЯ 2 ПЕРЕДАЧИ В В В S S S В В В - S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5 &L84&M85									(A) GEAR A-2ND SPEED 1 1			
			[20] 94580806	(P) ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85									(A) CAGE-NEEDLE 1		38x42x28	
			[21] 94580752	(P) КОЛЬЦО СИНХРОНИЗАТОРА ВНУТРЕННЕЕ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85									(A) RING-I/S SYN 2			
			[22] 96242727	(P) КОЛЬЦО КОНИЧЕСКОЕ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85									(A) RING-3 CONE INTER 2			
			[23] 94580754	(P) КОЛЬЦО СИНХРОНИЗАТОРА НАРУЖНЕЕ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85									(A) RING-O/S SYN 2			
			[24] 94580696	(P) МУФТА СКОЛЬЗЯЩАЯ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85									(A) GEAR A-SLIDING 1			
			[27] 90199019	(P) СУХАРЬ СИНХРОНИЗАТОРА В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85									(A) KEY-1ST&2ND SYN 3			
			[28] 94580709	(P) ПОЛУКОЛЬЦО СИНХРОНИЗАТОРА В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85									(A) SPRING-1ST&2ND SYN 2			
			[29] 94525163	(P) ШАЙБА В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85									(A) WASHER 1			
			[30] 94580588	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85									(A) CIRCLIP 1			
			[31] 96494912 94580769	(P) ШЕСТЕРНЯ 1 ПЕРЕДАЧИ - В В S S S В В В S S S	&L14/L44/L84&MG5 &L44/L84&MG4/MG5									(A) GEAR A-1ST SPEED 1 1			
			[32] 94580808	(P) ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85									(A) CAGE-NEEDLE 1		33x37x26	
			[33] 94580807	(P) ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85									(A) CAGE-NEEDLE 1		33x52x2	
			[34] 94580587 Y 96425312	(P) ШАЙБА В В В S S S В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85 &L14/L44/L84&MG4/MG5/M85									(A) DISC-MAINSHAFT 1 1			
			[35] 94580801	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85									(A) RING-RETAINING 1			


3240	МЕХАНИЗМ ЗАДНЕГО ХОДА REVERSE&COUNTER GEAR	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
		[01] 90142092	(P) ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) SLEEVE-NEEDLE 1			35x47x17			
		[02] 94580798	(P) ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) SHAFT-INPUT DRIVE 1						
		[03] 96494831	(P) БЛОК ШЕСТЕРЕН - В В S S S	&L14/L44&MG5						(A) GEAR A-INPUT SHF CLUSTER 1						
		Y 96419591	- В В S S S	&L14/L44&MG5						1						
		96181761	В В В S S S	&L44/L84&MG4						1						
		96237736	В В В - S S	&L84&M85						1						
		[04] 94501661	(P) БОЛТ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) BOLT 1						
		[05] 94580070	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) RING-RETAINING 1			17x1			
		[06] 94580622	(P) КОЛЬЦО БЛОКА ШЕСТЕРЕН В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) RING-CLUSTER BEARING 1			72x2			
		[07] 96108005	(P) ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) BEARING-GROOVE BALL 1						
		[08] 96251716	(P) ШЕСТЕРНЯ 5 ПЕРЕДАЧИ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5						(A) GEAR-CLUSTER 5TH SPEED 1						
		96297968	В В В - S S	&L84&M85						1						
		[09] 94580800	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) RING-RETAINING 1			30x2			
[10] 94525131	(P) ШАЙБА В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) WASHER 1								
[11] 96161880	(P) ШЕСТЕРНЯ ЗАДНЕГО ХОДА В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) GEAR A-REV IDLER 1								
[12] 94580634	(P) ВАЛ ЗАДНЕГО ХОДА В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) SHAFT-REV IDLER GEAR 1								
[13] 94535263	(P) ШАРИК В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) BALL 1								


3250	КОРПУС ПОДШИПНИКОВ BEARING PLATE	В 3 Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
			[01] 94580603	(P) ПЕРЕМЫЧКА НАТЯЖНОГО БОЛТА В В В S S S						(A) BRIDGE-STRAIN BOLT 1						
			[02] 94501229	(P) БОЛТ В В В S S S	S					(A) BOLT 2			M6x16			
			Y 94501822	В В В S S S	S					(A) BOLT 2			M6x16			
			[03] 94501230	(P) БОЛТ В В В S S S	S					(A) BOLT 2			M6x24			
			[04] 94580518	(P) БОЛТ В В В S S S	S					(A) BOLT 1						
			[05] 96180859	(P) КОРПУС ПОДШИПНИКОВ В В В S S S	S					(A) PLATE-BEARING 1						
			[06] 94580495	(P) БОЛТ В В В S S S	S					(A) BOLT 1						
			[07] 94580057	(P) ПАЛЕЦ УСТАНОВОЧНЫЙ В В В S S S	S					(A) PIN-DOWEL 2						
			[08] 94580641	(P) ВТУЛКА В В В S S S	S					(A) PIN-BLOCKING 3						
			[09] 96334085	(P) ПРУЖИНА В В В S S S	S					(A) SPRING-CMPR 3						
			[10] 94580525	(P) ПРОБКА В В В S S S	S					(A) PLUG 1						
			[11] 94580778	(P) ВИЛКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ В В В S S S	S					(A) FORK A-G/S,SLIDING 1						
			[12] 96305524	(P) КОЛОДКА ВИЛКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ В В В S S S	S					(A) SHOE-G/S 2						
			[13] 94501244	(P) ВИНТ В В В S S S	S					(A) SCREW 2			M8x20			
			[16] 96175844	(P) КРЫШКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В В В S S S	S					(A) COVER-T/A 1						
			[17] 96179238	(P) ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В В В S S S	S					(A) GASKET-T/A COVER 1						
			[18] 94580033	(P) МАГНИТ В В В S S S	S					(A) MAGNET 1						
			[19]	(P) ПРОКЛАДКА КОРПУСА ПОДШИПНИКОВ						(A) GASKET-BEARING PLATE						


МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КПП
GEAR SHIFT COVER&FORK




В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ											К О Д / Д	
	НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
		4 N	4 H	5 W	I	II	III				С	ПО		
	[01] 96180849	(P) Вилка переключения 1 и 2 передач	В	В	В	С	С	С	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85	(A) FORK A-1ST&2ND G/S				
	[02] 94580812	(P) Шток переключения 1 и 2 передач	В	В	В	С	С	С	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85	(A) ROD-1ST&2ND G/S				
	[03] 11054212	(P) Палец	В	В	В	С	С	С	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85	(A) PIN-COILED				
	[04] 96180851	(P) Вилка переключения 3 и 4 передач	В	В	В	С	С	С	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85	(A) FORK-3RD&4TH G/S				
	[05] 94580813	(P) Шток переключения 3 и 4 передач	В	В	В	С	С	С	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85	(A) ROD-3RD&4TH G/S				
	[06] 11054212	(P) Палец	В	В	В	С	С	С	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85	(A) PIN-COILED				
	[07] 96274723	(P) Вилка переключения 5 передачи	В	В	-	С	С	С	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85	(A) PIECE-5TH SPEED ENGAGING				
N	96180854		В	В	В	С	С	С	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85	1 039631				
	[08] 94580584	(P) СОБАЧКА	В	В	В	С	С	С	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85	(A) PAWL-G/S ROD				
	[09] 96180853	(P) Вилка переключения заднего хода	В	В	В	С	С	С	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85	(A) FORK-G/S,REV				
	[10] 94580766	(P) Шток переключения передачи заднего хода	В	В	В	С	С	С	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85	(A) ROD-REV G/S				
	[11] 11054212	(P) Палец	В	В	В	С	С	С	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85	(A) PIN-COILED				
	[12] 96273770	(P) ПРИВОД переключения передач	В	В	-	С	С	С	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85	(A) COVER A-G/S				
N	96377721		В	В	В	С	С	С	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85	1 039631				
	[13] 94580787	(P) Вилка переключения передач	В	В	В	С	С	С	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85	(A) ROD A-G/S				
	[14] 94580621	(P) ШТИФТ переключения передач	В	В	В	С	С	С	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85	(A) FINGER-SHIFT				
	[15] 11054212	(P) Палец	В	В	В	С	С	С	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85	(A) PIN-COILED				
	[16] 96274721	(P) КОРОМЫСЛО переключения передач	В	В	-	С	С	С	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85	(A) LEVER-G/S INTER				


3260	МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КПП GEAR SHIFT COVER&FORK	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д			
				НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					4 N	4 B	5 H	W	I	II					III	С	
		[16] N 96377725	(P) КОРОМЫСЛО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	B	B	B	S	S	S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85			(A) LEVER-G/S INTER 1 039631				
		[17] 94580579	(P) ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ	B	B	B	S	S	S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85			(A) PLATE-GUARD 2				
		[18] 94580632	(P) ПРУЖИНА	B	B	B	S	S	S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85			(A) SPRING-CMPR 1				
		[20] 94580674	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	B	B	B	S	S	S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85			(A) RING-RETAINING 1				
		[21] 96298951	(P) ПРОКЛАДКА	B	B	B	S	S	S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85			(A) GASKET-G/S COVER 1				
		[22] 94500775	(P) БОЛТ	B	B	B	S	S	S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85			(A) BOLT 4				
		[23] 96180917	(P) ПРОБКА	B	B	B	S	S	S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85			(A) PLUG 1				
		[24] 94580520	(P) ВИНТ	B	B	B	S	S	S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85			(A) PLUG 1		N/S		
		[28] 96274711	(P) РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕГО ХОДА	B	B	B	S	S	S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85			(A) LEVER A-REV 1 039630				
		Y 96329223		B	B	B	S	S	S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85			1 039630				
		[29] 96274719	(P) ПАЛЕЦ	B	B	B	S	S	S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85			(A) PIN 1				
		[30] 96274720	(P) ФИКСАТОР	B	B	B	S	S	S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85			(A) CLIP 1				
[31] 94580506	(P) ПРОБКА	B	B	B	S	S	S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85			(A) PLUG 1						
[32] 94580011	(P) КРЫШКА	B	B	B	S	S	S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85			(A) CAP 1						


3270	ДИФФЕРЕНЦИАЛ DIFFERENTIAL GEAR	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
			[01] 96169394	(P) КОРОБКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) HOUSING-DIFF GEAR 1					
			[02] 94580795	(P) ШЕСТЕРНЯ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ В В В S S S	&L14/L44&MG4/MG5						(A) GEAR-HELICAL DIFF 1					
			96251719	В В В S S S	&L84&MG4						1					
			96242699	В В В - S S	&L84&M85						1					
			[03] 90125064	(P) ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА СПИДОМЕТРА В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) GEAR-DRIVEN WORM 1					
			[04] 14040531	(P) ШАЙБА В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) WASHER 2					
			[05] 96183738	(P) ШЕСТЕРНЯ ПОЛУОСЕВАЯ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) GEAR-AXLE SHF BEVEL 2					
			[06] 96183739	(P) САТЕЛЛИТ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) GEAR-BEVEL DIFF 2					
			[07] 00463061	(P) ДИСК СТОПОРНЫЙ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) DISC-BEVEL GEAR 2					
			[08] 96297027	(P) ОСЬ САТЕЛЛИТОВ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) SHAFT-DIFF GEAR 1					
			[09] 96169094	(P) ПАЛЕЦ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) PIN-DIFF SPRING 1					
			[10] 94501032	(P) БОЛТ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) BOLT 10					
			Y 94501830	В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						10					
			[11] 96335754	(P) ПОДШИПНИК КОНИЧЕСКИЙ В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) BEARING-TAPER ROLLER 2					
			[12] 94580553	(P) ФЛАНЕЦ ПОДШИПНИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) RING-DIFF BEARING 1					
			[13] 96264738	(P) САЛЬНИК В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) RING-SHF SEAL 2	35x55x9/14				
[14] 96243158	(P) КОЛЬЦО В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) RING-O 1								
[15] 94580557	(P) ФЛАНЕЦ ПОДШИПНИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						(A) FLANGE-DIFF GEAR BEARING 1								
[16]	(P) КОЛЬЦО							(A) RING-O								


3270	ДИФФЕРЕНЦИАЛ DIFFERENTIAL GEAR	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
			[16] 96243159	(P) КОЛЬЦО						&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85	(A) RING-O 1					
			[17] 94580512	(P) ПЛАСТИНА СТОПОРНОЯ						&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85	(A) PLATE-LOCKING 1					
			[18] 94501381	(P) БОЛТ						&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85	(A) BOLT 1	M6x16				
			[19] 94500951	(P) БОЛТ						&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85	(A) BOLT 5	M8x1.25				

3710	АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (AISIN) AUTOMATIC TRANSAXLE(AISIN)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ		
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО	
		[01] 96497031	(P) КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ	В	В	-	S	S	S	&L44&ML4&GM5			(A) TRANSAXLE A-AUTOMATIC	1		Передаточное отношение: 3.750	J2
		[02] 94500860	(P) БОЛТ	В	В	-	S	S	S	&L44&ML4			(A) BOLT	6			
		[03] 94501009	(P) БОЛТ	В	В	-	S	S	S	&L44&ML4			(A) BOLT	1			
		[04] 94500986	(P) БОЛТ	В	В	-	S	S	S	&L44&ML4			(A) BOLT	3			
		[05] 93741426	(P) ПРИВОД СПИДОМЕТРА	В	В	-	S	S	S	&L44&ML4			(A) GEAR A-DRIVEN,SPEEDOMETER	1			
		[07] 93741985	(P) БОЛТ	В	В	-	S	S	S	&L44&ML4			(A) BOLT	1			
		[08] 96484444	(P) НАПРАВЛЯЮЩАЯ МАСЛЯНОГО ЩУПА	В	В	-	S	S	S	&L44&ML4			(A) TUBE A-OIL FILLER	1			
		[09] 96491531	(P) ЩУП МАСЛЯНЫЙ ТРАНСМИССИИ	В	В	-	S	S	S	&L44&ML4			(A) STICK A-OIL GAUGE,T/A	1	029730		
		N 96423610		В	В	-	S	S	S	&L44&ML4				1	029731		
		[10] 96377720	(P) САЛЬНИК	В	В	-	S	S	S	&L44&ML4			(A) RING-SEAL	1			
		[13] 94500400	(P) БОЛТ	В	В	-	S	S	S	&L44&ML4			(A) BOLT	1			


3720	ГИДРОТРАНСФОРМАТОР И ДАТЧИКИ (AISIN) TORQUE CONVERTER&SENSOR(AISIN)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ		КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
			[01] 93741423	(P) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МОМЕНТА							&L44&ML4	(A) CONVERTER-TORQUE					
			[02] 94500830	(P) БОЛТ								(A) BOLT					
			[03] 93741408	(P) БОЛТ								(A) BOLT				M6x1.0x20	
			[04] 93741830	(P) МЕХАНИЗМ НЕЙТРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ								(A) SWITCH A-NEU START					
			[06] 93741826	(P) ЭЛЕКТРОПРОВОД КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ								(A) W/HARNESS-T/A					
			[07] 93741984	(P) БОЛТ								(A) BOLT				M6x1.0x16	
			[15] 93741984	(P) ВИНТ								(A) SCREW				M6x1.0x16	
			[16] 93741837	(P) ДАТЧИК СКОРОСТИ								(A) SENSOR-SPEED					
			[20] 93741540	(P) РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ								(A) LEVER-CONT					
			[21] 93741986	(P) ГАЙКА								(A) NUT				M8x1.25	
			[22] 93741987	(P) ШАЙБА								(A) WASHER					
			[23] 93741848	(P) ГАЙКА								(A) NUT					
			[24] 93741850	(P) ШАЙБА								(A) WASHER					
			[25] 93741367	(P) КОЛЬЦО								(A) RING-O				10.4x1.83	
			[26] 93741903	(P) ПЕРЕХОДНИК								(A) UNION					
			[27] 93741851	(P) КОЛЬЦО								(A) RING-O					
			[28] 93741904	(P) ШЛАНГ САПУННЫЙ								(A) HOSE-BREATHER				L=210	

3720	ГИДРОТРАНСФОРМАТОР И ДАТЧИКИ (AISIN) TORQUE CONVERTER&SENSOR(AISIN)	В 3 Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
		[29] 93741981	(P) ПЕРЕХОДНИК В В - S S S	&L44&ML4			(A) PLUG 1									
		[30] 93741988	(P) ХОМУТ В В - S S S	&L44&ML4			(A) CLIP 1									
		[31] 93741425	(P) КРЮК ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ В В - S S S	&L44&ML4			(A) HOOK-T/A 1									
		[32] 93741844	(P) БОЛТ В В - S S S	&L44&ML4			(A) BOLT 1	M8x1.25								

3721	КРЫШКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (AISIN) TRANSAXLE HOUSING(AISIN)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
		[01] 93741462	(P) КРЫШКА ПЕРЕДНЯЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	В	В	-	S	S	S	&L44&ML4			(A) HOUSING A-T/A 1			
		[02] 93741982	(P) БОЛТ	В	В	-	S	S	S	&L44&ML4			(A) BOLT 3		M6x1.0x12	
		[03] 93741474	(P) ДЕФЛЕКТОР МАСЛЯНЫЙ	В	В	-	S	S	S	&L44&ML4			(A) PLATE-OIL RESERVOIR 1			
		[06] 93741668	(P) ТРУБКА К ПОДШИПНИКАМ ДИФФЕРЕНЦИАЛА	В	В	-	S	S	S	&L44&ML4			(A) TUBE-DIFF BEARING 1			
		[07] 93741475	(P) ЗАЖИМ	В	В	-	S	S	S	&L44&ML4			(A) CLAMP 1			
		[08] 93741982	(P) БОЛТ	В	В	-	S	S	S	&L44&ML4			(A) BOLT 1		M6x1.0x12	
		[11] 93741362	(P) ПРОБКА	В	В	-	S	S	S	&L44&ML4			(A) PLUG 2			
		[12] 93741366	(P) КОЛЬЦО	В	В	-	S	S	S	&L44&ML4			(A) RING-O 2		6.07x1.78	
		[15] 93741409	(P) ГЕРМЕТИК	В	В	-	S	S	S	&L44&ML4			(A) GASKET-OIL PAN, LIQUID 1		460 грамм	
		[18] 93741393	(P) БОЛТ	В	В	-	S	S	S	&L44&ML4			(A) BOLT 4		M8x1.25x30	
		[19] 93741841	(P) БОЛТ	В	В	-	S	S	S	&L44&ML4			(A) BOLT 16		M8x1.25x30	
[23] 93741667	(P) ТРУБКА ПОДАЧИ МАСЛА	В	В	-	S	S	S	&L44&ML4			(A) TUBE-LUBRICATION APPLY 1					


3722	МАСЛЕННЫЙ НАСОС (AISIN) OIL PUMP(AISIN)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
			[01] 3530180A020	(P) КРЫШКА МАСЛЯНОГО НАСОСА										(A) BODY A-OIL PUMP		
			[02] 9031138A006	(P) САЛЬНИК										(A) SEAL-OIL		T-TYPE
			[03] 3532180A010	(P) ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ										(A) GEAR-OIL PUMP DRIVE		T=8.440~8.449
			3532180A020													T=8.450~8.459
			3532180A030													T=8.460~8.470
			3532180A040													T=8.471~8.480
			3532180A050													T=8.481~8.490
			[04] 3532280A010	(P) ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ										(A) GEAR-OIL PUMP DRIVEN		T=8.440~8.449
			3532280A020													T=8.450~8.459
			3532280A030													T=8.460~8.470
			3532280A040													T=8.471~8.480
			3532280A050													T=8.481~8.490
			[06] 3537080A010	(P) КОРПУС МАСЛЯНОГО НАСОСА										(A) SUPPORT A-STATOR		
			[07] 5040043001P	(P) ПАЛЕЦ										(A) PIN-STRAIGHT		
			[08] 9011906A002	(P) ВИНТ										(A) SCREW		
			[10] 93741867	(P) ПРОКЛАДКА										(A) RING-O	1	119.5x2.68
[11] 93741843	(P) БОЛТ										(A) BOLT	8				
[12] 93741841	(P) НАСОС МАСЛЯНЫЙ										(A) PUMP A-OIL, T/A	1				

3723





В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ													К О Д / Д
	НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ		
		4 N	4 H	5 W	I	II	III				С	ПО			
	[01] 93741459	(P) КАРТЕР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	В	В	-	С	С	С	&L44&ML4			(A) CASE-T/A 1			
	[04] 93741397	(P) САЛЬНИК	В	В	-	С	С	С	&L44&ML4			(A) SEAL-OIL 1	D=22		
	[08] 93741379	(P) ПРОКЛАДКА	В	В	-	С	С	С	&L44&ML4			(A) GASKET-GOVERNOR APPLY 1	D=13.6		
	[09] 93741466	(P) САЛЬНИК	В	В	-	С	С	С	&L44&ML4			(A) GASKET-GOVERNOR APPLY 1	D=15.1		
	[14] 93741388	(P) БОЛТ	В	В	-	С	С	С	&L44&ML4			(A) BOLT 3	M6x1.0x12		
	[15] 93741509	(P) ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ	В	В	-	С	С	С	&L44&ML4			(A) STRAINER A-OIL 1			
	[16] 93741471	(P) ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ	В	В	-	С	С	С	&L44&ML4			(A) PLATE-T/A CASE 1			
	[17] 93741388	(P) БОЛТ	В	В	-	С	С	С	&L44&ML4			(A) BOLT 2	M6x1.0x12		
	[22] 93741362	(P) ПРОБКА	В	В	-	С	С	С	&L44&ML4			(A) PLUG 1			
	[23] 93741366	(P) КОЛЬЦО	В	В	-	С	С	С	&L44&ML4			(A) RING-O 1	6.07x1.78		
	[24] 93741409	(P) ГЕРМЕТИК	В	В	-	С	С	С	&L44&ML4			(A) GASKET-OIL PAN, LIQUID 1	460 грамм		
	[26] 93741371	(P) БОЛТ	В	В	-	С	С	С	&L44&ML4			(A) BOLT 5	M6x1.0x28		
	[27] 93741374	(P) БОЛТ	В	В	-	С	С	С	&L44&ML4			(A) BOLT 1	M6x1.0x40		
	[28] 93741404	(P) БОЛТ	В	В	-	С	С	С	&L44&ML4			(A) BOLT 6	M6x1.0x20		
	[29] 93741405	(P) БОЛТ	В	В	-	С	С	С	&L44&ML4			(A) BOLT 1	M6x1.0x36		
	[30] 93741840	(P) БОЛТ	В	В	-	С	С	С	&L44&ML4			(A) BOLT 1	M6x1.0x49		
	[31] 93741469	(P) ПРОКЛАДКА	В	В	-	С	С	С	&L44&ML4			(A) GASKET-BRAKE DRUM 1			


3723




В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ											К О Д / Д	
	НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
		4 N	4 H	5 W	I	II	III				С	ПО		
	[32] 93741463	(P) ПОДДОН КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В В - S S S S &L44&ML4									(A) PAN A-OIL 1			
	[33] 93741472	(P) ПРОКЛАДКА ПОДДОНА В В - S S S S &L44&ML4									(A) GASKET-OIL PAN 1			
	[34] 93741511	(P) МАГНИТ В В - S S S S &L44&ML4									(A) MAGNET 2			
	[35] 93741381	(P) ПРОБКА СЛИВНАЯ В В - S S S S &L44&ML4									(A) PLUG 1			
	[36] 93741361	(P) ПРОКЛАДКА СЛИВНОЙ ПРОБКИ В В - S S S S &L44&ML4									(A) GASKET-DRAIN PLUG 1			
	[37] 93741407	(P) БОЛТ В В - S S S S &L44&ML4									(A) BOLT 18		M6x1.0x14.5	
	[38] 93741522	(P) ПОРШЕНЬ С1 НАКОПИТЕЛЯ В В - S S S S &L44&ML4									(A) PISTON-C1 ACCUMULATOR 1		2.62x21.8	
	[39] 93741854	(P) КОЛЬЦО В В - S S S S &L44&ML4									(A) RING-O 1			
	[40] 93741856	(P) КОЛЬЦО В В - S S S S &L44&ML4									(A) RING-O 1			2.62x29.4
	[41] 93741526	(P) ПОРШЕНЬ В1 НАКОПИТЕЛЯ В В - S S S S &L44&ML4									(A) PISTON-B1 ACCUMULATOR 1			2.62x19.7
	[42] 93741853	(P) КОЛЬЦО В В - S S S S &L44&ML4									(A) RING-O 1			
	[43] 93741856	(P) КОЛЬЦО В В - S S S S &L44&ML4									(A) RING-O 1		2.62x29.4	
	[44] 93741524	(P) ПОРШЕНЬ С2 НАКОПИТЕЛЯ В В - S S S S &L44&ML4									(A) PISTON-C2 ACCUMULATOR 1		2.62x21.8	
	[45] 93741854	(P) КОЛЬЦО В В - S S S S &L44&ML4									(A) RING-O 1			
	[46] 93741856	(P) КОЛЬЦО В В - S S S S &L44&ML4									(A) RING-O 1			2.62x29.4
	[47] 93741418	(P) КЛАПАН КОНТРОЛЬНЫЙ В В - S S S S &L44&ML4									(A) VALVE A-CHECK 1			
	[48] 93741416	(P) ПРУЖИНА В В - S S S S &L44&ML4							(A) SPRING-CMPR 1					
	[49]	(P) ПРУЖИНА							(A) SPRING-CMPR					

3723	КАРТЕР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (AISIN) TRANSAXLE CASE(AISIN)	В 3 Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ		
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО	
		[49] 93741476	(P) ПРУЖИНА В В - S S S &L44&ML4												(A) SPRING-CMPR 1		
		[50] 93741911	(P) ПРУЖИНА В В - S S S &L44&ML4													(A) SPRING-CMPR 1	
		[51] 93741412	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ В В - S S S &L44&ML4													(A) RING-SNAP 1	
		[52] 93741907	(P) ПРУЖИНА В В - S S S &L44&ML4													(A) SPRING-CMPR 1	
		[53] 93741910	(P) ПРУЖИНА В В - S S S &L44&ML4													(A) SPRING-CMPR 1	
		[54] 93741908	(P) ПРУЖИНА В В - S S S &L44&ML4													(A) SPRING-CMPR 1	
		[55] 93741914	(P) ПРУЖИНА В В - S S S &L44&ML4												(A) SPRING-CMPR 1		


3724	ЗАДНЯЯ КРЫШКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (AISIN) REAR COVER(AISIN)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ		
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО	
		[01] 93741456	(P) КРЫШКА ЗАДНЯЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	B	B	-	S	S	S	&L44&ML4				(A) COVER A-T/A,RR	1		
		[07] 93741564	(P) САЛЬНИК	B	B	-	S	S	S	&L44&ML4					(A) RING-SEAL	2	
		[10] 93741362	(P) ПРОБКА	B	B	-	S	S	S	&L44&ML4					(A) PLUG	4	
		[11] 93741366	(P) КОЛЬЦО	B	B	-	S	S	S	&L44&ML4					(A) RING-O	4	6.07x1.78
		[12] 93741409	(P) ГЕРМЕТИК	B	B	-	S	S	S	&L44&ML4					(A) GASKET-OIL PAN,LIQUID	1	460 грамм
		[13] 93741842	(P) БОЛТ	B	B	-	S	S	S	&L44&ML4					(A) BOLT	9	
		[17] 93741467	(P) ПРОКЛАДКА	B	B	-	S	S	S	&L44&ML4					(A) GASKET-BRAKE APPLY	4	


3734	ФРИКЦИОН ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧ (AISIN) FORWARD&REVERSE CLUTCH(AISIN)	В 3 Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д			
				НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					4 N	4 H	5 W	I	II	III					С	ПО	
		[01] 93741560	(P) МУФТА ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА В В - S S S &L44&ML4											(A) CLUTCH A-FWD MULTIPLE DISC 1			
		[02] 93741629	(P) ВАЛ ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА В В - S S S &L44&ML4												(A) SHAFT A-INTERM 1		
		[03] 93741562	(P) ПОРШЕНЬ МУФТЫ ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА В В - S S S &L44&ML4												(A) PISTON A-FWD CLU 1		
		[04] 93741857	(P) КОЛЬЦО В В - S S S &L44&ML4												(A) RING-O 1		
		[05] 93741552	(P) ПРУЖИНА МУФТЫ В В - S S S &L44&ML4												(A) SPRING A-FWD CLU RTN 1		
		[06] 93741550	(P) БАРАБАН ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА В В - S S S &L44&ML4												(A) DRUM A-FWD CLU 1		
		[07] 93741858	(P) КОЛЬЦО В В - S S S &L44&ML4												(A) RING-O 1		
		[08] 93741601	(P) СТАБИЛИЗАТОР МУФТЫ №1 В В - S S S &L44&ML4												(A) BALANCER-CLU, NO.1 1		
		[09] 93741918	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ В В - S S S &L44&ML4												(A) RING-SNAP 1		
		[10] 93741571	(P) КОЛЬЦА СЦЕПЛЕНИЯ В В - S S S &L44&ML4												(A) DISC-CLU 4		
		[11] 93741572	(P) ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ СЦЕПЛЕНИЯ №1 В В - S S S &L44&ML4												(A) PLATE-CLU, NO.1 4		
		[12] 93741576	(P) ФЛАНЕЦ СЦЕПЛЕНИЯ В В - S S S &L44&ML4												(A) FLANGE-CLU 1	H=3.0	
		93741577	В В - S S S &L44&ML4												1	H=3.2	
		93741578	В В - S S S &L44&ML4												1	H=3.4	
93741579	В В - S S S &L44&ML4												1	H=3.6			
93741580	В В - S S S &L44&ML4												1	H=3.1			
93741581	В В - S S S &L44&ML4												1	H=3.3			
93741582	В В - S S S &L44&ML4												1	H=3.5			
[13] 93741924	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ В В - S S S &L44&ML4												(A) RING-SNAP 1				
[14] 93741588	(P) ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ СЦЕПЛЕНИЯ №3 В В - S S S &L44&ML4												(A) PLATE-CLU, NO.3 1				

3734




В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ													К О Д / Д
	НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ		
		4 N	4 H	5 W	I	II	III				С	ПО			
	[15] 93741611	(P) КОЛЬЦО СЦЕПЛЕНИЯ В В - S S S &L44&ML4							(A) DISC-CLU 1						
	[16] 93741589	(P) ФЛАНЕЦ СЦЕПЛЕНИЯ В В - S S S &L44&ML4							(A) FLANGE-CLU 1			H=3.0			
	[17] 93741589	(P) ФЛАНЕЦ СЦЕПЛЕНИЯ В В - S S S &L44&ML4							(A) FLANGE-CLU 1			H=3.0			
	93741590	В В - S S S &L44&ML4							1			H=3.2			
	93741591	В В - S S S &L44&ML4							1			H=3.4			
	93741592	В В - S S S &L44&ML4							1			H=3.6			
	[18] 93741925	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ В В - S S S &L44&ML4							(A) RING-SNAP 1						
	[19] 93741643	(P) САЛЬНИК В В - S S S &L44&ML4							(A) RING-SEAL 1						


3735	МУФТА ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ (AISIN) DIRECT CLUTCH(AISIN)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
		[01] 93741595	(P) МУФТА ПРЯМОГО ПРИВОДА В В - S S S &L44&ML4							(A) CLUTCH-DIR MULTIPLE DISC 1						
		[02] 93741662	(P) ВАЛ ПРЯМОГО ПРИВОДА В В - S S S &L44&ML4							(A) SHAFT A-INPUT 1						
		[03] 93741555	(P) ПОРШЕНЬ ПРЯМОГО ПРИВОДА В В - S S S &L44&ML4							(A) PISTON A-DIR CLU 1						
		[04] 93741855	(P) КОЛЬЦО В В - S S S &L44&ML4							(A) RING-O 1						
		[05] 93741862	(P) КОЛЬЦО В В - S S S &L44&ML4							(A) RING-O 1						
		[06] 93741553	(P) ПРУЖИНА МУФТЫ В В - S S S &L44&ML4							(A) SPRING A-DIR CLU RTN 1						
		[07] 93741919	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ В В - S S S &L44&ML4							(A) RING-SNAP 1						
		[08] 93741586	(P) ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ СЦЕПЛЕНИЯ №2 В В - S S S &L44&ML4							(A) PLATE-CLU, NO.2 1	T=1.8, передн.					
		93741587	В В - S S S &L44&ML4							1	T=2.3, RR					
		[09] 93741600	(P) ФЛАНЕЦ СЦЕПЛЕНИЯ №2 В В - S S S &L44&ML4							(A) DISC-CLU, NO.2 2						
		[10] 93741603	(P) ФЛАНЕЦ СЦЕПЛЕНИЯ В В - S S S &L44&ML4							1	H=3.0					
		93741604	В В - S S S &L44&ML4							1	H=3.2					
93741605	В В - S S S &L44&ML4							1	H=3.4							
[11] 93741926	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ В В - S S S &L44&ML4							(A) RING-SNAP 1								
[12] 93741630	(P) САЛЬНИК В В - S S S &L44&ML4							(A) RING-SEAL 2								


3736	2 ПЕРЕДАЧА И 4 БЛОКИРАТОР (AISIN) 2ND COAST&4TH BRAKE(AISIN)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
		[01] 93741441	(P) ПОРШЕНЬ ПРИВОДА БЛОКИРАТОРА										(A) PISTON-O/D BRAKE			
		[02] 93741863	(P) КОЛЬЦО											(A) RING-O		
		[03] 93741864	(P) КОЛЬЦО											(A) RING-O		
		[04] 93741449	(P) ФЛАНЕЦ БЛОКИРАТОРА											(A) DISC-O/D BRAKE		
		[05] 93741450	(P) ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ БЛОКИРАТОРА											(A) PLATE-O/D BRAKE		
		[06] 937414471	(P) ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ БЛОКИРАТОРА											(A) FLANGE-O/D BRAKE		H=5.0
		[07] 93741442	(P) ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ БЛОКИРАТОРА											(A) FLANGE-O/D BRAKE		H=1.8
		93741443														H=2.0
		93741444														H=2.2
		93741445														H=2.4
93741446														H=2.6		
		[08] 93741927	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ										(A) RING-SNAP			
		[09] 93741440	(P) ПРУЖИНА ПРИВОДА БЛОКИРАТОРА										(A) SPRING A-O/D BRAKE RTN			
		[10] 93741928	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ										(A) RING-SNAP			


3737





В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ												К О Д / Д
	НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
		4 N	4 H	5 W	I	II	III				С	ПО		
	[01] 93741567	(P) ПОРШЕНЬ ПРИВОДА БЛОКИРАТОРА №2 В В - S S S &L44&ML4								(A) PISTON-2ND BRAKE 1				
	[02] 93741598	(P) ЦИЛИНДР БЛОКИРАТОРА №2 В В - S S S &L44&ML4								(A) CYLINDER-BRAKE, NO.2 1				
	[03] 93741865	(P) КОЛЬЦО В В - S S S &L44&ML4								(A) RING-O 1				
	[04] 93741866	(P) КОЛЬЦО В В - S S S &L44&ML4								(A) RING-O 1				
	[05] 93741612	(P) ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ БЛОКИРАТОРА №2 В В - S S S &L44&ML4								(A) FLANGE-BRAKE, NO.2 1		H=3.0		
	[06] 93741615	(P) ФЛАНЕЦ БЛОКИРАТОРА №2 В В - S S S &L44&ML4								(A) DISC-BRAKE, NO.2 2				
	[07] 93741617	(P) ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ БЛОКИРАТОРА №2 В В - S S S &L44&ML4								(A) PLATE-BRAKE, NO.2 2				
	[08] 93741927	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ В В - S S S &L44&ML4								(A) RING-SNAP 1				
	[09] 93741557	(P) ПРУЖИНА БЛОКИРАТОРА №2 В В - S S S &L44&ML4								(A) SPRING A-2ND BRAKE RTN 1				
	[10] 93741658	(P) СЦЕПЛЕНИЕ 1 НАПРАВЛЕНИЯ В В - S S S &L44&ML4								(A) CLUTCH A-1 WAY 1				
	[11] 93741597	(P) СТУПИЦА 2 БЛОКИРАТОРА В В - S S S &L44&ML4								(A) HUB-2ND BRAKE 1				
	[12] 93741661	(P) СЦЕПЛЕНИЕ 1 НАПРАВЛЕНИЯ №1 В В - S S S &L44&ML4								(A) CLUTCH-1 WAY NO.1 1				
	[13] 93741664	(P) ФИКСАТОР 1 НАПРАВЛЕНИЯ В В - S S S &L44&ML4								(A) RETAINER-1 WAY CLU 1				
	[14] 93741921	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ В В - S S S &L44&ML4								(A) RING-SNAP 1				
	[15] 93741647	(P) СЦЕПЛЕНИЕ 1 НАПРАВЛЕНИЯ №2 В В - S S S &L44&ML4								(A) CLUTCH-1 WAY NO.2 1				
	[16] 93741439	(P) СТОПОР В В - S S S &L44&ML4								(A) RETAINER-OUT RACE 1				
	[17] 93741565	(P) ПОРШЕНЬ ПЕРВОЙ ПЕРЕДАЧИ И ЗАДНЕГО ХОДА В В - S S S &L44&ML4								(A) PISTON-1ST&REV BRAKE 1				

3737	БЛОКИРАТОР 1, 2 И ЗАДНЕГО ХОДА (AISIN) 1ST/2ND/REVERSE BRAKE(AISIN)	В 3 Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ		КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
		[18] 93741859	(P) КОЛЬЦО В В - S S S							&L44&ML4			(A) RING-O 1				
		[19] 93741863	(P) КОЛЬЦО В В - S S S								&L44&ML4			(A) RING-O 1			
		[20] 93741452	(P) ПРУЖИНА ПЕРВОЙ ПЕРЕДАЧИ И ЗАДНЕГО ХОДА В В - S S S								&L44&ML4			(A) SPRING A-1ST&REV BRAKE PISTON 1			
		[21] 93741613	(P) ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ БЛОКИРАТОРА №3 В В - S S S								&L44&ML4			(A) FLANGE-BRAKE, NO.3 1		H=3.4	
		[22] 93741616	(P) ФЛАНЕЦ БЛОКИРАТОРА №3 В В - S S S								&L44&ML4			(A) DISC-BRAKE, NO.3 4		T=1.84	
		[23] 93741618	(P) ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ БЛОКИРАТОРА №3 В В - S S S							&L44&ML4			(A) PLATE-BRAKE, NO.3 4		T=1.8		
		[24] 93741929	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ В В - S S S							&L44&ML4			(A) RING-SNAP 1				



3738	ПЕРЕДАЧИ И ВАЛЫ (AISIN) GEAR&SHAFT(AISIN)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
			[01]	(P) ШЕСТЕРНЯ ПЛАНЕТАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ ПЕРЕДНЯЯ						(A) GEAR A-PLANETARY SUN,FRT						
		93741627	В В -	S S S	&L44&ML4						1					
			[02]	(P) СТУПИЦА ПРЯМОГО СЦЕПЛЕНИЯ						(A) HUB A-FWD CLU						
		93741451	В В -	S S S	&L44&ML4						1					
			[03]	(P) ШЕСТЕРНЯ ПЛАНЕТАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЗАДНЯЯ						(A) GEAR A-PLANETARY SUN,RR						
		93741635	В В -	S S S	&L44&ML4						1					
		Y 93741634	В В -	S S S	&L44&ML4						0					
			[04]	(P) ШЕСТЕРНЯ ПЛАНЕТАРНАЯ						(A) GEAR A-PLANETARY						
		93741633	В В -	S S S	&L44&ML4						1					
			[05]	(P) МЕХАНИЗМ ПЛАНЕТАРНЫЙ						(A) GEAR A-PLANETARY RING						
		93741454	В В -	S S S	&L44&ML4						1		N=69			
			[09]	(P) СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО СЦЕПЛЕНИЯ						(A) HUB-DIR CLU						
		93741596	В В -	S S S	&L44&ML4						1					
			[10]	(P) ПОДШИПНИК ОПОРНЫЙ						(A) BEARING-THRUST						
		93741894	В В -	S S S	&L44&ML4						1		T=0.8			
		93741895	В В -	S S S	&L44&ML4						1		T=1.4			
			[11]	(P) ПОДШИПНИК ОПОРНЫЙ						(A) BEARING-THRUST						
		93741652	В В -	S S S	&L44&ML4						1					
			[12]	(P) ПОДШИПНИК ОПОРНЫЙ						(A) BEARING-THRUST						
93741890	В В -	S S S	&L44&ML4						1							
	[13]	(P) БЕГУНОК						(A) RACE-THRUST BEARING								
93741653	В В -	S S S	&L44&ML4						1							
	[14]	(P) ПОДШИПНИК ОПОРНЫЙ						(A) BEARING-THRUST								
93741898	В В -	S S S	&L44&ML4						1							
	[15]	(P) БЕГУНОК						(A) RACE-THRUST BEARING								
93741654	В В -	S S S	&L44&ML4						1							
	[16]	(P) ПОДШИПНИК ОПОРНЫЙ						(A) BEARING-THRUST								
93741896	В В -	S S S	&L44&ML4						1							
	[17]	(P) БЕГУНОК						(A) RACE-THRUST BEARING								
93741655	В В -	S S S	&L44&ML4						1							
	[18]	(P) БЕГУНОК						(A) RACE-THRUST BEARING								
93741656	В В -	S S S	&L44&ML4						1							
	[19]	(P) ПОДШИПНИК ОПОРНЫЙ						(A) BEARING-THRUST								


3738	ПЕРЕДАЧИ И ВАЛЫ (AISIN) GEAR&SHAFT(AISIN)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
			[19] 93741891	(P) ПОДШИПНИК ОПОРНЫЙ В В - S S S &L44&ML4						(A) BEARING-THRUST 1						
			[20] 93741899	(P) ПОДШИПНИК ОПОРНЫЙ В В - S S S &L44&ML4						(A) BEARING-THRUST 1						
			[21] 93741639	(P) ШАЙБА ОПОРНАЯ В В - S S S &L44&ML4						(A) WASHER-THRUST 1						
			[22] 93741640	(P) ШАЙБА ОПОРНАЯ В В - S S S &L44&ML4						(A) WASHER-THRUST 1						

3739	ВТОРИЧНЫЙ ВАЛ И ПЕРЕДАЧИ (AISIN) COUNTER GEAR&SHAFT(AISIN)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ		КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
			[01]	(P) ШЕСТЕРНЯ ОБРАТНОГО МЕХАНИЗМА										(A) GEAR-COUNTER DRIVE			
			93741649	В В - S S S							&L44&8ML4		1			N=51	
			[02]	(P) ГАЙКА											(A) NUT		
			93741849	В В - S S S							&L44&8ML4		1				
			[03]	(P) ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА ОБРАТНОГО МЕХАНИЗМА											(A) GEAR-COUNTER DRIVEN		
			93741651	В В - S S S							&L44&8ML4		1			N=52	
			[04]	(P) ЧЕРВЯК ДИФФЕРЕНЦИАЛА											(A) PINION-DIFF DRIVE		
			93741672	В В - S S S							&L44&8ML4		1				
			[05]	(P) ПРОБКА											(A) PLUG		
			93741871	В В - S S S							&L44&8ML4		1				
			[06]	(P) ПОДШИПНИК КОНИЧЕСКИЙ											(A) BEARING-TAPER ROLLER		
			93741880	В В - S S S							&L44&8ML4		1				
			[07]	(P) КОЛЬЦО НАРУЖНОЕ ПОДШИПНИКА											(A) RACE-TAPER ROLLER BEARING		
			93741881	В В - S S S							&L44&8ML4		1				
			[08]	(P) ПОДШИПНИК КОНИЧЕСКИЙ											(A) BEARING-TAPER ROLLER		
			93741876	В В - S S S							&L44&8ML4		1				
			[09]	(P) КОЛЬЦО НАРУЖНОЕ ПОДШИПНИКА											(A) RACE-TAPER ROLLER BEARING		
			93741877	В В - S S S							&L44&8ML4		1				
			[10]	(P) КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ											(A) SHIM		
			93741932	В В - S S S							&L44&8ML4		1			T=1.70	
			93741933	В В - S S S							&L44&8ML4		1			T=1.75	
			93741934	В В - S S S							&L44&8ML4		1			T=1.80	
			93741935	В В - S S S							&L44&8ML4		1			T=1.85	
93741936	В В - S S S							&L44&8ML4		1			T=1.90				
93741937	В В - S S S							&L44&8ML4		1			T=1.93				
93741938	В В - S S S							&L44&8ML4		1			T=1.96				
93741939	В В - S S S							&L44&8ML4		1			T=1.99				
93741940	В В - S S S							&L44&8ML4		1			T=2.02				
93741941	В В - S S S							&L44&8ML4		1			T=2.05				
93741942	В В - S S S							&L44&8ML4		1			T=2.08				
93741943	В В - S S S							&L44&8ML4		1			T=2.11				
93741944	В В - S S S							&L44&8ML4		1			T=2.14				
93741945	В В - S S S							&L44&8ML4		1			T=2.17				


3739	ВТОРИЧНЫЙ ВАЛ И ПЕРЕДАЧИ (AISIN) COUNTER GEAR&SHAFT(AISIN)	В 3 Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
		[10]	(P) КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ										(A) SHIM			
		93741946	В	В	-		S	S	S	8L448ML4		1			T=2.20	
		93741947	В	В	-		S	S	S	8L448ML4		1			T=2.25	
		93741948	В	В	-		S	S	S	8L448ML4		1			T=2.30	
		93741949	В	В	-		S	S	S	8L448ML4		1			T=2.35	
		93741950	В	В	-		S	S	S	8L448ML4		1			T=2.40	
		93741951	В	В	-		S	S	S	8L448ML4		1			T=2.45	
		93741952	В	В	-		S	S	S	8L448ML4		1			T=2.50	
		93741953	В	В	-		S	S	S	8L448ML4		1			T=2.55	
		93741954	В	В	-		S	S	S	8L448ML4		1			T=2.60	
		93741955	В	В	-		S	S	S	8L448ML4		1			T=2.65	
		93741956	В	В	-		S	S	S	8L448ML4		1			T=2.70	


3750	ДИФФЕРЕНЦИАЛ (AISIN) DIFFERENTIAL(AISIN)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
		[01] 93741682	(P) ДИФФЕРЕНЦИАЛ В В - S S S	&L44&ML4						(A) GEAR A-DIFF 1			включая #1-7			
		[02] 93741428	(P) ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА СПИДОМЕТРА В В - S S S	&L44&ML4						(A) GEAR-SPEEDOMETER 1						
		[03] 93741675	(P) ВЕДОМАЯ ШЕСТЕРНЯ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ В В - S S S	&L44&ML4						(A) GEAR-DIFF RING 1						
		[04] 93741678	(P) КОРОБКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА В В - S S S	&L44&ML4						(A) CASE A-DIFF 1						
		[06] 93741845	(P) БОЛТ В В - S S S	&L44&ML4						(A) BOLT 8						
		[07] 93741886	(P) ПОДШИПНИК КОНИЧЕСКИЙ В В - S S S	&L44&ML4						(A) BEARING-TAPER ROLLER, INR 1			включая #9			
		[08] 93741888	(P) ПОДШИПНИК КОНИЧЕСКИЙ В В - S S S	&L44&ML4						(A) BEARING-TAPER ROLLER, INR 1			включая #11			
		[09] 93741887	(P) КОЛЬЦО НАРУЖНОЕ ПОДШИПНИКА В В - S S S	&L44&ML4						(A) RACE-TAPER ROLLER BEARING, OTR 1						
		[10] 93741889	(P) КОЛЬЦО НАРУЖНОЕ ПОДШИПНИКА В В - S S S	&L44&ML4						(A) RACE-TAPER ROLLER BEARING, OTR 1						
		[11] 93741957	(P) КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ В В - S S S	&L44&ML4						(A) SHIM 1			H=1.80			
		93741958	В В - S S S	&L44&ML4						1			H=1.85			
		93741959	В В - S S S	&L44&ML4						1			H=1.90			
		93741960	В В - S S S	&L44&ML4						1			H=1.95			
		93741961	В В - S S S	&L44&ML4						1			H=2.00			
		93741962	В В - S S S	&L44&ML4						1			H=2.05			
		93741963	В В - S S S	&L44&ML4						1			H=2.08			
		93741964	В В - S S S	&L44&ML4						1			H=2.11			
		93741965	В В - S S S	&L44&ML4						1			H=2.14			
		93741966	В В - S S S	&L44&ML4						1			H=2.17			
		93741967	В В - S S S	&L44&ML4						1			H=2.20			
		93741968	В В - S S S	&L44&ML4						1			H=2.23			
		93741969	В В - S S S	&L44&ML4						1			H=2.26			
		93741970	В В - S S S	&L44&ML4						1			H=2.29			
		93741971	В В - S S S	&L44&ML4						1			H=2.32			


3760	КОРПУС КЛАПАНОВ (AISIN) VALVE BODY(AISIN)	В 3 Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
 			[01] 93741521	(P) КОРПУС УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ В В - S S S &L44&ML4									(A) BODY A-CONT VALVE 1			
			[11] 93741833	(P) СОЛЕНОИД КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В В - S S S &L44&ML4										(A) SOLENOID A-T/A 2		
			[12] 93741834	(P) СОЛЕНОИД КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В В - S S S &L44&ML4											(A) SOLENOID A-T/A 1	
			[13] 93741835	(P) СОЛЕНОИД КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В В - S S S &L44&ML4											(A) SOLENOID A-T/A 1	
			[25] 93741372	(P) БОЛТ В В - S S S &L44&ML4											(A) BOLT 1	M6x1.0x60
			[26] 93741404	(P) БОЛТ В В - S S S &L44&ML4											(A) BOLT 5	M6x1.0x20
			[27] 93741405	(P) БОЛТ В В - S S S &L44&ML4											(A) BOLT 1	M6x1.0x36
			[28] 93741840	(P) БОЛТ В В - S S S &L44&ML4									(A) BOLT 15	M6x1.0x49		


3810	АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ZF16) AUTOMATIC TRANSAXLE(ZF16)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
			[01] 96493755	(P) КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ	B	B	-	-	S	S	&L84&MM9&G38	(A) TRANSAXLE A-AUTOMATIC	1	916902	передаточное число=3.945	JR
		O	96286025		B	B	B	S	S	S	&L84&MM9&G38		1	916903	передаточное число=3.945	AW
			96393636		B	-	B	-	-	S	&L88&MM9&GY2		1		передаточное число=3.847	JW
			[02] 94500839	(P) БОЛТ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MM9	(A) BOLT	3			
			[03] 94501009	(P) БОЛТ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MM9	(A) BOLT	1			
			[04] 94500986	(P) БОЛТ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MM9	(A) BOLT	3			
			[05] 94500860	(P) БОЛТ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MM9	(A) BOLT	3			
			[06] 94501159	(P) БОЛТ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MM9	(A) BOLT	1			
			[11] 94501134	(P) БОЛТ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MM9	(A) BOLT	5			
			[12] 94500864	(P) БОЛТ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MM9	(A) BOLT	1			
			[13] 93742085	(P) КРОНШТЕЙН	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MM9	(A) BRACKET	1			
			[14] 93741997	(P) БОЛТ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MM9	(A) BOLT	1		M8x20	


3820	ГИДРОТРАНСФОРМАТОР И КАРТЕР (ZF16) TORQUE CONVERTER&HOUSING(ZF16)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д				
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ			
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО		
			[01] 93742185	(P) КРЫШКА ПЕРЕДНЯЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ									(A) HOUSING-TORQUE CONV	1				
			[02] 93742181	(P) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МОМЕНТА											(A) CONVERTER-TORQUE	1		
			[03] 93742178	(P) ПРОКЛАДКА КРЫШКИ												(A) GASKET-TORQUE CONV	1	
			[04] 93742177	(P) ПРОКЛАДКА												(A) GASKET	1	
			[05] 93742183	(P) ДЕФЛЕКТОР МАСЛЯНЫЙ												(A) PLATE-OIL BAFFLE	1	
			[06] 93742003	(P) ВИНТ												(A) SCREW	3	M6x16
			[07] 93742017	(P) МАГНИТ												(A) MAGNET	4	
			[08] 93742042	(P) ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ												(A) FILTER A-OIL, T/A	1	
			[09] 93741995	(P) КОЛЬЦО												(A) RING-O	1	
			[10] 93742000	(P) ВИНТ												(A) SCREW	1	M6x18
			[11] 93742014	(P) ПРОБКА												(A) PLUG-PRESSURE	1	M14x1.5
			[12] 93742011	(P) ПРОБКА												(A) PLUG-PRESSURE	1	M10x1.0
			[13] 93742013	(P) ПРОБКА												(A) PLUG-OIL	1	M20x1.5
			[14] 93742013	(P) ПРОБКА												(A) PLUG-OIL	1	M20x1.5
			[15] 93742010	(P) ВИНТ												(A) SCREW	3	M8x40
			[16] 93742006	(P) БОЛТ												(A) BOLT	15	M8x40
			[17] 93742007	(P) БОЛТ												(A) BOLT	5	M8x50

3821	КАРТЕР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (ZF16) TRANSAXLE HOUSING(ZF16)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ		
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО	
		[01] 93742023	(P) КАРТЕР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В В В S S S &L84/L88&MM9											(A) HOUSING A-T/A 1			
		[02] 93741991	(P) ПАЛЕЦ В В В S S S &L84/L88&MM9												(A) BUSH 2	t=16.30	
		[03] 93741990	(P) САЛЬНИК В В В S S S &L84/L88&MM9												(A) SEAL-SHF 1	12x22x7	
		[04] 93742061	(P) САЛЬНИК ПОЛУОСЕВОГО ПРИВОДА В В В S S S &L84/L88&MM9												(A) SEAL-AXLE SHF 1	наружный	
		[04] 93742176	(P) САЛЬНИК ПОЛУОСЕВОГО ПРИВОДА В В В S S S &L84/L88&MM9												1	внутренний (TO ENG)	
		[05] 93741994	(P) ВТУЛКА В В В S S S &L84/L88&MM9												(A) SLEEVE-SEALING 1		
		[06] 93742086	(P) ТРУБКА САПУННАЯ В В В S S S &L84/L88&MM9												(A) PIPE-BREATHER 1		
		[08] 93742084	(P) ПЛАСТИНКА В В В S S S &L84/L88&MM9												(A) PLATE-TYPE 1		
		[09] 93742082	(P) КЛЕММА В В В S S S &L84/L88&MM9												(A) TERMINAL-CABLE 1		
		[10] 93742189	(P) ДАТЧИК СКОРОСТИ В В В S S S &L84/L88&MM9												(A) SENSOR-SPEED,OUTPUT 1		
		[11] 93742077	(P) ШАЙБА В В В S S S &L84/L88&MM9												(A) WASHER 1	t=2.60	
		[12] 93741999	(P) БОЛТ В В В S S S &L84/L88&MM9												(A) BOLT 1	M6x25	
		[13] 93742104	(P) КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ В В В S S S &L84/L88&MM9												(A) SHIM 1	t=1.20	
		93742106	В В В S S S &L84/L88&MM9												1	t=1.30	
93742107	В В В S S S &L84/L88&MM9												1	t=1.35			
93742108	В В В S S S &L84/L88&MM9												1	t=1.40			
93742109	В В В S S S &L84/L88&MM9												1	t=1.45			
93742110	В В В S S S &L84/L88&MM9												1	t=1.50			
93742111	В В В S S S &L84/L88&MM9												1	t=1.55			
93742113	В В В S S S &L84/L88&MM9												1	t=1.65			
[14] 93742132	(P) КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ В В В S S S &L84/L88&MM9												(A) SHIM 1	t=1.35			

3822	МАСЛЕННЫЙ НАСОС (ZF16) OIL PUMP(ZF16)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д				
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ			
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО		
			[01] 93742035	(P) НАСОС МАСЛЯНЫЙ										(A) PUMP A-OIL, T/A 1				
			[02] 93741992	(P) САЛЬНИК МАСЛЯНОГО НАСОСА												(A) SEAL-OIL PUMP 1		
			[03] 93742145	(P) ШАЙБА													(A) WASHER 1	
			[04] 93742265	(P) КОЛЬЦО													(A) RING-O 1	
			[05] 93742144	(P) ПАЛЕЦ													(A) SLEEVE 1	
			[06] 93742003	(P) ВИНТ													(A) SCREW 9	M6x16
			[07] 93742003	(P) ВИНТ													(A) SCREW 8	M6x16

3824	ЗАДНЯЯ КРЫШКА И ПОДДОН (ZF16) REAR COVER&OIL PAN(ZF16)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
		[01] 93742022	(P) КРЫШКА ЗАДНЯЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В В В S S S &L84/L88&MM9									(A) COVER A-T/A,RR 1				
		[02] 93742059	(P) ПРОКЛАДКИ ПОРШНЕЙ В В В S S S &L84/L88&MM9										(A) RING-PISTON 3			
		[03] 93742263	(P) КОЛЬЦО В В В S S S &L84/L88&MM9										(A) RING-O 1			
		[04] 93742060	(P) ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ В В В S S S &L84/L88&MM9										(A) BEARING-NEEDLE 1			
		[05] 93742074	(P) КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ В В В S S S &L84/L88&MM9										(A) SHIM 1	t=1.80		
		93742073	В В В S S S &L84/L88&MM9										1	t=2.00		
		93742072	В В В S S S &L84/L88&MM9										1	t=2.20		
		93742071	В В В S S S &L84/L88&MM9										1	t=2.40		
		93742070	В В В S S S &L84/L88&MM9										1	t=2.60		
		93742069	В В В S S S &L84/L88&MM9										1	t=2.80		
		[06] 93742012	(P) ПРОБКА В В В S S S &L84/L88&MM9										(A) PLUG-SCREW 2	M12x1.5		
[07] 93742008	(P) БОЛТ В В В S O S &L84/L88&MM9										(A) BOLT 5	M8x28				
[08] 93742087	(P) ПОДДОН КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В В В S O S &L84/L88&MM9										(A) PAN A-OIL, T/A 1					
[09] 93742089	(P) ПРОКЛАДКА ПОДДОНА В В В S O S &L84/L88&MM9										(A) GASKET-OIL PAN 1					
[10] 93742088	(P) КРОНШТЕЙН В В В S O S &L84/L88&MM9										(A) BRACKET-OIL PAN 4					
[11] 93742004	(P) БОЛТ В В В S S S &L84/L88&MM9										(A) BOLT 4	M6x37				


3825	МЕХАНИЗМ ПАРКОВКИ (ZF16) PARKING LAVER(ZF16)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ											К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С	ПО			
			[01] 93742094	(P) ОСЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	В	В	В	S	S	S	&L84/L88&MM9				(A) SHAFT-SELECTOR 1		
			[02] 93742090	(P) ВТУЛКА	В	В	В	S	S	S	&L84/L88&MM9					(A) BUSH 1	
			[03] 93742024	(P) ДИСК СТОПОРНЫЙ	В	В	В	S	S	S	&L84/L88&MM9					(A) DISC-DETENT 1	
			[04] 93742264	(P) ПАЛЕЦ	В	В	В	S	S	S	&L84/L88&MM9					(A) SLEEVE-CLAMPING 1	
			[05] 93742025	(P) ТЯГА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	В	В	В	S	S	S	&L84/L88&MM9					(A) BAR-CONNECTING 1	
			[06] 93742092	(P) ПРУЖИНА	В	В	В	S	S	S	&L84/L88&MM9					(A) SPRING-LEG 1	
			[07] 93742027	(P) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	В	В	В	S	S	S	&L84/L88&MM9					(A) PAWL 1	
			[08] 93742091	(P) ПАЛЕЦ	В	В	В	S	S	S	&L84/L88&MM9					(A) PIN 1	
			[09] 93742093	(P) БОЛТ	В	В	В	S	S	S	&L84/L88&MM9					(A) BOLT 1	


3830	ФРИКЦИОН F (ZF16) F CLUTCH&BRAKE BAND(ZF16)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
			[01] 93742250	(P) ПОРШЕНЬ 'D'	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MM9	(A) PISTON 'D'	1			
			[02] 93742253	(P) КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MM9	(A) RING-O	1			
			[03] 93742254	(P) КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MM9	(A) RING-O	1			
			[04] 93742260	(P) ТАРЕЛКА ПРУЖИННАЯ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MM9	(A) SPRING-CUP	1			
			[05] 93742251	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MM9	(A) RING-STOP	2			
			[06] 93742252	(P) ДИСК ПРУЖИННЫЙ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MM9	(A) DISC-SPRING	1			
			[07] 93742255	(P) ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ ФРИКЦИОНА	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MM9	(A) DISC-CLU, OTR	3	t=1.80		
			[08] 93742257	(P) ФЛАНЕЦ ФРИКЦИОНА	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MM9	(A) LIN-CLU DISC	3			
			[09] 93742255	(P) ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ ФРИКЦИОНА	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MM9	(A) DISC-CLU, OTR	1	t=1.80		
			93742256		B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MM9		1	t=2.10		
93742257		B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MM9		1	t=2.50					
[10] 93742058	(P) ВОДИЛО ВНУТРЕННЕГО ДИСКА 'F'	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MM9	(A) CARRIER-INR GEAR	1						


3831





В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ											К О Д / Д	
	НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
		4 N	4 H	5 W	I	II	III				С	ПО		
	[01] 93742052	(P) ВОДИЛО ВНУТРЕННЕГО ДИСКА 'E' В В В S S S &L84/L88&MM9						(A) CARRIER-DISC, INR 1						
	[02] 93742996	(P) КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ В В В S S S &L84/L88&MM9						(A) RING-PISTON 1						
	[03] 93742205	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ В В В S S S &L84/L88&MM9						(A) RING-SNAP 1						
	[04] 93742200	(P) ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ В В В S S S &L84/L88&MM9						(A) BEARING-NEEDLE 1						
	[05] 93742203	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ В В В S S S &L84/L88&MM9						(A) RING-SNAP 1						
	[06] 93742215	(P) ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ ФРИКЦИОНА В В В S S S &L84/L88&MM9						(A) PLATE-CLU 1			t=3.90			
	[07] 93742057	(P) ФЛАНЕЦ ФРИКЦИОНА В В В S S S &L84/L88&MM9						(A) LIN-CLU DISC 4						
	[08] 93742212	(P) ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ ФРИКЦИОНА В В В S S S &L84/L88&MM9						(A) DISC-CLU, OTR 3			t=2.10			
	[09] 93742211	(P) ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ ФРИКЦИОНА В В В S S S &L84/L88&MM9						(A) DISC-CLU, OTR 1			t=1.80			
	[10] 93742204	(P) ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ ФРИКЦИОНА В В В S S S &L84/L88&MM9						(A) DISC-SPRING 1						
	[11] 93742268	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ В В В S S S &L84/L88&MM9						(A) RING-RETAINING 1						
	[12] 93742209	(P) КОЛЬЦО В В В S S S &L84/L88&MM9						(A) RING-O 1						
	[13] 93742202	(P) МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ В В В S S S &L84/L88&MM9						(A) OIL DAM 1						
	[14] 93742218	(P) ТАРЕЛКА ПРУЖИННАЯ В В В S S S &L84/L88&MM9						(A) SPRING-CUP 1						
	[15] 93742208	(P) КОЛЬЦО В В В S S S &L84/L88&MM9						(A) RING-O 1						
	[16] 93742210	(P) ПОРШЕНЬ 'E' В В В S S S &L84/L88&MM9						(A) PISTON 'E' 1						
	[17] 93742209	(P) КОЛЬЦО В В В S S S &L84/L88&MM9						(A) RING-O 1						

3831	ВЕДУЩИЙ ВАЛ И ФРИКЦИОНЫ В,Е (ZF16) INPUT SHAFT&B,E CLUTCH(ZF16)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
	33	[18] 93742051	(P) ВАЛ ВЕДУЩИЙ В В В S S S S &L84/L88&MM9										(A) SHAFT A-INPUT 1			
		[19] 93742224	(P) КОЛЬЦО В В В S S S S &L84/L88&MM9											(A) RING-O 1		
		[20] 93742222	(P) КОЛЬЦО В В В S S S S &L84/L88&MM9											(A) RING-O 1		
		[21] 93742225	(P) ПОРШЕНЬ В В В S S S S &L84/L88&MM9											(A) PISTON 1		
		[22] 93742219	(P) МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ В В В S S S S &L84/L88&MM9											(A) OIL DAM 1		
		[23] 93742223	(P) КОЛЬЦО В В В S S S S &L84/L88&MM9											(A) RING-O 1		
		[24] 93742226	(P) ТАРЕЛКА ПРУЖИННАЯ В В В S S S S &L84/L88&MM9											(A) SPRING-CUP 1		
		[25] 93742220	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ В В В S S S S &L84/L88&MM9											(A) RING-STOP 2		
		[26] 93742215	(P) ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ ФРИКЦИОНА В В В S S S S &L84/L88&MM9											(A) PLATE-CLU 1	t=3.90	
		[27] 93742057	(P) ФЛАНЕЦ ФРИКЦИОНА В В В S S S S &L84/L88&MM9											(A) LIN-CLU DISC 3		
		[28] 93742213	(P) ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ ФРИКЦИОНА В В В S S S S &L84/L88&MM9											(A) DISC-CLU,OTR 2	t=2.50	
		[29] 93742211	(P) ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ ФРИКЦИОНА В В В S S S S &L84/L88&MM9											(A) DISC-CLU,OTR 1	t=1.80	
		93742212	В В В S S S S &L84/L88&MM9											1	t=2.10	
		93742213	В В В S S S S &L84/L88&MM9											1	t=2.50	
		[30] 93742204	(P) ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ ФРИКЦИОНА В В В S S S S &L84/L88&MM9											(A) DISC-SPRING 1		
[31] 93742221	(P) ПОРШЕНЬ 'В' В В В S S S S &L84/L88&MM9											(A) PISTON 'B' 1				
[32] 93742227	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ В В В S S S S &L84/L88&MM9											(A) RING-SNAP 1				
[33] 93742018	(P) ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ В СБОРЕ В В В S S S S &L84/L88&MM9											(A) SHAFT COMPLETE-INPUT 1				


3832	МЕХАНИЗМ ПОСТОЯННОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ (ZF16) BEARING PLATE&SPUR GEAR(ZF16)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
			[01]	(P) ПАРА ПОСТОЯННОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ							(A) PLATE A-BEARING					
			93742041	В В В S S S	&L84&MM9							1			передаточное число=3.945	
			93742040	В - В - - S	&L88&MM9							1			передаточное число=3.847	
			[02]	(P) ШЕСТЕРНЯ ПОСТОЯННОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ								(A) GEAR A-SPUR				
			93742039	В В В S S S	&L84/L88&MM9							1			передаточное число=3.945	
			93742038	В - В - - S	&L88&MM9							1			передаточное число=3.847	
			[03]	(P) ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ								(A) BEARING-ROLLER				
			93742152	В В В S S S	&L84/L88&MM9							1				
			[04]	(P) ПЛИТА ОПОРНАЯ								(A) PLATE-BEARING				
			93742175	В В В S S S	&L84/L88&MM9							1				
			[05]	(P) ВИНТ								(A) SCREW				
			93742009	В В В S S S	&L84/L88&MM9							15			M8x25	
			[06]	(P) КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ								(A) RING-ADJUST				
			93742157	В В В S S S	&L84/L88&MM9							1			t=5.15	
			93742158	В В В S S S	&L84/L88&MM9							1			t=5.20	
			93742159	В В В S S S	&L84/L88&MM9							1			t=5.25	
			93742160	В В В S S S	&L84/L88&MM9							1			t=5.30	
			93742161	В В В S S S	&L84/L88&MM9							1			t=5.35	
			93742162	В В В S S S	&L84/L88&MM9							1			t=5.40	
			[07]	(P) ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ								(A) BEARING-ROLLER				
			93742151	В В В S S S	&L84/L88&MM9							1				
			[08]	(P) ГАЙКА								(A) NUT				
			93742015	В В В S S S	&L84/L88&MM9							1			M40x1.5	

3833	ПЛАНЕТАРНАЯ ПЕРЕДАЧА (ZF16) PLANETARY DRIVE GEAR(ZF16)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ			
				4 N	4 H	5 W					I	II			III	С
			[01] 93742046	(P) МЕХАНИЗМ ПЛАНЕТАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ В В В S S S S &L84/L88&MM9									(A) GEAR-PLANETARY DRIVE 1			
			[02] 93742049	(P) ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ ПЕРЕДНЯЯ В В В S S S S &L84/L88&MM9										(A) GEAR-RING,FRT 1		
			[03] 93742047	(P) ПЕРЕДАЧА ПЛАНЕТАРНАЯ, ПЕРЕДНЯЯ В В В S S S S &L84/L88&MM9											(A) GEAR-PLANETARY,FRT 1	
			[04] 93742198	(P) МАСЛОТРАЖАТЕЛЬ В В В S S S S &L84/L88&MM9											(A) TRAY-OIL 2	
			[05] 93742197	(P) КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ ПЕРЕДНЕЕ В В В S S S S &L84/L88&MM9											(A) GEAR A-SUN,FRT 1	Z=38
			[06] 93741989	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ В В В S S S S &L84/L88&MM9											(A) RING-SNAP 1	
			[07] 93742199	(P) ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ В В В S S S S &L84/L88&MM9											(A) BEARING-NEEDLE 1	
			[08] 93742048	(P) ПЕРЕДАЧА ПЛАНЕТАРНАЯ, ЗАДНЯЯ В В В S S S S &L84/L88&MM9											(A) GEAR-PLANETARY,RR 1	
			[09] 93742201	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ В В В S S S S &L84/L88&MM9											(A) RING-SNAP 1	
			[10] 93742050	(P) КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ ЗАДНЕЕ В В В S S S S &L84/L88&MM9											(A) GEAR A-SUN,RR 1	
			[11] 93742200	(P) ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ В В В S S S S &L84/L88&MM9											(A) BEARING-NEEDLE 1	


3834	ФРИКЦИОН (ZF16) CLUTCH DISC(ZF16)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д					
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ				
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО			
			[01] 93742241	(Р) ПОРШЕНЬ 'D'	В	В	В	В	В	В	В	&L84/L88&MM9			(A) PISTON 'D'	1			
			[02] 93742245	(Р) ДИСК ПРУЖИННЫЙ	В	В	В	В	В	В	В	В	В	&L84/L88&MM9			(A) DISC-SPRING	1	
			[15] 93742269	(Р) ПОРШЕНЬ 'С'	В	В	В	В	В	В	В	В	В	&L84/L88&MM9			(A) PISTON 'C'	1	
			[16] 93742246	(Р) ЦИЛИНДР 'С'	В	В	В	В	В	В	В	В	В	&L84/L88&MM9			(A) CYLINDER 'C'	1	
			[17] 93742229	(Р) КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	В	В	В	В	В	В	В	В	В	&L84/L88&MM9			(A) RING-SNAP	1	t=3.05
			93742230		В	В	В	В	В	В	В	В	В	&L84/L88&MM9				1	t=3.20
			93742231		В	В	В	В	В	В	В	В	В	&L84/L88&MM9				1	t=3.35
			93742232		В	В	В	В	В	В	В	В	В	&L84/L88&MM9				1	t=3.50
			93742233		В	В	В	В	В	В	В	В	В	&L84/L88&MM9				1	t=3.65
			93742234		В	В	В	В	В	В	В	В	В	&L84/L88&MM9				1	t=3.80
			[18] 93742055	(Р) КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ И ВЕНЦОВ ФРИКЦИОНА	В	В	В	В	В	В	В	В	В	&L84/L88&MM9			(A) DISC SET-C&D	1	

3850	ДИФФЕРЕНЦИАЛ И ВЕДУЩАЯ ШЕСТЕРНЯ (ZF16) DIFFERENTIAL&SIDE SHAFT(ZF16)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
		[01] 93742028	(P) БЛОК ШЕСТЕРЕН	ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ							(A) SHAFT A-SIDE	1	передаточное число=3.945			
		93742029	В - В - - S	&L88&MM9							1	передаточное число=3.847				
		[02] 93742096	(P) ПОДШИПНИК КОНИЧЕСКИЙ							(A) BEARING-ROLLER	1	N/S				
		[03] 93742098	(P) ПОДШИПНИК КОНИЧЕСКИЙ							(A) BEARING-ROLLER	1	N/S				
		[04] 93742032	(P) ДИФФЕРЕНЦИАЛ							(A) GEAR A-DIFF	1	передаточное число=3.945				
		93742033	В - В - - S	&L88&MM9							1	передаточное число=3.847				
		[05] 93742099	(P) ПОДШИПНИК КОНИЧЕСКИЙ							(A) BEARING-ROLLER	1	N/S				
		[06] 93742097	(P) ПОДШИПНИК КОНИЧЕСКИЙ							(A) BEARING-ROLLER	1	N/S				
		[07] 93742176	(P) САЛЬНИК ПОЛУОСЕВОГО ПРИВОДА							(A) SEAL-AXLE SHF	1	37x57x10				
		[10] 93742135	(P) ПОДШИПНИК КОНИЧЕСКИЙ							(A) BEARING-ROLLER INR	1	внутренний				
		[11] 93742139	(P) КОЛЬЦО НАРУЖНОЕ ПОДШИПНИКА							(A) BEARING-ROLLER OTR	1	наружное				
		[12] 93742137	(P) КОЛЬЦО ВНУТРЕННЕЕ ПОДШИПНИКА							(A) BEARING-ROLLER INR	1	внутреннее				
		[13] 93742141	(P) КОЛЬЦО НАРУЖНОЕ ПОДШИПНИКА							(A) BEARING-ROLLER OTR	1	наружное				
		[14] 93742138	(P) КОЛЬЦО ВНУТРЕННЕЕ ПОДШИПНИКА							(A) BEARING-ROLLER INR	1	внутреннее				
		[15] 93742142	(P) КОЛЬЦО НАРУЖНОЕ ПОДШИПНИКА							(A) BEARING-ROLLER OTR	1	наружное				
		[16] 93742136	(P) КОЛЬЦО ВНУТРЕННЕЕ ПОДШИПНИКА							(A) BEARING-ROLLER INR	1	внутреннее				
		[17] 93742140	(P) КОЛЬЦО НАРУЖНОЕ ПОДШИПНИКА							(A) BEARING-ROLLER OTR	1	наружное				


КОРПУС КЛАПАНОВ (ZF16)
VALVE BODY(ZF16)




3910	МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (М/Т) GEARSHIFT CONTROL(M/T)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д	
			НОМЕР ДЕТАЛИ		КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					4 N	4 H	5 W	I	II	III				С	ПО	
			[01]	(P) РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ							(A) CONTROL A-G/S					
			96549470	В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						1					
			96549471	В В В - S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M857X LP						1		015126			
			Y 96451323	В В В - S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M857X LP						1		015127			
			[04]	(P) БОЛТ							(A) BOLT					
			94501369	В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						4					
			[05]	(P) ПЫЛЬНИК							(A) BELLOWS A-TUBE,G/S					
			96498126	В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						1					
			[06]	(P) ХОМУТ							(A) CLAMP					
			90217840	В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						1					
			[08]	(P) БОЛТ							(A) BOLT					
			94501471	В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						1					
			[09]	(P) ТЯГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ							(A) ROD-G/S CONT					
			94580711	В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						1					
			[10]	(P) КУЛИСА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ							(A) CONTROL A-G/S GUIDE					
			96482030	В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						1					
			96549247	В - В - S S	&L84&MG4						1		934343			
			[11]	(P) ПАЛЕЦ							(A) PIN					
			94535807	В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						1					
[12]	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ							(A) CLIP								
94530002	В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						1								
[13]	(P) БОЛТ							(A) BOLT								
96182212	В В В S S S	&L14/L44/L84&MG4/MG5/M85						1								
[14]	(P) КРОНШТЕЙН ЗАДНИЙ							(A) BRACKET A-G/S,RR								
96549396	В - В - S S	&L84&MG4						1		934342						
[15]	(P) КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНИЙ							(A) BRACKET A-G/S,FRT								
96266041	В - В - S S	&L84&MG4						1		934343						
[17]	(P) ГАЙКА							(A) NUT								
94515307	В - В - S S	&L84&MG4						2		934343						
[18]	(P) БОЛТ							(A) BOLT								
94501163	В - В - S S	&L84&MG4						3		934343						
[19]	(P) БОЛТ							(A) BOLT								
94501015	В - В - S S	&L84&MG4						2		934343						



3920	МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (А/Т) GEARSHIFT CONTROL(A/T)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМ- ПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				4 N	4 H	5 W	I	II	III				С			ПО
			[01]	(P) СЕЛЕКТОР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ						(A) LEVER A-SELECTOR CONT						
			96451393	B	-	-	S	S	-	&L44&ML4		1		922566		R8
			O 96414408	B	B	-	S	S	S	&L44&ML4		1	922567			PP
			Y 96423705	B	B	-	S	S	S	&L44&ML4		1				2E
			96409550	B	-	-	-	S	-	&L44&ML4&XLP		1		922566		RC
			O 96414410	B	-	-	-	S	S	&L44&ML4&XLP		1	922567			PS
			Y 96423707	B	-	-	-	S	S	&L44&ML4&XLP		1				2G
			96414409	-	B	-	-	S	S	&L44&ML4&XLP		1				PR
			Y 96423706	-	B	-	-	S	S	&L44&ML4&XLP		1				2F
			96495214	B	-	-	-	S	S	&L84&MM9		1		921172		J4
			O 96408411	B	B	B	-	S	S	&L84&MM9		1	921173			PM
			Y 96423711	B	B	B	S	S	S	&L84&MM9		1				2N
			96409552	B	-	-	-	S	S	&L84&MM9&XLP		1		921654		RE
			O 96409554	B	-	-	-	S	S	&L84&MM9&XLP		1	921655			PQ
			Y 96423713	B	-	-	-	S	S	&L84&MM9&XLP		1				2R
			96408412	-	B	B	-	S	S	&L84&MM9&XLP		1				PN
			Y 96423712	-	B	B	-	S	S	&L84&MM9&XLP		1				2Q
			96396450	B	-	-	S	S	S	&L44&ML4		1		960194		R2
			O 96414411	B	B	-	S	S	S	&L44&ML4		1	960195			PT
			Y 96423708	B	B	-	S	S	S	&L44&ML4		1				2H
			96409551	B	-	-	-	S	S	&L44&ML4&XLP		1		960194		RD
			O 96414413	B	-	-	-	S	S	&L44&ML4&XLP		1	960195			PV
			Y 96423710	B	-	-	-	S	S	&L44&ML4&XLP		1				2K
			96414412	-	B	-	-	S	S	&L44&ML4&XLP		1				PU
			Y 96423709	-	B	-	-	S	S	&L44&ML4&XLP		1				2J
			96414412	B	-	-	-	S	S	&L44&ML4&XLP&XAT		1				PU
			Y 96423709	B	-	-	-	S	S	&L44&ML4&XLP&XAT		1				2J
			96495218	B	-	-	-	S	S	&L84&MM9		1		960194		J8
			O 96414414	B	B	B	-	S	S	&L84&MM9		1	960195			PW
			Y 96423714	B	B	B	S	S	S	&L84&MM9		1				2S
			96409553	B	-	-	-	S	S	&L84&MM9&XLP		1		960194		RF
			Y 96414416	B	-	-	-	S	S	&L84&MM9&XLP		1	960195			PY
			O 96423716	B	-	-	-	S	S	&L84&MM9&XLP		1				2U



3920	МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (А/Т) GEARSHIFT CONTROL(A/T)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д			
				НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					4 N	4 H	5 W	I	II	III					С	ПО	
			[01]	(P) СЕЛЕКТОР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	(A) LEVER A-SELECTOR CONT												
			96414415	- В В - S S	&L84&MM9&XLP										1		PX
		O	96423715	- В В - S S	&L84&MM9&XLP										1		2T
			96414415	В - - - S S	&L84&ML4&XLP&XAT										1		PX
		Y	96423715	В - - - S S	&L84&ML4&XLP&XAT										1		2T
			96428476	В - - - - S	&L88&MM9&XLP&XJ6										1		2X
			96499670	- - В - - S	&L88&MM9&XLP&XJ6										1		2Z
			[02]	(P) РУКОЯТКА СЕЛЕКТОРА	(A) HANDLE A-SELECTOR CONT												
			96406110	В В В S S S	&L44/L84&ML4/MM9										1		PVC
			96406109	В В В - S S	&L44/L84/L88&ML4/MM9&XLP&WG4										1		Терстура под дерево
			96336967	- В В S S S	&L44/L84&ML4/MM9&XLP&WGP										1		Терстура под металл
			[12]	(P) БОЛТ	(A) BOLT												
			94501369	В В В S S S	&L44/L84/L88&ML4/MM9										4		
			[21]	(P) ГАЙКА	(A) NUT												
			94515352	В В В S S S	&L44/L84/L88&ML4/MM9										1		
			[22]	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	(A) RING-E												
			94535135	В В В S S S	&L44/L84/L88&ML4/MM9										1		
			[23]	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	(A) RING-E												
			94535126	В В В S S S	&L44/L84/L88&ML4/MM9										1		
			[24]	(P) ФИКСАТОР ТРОСА СЕЛЕКТОРА	(A) FASTENER-SELECTOR CABLE												
			96485151	В В - S S S	&L44&ML4										1		
			96310983	В В В S S S	&L84/L88&MM9										1		
			[25]	(P) БОЛТ	(A) BOLT												
			94500048	В В - S S S	&L44&ML4										2		
			94501428	В В В S S S	&L84/L88&MM9										2		
			[30]	(P) ТРОС СЕЛЕКТОРА	(A) CABLE A-SELECTOR CONT												
			96549252	В В - S S S	&L44&ML4										1	050364	TN
		Y	96423179	В В - S S S	&L44&ML4										1	050365	5C
			96549395	В В В S S S	&L84&MM9										1	050364	JD
		Y	96423180	В В В S S S	&L84/L88&MM9										1	050365	5D
			[35]	(P) СОЛЕНОИД СЕЛЕКТОРА	(A) SOLENOID A-SELECTOR LEVER												
			96549372	В - - S S S	&L44/L84&ML4/MM9										1	921172	
		N	96549376	В В В S S S	&L44/L84&ML4/MM9										1	921173	
			96398706	В - - S S S	&L44/L84&ML4/MM9										1	960124	

3920	МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (А/Т) GEARSHIFT CONTROL(A/T)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д			
				НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ			МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					4 N	4 H	5 W	I	II	III					С	ПО	
			[35]	(P) СОЛЕНОИД СЕЛЕКТОРА									(A) SOLENOID A-SELECTOR LEVER				
			O 96414102	B B B S S S	&L44/L84&ML4/MM9				1	960125							
			Y 96412102	B B B S S S	&L44/L84/L88&ML4/MM9				1								
			[40]	(P) ЗАЖИМ									(A) CLAMP				
			96485154	B B - S S S	&L44&ML4				1								
			[41]	(P) БОЛТ									(A) BOLT				
			94500431	B B - S S S	&L44&ML4				1								
			[50]	(P) ВТУЛКА									(A) BUSH				
			93740900	B B B S S S	&L44/L84/L88&ML4/MM9				4			передняя					
			93740901	B B B S S S	&L44/L84/L88&ML4/MM9				4			задняя					
			[51]	(P) ПРУЖИНА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СЕЛЕКТОРА									(A) SPRING-POSITIONING				
			93740902	B B B S S S	&L44/L84/L88&ML4/MM9				1								
			[52]	(P) ВИНТ									(A) SCREW				
			94520015	B B B S S S	&L44/L84/L88&ML4/MM9				1								
			[55]	(P) ПЫЛЬНИК РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА									(A) SLIDER A-STEP GATE				
			96554637	B B B S S S	&L44/L84/L88&ML4/MM9				1								
			[56]	(P) ПРУЖИНА									(A) SPRING-BTSI				
			94535379	B B B S S S	&L44/L84/L88&ML4/MM9				1								
			[57]	(P) КНОПКА БЛОКИРАТОРА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ									(A) BUTTON A-BTSI				
			93740904	B B B S S S	&L44/L84&ML4/MM9				1								
			93740907	B B B S S S	&L44/L84/L88&ML4/MM9				1								
			[62]	(P) ШКАЛА СЕЛЕКТОРА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ									(A) COVER				
			96486761	B - - S S -	&L44&ML4				1		921172						
			N 96414546	B B - S S S	&L44&ML4				1	921173							
			96498347	B - - S S S	&L44&ML4				1		960194						
			N 96414549	B B - S S S	&L44&ML4				1	960195							
			96555286	B - - - S S	&L84&MM9				1		921172						
			N 96408653	B B B S S S	&L84&MM9				1	921173							
			96403767	B - - - S S	&L84&MM9				1		960194						
			N 96408654	B B B S S S	&L84/L88&MM9				1	960195							
			[64]	(P) ВТУЛКА									(A) BUSH				
			93740905	B B B S S S	&L44/L84/L88&ML4/MM9				4			передняя					
			93740905	B B B S S S	&L44/L84/L88&ML4/MM9				4			задняя					