
INTERIOR LAMP RELAY
(NOT USED)
HORN RELAY
ONE TOUCH DOWN RELAY
ACCESSORY DELAY RELAY
RELAY 1
RELAY 2
RELAY 3
RELAY 4
RELAY 5
FUSE 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

TOP VIEW