

		Resultaten van de controles		
1	BRANDSTOF CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer of er brandstof in de tank is Controleer het lage-drukcircuit op lekkages	Doorgaan met Stap 2	1.Onvoldoende brandstof in de tank 2.Lekken in het lage-drukcircuit	1.Tank een voldoende hoeveelheid brandstof. 2.Herstel de afdichting van het circuit
2	LAGEDRUKPOMP CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer de werking van de lagedrukpomp. Controleer de bedrading tussen de pomp en de dashboardzekeringenkast op onderbreking Controleer de conditie van de pompzekering Controleer de werking van het pomprelais Zie E5050 MOTORMANAGEMENT DIESELMOTOREN	Doorgaan met Stap 3	1.Lagedrukpomp defect 2. Bedrading defect 3.Pompzekering onderbroken 4.Relais defect	1.Vervang de lagedrukpomp Bew. 1040A70 ONDERGEDOMPPELDE BRANDSTOFPOMP COMPLEET MET TANKVLOTTER - U.I. 2. Herstel de bedrading 3. Vervang de zekering na de oorzaak van doorgebrande zekering te hebben opgespoord 4.Vervang het relais
3	BRANDSTOFFILTER CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer of de overflow klep op het brandstoffilter niet in geopende stand geblokkeerd is. Controleer het brandstoffilter op verstopping	Doorgaan met Stap 4	1.Klep op filter in open stand geblokkeerd 2.Brandstoffilter verstopt	1. Vervang het brandstoffilter Bew. 1044B10 COMPLEET BRANDSTOFFILTER - U.I. OF VERV. 2. Vervang het brandstoffilter Bew. 1044B10 COMPLEET BRANDSTOFFILTER - U.I. OF VERV.
4	BRANDSTOFLEIDINGEN CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer de leiding op verstopping	Doorgaan met Stap 5	Brandstofleiding verstopt	Herstel de correcte werking van de brandstofleiding
5	ELEKTRISCHE VERSTUIVERS CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer of de brandstofretour van de inspuitventielen niet overmatig is Controleer of de inspuitventielen niet in open stand geblokkeerd zijn	Doorgaan met Stap 6	Inspuitventielen defect	Vervang de inspuitventielen Bew. 1060F10 ELEKTRO-INSPUITVENTIELEN - U.I.
6	DRUKREGELAAR CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer of de drukregelaar correct werkt Controleer de werking van de hogedrukpomp	Einde diagnoses	1.Drukregelaar defect 2.Hogedrukpomp defect	1.Vervang de hogedrukpomp Bew. 1060E10 HOGEDRUKDIESELPOMP - U.I. 2. Vervang de hogedrukpomp Bew. 1060E10 HOGEDRUKDIESELPOMP - U.I.