

[C0010 Inlaatklep links voor](#)
[C0011 Uitlaatklep links voor](#)
[C0014 Inlaatklep rechts voor](#)
[C0015 Uitlaatklep rechts voor](#)
[C0018 Inlaatklep links achter](#)
[C0019 Uitlaatklep links achter](#)
[C001C Inlaatklep rechts achter](#)
[C001D Uitlaatklep rechts achter](#)
[C0020 Pompmotor](#)
[C0030 Toonwiel voor L.](#)
[C0031 Sensor snelheid wiel linksvoor](#)
[C0033 Toonwiel voor R.](#)
[C0034 Sensor snelheid wiel rechtsvoor](#)
[C0036 Toonwiel achter L.](#)
[C0037 Sensor snelheid wiel linksachter](#)
[C0039 Toonwiel achter R.](#)
[C003A Sensor snelheid wiel rechtsachter](#)
[C0045 Druksensor rempedaal](#)
[C0046 Druksensor rempedaal](#)
C0050 Stuurhoeksensor (NGE)
C0051 Stuurhoeksensor (NGE)
[C0060 Sensor zijdelingse acceleratie](#)
[C0061 Sensor zijdelingse acceleratie](#)
[C0062 Sensor lengte-acceleratie](#)
[C0063 Slingersensor](#)
[C0064 Sensor lengte-acceleratie](#)
C0073 Aangebracht koppel op stuur van CAN (DST-module)
C0074 Vereist koppel op stuur van CAN (DST-module)
[C0082 Overmatige frequentie](#)
[C1028 Sensor stuurhoek](#)
[C1200 Accuspanning](#)
[C1203 Magneetklep inlaat\(uitlaat\)](#)
[C1205 Kleppenrelais](#)
[C1206 Primaire klep 1](#)
[C1207 Primaire klep 2](#)
[C1208 Stuurklep 1](#)
[C1209 Stuurklep 2](#)
[C1210 Commun. met Instrum.paneel \(NQS\)](#)
[C1211 Regeleenheid defect](#)
[C1212 Sign. motorkoppel van i.e.](#)
[C1213 Configuratie systeem](#)
[C1215 Remschakelaar](#)
[C1217 Schakelaar achteruit](#)
C1218 Te hoge temperatuur
[C1219 Spanning pompmotor](#)
[C1221 Motorcontrole \(NCM\)](#)
[C1222 Automatische transmissie \(NCA-NCR\)](#)
[U0001 Fout lijn C-CAN](#)
[U1700 Body Computer \(NBC\)](#)
[U1701 Motorcontrole \(NCM\)](#)
U1702 Elektr. stuursyst. EPS (NGE)
[U1711 Automatische transmissie \(NCA-NCR\)](#)

