


Motor op bok plaatsen

- Ondersteun de motor m.b.v. een werkplaatskraan en passende kettingen.


1. Monteer het vliegwieltokkeergereedschap.




Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
1860846000	Blokkeerhulpstuk	Vliegwieltokkeerhulpstuk	

2. Draai de bouten (2a) los en verwijder het vlieg wiel (2b).

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de vliegwieltokkering (1b).




1. Monteer de beugel van de revisiebok aan het cilinderblok.



Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
1871000000	Beugel	Motor op draaibare bok plaatsen	

1. Plaats de motor m.b.v. een geschikte werkplaatskraan op de revisiebok en draai de bevestigingsbout vast.



Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
1871000000	Revisiebok	Motorrevisie	


Motor van bok verwijderen

- Ondersteun de motor met de steungereedschappen m.b.v. een werkplaatskraan.

- Draai de bevestigingen van het cilinderblok aan de beugel van de revisiebok los.

- Plaats de motor op een geschikte bok.

- Plaats de vliegwieltokkering in de zitting en draai de bijbehorende bouten vast.



1. Plaats het vlieg wiel (1a) en draai de nieuwe bouten (1b) met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

2. Verwijder het vlieg wielblokkeergereedschap.

Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
1860846000	Blokkeerhulpstuk	Vliegwielerblokkeerhulpstuk	