

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


- Maak de minklem los van de accu.

	Beschrijving	Stekker
-	Accu	Zie A001 ACCU

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)


1. Bedien de borgklem en maak de wastegate-magneetklep los van de steun voor de elektroventilateur.

2. Maak de stekker van de wastegate-magneetklep los.




	Beschrijving	Stekker
2	Waste-gate-magneetklep	Zie L037 MAGNEETKLEP VOOR WASTE-GATE

1. Maak de bevestigingsklemmen (1a) los en maak de luchtslangen (1b) los.



1. Maak de borgklemmen van de luchtleidingen (1a) los verwijder de wastegate-magneetklep (1b).



- Open zonodig op de werkbank de bevestigingsklemmen en maak de slangen los van de wastegate-magneetklep.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Sluit op de werkbank de eventueel verwijderde slangen aan op de wastegate-magneetklep en monteer de bijbehorende klemmen.

- Plaats de wastegate-magneetklep en controleer of de borgveer op de steun voor de elektroventilateur vergrendeld is.

- Sluit de luchtslangen van de wastegate-magneetklep aan, waarbij op de juiste aansluitwijze moet worden gelet, en monteer de bijbehorende klemmen.
- Sluit de stekker aan op de wastegate-magneetklep.

	Beschrijving	Stekker
-	Waste-gate-magneetklep	Zie L037 MAGNEETKLEP VOOR WASTE-GATE

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

- Sluit de minklem aan op de accu.

	Beschrijving	Stekker
-	Accu	Zie A001 ACCU