

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
- Maak de minklem los van de accu.

	Beschrijving	Stekker
-	Accu	Zie A001 ACCU

- [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
- [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
- [Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)
- [Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
- [Bew. 1076A48 HITTESCHILD VOOR KATALYSATOR - U.I.](#)
- [Bew. 1080B62 KATALYSATOR - U.I.](#)
- [Bew. 1084C22 HITTESCHILD OP MOTOROLIEKOELER - U.I.](#)
- [Bew. 1084B42 LEIDING VOOR OLIERETOUR VANAF TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
- [Bew. 1072C44 HITTESCHILD VOOR UITLAATSPRUITSTUK - U.I.](#)
- [Bew. 1048A50 LUCHTTOEVOERSLANG NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
- [Bew. 1084B40 LEIDING VOOR TOEVOER VAN OLIE NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
- [Bew. 1088D50 KOELVLOEISTOFAFVOERLEIDING NAAR MOTOR VANAF TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
- [Bew. 1064A27 LEIDING TUSSEN ONDERDRUKRESERVOIR EN BEDIENINGSMAGNEETKLEP VAN ACTUATOR - U.I.](#)
- [Bew. 1064A14 TURBOCOMPRESSOR - U.I. EN PAKKING VERVANGEN BIJ UITGEBOUWD UITLAATSPRUITSTUK](#)

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- [Bew. 1064A14 TURBOCOMPRESSOR - U.I. EN PAKKING VERVANGEN BIJ UITGEBOUWD UITLAATSPRUITSTUK](#)
- [Bew. 1064A27 LEIDING TUSSEN ONDERDRUKRESERVOIR EN BEDIENINGSMAGNEETKLEP VAN ACTUATOR - U.I.](#)
- [Bew. 1088D50 KOELVLOEISTOFAFVOERLEIDING NAAR MOTOR VANAF TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
- [Bew. 1084B40 LEIDING VOOR TOEVOER VAN OLIE NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
- [Bew. 1048A50 LUCHTTOEVOERSLANG NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
- [Bew. 1072C44 HITTESCHILD VOOR UITLAATSPRUITSTUK - U.I.](#)
- [Bew. 1084B42 LEIDING VOOR OLIERETOUR VANAF TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
- [Bew. 1084C22 HITTESCHILD OP MOTOROLIEKOELER - U.I.](#)
- [Bew. 1080B62 KATALYSATOR - U.I.](#)
- [Bew. 1076A48 HITTESCHILD VOOR KATALYSATOR - U.I.](#)
- [Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
- [Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)
- [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
- [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

- Sluit de minklem aan op de accu.

--	--	--

	Beschrijving	Stekker
-	Accu	Zie A001 ACCU

- Verwijder de auto van de hefbrug.