

[Terugkeren naar BUITENTEMPERATUURSENSOR OP BUITENSPIEGEL - U.I. ALS VERVOLG OP CONTROLE ELEKTRISCH CIRCUIT](#)

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

[Bew. 7005E16 SIERLIJST VAN EEN PORTIERPANEEL, LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7005M14 SCHAKELAARUNIT OP VOORPORTIER BESTUURDERSZIJDE - U.I.](#)

- Of als alternatief.


[Bew. 7005M12 SCHAKELAAR VOOR ELEKTRISCHE RUITBEDIENING VOORPORTIER PASSAGIERSZIJDE - U.I.](#)

[Bew. 7005E12 HOEKBEKLEDING VAN EEN VOORPORTIER, LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7040E24 DORPELVERLICHTING IN PORTIERPANEEL - U.I.](#)

[Bew. 7005E10 PORTIERPANEEL OP EEN VOORPORTIER - U.I.](#)

1. Maak de stekker van de elektrisch verstelbare buitenspiegel los.



	Omschrijving	Stekker
1	BUITENSPIEGEL BESTUURDERSZIJDE	Zie P060 BUITENSPIEGEL BESTUURDERSZIJDE
1	BUITENSPIEGEL PASSAGIERSZIJDE	Zie P061 BUITENSPIEGEL PASSAGIERSZIJDE

2. Draai de bevestigingsbouten van de spiegel los.


3. Verwijder de spiegel met de kabel.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de spiegel op beschadigingen.

1. Plaats de spiegel met de kabel.

2. Draai de bevestigingsbouten van de spiegel vast.



Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

3. Sluit de stekker aan.

[Bew. 7005E10 PORTIERPANEEL OP EEN VOORPORTIER - U.I.](#)

[Bew. 7040E24 DORPELVERLICHTING IN PORTIERPANEEL - U.I.](#)

[Bew. 7005E12 HOEKBEKLEDING VAN EEN VOORPORTIER, LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7005M12 SCHAKELAAR VOOR ELEKTRISCHE RUITBEDIENING VOORPORTIER PASSAGIERSZIJDE - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 7005M14 SCHAKELAARUNIT OP VOORPORTIER BESTUURDERSZIJDE - U.I.](#)

[Bew. 7005E16 SIERLIJST VAN EEN PORTIERPANEEL, LI OF RE - U.I.](#)