


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

[Bew. 7065A33 WAARSCHUWINGSDISPLAY VOOR NIET OMGELEGDE VEILIGHEIDSGORDEL - U.I.](#)


[Bew. 5010D36 WASEMSENSOR - U.I. ALS VERVOLG OP CONTROLE VAN ELEKTRISCH CIRCUIT](#)

[Bew. 7065C60 BINNENSPIEGEL, BIJ UITVOERINGEN MET REGEN-/SCHEMERSENSOR - U.I.](#)


1. Steek een schroevendraaier in de openingen (1d) om de haken (1c) aan de zijkant los te maken en verwijder de borgklem (1a) van de sensor (1b).



1. Verwijder de sensor (1a) uit de zitting (1b) op de voorruit.



 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )



- Controleer de regensensor op beschadiging.
- Raak beslist de voelergedeelten van de sensor niet aan.
- Voorkom dat de voelerooppervlakken van de sensor in contact komt met vuil of vloeistoffen.

1. Reinig de zitting voor de sensor op de voorruit zorgvuldig. Gebruik een ontvettend middel.

2. Plaats de sensor in de zitting.

- Plaats de borgklem van de sensor en bevestig de haken aan de zijkant.

[Bew. 7065C60 BINNENSPIEGEL, BIJ UITVOERINGEN MET REGEN-/SCHEMERSENSOR - U.I.](#)

[Bew. 5010D36 WASEMSENSOR - U.I. ALS VERVOLG OP CONTROLE VAN ELEKTRISCH CIRCUIT](#)

[Bew. 7065A33 WAARSCHUWINGSDISPLAY VOOR NIET OMGELEGDE VEILIGHEIDSGORDEL - U.I.](#)