Manual De Despiece Hyundai Tucson (2004-2009)




CARROCERIA

ETIQUETA

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad


05203	052032E400	ETIQUETA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 529AB1: **LLANTAS La presión de la ETIQUETA - EUROPA**
05203	052032E400	ETIQUETA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 529AB1: **LLANTAS La presión de la ETIQUETA - EUROPA**

SUBCHASIS DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +


11302
1123GH
11403C
REF.54-548
21930R
1140EF
1338CA
62322
62494C
1731JB
62401
54564B
62466
62496
62476
62477
1140MC
62492
62466
1360GK
62496
62492A
REF.54-546
62618
REF.50-517
1799JC
1799JD
57263B
57587A
REF.56-575
56992B
57562
54560A
54519B
REF.54-545

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1123GH	1123306166B	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
11302	1130206306B	PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
11403C	1140610206K	BOLT-BRIDA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EF	1140610256K	BOLT-BRIDA	10	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140MC	1140612256K	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1338CA	1338610003	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1360GK	1360214006	arandela de resorte	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1731JB	1731316000	tapa	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
1799JC	1799313000	CORREA	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
1799JD	1799316000	CORREA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21930R	219302E300	SOPORTE DE CONJUNTO - TAPÓN ROLLO, TRASERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
54519B	545192E000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
54560A	545612E000	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
54564B	545612E100	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57263B	5725238090	ABRAZADERA DEL TUBO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57562	575622E001	MANGUERA retornables.	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57587A	5758734500	CLIP-MANGUERA	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
57587A	5758734500	CLIP-MANGUERA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	


62401	624052E050	Traviesas ASAMBLEA adelantado.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
62401	624052E550	Traviesas ASAMBLEA adelantado.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
62466	624862E000	CRUZ manguito de instalación	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
62476	624762E000	SOPORTE DE LA VIGA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
62477	624772E000	SOPORTE DE SUB-FRAME	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
62492	624922E000	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
62492A	624922E100	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
62494C	624943B000	tapón de goma	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
62496	624963B000	Stopera	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
62618	6261817000	NUT-BRIDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

REVESTIMIENTO Y PANEL DE MONTAJE DEL RADIADOR

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



WWW.ILCATS.RU
04:14 09.01.2017


número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
52229	645472E010	SOPORTE - defensa delantera, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
52251	645372E010	SOPORTE - defensa delantera, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
64101	641012E001	PORTADOR DE CONJUNTO - MÓDULO DE LA SECCIÓN DE ENTRADA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
64501	645012E010	PANEL DE CONJUNTO - tapa de protección, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
64502	645022E010	PANEL DE CONJUNTO - tapa de protección, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
64601	646012E040	CONJUNTO DE MIEMBRO - parte delantera, la LH	1	22.02.2007 - 18.12.2009	
64602	646022E040	CONJUNTO DE MIEMBRO - parte delantera, RH	1	22.02.2007 - 18.12.2009	
64655	646552E010	REFUERZO CONJUNTO - Montaje frontal parachoques, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
64658	646582E010	SOPORTE - Montaje frontal parachoques, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
64665A	646652E010	REFUERZO CONJUNTO - Montaje frontal parachoques, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
64668B	646682E010	SOPORTE - Montaje frontal parachoques, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
81174	8117421010	CLIP - CAMPANA MALETERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
81738A	8173824210	BUFFER ET. TAILGATE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
86415A	8641029000	BUFFER CAPO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

PANEL DE SUELO

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



WWW.ILCATS.RU
04:14 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1030AA	1030205000	MAZO DE BLOQUEO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
59794B	651132E010	Aparcamiento de montaje aéreo,	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
59794B	651132E010	Aparcamiento de montaje aéreo,	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
59794B	651132E030	Aparcamiento de montaje aéreo,	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
59794B	651132E030	Aparcamiento de montaje aéreo,	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
62663	659552E000	REFUERZO - TRAVESAÑO SUPERIOR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
62663	659552E000	REFUERZO - TRAVESAÑO SUPERIOR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8161C2: **la SOLA TILT'G y SLID'G - POWER-NORMAL**
62664	659652E000	REFUERZO - TRAVESAÑO SUPERIOR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
62664	659652E000	REFUERZO - TRAVESAÑO SUPERIOR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8161C2: **la SOLA TILT'G y SLID'G - POWER-NORMAL**
64638	651332E010	babushka	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
64639	651432E010	babushka	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
64667	64667H1000	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
64667	64667H1000	PERNO	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
65111C	651112E011	PANEL - PISO CENTRO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65124C	651232E000	mecanismo de freno AMP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

65141F	651412E001	CONJUNTO DE MIEMBRO - CENTRO travesaño delantero del asiento delantero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65141R	651512E010	MIEMBRO CONJUNTO - CENTRO DE ASIENTO CROSS delantero, trasero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65141R	651512E900	MIEMBRO CONJUNTO - CENTRO DE ASIENTO CROSS delantero, trasero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65176	651762E000	FUELLES - CENTRO frente de la planta, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65186	651862E000	FUELLES - CENTRO frente de la planta, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65210B	652112E010	CONJUNTO DE MIEMBRO - CENTRO PISO LATERAL, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65220A	652212E010	CONJUNTO DE MIEMBRO - CENTRO PISO LATERAL, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65232L	652322E010	MIEMBRO - CENTRO DE BAJA FRENTE transversal interior, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65232R	652412E010	MIEMBRO - CENTRO DE BAJA FRENTE transversal interior, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65270	651712E000	PANEL - Lado frontal del peldaño, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65280	651812E000	PANEL - Lado frontal del peldaño, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65511	655112E010	PANEL - PISO TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65514B	655662E000	CONJUNTO DE MIEMBRO - PISO BAJO TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

65517	655152E000	SOPORTE DE MONTAJE-REC. NEUMÁTICOS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65521B	658172E000	REFUERZO CONJUNTO - TRASERO JACK UP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65535L	655352E010	SOPORTE DE CONJUNTO - lateral de la bandeja de montaje trasero, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65535R	655452E010	SOPORTE DE CONJUNTO - lateral de la bandeja de montaje trasero, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65551L	655512E000	SOPORTE DE CONJUNTO - ASIENTO TRASERO DE MONTAJE, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65551R	655612E000	SOPORTE DE CONJUNTO - ASIENTO TRASERO DE MONTAJE, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65591A	655132E000	TRAVESANO CONJUNTO - PISO TRASERO, SUPERIOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65710	657102E010	CONJUNTO DE MIEMBRO - TRASERO lado del suelo, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65710	657102E010	CONJUNTO DE MIEMBRO - TRASERO lado del suelo, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65710	657102E210	CONJUNTO DE MIEMBRO - TRASERO lado del suelo, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65710	657102E210	CONJUNTO DE MIEMBRO - TRASERO lado del suelo, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65720	657202E010	CONJUNTO DE MIEMBRO - TRASERO lado del suelo, humedad relativa	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65720	657202E010	CONJUNTO DE MIEMBRO - TRASERO lado del suelo, humedad relativa	1	31.10.2006 - 18.12.2009	


65720	657202E210	CONJUNTO DE MIEMBRO - TRASERO lado del suelo, humedad relativa	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65720	657202E210	CONJUNTO DE MIEMBRO - TRASERO lado del suelo, humedad relativa	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65810A	657312E010	Avg. REF CRUZ. PISO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65810B	657412E010	Avg. REF CRUZ. PISO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65810C	657712E010	Avg. REF CRUZ. PISO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65880	659102E010	CRUZ	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
84730	651212E001	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

ALAS Y EL PANEL DEL CAPÓ

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +


66400
1339CD
79110
79120
79152
1129EJ
64581
64583
66311
66321
11407

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1129EJ	1129308201	tornillo M6	2	01.12.2006 - 18.12.2009	
1129EJ	1129308201	tornillo M6	2	01.12.2006 - 18.12.2009	
11407	1140806141	BOLT-BRIDA	24	31.10.2006 - 18.12.2009	
11407	1140806141	BOLT-BRIDA	24	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
11407	1140806141	BOLT-BRIDA	24	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 9232A1: **CONVENCIONAL - el claras El objetivo (el en el guardabarros)**
11407	1140806141	BOLT-BRIDA	24	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
11407	1140806141	BOLT-BRIDA	24	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 9232A1: **CONVENCIONAL - el claras El objetivo (el en el guardabarros)**
11407	1140806141	BOLT-BRIDA	24	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 9232A1: **CONVENCIONAL - el claras El objetivo (el en el guardabarros)**
1339CD	1339508001	NUT-BRIDA	2	01.12.2006 - 18.12.2009	
1339CD	1339508001	NUT-BRIDA	2	01.12.2006 - 18.12.2009	
64581	663182E000	SOPORTE DE CONJUNTO - MONTAJE defensa, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
64581	663182E000	SOPORTE DE CONJUNTO - MONTAJE defensa, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
64581	663182E000	SOPORTE DE CONJUNTO - MONTAJE defensa, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 9232A1: **CONVENCIONAL - el claras El objetivo (el en el guardabarros)**
64581	663182E000	SOPORTE DE CONJUNTO - MONTAJE defensa, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
64581	663182E000	SOPORTE DE CONJUNTO - MONTAJE defensa, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 9232A1: **CONVENCIONAL - el claras El objetivo (el en el guardabarros)**

64581	663182E000	SOPORTE DE CONJUNTO - MONTAJE defensa, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 9232A1: **CONVENCIONAL - el claras El objetivo (el en el guardabarros)**
64583	663282E000	SOPORTE DE CONJUNTO - MONTAJE defensa, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
64583	663282E000	SOPORTE DE CONJUNTO - MONTAJE defensa, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
64583	663282E000	SOPORTE DE CONJUNTO - MONTAJE defensa, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 9232A1: **CONVENCIONAL - el claras El objetivo (el en el guardabarros)**
64583	663282E000	SOPORTE DE CONJUNTO - MONTAJE defensa, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
64583	663282E000	SOPORTE DE CONJUNTO - MONTAJE defensa, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 9232A1: **CONVENCIONAL - el claras El objetivo (el en el guardabarros)**
64583	663282E000	SOPORTE DE CONJUNTO - MONTAJE defensa, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 9232A1: **CONVENCIONAL - el claras El objetivo (el en el guardabarros)**
66311	663112E100	El panel izquierdo ALA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
66311	663112E110	El panel izquierdo ALA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
66311	663112E110	El panel izquierdo ALA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
66311	663112E120	El panel izquierdo ALA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 9232A1: **CONVENCIONAL - el claras El objetivo (el en el guardabarros)**
66311	663112E130	El panel izquierdo ALA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 9232A1: **CONVENCIONAL - el claras El objetivo (el en el guardabarros)**
66311	663112E130	El panel izquierdo ALA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 9232A1: **CONVENCIONAL - el claras El objetivo (el en el guardabarros)**
66321	663212E100	PANEL DE DERECHA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
66321	663212E110	PANEL DE DERECHA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**

66321	663212E110	PANEL DE DERECHA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
66321	663212E120	PANEL DE DERECHA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 9232A1: **CONVENCIONAL - el claras El objetivo (el en el guardabarros)**
66321	663212E130	PANEL DE DERECHA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 9232A1: **CONVENCIONAL - el claras El objetivo (el en el guardabarros)**
66321	663212E130	PANEL DE DERECHA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 9232A1: **CONVENCIONAL - el claras El objetivo (el en el guardabarros)**
66400	664002E020	PANEL DE CAPO	1	01.12.2006 - 18.12.2009	
66400	664002E020	PANEL DE CAPO	1	01.12.2006 - 18.12.2009	
79110	791102E000	Bucle del gancho, LEV	1	01.12.2006 - 18.12.2009	
79110	791102E000	Bucle del gancho, LEV	1	01.12.2006 - 18.12.2009	
79120	791202E000	Bucle del gancho, PR	1	01.12.2006 - 18.12.2009	
79120	791202E000	Bucle del gancho, PR	1	01.12.2006 - 18.12.2009	
79152	7915222000	PERNO - CAMPANA soportes con bisagras	4	01.12.2006 - 18.12.2009	
79152	7915222000	PERNO - CAMPANA soportes con bisagras	4	01.12.2006 - 18.12.2009	


PANEL DE LA VIVIENDA

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%

- +


66756
66701
66766
84410E
84727D
1125DD
1018AD
WWW.ILCATS.RU
02.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1018AD	1018805163	SCREW	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DD	1125108201	tornillo M6	6	06.03.2007 - 18.12.2009	
1125DD	1125108201	tornillo M6	6	06.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8161C2: **la SOLA TILT'G y SLID'G - POWER-NORMAL**
66701	667002E100	MONTAJE CUADRO DE INSTRUMENTOS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
66701	667002E100	MONTAJE CUADRO DE INSTRUMENTOS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
66701	667002E100	MONTAJE CUADRO DE INSTRUMENTOS	1	03.11.2006 - 18.12.2009	
66701	667002E100	MONTAJE CUADRO DE INSTRUMENTOS	1	03.11.2006 - 18.12.2009	
66701	667002E150	MONTAJE CUADRO DE INSTRUMENTOS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
66701	667002E150	MONTAJE CUADRO DE INSTRUMENTOS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
66701	667002E900	MONTAJE CUADRO DE INSTRUMENTOS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
66756	667182E100	PANEL - CAPO SUPERIOR lado exterior, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
66756	667182E100	PANEL - CAPO SUPERIOR lado exterior, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8161C2: **la SOLA TILT'G y SLID'G - POWER-NORMAL**
66766	667282E100	PANEL - CAPO SUPERIOR lado exterior, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
66766	667282E100	PANEL - CAPO SUPERIOR lado exterior, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8161C2: **la SOLA TILT'G y SLID'G - POWER-NORMAL**

84410E	844102E050	STERZH. Travesaño Torpedo-marco.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
84410E	844102E930	STERZH. Travesaño Torpedo-marco.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
84727D	844402E000	SOPORTE DE CONJUNTO - AUDIO soporte de montaje	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
84727D	844402E900	SOPORTE DE CONJUNTO - AUDIO soporte de montaje	1	31.10.2006 - 18.12.2009	


PANEL DE TECHO

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519


- -
- 80%
- +

(W/O SUN ROOF)



WWW.ILCATS.RU
04-19 09.01.2017

(W/ SUN ROOF)



número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
67111A	671112E000	Panel de techo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8672A1: **Barras de techo**
67111A	671112E140	Panel de techo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8672A1: **Barras de techo**
67113A	673202E000	SOPORTE DE CONJUNTO - BACA MONTAJE, FRONT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8672A1: **Barras de techo**
67113A	673202E000	SOPORTE DE CONJUNTO - BACA MONTAJE, FRONT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8672A1: **Barras de techo**
67115	671152E000	TECHO anillo de refuerzo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8672A1: **Barras de techo**
67117A	673222E000	SOPORTE DE CONJUNTO - Techo de montaje en bastidor, CENTRO	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8672A1: **Barras de techo**
67117A	673222E000	SOPORTE DE CONJUNTO - Techo de montaje en bastidor, CENTRO	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8672A1: **Barras de techo**
67123	671332E000	RAIL CONJUNTO - TECHO CENTRO, NO. 2	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8672A1: **Barras de techo**
67125C	671352E000	RAIL CONJUNTO - TECHO CENTRO, NO. 3	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8672A1: **Barras de techo**
67125C	671352E000	RAIL CONJUNTO - TECHO CENTRO, NO. 3	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8672A1: **Barras de techo**
67133	671312E000	RAIL CONJUNTO - TECHO CENTRO, NO. 1	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8672A1: **Barras de techo**
67141B	671402E000	TECHO transversal posterior	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
67141B	671402E000	TECHO transversal posterior	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8161C2: **la SOLA TILT'G y SLID'G - POWER-NORMAL**


67151A	673262E000	SOPORTE DE CONJUNTO - Techo de montaje en bastidor, TRASERO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8672A1: **Barras de techo**
67151A	673262E000	SOPORTE DE CONJUNTO - Techo de montaje en bastidor, TRASERO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8672A1: **Barras de techo**
67310A	671202E000	TECHO travesaño delantero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
67310A	671202E040	TECHO travesaño delantero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** 8161C2: **la SOLA TILT'G y SLID'G - POWER-NORMAL**
67310A	671202E060	TECHO travesaño delantero	1	31.10.2006 - 26.01.2008	
67310A	671202E062	TECHO travesaño delantero	1	26.01.2008 - 18.12.2009	
67310A	671202E080	TECHO travesaño delantero	1	31.10.2006 - 26.01.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** 8161C2: **la SOLA TILT'G y SLID'G - POWER-NORMAL**
67310A	671202E082	TECHO travesaño delantero	1	26.01.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** 8161C2: **la SOLA TILT'G y SLID'G - POWER-NORMAL**

PANEL DE PUERTA TRASERA

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad


1327CC	1327108001	NUT, 00MY	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9871A1: **el limpiaparabrisas RR - INTERMITENTE (la variable del NO)**
1327CC	1327108001	NUT, 00MY	4	03.01.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9871A1: **el limpiaparabrisas RR - INTERMITENTE (la variable del NO)**
73700	737002E050	panel de la puerta	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9871A1: **el limpiaparabrisas RR - INTERMITENTE (la variable del NO)**
73700	737002E050	panel de la puerta	1	03.01.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9871A1: **el limpiaparabrisas RR - INTERMITENTE (la variable del NO)**
79359	7935921000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9871A1: **el limpiaparabrisas RR - INTERMITENTE (la variable del NO)**
79359	7935921000	tornillo M6	4	03.01.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9871A1: **el limpiaparabrisas RR - INTERMITENTE (la variable del NO)**
79770A	797102E000	BUCLE ET. TAILGATE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9871A1: **el limpiaparabrisas RR - INTERMITENTE (la variable del NO)**
79770A	797102E000	BUCLE ET. TAILGATE	2	03.01.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9871A1: **el limpiaparabrisas RR - INTERMITENTE (la variable del NO)**
81163	817792E000	LINK-BOLA	2	31.10.2006 - 22.04.2008	**Utilizar con:** 9871A1: **el limpiaparabrisas RR - INTERMITENTE (la variable del NO)**
81163	817792E000	LINK-BOLA	2	03.01.2007 - 22.04.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9871A1: **el limpiaparabrisas RR - INTERMITENTE (la variable del NO)**
81163A	8116338010	BOLA	2	22.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9871A1: **el limpiaparabrisas RR - INTERMITENTE (la variable del NO)**
81163A	8116338010	BOLA	2	22.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9871A1: **el limpiaparabrisas RR - INTERMITENTE (la variable del NO)**

EL PANEL LATERAL DE LA CARROCERÍA

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



WWW.ILCATS.RU
04:14 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
65582L	717542E000	AMP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
65582R	717642E000	AMP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
71110	711102EB00	PANEL DE CONJUNTO - exterior del montante, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
71110	711102EB10	PANEL DE CONJUNTO - exterior del montante, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
71110	711102EB10	PANEL DE CONJUNTO - exterior del montante, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
71120	711202EB00	PANEL DE CONJUNTO - exterior del montante, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
71120	711202EB10	PANEL DE CONJUNTO - exterior del montante, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
71120	711202EB10	PANEL DE CONJUNTO - exterior del montante, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
71201	712012E001	EJE CONJUNTO - FRENTE INTERNO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
71202	712022E001	EJE CONJUNTO - FRENTE INTERNO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
71312	713122EB01	PANEL - LADO umbral externo, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
71312	713122EB11	PANEL - LADO umbral externo, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**

71312	713122EB11	PANEL - LADO umbral externo, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
71322	713222EB01	PANEL - LADO umbral externo, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
71322	713222EB11	PANEL - LADO umbral externo, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
71322	713222EB11	PANEL - LADO umbral externo, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
71401B	714012EB00	EJE CONJUNTO - CENTRO DE EXTERIOR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
71401B	714012EB10	EJE CONJUNTO - CENTRO DE EXTERIOR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
71401B	714012EB10	EJE CONJUNTO - CENTRO DE EXTERIOR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
71402B	714022EB00	EJE CONJUNTO - CENTRO DE EXTERIOR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
71402B	714022EB10	EJE CONJUNTO - CENTRO DE EXTERIOR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
71402B	714022EB10	EJE CONJUNTO - CENTRO DE EXTERIOR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
71503B	715032EB01	PANEL DE CONJUNTO - TRIMESTRE EXTERIOR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
71503B	715032EB12	PANEL DE CONJUNTO - TRIMESTRE EXTERIOR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**

71503B	715032EB12	PANEL DE CONJUNTO - TRIMESTRE EXTERIOR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
71504B	715042EB01	PANEL DE CONJUNTO - TRIMESTRE EXTERIOR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
71504B	715042EB12	PANEL DE CONJUNTO - TRIMESTRE EXTERIOR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
71504B	715042EB12	PANEL DE CONJUNTO - TRIMESTRE EXTERIOR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
71510A	716502E010	PANEL DE CONJUNTO - TRIMESTRE interior superior, LH	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
71550	715502E011	CUERPO DE REFUERZO	1	22.10.2007 - 18.12.2009	
71550	715502E011	CUERPO DE REFUERZO	1	22.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
71550	715502E011	CUERPO DE REFUERZO	1	22.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
71560	715602E011	PUERTA CONTRAPORTADA	1	22.10.2007 - 18.12.2009	
71560	715602E011	PUERTA CONTRAPORTADA	1	22.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
71560	715602E011	PUERTA CONTRAPORTADA	1	22.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
71581A	716302E010	PANEL DE CONJUNTO - TRIMESTRE interior inferior, LH	2	31.10.2006 - 18.12.2009	


71581B	716402E010	PANEL DE CONJUNTO - TRIMESTRE interior inferior, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
71610A	716602E010	PANEL DE CONJUNTO - TRIMESTRE interior superior, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
97510A	9751017000	ventilación de la cabina REJILLA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

PANEL DE LA PUERTA FRONTAL

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



WWW.ILCATS.RU
04:14 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
76003	760032E020	PANEL DE CONJUNTO - PUERTA, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
76003	760032E050	PANEL DE CONJUNTO - PUERTA, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
76003	760032E050	PANEL DE CONJUNTO - PUERTA, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
76004	760042E020	PANEL DE CONJUNTO - PUERTA, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
76004	760042E050	PANEL DE CONJUNTO - PUERTA, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
76004	760042E050	PANEL DE CONJUNTO - PUERTA, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
76111	761112E010	PANEL - PUERTA EXTERIOR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
76111	761112E030	PANEL - PUERTA EXTERIOR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
76111	761112E030	PANEL - PUERTA EXTERIOR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
76121	761212E010	PANEL - PUERTA EXTERIOR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
76121	761212E030	PANEL - PUERTA EXTERIOR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
76121	761212E030	PANEL - PUERTA EXTERIOR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
79310C	793102E000	BISAGRA CONJUNTO - PUERTA SUPERIOR, LH	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
79310C	793102E000	BISAGRA CONJUNTO - PUERTA SUPERIOR, LH	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**


79310C	793102E000	BISAGRA CONJUNTO - PUERTA SUPERIOR, LH	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
79320B	793202E000	BISAGRA CONJUNTO - PUERTA SUPERIOR, RH	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
79320B	793202E000	BISAGRA CONJUNTO - PUERTA SUPERIOR, RH	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
79320B	793202E000	BISAGRA CONJUNTO - PUERTA SUPERIOR, RH	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
79359	7935921000	tornillo M6	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
79359	7935921000	tornillo M6	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
79359	7935921000	tornillo M6	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
79359B	793593K000	tornillo M6	4	01.06.2007 - 18.12.2009	
79359B	793593K000	tornillo M6	4	01.06.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
79359B	793593K000	tornillo M6	4	01.06.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**

EL PANEL DE LA PUERTA TRASERA

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



WWW.ILCATS.RU
04:14 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
77003	770032E020	PANEL DE CONJUNTO - puerta trasera, LH	1	25.11.2006 - 18.12.2009	
77003	770032E050	PANEL DE CONJUNTO - puerta trasera, LH	1	25.11.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
77003	770032E050	PANEL DE CONJUNTO - puerta trasera, LH	1	25.11.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
77004	770042E020	PANEL DE CONJUNTO - puerta trasera, RH	1	25.11.2006 - 18.12.2009	
77004	770042E050	PANEL DE CONJUNTO - puerta trasera, RH	1	25.11.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
77004	770042E050	PANEL DE CONJUNTO - puerta trasera, RH	1	25.11.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
77111	771112E010	PANEL - PUERTA TRASERA EXTERIOR, LH	1	25.11.2006 - 18.12.2009	
77111	771112E030	PANEL - PUERTA TRASERA EXTERIOR, LH	1	25.11.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
77111	771112E030	PANEL - PUERTA TRASERA EXTERIOR, LH	1	25.11.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
77121	771212E010	PANEL - PUERTA TRASERA EXTERIOR, RH	1	25.11.2006 - 18.12.2009	
77121	771212E030	PANEL - PUERTA TRASERA EXTERIOR, RH	1	25.11.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
77121	771212E030	PANEL - PUERTA TRASERA EXTERIOR, RH	1	25.11.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
79310C	793102E000	BISAGRA CONJUNTO - PUERTA SUPERIOR, LH	1	25.11.2006 - 18.12.2009	

79310C	793102E000	BISAGRA CONJUNTO - PUERTA SUPERIOR, LH	1	25.11.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
79310C	793102E000	BISAGRA CONJUNTO - PUERTA SUPERIOR, LH	1	25.11.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
79320B	793202E000	BISAGRA CONJUNTO - PUERTA SUPERIOR, RH	1	25.11.2006 - 18.12.2009	
79320B	793202E000	BISAGRA CONJUNTO - PUERTA SUPERIOR, RH	1	25.11.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
79320B	793202E000	BISAGRA CONJUNTO - PUERTA SUPERIOR, RH	1	25.11.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
79330A	7933017000	BISAGRA CONJUNTO - PUERTA TRASERA SUPERIOR, LH	1	25.11.2006 - 18.12.2009	
79330A	7933017000	BISAGRA CONJUNTO - PUERTA TRASERA SUPERIOR, LH	1	25.11.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
79330A	7933017000	BISAGRA CONJUNTO - PUERTA TRASERA SUPERIOR, LH	1	25.11.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
79340	7934017000	BISAGRA CONJUNTO - PUERTA TRASERA SUPERIOR, RH	1	25.11.2006 - 18.12.2009	
79340	7934017000	BISAGRA CONJUNTO - PUERTA TRASERA SUPERIOR, RH	1	25.11.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
79340	7934017000	BISAGRA CONJUNTO - PUERTA TRASERA SUPERIOR, RH	1	25.11.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
79359	7935921000	tornillo M6	8	25.11.2006 - 18.12.2009	
79359	7935921000	tornillo M6	8	25.11.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
79359	7935921000	tornillo M6	8	25.11.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**
79359B	793593K000	tornillo M6	8	01.06.2007 - 18.12.2009	

79359B	793593K000	tornillo M6	8	01.06.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A2: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El cuerpo del COLOR**
79359B	793593K000	tornillo M6	8	01.06.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 8775A4: **ADORNAN-villas con vistas al LADO - El DOS del TONO COLOR**


CHASIS

EL CUBO DE LA RUEDA DELANTERA

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



WWW.ILCATS.RU
03:43:09 01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1123SH	517692E000	PERNO	4	12.08.2008 - 18.12.2009	
1123SH	517692E000	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1123SH	517692E000	PERNO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1123SH	517692E000	PERNO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1123SH	517692E000	PERNO	2	31.10.2006 - 12.08.2008	
1123SH	517692E000	PERNO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1123SH	517692E000	PERNO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1123SH	517692E000	PERNO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1123SH	517692E000	PERNO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1123SH	517692E000	PERNO	4	31.10.2006 - 12.08.2008	
1123SH	517692E000	PERNO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1123SH	517692E000	PERNO	2	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1123SH	517692E000	PERNO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

1123SH	517692E000	PERNO	4	31.10.2006 - 12.08.2008	
1123SH	517692E000	PERNO	4	31.10.2006 - 12.08.2008	
1123SH	517692E000	PERNO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1124AA	1124006121	PERNO	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
1124AA	1124006121	PERNO	6	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1124AA	1124006121	PERNO	6	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1124AA	1124006121	PERNO	6	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1124AA	1124006121	PERNO	6	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1124AA	1124006121	PERNO	6	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1124AA	1124006121	PERNO	6	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1124AA	1124006121	PERNO	6	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1124AA	1124006121	PERNO	6	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1124AA	1124006121	PERNO	6	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1124AA	1124006121	PERNO	6	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

1125AB	1125106146B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125AB	1125106146B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	3	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	2	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**

1125AB	1125106146B	tornillo M6	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125AB	1125106146B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	3	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

1220FS	1220306161	TORNILLO M3	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	4	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1360GJ	1360212006	arandela de resorte	4	12.08.2008 - 18.12.2009	
1360GJ	1360212006	arandela de resorte	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1360GJ	1360212006	arandela de resorte	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1360GJ	1360212006	arandela de resorte	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1360GJ	1360212006	arandela de resorte	4	31.10.2006 - 12.08.2008	
1360GJ	1360212006	arandela de resorte	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1360GJ	1360212006	arandela de resorte	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1360GJ	1360212006	arandela de resorte	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1360GJ	1360212006	arandela de resorte	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1360GJ	1360212006	arandela de resorte	2	31.10.2006 - 12.08.2008	
1360GJ	1360212006	arandela de resorte	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1360GJ	1360212006	arandela de resorte	4	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1360GJ	1360212006	arandela de resorte	4	31.10.2006 - 12.08.2008	
1360GJ	1360212006	arandela de resorte	2	31.10.2006 - 12.08.2008	
1360GJ	1360212006	arandela de resorte	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1430AJ	1430003253	chaveta	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1430AJ	1430003253	chaveta	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1430AJ	1430003253	chaveta	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1430AJ	1430003253	chaveta	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1430AJ	1430003253	chaveta	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1430AJ	1430003253	chaveta	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1430AJ	1430003253	chaveta	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1430AJ	1430003253	chaveta	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1430AJ	1430003253	chaveta	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1430AJ	1430003253	chaveta	2	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

1430AJ	1430003253	chaveta	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1751GC	1751210000	espaciador	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1751GC	1751210000	espaciador	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
43830B	517602E010	ROTULA CONJUNTO, LH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	
43830B	517602E010	ROTULA CONJUNTO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

43830B	517602E010	ROTULA CONJUNTO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
43830B	517602E010	ROTULA CONJUNTO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
43830B	517602E010	ROTULA CONJUNTO, LH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51712	517122C000	DISCO - FRENO DE RUEDA	2	12.08.2008 - 18.12.2009	
51712	517122C000	DISCO - FRENO DE RUEDA	2	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
51712	517122C000	DISCO - FRENO DE RUEDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51712	517122C000	DISCO - FRENO DE RUEDA	2	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51712	517122C000	DISCO - FRENO DE RUEDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51712	517122C000	DISCO - FRENO DE RUEDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51712	517122C000	DISCO - FRENO DE RUEDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51712	517122C000	DISCO - FRENO DE RUEDA	2	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51712	517122C000	DISCO - FRENO DE RUEDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51712	517122C000	DISCO - FRENO DE RUEDA	2	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

51712	517122C000	DISCO - FRENO DE RUEDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51712	517122E300	DISCO - FRENO DE RUEDA	2	31.10.2006 - 12.08.2008	
51712	517122E300	DISCO - FRENO DE RUEDA	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
51712	517122E300	DISCO - FRENO DE RUEDA	2	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51712	517122E300	DISCO - FRENO DE RUEDA	2	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51715	517152E000	MUÑON - eje delantero, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
51715	517152E000	MUÑON - eje delantero, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
51715	517152E000	MUÑON - eje delantero, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51715	517152E000	MUÑON - eje delantero, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51715	517152E000	MUÑON - eje delantero, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
51715	517152E000	MUÑON - eje delantero, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
51715	517152E000	MUÑON - eje delantero, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51715	517152E000	MUÑON - eje delantero, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51715	517152E100	MUÑON - eje delantero, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

51715	517152E100	MUÑON - eje delantero, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51715	517152E100	MUÑON - eje delantero, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51715	517152E100	MUÑON - eje delantero, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51715	517152E100	MUÑON - eje delantero, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
51715	517152E100	MUÑON - eje delantero, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
51715	517152E100	MUÑON - eje delantero, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51715	517152E100	MUÑON - eje delantero, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51715	517152E100	MUÑON - eje delantero, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51715	517152E100	MUÑON - eje delantero, LH	1	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51715	517152E100	MUÑON - eje delantero, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
51715	517152E100	MUÑON - eje delantero, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
51715	517152E100	MUÑON - eje delantero, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51715	517152E100	MUÑON - eje delantero, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

51715	517152E100	MUÑON - eje delantero, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51716	517162E000	MUÑON - eje delantero, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
51716	517162E000	MUÑON - eje delantero, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51716	517162E000	MUÑON - eje delantero, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
51716	517162E000	MUÑON - eje delantero, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51716	517162E100	MUÑON - eje delantero, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51716	517162E100	MUÑON - eje delantero, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
51716	517162E100	MUÑON - eje delantero, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51716	517162E100	MUÑON - eje delantero, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51716	517162E100	MUÑON - eje delantero, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51716	517162E100	MUÑON - eje delantero, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51716	517162E100	MUÑON - eje delantero, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
51716	517162E100	MUÑON - eje delantero, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51716	517162E100	MUÑON - eje delantero, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

51716	517162E100	MUÑON - eje delantero, RH	1	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51716	517162E100	MUÑON - eje delantero, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
51716	517162E100	MUÑON - eje delantero, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51716	517162E100	MUÑON - eje delantero, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
51716	517162E100	MUÑON - eje delantero, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51716	517162E100	MUÑON - eje delantero, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51716	517162E500	MUÑON - eje delantero, RH	1	12.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
51716	517162E500	MUÑON - eje delantero, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51716	517162E500	MUÑON - eje delantero, RH	1	12.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
51716	517162E500	MUÑON - eje delantero, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51718	5171826500	PPC anillo de bloqueo	2	12.08.2008 - 18.12.2009	
51718	5171826500	PPC anillo de bloqueo	2	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
51718	5171826500	PPC anillo de bloqueo	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

51718	5171826500	PPC anillo de bloqueo	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51718	5171826500	PPC anillo de bloqueo	2	31.10.2006 - 12.08.2008	
51718	5171826500	PPC anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
51718	5171826500	PPC anillo de bloqueo	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51718	5171826500	PPC anillo de bloqueo	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51718	5171826500	PPC anillo de bloqueo	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51718	5171826500	PPC anillo de bloqueo	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51718	5171826500	PPC anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 12.08.2008	
51718	5171826500	PPC anillo de bloqueo	2	12/02/2008 a 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
51718	5171826500	PPC anillo de bloqueo	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51718	5171826500	PPC anillo de bloqueo	2	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51718	5171826500	PPC anillo de bloqueo	2	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51718	5171826500	PPC anillo de bloqueo	2	31.10.2006 - 12.08.2008	
51718	5171826500	PPC anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**

51718	5171826500	PPC anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 12.08.2008	
51718	5171826500	PPC anillo de bloqueo	2	12/02/2008 a 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
51718	5171826500	PPC anillo de bloqueo	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51720B	517202G000	TENIENDO - RUEDA DELANTERA HUB	1	12/02/2008 a 12/08/2008	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
51720B	517202G000	TENIENDO - RUEDA DELANTERA HUB	2	12/02/2008 a 12/08/2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51720B	517202G000	TENIENDO - RUEDA DELANTERA HUB	2	12/02/2008 a 12/08/2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51720B	517202G000	TENIENDO - RUEDA DELANTERA HUB	2	12/02/2008 a 12/08/2008	
51720B	517202G000	TENIENDO - RUEDA DELANTERA HUB	2	12/02/2008 a 12/08/2008	
51720B	5172038110	TENIENDO - RUEDA DELANTERA HUB	2	12.08.2008 - 18.12.2009	
51720B	5172038110	TENIENDO - RUEDA DELANTERA HUB	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
51720B	5172038110	TENIENDO - RUEDA DELANTERA HUB	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51720B	5172038110	TENIENDO - RUEDA DELANTERA HUB	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51720B	5172038110	TENIENDO - RUEDA DELANTERA HUB	1	31.10.2006 - 12.08.2008	
51720B	5172038110	TENIENDO - RUEDA DELANTERA HUB	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

51720B	5172038110	TENIENDO - RUEDA DELANTERA HUB	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51720B	5172038110	TENIENDO - RUEDA DELANTERA HUB	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51720B	5172038110	TENIENDO - RUEDA DELANTERA HUB	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51720B	5172038110	TENIENDO - RUEDA DELANTERA HUB	2	31.10.2006 - 12.02.2008	
51720B	5172038110	TENIENDO - RUEDA DELANTERA HUB	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51720B	5172038110	TENIENDO - RUEDA DELANTERA HUB	2	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51720B	5172038110	TENIENDO - RUEDA DELANTERA HUB	2	31.10.2006 - 12.08.2008	
51720B	5172038110	TENIENDO - RUEDA DELANTERA HUB	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51720B	5172038110	TENIENDO - RUEDA DELANTERA HUB	2	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51720B	5172038110	TENIENDO - RUEDA DELANTERA HUB	1	31.10.2006 - 12.08.2008	
51720B	5172038110	TENIENDO - RUEDA DELANTERA HUB	2	31.10.2006 - 12.02.2008	
51720B	5172038110	TENIENDO - RUEDA DELANTERA HUB	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51750	517503A003	Eje de montaje frontal. RUEDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

51750	517503A003	Eje de montaje frontal. RUEDA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
51750	517503A003	Eje de montaje frontal. RUEDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51750	517503A003	Eje de montaje frontal. RUEDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51750	517503A003	Eje de montaje frontal. RUEDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51750	517503A003	Eje de montaje frontal. RUEDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51750	517503A003	Eje de montaje frontal. RUEDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51750	517503A003	Eje de montaje frontal. RUEDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51750	517503A003	Eje de montaje frontal. RUEDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51750	517503A003	Eje de montaje frontal. RUEDA	2	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51750	517503A003	Eje de montaje frontal. RUEDA	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51750	517503A003	Eje de montaje frontal. RUEDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51752	517523A000	BOLT-HUB	5	12.08.2008 - 18.12.2009	
51752	517523A000	BOLT-HUB	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
51752	517523A000	BOLT-HUB	5	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

51752	517523A000	BOLT-HUB	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51752	517523A000	BOLT-HUB	5	31.10.2006 - 12.08.2008	
51752	517523A000	BOLT-HUB	5	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51752	517523A000	BOLT-HUB	5	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51752	517523A000	BOLT-HUB	5	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51752	517523A000	BOLT-HUB	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51752	517523A000	BOLT-HUB	10	31.10.2006 - 12.08.2008	
51752	517523A000	BOLT-HUB	5	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51752	517523A000	BOLT-HUB	5	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51752	517523A000	BOLT-HUB	10	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51752	517523A000	BOLT-HUB	5	31.10.2006 - 12.08.2008	
51752	517523A000	BOLT-HUB	10	31.10.2006 - 12.08.2008	
51752	517523A000	BOLT-HUB	5	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51755	517552E000	CUBIERTA adelantado. FRENO. PROTIVOPYL., Leo.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

51755	517552E000	CUBIERTA adelantado. FRENO. PROTIVOPYL., Leo.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
51755	517552E000	CUBIERTA adelantado. FRENO. PROTIVOPYL., Leo.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51755	517552E000	CUBIERTA adelantado. FRENO. PROTIVOPYL., Leo.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51755	517552E000	CUBIERTA adelantado. FRENO. PROTIVOPYL., Leo.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51755	517552E000	CUBIERTA adelantado. FRENO. PROTIVOPYL., Leo.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51755	517552E000	CUBIERTA adelantado. FRENO. PROTIVOPYL., Leo.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51755	517552E000	CUBIERTA adelantado. FRENO. PROTIVOPYL., Leo.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51755	517552E000	CUBIERTA adelantado. FRENO. PROTIVOPYL., Leo.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51755	517552E000	CUBIERTA adelantado. FRENO. PROTIVOPYL., Leo.	1	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51755	517552E000	CUBIERTA adelantado. FRENO. PROTIVOPYL., Leo.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51756	517562E000	CUBIERTA adelantado. FRENO. PROTIVOPYL., Derecha.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

51756	517562E000	CUBIERTA adelantado. FRENO. PROTIVOPYL., Derecha.	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
51756	517562E000	CUBIERTA adelantado. FRENO. PROTIVOPYL., Derecha.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51756	517562E000	CUBIERTA adelantado. FRENO. PROTIVOPYL., Derecha.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51756	517562E000	CUBIERTA adelantado. FRENO. PROTIVOPYL., Derecha.	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
51756	517562E000	CUBIERTA adelantado. FRENO. PROTIVOPYL., Derecha.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51756	517562E000	CUBIERTA adelantado. FRENO. PROTIVOPYL., Derecha.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51756	517562E000	CUBIERTA adelantado. FRENO. PROTIVOPYL., Derecha.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51756	517562E000	CUBIERTA adelantado. FRENO. PROTIVOPYL., Derecha.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51756	517562E000	CUBIERTA adelantado. FRENO. PROTIVOPYL., Derecha.	1	12/02/2008 a 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
51756	517562E000	CUBIERTA adelantado. FRENO. PROTIVOPYL., Derecha.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51756	517562E000	CUBIERTA adelantado. FRENO. PROTIVOPYL., Derecha.	1	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

51756	517562E000	CUBIERTA adelantado. FRENO. PROTIVOPYL., Derecha.	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
51756	517562E000	CUBIERTA adelantado. FRENO. PROTIVOPYL., Derecha.	1	12/02/2008 a 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
51756	517562E000	CUBIERTA adelantado. FRENO. PROTIVOPYL., Derecha.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51760	517602E000	BOLA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
51760	517602E000	BOLA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
51760	517602E000	BOLA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51760	517602E000	BOLA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51760	517602E000	BOLA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51760	517602E000	BOLA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51760	517602E000	BOLA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51760	517602E000	BOLA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51760	517602E000	BOLA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51760	517602E000	BOLA	2	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

51760	517602E000	BOLA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51768	517682E000	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
51768	517682E000	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
51768	517682E000	NUT	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51768	517682E000	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51768	517682E000	NUT	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51768	517682E000	NUT	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51768	517682E000	NUT	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51768	517682E000	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51768	517682E000	NUT	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51768	517682E000	NUT	2	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51768	517682E000	NUT	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54517	5451722000	PAD bramido	1	12/02/2008 a 12/08/2008	
54517	5451722000	PAD bramido	1	12.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**

54517	5451722000	PAD bramido	1	12/02/2008 a 12/08/2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54517	5451722000	PAD bramido	1	12/02/2008 a 12/08/2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54517	5451722000	PAD bramido	1	12.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54517	5451722000	PAD bramido	2	12.08.2008 - 18.12.2009	
54517	5451722000	PAD bramido	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54517	5451722000	PAD bramido	1	12/02/2008 a 12/08/2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54517	5451722000	PAD bramido	1	12.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54517	5451722000	PAD bramido	1	12.08.2008 - 18.12.2009	
54517	5451722000	PAD bramido	1	12/02/2008 a 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54517	5451722000	PAD bramido	2	31.10.2006 - 12.08.2008	
54517	5451722000	PAD bramido	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54517	5451722000	PAD bramido	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54517	5451722000	PAD bramido	2	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54517	5451722000	PAD bramido	2	12.08.2008 - 18.12.2009	

54517	5451722000	PAD bramido	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54517	5451722000	PAD bramido	1	12.08.2008 - 18.12.2009	
54517	5451722000	PAD bramido	1	12/02/2008 a 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54540	517702E010	ROTULA CONJUNTO, RH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	
54540	517702E010	ROTULA CONJUNTO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54540	517702E010	ROTULA CONJUNTO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54540	517702E010	ROTULA CONJUNTO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54540	517702E010	ROTULA CONJUNTO, RH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**


CUBO DE LA RUEDA TRASERA

Para seleccionar recambios


Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +

(DISC-14 INCH)



(DISC-15 INCH)



número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1220FS	1220306161	TORNILLO M3	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51711	517112E000	Perno M6, M10X38	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
51711	517112E000	Perno M6, M10X38	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51711	517112E000	Perno M6, M10X38	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51711	517112E000	Perno M6, M10X38	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51711	517112E000	Perno M6, M10X38	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51711	517112E000	Perno M6, M10X38	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51711	517112E000	Perno M6, M10X38	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
51711	517112E000	Perno M6, M10X38	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51711	517112E000	Perno M6, M10X38	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51711	517112E000	Perno M6, M10X38	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51711	517112E000	Perno M6, M10X38	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
51711	517112E000	Perno M6, M10X38	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51711	517112E000	Perno M6, M10X38	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51711	517112E000	Perno M6, M10X38	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51711	517112E000	Perno M6, M10X38	4	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51711	517112E000	Perno M6, M10X38	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
51711	517112E000	Perno M6, M10X38	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda**

					de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51711	517112E000	Perno M6, M10X38	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51711	517112E000	Perno M6, M10X38	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51711	517112E000	Perno M6, M10X38	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
51711	517112E000	Perno M6, M10X38	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51711	517112E000	Perno M6, M10X38	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51718	5271826500	PPC anillo de bloqueo	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
51718	5271826500	PPC anillo de bloqueo	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51718	5271826500	PPC anillo de bloqueo	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

51718	5271826500	PPC anillo de bloqueo	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51718	5271826500	PPC anillo de bloqueo	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
51718	5271826500	PPC anillo de bloqueo	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51718	5271826500	PPC anillo de bloqueo	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
51718	5271826500	PPC anillo de bloqueo	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51718	5271826500	PPC anillo de bloqueo	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51718	5271826500	PPC anillo de bloqueo	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51718	5271826500	PPC anillo de bloqueo	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
51718	5271826500	PPC anillo de bloqueo	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51718	5271826500	PPC anillo de bloqueo	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
51718	5271826500	PPC anillo de bloqueo	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51752	5175207000	BOLT-HUB	5	31.10.2006 - 14.01.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
51752	5175207000	BOLT-HUB	5	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51752	5175207000	BOLT-HUB	5	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51752	5175207000	BOLT-HUB	5	31.10.2006 - 14.01.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51752	5175207000	BOLT-HUB	5	31.10.2006 - 14.01.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
51752	5175207000	BOLT-HUB	5	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51752	5175207000	BOLT-HUB	5	31.10.2006 - 14.01.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51752	5175207000	BOLT-HUB	5	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51752	5175207000	BOLT-HUB	5	31.10.2006 - 14.01.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

51752	5175207000	BOLT-HUB	5	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51752	5175207000	BOLT-HUB	5	31.10.2006 - 14.01.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51752	5175207000	BOLT-HUB	5	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51752	5175207000	BOLT-HUB	5	31.10.2006 - 14.01.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
51752	5175207000	BOLT-HUB	5	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
51752	5175207000	BOLT-HUB	5	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51752	5175207000	BOLT-HUB	5	31.10.2006 - 14.01.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52714	496902E000	MANGA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
52714	496902E000	MANGA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
52714	496902E000	MANGA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52714	496902E000	MANGA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52714	496902E000	MANGA	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
52714	496902E000	MANGA	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52714	496902E000	MANGA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
52714	496902E000	MANGA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
52714	496902E000	MANGA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52714	496902E000	MANGA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52714	496902E000	MANGA	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
52714	496902E000	MANGA	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52714	496902E000	MANGA	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
52714	496902E000	MANGA	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52720A	5271026530	TENIENDO - RUEDA TRASERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
52720A	5271026530	TENIENDO - RUEDA TRASERA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
52720A	5271026530	TENIENDO - RUEDA TRASERA	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
52720A	5271026530	TENIENDO - RUEDA TRASERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
52720A	5271026530	TENIENDO - RUEDA TRASERA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
52720A	5271026530	TENIENDO - RUEDA TRASERA	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52720A	5271026530	TENIENDO - RUEDA TRASERA	2	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52720A	5271026530	TENIENDO - RUEDA TRASERA	1	12/08/2008 hasta 04/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52720A	5271026530	TENIENDO - RUEDA TRASERA	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

52720A	5271026530	TENIENDO - RUEDA TRASERA	1	12/08/2008 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52720A	5271026530	TENIENDO - RUEDA TRASERA	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52720A	5271026530	TENIENDO - RUEDA TRASERA	2	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52720A	5271026530	TENIENDO - RUEDA TRASERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52720A	5271026530	TENIENDO - RUEDA TRASERA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52720A	5271026530	TENIENDO - RUEDA TRASERA	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
52720A	5271026530	TENIENDO - RUEDA TRASERA	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52720A	5271026530	TENIENDO - RUEDA TRASERA	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52720A	5271026530	TENIENDO - RUEDA TRASERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

52720A	5271026530	TENIENDO - RUEDA TRASERA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52744	5274437000	LAVADORA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52744	5274437000	LAVADORA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
52744	5274437000	LAVADORA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52744	5274437000	LAVADORA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52744	5274437000	LAVADORA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52744	5274437000	LAVADORA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
52744	5274437000	LAVADORA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52744	5274437000	LAVADORA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52744	5274437000	LAVADORA	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

52744	5274437000	LAVADORA	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52744	5274437000	LAVADORA	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52744	5274437000	LAVADORA	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52744	5274437000	LAVADORA	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52744	5274437000	LAVADORA	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52744	5274437000	LAVADORA	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52744	5274437000	LAVADORA	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52745B	5274537000	NUT M8	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52745B	5274537000	NUT M8	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
52745B	5274537000	NUT M8	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52745B	5274537000	NUT M8	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52745B	5274537000	NUT M8	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52745B	5274537000	NUT M8	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
52745B	5274537000	NUT M8	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52745B	5274537000	NUT M8	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52745B	5274537000	NUT M8	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52745B	5274537000	NUT M8	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

52745B	5274537000	NUT M8	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52745B	5274537000	NUT M8	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52745B	5274537000	NUT M8	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52745B	5274537000	NUT M8	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52745B	5274537000	NUT M8	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52745B	5274537000	NUT M8	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52746	5274637000	cubo de la rueda de la PAC	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52746	5274637000	cubo de la rueda de la PAC	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

52746	5274637000	cubo de la rueda de la PAC	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52746	5274637000	cubo de la rueda de la PAC	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52746	5274637000	cubo de la rueda de la PAC	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52746	5274637000	cubo de la rueda de la PAC	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
52746	5274637000	cubo de la rueda de la PAC	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52746	5274637000	cubo de la rueda de la PAC	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52746	5274637000	cubo de la rueda de la PAC	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52746	5274637000	cubo de la rueda de la PAC	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52746	5274637000	cubo de la rueda de la PAC	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

52746	5274637000	cubo de la rueda de la PAC	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52746	5274637000	cubo de la rueda de la PAC	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52746	5274637000	cubo de la rueda de la PAC	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52746	5274637000	cubo de la rueda de la PAC	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52746	5274637000	cubo de la rueda de la PAC	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52750	527102E000	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52750	527102E000	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
52750	527102E000	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

52750	527102E000	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
52750	527102E000	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52750	527102E000	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52750	527102E000	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52750	527102E000	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52750	527102E100	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52750	527102E100	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52750	527102E100	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52750	527102E100	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

52750	527102E100	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52750	527102E100	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52750	527102E100	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52750	527102E100	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52750	527102E500	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
52750	527102E500	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
52750	527102E500	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52750	527102E500	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52750	527102E500	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

52750	527102E500	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52750	527102E500	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
52750	527102E500	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
52750	527102E500	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52750	527102E500	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52750	527102E500	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
52750	527102E500	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52750	527102E500	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
52750	527102E500	Conjunto de cubo de la espalda. RUEDA	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

52750A	527502E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52750A	527502E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
52750A	527502E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52750A	527502E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52750A	527502E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52750A	527502E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
52750A	527502E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52750A	527502E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52750A	527502E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52750A	527502E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52750A	527502E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52750A	527502E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52750A	527502E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52750A	527502E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52750A	527502E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52750A	527502E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52750A	527502E500	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
52750A	527502E500	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

52750A	527502E500	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
52750A	527502E500	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52750A	527502E500	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
52750A	527502E500	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52750A	527502E500	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
52750A	527502E500	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52750A	527502E500	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
52750A	527502E500	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52750A	527502E500	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
52750A	527502E500	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

52750A	527502E500	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
52750A	527502E500	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52760	527602E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52760	527602E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
52760	527602E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52760	527602E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52760	527602E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52760	527602E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
52760	527602E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52760	527602E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52760	527602E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52760	527602E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52760	527602E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52760	527602E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52760	527602E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
52760	527602E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52760	527602E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

52760	527602E000	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52760	527602E500	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
52760	527602E500	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
52760	527602E500	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52760	527602E500	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52760	527602E500	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
52760	527602E500	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52760	527602E500	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
52760	527602E500	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
52760	527602E500	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52760	527602E500	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

52760	527602E500	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
52760	527602E500	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
52760	527602E500	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
52760	527602E500	PORTADOR DE CONJUNTO - EJE TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55116C	5511629000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55857	552272D000	MANGUITO titular. AXIS	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58411C	584112E000	FRENOS DE CUERPO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58411C	584112E000	FRENOS DE CUERPO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58411C	584112E000	FRENOS DE CUERPO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

58411C	584112E000	FRENOS DE CUERPO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58411C	584112E000	FRENOS DE CUERPO	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58411C	584112E000	FRENOS DE CUERPO	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58411C	584112E000	FRENOS DE CUERPO	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58411C	584112E000	FRENOS DE CUERPO	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58411D	5841139600	DISCO - freno trasero	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58411D	5841139600	DISCO - freno trasero	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58411D	5841139600	DISCO - freno trasero	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58411D	5841139600	DISCO - freno trasero	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58411D	5841139600	DISCO - freno trasero	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58411D	5841139600	DISCO - freno trasero	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58411D	5841139600	DISCO - freno trasero	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58411D	5841139600	DISCO - freno trasero	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58411D	584113A300	DISCO - freno trasero	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58411D	584113A300	DISCO - freno trasero	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58411D	584113A300	DISCO - freno trasero	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58411D	584113A300	DISCO - freno trasero	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58411D	584113A300	DISCO - freno trasero	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58411D	584113A300	DISCO - freno trasero	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58411D	584113A300	DISCO - freno trasero	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58411D	584113A300	DISCO - freno trasero	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58411D	584113A300	DISCO - freno trasero	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58411D	584113A300	DISCO - freno trasero	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58411D	584113A300	DISCO - freno trasero	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58411D	584113A300	DISCO - freno trasero	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58411D	584113A300	DISCO - freno trasero	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58411D	584113A300	DISCO - freno trasero	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58414	5841436000	tapa	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

58414	5841436000	tapa	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58414	5841436000	tapa	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58414	5841436000	tapa	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58414	5841436000	tapa	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58414	5841436000	tapa	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58414	5841436000	tapa	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58414	5841436000	tapa	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58414	5841436000	tapa	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58414	5841436000	tapa	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58414	5841436000	tapa	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58414	5841436000	tapa	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58414	5841436000	tapa	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58414	5841436000	tapa	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58414	5841438000	tapa	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58414	5841438000	tapa	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58414	5841438000	tapa	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58414	5841438000	tapa	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58414	5841438000	tapa	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58414	5841438000	tapa	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**


58414	5841438000	tapa	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58414	5841438000	tapa	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

LA CUBIERTA DE LA RUEDA Y LA RUEDA

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



WWW.ILCATS.RU
03:43 09.01.2017

PNC	52910B			
ILLUST				
P/NO	52910-2E220	52910-2E300 52910-2E320 52910-2E330 52910-2E370 52910-0L300	52910-2E600	52910-2E700

PNC	52910F	52960B
ILLUST		
P/NO	52910-2E900	52960-2E620

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
52910B	529102E220	RUEDA DE DISCO ALU	4	31.10.2006 - 01.05.2008	**Utilizar con:** 5297C1: **la TEMPORAL - la rueda de acero y Llantas**
52910B	529102E220	RUEDA DE DISCO ALU	5	31.10.2006 - 01.05.2008	**El uso con:** 5297A3: **el instala el 1 EA TAMAÑO -'s AL ruedas y Llantas**
52910B	529102E300	RUEDA DE DISCO ALU	4	31.10.2006 - 01.05.2008	**Utilizar con:** 5297C1: **la TEMPORAL - la rueda de acero y Llantas**
52910B	529102E300	RUEDA DE DISCO ALU	5	31.10.2006 - 01.05.2008	**El uso con:** 5297A3: **el instala el 1 EA TAMAÑO -'s AL ruedas y Llantas**
52910B	529102E600	RUEDA DE DISCO ALU	4	01.05.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5297C1: **la TEMPORAL - la rueda de acero y Llantas**
52910B	529102E600	RUEDA DE DISCO ALU	5	01.05.2008 - 18.12.2009	**El uso con:** 5297A3: **el instala el 1 EA TAMAÑO -'s AL ruedas y Llantas**
52910B	529102E700	RUEDA DE DISCO ALU	4	01.05.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5297C1: **la TEMPORAL - la rueda de acero y Llantas**
52910B	529102E700	RUEDA DE DISCO ALU	5	01.05.2008 - 18.12.2009	**El uso con:** 5297A3: **el instala el 1 EA TAMAÑO -'s AL ruedas y Llantas**
52910F	529102E900	RUEDA DE REPUESTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5297C1: **la TEMPORAL - la rueda de acero y Llantas**
52910F	529102E900	RUEDA DE REPUESTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5297C1: **la TEMPORAL - la rueda de acero y Llantas**
52933	5293331300	la válvula del neumático	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5297A3: **el instala el 1 EA TAMAÑO -'s AL ruedas y Llantas**
52933	5293331300	la válvula del neumático	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5297C1: **la TEMPORAL - la rueda de acero y Llantas**
52933	5293331300	la válvula del neumático	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5297A3: **el instala el 1 EA TAMAÑO -'s AL ruedas y Llantas**
52933	5293331300	la válvula del neumático	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5297C1: **la TEMPORAL - la rueda de acero y Llantas**


52933	5293331300	la válvula del neumático	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5297A3: **el instala el 1 EA TAMAÑO -'s AL ruedas y Llantas**
52933	5293331300	la válvula del neumático	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5297C1: **la TEMPORAL - la rueda de acero y Llantas**
52950	52950M1000	NUT-madurado. RUEDAS	20	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5291MA: **'s RUEDA 6.5J AL * 16 - UN TIPO**
52950	52950M1000	NUT-madurado. RUEDAS	20	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5291MC: **'s AL VOLANTE 6.5J * 16 - TIPO C**
52960B	529602E620	CUBO DE RUEDA cubierta de aluminio	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5291MA: **'s RUEDA 6.5J AL * 16 - UN TIPO**
52960B	529602E620	CUBO DE RUEDA cubierta de aluminio	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5291MC: **'s AL VOLANTE 6.5J * 16 - TIPO C**
62850	628501F200	repuesto CLAMP. BUS	1	02.05.2008 - 25.06.2008	**El uso con:** 5297A3: **el instala el 1 EA TAMAÑO -'s AL ruedas y Llantas**
62850	628501F200	repuesto CLAMP. BUS	1	02.05.2008 - 25.06.2008	**El uso con:** 5297A3: **el instala el 1 EA TAMAÑO -'s AL ruedas y Llantas**
62850	628502E001	repuesto CLAMP. BUS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5297C1: **la TEMPORAL - la rueda de acero y Llantas**
62850	628502E001	repuesto CLAMP. BUS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5297C1: **la TEMPORAL - la rueda de acero y Llantas**
62850	628502E201	repuesto CLAMP. BUS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5297A3: **el instala el 1 EA TAMAÑO -'s AL ruedas y Llantas**
62850	628502E201	repuesto CLAMP. BUS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5297A3: **el instala el 1 EA TAMAÑO -'s AL ruedas y Llantas**

BAJO EL BRAZO DE SUSPENSIÓN DELANTERA

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



WWW.ILCATS.RU
03B3 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
54500	545002E000	MANGO	1	31.10.2006 - 12.08.2008	
54500	545002E001	MANGO	1	12.08.2008 - 18.12.2009	
54501A	545012E000	ARM COMPLETA - De bajo delantera, RH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	
54501A	545012E001	ARM COMPLETA - De bajo delantera, RH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	
54520A	545512E000	BUSH - BRAZO INFERIOR, TRASERO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
54541A	545412E000	MONTAJE	1	31.10.2006 - 12.08.2008	
54541A	545412E011	MONTAJE	2	12.08.2008 - 18.12.2009	
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	6	26.05.2008 - 18.12.2009	
54559	5455928000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	31.10.2006 - 12.08.2008	
54559B	545592E000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
54565A	545652E000	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
54584A	545842E000	MANGA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	


LA PRIMAVERA Y EL PUNTAL DE SUSPENSIÓN DELANTERA

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -

- 80%
- +


54681A
1338AE
1338CA
54683A
54627B
1326GB
54624
54610
54620
54623A
54625B
55326A
54630S
54655A
54633
54650B
54660
54645
62618

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1326GB	1326212001	NUT-CASTILLO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1338CA	1338610003	NUT	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
54610	546102E200	Aislante-RACK	2	01.10.2007 - 18.12.2009	
54620	5462034001	resorte de disco	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
54623A	5463434000	PAD - muelle delantero, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
54624	5462421000	STRIP	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
54625B	546252E000	CUBIERTA- PROTIVOPYL. Frente. Shock. Amortiz.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
54627B	546271F000	soporte elástico CUBIERTA	2	01.10.2007 - 18.12.2009	
54630S	546302E010	Resorte soporte PEN, tornillo, (GRIP)	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
54630S	546302E110	Resorte soporte PEN, tornillo, (GRIP)	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
54630S	546302E510	Resorte soporte PEN, tornillo, (GRIP)	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
54630S	546302E610	Resorte soporte PEN, tornillo, (GRIP)	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
54633	546332E000	PAD - muelle delantero, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54650B	546512E500	COLUMNA CONJUNTO - FRONT, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
54655A	546552E000	TUBO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
54655A	546552E000	TUBO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
54655A	546552E000	TUBO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
54655A	546552E000	TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
54660	546612E500	COLUMNA CONJUNTO - FRONT, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	


62618	6261817000	NUT-BRIDA	4	31.10.2006 - 08.10.2009	
62618	6261817000	NUT-BRIDA	4	31.10.2006 - 08.10.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	4	31.10.2006 - 08.10.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	4	31.10.2006 - 08.10.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	4	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

BARRA ESTABILIZADORA

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



WWW.ILCATS.RU
03:43 09.01.2017


número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
54810	548102E100	Barra de acoplamiento por adelantado. ROD	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
54813	548132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
54815A	5481526100	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
54830A	548302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador delantero	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	

AMORTIGUADOR Y RESORTE DE SUSPENSIÓN TRASERA

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +


55339
54559B
55313
1339GA
55310B
55320B
55347
55326A
55350S
54633
55347
55350
55351
55360
55361
55326A
55477
54645
54559
55477

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1339GA	1339608001	NUT	6	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1339GA	1339608001	NUT	6	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1339GA	1339608001	NUT	6	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1339GA	1339608001	NUT	6	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1339GA	1339608001	NUT	6	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1339GA	1339608001	NUT	6	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1339GA	1339608001	NUT	6	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1339GA	1339608001	NUT	6	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1339GA	1339608001	NUT	6	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1339GA	1339608001	NUT	6	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1339GA	1339608001	NUT	6	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1339GA	1339608001	NUT	6	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1339GA	1339608001	NUT	6	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1339GA	1339608001	NUT	6	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1339GA	1339608001	NUT	6	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1339GA	1339608001	NUT	6	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1339GA	1339608001	NUT	6	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1339GA	1339608001	NUT	6	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1339GA	1339608001	NUT	6	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1339GA	1339608001	NUT	6	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1339GA	1339608001	NUT	6	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1339GA	1339608001	NUT	6	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1339GA	1339608001	NUT	6	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1339GA	1339608001	NUT	6	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1339GA	1339608001	NUT	6	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1339GA	1339608001	NUT	6	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1339GA	1339608001	NUT	6	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

1339GA	1339608001	NUT	6	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1339GA	1339608001	NUT	6	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1339GA	1339608001	NUT	6	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	26.05.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	26.05.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	26.05.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	26.05.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	26.05.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	26.05.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	26.05.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	26.05.2008 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	12/08/2008 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	26.05.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	26.05.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	26.05.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	26.05.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	26.05.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	26.05.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	26.05.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	26.05.2008 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	26.05.2008 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	26.05.2008 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	12/08/2008 hasta 04/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	26.05.2008 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	26.05.2008 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	26.05.2008 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	26.05.2008 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	26.05.2008 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	12/08/2008 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	26.05.2008 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	26.05.2008 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559	5455928000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54559	5455928000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54559	5455928000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559	5455928000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

54559	5455928000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54559	5455928000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54559	5455928000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559	5455928000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559	5455928000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54559	5455928000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54559	5455928000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559	5455928000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559	5455928000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54559	5455928000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

54559	5455928000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559	5455928000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	4	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559B	545592E000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54559B	545592E000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54559B	545592E000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559B	545592E000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54559B	545592E000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54559B	545592E000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559B	545592E000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54559B	545592E000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	01/07/2007 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559B	545592E000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54559B	545592E000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54559B	545592E000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559B	545592E000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54559B	545592E000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54559B	545592E000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559B	545592E000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54559B	545592E000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	01.07.2007 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda**

					de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559B	545592E000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54559B	545592E000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	01/07/2007 hasta 04/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559B	545592E000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54559B	545592E000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	01/07/2007 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559B	545592E000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54559B	545592E000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	01.07.2007 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559B	545592E000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54559B	545592E000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	01/07/2007 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559B	545592E000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54559B	545592E000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	01.07.2007 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54559B	5455922100	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54633	546333A000	PAD - muelle delantero, Baja	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54645	546452E000	BOLT-BRIDA	4	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54645	546452E000	BOLT-BRIDA	4	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	03.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	03/12/2007 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	03.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	03/12/2007 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	03/12/2007 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	03.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	03/12/2007 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	03.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	03/12/2007 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	03/12/2007 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	03.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	03.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	03/12/2007 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	03.12.2007 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	03.12.2007 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	03/12/2007 hasta 04/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	12/08/2008 hasta 04/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	03/12/2007 a 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	03/12/2007 a 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	12/08/2008 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	03.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	03.12.2007 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	03.12.2007 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	03/12/2007 a 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	03/12/2007 a 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	03.12.2007 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	03.12.2007 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	03/12/2007 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54645	546452E100	BOLT-BRIDA	4	03.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55310B	553102E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 20.04.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55310B	553102E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 20.04.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55310B	553102E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55310B	553102E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55310B	553102E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 20.04.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55310B	553102E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

55310B	553102E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 20.04.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55310B	553102E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55310B	553102E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 20.04.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55310B	553102E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55310B	553102E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 20.04.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55310B	553102E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55310B	553102E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 20.04.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55310B	553102E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 20.04.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55310B	553102E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55310B	553102E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55313	5531329000	TUBO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

55313	5531329000	TUBO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55313	5531329000	TUBO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55313	5531329000	TUBO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55313	5531329000	TUBO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55313	5531329000	TUBO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55313	5531329000	TUBO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55313	5531329000	TUBO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55313	5531329000	TUBO	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55313	5531329000	TUBO	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55313	5531329000	TUBO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55313	5531329000	TUBO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55313	5531329000	TUBO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55313	5531329000	TUBO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55313	5531329000	TUBO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55313	5531329000	TUBO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55313	5531329000	TUBO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55313	5531329000	TUBO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55313	5531329000	TUBO	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55313	5531329000	TUBO	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55313	5531329000	TUBO	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

55313	5531329000	TUBO	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55313	5531329000	TUBO	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55313	5531329000	TUBO	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55313	5531329000	TUBO	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55313	5531329000	TUBO	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55313	5531329000	TUBO	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55313	5531329000	TUBO	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55313	5531329000	TUBO	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55313	5531329000	TUBO	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55320B	553202E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 20.04.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55320B	553202E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 20.04.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55320B	553202E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55320B	553202E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55320B	553202E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 20.04.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55320B	553202E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55320B	553202E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 20.04.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55320B	553202E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55320B	553202E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 20.04.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

55320B	553202E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55320B	553202E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 20.04.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55320B	553202E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55320B	553202E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 20.04.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55320B	553202E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 20.04.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55320B	553202E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55320B	553202E000	AISLAMIENTO - COLUMNA TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55326A	546262E000	TOPE-GOMA	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55339	5533922000	soporte elástico CUBIERTA	2	31.10.2006 - 03.04.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

55339	5533922000	soporte elástico CUBIERTA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55339	5533922000	soporte elástico CUBIERTA	2	06/08/2007 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55339	5533922000	soporte elástico CUBIERTA	2	31.10.2006 - 03.04.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55339	5533922000	soporte elástico CUBIERTA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55339	5533922000	soporte elástico CUBIERTA	2	31.10.2006 - 03.04.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55339	5533922000	soporte elástico CUBIERTA	2	06/08/2007 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55339	5533922000	soporte elástico CUBIERTA	2	31.10.2006 - 03.04.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55339	5533922000	soporte elástico CUBIERTA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55339	5533922000	soporte elástico CUBIERTA	2	31.10.2006 - 03.04.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55339	5533922000	soporte elástico CUBIERTA	2	06/08/2007 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

55339	5533922000	soporte elástico CUBIERTA	2	31.10.2006 - 03.04.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55339	5533922000	soporte elástico CUBIERTA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55339	5533922000	soporte elástico CUBIERTA	2	06/08/2007 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55339	5533922000	soporte elástico CUBIERTA	2	31.10.2006 - 03.04.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55339	5533922000	soporte elástico CUBIERTA	2	31.10.2006 - 03.04.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55339	5533922000	soporte elástico CUBIERTA	2	31.10.2006 - 03.04.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55339	5533922000	soporte elástico CUBIERTA	2	31.10.2006 - 03.04.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55347	553252E000	CUBIERTA- PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55347	553252E000	CUBIERTA- PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55347	553252E000	CUBIERTA- PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55347	553252E000	CUBIERTA- PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

55347	553252E000	CUBIERTA-PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55347	553252E000	CUBIERTA-PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55347	553252E000	CUBIERTA-PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55347	553252E000	CUBIERTA-PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55347	553252E000	CUBIERTA-PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55347	553252E000	CUBIERTA-PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55347	553252E000	CUBIERTA-PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55347	553252E000	CUBIERTA-PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55347	553252E000	CUBIERTA-PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55347	553252E000	CUBIERTA-PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

55347	553252E000	CUBIERTA-PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55347	553252E000	CUBIERTA-PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55347	553252E000	CUBIERTA-PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55347	553252E000	CUBIERTA-PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55347	553252E000	CUBIERTA-PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55347	553252E000	CUBIERTA-PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55347	553252E000	CUBIERTA-PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55347	553252E000	CUBIERTA-PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55347	553252E000	CUBIERTA-PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

55347	553252E000	CUBIERTA-PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55347	553252E000	CUBIERTA-PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55347	553252E000	CUBIERTA-PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55347	553252E000	CUBIERTA-PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55347	553252E000	CUBIERTA-PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55347	553252E000	CUBIERTA-PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55347	553252E000	CUBIERTA-PROTIVOPYL. Volver. Shock. Amortiz.	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55350	553502E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350S	553302E500	muelle de la suspensión trasera	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55350S	553302E500	muelle de la suspensión trasera	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55350S	553302E500	muelle de la suspensión trasera	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350S	553302E500	muelle de la suspensión trasera	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350S	553302E500	muelle de la suspensión trasera	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55350S	553302E500	muelle de la suspensión trasera	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55350S	553302E500	muelle de la suspensión trasera	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350S	553302E500	muelle de la suspensión trasera	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

55350S	553302E500	muelle de la suspensión trasera	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55350S	553302E500	muelle de la suspensión trasera	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350S	553302E500	muelle de la suspensión trasera	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55350S	553302E500	muelle de la suspensión trasera	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350S	553302E500	muelle de la suspensión trasera	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55350S	553302E500	muelle de la suspensión trasera	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350S	553302E500	muelle de la suspensión trasera	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55350S	553302E500	muelle de la suspensión trasera	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350S	553302E600	muelle de la suspensión trasera	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55350S	553302E600	muelle de la suspensión trasera	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350S	553302E600	muelle de la suspensión trasera	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55350S	553302E600	muelle de la suspensión trasera	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350S	553302E600	muelle de la suspensión trasera	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55350S	553302E600	muelle de la suspensión trasera	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350S	553302E600	muelle de la suspensión trasera	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55350S	553302E600	muelle de la suspensión trasera	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350S	553302E600	muelle de la suspensión trasera	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55350S	553302E600	muelle de la suspensión trasera	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350S	553302E600	muelle de la suspensión trasera	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55350S	553302E600	muelle de la suspensión trasera	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55350S	553302E600	muelle de la suspensión trasera	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55350S	553302E600	muelle de la suspensión trasera	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55351	553512E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

55360	553602E500	COLUMNA Y ETIQUETA DE CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55361	553612E501	AMORTIGUADOR CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55477	554772E000	tapón de goma	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55477	554772E000	tapón de goma	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55477	554772E000	tapón de goma	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55477	554772E000	tapón de goma	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55477	554772E000	tapón de goma	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55477	554772E000	tapón de goma	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55477	554772E000	tapón de goma	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55477	554772E000	tapón de goma	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55477	554772E000	tapón de goma	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55477	554772E000	tapón de goma	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55477	554772E000	tapón de goma	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55477	554772E000	tapón de goma	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55477	554772E000	tapón de goma	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55477	554772E000	tapón de goma	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55477	554772E000	tapón de goma	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55477	554772E000	tapón de goma	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**


GUIAR EL MECANISMO DE SUSPENSIÓN TRASERA

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- "
- -
- 80%
- +

(2WD)



53046	58754E

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1360CF	1360210006	arandela de resorte	12	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1360CF	1360210006	arandela de resorte	12	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1360CF	1360210006	arandela de resorte	12	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1360CF	1360210006	arandela de resorte	12	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1360CF	1360210006	arandela de resorte	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1360CF	1360210006	arandela de resorte	8	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1360CF	1360210006	arandela de resorte	12	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1360CF	1360210006	arandela de resorte	12	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1360CF	1360210006	arandela de resorte	12	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1360CF	1360210006	arandela de resorte	12	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1360CF	1360210006	arandela de resorte	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1360CF	1360210006	arandela de resorte	8	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1360CF	1360210006	arandela de resorte	12	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1360CF	1360210006	arandela de resorte	12	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1360CF	1360210006	arandela de resorte	12	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1360CF	1360210006	arandela de resorte	12	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1360CF	1360210006	arandela de resorte	12	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1360CF	1360210006	arandela de resorte	12	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1360CF	1360210006	arandela de resorte	12	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1360CF	1360210006	arandela de resorte	8	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1360CF	1360210006	arandela de resorte	12	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1360CF	1360210006	arandela de resorte	12	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1360CF	1360210006	arandela de resorte	12	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1360CF	1360210006	arandela de resorte	8	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1360CF	1360210006	arandela de resorte	12	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1360CF	1360210006	arandela de resorte	8	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1360CF	1360210006	arandela de resorte	12	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

1360CF	1360210006	arandela de resorte	12	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1360CF	1360210006	arandela de resorte	12	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1360CF	1360210006	arandela de resorte	8	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1731JA	1731312000	tapa	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1731JA	1731312000	tapa	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1731JA	1731312000	tapa	8	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1731JA	1731312000	tapa	8	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1731JA	1731312000	tapa	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1731JA	1731312000	tapa	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1731JA	1731312000	tapa	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

1731JA	1731312000	tapa	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1731JA	1731312000	tapa	8	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1731JA	1731312000	tapa	8	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1731JA	1731312000	tapa	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1731JA	1731312000	tapa	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1731JA	1731312000	tapa	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1731JA	1731312000	tapa	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1731JA	1731312000	tapa	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1731JA	1731312000	tapa	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1731JA	1731312000	tapa	8	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

1731JA	1731312000	tapa	8	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1731JA	1731312000	tapa	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1731JA	1731312000	tapa	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1731JA	1731312000	tapa	8	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1731JA	1731312000	tapa	8	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1731JA	1731312000	tapa	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1731JA	1731312000	tapa	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1731JA	1731312000	tapa	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

1731JA	1731312000	tapa	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1731JA	1731312000	tapa	8	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1731JA	1731312000	tapa	8	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1731JA	1731312000	tapa	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1731JA	1731312000	tapa	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639030	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	999	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639030	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	999	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639030	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	999	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639030	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	999	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

53046	5304639030	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	999	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639030	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	999	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639030	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	999	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639030	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	999	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639200	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639200	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639200	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639200	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639200	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639200	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639200	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639200	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

53046	5304639202	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639202	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639202	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639202	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639202	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639202	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639202	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639202	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639203	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639203	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639203	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639203	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

53046	5304639203	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639203	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639203	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639203	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639204	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639204	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639204	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639204	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639204	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639204	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639204	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639204	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

53046	5304639206	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639206	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639206	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639206	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639206	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639206	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639206	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639206	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639208	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639208	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639208	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639208	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

53046	5304639208	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639208	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639208	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639208	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639209	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639209	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639209	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639209	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639209	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639209	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639209	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639209	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

53046	5304639210	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639210	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639210	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639210	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639210	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639210	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639210	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639210	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639212	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639212	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639212	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639212	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

53046	5304639212	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639212	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639212	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639212	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639214	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639214	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639214	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639214	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639214	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639214	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639214	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639214	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

53046	5304639215	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639215	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639215	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639215	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639215	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639215	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639215	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639215	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639216	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639216	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639216	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639216	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

53046	5304639216	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639216	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639216	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639216	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639218	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639218	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639218	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639218	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639218	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639218	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639218	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639218	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

53046	5304639220	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639220	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639220	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639220	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639220	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639220	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639220	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639220	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639221	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639221	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639221	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639221	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

53046	5304639221	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639221	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639221	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639221	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639222	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639222	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639222	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639222	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639222	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639222	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639222	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639222	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

53046	5304639224	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639224	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639224	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639224	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639224	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639224	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639224	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639224	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639226	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639226	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639226	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639226	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

53046	5304639226	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639226	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639226	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639226	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639227	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639227	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639227	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639227	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639227	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639227	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639227	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639227	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

53046	5304639228	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639228	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639228	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639228	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639228	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639228	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639228	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639228	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639230	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639230	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639230	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639230	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

53046	5304639230	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639230	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639230	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639230	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639232	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639232	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639232	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639232	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639232	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639232	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639232	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639232	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

53046	5304639233	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639233	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639233	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639233	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639233	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639233	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639233	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639233	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639234	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639234	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639234	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639234	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

53046	5304639234	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639234	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639234	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639234	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639236	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639236	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639236	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639236	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639236	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639236	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639236	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639236	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

53046	5304639238	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639238	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639238	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639238	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639238	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639238	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639238	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639238	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639239	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639239	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639239	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639239	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

53046	5304639239	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639239	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639239	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639239	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639240	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639240	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639240	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639240	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639240	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639240	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639240	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639240	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

53046	5304639242	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639242	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639242	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639242	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639242	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53046	5304639242	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53046	5304639242	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53046	5304639242	SHIM - cojinete exterior AJUSTADOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	26.05.2008 - 18.12.2009	
54559	5455928000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 26.05.2008	
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54838	5483836100	ANILLO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54838	5483836100	ANILLO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54838	5483836100	ANILLO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54838	5483836100	ANILLO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54838	5483836100	ANILLO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54838	5483836100	ANILLO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54838	5483836100	ANILLO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54838	5483836100	ANILLO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54849	548192E000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54849	548192E000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54849	548192E000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01/07/2007 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54849	548192E000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54849	548192E000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54849	548192E000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01.07.2007 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54849	548192E000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

54849	548192E000	tornillo M6	4	01/07/2007 hasta 04/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54849	548192E000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01/07/2007 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54849	548192E000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01.07.2007 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54849	548192E000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01/07/2007 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54849	548192E000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01.07.2007 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55110J	551102E001	ARM CONJUNTO - TRAILING	2	31.10.2006 - 07.04.2008	
55110J	551102E002	ARM CONJUNTO - TRAILING	2	07.04.2008 - 18.12.2009	
55117C	551172E000	BOLT-BRIDA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552102E510	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55220G	552102E510	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552102E510	traviesas LEVER	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55220G	552102E510	traviesas LEVER	2	03/12/2007 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552102E510	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55220G	552102E510	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552102E510	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55220G	552102E510	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552102E510	traviesas LEVER	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

55220G	552102E510	traviesas LEVER	2	03/12/2007 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552102E510	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55220G	552102E510	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552102E510	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55220G	552102E510	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	03/12/2007 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	03/12/2007 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha**

					de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55232A	552272E500	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55232A	552272E500	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55232A	552272E500	MANGUITO titular. AXIS	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

55232A	552272E500	MANGUITO titular. AXIS	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55232A	552272E500	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55232A	552272E500	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55232A	552272E500	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55232A	552272E500	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55232A	552272E500	MANGUITO titular. AXIS	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55232A	552272E500	MANGUITO titular. AXIS	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55232A	552272E500	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55232A	552272E500	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55232A	552272E500	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55232A	552272E500	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55448	554482E001	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55448	554482E001	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55448	554482E001	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55448	554482E001	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55448	554482E001	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55448	554482E001	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55448	554482E001	tornillo M6	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55448	554482E001	tornillo M6	2	01/07/2007 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55448	554482E001	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55448	554482E001	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55448	554482E001	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55448	554482E001	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55448	554482E001	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55448	554482E001	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55448	554482E001	tornillo M6	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55448	554482E001	tornillo M6	2	01.07.2007 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55448	554482E001	tornillo M6	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55448	554482E001	tornillo M6	2	01/07/2007 hasta 04/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55448	554482E001	tornillo M6	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55448	554482E001	tornillo M6	2	01/07/2007 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55448	554482E001	tornillo M6	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55448	554482E001	tornillo M6	2	01.07.2007 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55448	554482E001	tornillo M6	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55448	554482E001	tornillo M6	2	01/07/2007 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55448	554482E001	tornillo M6	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

55448	554482E001	tornillo M6	2	01.07.2007 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E000	MANGA CRUZ	4	31.10.2006 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55454B	554562E000	MANGA CRUZ	4	01.07.2007 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55454B	554562E000	MANGA CRUZ	4	31.10.2006 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55454B	554562E000	MANGA CRUZ	4	01.07.2007 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55454B	554562E000	MANGA CRUZ	4	31.10.2006 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E000	MANGA CRUZ	4	01.07.2007 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E000	MANGA CRUZ	4	31.10.2006 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E000	MANGA CRUZ	4	01.07.2007 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

55454B	554562E000	MANGA CRUZ	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E000	MANGA CRUZ	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E000	MANGA CRUZ	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E000	MANGA CRUZ	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E000	MANGA CRUZ	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E000	MANGA CRUZ	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E500	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55454B	554562E500	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E500	MANGA CRUZ	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

55454B	554562E500	MANGA CRUZ	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E500	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55454B	554562E500	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E500	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55454B	554562E500	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E500	MANGA CRUZ	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55454B	554562E500	MANGA CRUZ	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E500	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55454B	554562E500	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E500	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55454B	554562E500	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55485	5548539000	Stopera	4	31.10.2006 - 14.02.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55485	5548539000	Stopera	4	31.10.2006 - 16.02.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55485	5548539000	Stopera	4	01.07.2007 - 16.02.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55485	5548539000	Stopera	4	31.10.2006 - 16.02.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55485	5548539000	Stopera	4	01.07.2007 - 16.02.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55485	5548539000	Stopera	4	31.10.2006 - 14.02.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	03/12/2007 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	03/12/2007 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552202E500	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

55500A	552202E500	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552202E500	traviesas LEVER	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55500A	552202E500	traviesas LEVER	2	03/12/2007 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552202E500	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55500A	552202E500	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552202E500	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55500A	552202E500	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552202E500	traviesas LEVER	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55500A	552202E500	traviesas LEVER	2	03/12/2007 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552202E500	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55500A	552202E500	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552202E500	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55500A	552202E500	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55543	551162E000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	31.10.2006 - 07.04.2008	
55543	551162E001	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	07.04.2008 - 18.12.2009	
58754E	5875411120	NUT	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58754E	5875411120	NUT	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58754E	5875411120	NUT	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58754E	5875411120	NUT	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58754E	5875411120	NUT	4	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58754E	5875411120	NUT	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58754E	5875411120	NUT	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58754E	5875411120	NUT	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58754E	5875411120	NUT	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58754E	5875411120	NUT	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58754E	5875411120	NUT	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58754E	5875411120	NUT	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

62610	626050Z510	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62610	626050Z510	travesaño trasero	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62610	626050Z510	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626050Z510	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626050Z510	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62610	626050Z510	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626050Z510	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62610	626050Z510	travesaño trasero	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62610	626050Z510	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626050Z510	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626050Z510	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

62610	626050Z510	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626050Z510	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62610	626050Z510	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626052E000	travesaño trasero	1	31.10.2006 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62610	626052E000	travesaño trasero	1	01.07.2007 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62610	626052E000	travesaño trasero	1	31.10.2006 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62610	626052E000	travesaño trasero	1	01.07.2007 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62610	626052E000	travesaño trasero	1	31.10.2006 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626052E000	travesaño trasero	1	03.12.2007 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

62610	626052E000	travesaño trasero	1	31.10.2006 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626052E000	travesaño trasero	1	03.12.2007 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626052E000	travesaño trasero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626052E000	travesaño trasero	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626052E000	travesaño trasero	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626052E000	travesaño trasero	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626052E000	travesaño trasero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626052E000	travesaño trasero	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

62610	626052E501	travesaño trasero	1	31.10.2006 - 14.02.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62610	626052E501	travesaño trasero	1	03.12.2007 - 14.02.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626052E501	travesaño trasero	1	31.10.2006 - 14.02.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626052E501	travesaño trasero	1	31.10.2006 - 14.02.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62610	626052E501	travesaño trasero	1	03.12.2007 - 14.02.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626052E501	travesaño trasero	1	31.10.2006 - 14.02.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha**

					de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62616	626162E000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62616	626162E000	LAVADORA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62616	626162E000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62616	626162E000	LAVADORA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62616	626162E000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62616	626162E000	LAVADORA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62616	626162E000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62616	626162E000	LAVADORA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62616	626162E000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62616	626162E000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62616	626162E000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62616	626162E000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62616	626162E000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62616	626162E000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62616	626162E000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha**

					de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62616	626162E000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

62617B	626172E100	tornillo M6	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617B	626172E500	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62617B	626172E500	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617B	626172E500	tornillo M6	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62617B	626172E500	tornillo M6	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617B	626172E500	tornillo M6	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62617B	626172E500	tornillo M6	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617B	626172E500	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62617B	626172E500	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617B	626172E500	tornillo M6	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62617B	626172E500	tornillo M6	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617B	626172E500	tornillo M6	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62617B	626172E500	tornillo M6	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617B	626172E500	tornillo M6	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62617B	626172E500	tornillo M6	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618A	626181F000	NUT-BRIDA	4	14.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62618A	626181F000	NUT-BRIDA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62618A	626181F000	NUT-BRIDA	4	14.02.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618A	626181F000	NUT-BRIDA	4	14.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618A	626181F000	NUT-BRIDA	2	14.02.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62618A	626181F000	NUT-BRIDA	2	14.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

62618A	626181F000	NUT-BRIDA	2	14.02.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618A	626181F000	NUT-BRIDA	2	14.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618A	626181F000	NUT-BRIDA	4	14.02.2008 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62618A	626181F000	NUT-BRIDA	4	14.02.2008 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618A	626181F000	NUT-BRIDA	2	14.02.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62618A	626181F000	NUT-BRIDA	2	14.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62618A	626181F000	NUT-BRIDA	2	14.02.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618A	626181F000	NUT-BRIDA	2	14.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618A	626181F000	NUT-BRIDA	4	14.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62618A	626181F000	NUT-BRIDA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

62618A	626181F000	NUT-BRIDA	4	14.02.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618A	626181F000	NUT-BRIDA	4	14.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618A	626181F000	NUT-BRIDA	2	14.02.2008 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62618A	626181F000	NUT-BRIDA	2	14.02.2008 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618A	626181F000	NUT-BRIDA	4	14.02.2008 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62618A	626181F000	NUT-BRIDA	4	14.02.2008 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618A	626181F000	NUT-BRIDA	2	14.02.2008 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62618A	626181F000	NUT-BRIDA	2	14.02.2008 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618A	626181F000	NUT-BRIDA	2	14.02.2008 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha**

					de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62618A	626181F000	NUT-BRIDA	2	14.02.2008 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618A	626181F000	NUT-BRIDA	4	14.02.2008 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62618A	626181F000	NUT-BRIDA	4	14.02.2008 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618A	626181F000	NUT-BRIDA	2	14.02.2008 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62618A	626181F000	NUT-BRIDA	2	14.02.2008 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62619	626192E000	PAC	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62619	626192E000	PAC	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62619	626192E000	PAC	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62619	626192E000	PAC	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62619	626192E000	PAC	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62619	626192E000	PAC	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62619	626192E000	PAC	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62619	626192E000	PAC	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62619	626192E000	PAC	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62619	626192E000	PAC	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62619	626192E000	PAC	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62619	626192E000	PAC	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62619	626192E000	PAC	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62619	626192E000	PAC	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62619	626192E000	PAC	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62619	626192E000	PAC	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62653	626532E000	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62653	626532E000	SOPORTE	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62653	626532E000	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62653	626532E000	SOPORTE	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

62653	626532E000	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62653	626532E000	SOPORTE	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62653	626532E000	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62653	626532E000	SOPORTE	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62653	626532E000	SOPORTE	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62653	626532E000	SOPORTE	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62653	626532E000	SOPORTE	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62653	626532E000	SOPORTE	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62653	626532E000	SOPORTE	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62653	626532E000	SOPORTE	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62653	626532E000	SOPORTE	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62653	626532E000	SOPORTE	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**


GUIAR EL MECANISMO DE SUSPENSIÓN TRASERA

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- "
- -
- 80%
- +

(4WD)


55500A
55110J
55215A
62618
55543
1731JB
54559
53912B
62617B
55117C
55451A
62610
55455
54559
91931
53912A
55454B
54564B
55485
62617C
55232A
55448
55510A
55110B
55220G
55513A
55514A
54837B
54838
54849
55530A

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1731JB	1731316000	tapa	10	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1731JB	1731316000	tapa	10	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1731JB	1731316000	tapa	10	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1731JB	1731316000	tapa	10	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1731JB	1731316000	tapa	10	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1731JB	1731316000	tapa	10	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1731JB	1731316000	tapa	10	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1731JB	1731316000	tapa	10	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1731JB	1731316000	tapa	10	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1731JB	1731316000	tapa	10	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1731JB	1731316000	tapa	10	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1731JB	1731316000	tapa	10	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1731JB	1731316000	tapa	10	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1731JB	1731316000	tapa	10	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53912A	539122E200	AISLAMIENTO - FRONT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53912A	539122E200	AISLAMIENTO - FRONT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53912A	539122E200	AISLAMIENTO - FRONT	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53912A	539122E200	AISLAMIENTO - FRONT	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53912A	539122E200	AISLAMIENTO - FRONT	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53912A	539122E200	AISLAMIENTO - FRONT	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53912A	539122E200	AISLAMIENTO - FRONT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53912A	539122E200	AISLAMIENTO - FRONT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53912A	539122E200	AISLAMIENTO - FRONT	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53912A	539122E200	AISLAMIENTO - FRONT	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53912A	539122E200	AISLAMIENTO - FRONT	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53912A	539122E200	AISLAMIENTO - FRONT	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53912A	539122E200	AISLAMIENTO - FRONT	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53912A	539122E200	AISLAMIENTO - FRONT	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53912B	539122E400	Aislante, TRASERO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

53912B	539122E400	Aislante, TRASERO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53912B	539122E400	Aislante, TRASERO.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53912B	539122E400	Aislante, TRASERO.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53912B	539122E400	Aislante, TRASERO.	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53912B	539122E400	Aislante, TRASERO.	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53912B	539122E400	Aislante, TRASERO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53912B	539122E400	Aislante, TRASERO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53912B	539122E400	Aislante, TRASERO.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
53912B	539122E400	Aislante, TRASERO.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53912B	539122E400	Aislante, TRASERO.	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53912B	539122E400	Aislante, TRASERO.	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
53912B	539122E400	Aislante, TRASERO.	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
53912B	539122E400	Aislante, TRASERO.	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54559	5455926000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	26.05.2008 - 18.12.2009	
54559	5455928000	NUT-SAMOBLOK. BRIDA	2	31.10.2006 - 26.05.2008	
54564B	545612E100	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54564B	545612E100	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54564B	545612E100	tornillo M6	3	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54564B	545612E100	tornillo M6	3	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54564B	545612E100	tornillo M6	3	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54564B	545612E100	tornillo M6	3	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

54564B	545612E100	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54564B	545612E100	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54564B	545612E100	tornillo M6	3	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54564B	545612E100	tornillo M6	3	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54564B	545612E100	tornillo M6	3	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54564B	545612E100	tornillo M6	3	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54564B	545612E100	tornillo M6	3	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54564B	545612E100	tornillo M6	3	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

54837B	548372E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54838	5483836100	ANILLO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54838	5483836100	ANILLO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54838	5483836100	ANILLO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54838	5483836100	ANILLO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54838	5483836100	ANILLO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54838	5483836100	ANILLO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54838	5483836100	ANILLO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54838	5483836100	ANILLO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54838	5483836100	ANILLO	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54849	548192E000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54849	548192E000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54849	548192E000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01/07/2007 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54849	548192E000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54849	548192E000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54849	548192E000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01.07.2007 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

54849	548192E000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01/07/2007 hasta 04/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54849	548192E000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01/07/2007 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54849	548192E000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01.07.2007 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54849	548192E000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01/07/2007 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
54849	548192E000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
54849	548192E000	tornillo M6	4	01.07.2007 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55110J	551102E001	ARM CONJUNTO - TRAILING	2	31.10.2006 - 07.04.2008	
55110J	551102E002	ARM CONJUNTO - TRAILING	2	07.04.2008 - 18.12.2009	
55117C	551172E000	BOLT-BRIDA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha**

					de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55215A	552152E500	MANGA-horquilla. SUSPENSIÓN	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552102E510	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55220G	552102E510	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552102E510	traviesas LEVER	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55220G	552102E510	traviesas LEVER	2	03/12/2007 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552102E510	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55220G	552102E510	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552102E510	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

55220G	552102E510	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552102E510	traviesas LEVER	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55220G	552102E510	traviesas LEVER	2	03/12/2007 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552102E510	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55220G	552102E510	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552102E510	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55220G	552102E510	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	03/12/2007 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	03/12/2007 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55220G	552202E010	traviesas LEVER	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55232A	552272E500	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

55232A	552272E500	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55232A	552272E500	MANGUITO titular. AXIS	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55232A	552272E500	MANGUITO titular. AXIS	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55232A	552272E500	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55232A	552272E500	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55232A	552272E500	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55232A	552272E500	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55232A	552272E500	MANGUITO titular. AXIS	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55232A	552272E500	MANGUITO titular. AXIS	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55232A	552272E500	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55232A	552272E500	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55232A	552272E500	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55232A	552272E500	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55448	554482E001	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55448	554482E001	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55448	554482E001	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55448	554482E001	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55448	554482E001	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55448	554482E001	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55448	554482E001	tornillo M6	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

55448	554482E001	tornillo M6	2	01/07/2007 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55448	554482E001	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55448	554482E001	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55448	554482E001	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55448	554482E001	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55448	554482E001	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55448	554482E001	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55448	554482E001	tornillo M6	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55448	554482E001	tornillo M6	2	01.07.2007 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55448	554482E001	tornillo M6	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55448	554482E001	tornillo M6	2	01/07/2007 hasta 04/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55448	554482E001	tornillo M6	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55448	554482E001	tornillo M6	2	01/07/2007 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55448	554482E001	tornillo M6	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55448	554482E001	tornillo M6	2	01.07.2007 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55448	554482E001	tornillo M6	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55448	554482E001	tornillo M6	2	01/07/2007 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

55448	554482E001	tornillo M6	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55448	554482E001	tornillo M6	2	01.07.2007 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55451A	5547739000	tapón de goma	4	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55451A	5547739000	tapón de goma	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55451A	5547739000	tapón de goma	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55451A	5547739000	tapón de goma	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55451A	5547739000	tapón de goma	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55451A	5547739000	tapón de goma	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55451A	5547739000	tapón de goma	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55451A	5547739000	tapón de goma	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

55451A	5547739000	tapón de goma	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55451A	5547739000	tapón de goma	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55451A	5547739000	tapón de goma	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55451A	5547739000	tapón de goma	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55451A	5547739000	tapón de goma	4	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55451A	5547739000	tapón de goma	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55451A	5547739000	tapón de goma	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55451A	5547739000	tapón de goma	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55451A	5547739000	tapón de goma	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55451A	5547739000	tapón de goma	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55451A	5547739000	tapón de goma	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55451A	5547739000	tapón de goma	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55451A	5547739000	tapón de goma	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55451A	5547739000	tapón de goma	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55451A	5547739000	tapón de goma	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55451A	5547739000	tapón de goma	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55451A	5547739000	tapón de goma	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

55454B	554562E000	MANGA CRUZ	4	31.10.2006 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55454B	554562E000	MANGA CRUZ	4	01.07.2007 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55454B	554562E000	MANGA CRUZ	4	31.10.2006 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55454B	554562E000	MANGA CRUZ	4	01.07.2007 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55454B	554562E000	MANGA CRUZ	4	31.10.2006 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E000	MANGA CRUZ	4	01.07.2007 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E000	MANGA CRUZ	4	31.10.2006 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E000	MANGA CRUZ	4	01.07.2007 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E000	MANGA CRUZ	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E000	MANGA CRUZ	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha**

					de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E000	MANGA CRUZ	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E000	MANGA CRUZ	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E000	MANGA CRUZ	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E000	MANGA CRUZ	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E500	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55454B	554562E500	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E500	MANGA CRUZ	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55454B	554562E500	MANGA CRUZ	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E500	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

55454B	554562E500	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E500	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55454B	554562E500	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E500	MANGA CRUZ	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55454B	554562E500	MANGA CRUZ	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E500	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55454B	554562E500	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55454B	554562E500	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55454B	554562E500	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

55455	5545639000	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55455	5545639000	MANGA CRUZ	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55455	5545639000	MANGA CRUZ	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55455	5545639000	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55455	5545639000	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55455	5545639000	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55455	5545639000	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55455	5545639000	MANGA CRUZ	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55455	5545639000	MANGA CRUZ	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55455	5545639000	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55455	5545639000	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

55455	5545639000	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55455	5545639000	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55455	5545639000	MANGA CRUZ	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55485	5548539000	Stopera	4	31.10.2006 - 14.02.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55485	5548539000	Stopera	4	31.10.2006 - 16.02.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55485	5548539000	Stopera	4	01.07.2007 - 16.02.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55485	5548539000	Stopera	4	31.10.2006 - 16.02.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55485	5548539000	Stopera	4	01.07.2007 - 16.02.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55485	5548539000	Stopera	4	31.10.2006 - 14.02.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	03/12/2007 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	03/12/2007 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552102E000	traviesas LEVER	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha**

					de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552202E500	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55500A	552202E500	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552202E500	traviesas LEVER	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55500A	552202E500	traviesas LEVER	2	03/12/2007 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552202E500	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55500A	552202E500	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552202E500	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55500A	552202E500	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552202E500	traviesas LEVER	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55500A	552202E500	traviesas LEVER	2	03/12/2007 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552202E500	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55500A	552202E500	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55500A	552202E500	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55500A	552202E500	traviesas LEVER	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55510A	555102E100	Barra de acoplamiento de la espalda. ROD	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

55513A	555132E100	BUSH-barra estabilizadora	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55514A	555142E000	SOPORTE adelantado. Estabilizador. Stud, DERECHA.	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
55530A	555302E100	ENLACE CONJUNTO - estabilizador trasero	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
55543	551162E000	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	31.10.2006 - 07.04.2008	
55543	551162E001	Manguito de soporte longitudinal. PALANCA	2	07.04.2008 - 18.12.2009	
62610	626050Z510	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

62610	626050Z510	travesaño trasero	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62610	626050Z510	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626050Z510	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626050Z510	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62610	626050Z510	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626050Z510	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62610	626050Z510	travesaño trasero	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62610	626050Z510	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626050Z510	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626050Z510	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62610	626050Z510	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626050Z510	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62610	626050Z510	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626052E000	travesaño trasero	1	31.10.2006 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62610	626052E000	travesaño trasero	1	01.07.2007 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62610	626052E000	travesaño trasero	1	31.10.2006 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62610	626052E000	travesaño trasero	1	01.07.2007 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62610	626052E000	travesaño trasero	1	31.10.2006 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626052E000	travesaño trasero	1	03.12.2007 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626052E000	travesaño trasero	1	31.10.2006 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626052E000	travesaño trasero	1	03.12.2007 - 14.02.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626052E000	travesaño trasero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626052E000	travesaño trasero	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626052E000	travesaño trasero	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626052E000	travesaño trasero	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626052E000	travesaño trasero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626052E000	travesaño trasero	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626052E501	travesaño trasero	1	31.10.2006 - 14.02.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

62610	626052E501	travesaño trasero	1	03.12.2007 - 14.02.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626052E501	travesaño trasero	1	31.10.2006 - 14.02.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626052E501	travesaño trasero	1	31.10.2006 - 14.02.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62610	626052E501	travesaño trasero	1	03.12.2007 - 14.02.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626052E501	travesaño trasero	1	31.10.2006 - 14.02.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62610	626100Z010	travesaño trasero	1	14.02.2008 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617B	626172E100	tornillo M6	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

62617B	626172E100	tornillo M6	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617B	626172E500	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62617B	626172E500	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617B	626172E500	tornillo M6	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62617B	626172E500	tornillo M6	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617B	626172E500	tornillo M6	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62617B	626172E500	tornillo M6	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617B	626172E500	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62617B	626172E500	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617B	626172E500	tornillo M6	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62617B	626172E500	tornillo M6	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

62617B	626172E500	tornillo M6	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62617B	626172E500	tornillo M6	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617B	626172E500	tornillo M6	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62617B	626172E500	tornillo M6	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617C	626172E600	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62617C	626172E600	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617C	626172E600	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62617C	626172E600	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617C	626172E600	tornillo M6	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62617C	626172E600	tornillo M6	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617C	626172E600	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62617C	626172E600	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617C	626172E600	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62617C	626172E600	tornillo M6	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617C	626172E600	tornillo M6	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62617C	626172E600	tornillo M6	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62617C	626172E600	tornillo M6	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62617C	626172E600	tornillo M6	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

62618	6261817000	NUT-BRIDA	8	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	8	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	6	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	6	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	6	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	6	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	8	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	8	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	6	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	6	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	6	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	6	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	8	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	8	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	6	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	6	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	8	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

62618	6261817000	NUT-BRIDA	8	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	6	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	6	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	6	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	6	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	8	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	8	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	6	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
62618	6261817000	NUT-BRIDA	6	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
91931	9193126030	CABLEADO KRONSHTEY	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
91931	9193126030	CABLEADO KRONSHTEY	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
91931	9193126030	CABLEADO KRONSHTEY	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
91931	9193126030	CABLEADO KRONSHTEY	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
91931	9193126030	CABLEADO KRONSHTEY	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
91931	9193126030	CABLEADO KRONSHTEY	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
91931	9193126030	CABLEADO KRONSHTEY	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
91931	9193126030	CABLEADO KRONSHTEY	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
91931	9193126030	CABLEADO KRONSHTEY	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

91931	9193126030	CABLEADO KRONSHTEY	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
91931	9193126030	CABLEADO KRONSHTEY	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
91931	9193126030	CABLEADO KRONSHTEY	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
91931	9193126030	CABLEADO KRONSHTEY	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
91931	9193126030	CABLEADO KRONSHTEY	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

VOLANTE

Para seleccionar recambios


Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- "

- -
- 80%
- +

W/O AIR BAG

W W W . I L C A T S . R U
03:43 09.01.2017



número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1129DB	1229105101	TORNILLO ARANDELA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1129DB	1229105101	TORNILLO ARANDELA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1243BM	1243104141	SCREW	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5611B2: **3 radios - URETANO POLI**
1243BM	1243104141	SCREW	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
1243BM	1243104141	SCREW	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
1243BM	1243104141	SCREW	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1243BM	1243104141	SCREW	4	01.07.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
1243BM	1243104141	SCREW	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1243DM	1243105161	SCREW	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5611B2: **3 radios - URETANO POLI**
1346TD	1346714001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5611B2: **3 radios - URETANO POLI**
1346TD	1346714001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
1346TD	1346714001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
1346TD	1346714001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**

1346TD	1346714001	NUT	1	01.07.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
1346TD	1346714001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1360GK	1360214001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5611B2: **3 radios - URETANO POLI**
1360GK	1360214001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
1360GK	1360214001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
1360GK	1360214001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1360GK	1360214001	arandela de resorte	1	01.07.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
1360GK	1360214001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56100	561102E100U7	RUEDA, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5611B2: **3 radios - URETANO POLI**
56100	561102E100WK	RUEDA, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 5611B2: **3 radios - URETANO POLI**
56100	561102E100Z9	RUEDA, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5611B2: **3 radios - URETANO POLI**
56100	561102E511U7	RUEDA, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56100	561102E511WK	RUEDA, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**

56100	561102E511Z9	RUEDA, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56100	561102E590U7	RUEDA, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5691A3: **conductor está villas con vistas al LADO - depowered**
56100	561102E590WK	RUEDA, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5691A3: **conductor está villas con vistas al LADO - depowered**
56100	561102E590Z9	RUEDA, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5691A3: **conductor está villas con vistas al LADO - depowered**
56100	561102E611U7	RUEDA, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56100	561102E611WK	RUEDA, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56100	561102E611Z9	RUEDA, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56100	561102E690U7	RUEDA, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5691A3: **conductor está villas con vistas al LADO - depowered**
56100	561102E690WK	RUEDA, INT; WK	1	01.07.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5691A3: **conductor está villas con vistas al LADO - depowered**
56100	561102E690WK	RUEDA, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5691A3: **conductor está villas con vistas al LADO - depowered**

56100	561102E690Z9	RUEDA, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5691A3: **conductor está villas con vistas al LADO - depowered**
56130C	561312E000U7	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5611B2: **3 radios - URETANO POLI**
56130C	561312E000WK	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 5611B2: **3 radios - URETANO POLI**
56130C	561312E000Z9	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5611B2: **3 radios - URETANO POLI**
56130C	561312E500U7	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56130C	561312E500U7	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56130C	561312E500U7	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56130C	561312E500U7	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56130C	561312E500WK	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56130C	561312E500WK	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56130C	561312E500WK	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56130C	561312E500WK	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; WK	1	01.07.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56130C	561312E500WK	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**

56130C	561312E500Z9	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56130C	561312E500Z9	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56130C	561312E500Z9	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56130C	561312E500Z9	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56146A	561322D000	tapón tAPÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5611B2: **3 radios - URETANO POLI**
56150D	561502E000U7	CONJUNTO DE LA CUBIERTA SUPERIOR - VOLANTE, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5611B2: **3 radios - URETANO POLI**
56150D	561502E000WK	CONJUNTO DE LA CUBIERTA SUPERIOR - volante, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 5611B2: **3 radios - URETANO POLI**
56150D	561502E000Z9	CONJUNTO DE LA CUBIERTA SUPERIOR - volante, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5611B2: **3 radios - URETANO POLI**
56155C	561542D000	INTERRUPTOR DE SONIDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5611B2: **3 radios - URETANO POLI**
96740	964502E100CA	SWITCH, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
96740	964502E100CA	SWITCH, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
96740	964502E100CA	SWITCH, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
96740	964502E100CA	SWITCH, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
96740	964502E100CA	SWITCH, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
96740	964502E100CA	SWITCH, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**

VOLANTE


Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- "

- -
- 80%
- +

W/AIR BAG


1360GK
1346TD
56100
56140D
1243BM
1129DB
56130C
56131D
1243AA
56133
56134A
56900

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1129DB	1229105101	TORNILLO ARANDELA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1129DB	1229105101	TORNILLO ARANDELA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1243AA	1243103081	SCREW	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5611B2: **3 radios - URETANO POLI**
1243BM	1243104141	SCREW	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5611B2: **3 radios - URETANO POLI**
1243BM	1243104141	SCREW	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
1243BM	1243104141	SCREW	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
1243BM	1243104141	SCREW	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1243BM	1243104141	SCREW	4	01.07.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
1243BM	1243104141	SCREW	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1346TD	1346714001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5611B2: **3 radios - URETANO POLI**
1346TD	1346714001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
1346TD	1346714001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
1346TD	1346714001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**

1346TD	1346714001	NUT	1	01.07.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
1346TD	1346714001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1360GK	1360214001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5611B2: **3 radios - URETANO POLI**
1360GK	1360214001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
1360GK	1360214001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
1360GK	1360214001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1360GK	1360214001	arandela de resorte	1	01.07.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
1360GK	1360214001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56100	561102E100U7	RUEDA, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5611B2: **3 radios - URETANO POLI**
56100	561102E100WK	RUEDA, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 5611B2: **3 radios - URETANO POLI**
56100	561102E100Z9	RUEDA, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5611B2: **3 radios - URETANO POLI**
56100	561102E511U7	RUEDA, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56100	561102E511WK	RUEDA, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**

56100	561102E511Z9	RUEDA, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56100	561102E590U7	RUEDA, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5691A3: **conductor está villas con vistas al LADO - depowered**
56100	561102E590WK	RUEDA, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5691A3: **conductor está villas con vistas al LADO - depowered**
56100	561102E590Z9	RUEDA, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5691A3: **conductor está villas con vistas al LADO - depowered**
56100	561102E611U7	RUEDA, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56100	561102E611WK	RUEDA, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56100	561102E611Z9	RUEDA, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56100	561102E690U7	RUEDA, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5691A3: **conductor está villas con vistas al LADO - depowered**
56100	561102E690WK	RUEDA, INT; WK	1	01.07.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5691A3: **conductor está villas con vistas al LADO - depowered**
56100	561102E690WK	RUEDA, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5691A3: **conductor está villas con vistas al LADO - depowered**

56100	561102E690Z9	RUEDA, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5691A3: **conductor está villas con vistas al LADO - depowered**
56130C	561312E000U7	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5611B2: **3 radios - URETANO POLI**
56130C	561312E000WK	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 5611B2: **3 radios - URETANO POLI**
56130C	561312E000Z9	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5611B2: **3 radios - URETANO POLI**
56130C	561312E500U7	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56130C	561312E500U7	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56130C	561312E500U7	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56130C	561312E500U7	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56130C	561312E500WK	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56130C	561312E500WK	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56130C	561312E500WK	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56130C	561312E500WK	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; WK	1	01.07.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56130C	561312E500WK	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**

56130C	561312E500Z9	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56130C	561312E500Z9	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56130C	561312E500Z9	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56130C	561312E500Z9	LO. Serán revestidos. Regla CUBIERTA. ALTAVOZ, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56133	561902E500U7	TAPA - DIRECCION, LH, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56133	561902E500U7	TAPA - DIRECCION, LH, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56133	561902E500U7	TAPA - DIRECCION, LH, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56133	561902E500U7	TAPA - DIRECCION, LH, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56133	561902E500WK	TAPA - DIRECCION, LH, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56133	561902E500WK	TAPA - DIRECCION, LH, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56133	561902E500WK	TAPA - DIRECCION, LH, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56133	561902E500WK	TAPA - DIRECCION, LH, INT; WK	1	01.07.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56133	561902E500WK	TAPA - DIRECCION, LH, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**

56133	561902E500Z9	TAPA - DIRECCION, LH, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56133	561902E500Z9	TAPA - DIRECCION, LH, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56133	561902E500Z9	TAPA - DIRECCION, LH, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56133	561902E500Z9	TAPA - DIRECCION, LH, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56134A	561902E510U7	TAPA - DIRECCION, RH, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56134A	561902E510U7	TAPA - DIRECCION, RH, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56134A	561902E510WK	TAPA - DIRECCION, RH, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56134A	561902E510WK	TAPA - DIRECCION, RH, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56134A	561902E510WK	TAPA - DIRECCION, RH, INT; WK	1	01.07.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56134A	561902E510Z9	TAPA - DIRECCION, RH, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56134A	561902E510Z9	TAPA - DIRECCION, RH, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56134A	561902E560U7	TAPA - DIRECCION, RH, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56134A	561902E560U7	TAPA - DIRECCION, RH, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56134A	561902E560WK	TAPA - DIRECCION, RH, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**


56134A	561902E560WK	TAPA - DIRECCION, RH, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56134A	561902E560Z9	TAPA - DIRECCION, RH, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56134A	561902E560Z9	TAPA - DIRECCION, RH, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56140D	561401F500	TABLET Y CABLE DE SONIDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56140D	561401F500	TABLET Y CABLE DE SONIDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
56140D	561401F600	TABLET Y CABLE DE SONIDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56140D	561401F600	TABLET Y CABLE DE SONIDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56140D	561401F600	TABLET Y CABLE DE SONIDO	1	01.07.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56900	569002E000U7	CONTROL DE AIRBAG-DIRECCION, INT ;. U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56900	569002E000WK	CONTROL DE AIRBAG-DIRECCION, INT ;. WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56900	569002E000WK	CONTROL DE AIRBAG-DIRECCION, INT ;. WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**
56900	569002E000Z9	CONTROL DE AIRBAG-DIRECCION, INT ;. Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**El uso con:** 5691A3: **DRIVER es villas con vistas al LADO - depowered**

LA COLUMNA DE DIRECCIÓN Y EL EJE

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +


56320
1491LB
1327AC
1125KG
1125KF
56410
56415B
1327AC
56415

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1125KF	1125408251	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125KG	1125408351	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1327AC	1327008001	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1491LB	1491405000	EMPAQUE ANILLO-SCREW	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
56320	563102E000	eje de dirección	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
56410	564002E000	COLUMNA DE DIRECCION árbol de transmisión	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
56410	564002E100	COLUMNA DE DIRECCION árbol de transmisión	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
56415B	5641529000	tornillo M6	1	31.10.2006 - 01.12.2009	
56415B	5641529000	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	


BOMBA DE ACEITE DE LA SERVODIRECCIÓN

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- 3
- "

- -
- 80%
- +



WWW.IDCATS.RU
03.09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1339CC	1339506007B	NUT-BRIDA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57100	571002E000	BOMBA GUR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57115	571151C300	LINER BOMBA DE ACEITE	1	20.10.2008 - 18.12.2009	
57115	571152E000	LINER BOMBA DE ACEITE	1	31.10.2006 - 20.10.2008	
57120	571202E000	EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57123	571233F000	PPC anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57124	571242E000	PLACA DE LA BOMBA DE ACEITE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57126A	571262E000	CONTRAPORTADA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57127	571271C300	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57130B	571302E000	POLEA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57132	571322E000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
57132B	571322E010	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57137B	571373F300	O-RING	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57140A	571402E000	VALVULA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57142	571422E000	TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57143C	571431C300	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57147	571472E000	CONECTOR	1	31.10.2006 - 20.10.2008	
57147	571473E110	CONECTOR	1	20.10.2008 - 18.12.2009	
57150	571502E000	DEPÓSITO DEL LÍQUIDO Gora	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57150B	571501CA10	SELLO DE LA BOMBA DE ACEITE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57161A	571612E001	DEPÓSITO DE SUSPENSIÓN	1	31.12.2007 - 18.12.2009	
57183	571532E000	CAP-aceite. esfuerzo tanque. tracción de dirección	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

57531	575812E001	MANGUERA - SERVODIRECCION aspiración de aceite	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57543A	575432E002	MANGUERA retornables.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57587A	5758734500	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57587D	5758734600	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57587E	5758734900	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57745	571341C300	BOTÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	


BOMBA DE ACEITE DE LA SERVODIRECCIÓN

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- 3
- "

- -
- 80%
- +



WWW.CATS.RU
03:47 09.04.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
57100	571002E000	BOMBA GUR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57115	571151C300	LINER BOMBA DE ACEITE	1	20.10.2008 - 18.12.2009	
57115	571152E000	LINER BOMBA DE ACEITE	1	31.10.2006 - 20.10.2008	
57120	571202E000	EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57123	571233F000	PPC anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57124	571242E000	PLACA DE LA BOMBA DE ACEITE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57126A	571262E000	CONTRAPORTADA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57127	571271C300	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57130B	571302E000	POLEA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57132	571322E000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
57132B	571322E010	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57137B	571373F300	O-RING	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57140A	571402E000	VALVULA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57142	571422E000	TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57143C	571431C300	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57147	571472E000	CONECTOR	1	31.10.2006 - 20.10.2008	
57147	571473E110	CONECTOR	1	20.10.2008 - 18.12.2009	
57149A	571492E000	MANGA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57150	571502E000	DEPÓSITO DEL LÍQUIDO Gora	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57150B	571501CA10	SELLO DE LA BOMBA DE ACEITE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57161A	571612E001	DEPÓSITO DE SUSPENSIÓN	1	31.12.2007 - 18.12.2009	
57183	571532E000	CAP-aceite. esfuerzo tanque. tracción de dirección	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57232A	572322E000	KRONSHT. Manguera de alta. PRESIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

57232A	572322E000	KRONSHT. Manguera de alta. PRESIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57232A	572322E090	KRONSHT. Manguera de alta. PRESIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57531	575812E001	MANGUERA - SERVODIRECCION aspiración de aceite	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57543A	575432E002	MANGUERA retornables.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57587A	5758734500	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57587D	5758734600	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57587E	5758734900	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57745	571341C300	BOTÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

BOMBA DE ACEITE DE LA SERVODIRECCIÓN


Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- 3
- "

- -
- 80%
- +

2.7L



WWW.ILCATS.RU
03.48.09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
57100	571002E000	BOMBA GUR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57115	571151C300	LINER BOMBA DE ACEITE	1	20.10.2008 - 18.12.2009	
57115	571152E000	LINER BOMBA DE ACEITE	1	31.10.2006 - 20.10.2008	
57120	571202E000	EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57123	571233F000	PPC anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57124	571242E000	PLACA DE LA BOMBA DE ACEITE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57126A	571262E000	CONTRAPORTADA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57127	571271C300	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57130B	571302E000	POLEA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57132	571322E000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
57132B	571322E010	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57137B	571373F300	O-RING	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57140A	571402E000	VALVULA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57142	571422E000	TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57143C	571431C300	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57147	571472E000	CONECTOR	1	31.10.2006 - 20.10.2008	
57147	571473E110	CONECTOR	1	20.10.2008 - 18.12.2009	
57150	571502E000	DEPÓSITO DEL LÍQUIDO Gora	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57150B	571501CA10	SELLO DE LA BOMBA DE ACEITE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57161A	571612E001	DEPÓSITO DE SUSPENSIÓN	1	31.12.2007 - 18.12.2009	
57183	571532E000	CAP-aceite. esfuerzo tanque. tracción de dirección	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57531	575812E001	MANGUERA - SERVODIRECCION aspiración de aceite	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

57543A	575432E002	MANGUERA retornables.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57587A	5758734500	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57587D	5758734600	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57587E	5758734900	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57745	571341C300	BOTÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	


LAS MANGUERAS PARA EL MANEJO DE LA ENERGÍA, Y EL SOPORTE

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- "

- -
- 80%
- +



WWW.ILCATS.RU
03:48 09.0

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1123GH	1123306166B	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123GH	1123306166B	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A1: **El enfriador FR - MANUAL A / The Con**
1123GH	1123306166B	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
1123LG	1123410356K	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123LG	1123410356K	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9761A1: **la FR Cooler - MANUAL A / The Con**
1123LG	1123410356K	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
1125DF	1125108306B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DF	1125108306B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A1: **El enfriador FR - MANUAL A / The Con**
1125DF	1125108306B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
1125DF	1125108356B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
13395A	1339606007B	NUT-BRIDA	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
13395A	1339606007B	NUT-BRIDA	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A1: **El enfriador FR - MANUAL A / The Con**
13395A	1339606007B	NUT-BRIDA	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
25413B	5726034000	collar de goma	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
56137A	572403A000	Aislante-GOMA	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
56137A	572403A000	Aislante-GOMA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57227	5727529100	BOMBA DE MONTAJE PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57227	5727529100	BOMBA DE MONTAJE PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9761A1: **la FR Cooler - MANUAL A / The Con**
57227	5727529100	BOMBA DE MONTAJE PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
57240A	572393A000	PUERTO	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57240A	572393A000	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

57250F	572512E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57250F	572512E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A1: **El enfriador FR - MANUAL A / The Con**
57250F	572512E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
57252	572522E000	LATCH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57252	572522E000	LATCH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A1: **El enfriador FR - MANUAL A / The Con**
57252	572522E000	LATCH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
57260B	572502E000	CUBIERTA DEL VOLANTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57260B	572502E000	CUBIERTA DEL VOLANTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A1: **El enfriador FR - MANUAL A / The Con**
57260B	572502E000	CUBIERTA DEL VOLANTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
57264D	572642E000	SOPORTE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57268	572682E000	SOPORTE - manguera de presión	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57510	575102E001	MANGUERA DE CONJUNTO - SERVODIRECCION PRESIÓN DE ACEITE	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57510	575102E090	MANGUERA DE CONJUNTO - SERVODIRECCION PRESIÓN DE ACEITE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57512	575122E000	BOMBA tubo del depósito	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57512	575122E090	BOMBA tubo del depósito	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57540E	575402E001	Tubería de drenaje y la manguera	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57550F	575502E000	REFRIGERADOR TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57552C	575512E000	REFRIGERADOR TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57555D	575552E000	SOPORTE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57558	5755836000	O-RING	1	31.10.2006 - 01.04.2009	


57558	5755836000	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57560	575602E001	Tubería de drenaje y la manguera	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57560	575602E091	Tubería de drenaje y la manguera	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57565	575642E000	MANGUERA retornables.	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57566	575662E000	retornables TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57570C	575702E001	TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57576B	575762E001	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LA MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57577B	575772E001	manguera del enfriador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57585A	575852E000	PINZA-TUBE	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57586B	575862E000	PINZA-TUBE	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57587A	5758734500	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

LAS MANGUERAS PARA EL MANEJO DE LA ENERGÍA, Y EL SOPORTE

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- -
- 80%
- +


1125DF
REF.56-571
57540E
57231
57273
REF.56-577
57256
57565
57225
57561
57570C
25413B
57268
57227
57228
1123LE
57558
57577B
57560
57512
57540E
1799JD
57576B
57587A
57566
57555D
57555D
25413B
57250F
57252
57510
57260B
57527
57528
57552C
57264D
57264D
57550F
25413B
25413B
25413B
A
56137A
57240A
57537D
B
57586B
57555D
13395A
C
57585A
57555D

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1123LE	1123410256K	PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DF	1125108306B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DF	1125108306B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A1: **El enfriador FR - MANUAL A / The Con**
1125DF	1125108306B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
1125DF	1125108356B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
13395A	1339606007B	NUT-BRIDA	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
13395A	1339606007B	NUT-BRIDA	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A1: **El enfriador FR - MANUAL A / The Con**
13395A	1339606007B	NUT-BRIDA	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
1799JD	1799316000	CORREA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1799JD	1799316000	CORREA	1	31.10.2006 - 05.01.2009	**Utilizar con:** 9761A1: **El enfriador FR - MANUAL A / The Con**
1799JD	1799316000	CORREA	1	31.10.2006 - 05.01.2009	**Utilizar con:** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
25413B	5726034000	collar de goma	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
56137A	572403A000	Aislante-GOMA	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
56137A	572403A000	Aislante-GOMA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57225	572262D010	SOPORTE GUR la bomba de aceite	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57227	5727529100	BOMBA DE MONTAJE PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57227	5727529100	BOMBA DE MONTAJE PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9761A1: **la FR Cooler - MANUAL A / The Con**
57227	5727529100	BOMBA DE MONTAJE PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
57228	5727129100	AJUSTE DE BOMBA DE TORNILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57228	5727129100	AJUSTE DE BOMBA DE TORNILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9761A1: **la FR Cooler - MANUAL A / The Con**
57228	5727129100	AJUSTE DE BOMBA DE TORNILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
57231	571702D101	Wire Belt	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57231	G1441 AL400	Wire Belt	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57231	571702D101	Wire Belt	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9761A1: **la FR Cooler - MANUAL A / The Con**
57231	G1441 AL400	Wire Belt	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9761A1: **la FR Cooler - MANUAL A / The Con**
57231	571702D101	Wire Belt	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
57231	G1441 AL400	Wire Belt	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
57240A	572393A000	PUERTO	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57240A	572393A000	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57250F	572512E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57250F	572512E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A1: **El enfriador FR - MANUAL A / The Con**
57250F	572512E000	CUBIERTA-PROTIVOPYLEV.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
57252	572522E000	LATCH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57252	572522E000	LATCH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A1: **El enfriador FR - MANUAL A / The Con**
57252	572522E000	LATCH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
57260B	572502E000	CUBIERTA DEL VOLANTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57260B	572502E000	CUBIERTA DEL VOLANTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A1: **El enfriador FR - MANUAL A / The Con**
57260B	572502E000	CUBIERTA DEL VOLANTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
57264D	572642E000	SOPORTE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57268	572682E000	SOPORTE - manguera de presión	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

57273	572732E000	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57273	572732E000	tornillo M6	2	31.10.2006 - 01.04.2009	
57510	575102E001	MANGUERA DE CONJUNTO - SERVODIRECCION PRESIÓN DE ACEITE	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57510	575102E090	MANGUERA DE CONJUNTO - SERVODIRECCION PRESIÓN DE ACEITE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57512	575122E000	BOMBA tubo del depósito	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57512	575122E090	BOMBA tubo del depósito	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57527	5752728000	NUT	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57527	5752728000	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57528	5752733000	NUT	2	31.10.2006 - 01.04.2009	
57528	5752733000	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57537D	575373F000	MANGUERA DE SOPORTE	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57537D	575373F000	MANGUERA DE SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57540E	575402E001	Tubería de drenaje y la manguera	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57550F	575502E000	REFRIGERADOR TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57552C	575512E000	REFRIGERADOR TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57555D	575552E000	SOPORTE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57558	5755836000	O-RING	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57558	5755836000	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57560	575602E001	Tubería de drenaje y la manguera	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57560	575602E091	Tubería de drenaje y la manguera	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57561	575612E000	TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

57565	575642E000	MANGUERA retornables.	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57566	575662E000	retornables TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57570C	575702E001	TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57576B	575762E001	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LA MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57577B	575772E001	manguera del enfriador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57585A	575852E000	PINZA-TUBE	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57586B	575862E000	PINZA-TUBE	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57587A	5758734500	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

LAS MANGUERAS PARA EL MANEJO DE LA ENERGÍA, Y EL SOPORTE


Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- "

- -
- 80%
- +

DIESEL(2.0L>RHD)



número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1123GH	1123306166B	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123GH	1123306166B	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A1: **El enfriador FR - MANUAL A / The Con**
1123GH	1123306166B	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
1123LE	1123410256K	PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DF	1125108306B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DF	1125108306B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A1: **El enfriador FR - MANUAL A / The Con**
1125DF	1125108306B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
1125DF	1125108356B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
25413B	5726034000	collar de goma	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
56137A	572403A000	Aislante-GOMA	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
56137A	572403A000	Aislante-GOMA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57225	572262D010	SOPORTE GUR la bomba de aceite	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57227	5727529100	BOMBA DE MONTAJE PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57227	5727529100	BOMBA DE MONTAJE PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9761A1: **la FR Cooler - MANUAL A / The Con**
57227	5727529100	BOMBA DE MONTAJE PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
57228	5727129100	AJUSTE DE BOMBA DE TORNILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57228	5727129100	AJUSTE DE BOMBA DE TORNILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9761A1: **la FR Cooler - MANUAL A / The Con**
57228	5727129100	AJUSTE DE BOMBA DE TORNILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
57231	571702D101	Wire Belt	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

57231	G1441 AL400	Wire Belt	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57231	571702D101	Wire Belt	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9761A1: **la FR Cooler - MANUAL A / The Con**
57231	G1441 AL400	Wire Belt	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9761A1: **la FR Cooler - MANUAL A / The Con**
57231	571702D101	Wire Belt	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
57231	G1441 AL400	Wire Belt	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
57240A	572393A000	PUERTO	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57240A	572393A000	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57260A	572602E000	collar de goma	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57260A	572602E000	collar de goma	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57264D	572642E000	SOPORTE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57268	572682E000	SOPORTE - manguera de presión	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57271	5727234000	STRIP	4	31.10.2006 - 01.04.2009	
57271	5727234000	STRIP	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57281	572812E190	SOPORTE - PROTECTOR DE CALOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57510	575102E001	MANGUERA DE CONJUNTO - SERVODIRECCION PRESIÓN DE ACEITE	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57510	575102E090	MANGUERA DE CONJUNTO - SERVODIRECCION PRESIÓN DE ACEITE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57512	575122E000	BOMBA tubo del depósito	1	31.10.2006 - 01.04.2009	

57512	575122E090	BOMBA tubo del depósito	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57550F	575502E000	REFRIGERADOR TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57552C	575512E000	REFRIGERADOR TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57555D	575552E000	SOPORTE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57560	575602E001	Tubería de drenaje y la manguera	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57560	575602E091	Tubería de drenaje y la manguera	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57566	575662E000	retornables TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57570C	575702E001	TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57576B	575762E001	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LA MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57577B	575772E001	manguera del enfriador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57587A	5758734500	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

LAS MANGUERAS PARA EL MANEJO DE LA ENERGÍA, Y EL SOPORTE


Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

- "
- -
- 80%
- +

2.0L(RHD)



WWW.ILCA.CO.KR
03:48 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1123GH	1123306166B	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123GH	1123306166B	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A1: **El enfriador FR - MANUAL A / The Con**
1123GH	1123306166B	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
1123LE	1123410256K	PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DF	1125108306B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DF	1125108306B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A1: **El enfriador FR - MANUAL A / The Con**
1125DF	1125108306B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
1125DF	1125108356B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
25413B	5726034000	collar de goma	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
56137A	572403A000	Aislante-GOMA	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
56137A	572403A000	Aislante-GOMA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57225	572262D010	SOPORTE GUR la bomba de aceite	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57227	5727529100	BOMBA DE MONTAJE PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57227	5727529100	BOMBA DE MONTAJE PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9761A1: **la FR Cooler - MANUAL A / The Con**
57227	5727529100	BOMBA DE MONTAJE PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
57228	5727129100	AJUSTE DE BOMBA DE TORNILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57228	5727129100	AJUSTE DE BOMBA DE TORNILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9761A1: **la FR Cooler - MANUAL A / The Con**
57228	5727129100	AJUSTE DE BOMBA DE TORNILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
57231	571702D101	Wire Belt	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

57231	G1441 AL400	Wire Belt	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57231	571702D101	Wire Belt	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9761A1: **la FR Cooler - MANUAL A / The Con**
57231	G1441 AL400	Wire Belt	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9761A1: **la FR Cooler - MANUAL A / The Con**
57231	571702D101	Wire Belt	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
57231	G1441 AL400	Wire Belt	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
57240A	572393A000	PUERTO	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57240A	572393A000	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57264D	572642E000	SOPORTE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57268	572682E000	SOPORTE - manguera de presión	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57271	5727234000	STRIP	4	31.10.2006 - 01.04.2009	
57271	5727234000	STRIP	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57281	572812E190	SOPORTE - PROTECTOR DE CALOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57510	575102E001	MANGUERA DE CONJUNTO - SERVODIRECCION PRESIÓN DE ACEITE	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57510	575102E090	MANGUERA DE CONJUNTO - SERVODIRECCION PRESIÓN DE ACEITE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57512	575122E000	BOMBA tubo del depósito	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57512	575122E090	BOMBA tubo del depósito	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57527	5752728000	NUT	1	31.10.2006 - 01.04.2009	

57527	5752728000	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57550F	575502E000	REFRIGERADOR TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57552C	575512E000	REFRIGERADOR TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57555D	575552E000	SOPORTE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57560	575602E001	Tubería de drenaje y la manguera	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57560	575602E091	Tubería de drenaje y la manguera	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57566	575662E000	retornables TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57570C	575702E001	TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57576B	575762E001	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LA MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57577B	575772E001	manguera del enfriador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57587A	5758734500	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

LAS MANGUERAS PARA EL MANEJO DE LA ENERGÍA, Y EL SOPORTE


Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

- "
- -
- 80%
- +

2.7L(LHD)


57540E
REF.56-577
57256
57565
57280
REF.56-571
57227B
57225C
57225D
1123LL
1125DF
A
B
C
57558
57512
57540E
57510
25413B
57268
57570C
57577B
57560
57576B
57555D
57587A
57566
25413B
57555D
57552C
57264D
57264D
57550F
25413B
25413B
25413B
A
57537D
56137A
57240A
B
57586B
57555D
13395A
C
57585A
57555D

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1125DF	1125108306B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DF	1125108306B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A1: **El enfriador FR - MANUAL A / The Con**
1125DF	1125108306B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
1125DF	1125108356B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
13395A	1339606007B	NUT-BRIDA	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
13395A	1339606007B	NUT-BRIDA	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A1: **El enfriador FR - MANUAL A / The Con**
13395A	1339606007B	NUT-BRIDA	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
25413B	5726034000	collar de goma	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
56137A	572403A000	Aislante-GOMA	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
56137A	572403A000	Aislante-GOMA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57240A	572393A000	PUERTO	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57240A	572393A000	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57264D	572642E000	SOPORTE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57268	572682E000	SOPORTE - manguera de presión	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57510	575102E001	MANGUERA DE CONJUNTO - SERVODIRECCION PRESIÓN DE ACEITE	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57510	575102E090	MANGUERA DE CONJUNTO - SERVODIRECCION PRESIÓN DE ACEITE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57512	575122E000	BOMBA tubo del depósito	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57512	575122E090	BOMBA tubo del depósito	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57537D	575373F000	MANGUERA DE SOPORTE	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57537D	575373F000	MANGUERA DE SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

57540E	575402E001	Tubería de drenaje y la manguera	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57550F	575502E000	REFRIGERADOR TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57552C	575512E000	REFRIGERADOR TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57555D	575552E000	SOPORTE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57558	5755836000	O-RING	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57558	5755836000	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57560	575602E001	Tubería de drenaje y la manguera	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57560	575602E091	Tubería de drenaje y la manguera	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57565	575642E000	MANGUERA retornables.	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57566	575662E000	retornables TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57570C	575702E001	TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57576B	575762E001	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LA MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57577B	575772E001	manguera del enfriador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57585A	575852E000	PINZA-TUBE	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57586B	575862E000	PINZA-TUBE	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57587A	5758734500	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

LAS MANGUERAS PARA EL MANEJO DE LA ENERGÍA, Y EL SOPORTE

Para seleccionar recambios


Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- "

- -
- 80%
- +

2.7L(RHD)



WWW.ILCATS.RU
03:48 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1123GH	1123306166B	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123GH	1123306166B	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A1: **El enfriador FR - MANUAL A / The Con**
1123GH	1123306166B	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
1125AC	1125006166B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125AC	1125006166B	tornillo M6	7	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DF	1125108306B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DF	1125108306B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A1: **El enfriador FR - MANUAL A / The Con**
1125DF	1125108306B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9761A3: **la FR Cooler - FULL AUTO A / The Con**
1125DF	1125108356B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
25413B	5726034000	collar de goma	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
56137A	572403A000	Aislante-GOMA	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
56137A	572403A000	Aislante-GOMA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57240A	572393A000	PUERTO	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57240A	572393A000	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57260A	572602E000	collar de goma	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57260A	572602E000	collar de goma	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57264D	572642E000	SOPORTE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57268	572682E000	SOPORTE - manguera de presión	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57271	5727234000	STRIP	4	31.10.2006 - 01.04.2009	
57271	5727234000	STRIP	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57281	572812E190	SOPORTE - PROTECTOR DE CALOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57510	575102E001	MANGUERA DE CONJUNTO - SERVODIRECCION PRESIÓN DE ACEITE	1	31.10.2006 - 01.04.2009	

57510	575102E090	MANGUERA DE CONJUNTO - SERVODIRECCION PRESIÓN DE ACEITE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57512	575122E000	BOMBA tubo del depósito	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57512	575122E090	BOMBA tubo del depósito	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57550F	575502E000	REFRIGERADOR TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57552C	575512E000	REFRIGERADOR TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57555D	575552E000	SOPORTE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57558	5755836000	O-RING	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57558	5755836000	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57560	575602E001	Tubería de drenaje y la manguera	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57560	575602E091	Tubería de drenaje y la manguera	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57566	575662E000	retornables TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57570C	575702E001	TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57576B	575762E001	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LA MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57577B	575772E001	manguera del enfriador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57587A	5758734500	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	


RUL.UPR.S DIRECCIÓN DE AMPLIFICADOR.

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%

+


57700
57716D
57725A
57718R
57712B
57739A
57717L
57735B
57718A
57739A
57737
57757
57735G
57720
57719
57712C
57739B
57726
57739B
57724
57775
57740A
57720B
57146
56880
57146
1472AK
57740A
57787
57789
1472AK
56890
57775
57724
57799B
1124DG
1123MD
1313DA
1430BF
57790
57735B
57739A
57739A
57735G
57757

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1123MD	1123412456K	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1124DG	1124112306K	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1313DA	1313410007B	NUT-corona	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1430BF	1430085257B	chaveta	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1472AK	1472016006B	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
56880	568202E000	FIN CONJUNTO - BARRA, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
56890	568202E900	FIN CONJUNTO - BARRA, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57146	577592E000	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57700	577001F800	CONJUNTO DE LA TRANSMISION- Regla. esfuerzo DRIVE.	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57700	577001F890	CONJUNTO DE LA TRANSMISION- Regla. esfuerzo DRIVE.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57712B	5771233100	PAC	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57712B	5771233100	PAC	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57712C	577122E000	CUBIERTA	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57712C	577122E890	CUBIERTA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57716D	577161F800	VÁLVULA DE AIRE	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57716D	577161F890	VÁLVULA DE AIRE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57717L	577172E000	tubería de suministro	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57717L	577172E890	tubería de suministro	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57718A	577182E500	NUT-CASTILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57718R	577182E000	tubería de suministro	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57718R	577182E890	tubería de suministro	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57719	577192E000	MONTAJE RACK TOTALMENTE INSERTAR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

57720	5772034000	soporte de muelle	1	31.10.2006 - 01.04.2009	
57720	5772034000	soporte de muelle	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57720B	577102E000	RACK Ruhl. MEX-MA. Con dirección asistida	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57720B	577102E890	RACK Ruhl. MEX-MA. Con dirección asistida	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57724	577242E000	Articulación de rótula INTERNO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57725A	577252E000	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57726	577262E000	SOPORTE Krehl. Ruhl. MECANISMO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57735B	577353A000	TENIENDO-BALL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57735G	577353K000	TENIENDO-BALL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57737	577372E000	detención del tapón	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57739A	5773938000	O-RING	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
57739B	577392E000	STRIP	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57740A	577402E000	Armónica-DE DIRECCIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57757	577573K000	BEARING-AGUJA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57775	5772234000	CINTA-acordeón	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
57787	577872E000	PINZA-CILINDRO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57787	577872E890	PINZA-CILINDRO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57789	577892E000	MANGA PARA SUJECIÓN DE CILINDRO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57790	577902EA00	STRIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57799B	577992E800	etiqueta	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57799B	577992E890	etiqueta	1	31.10.2006 - 18.12.2009	


FRENO DE LA RUEDA DELANTERA

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- "

- -
- 80%
- +


58110
58130
58180
58181
58151B
58125
58163B
58314
58172B
58125F
58164B
58161B
58164B
58112
58168A
58162B
58732
58731A
62618B
58101B
58144B
58144B
58102A
58164B
58164B
58168A

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
58101B	581012EA11	PAD KIT - freno de disco delantero	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58101B	581012EA11	PAD KIT - freno de disco delantero	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58101B	581012EA11	PAD KIT - freno de disco delantero	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58101B	581012EA11	PAD KIT - freno de disco delantero	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58101B	581012EA11	PAD KIT - freno de disco delantero	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58101B	581012EA11	PAD KIT - freno de disco delantero	1	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58101B	581012EA11	PAD KIT - freno de disco delantero	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58101B	581012EA21	PAD KIT - freno de disco delantero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
58101B	AL004 2EA21	PAD KIT - freno de disco delantero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
58101B	581012EA21	PAD KIT - freno de disco delantero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
58101B	AL004 2EA21	PAD KIT - freno de disco delantero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
58101B	581012EA21	PAD KIT - freno de disco delantero	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58101B	AL004 2EA21	PAD KIT - freno de disco delantero	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58101B	581012EA21	PAD KIT - freno de disco delantero	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58101B	AL004 2EA21	PAD KIT - freno de disco delantero	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58101B	581012EA21	PAD KIT - freno de disco delantero	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58101B	AL004 2EA21	PAD KIT - freno de disco delantero	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

58101B	581012EA21	PAD KIT - freno de disco delantero	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58101B	AL004 2EA21	PAD KIT - freno de disco delantero	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58101B	581012EA21	PAD KIT - freno de disco delantero	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58101B	AL004 2EA21	PAD KIT - freno de disco delantero	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58102A	581022EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
58102A	581022EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
58102A	581022EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58102A	581022EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58102A	581022EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58102A	581022EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58102A	581022EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58102A	581022EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58102A	581022EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58102A	581022EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58102A	581022EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58110	581102E000	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, LH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	
58110	581102E000	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, LH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
58110	581102E000	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58110	581102E000	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, LH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58110	581102E000	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58110	581102E000	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58110	581102E000	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58110	581102E000	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, LH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58110	581102E000	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58110	581102E000	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, LH	1	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58110	581102E000	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58110	581102E500	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, LH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	
58110	581102E500	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, LH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
58110	581102E500	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, LH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58110	581102E500	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, LH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58112	581122E000	PISTON - freno de disco delantero	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
58112	581122E000	PISTON - freno de disco delantero	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
58112	581122E000	PISTON - freno de disco delantero	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58112	581122E000	PISTON - freno de disco delantero	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58112	581122E000	PISTON - freno de disco delantero	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58112	581122E000	PISTON - freno de disco delantero	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58112	581122E000	PISTON - freno de disco delantero	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58112	581122E000	PISTON - freno de disco delantero	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58112	581122E000	PISTON - freno de disco delantero	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58112	581122E000	PISTON - freno de disco delantero	2	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58112	581122E000	PISTON - freno de disco delantero	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
58125	5812532000	TAPÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125	5812532000	TAPÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125	5812532000	TAPÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58125	5812532000	TAPÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58125	5812532000	TAPÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125	5812532000	TAPÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125F	5812024000	MONTAJE	2	02.10.2008 - 18.12.2009	
58125F	5812024000	MONTAJE	2	02.10.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
58125F	5812024000	MONTAJE	2	02.10.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125F	5812024000	MONTAJE	2	02.10.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125F	581252F000	MONTAJE	2	31.10.2006 - 02.10.2008	
58125F	581252F000	MONTAJE	2	31.10.2006 - 02.10.2008	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
58125F	581252F000	MONTAJE	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58125F	581252F000	MONTAJE	1	31.10.2006 - 02.10.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125F	581252F000	MONTAJE	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125F	581252F000	MONTAJE	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58125F	581252F000	MONTAJE	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125F	581252F000	MONTAJE	1	31.10.2006 - 02.10.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125F	581252F000	MONTAJE	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125F	581252F000	MONTAJE	1	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125F	581252F000	MONTAJE	2	31.10.2006 - 12.08.2008	
58125F	581252F000	MONTAJE	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58125F	581252F000	MONTAJE	2	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125F	581252F000	MONTAJE	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58130	581302E000	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, RH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	
58130	581302E000	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, RH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
58130	581302E000	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58130	581302E000	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, RH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58130	581302E000	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58130	581302E000	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58130	581302E000	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58130	581302E000	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, RH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58130	581302E000	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58130	581302E000	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, RH	1	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58130	581302E000	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58130	581302E500	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, RH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	
58130	581302E500	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, RH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**

58130	581302E500	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, RH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58130	581302E500	FRENO DE CONJUNTO - FRONT, RH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58144B	581442C000	la base del muelle	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
58144B	581442C000	la base del muelle	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
58144B	581442C000	la base del muelle	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58144B	581442C000	la base del muelle	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58144B	581442C000	la base del muelle	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58144B	581442C000	la base del muelle	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58144B	581442C000	la base del muelle	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58144B	581442C000	la base del muelle	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58144B	581442C000	la base del muelle	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58144B	581442C000	la base del muelle	4	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58144B	581442C000	la base del muelle	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58151B	581512E000	Caliper pernos de montaje	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
58151B	581512E000	Caliper pernos de montaje	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
58151B	581512E000	Caliper pernos de montaje	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58151B	581512E000	Caliper pernos de montaje	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58151B	581512E000	Caliper pernos de montaje	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58151B	581512E000	Caliper pernos de montaje	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

58151B	581512E000	Caliper pernos de montaje	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58151B	581512E000	Caliper pernos de montaje	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58151B	581512E000	Caliper pernos de montaje	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58151B	581512E000	Caliper pernos de montaje	4	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58151B	581512E000	Caliper pernos de montaje	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58161B	581612F300	varilla de guía	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
58161B	581612F300	varilla de guía	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
58161B	581612F300	varilla de guía	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58161B	581612F300	varilla de guía	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58161B	581612F300	varilla de guía	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58161B	581612F300	varilla de guía	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58161B	581612F300	varilla de guía	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58161B	581612F300	varilla de guía	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58161B	581612F300	varilla de guía	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58161B	581612F300	varilla de guía	2	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58161B	581612F300	varilla de guía	2	31.10.2006 - 12.08.2008	
58161B	581612F300	varilla de guía	2	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58161B	581612F300	varilla de guía	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58162B	581622F300	varilla de guía	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

58162B	581622F300	varilla de guía	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
58162B	581622F300	varilla de guía	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58162B	581622F300	varilla de guía	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58162B	581622F300	varilla de guía	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58162B	581622F300	varilla de guía	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58162B	581622F300	varilla de guía	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58162B	581622F300	varilla de guía	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58162B	581622F300	varilla de guía	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58162B	581622F300	varilla de guía	2	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58162B	581622F300	varilla de guía	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58163B	5816333000	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
58163B	5816333000	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
58163B	5816333000	PERNO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58163B	5816333000	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58163B	5816333000	PERNO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58163B	5816333000	PERNO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58163B	5816333000	PERNO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58163B	5816333000	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58163B	5816333000	PERNO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58163B	5816333000	PERNO	4	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58163B	5816333000	PERNO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58164B	581642E000	CASOS-dirigido.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
58164B	581642E000	CASOS-dirigido.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
58164B	581642E000	CASOS-dirigido.	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58164B	581642E000	CASOS-dirigido.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58164B	581642E000	CASOS-dirigido.	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58164B	581642E000	CASOS-dirigido.	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58164B	581642E000	CASOS-dirigido.	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58164B	581642E000	CASOS-dirigido.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58164B	581642E000	CASOS-dirigido.	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58164B	581642E000	CASOS-dirigido.	4	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58164B	581642E000	CASOS-dirigido.	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58168A	5816833000	Líder Pin bujes	2	13.09.2007 - 12.08.2008	
58168A	5816833000	Líder Pin bujes	2	13.09.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
58168A	5816833000	Líder Pin bujes	2	13.09.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58168A	5816833000	Líder Pin bujes	2	13.09.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58168A	581684D500	Líder Pin bujes	2	12.08.2008 - 18.12.2009	
58168A	581684D500	Líder Pin bujes	2	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
58168A	581684D500	Líder Pin bujes	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58168A	581684D500	Líder Pin bujes	2	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58168A	581684D500	Líder Pin bujes	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58168A	581684D500	Líder Pin bujes	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58168A	581684D500	Líder Pin bujes	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58168A	581684D500	Líder Pin bujes	2	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58168A	581684D500	Líder Pin bujes	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58168A	581684D500	Líder Pin bujes	2	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58168A	581684D500	Líder Pin bujes	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58172B	5817244010	CAP-RELEASE.	2	31.10.2006 - 02.10.2008	
58172B	5817244010	CAP-RELEASE.	2	31.10.2006 - 02.10.2008	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
58172B	5817244010	CAP-RELEASE.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58172B	5817244010	CAP-RELEASE.	2	31.10.2006 - 02.10.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58172B	5817244010	CAP-RELEASE.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58172B	5817244010	CAP-RELEASE.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58172B	5817244010	CAP-RELEASE.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58172B	5817244010	CAP-RELEASE.	2	31.10.2006 - 02.10.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58172B	5817244010	CAP-RELEASE.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58172B	5817244010	CAP-RELEASE.	2	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58172B	5817244010	CAP-RELEASE.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58180	581802EA10	KIT DE PINZA - FRENO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

58180	581802EA10	KIT DE PINZA - FRENO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
58180	581802EA10	KIT DE PINZA - FRENO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58180	581802EA10	KIT DE PINZA - FRENO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58180	581802EA10	KIT DE PINZA - FRENO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58180	581802EA10	KIT DE PINZA - FRENO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58180	581802EA10	KIT DE PINZA - FRENO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58180	581802EA10	KIT DE PINZA - FRENO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58180	581802EA10	KIT DE PINZA - FRENO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58180	581802EA10	KIT DE PINZA - FRENO, LH	1	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58180	581802EA10	KIT DE PINZA - FRENO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58181	581902EA10	KIT DE PINZA - FRENO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
58181	581902EA10	KIT DE PINZA - FRENO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
58181	581902EA10	KIT DE PINZA - FRENO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58181	581902EA10	KIT DE PINZA - FRENO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58181	581902EA10	KIT DE PINZA - FRENO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58181	581902EA10	KIT DE PINZA - FRENO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58181	581902EA10	KIT DE PINZA - FRENO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58181	581902EA10	KIT DE PINZA - FRENO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58181	581902EA10	KIT DE PINZA - FRENO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58181	581902EA10	KIT DE PINZA - FRENO, RH	1	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58181	581902EA10	KIT DE PINZA - FRENO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58314	583142J000	CAP-RELEASE.	2	02.10.2008 - 18.12.2009	
58314	583142J000	CAP-RELEASE.	2	02.10.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
58314	583142J000	CAP-RELEASE.	2	02.10.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58314	583142J000	CAP-RELEASE.	2	02.10.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58731A	587312E000	MANGUERA - FRENO, LH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	
58731A	587312E000	MANGUERA - FRENO, LH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
58731A	587312E000	MANGUERA - FRENO, LH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58731A	587312E000	MANGUERA - FRENO, LH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58731A	587312E000	MANGUERA - FRENO, LH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58731A	587312E000	MANGUERA - FRENO, LH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58731A	587312E000	MANGUERA - FRENO, LH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58731A	587312E000	MANGUERA - FRENO, LH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58731A	587312E000	MANGUERA - FRENO, LH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58731A	587312E000	MANGUERA - FRENO, LH	1	31.12.2007 - 07.04.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58731A	587312E000	MANGUERA - FRENO, LH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58731A	587312E010	MANGUERA - FRENO, LH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	
58731A	587312E010	MANGUERA - FRENO, LH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**

58731A	587312E010	MANGUERA - FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58731A	587312E010	MANGUERA - FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58731A	587312E010	MANGUERA - FRENO, LH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58731A	587312E010	MANGUERA - FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58731A	587312E010	MANGUERA - FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58731A	587312E010	MANGUERA - FRENO, LH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58732	587322E000	MANGUERA - FRENO, RH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	
58732	587322E000	MANGUERA - FRENO, RH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
58732	587322E000	MANGUERA - FRENO, RH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58732	587322E000	MANGUERA - FRENO, RH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58732	587322E000	MANGUERA - FRENO, RH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58732	587322E000	MANGUERA - FRENO, RH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58732	587322E000	MANGUERA - FRENO, RH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58732	587322E000	MANGUERA - FRENO, RH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58732	587322E000	MANGUERA - FRENO, RH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58732	587322E000	MANGUERA - FRENO, RH	1	31.12.2007 - 07.04.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58732	587322E000	MANGUERA - FRENO, RH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58732	587322E010	MANGUERA - FRENO, RH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	
58732	587322E010	MANGUERA - FRENO, RH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**

58732	587322E010	MANGUERA - FRENO, RH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58732	587322E010	MANGUERA - FRENO, RH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58732	587322E010	MANGUERA - FRENO, RH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58732	587322E010	MANGUERA - FRENO, RH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58732	587322E010	MANGUERA - FRENO, RH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58732	587322E010	MANGUERA - FRENO, RH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

FRENO DE LA RUEDA DELANTERA


Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- "
- -
- 80%
- +

51701
51702

WWW.ILCATS.RU
03:50 09.01.2017



número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
51701	517002E940	EJE CONJUNTO - FRONT, LH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	
51701	517002E950	EJE CONJUNTO - FRONT, LH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51701	517002E960	EJE CONJUNTO - FRONT, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51702	517012E940	EJE CONJUNTO - FRONT, RH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	
51702	517012E950	EJE CONJUNTO - FRONT, RH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
51702	517012E960	EJE CONJUNTO - FRONT, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**


FRENO DE LA RUEDA DENTADA DE LA RUEDA TRASERA

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- 3
- "

- -
- 80%
- +


58250D
58250R 2WD
58323
58268A
58268R
58472
58268L
58255B
58253A
58254A
58251A
58252A
58277
58350H
58250D
58250R 4WD
58251A
58252A
58471
58323
58399A
58267
58268A
58268A
58266
58264L
58264R
58255B
58253A
58254A
58277
58389
58272B

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
58250D	582502E000	Conjunto de freno de aparcamiento., Leo.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58250D	582502E000	Conjunto de freno de aparcamiento., Leo.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58250D	582502E000	Conjunto de freno de aparcamiento., Leo.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58250D	582502E000	Conjunto de freno de aparcamiento., Leo.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58250D	582502E000	Conjunto de freno de aparcamiento., Leo.	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58250D	582502E000	Conjunto de freno de aparcamiento., Leo.	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58250D	582502E000	Conjunto de freno de aparcamiento., Leo.	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58250D	582502E000	Conjunto de freno de aparcamiento., Leo.	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58250D	582502E300	Conjunto de freno de aparcamiento., Leo.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58250D	582502E300	Conjunto de freno de aparcamiento., Leo.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58250D	582502E300	Conjunto de freno de aparcamiento., Leo.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

58250D	582502E300	Conjunto de freno de aparcamiento., Leo.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58250D	582502E300	Conjunto de freno de aparcamiento., Leo.	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58250D	582502E300	Conjunto de freno de aparcamiento., Leo.	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58250D	582502E300	Conjunto de freno de aparcamiento., Leo.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58250D	582502E300	Conjunto de freno de aparcamiento., Leo.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58250D	582502E300	Conjunto de freno de aparcamiento., Leo.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58250D	582502E300	Conjunto de freno de aparcamiento., Leo.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58250D	582502E300	Conjunto de freno de aparcamiento., Leo.	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58250D	582502E300	Conjunto de freno de aparcamiento., Leo.	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58250D	582502E300	Conjunto de freno de aparcamiento., Leo.	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58250D	582502E300	Conjunto de freno de aparcamiento., Leo.	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58250R	582702E000	Conjunto de freno de aparcamiento. Derecho.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58250R	582702E000	Conjunto de freno de aparcamiento. Derecho.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58250R	582702E000	Conjunto de freno de aparcamiento. Derecho.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58250R	582702E000	Conjunto de freno de aparcamiento. Derecho.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58250R	582702E000	Conjunto de freno de aparcamiento. Derecho.	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58250R	582702E000	Conjunto de freno de aparcamiento. Derecho.	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58250R	582702E000	Conjunto de freno de aparcamiento. Derecho.	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58250R	582702E000	Conjunto de freno de aparcamiento. Derecho.	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58250R	582702E300	Conjunto de freno de aparcamiento. Derecho.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58250R	582702E300	Conjunto de freno de aparcamiento. Derecho.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58250R	582702E300	Conjunto de freno de aparcamiento. Derecho.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58250R	582702E300	Conjunto de freno de aparcamiento. Derecho.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58250R	582702E300	Conjunto de freno de aparcamiento. Derecho.	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

58250R	582702E300	Conjunto de freno de aparcamiento. Derecho.	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58250R	582702E300	Conjunto de freno de aparcamiento. Derecho.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58250R	582702E300	Conjunto de freno de aparcamiento. Derecho.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58250R	582702E300	Conjunto de freno de aparcamiento. Derecho.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58250R	582702E300	Conjunto de freno de aparcamiento. Derecho.	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58250R	582702E300	Conjunto de freno de aparcamiento. Derecho.	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58250R	582702E300	Conjunto de freno de aparcamiento. Derecho.	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58250R	582702E300	Conjunto de freno de aparcamiento. Derecho.	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58250R	582702E300	Conjunto de freno de aparcamiento. Derecho.	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58251A	582512E000	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58251A	582512E000	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58251A	582512E000	PLACA DE CONJUNTO -	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

		FRENO TRASERO DE NUEVO, LH			
58251A	582512E000	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58251A	582512E000	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58251A	582512E000	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58251A	582512E000	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58251A	582512E000	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58251A	582512E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58251A	582512E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58251A	582512E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58251A	582512E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58251A	582512E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

58251A	582512E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58251A	582512E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58251A	582512E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58251A	582512E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58251A	582512E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58251A	582512E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58251A	582512E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58251A	582512E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58251A	582512E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58252A	582522E000	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58252A	582522E000	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58252A	582522E000	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58252A	582522E000	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58252A	582522E000	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58252A	582522E000	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58252A	582522E000	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58252A	582522E000	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58252A	582522E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58252A	582522E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58252A	582522E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58252A	582522E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58252A	582522E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

58252A	582522E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58252A	582522E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58252A	582522E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58252A	582522E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58252A	582522E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58252A	582522E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58252A	582522E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58252A	582522E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58252A	582522E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58253A	582532E000	REGULADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58253A	582532E000	REGULADOR	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58253A	582532E000	REGULADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58253A	582532E000	REGULADOR	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58253A	582532E000	REGULADOR	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58253A	582532E000	REGULADOR	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58253A	582532E000	REGULADOR	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58253A	582532E000	REGULADOR	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58253A	5825337000	REGULADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58253A	5825337000	REGULADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58253A	5825337000	REGULADOR	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58253A	5825337000	REGULADOR	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58253A	5825337000	REGULADOR	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58253A	5825337000	REGULADOR	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58253A	5825337000	REGULADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58253A	5825337000	REGULADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58253A	5825337000	REGULADOR	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58253A	5825337000	REGULADOR	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58253A	5825337000	REGULADOR	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58253A	5825337000	REGULADOR	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58253A	5825337000	REGULADOR	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58253A	5825337000	REGULADOR	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58254A	582542E000	REGULADOR DE CONJUNTO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58254A	582542E000	REGULADOR DE CONJUNTO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58254A	582542E000	REGULADOR DE CONJUNTO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58254A	582542E000	REGULADOR DE CONJUNTO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58254A	582542E000	REGULADOR DE CONJUNTO, RH	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58254A	582542E000	REGULADOR DE CONJUNTO, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58254A	582542E000	REGULADOR DE CONJUNTO, RH	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58254A	582542E000	REGULADOR DE CONJUNTO, RH	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58254A	5825437000	REGULADOR DE CONJUNTO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58254A	5825437000	REGULADOR DE CONJUNTO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58254A	5825437000	REGULADOR DE CONJUNTO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58254A	5825437000	REGULADOR DE CONJUNTO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58254A	5825437000	REGULADOR DE CONJUNTO, RH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58254A	5825437000	REGULADOR DE CONJUNTO, RH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58254A	5825437000	REGULADOR DE CONJUNTO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58254A	5825437000	REGULADOR DE CONJUNTO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58254A	5825437000	REGULADOR DE CONJUNTO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

58254A	5825437000	REGULADOR DE CONJUNTO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58254A	5825437000	REGULADOR DE CONJUNTO, RH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58254A	5825437000	REGULADOR DE CONJUNTO, RH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58254A	5825437000	REGULADOR DE CONJUNTO, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58254A	5825437000	REGULADOR DE CONJUNTO, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58255B	582553A000	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58255B	582553A000	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58255B	582553A000	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58255B	582553A000	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58255B	582553A000	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58255B	582553A000	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58255B	582553A000	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58255B	582553A000	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58255B	582553A000	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58255B	582553A000	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58255B	582553A000	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58255B	582553A000	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58255B	582553A000	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58255B	582553A000	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58255B	582692E000	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58255B	582692E000	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58255B	582692E000	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58255B	582692E000	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58255B	582692E000	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58255B	582692E000	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58255B	582692E000	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58255B	582692E000	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58264L	582643A000	COLUMNA, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58264L	582643A000	COLUMNA, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58264L	582643A000	COLUMNA, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58264L	582643A000	COLUMNA, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58264L	582643A000	COLUMNA, LH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58264L	582643A000	COLUMNA, LH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58264L	582643A000	COLUMNA, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

58264L	582643A000	COLUMNA, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58264L	582643A000	COLUMNA, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58264L	582643A000	COLUMNA, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58264L	582643A000	COLUMNA, LH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58264L	582643A000	COLUMNA, LH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58264L	582643A000	COLUMNA, LH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58264L	582643A000	COLUMNA, LH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58264R	582653A000	COLUMNA, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58264R	582653A000	COLUMNA, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58264R	582653A000	COLUMNA, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58264R	582653A000	COLUMNA, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58264R	582653A000	COLUMNA, RH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58264R	582653A000	COLUMNA, RH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58264R	582653A000	COLUMNA, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58264R	582653A000	COLUMNA, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58264R	582653A000	COLUMNA, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58264R	582653A000	COLUMNA, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58264R	582653A000	COLUMNA, RH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58264R	582653A000	COLUMNA, RH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58264R	582653A000	COLUMNA, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58264R	582653A000	COLUMNA, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58266	582663A000	MUELLE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58266	582663A000	MUELLE	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58266	582663A000	MUELLE	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58266	582663A000	MUELLE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58266	582663A000	MUELLE	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

58266	582663A000	MUELLE	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58266	582663A000	MUELLE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58266	582663A000	MUELLE	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58266	582663A000	MUELLE	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58266	582663A000	MUELLE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58266	582663A000	MUELLE	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58266	582663A000	MUELLE	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58266	582663A000	MUELLE	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58266	582663A000	MUELLE	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58267	582673A000	SISTEMA DE FRENADO BAR	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58267	582673A000	SISTEMA DE FRENADO BAR	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58267	582673A000	SISTEMA DE FRENADO BAR	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58267	582673A000	SISTEMA DE FRENADO BAR	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58267	582673A000	SISTEMA DE FRENADO BAR	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58267	582673A000	SISTEMA DE FRENADO BAR	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58267	582673A000	SISTEMA DE FRENADO BAR	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58267	582673A000	SISTEMA DE FRENADO BAR	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58267	582673A000	SISTEMA DE FRENADO BAR	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58267	582673A000	SISTEMA DE FRENADO BAR	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58267	582673A000	SISTEMA DE FRENADO BAR	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58267	582673A000	SISTEMA DE FRENADO BAR	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58267	582673A000	SISTEMA DE FRENADO BAR	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58267	582673A000	SISTEMA DE FRENADO BAR	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58268A	582682E000	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58268A	582682E000	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58268A	582682E000	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58268A	582682E000	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58268A	582682E000	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58268A	582682E000	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58268A	582682E000	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58268A	582682E000	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58268A	582683A000	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58268A	582683A000	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58268A	582683A000	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58268A	582683A000	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58268A	582683A000	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

58268A	582683A000	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58268A	582683A000	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58268A	582683A000	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58268A	582683A000	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58268A	582683A000	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58268A	582683A000	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58268A	582683A000	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58268A	582683A000	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58268A	582683A000	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58268L	582682E500	DETENER LA PRIMAVERA, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58268L	582682E500	DETENER LA PRIMAVERA, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58268L	582682E500	DETENER LA PRIMAVERA, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58268L	582682E500	DETENER LA PRIMAVERA, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58268L	582682E500	DETENER LA PRIMAVERA, LH	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58268L	582682E500	DETENER LA PRIMAVERA, LH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58268L	582682E500	DETENER LA PRIMAVERA, LH	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58268L	582682E500	DETENER LA PRIMAVERA, LH	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58268R	582692E500	DETENER LA PRIMAVERA, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58268R	582692E500	DETENER LA PRIMAVERA, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58268R	582692E500	DETENER LA PRIMAVERA, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58268R	582692E500	DETENER LA PRIMAVERA, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58268R	582692E500	DETENER LA PRIMAVERA, RH	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58268R	582692E500	DETENER LA PRIMAVERA, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58268R	582692E500	DETENER LA PRIMAVERA, RH	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58268R	582692E500	DETENER LA PRIMAVERA, RH	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58272B	582722E000	MUELLE	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58272B	582722E000	MUELLE	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58272B	582722E000	MUELLE	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58272B	582722E000	MUELLE	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58272B	582722E000	MUELLE	4	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58272B	582722E000	MUELLE	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58272B	582722E000	MUELLE	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58272B	582722E000	MUELLE	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58272B	582723A000	MUELLE	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58272B	582723A000	MUELLE	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58272B	582723A000	MUELLE	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58272B	582723A000	MUELLE	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58272B	582723A000	MUELLE	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58272B	582723A000	MUELLE	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58272B	582723A000	MUELLE	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58272B	582723A000	MUELLE	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58272B	582723A000	MUELLE	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58272B	582723A000	MUELLE	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58272B	582723A000	MUELLE	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58272B	582723A000	MUELLE	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58272B	582723A000	MUELLE	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

58272B	582723A000	MUELLE	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58277	5827737000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58277	5827737000	LAVADORA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58277	5827737000	LAVADORA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58277	5827737000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58277	5827737000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58277	5827737000	LAVADORA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58277	5827737000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58277	5827737000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58277	5827737000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58277	5827737000	LAVADORA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58277	5827737000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58277	5827737000	LAVADORA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58277	5827737000	LAVADORA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58277	5827737000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58277	5827737000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58277	5827737000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58277	5827737000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58277	5827737000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58277	5827737000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58277	5827737000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58277	5827737000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58277	5827737000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58323	583232E010	PIN	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58323	583232E010	PIN	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58323	583232E010	PIN	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58323	583232E010	PIN	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58323	583232E010	PIN	4	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58323	583232E010	PIN	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58323	583232E010	PIN	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58323	583232E010	PIN	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58323	5832331000	PIN	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58323	5832331000	PIN	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58323	5832331000	PIN	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58323	5832331000	PIN	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58323	5832331000	PIN	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58323	5832331000	PIN	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58323	5832331000	PIN	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58323	5832331000	PIN	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58323	5832331000	PIN	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58323	5832331000	PIN	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58323	5832331000	PIN	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58323	5832331000	PIN	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58323	5832331000	PIN	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58323	5832331000	PIN	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58350H	583502EA00	Juego de pastillas (4 piezas)	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58350H	583502EA00	Juego de pastillas (4 piezas)	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58350H	583502EA00	Juego de pastillas (4 piezas)	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58350H	583502EA00	Juego de pastillas (4 piezas)	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58350H	583502EA00	Juego de pastillas (4 piezas)	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58350H	583502EA00	Juego de pastillas (4 piezas)	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58350H	583502EA00	Juego de pastillas (4 piezas)	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58350H	583502EA00	Juego de pastillas (4 piezas)	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58350H	583502EA10	Juego de pastillas (4 piezas)	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58350H	583502EA10	Juego de pastillas (4 piezas)	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58350H	583502EA10	Juego de pastillas (4 piezas)	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58350H	583502EA10	Juego de pastillas (4 piezas)	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58350H	583502EA10	Juego de pastillas (4 piezas)	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58350H	583502EA10	Juego de pastillas (4 piezas)	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58350H	583502EA10	Juego de pastillas (4 piezas)	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58350H	583502EA10	Juego de pastillas (4 piezas)	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58350H	583502EA10	Juego de pastillas (4 piezas)	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

58350H	583502EA10	Juego de pastillas (4 piezas)	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58350H	583502EA10	Juego de pastillas (4 piezas)	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58350H	583502EA10	Juego de pastillas (4 piezas)	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58350H	583502EA10	Juego de pastillas (4 piezas)	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58350H	583502EA10	Juego de pastillas (4 piezas)	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58389	583892E200	tornillo M6	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58389	583892E200	tornillo M6	8	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58389	583892E200	tornillo M6	8	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58389	583892E200	tornillo M6	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58389	583892E200	tornillo M6	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58389	583892E200	tornillo M6	8	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58389	583892E200	tornillo M6	8	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58389	583892E200	tornillo M6	8	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58389	583892E200	tornillo M6	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58389	583892E200	tornillo M6	8	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58389	583892E200	tornillo M6	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58389	583892E200	tornillo M6	8	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58389	583892E200	tornillo M6	8	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58389	583892E200	tornillo M6	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58389	583892E200	tornillo M6	8	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58389	583892E200	tornillo M6	8	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58389	583892E200	tornillo M6	8	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58389	583892E200	tornillo M6	8	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58389	583892E200	tornillo M6	8	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58389	583892E200	tornillo M6	8	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58389	583892E200	tornillo M6	8	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58389	583892E200	tornillo M6	8	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58389	583892E400	tornillo M6	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58389	583892E400	tornillo M6	8	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58389	583892E400	tornillo M6	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58389	583892E400	tornillo M6	8	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58389	583892E400	tornillo M6	8	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58389	583892E400	tornillo M6	8	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58389	583892E400	tornillo M6	8	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58389	583892E400	tornillo M6	8	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58399A	5839944100	tapa	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58399A	5839944100	tapa	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58399A	5839944100	tapa	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58399A	5839944100	tapa	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58399A	5839944100	tapa	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58399A	5839944100	tapa	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58399A	5839944100	tapa	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58399A	5839944100	tapa	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58399A	5839944100	tapa	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58399A	5839944100	tapa	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58399A	5839944100	tapa	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58399A	5839944100	tapa	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58399A	5839944100	tapa	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58399A	5839944100	tapa	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha**

					de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58471	582583A000	PALANCA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58471	582583A000	PALANCA	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58471	582583A000	PALANCA	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58471	582583A000	PALANCA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58471	582583A000	PALANCA	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58471	582583A000	PALANCA	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58471	582583A000	PALANCA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58471	582583A000	PALANCA	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58471	582583A000	PALANCA	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58471	582583A000	PALANCA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58471	582583A000	PALANCA	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58471	582583A000	PALANCA	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58471	582583A000	PALANCA	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58471	582583A000	PALANCA	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58472	582572E000	PALANCA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58472	582572E000	PALANCA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58472	582572E000	PALANCA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58472	582572E000	PALANCA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58472	582572E000	PALANCA	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58472	582572E000	PALANCA	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58472	582572E000	PALANCA	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58472	582572E000	PALANCA	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**


FRENO DE LA RUEDA DENTADA DE LA RUEDA TRASERA

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- 3
- "

- -
- 80%
- +


58300D
58400D
58310A
58311
58151B
58163B
58125F
58314
58125
58221
58164B
58222
58235B
58302
58244A
58244A
58202
58164B
58164B

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58125	5812532000	TAPÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58125	5812532000	TAPÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58125	5812532000	TAPÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125	5812532000	TAPÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58125	5812532000	TAPÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58125	5812532000	TAPÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58125	5812532000	TAPÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58125	5812532000	TAPÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125F	5812024000	MONTAJE	2	02.10.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58125F	5812024000	MONTAJE	2	02.10.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125F	5812024000	MONTAJE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58125F	5812024000	MONTAJE	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58125F	5812024000	MONTAJE	2	02.10.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125F	5812024000	MONTAJE	2	02/10/2008 a 05/11/2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

58125F	5812024000	MONTAJE	2	02/10/2008 a 05/11/2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125F	5812024000	MONTAJE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58125F	5812024000	MONTAJE	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58125F	5812024000	MONTAJE	2	02.10.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125F	5812024000	MONTAJE	2	02.10.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58125F	5812024000	MONTAJE	2	02.10.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125F	5812024000	MONTAJE	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58125F	5812024000	MONTAJE	2	02.10.2008 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125F	5812024000	MONTAJE	2	02/10/2008 hasta 04/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58125F	5812024000	MONTAJE	2	02/10/2008 hasta 04/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125F	5812024000	MONTAJE	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58125F	5812024000	MONTAJE	2	02/10/2008 a 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125F	5812024000	MONTAJE	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58125F	5812024000	MONTAJE	2	02.10.2008 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125F	5812024000	MONTAJE	2	02/10/2008 a 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58125F	5812024000	MONTAJE	2	02/10/2008 a 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125F	5812024000	MONTAJE	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58125F	5812024000	MONTAJE	2	02.10.2008 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125F	581252F000	MONTAJE	2	31.10.2006 - 02.10.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58125F	581252F000	MONTAJE	2	31.10.2006 - 02.10.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125F	581252F000	MONTAJE	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58125F	581252F000	MONTAJE	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125F	581252F000	MONTAJE	2	31.10.2006 - 02.10.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58125F	581252F000	MONTAJE	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125F	581252F000	MONTAJE	2	31.10.2006 - 02.10.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125F	581252F000	MONTAJE	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125F	581252F000	MONTAJE	2	31.10.2006 - 02.10.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58125F	581252F000	MONTAJE	2	31.10.2006 - 02.10.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125F	581252F000	MONTAJE	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58125F	581252F000	MONTAJE	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58151B	5815133000	Caliper pernos de montaje	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58151B	5815133000	Caliper pernos de montaje	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58151B	5815133000	Caliper pernos de montaje	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58151B	5815133000	Caliper pernos de montaje	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58151B	5815133000	Caliper pernos de montaje	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58151B	5815133000	Caliper pernos de montaje	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58151B	5815133000	Caliper pernos de montaje	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58151B	5815133000	Caliper pernos de montaje	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58151B	5815133000	Caliper pernos de montaje	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58151B	5815133000	Caliper pernos de montaje	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58151B	5815133000	Caliper pernos de montaje	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58151B	5815133000	Caliper pernos de montaje	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58151B	5815133000	Caliper pernos de montaje	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58151B	5815133000	Caliper pernos de montaje	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58151B	5815133000	Caliper pernos de montaje	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58151B	5815133000	Caliper pernos de montaje	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58151B	5815133000	Caliper pernos de montaje	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58151B	5815133000	Caliper pernos de montaje	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58151B	5815133000	Caliper pernos de montaje	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58151B	5815133000	Caliper pernos de montaje	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58151B	5815133000	Caliper pernos de montaje	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58151B	5815133000	Caliper pernos de montaje	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58163B	5816333000	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58163B	5816333000	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58163B	5816333000	PERNO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58163B	5816333000	PERNO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58163B	5816333000	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58163B	5816333000	PERNO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58163B	5816333000	PERNO	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58163B	5816333000	PERNO	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58163B	5816333000	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58163B	5816333000	PERNO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58163B	5816333000	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58163B	5816333000	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58163B	5816333000	PERNO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58163B	5816333000	PERNO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58163B	5816333000	PERNO	4	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58163B	5816333000	PERNO	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58163B	5816333000	PERNO	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58163B	5816333000	PERNO	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58163B	5816333000	PERNO	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58163B	5816333000	PERNO	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58163B	5816333000	PERNO	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58163B	5816333000	PERNO	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha**

					de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58164B	581644D500	CASOS-dirigido.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58164B	581644D500	CASOS-dirigido.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58164B	581644D500	CASOS-dirigido.	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58164B	581644D500	CASOS-dirigido.	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58164B	581644D500	CASOS-dirigido.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58164B	581644D500	CASOS-dirigido.	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58164B	581644D500	CASOS-dirigido.	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58164B	581644D500	CASOS-dirigido.	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58164B	581644D500	CASOS-dirigido.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58164B	581644D500	CASOS-dirigido.	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58164B	581644D500	CASOS-dirigido.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58164B	581644D500	CASOS-dirigido.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58164B	581644D500	CASOS-dirigido.	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

58164B	581644D500	CASOS-dirigido.	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58164B	581644D500	CASOS-dirigido.	4	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58164B	581644D500	CASOS-dirigido.	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58164B	581644D500	CASOS-dirigido.	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58164B	581644D500	CASOS-dirigido.	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58164B	581644D500	CASOS-dirigido.	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58164B	581644D500	CASOS-dirigido.	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58164B	581644D500	CASOS-dirigido.	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58164B	581644D500	CASOS-dirigido.	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58202	583032EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58202	583032EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

58202	583032EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58202	583032EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58202	583032EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58202	583032EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58202	583032EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58202	583032EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58202	583032EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58202	583032EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58202	583032EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58202	583032EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58202	583032EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58202	583032EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58202	583032EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58202	583032EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58202	583032EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58202	583032EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58202	583032EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58202	583032EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58202	583032EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58202	583032EA10	SELLO DE FRENO DE DISCO	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58221	582214D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58221	582214D500	varilla de guía	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58221	582214D500	varilla de guía	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58221	582214D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58221	582214D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58221	582214D500	varilla de guía	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58221	582214D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58221	582214D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58221	582214D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58221	582214D500	varilla de guía	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58221	582214D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58221	582214D500	varilla de guía	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58221	582214D500	varilla de guía	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58221	582214D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58221	582214D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58221	582214D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58221	582214D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58221	582214D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58221	582214D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58221	582214D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58221	582214D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58221	582214D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58222	582224D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58222	582224D500	varilla de guía	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58222	582224D500	varilla de guía	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58222	582224D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58222	582224D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58222	582224D500	varilla de guía	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58222	582224D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58222	582224D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58222	582224D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58222	582224D500	varilla de guía	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58222	582224D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58222	582224D500	varilla de guía	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58222	582224D500	varilla de guía	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58222	582224D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58222	582224D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58222	582224D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58222	582224D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58222	582224D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58222	582224D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58222	582224D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58222	582224D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58222	582224D500	varilla de guía	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58235B	5823537000	PISTON - CILINDRO MAESTRO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58235B	5823537000	PISTON - CILINDRO MAESTRO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58235B	5823537000	PISTON - CILINDRO MAESTRO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58235B	5823537000	PISTON - CILINDRO MAESTRO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58235B	5823537000	PISTON - CILINDRO MAESTRO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58235B	5823537000	PISTON - CILINDRO MAESTRO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58235B	5823537000	PISTON - CILINDRO MAESTRO	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58235B	5823537000	PISTON - CILINDRO MAESTRO	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58235B	5823537000	PISTON - CILINDRO MAESTRO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58235B	5823537000	PISTON - CILINDRO MAESTRO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58235B	5823537000	PISTON - CILINDRO MAESTRO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58235B	5823537000	PISTON - CILINDRO MAESTRO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58235B	5823537000	PISTON - CILINDRO MAESTRO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58235B	5823537000	PISTON - CILINDRO MAESTRO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58235B	5823537000	PISTON - CILINDRO MAESTRO	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58235B	5823537000	PISTON - CILINDRO MAESTRO	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58235B	5823537000	PISTON - CILINDRO MAESTRO	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58235B	5823537000	PISTON - CILINDRO MAESTRO	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58235B	5823537000	PISTON - CILINDRO MAESTRO	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58235B	5823537000	PISTON - CILINDRO MAESTRO	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58235B	5823537000	PISTON - CILINDRO MAESTRO	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58235B	5823537000	PISTON - CILINDRO MAESTRO	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58244A	5824438300	la base del muelle	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58244A	5824438300	la base del muelle	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58244A	5824438300	la base del muelle	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58244A	5824438300	la base del muelle	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58244A	5824438300	la base del muelle	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58244A	5824438300	la base del muelle	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58244A	5824438300	la base del muelle	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58244A	5824438300	la base del muelle	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58244A	5824438300	la base del muelle	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58244A	5824438300	la base del muelle	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58244A	5824438300	la base del muelle	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58244A	5824438300	la base del muelle	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58244A	5824438300	la base del muelle	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

58244A	5824438300	la base del muelle	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58244A	5824438300	la base del muelle	4	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58244A	5824438300	la base del muelle	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58244A	5824438300	la base del muelle	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58244A	5824438300	la base del muelle	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58244A	5824438300	la base del muelle	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58244A	5824438300	la base del muelle	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58244A	5824438300	la base del muelle	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58244A	5824438300	la base del muelle	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58300D	582102E000	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

58300D	582102E000	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58300D	582102E000	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58300D	582102E000	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58300D	582102E000	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58300D	582102E000	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58300D	582102E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, LH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58300D	582102E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58300D	582102E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58300D	582102E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, LH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58300D	582102E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58300D	582102E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, LH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58300D	582102E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, LH	1	12/08/2008 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58300D	582102E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, LH	1	12/08/2008 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58300D	582102E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58300D	582102E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, LH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58300D	582102E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, LH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58300D	582102E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58300D	582102E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58300D	582102E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, LH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58300D	582102E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, LH	1	12.08.2008 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58300D	582102E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, LH	1	12/08/2008 hasta 04/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58300D	582102E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, LH	1	12/08/2008 hasta 04/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58300D	582102E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, LH	1	12/08/2008 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58300D	582102E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, LH	1	12.08.2008 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58300D	582102E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, LH	1	12/08/2008 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

58300D	582102E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, LH	1	12/08/2008 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58300D	582102E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, LH	1	12.08.2008 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58302	583022EA00	PAD KIT - FRENO DE DISCO	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58302	583022EA00	PAD KIT - FRENO DE DISCO	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58302	583022EA00	PAD KIT - FRENO DE DISCO	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58302	583022EA00	PAD KIT - FRENO DE DISCO	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58302	583022EA00	PAD KIT - FRENO DE DISCO	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58302	583022EA00	PAD KIT - FRENO DE DISCO	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58302	583022EA30	PAD KIT - FRENO DE DISCO	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58302	583022EA30	PAD KIT - FRENO DE DISCO	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58302	583022EA30	PAD KIT - FRENO DE DISCO	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58302	583022EA30	PAD KIT - FRENO DE DISCO	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58302	583022EA30	PAD KIT - FRENO DE DISCO	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58302	583022EA30	PAD KIT - FRENO DE DISCO	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58302	583022EA30	PAD KIT - FRENO DE DISCO	1	12/08/2008 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58302	583022EA30	PAD KIT - FRENO DE DISCO	1	12/08/2008 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58302	583022EA30	PAD KIT - FRENO DE DISCO	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58302	583022EA30	PAD KIT - FRENO DE DISCO	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58302	583022EA30	PAD KIT - FRENO DE DISCO	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58302	583022EA30	PAD KIT - FRENO DE DISCO	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58302	583022EA30	PAD KIT - FRENO DE DISCO	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58302	583022EA30	PAD KIT - FRENO DE DISCO	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58302	583022EA30	PAD KIT - FRENO DE DISCO	1	12.08.2008 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58302	583022EA30	PAD KIT - FRENO DE DISCO	1	12/08/2008 hasta 04/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58302	583022EA30	PAD KIT - FRENO DE DISCO	1	12/08/2008 hasta 04/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58302	583022EA30	PAD KIT - FRENO DE DISCO	1	12/08/2008 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58302	583022EA30	PAD KIT - FRENO DE DISCO	1	12.08.2008 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58302	583022EA30	PAD KIT - FRENO DE DISCO	1	12/08/2008 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58302	583022EA30	PAD KIT - FRENO DE DISCO	1	12/08/2008 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58302	583022EA30	PAD KIT - FRENO DE DISCO	1	12.08.2008 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58310A	583102EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58310A	583102EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58310A	583102EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58310A	583102EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58310A	583102EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58310A	583102EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58310A	583102EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, LH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58310A	583102EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, LH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58310A	583102EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58310A	583102EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58310A	583102EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58310A	583102EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58310A	583102EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58310A	583102EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58310A	583102EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, LH	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58310A	583102EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, LH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58310A	583102EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, LH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58310A	583102EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, LH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58310A	583102EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, LH	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58310A	583102EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, LH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

58310A	583102EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, LH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58310A	583102EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, LH	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58311	583112EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58311	583112EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58311	583112EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58311	583112EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58311	583112EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58311	583112EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58311	583112EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, RH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58311	583112EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, RH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58311	583112EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58311	583112EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58311	583112EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

58311	583112EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58311	583112EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58311	583112EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58311	583112EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, RH	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58311	583112EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, RH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58311	583112EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, RH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58311	583112EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58311	583112EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, RH	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58311	583112EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58311	583112EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58311	583112EA10	KIT DE PINZA - freno trasero, RH	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58314	5831424000	CAP-RELEASE.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58314	5831424000	CAP-RELEASE.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58314	5831424000	CAP-RELEASE.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58314	5831424000	CAP-RELEASE.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58314	5831424000	CAP-RELEASE.	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58314	5831424000	CAP-RELEASE.	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58314	5831424000	CAP-RELEASE.	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58314	5831424000	CAP-RELEASE.	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58314	583142J000	CAP-RELEASE.	2	02.10.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58314	583142J000	CAP-RELEASE.	2	02.10.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58314	583142J000	CAP-RELEASE.	2	02.10.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58314	583142J000	CAP-RELEASE.	2	02/10/2008 a 05/11/2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

58314	583142J000	CAP-RELEASE.	2	02/10/2008 a 05/11/2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58314	583142J000	CAP-RELEASE.	2	02.10.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58314	583142J000	CAP-RELEASE.	2	02.10.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58314	583142J000	CAP-RELEASE.	2	02.10.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58314	583142J000	CAP-RELEASE.	2	02.10.2008 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58314	583142J000	CAP-RELEASE.	2	02/10/2008 hasta 04/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58314	583142J000	CAP-RELEASE.	2	02/10/2008 hasta 04/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58314	583142J000	CAP-RELEASE.	2	02/10/2008 a 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58314	583142J000	CAP-RELEASE.	2	02.10.2008 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58314	583142J000	CAP-RELEASE.	2	02/10/2008 a 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58314	583142J000	CAP-RELEASE.	2	02/10/2008 a 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58314	583142J000	CAP-RELEASE.	2	02.10.2008 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58314	5831433000	CAP-RELEASE.	2	31.10.2006 - 02.10.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58314	5831433000	CAP-RELEASE.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58314	5831433000	CAP-RELEASE.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58314	5831433000	CAP-RELEASE.	2	31.10.2006 - 02.10.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58314	5831433000	CAP-RELEASE.	2	31.10.2006 - 02.10.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58314	5831433000	CAP-RELEASE.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58314	5831433000	CAP-RELEASE.	2	31.10.2006 - 02.10.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58314	5831433000	CAP-RELEASE.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58314	5831433000	CAP-RELEASE.	2	31.10.2006 - 02.10.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58314	5831433000	CAP-RELEASE.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58314	5831433000	CAP-RELEASE.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58314	5831433000	CAP-RELEASE.	2	31.10.2006 - 02.10.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58400D	582302E000	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58400D	582302E000	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58400D	582302E000	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58400D	582302E000	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58400D	582302E000	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58400D	582302E000	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58400D	582302E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, RH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58400D	582302E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58400D	582302E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58400D	582302E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, RH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58400D	582302E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58400D	582302E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, RH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58400D	582302E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, RH	1	12/08/2008 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58400D	582302E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, RH	1	12/08/2008 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58400D	582302E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58400D	582302E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, RH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58400D	582302E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, RH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58400D	582302E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58400D	582302E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58400D	582302E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, RH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58400D	582302E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, RH	1	12.08.2008 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58400D	582302E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, RH	1	12/08/2008 hasta 04/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58400D	582302E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, RH	1	12/08/2008 hasta 04/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58400D	582302E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, RH	1	12/08/2008 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58400D	582302E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, RH	1	12.08.2008 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58400D	582302E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, RH	1	12/08/2008 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58400D	582302E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, RH	1	12/08/2008 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58400D	582302E300	FRENO DE DISCO CONJUNTO - TRASERO, RH	1	12.08.2008 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

FRENO DE LA RUEDA DENTADA DE LA RUEDA TRASERA


Para seleccionar recambios


Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- 3
- "

- -
- 80%
- +

DRUM TYPE


58300B
58400B
58330B
58380
58348
58355
58365
58385D
58350
58370
58311A
58356A
58366A
58322B
58321C
58386B
58312A


58305


58301

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
58300B	583102E000	CONJUNTO DE FRENO DE TAMBOR - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58300B	583102E000	CONJUNTO DE FRENO DE TAMBOR - TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58300B	583102E000	CONJUNTO DE FRENO DE TAMBOR - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58300B	583102E000	CONJUNTO DE FRENO DE TAMBOR - TRASERO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58300B	583102E000	CONJUNTO DE FRENO DE TAMBOR - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58300B	583102E000	CONJUNTO DE FRENO DE TAMBOR - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58300B	583102E000	CONJUNTO DE FRENO DE TAMBOR - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58300B	583102E000	CONJUNTO DE FRENO DE TAMBOR - TRASERO, LH	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58301	583012EA10	cilindro de freno, metal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58301	583012EA10	cilindro de freno, metal	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58301	583012EA10	cilindro de freno, metal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58301	583012EA10	cilindro de freno, metal	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58301	583012EA10	cilindro de freno, metal	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58301	583012EA10	cilindro de freno, metal	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58301	583012EA10	cilindro de freno, metal	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58301	583012EA10	cilindro de freno, metal	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58305	583052EA00	Juego de pastillas (4 piezas)	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58305	583052EA00	Juego de pastillas (4 piezas)	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58305	583052EA00	Juego de pastillas (4 piezas)	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58305	583052EA00	Juego de pastillas (4 piezas)	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58305	583052EA00	Juego de pastillas (4 piezas)	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58305	583052EA00	Juego de pastillas (4 piezas)	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58305	583052EA00	Juego de pastillas (4 piezas)	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58305	583052EA00	Juego de pastillas (4 piezas)	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58311A	583112E600	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58311A	583112E600	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58311A	583112E600	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58311A	583112E600	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58311A	583112E600	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58311A	583112E600	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58311A	583112E600	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58311A	583112E600	PRIMAVERA - retorno de las zapatas, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

58312A	583122E600	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58312A	583122E600	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58312A	583122E600	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58312A	583122E600	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58312A	583122E600	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58312A	583122E600	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58312A	583122E600	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58312A	583122E600	PRIMAVERA - ZAPATO DE DEVOLUCIÓN, Baja	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58321C	5832124000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58321C	5832124000	LAVADORA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58321C	5832124000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

58321C	5832124000	LAVADORA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58321C	5832124000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58321C	5832124000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58321C	5832124000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58321C	5832124000	LAVADORA	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58322B	583222E000	MUELLE	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58322B	583222E000	MUELLE	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58322B	583222E000	MUELLE	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58322B	583222E000	MUELLE	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58322B	583222E000	MUELLE	4	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58322B	583222E000	MUELLE	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

58322B	583222E000	MUELLE	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58322B	583222E000	MUELLE	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58330B	583302E510	CILINDRO DE CONJUNTO - RUEDA, LH	1	31.10.2006 - 06.07.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58330B	583302E510	CILINDRO DE CONJUNTO - RUEDA, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58330B	583302E510	CILINDRO DE CONJUNTO - RUEDA, LH	1	31.10.2006 - 06.07.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58330B	583302E510	CILINDRO DE CONJUNTO - RUEDA, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58348	5834824000	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58348	5834824000	PERNO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58348	5834824000	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58348	5834824000	PERNO	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58348	5834824000	PERNO	4	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58348	5834824000	PERNO	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

58348	5834824000	PERNO	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58348	5834824000	PERNO	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58350	583502E600	frenos traseros de barras de presión	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58350	583502E600	frenos traseros de barras de presión	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58350	583502E600	frenos traseros de barras de presión	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58350	583502E600	frenos traseros de barras de presión	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58350	583502E600	frenos traseros de barras de presión	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58350	583502E600	frenos traseros de barras de presión	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58350	583502E600	frenos traseros de barras de presión	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58350	583502E600	frenos traseros de barras de presión	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58355	583552E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

58355	583552E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58355	583552E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58355	583552E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58355	583552E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58355	583552E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58355	583552E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58355	583552E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, LH	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58356A	583562E560	PALANCA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58356A	583562E560	PALANCA	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58356A	583562E560	PALANCA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58356A	583562E560	PALANCA	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58356A	583562E560	PALANCA	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda**

					de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58356A	583562E560	PALANCA	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58356A	583562E560	PALANCA	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58356A	583562E560	PALANCA	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58365	583652E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58365	583652E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58365	583652E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58365	583652E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58365	583652E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58365	583652E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58365	583652E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58365	583652E500	PLACA DE CONJUNTO - FRENO TRASERO DE NUEVO, RH	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58366A	583662E560	PALANCA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58366A	583662E560	PALANCA	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58366A	583662E560	PALANCA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58366A	583662E560	PALANCA	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58366A	583662E560	PALANCA	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58366A	583662E560	PALANCA	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58366A	583662E560	PALANCA	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58366A	583662E560	PALANCA	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58370	583702E600	frenos traseros de barras de presión	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58370	583702E600	frenos traseros de barras de presión	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

58370	583702E600	frenos traseros de barras de presión	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58370	583702E600	frenos traseros de barras de presión	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58370	583702E600	frenos traseros de barras de presión	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58370	583702E600	frenos traseros de barras de presión	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58370	583702E600	frenos traseros de barras de presión	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58370	583702E600	frenos traseros de barras de presión	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58380	583802E510	CILINDRO DE CONJUNTO - RUEDA, RH	1	31.10.2006 - 06.07.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58380	583802E510	CILINDRO DE CONJUNTO - RUEDA, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58380	583802E510	CILINDRO DE CONJUNTO - RUEDA, RH	1	31.10.2006 - 06.07.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58380	583802E510	CILINDRO DE CONJUNTO - RUEDA, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58385D	583852E600	PIN	4	31.10.2006 - 06.07.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58385D	583852E600	PIN	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

58385D	583852E600	PIN	4	31.10.2006 - 06.07.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58385D	583852E600	PIN	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58386B	5838631000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58386B	5838631000	TAPÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58386B	5838631000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58386B	5838631000	TAPÓN	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58386B	5838631000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58386B	5838631000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58386B	5838631000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58386B	5838631000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58400B	583602E000	CONJUNTO DE FRENO DE TAMBOR - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58400B	583602E000	CONJUNTO DE FRENO DE	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**


		TAMBOR - TRASERO, RH			AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58400B	583602E000	CONJUNTO DE FRENO DE TAMBOR - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58400B	583602E000	CONJUNTO DE FRENO DE TAMBOR - TRASERO, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58400B	583602E000	CONJUNTO DE FRENO DE TAMBOR - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58400B	583602E000	CONJUNTO DE FRENO DE TAMBOR - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58400B	583602E000	CONJUNTO DE FRENO DE TAMBOR - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58400B	583602E000	CONJUNTO DE FRENO DE TAMBOR - TRASERO, RH	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

EL CILINDRO PRINCIPAL DE FRENO

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



WWW.ILCATS.RU
03.50 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1311CA	1311008007B	NUT	2	24.06.2008 - 18.12.2009	
1311CA	1311008007B	NUT	2	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1311CA	1311008007B	NUT	2	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1311CA	1311008007B	NUT	2	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1311CA	1311008007B	NUT	2	24.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1311CA	1311008007B	NUT	2	24.06.2008 - 18.12.2009	**El uso con:** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1311CA	1311008007B	NUT	2	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1311CA	1311008007B	NUT	2	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1311CA	1311008007B	NUT	2	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1311CA	1311008007B	NUT	2	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1311CA	1311008007B	NUT	2	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1311CA	1311008007B	NUT	2	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1311CA	1311008007B	NUT	2	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1311CA	1311008007B	NUT	2	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1311CA	1311008007B	NUT	2	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1360GG	1360208007B	arandela de resorte	2	24.06.2008 - 18.12.2009	
1360GG	1360208007B	arandela de resorte	2	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

1360GG	1360208007B	arandela de resorte	2	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1360GG	1360208007B	arandela de resorte	2	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1360GG	1360208007B	arandela de resorte	2	24.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1360GG	1360208007B	arandela de resorte	2	24.06.2008 - 18.12.2009	**El uso con:** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1360GG	1360208007B	arandela de resorte	2	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1360GG	1360208007B	arandela de resorte	2	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1360GG	1360208007B	arandela de resorte	2	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1360GG	1360208007B	arandela de resorte	2	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1360GG	1360208007B	arandela de resorte	2	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1360GG	1360208007B	arandela de resorte	2	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1360GG	1360208007B	arandela de resorte	2	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1360GG	1360208007B	arandela de resorte	2	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1360GG	1360208007B	arandela de resorte	2	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58125	5812532000	TAPÓN	2	24.06.2008 - 18.12.2009	
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125	5812532000	TAPÓN	2	24.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

58125	5812532000	TAPÓN	2	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58125	5812532000	TAPÓN	2	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58510A	585101F510	CILINDRO DE MONTAJE-MAIN. FRENO	1	24.06.2008 - 18.12.2009	**El uso con:** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58510A	585101F510	CILINDRO DE MONTAJE-MAIN. FRENO	1	12.04.2008 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58510A	585101F510	CILINDRO DE MONTAJE-MAIN. FRENO	1	12.04.2008 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58510A	585101F510	CILINDRO DE MONTAJE-MAIN. FRENO	1	12.04.2008 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58510A	585101F510	CILINDRO DE MONTAJE-MAIN. FRENO	1	12.04.2008 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58510A	585102E000	CILINDRO DE MONTAJE-MAIN. FRENO	1	24.06.2008 - 18.12.2009	
58510A	585102E000	CILINDRO DE MONTAJE-MAIN. FRENO	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58510A	585102E000	CILINDRO DE MONTAJE-MAIN. FRENO	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58510A	585102E000	CILINDRO DE MONTAJE-MAIN. FRENO	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58510A	585102E000	CILINDRO DE MONTAJE-MAIN. FRENO	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

58510A	585102E100	CILINDRO DE MONTAJE-MAIN. FRENO	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58510A	585102E100	CILINDRO DE MONTAJE-MAIN. FRENO	1	24.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58510A	585102E100	CILINDRO DE MONTAJE-MAIN. FRENO	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58510A	585102E100	CILINDRO DE MONTAJE-MAIN. FRENO	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58510A	585102E100	CILINDRO DE MONTAJE-MAIN. FRENO	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58510A	585102E510	CILINDRO DE MONTAJE-MAIN. FRENO	1	31.12.2007 - 12.04.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58510A	585102E510	CILINDRO DE MONTAJE-MAIN. FRENO	1	31.12.2007 - 12.04.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58510A	585102E510	CILINDRO DE MONTAJE-MAIN. FRENO	1	31.12.2007 - 12.04.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58510A	585102E510	CILINDRO DE MONTAJE-MAIN. FRENO	1	31.12.2007 - 12.04.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58510A	585102E510	CILINDRO DE MONTAJE-MAIN. FRENO	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58510A	585102E510	CILINDRO DE MONTAJE-MAIN. FRENO	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58510A	585102E510	CILINDRO DE MONTAJE-MAIN. FRENO	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58510A	585102E510	CILINDRO DE MONTAJE-MAIN. FRENO	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58510B	585012EA00	CILINDRO MAESTRO	1	24.06.2008 - 18.12.2009	

58510B	585012EA00	CILINDRO MAESTRO	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58510B	585012EA00	CILINDRO MAESTRO	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58510B	585012EA00	CILINDRO MAESTRO	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58510B	585012EA00	CILINDRO MAESTRO	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58510B	585012EA10	CILINDRO MAESTRO	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58510B	585012EA10	CILINDRO MAESTRO	1	24.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58510B	585012EA10	CILINDRO MAESTRO	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58510B	585012EA10	CILINDRO MAESTRO	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58510B	585012EA10	CILINDRO MAESTRO	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58510B	585012EA20	CILINDRO MAESTRO	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58510B	585012EA20	CILINDRO MAESTRO	1	24.06.2008 - 18.12.2009	**El uso con:** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58510B	585012EA20	CILINDRO MAESTRO	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58510B	585012EA20	CILINDRO MAESTRO	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58510B	585012EA20	CILINDRO MAESTRO	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58514A	5851433250	pasador cilíndrico	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58514A	5851433250	pasador cilíndrico	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58514A	5851433250	pasador cilíndrico	1	24.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58514A	5851433250	pasador cilíndrico	1	24.06.2008 - 18.12.2009	**El uso con:** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58514A	5851433250	pasador cilíndrico	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58514A	5851433250	pasador cilíndrico	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58514A	5851433250	pasador cilíndrico	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58514A	5851433250	pasador cilíndrico	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58514A	5851433250	pasador cilíndrico	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58514A	5851433250	pasador cilíndrico	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58517	585292E500	DEPÓSITO DE FRENO CILINDRO DE DRENAJE	1	24.06.2008 - 18.12.2009	
58517	585292E500	DEPÓSITO DE FRENO CILINDRO DE DRENAJE	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58517	585292E500	DEPÓSITO DE FRENO CILINDRO DE DRENAJE	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58517	585292E500	DEPÓSITO DE FRENO CILINDRO DE DRENAJE	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58517	585292E500	DEPÓSITO DE FRENO CILINDRO DE DRENAJE	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58517	585292E600	DEPÓSITO DE FRENO CILINDRO DE DRENAJE	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58517	585292E600	DEPÓSITO DE FRENO CILINDRO DE DRENAJE	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58517	585292E600	DEPÓSITO DE FRENO CILINDRO DE DRENAJE	1	24.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58517	585292E600	DEPÓSITO DE FRENO CILINDRO DE DRENAJE	1	24.06.2008 - 18.12.2009	**El uso con:** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**

58517	585292E600	DEPÓSITO DE FRENO CILINDRO DE DRENAJE	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58517	585292E600	DEPÓSITO DE FRENO CILINDRO DE DRENAJE	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58517	585292E600	DEPÓSITO DE FRENO CILINDRO DE DRENAJE	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58517	585292E600	DEPÓSITO DE FRENO CILINDRO DE DRENAJE	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58517	585292E600	DEPÓSITO DE FRENO CILINDRO DE DRENAJE	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58517	585292E600	DEPÓSITO DE FRENO CILINDRO DE DRENAJE	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58535	5853529000	FRENO DE MEDIDOR. FLUIDO	1	24.06.2008 - 18.12.2009	
58535	5853529000	FRENO DE MEDIDOR. FLUIDO	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58535	5853529000	FRENO DE MEDIDOR. FLUIDO	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58535	5853529000	FRENO DE MEDIDOR. FLUIDO	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58535	5853529000	FRENO DE MEDIDOR. FLUIDO	1	24.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58535	5853529000	FRENO DE MEDIDOR. FLUIDO	1	24.06.2008 - 18.12.2009	**El uso con:** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58535	5853529000	FRENO DE MEDIDOR. FLUIDO	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58535	5853529000	FRENO DE MEDIDOR. FLUIDO	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58535	5853529000	FRENO DE MEDIDOR. FLUIDO	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58535	5853529000	FRENO DE MEDIDOR. FLUIDO	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58535	5853529000	FRENO DE MEDIDOR. FLUIDO	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58535	5853529000	FRENO DE MEDIDOR. FLUIDO	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58535	5853529000	FRENO DE MEDIDOR. FLUIDO	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58535	5853529000	FRENO DE MEDIDOR. FLUIDO	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58535	5853529000	FRENO DE MEDIDOR. FLUIDO	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58536	5853634010	FILTRO DE CONJUNTO - DEPÓSITO DE FRENO	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58536	5853634010	FILTRO DE CONJUNTO - DEPÓSITO DE FRENO	1	24.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58536	5853634010	FILTRO DE CONJUNTO - DEPÓSITO DE FRENO	1	31.12.2007 - 12.04.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58536	5853634010	FILTRO DE CONJUNTO - DEPÓSITO DE FRENO	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58536	5853634010	FILTRO DE CONJUNTO - DEPÓSITO DE FRENO	1	31.12.2007 - 12.04.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58536	5853634010	FILTRO DE CONJUNTO - DEPÓSITO DE FRENO	1	31.12.2007 - 12.04.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58536	5853634010	FILTRO DE CONJUNTO - DEPÓSITO DE FRENO	1	31.12.2007 - 12.04.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58536	5853634010	FILTRO DE CONJUNTO - DEPÓSITO DE FRENO	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58536	5853634010	FILTRO DE CONJUNTO - DEPÓSITO DE FRENO	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**

58536	5853634010	FILTRO DE CONJUNTO - DEPÓSITO DE FRENO	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58536	5853634010	FILTRO DE CONJUNTO - DEPÓSITO DE FRENO	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58536	5853634010	FILTRO DE CONJUNTO - DEPÓSITO DE FRENO	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58536	5853634010	FILTRO DE CONJUNTO - DEPÓSITO DE FRENO	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58672	5851332300	ANILLO DE EMPAQUE	2	24.06.2008 - 18.12.2009	
58672	5851332300	ANILLO DE EMPAQUE	2	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58672	5851332300	ANILLO DE EMPAQUE	2	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58672	5851332300	ANILLO DE EMPAQUE	2	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58672	5851332300	ANILLO DE EMPAQUE	2	24.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58672	5851332300	ANILLO DE EMPAQUE	2	24.06.2008 - 18.12.2009	**El uso con:** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58672	5851332300	ANILLO DE EMPAQUE	2	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58672	5851332300	ANILLO DE EMPAQUE	2	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58672	5851332300	ANILLO DE EMPAQUE	2	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58672	5851332300	ANILLO DE EMPAQUE	2	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58672	5851332300	ANILLO DE EMPAQUE	2	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58672	5851332300	ANILLO DE EMPAQUE	2	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**

58672	5851332300	ANILLO DE EMPAQUE	2	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58672	5851332300	ANILLO DE EMPAQUE	2	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58672	5851332300	ANILLO DE EMPAQUE	2	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58775E	587752E090	FLAP	2	24.06.2008 - 18.12.2009	
58775E	587752E090	FLAP	2	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58775E	587752E090	FLAP	2	24.06.2008 - 18.12.2009	
58775E	587752E090	FLAP	2	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58775E	587753E200	FLAP	2	24.06.2008 - 18.12.2009	
58775E	587753E200	FLAP	2	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58775E	587753E200	FLAP	2	24.06.2008 - 18.12.2009	
58775E	587753E200	FLAP	2	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**


FRENOS HIDRÁULICOS DE TUBERÍAS

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- "
- -
- 80%

- +


W/O ABS
58743E
58727B
58721E
58742D
1125DB
58727B
58719E
58711B
58584A
58753
58672
58753F
58727B
58584A
58752B
58726
1751GC
58753
58672
58715
58584A
58584B
84129
58727B
58726
1751GC

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1125DB	1125106206B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1751GC	1751210000	espaciador	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1751GC	1751210000	espaciador	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58584A	5875411120	NUT	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58584A	5875411120	NUT	6	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58584A	5875411120	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58584A	5875411120	NUT	10	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58584A	5875411120	NUT	6	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58584A	5875411120	NUT	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58584A	5875411120	NUT	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

58584A	5875411120	NUT	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58584A	5875411120	NUT	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58584A	5875411120	NUT	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58584A	5875411120	NUT	6	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58584A	5875411120	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58584A	5875411120	NUT	10	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58584A	5875411120	NUT	6	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58584A	5875411120	NUT	12	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58584A	5875411120	NUT	12	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58584A	5875411120	NUT	10	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58584A	5875411120	NUT	10	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58584B	587544A120	NUT	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58584B	587544A120	NUT	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58584B	587544A120	NUT	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58584B	587544A120	NUT	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**

58584B	587544A120	NUT	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58584B	587544A120	NUT	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58584B	587544A120	NUT	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58584B	587544A120	NUT	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58672	5871629000	ANILLO DE EMPAQUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58672	5871629000	ANILLO DE EMPAQUE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58672	5871629000	ANILLO DE EMPAQUE	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58672	5871629000	ANILLO DE EMPAQUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58672	5871629000	ANILLO DE EMPAQUE	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58672	5871629000	ANILLO DE EMPAQUE	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58672	5871629000	ANILLO DE EMPAQUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58672	5871629000	ANILLO DE EMPAQUE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58672	5871629000	ANILLO DE EMPAQUE	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58672	5871629000	ANILLO DE EMPAQUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58672	5871629000	ANILLO DE EMPAQUE	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58672	5871629000	ANILLO DE EMPAQUE	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58711B	587112E000	TUBO - CILINDRO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

		PRINCIPAL DE FRENO, RH			
58711B	587112E000	TUBO - CILINDRO PRINCIPAL DE FRENO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58711B	587112E000	TUBO - CILINDRO PRINCIPAL DE FRENO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58711B	587112E000	TUBO - CILINDRO PRINCIPAL DE FRENO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58711B	587112E310	TUBO - CILINDRO PRINCIPAL DE FRENO, RH	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58711B	587112E310	TUBO - CILINDRO PRINCIPAL DE FRENO, RH	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58711B	587112E310	TUBO - CILINDRO PRINCIPAL DE FRENO, RH	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58711B	587112E310	TUBO - CILINDRO PRINCIPAL DE FRENO, RH	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58711B	587112E310	TUBO - CILINDRO PRINCIPAL DE FRENO, RH	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58711B	587112E310	TUBO - CILINDRO PRINCIPAL DE FRENO, RH	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58711B	587112E310	TUBO - CILINDRO PRINCIPAL DE FRENO, RH	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58711B	587112E310	TUBO - CILINDRO PRINCIPAL DE FRENO, RH	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58715	587152E600	TUBO DE FRENO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

58715	587152E600	TUBO DE FRENO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58715	587152E600	TUBO DE FRENO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58715	587152E600	TUBO DE FRENO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58719E	587422E000	TUBO mecanismo de freno trasero., LEO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58719E	587422E000	TUBO mecanismo de freno trasero., LEO	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58719E	587422E000	TUBO mecanismo de freno trasero., LEO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58719E	587422E000	TUBO mecanismo de freno trasero., LEO	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58719E	587422E000	TUBO mecanismo de freno trasero., LEO	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58719E	587422E000	TUBO mecanismo de freno trasero., LEO	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58719E	587422E000	TUBO mecanismo de freno trasero., LEO	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58719E	587422E000	TUBO mecanismo de freno trasero., LEO	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58721E	587432E000	TUBO mecanismos de freno, de nuevo., PR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

58721E	587432E000	TUBO mecanismos de freno, de nuevo., PR	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58721E	587432E000	TUBO mecanismos de freno, de nuevo., PR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58721E	587432E000	TUBO mecanismos de freno, de nuevo., PR	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58721E	587432E000	TUBO mecanismos de freno, de nuevo., PR	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58721E	587432E000	TUBO mecanismos de freno, de nuevo., PR	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58721E	587432E000	TUBO mecanismos de freno, de nuevo., PR	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58721E	587432E000	TUBO mecanismos de freno, de nuevo., PR	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	4	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	4	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	4	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	4	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	4	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	4	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**

58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58742D	587372E000	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58742D	587372E000	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58742D	587372E000	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58742D	587372E000	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58742D	587372E050	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58742D	587372E050	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58742D	587372E050	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58742D	587372E050	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

58742D	587372E050	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58742D	587372E050	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58742D	587372E050	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58742D	587372E050	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58742D	587372E060	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58742D	587372E060	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58742D	587372E060	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58742D	587372E060	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58742D	587372E060	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58742D	587372E060	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58742D	587372E060	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58742D	587372E060	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58742D	587372E300	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58742D	587372E300	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E300	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58742D	587372E300	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E300	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E300	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E300	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E300	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E300	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58742D	587372E300	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E300	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58742D	587372E300	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 04/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 04/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	12/08/2008 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	12/08/2008 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	12/08/2008 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	12/08/2008 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E010	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58743E	587372E010	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58743E	587372E010	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58743E	587372E010	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58743E	587372E310	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58743E	587372E310	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E310	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58743E	587372E310	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E310	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58743E	587372E310	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E310	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E310	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E310	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58743E	587372E310	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E310	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58743E	587372E310	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07.04.2008 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07/04/2008 hasta 04/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07/04/2008 hasta 04/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07/04/2008 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07/04/2008 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07/04/2008 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07.04.2008 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	12/08/2008 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	12/08/2008 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07.04.2008 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	12/08/2008 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	12/08/2008 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58753	5875329000	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58753	5875329000	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58753	5875329000	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58753	5875329000	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58753	5875329000	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58753	5875329000	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58753	5875329000	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58753	5875329000	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58753	5875329000	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58753	5875329000	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58753	5875329000	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58753	5875329000	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58753F	587532E150	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58753F	587532E150	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58753F	587532E150	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58753F	587532E150	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58753F	587532E150	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58753F	587532E150	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58753F	587532E150	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58753F	587532E150	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
84129	8412933010	PAD	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
84129	8412933010	PAD	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
84129	8412933010	PAD	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
84129	8412933010	PAD	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
84129	8412933010	PAD	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
84129	8412933010	PAD	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
84129	8412933010	PAD	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
84129	8412933010	PAD	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**


FRENOS HIDRÁULICOS DE TUBERÍAS

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- "
- -

- 80%
- +



WWW.ILCATS.RU
03:51 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1125DL	1125108206B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1125DL	1125108206B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DL	1125108206B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1125DL	1125108206B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1125DL	1125108206B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DL	1125108206B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1125DL	1125108206B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
1125DL	1125108206B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DL	1125108206B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1125DL	1125108206B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1125DL	1125108206B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DL	1125108206B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1130AF	1130006256B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1130AF	1130006256B	tornillo M6	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**

1130AF	1130006256B	tornillo M6	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1130AF	1130006256B	tornillo M6	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1130AF	1130006256B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1130AF	1130006256B	tornillo M6	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1130AF	1130006256B	tornillo M6	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1130AF	1130006256B	tornillo M6	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1327AE	1327106007B	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1327AE	1327106007B	NUT	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1327AE	1327106007B	NUT	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1327AE	1327106007B	NUT	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1327AE	1327106007B	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1327AE	1327106007B	NUT	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1327AE	1327106007B	NUT	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1327AE	1327106007B	NUT	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

1751GC	1751210000	espaciador	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1751GC	1751210000	espaciador	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1751GC	1751210000	espaciador	4	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58584A	5875411120	NUT	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58584A	5875411120	NUT	6	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58584A	5875411120	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58584A	5875411120	NUT	10	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58584A	5875411120	NUT	6	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58584A	5875411120	NUT	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

58584A	5875411120	NUT	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58584A	5875411120	NUT	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58584A	5875411120	NUT	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58584A	5875411120	NUT	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58584A	5875411120	NUT	6	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58584A	5875411120	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58584A	5875411120	NUT	10	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58584A	5875411120	NUT	6	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58584A	5875411120	NUT	12	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58584A	5875411120	NUT	12	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58584A	5875411120	NUT	10	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58584A	5875411120	NUT	10	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58672	5871629000	ANILLO DE EMPAQUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58672	5871629000	ANILLO DE EMPAQUE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58672	5871629000	ANILLO DE EMPAQUE	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**

58672	5871629000	ANILLO DE EMPAQUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58672	5871629000	ANILLO DE EMPAQUE	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58672	5871629000	ANILLO DE EMPAQUE	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58672	5871629000	ANILLO DE EMPAQUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58672	5871629000	ANILLO DE EMPAQUE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58672	5871629000	ANILLO DE EMPAQUE	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58672	5871629000	ANILLO DE EMPAQUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58672	5871629000	ANILLO DE EMPAQUE	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58672	5871629000	ANILLO DE EMPAQUE	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58711B	587112E000	TUBO - CILINDRO PRINCIPAL DE FRENO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58711B	587112E000	TUBO - CILINDRO PRINCIPAL DE FRENO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58711B	587112E000	TUBO - CILINDRO PRINCIPAL DE FRENO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58711B	587112E000	TUBO - CILINDRO PRINCIPAL DE FRENO, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58711B	587112E310	TUBO - CILINDRO PRINCIPAL DE FRENO, RH	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58711B	587112E310	TUBO - CILINDRO PRINCIPAL DE FRENO, RH	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58711B	587112E310	TUBO - CILINDRO PRINCIPAL DE FRENO, RH	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58711B	587112E310	TUBO - CILINDRO PRINCIPAL DE FRENO, RH	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58711B	587112E310	TUBO - CILINDRO PRINCIPAL DE FRENO, RH	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58711B	587112E310	TUBO - CILINDRO PRINCIPAL DE FRENO, RH	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58711B	587112E310	TUBO - CILINDRO PRINCIPAL DE FRENO, RH	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58711B	587112E310	TUBO - CILINDRO PRINCIPAL DE FRENO, RH	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58712	587122E410	hydroblocks tubo Leo. unión	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58712	587122E410	hydroblocks tubo Leo. unión	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58712	587122E410	hydroblocks tubo Leo. unión	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58712	587122E410	hydroblocks tubo Leo. unión	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58712	587122E410	hydroblocks tubo Leo. unión	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58712	587122E410	hydroblocks tubo Leo. unión	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58712	587122E410	hydroblocks tubo Leo. unión	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58712	587122E410	hydroblocks tubo Leo. unión	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58713	587132E410	hydroblocks tubo por medio de relaciones públicas. unión	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58713	587132E410	hydroblocks tubo por medio de relaciones públicas. unión	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**

58713	587132E410	hydroblocks tubo por medio de relaciones públicas. unión	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58713	587132E410	hydroblocks tubo por medio de relaciones públicas. unión	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58713	587132E410	hydroblocks tubo por medio de relaciones públicas. unión	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58713	587132E410	hydroblocks tubo por medio de relaciones públicas. unión	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58713	587132E410	hydroblocks tubo por medio de relaciones públicas. unión	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58713	587132E410	hydroblocks tubo por medio de relaciones públicas. unión	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58715G	587152E410	TUBO DE FRENO unidad hidráulica. MEX-SCM	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58715G	587152E410	TUBO DE FRENO unidad hidráulica. MEX-SCM	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58715G	587152E410	TUBO DE FRENO unidad hidráulica. MEX-SCM	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58715G	587152E410	TUBO DE FRENO unidad hidráulica. MEX-SCM	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58715G	587152E410	TUBO DE FRENO unidad hidráulica. MEX-SCM	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58715G	587152E410	TUBO DE FRENO unidad hidráulica. MEX-SCM	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**

58715G	587152E410	TUBO DE FRENO unidad hidráulica. MEX-SCM	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58715G	587152E410	TUBO DE FRENO unidad hidráulica. MEX-SCM	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58718	587182E410	TUBO	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58718	587182E410	TUBO	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58718	587182E410	TUBO	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58718	587182E410	TUBO	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58718	587182E610	TUBO	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58718	587182E610	TUBO	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58718	587182E610	TUBO	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58718	587182E610	TUBO	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58722D	587222E410	TUBO	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58722D	587222E410	TUBO	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58722D	587222E410	TUBO	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58722D	587222E410	TUBO	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58722D	587222E610	TUBO	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58722D	587222E610	TUBO	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**

58722D	587222E610	TUBO	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58722D	587222E610	TUBO	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58723	587232E010	MANGUERA-FRENO. FLUIDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58723	587232E010	MANGUERA-FRENO. FLUIDO	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58723	587232E010	MANGUERA-FRENO. FLUIDO	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58723	587232E010	MANGUERA-FRENO. FLUIDO	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58723	587232E010	MANGUERA-FRENO. FLUIDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58723	587232E010	MANGUERA-FRENO. FLUIDO	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58723	587232E010	MANGUERA-FRENO. FLUIDO	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58723	587232E010	MANGUERA-FRENO. FLUIDO	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58724	5872424000	MONTAJE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58724	5872424000	MONTAJE	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58724	5872424000	MONTAJE	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58724	5872424000	MONTAJE	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58724	5872424000	MONTAJE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58724	5872424000	MONTAJE	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58724	5872424000	MONTAJE	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58724	5872424000	MONTAJE	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.12.2007 - 12.08.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58726	587262F000	BOLT-LINK.	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	4	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	4	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	4	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	4	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	4	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	4	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58742D	587372E000	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58742D	587372E000	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

58742D	587372E000	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58742D	587372E000	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58742D	587372E050	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58742D	587372E050	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58742D	587372E050	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58742D	587372E050	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58742D	587372E050	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58742D	587372E050	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58742D	587372E050	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58742D	587372E050	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58742D	587372E060	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58742D	587372E060	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

58742D	587372E060	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58742D	587372E060	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58742D	587372E060	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58742D	587372E060	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58742D	587372E060	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58742D	587372E060	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58742D	587372E300	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58742D	587372E300	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E300	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58742D	587372E300	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E300	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E300	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E300	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E300	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E300	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58742D	587372E300	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E300	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58742D	587372E300	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 04/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 04/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07/04/2008 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	12/08/2008 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	12/08/2008 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	07.04.2008 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	12/08/2008 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	12/08/2008 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58742D	587372E350	TUBE - TUBO DE FRENO, LH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E010	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58743E	587372E010	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58743E	587372E010	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

58743E	587372E010	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58743E	587372E310	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58743E	587372E310	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E310	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58743E	587372E310	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E310	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E310	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E310	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E310	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E310	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58743E	587372E310	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	31.10.2006 - 07.04.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E310	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58743E	587372E310	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	01/07/2007 hasta 07/04/2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07/04/2008 hasta 12/08/2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07.04.2008 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07/04/2008 hasta 04/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07/04/2008 hasta 04/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07/04/2008 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07/04/2008 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07/04/2008 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07.04.2008 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	12/08/2008 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	12/08/2008 hasta 03/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	07.04.2008 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	12/08/2008 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	12/08/2008 hasta 05/11/2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58743E	587372E360	TUBE - TUBO DE FRENO, RH	1	12.08.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58752	587522E000	CLIP-FRENO. PIPELINE	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58752	587522E000	CLIP-FRENO. PIPELINE	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58752	587522E000	CLIP-FRENO. PIPELINE	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58752	587522E000	CLIP-FRENO. PIPELINE	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58752	587522E100	CLIP-FRENO. PIPELINE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58752	587522E100	CLIP-FRENO. PIPELINE	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58752	587522E100	CLIP-FRENO. PIPELINE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58752	587522E100	CLIP-FRENO. PIPELINE	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58752D	587523F000	CLIP-FRENO. PIPELINE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58752D	587523F000	CLIP-FRENO. PIPELINE	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58752D	587523F000	CLIP-FRENO. PIPELINE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58752D	587523F000	CLIP-FRENO. PIPELINE	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58752G	587522D400	CLIP-FRENO. PIPELINE	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58752G	587522D400	CLIP-FRENO. PIPELINE	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58752G	587522D400	CLIP-FRENO. PIPELINE	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58752G	587522D400	CLIP-FRENO. PIPELINE	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58752G	587522D400	CLIP-FRENO. PIPELINE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58752G	587522D400	CLIP-FRENO. PIPELINE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58752G	587522E200	CLIP-FRENO. PIPELINE	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58752G	587522E200	CLIP-FRENO. PIPELINE	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58752G	587522E200	CLIP-FRENO. PIPELINE	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58752G	587522E200	CLIP-FRENO. PIPELINE	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58752H	587523F100	CLIP-FRENO. PIPELINE	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58752H	587523F100	CLIP-FRENO. PIPELINE	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58752H	587523F100	CLIP-FRENO. PIPELINE	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58752H	587523F100	CLIP-FRENO. PIPELINE	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58753	5875329000	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58753	5875329000	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58753	5875329000	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58753	5875329000	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58753	5875329000	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58753	5875329000	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58753	5875329000	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58753	5875329000	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58753	5875329000	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58753	5875329000	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58753	5875329000	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58753	5875329000	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58753D	587532E100	CLIP	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58753D	587532E100	CLIP	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58753D	587532E100	CLIP	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58753D	587532E100	CLIP	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58753D	587532E200	CLIP	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58753D	587532E200	CLIP	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58753D	587532E200	CLIP	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**

58753D	587532E200	CLIP	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58753D	587533B000	CLIP	2	31.10.2006 - 12.08.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58753D	587533B000	CLIP	2	31.10.2006 - 12.08.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58753D	587533B000	CLIP	2	31.10.2006 - 12.08.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
58753D	587533B000	CLIP	2	31.10.2006 - 12.08.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
58753F	587532E150	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58753F	587532E150	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58753F	587532E150	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58753F	587532E150	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58753F	587532E150	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58753F	587532E150	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58753F	587532E150	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58753F	587532E150	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58754B	587543F128	TUBO DE CONJUNTO - Posterior, RH	4	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58754B	587543F128	TUBO DE CONJUNTO - Posterior, RH	4	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58754B	587543F128	TUBO DE CONJUNTO - Posterior, RH	4	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**

58754B	587543F128	TUBO DE CONJUNTO - Posterior, RH	4	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58755	587552E550	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58755	587552E550	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58755	587552E550	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58755	587552E550	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58755	587552E550	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58755	587552E550	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58755	587552E550	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58755	587552E550	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58755C	587552E700	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58755C	587552E700	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58755C	587552E700	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58755C	587552E700	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58755C	587552E800	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58755C	587552E800	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58755C	587552E800	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**


58755C	587552E800	CLIP	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**

SISTEMA DE FRENOS DE LA UNIDAD HIDRÁULICA

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



WWW.ILCATS.RU

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1076AM	1731325000	tapa	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1076AM	1731325000	tapa	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1076AM	1731325000	tapa	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1076AM	1731325000	tapa	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	6	31.12.2007 - 18.12.2009	**El uso con:** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125AB	1125106146B	tornillo M6	6	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	6	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	6	31.12.2007 - 18.12.2009	**El uso con:** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125AB	1125106146B	tornillo M6	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	6	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	6	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	6	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	6	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125AB	1125106146B	tornillo M6	6	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	6	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

1125AB	1125106146B	tornillo M6	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125AB	1125106146B	tornillo M6	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	6	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	6	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125AB	1125106146B	tornillo M6	6	01.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125AD	1125006206B	tornillo M6	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125AD	1125006206B	tornillo M6	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1125AD	1125006206B	tornillo M6	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125AD	1125006206B	tornillo M6	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1125AD	1125006206B	tornillo M6	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125AD	1125006206B	tornillo M6	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1125AD	1125006206B	tornillo M6	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125AD	1125006206B	tornillo M6	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**El uso con:** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**El uso con:** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

1125DB	1125106206B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	2	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	2	01.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DL	1125108206B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	3	31.12.2007 - 18.12.2009	**El uso con:** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1125DL	1125108206B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DL	1125108206B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	3	31.12.2007 - 18.12.2009	**El uso con:** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1125DL	1125108206B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	3	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DL	1125108206B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DL	1125108206B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	3	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DL	1125108206B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

1125DL	1125108206B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DL	1125108206B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	3	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DL	1125108206B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	3	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DL	1125108206B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	3	01.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1339CC	1339506003	NUT-BRIDA	3	31.12.2007 - 18.12.2009	**El uso con:** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
1339CC	1339506003	NUT-BRIDA	3	31.12.2007 - 18.12.2009	**El uso con:** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58900	589201F000	SISTEMA DE FRENADO Unidad hidráulica	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58900	589201F000	SISTEMA DE FRENADO Unidad hidráulica	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58900	589201F000	SISTEMA DE FRENADO Unidad hidráulica	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58900	589201F000	SISTEMA DE FRENADO Unidad hidráulica	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58900	589201F050	SISTEMA DE FRENADO Unidad hidráulica	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58900	589201F050	SISTEMA DE FRENADO Unidad hidráulica	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58900	589201F050	SISTEMA DE FRENADO Unidad hidráulica	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58900	589201F050	SISTEMA DE FRENADO Unidad hidráulica	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58900	589201F500	SISTEMA DE FRENADO Unidad hidráulica	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**

58900	589201F500	SISTEMA DE FRENADO Unidad hidráulica	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58900	589201F500	SISTEMA DE FRENADO Unidad hidráulica	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58900	589201F500	SISTEMA DE FRENADO Unidad hidráulica	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58900	589201F550	SISTEMA DE FRENADO Unidad hidráulica	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58900	589201F550	SISTEMA DE FRENADO Unidad hidráulica	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58900	589201F550	SISTEMA DE FRENADO Unidad hidráulica	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58900	589201F550	SISTEMA DE FRENADO Unidad hidráulica	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58914B	5891425000	PERNO SOPORTE AMORTIGUADOR	3	31.12.2007 - 18.12.2009	**El uso con:** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58914B	5891425000	PERNO SOPORTE AMORTIGUADOR	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58914B	5891425000	PERNO SOPORTE AMORTIGUADOR	3	31.12.2007 - 18.12.2009	**El uso con:** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58914B	5891425000	PERNO SOPORTE AMORTIGUADOR	3	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58914B	5891425000	PERNO SOPORTE AMORTIGUADOR	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58914B	5891425000	PERNO SOPORTE AMORTIGUADOR	3	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58914B	5891425000	PERNO SOPORTE AMORTIGUADOR	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58914B	5891425000	PERNO SOPORTE AMORTIGUADOR	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

58914B	5891425000	PERNO SOPORTE AMORTIGUADOR	3	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58914B	5891425000	PERNO SOPORTE AMORTIGUADOR	3	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58914B	5891425000	PERNO SOPORTE AMORTIGUADOR	3	01.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58960	589602E100	SOPORTE - módulo hidráulico	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**El uso con:** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58960	589602E100	SOPORTE - módulo hidráulico	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58960	589602E100	SOPORTE - módulo hidráulico	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**El uso con:** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
58960	589602E100	SOPORTE - módulo hidráulico	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58960	589602E100	SOPORTE - módulo hidráulico	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58960	589602E100	SOPORTE - módulo hidráulico	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774A	597742E100	resorte espiral	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

59774A	597742E100	resorte espiral	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

59775A	597742E200	resorte espiral	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59775A	597742E200	resorte espiral	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777	597742E500	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59777	597742E500	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59777	597742E500	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777	597742E500	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777	597742E500	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59777	597742E500	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

59777	597742E500	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777	597742E500	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777	597742E500	resorte espiral	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59777	597742E500	resorte espiral	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777	597742E500	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59777	597742E500	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59777	597742E500	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777	597742E500	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777	597742E500	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59777	597742E500	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59777	597742E500	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777	597742E500	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777	597742E500	resorte espiral	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59777	597742E500	resorte espiral	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda**

					de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777	597742E500	resorte espiral	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59777	597742E500	resorte espiral	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777	597742E500	resorte espiral	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59777	597742E500	resorte espiral	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777	597742E500	resorte espiral	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59777	597742E500	resorte espiral	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777	597742E500	resorte espiral	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59777	597742E500	resorte espiral	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777	597742E500	resorte espiral	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

59777	597742E500	resorte espiral	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

59777A	597742E600	resorte espiral	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59777A	597742E600	resorte espiral	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59782	597742E700	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59782	597742E700	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59782	597742E700	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59782	597742E700	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59782	597742E700	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59782	597742E700	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

59782	597742E700	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59782	597742E700	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59782	597742E700	resorte espiral	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59782	597742E700	resorte espiral	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59782	597742E700	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59782	597742E700	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59782	597742E700	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59782	597742E700	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59782	597742E700	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59782	597742E700	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59782	597742E700	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59782	597742E700	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59782	597742E700	resorte espiral	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59782	597742E700	resorte espiral	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda**

					de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59782	597742E700	resorte espiral	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59782	597742E700	resorte espiral	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59782	597742E700	resorte espiral	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59782	597742E700	resorte espiral	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59782	597742E700	resorte espiral	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59782	597742E700	resorte espiral	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59782	597742E700	resorte espiral	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59782	597742E700	resorte espiral	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59782	597742E700	resorte espiral	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**


59782	597742E700	resorte espiral	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
84191G	841912D000	PERNO	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
84191G	841912D000	PERNO	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
84191G	841912D000	PERNO	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
84191G	841912D000	PERNO	6	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
84191G	841912D000	PERNO	6	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
84191G	841912D000	PERNO	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
95640A	956403J000	SENSOR DE CONJUNTO - "G"	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
95640A	956403J000	SENSOR DE CONJUNTO - "G"	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
95640A	956403J000	SENSOR DE CONJUNTO - "G"	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
95640A	956403J000	SENSOR DE CONJUNTO - "G"	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
95640A	956403J000	SENSOR DE CONJUNTO - "G"	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
95640A	956403J000	SENSOR DE CONJUNTO - "G"	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
95640A	956403J000	SENSOR DE CONJUNTO - "G"	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
95640A	956403J000	SENSOR DE CONJUNTO - "G"	1	31.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**

FRENOS ASISTIDOS

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



WWW.TLCATS.RU
03:51 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1339GA	1339608001	NUT	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1362ND	1362510153	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1362ND	1362510153	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1710AB	1710007000	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1710AB	1710007000	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31379	3137921001	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43779A	4377937010	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
58580F	585803B000	DEDO TENEDOR STEM GLAVNOGOTORMOMZNOGOTSILINDRA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
58581	5858138000	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
58581	5858138000	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
59110B	591102E000	frenos asistidos	1	24.06.2008 - 18.12.2009	
59110B	591102E000	frenos asistidos	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59110B	591102E000	frenos asistidos	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59110B	591102E000	frenos asistidos	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59110B	591102E000	frenos asistidos	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59110B	591102E060	frenos asistidos	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59110B	591102E060	frenos asistidos	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59110B	591102E060	frenos asistidos	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59110B	591102E060	frenos asistidos	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59110B	591102E200	frenos asistidos	1	24.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59110B	591102E200	frenos asistidos	1	24.06.2008 - 18.12.2009	**El uso con:** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
59110B	591102E200	frenos asistidos	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59110B	591102E200	frenos asistidos	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
59110B	591102E200	frenos asistidos	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59110B	591102E200	frenos asistidos	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
59110B	591102E200	frenos asistidos	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59110B	591102E200	frenos asistidos	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
59110B	591102E200	frenos asistidos	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59110B	591102E200	frenos asistidos	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
59110B	591102E250	frenos asistidos	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59110B	591102E250	frenos asistidos	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
59110B	591102E250	frenos asistidos	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59110B	591102E250	frenos asistidos	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
59110B	591102E250	frenos asistidos	1	31.10.2006 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59110B	591102E250	frenos asistidos	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
59110B	591102E250	frenos asistidos	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59110B	591102E250	frenos asistidos	1	31.12.2007 - 24.06.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5894A1: **el CES (de control de estabilidad del control)**
59130	591301F000	-Montaje de la manguera de vacío.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
59133A	5913322000	VALVULA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
59145	5914537010	SELLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	


FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +

WWW.ILCATS.RU
03:51 09.01.2017



número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1123AP	1123008256B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123AP	1123008256B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	6	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1123AP	1123008256B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	6	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5973A3: **el P / del freno El botón Transferir a la TRIM - CR COAT'G**
1123AP	1123008256B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	6	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5973A3: **el P / del freno El botón Transferir a la TRIM - CR COAT'G**
1123GV	1123308201	Perno M6, W / LAVADORA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123GV	1123308201	Perno M6, W / LAVADORA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1123GV	1123308201	Perno M6, W / LAVADORA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5973A3: **el P / del freno El botón Transferir a la TRIM - CR COAT'G**
1123GV	1123308201	Perno M6, W / LAVADORA	4	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5973A3: **el P / del freno El botón Transferir a la TRIM - CR COAT'G**
59710	597102E000U7	palanca de freno de mano, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
59710	597102E000U7	palanca de freno de mano, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59710	597102E000WK	palanca de freno de mano, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
59710	597102E000WK	palanca de freno de mano, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59710	597102E000Z9	palanca de freno de mano, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
59710	597102E000Z9	palanca de freno de mano, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59710	597102E100U7	palanca de freno de mano, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5973A3: **el P / del freno El botón Transferir a la TRIM - CR COAT'G**
59710	597102E100WK	palanca de freno de mano, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** 5973A3: **el P / del freno El botón Transferir a la TRIM - CR COAT'G**

59710	597102E100Z9	palanca de freno de mano, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5973A3: **el P / del freno El botón Transferir a la TRIM - CR COAT'G**
59710	597102E200U7	palanca de freno de mano, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
59710	597102E200U7	palanca de freno de mano, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - la RHD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59710	597102E200WK	palanca de freno de mano, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
59710	597102E200WK	palanca de freno de mano, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - la RHD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59710	597102E200Z9	palanca de freno de mano, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
59710	597102E200Z9	palanca de freno de mano, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - la RHD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59710	597102E400WK	palanca de freno de mano, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5973A3: **el P / del freno El botón Transferir a la TRIM - CR COAT'G**
59710	597102E400WK	palanca de freno de mano, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5973A3: **el P / del freno El botón Transferir a la TRIM - CR COAT'G**
59710	597102E400WK	palanca de freno de mano, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5973A3: **el P / del freno El botón Transferir a la TRIM - CR COAT'G**
59745	597452C000	CLIP - APARCAMIENTO CABLE DE FRENO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59745	597452C000	CLIP - APARCAMIENTO CABLE DE FRENO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59745	597452C000	CLIP - APARCAMIENTO CABLE DE FRENO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59745	597452C000	CLIP - APARCAMIENTO CABLE DE FRENO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59745	597452C000	CLIP - APARCAMIENTO CABLE DE FRENO	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59745	597452C000	CLIP - APARCAMIENTO CABLE DE FRENO	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59745	597452C000	CLIP - APARCAMIENTO CABLE DE FRENO	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59745	597452C000	CLIP - APARCAMIENTO CABLE DE FRENO	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59750A	597502E000	CABLE-aparcamiento. FRENO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
59750A	597502E000	CABLE-aparcamiento. FRENO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59750A	597502E000	CABLE-aparcamiento. FRENO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5973A3: **el P / del freno El botón Transferir a la TRIM - CR COAT'G**
59750A	597502E000	CABLE-aparcamiento. FRENO	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5973A3: **el P / del freno El botón Transferir a la TRIM - CR COAT'G**
59760A	597602E000	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59760A	597602E000	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59760A	597602E000	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59760A	597602E000	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

59760A	597602E000	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59760A	597602E000	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59760A	597602E100	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59760A	597602E100	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59760A	597602E100	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59760A	597602E100	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59760A	597602E100	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59760A	597602E100	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59760A	597602E200	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59760A	597602E200	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

59760A	597602E200	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59760A	597602E200	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59760A	597602E200	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59760A	597602E200	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59760A	597602E300	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59760A	597602E300	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59760A	597602E300	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59760A	597602E300	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59760A	597602E300	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59760A	597602E300	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

59760A	597602E500	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59760A	597602E500	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59760A	597602E500	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59760A	597602E500	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59760A	597602E500	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59760A	597602E500	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59760A	597602E500	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59760A	597602E500	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59760A	597602E500	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59760A	597602E500	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59760A	597602E500	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59760A	597602E500	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

59760A	597602E600	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59760A	597602E600	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59760A	597602E600	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59760A	597602E600	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59760A	597602E600	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59760A	597602E600	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59760A	597602E600	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59760A	597602E600	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59760A	597602E600	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59760A	597602E600	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59760A	597602E600	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, LH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

59770	597702E000	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59770	597702E000	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59770	597702E000	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59770	597702E000	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59770	597702E000	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59770	597702E000	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59770	597702E100	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59770	597702E100	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59770	597702E100	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59770	597702E100	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**

59770	597702E100	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59770	597702E100	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59770	597702E200	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59770	597702E200	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59770	597702E200	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59770	597702E200	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59770	597702E200	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59770	597702E200	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59770	597702E500	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59770	597702E500	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59770	597702E500	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

59770	597702E500	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59770	597702E500	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59770	597702E500	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59770	597702E500	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59770	597702E500	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59770	597702E500	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59770	597702E500	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59770	597702E500	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59770	597702E500	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59770A	597702E300	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59770A	597702E300	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

59770A	597702E300	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59770A	597702E300	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59770A	597702E300	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59770A	597702E300	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59770A	597702E600	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59770A	597702E600	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59770A	597702E600	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59770A	597702E600	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59770A	597702E600	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59770A	597702E600	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59770A	597702E600	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59770A	597702E600	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59770A	597702E600	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59770A	597702E600	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59770A	597702E600	CABLE DE CONJUNTO - freno de estacionamiento, RH	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774	597742E000	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59774	597742E000	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59774	597742E000	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774	597742E000	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774	597742E000	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59774	597742E000	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59774	597742E000	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774	597742E000	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774	597742E000	resorte espiral	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

59774	597742E000	resorte espiral	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774	597742E000	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59774	597742E000	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59774	597742E000	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774	597742E000	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774	597742E000	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59774	597742E000	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59774	597742E000	resorte espiral	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774	597742E000	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774	597742E000	resorte espiral	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59774	597742E000	resorte espiral	1	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774	597742E000	resorte espiral	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59774	597742E000	resorte espiral	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774	597742E000	resorte espiral	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59774	597742E000	resorte espiral	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774	597742E000	resorte espiral	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59774	597742E000	resorte espiral	1	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774	597742E000	resorte espiral	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59774	597742E000	resorte espiral	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59774	597742E000	resorte espiral	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59774	597742E000	resorte espiral	1	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59775	5977534000	ANILLO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59775	5977534000	ANILLO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

59775	5977534000	ANILLO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59775	5977534000	ANILLO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59775	5977534000	ANILLO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59775	5977534000	ANILLO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59775	5977534000	ANILLO	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59775	5977534000	ANILLO	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59775	5977534000	ANILLO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59775	5977534000	ANILLO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59775	5977534000	ANILLO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59775	5977534000	ANILLO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
59775	5977534000	ANILLO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59775	5977534000	ANILLO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59775	5977534000	ANILLO	2	31.10.2006 - 26.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59775	5977534000	ANILLO	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59775	5977534000	ANILLO	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59775	5977534000	ANILLO	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59775	5977534000	ANILLO	2	31.10.2006 - 19.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
59775	5977534000	ANILLO	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
59775	5977534000	ANILLO	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
59775	5977534000	ANILLO	2	31.10.2006 - 27.10.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 5812A3: **el RR del FRENO - la PULGADAS DE TAMBOR-9**
93830	938302E000	Interruptor del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
93830	938302E000	Interruptor del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
93830	938302E000	Interruptor del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5973A3: **el P / del freno El botón Transferir a la TRIM - CR COAT'G**
93830	938302E000	Interruptor del freno	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 5973A3: **el P / del freno El botón Transferir a la TRIM - CR COAT'G**


MOTOR

INSTRUMENTO DE VEHÍCULOS

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



WWW.ILCATS.RU
02:00 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
09110	091102E000	JACK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 529TA3: **Instrumento de ajuste la toma y la ETIQUETA - AUS + NUEVA ZELANDA**
09115B	091152E000	SOPORTE - MONTAJE JACK, FRONT	1	01.01.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 529TA3: **Instrumento de ajuste la toma y la ETIQUETA - AUS + NUEVA ZELANDA**
09116A	091162E000	SOPORTE - MONTAJE JACK, TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 529TA3: **Instrumento de ajuste la toma y la ETIQUETA - AUS + NUEVA ZELANDA**
09129	091492E000	CUBIERTA-TOOL.	1	01.01.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 529TA3: **Instrumento de ajuste la toma y la ETIQUETA - AUS + NUEVA ZELANDA**
09129	0914934000	CUBIERTA-TOOL.	1	31.10.2006 - 01.01.2008	**Utilizar con:** 529TA3: **Instrumento de ajuste la toma y la ETIQUETA - AUS + NUEVA ZELANDA**
09131	091313B010	llave	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 529TA3: **Instrumento de ajuste la toma y la ETIQUETA - AUS + NUEVA ZELANDA**
09132	091323B000	ROD	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 529TA3: **Instrumento de ajuste la toma y la ETIQUETA - AUS + NUEVA ZELANDA**
09135A	0913511210	LLAVE (MANUAL, NERAZVODNOY), de acero, de 10x12	1	31.10.2006 - 01.01.2008	**Utilizar con:** 529TA3: **Instrumento de ajuste la toma y la ETIQUETA - AUS + NUEVA ZELANDA**
09146	0914611110	DESTORNILLADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 529TA3: **Instrumento de ajuste la toma y la ETIQUETA - AUS + NUEVA ZELANDA**
1123AD	1123006141	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 529TA3: **Instrumento de ajuste la toma y la ETIQUETA - AUS + NUEVA ZELANDA**
1338AC	1338506001	NUT-BRIDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 529TA3: **Instrumento de ajuste la toma y la ETIQUETA - AUS + NUEVA ZELANDA**


CONJUNTO DE SUB-BASTIDOR DEL MOTOR

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +

W W W . I L C A T S . R U
02:02 09.01.2017



número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
21101	2110123S00	CONJUNTO DE MOTOR-SUB.	1	01.09.2006 - 30.12.2010	
21101	2110123S00	CONJUNTO DE MOTOR-SUB.	1	01.09.2006 - 30.12.2010	
21101	2110123S00	CONJUNTO DE MOTOR-SUB.	1	01.09.2006 - 30.12.2010	
21101	2110123S00	CONJUNTO DE MOTOR-SUB.	1	01.09.2006 - 30.12.2010	
21101	2110123S10	CONJUNTO DE MOTOR-SUB.	1	01.09.2006 - 30.12.2010	
21101	2110123S10	CONJUNTO DE MOTOR-SUB.	1	01.09.2006 - 30.12.2010	
21101	2110123S10	CONJUNTO DE MOTOR-SUB.	1	01.09.2006 - 30.12.2010	
21101	2110123S10	CONJUNTO DE MOTOR-SUB.	1	01.09.2006 - 30.12.2010	


MONTAJE DEL MOTOR DE CARRERA CORTA

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +

W W W . I L C A T S . R U
02:02 09.01.2017




número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
21102	2110223S00	CONJUNTO DE MOTOR-corto.	1	01.09.2006 - 30.12.2010	
21102	2110223S00	CONJUNTO DE MOTOR-corto.	1	01.09.2006 - 30.12.2010	
21102	2110223S00	CONJUNTO DE MOTOR-corto.	1	01.09.2006 - 30.12.2010	
21102	2110223S00	CONJUNTO DE MOTOR-corto.	1	01.09.2006 - 30.12.2010	
21102	2110223S10	CONJUNTO DE MOTOR-corto.	1	01.09.2006 - 30.12.2010	
21102	2110223S10	CONJUNTO DE MOTOR-corto.	1	01.09.2006 - 30.12.2010	
21102	2110223S10	CONJUNTO DE MOTOR-corto.	1	01.09.2006 - 30.12.2010	
21102	2110223S10	CONJUNTO DE MOTOR-corto.	1	01.09.2006 - 30.12.2010	

JUEGO DE JUNTAS DEL MOTOR

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +


20910
20920
WWW.ILCATS.RU
02:02 09.01.2017


número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
20910	2091023F00	Kit de juntas anillos-MOTOR	1	01.09.2006 - 18.12.2009	
20920	2092023F00	SET-MOTOR anillos de juntas, la superior.	1	01.09.2006 - 18.12.2009	

UN CONJUNTO DE BLOQUE DE CILINDROS

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



FR.

NOTE
THE NO.21110B : ①~③

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1430JC	1430306140	pasador de localización	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1430JC	1430306140	pasador de localización	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1430JC	1430306140	pasador de localización	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
1433CA	1433108090	MANGA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1433CA	1433108090	MANGA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1433CA	1433108090	MANGA	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
1433CB	1433112130	arbusto de empuje	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1433CB	1433112130	arbusto de empuje	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1433CB	1433112130	arbusto de empuje	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
1573GF	1573335000	CAP-SELLADO	9	31.10.2006 - 26.08.2008	
1573GF	1573335000	CAP-SELLADO	9	31.10.2006 - 26.08.2008	
1573GF	1573335000	CAP-SELLADO	9	24.02.2007 - 26.08.2008	
21100	2110023752	BLOQUE DE MONTAJE-CILINDRO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21100	2110023752	BLOQUE DE MONTAJE-CILINDRO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21100	2110023752	BLOQUE DE MONTAJE-CILINDRO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
21110B	2111023752	BLOQUE DE MONTAJE SUB-CILINDRO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21110B	2111023752	BLOQUE DE MONTAJE SUB-CILINDRO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21110B	2111023752	BLOQUE DE MONTAJE SUB-CILINDRO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
21114	2111422020	PERNO	10	31.10.2006 - 18.12.2009	
21114	2111422020	PERNO	10	31.10.2006 - 18.12.2009	
21114	2111422020	PERNO	10	24.02.2007 - 18.12.2009	
21124	2112421000	MANGA-huelga.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
21124	2112421000	MANGA-huelga.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	


21124	2112421000	MANGA-huelga.	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
21133	2113332000	TAPÓN	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
21133	2113332000	TAPÓN	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
21133	2113332000	TAPÓN	3	24.02.2007 - 18.12.2009	
21713A	1573435000	CAP-SELLADO	9	26.08.2008 - 18.12.2009	
21713A	1573435000	CAP-SELLADO	9	26.08.2008 - 18.12.2009	


LA CARCASA FRONTAL

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +





WWW.[illegible]CATS.RU
02.03.09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1140FF	1140308226K	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FF	1140308226K	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FF	1140308226K	tornillo M6	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
1140FM	1140308406K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FM	1140308406K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FM	1140308406K	tornillo M6	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
1140FN	1140308506K	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FN	1140308506K	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FN	1140308506K	tornillo M6	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
1140GD	1140308286K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140GD	1140308286K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140GD	1140308286K	tornillo M6	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
1220FR	1220306141	TORNILLO M3	7	31.10.2006 - 18.12.2009	
1220FR	1220306141	TORNILLO M3	7	31.10.2006 - 18.12.2009	
1220FR	1220306141	TORNILLO M3	7	24.02.2007 - 18.12.2009	
1571TC	1571717121	TAPÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1571TC	1571717121	TAPÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1571TC	1571717121	TAPÓN	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
21310B	2131023002	CASO CONJUNTO - FRONT	1	31.10.2006 - 05.01.2009	
21310B	2131023002	CASO CONJUNTO - FRONT	1	31.10.2006 - 05.01.2009	
21310B	2131023002	CASO CONJUNTO - FRONT	1	24.02.2007 - 05.01.2009	
21313	2131323012	BOMBA DE ACEITE-PAC	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21313	2131323012	BOMBA DE ACEITE-PAC	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21313	2131323012	BOMBA DE ACEITE-PAC	1	24.02.2007 - 18.12.2009	

21411B	2141123000	aceite de Gaza. BOMBA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21411B	2141123000	aceite de Gaza. BOMBA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21411B	2141123000	aceite de Gaza. BOMBA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
21421	2142123020	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21421	2142123020	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21421	2142123020	SEAL-aceite.	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
26112A	2611223001	ENGRANAJE - BOMBA DE ACEITE INTERIOR	1	31.10.2006 - 05.01.2009	
26112A	2611223001	ENGRANAJE - BOMBA DE ACEITE INTERIOR	1	31.10.2006 - 05.01.2009	
26112A	2611223001	ENGRANAJE - BOMBA DE ACEITE INTERIOR	1	24.02.2007 - 05.01.2009	
26113A	2611323001	ENGRANAJE - BOMBA DE ACEITE EXTERIOR	1	31.10.2006 - 05.01.2009	
26113A	2611323001	ENGRANAJE - BOMBA DE ACEITE EXTERIOR	1	31.10.2006 - 05.01.2009	
26113A	2611323001	ENGRANAJE - BOMBA DE ACEITE EXTERIOR	1	24.02.2007 - 05.01.2009	
26122	2612235000	La válvula reductora TAPÓN	1	31.10.2006 - 05.01.2009	
26122	2612235000	La válvula reductora TAPÓN	1	31.10.2006 - 05.01.2009	
26122	2612235000	La válvula reductora TAPÓN	1	24.02.2007 - 05.01.2009	
26123	2612335000	MUELLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26123	2612335000	MUELLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26123	2612335000	MUELLE	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
26124	2612435000	tapa	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26124	2612435000	tapa	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26124	2612435000	tapa	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
26300	2630035503	FILTRO DE ACEITE AK}}	1	18.07.2007 - 18.12.2009	
26300	M0002 AL007	FILTRO DE ACEITE AK}}	1	18.07.2007 - 18.12.2009	
26300	2630035503	FILTRO DE ACEITE AK}}	1	18.07.2007 - 18.12.2009	


26300	M0002 AL007	FILTRO DE ACEITE AK}}	1	18.07.2007 - 18.12.2009	

LA CUBIERTA DE LA TRANSMISIÓN POR CORREA Y EL CÁRTER DE ACEITE

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +


21360A
21371
26615
26611
26615
21363B
26612B
26611A
1140FZ
1140FC
26614
21381A
A
B
21352B
21354C
A
21444
21443
21441
1140EH
21350
REF.20-213A
21451B
21510
B
1140EJ
21431
26259
22143A
21512
26250
21513A
1123GV
(A/T)
1430JC
21414
1140EJ
1140EM
21431
1123LG
21531
1140EY

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1123GV	1123308201	Perno M6, W / LAVADORA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123GV	1123308201	Perno M6, W / LAVADORA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123GV	1123308201	Perno M6, W / LAVADORA	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
1123LG	1123410303	tornillo M6	3	25.01.2007 - 18.05.2009	
1123LG	1123410303	tornillo M6	3	25.01.2007 - 18.05.2009	
1123LG	1123410303	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.05.2009	
1123LG	1123410303	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.05.2009	
1123LG	1123410303	tornillo M6	3	24.02.2007 - 18.05.2009	
1140EH	1140306163	tornillo M6	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EH	1140306163	tornillo M6	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EH	1140306163	tornillo M6	5	21.06.2007 - 18.12.2009	
1140EH	1140306163	tornillo M6	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EH	1140306163	tornillo M6	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EH	1140306163	tornillo M6	5	21.06.2007 - 18.12.2009	
1140EH	1140306163	tornillo M6	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EH	1140306163	tornillo M6	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EH	1140306163	tornillo M6	5	21.06.2007 - 18.12.2009	
1140EH	1140306163	tornillo M6	5	25.01.2007 - 18.12.2009	
1140EH	1140306163	tornillo M6	5	25.01.2007 - 18.12.2009	
1140EH	1140306163	tornillo M6	5	24.02.2007 - 18.12.2009	
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	1	21.06.2007 - 18.12.2009	
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	1	21.06.2007 - 18.12.2009	
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

1140EJ	1140306126K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	1	21.06.2007 - 18.12.2009	
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	1	25.01.2007 - 18.12.2009	
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	1	25.01.2007 - 18.12.2009	
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
1140EM	1140306186K	tornillo M6	15	25.01.2007 - 18.12.2009	
1140EM	1140306186K	tornillo M6	15	25.01.2007 - 18.12.2009	
1140EM	1140306186K	tornillo M6	15	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EM	1140306186K	tornillo M6	15	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EM	1140306186K	tornillo M6	15	24.02.2007 - 18.12.2009	
1140EY	1140306556K	tornillo M6	2	25.01.2007 - 18.12.2009	
1140EY	1140306556K	tornillo M6	2	25.01.2007 - 18.12.2009	
1140EY	1140306556K	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EY	1140306556K	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EY	1140306556K	tornillo M6	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
1140FC	1140308146K	perno de brida	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FC	1140308146K	perno de brida	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FC	1140308146K	perno de brida	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
1140FZ	1140306103	tornillo M6	3	31.10.2006 - 19.02.2009	
1140FZ	1140306103	tornillo M6	3	31.10.2006 - 19.02.2009	
1140FZ	1140306103	tornillo M6	3	24.02.2007 - 19.02.2009	
1430JC	1430306140	pasador de localización	2	25.01.2007 - 18.12.2009	
1430JC	1430306140	pasador de localización	2	25.01.2007 - 18.12.2009	
1430JC	1430306140	pasador de localización	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1430JC	1430306140	pasador de localización	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1430JC	1430306140	pasador de localización	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
21350	2135023101	TIEMPO cubierta de la correa-ASAMBLEA, Baja.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21350	2135023101	TIEMPO cubierta de la correa-ASAMBLEA, Baja.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

21350	2135023101	TIEMPO cubierta de la correa-ASAMBLEA, Baja.	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
21352B	2135223000	Maldito. LO. CUBIERTA CORREA DE DISTRIBUCIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21352B	2135223000	Maldito. LO. CUBIERTA CORREA DE DISTRIBUCIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21352B	2135223000	Maldito. LO. CUBIERTA CORREA DE DISTRIBUCIÓN	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
21354C	2135323500	Maldito. LO. CUBIERTA CORREA DE DISTRIBUCIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21354C	2135323500	Maldito. LO. CUBIERTA CORREA DE DISTRIBUCIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21354C	2135323500	Maldito. LO. CUBIERTA CORREA DE DISTRIBUCIÓN	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
21360A	2136023600	CUBIERTA-CORREA DE DISTRIBUCIÓN ASAMBLEA, Leo.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21360A	2136023600	CUBIERTA-CORREA DE DISTRIBUCIÓN ASAMBLEA, Leo.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21360A	2136023600	CUBIERTA-CORREA DE DISTRIBUCIÓN ASAMBLEA, Leo.	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
21363B	2136323600	Maldito. TOP. CUBIERTA CORREA DE DISTRIBUCIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21363B	2136323600	Maldito. TOP. CUBIERTA CORREA DE DISTRIBUCIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21363B	2136323600	Maldito. TOP. CUBIERTA CORREA DE DISTRIBUCIÓN	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
21371	2137123000	CUBIERTA - correa de distribución, INFERIOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21371	2137123000	CUBIERTA - correa de distribución, INFERIOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21371	2137123000	CUBIERTA - correa de distribución, INFERIOR	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
21381A	2138123002	tornillo M6	7	31.10.2006 - 18.12.2009	
21381A	2138123002	tornillo M6	7	31.10.2006 - 18.12.2009	
21381A	2138123002	tornillo M6	7	24.02.2007 - 18.12.2009	
21414	2141423600	CUBIERTA	1	21.06.2007 - 18.12.2009	
21414	2141423600	CUBIERTA	1	21.06.2007 - 18.12.2009	

21414	2141423600	CUBIERTA	1	21.06.2007 - 18.12.2009	
21414	2141423600	CUBIERTA	1	25.01.2007 - 18.12.2009	
21414	2141423600	CUBIERTA	1	25.01.2007 - 18.12.2009	
21431	2143123550	PLACA - Bloque de cilindros, TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21431	2143123550	PLACA - Bloque de cilindros, TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21431	2143123550	PLACA - Bloque de cilindros, TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21431	2143123550	PLACA - Bloque de cilindros, TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21431	2143123550	PLACA - Bloque de cilindros, TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21431	2143123550	PLACA - Bloque de cilindros, TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21431	2143123550	PLACA - Bloque de cilindros, TRASERO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
21431	2143223502	PLACA - Bloque de cilindros, TRASERO	1	21.06.2007 - 18.12.2009	
21431	2143223502	PLACA - Bloque de cilindros, TRASERO	1	21.06.2007 - 18.12.2009	
21431	2143223502	PLACA - Bloque de cilindros, TRASERO	1	21.06.2007 - 18.12.2009	
21431	2143223502	PLACA - Bloque de cilindros, TRASERO	1	25.01.2007 - 18.12.2009	
21431	2143223502	PLACA - Bloque de cilindros, TRASERO	1	25.01.2007 - 18.12.2009	
21441	2144123500	CASO - JUNTA DE ACEITE, TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21441	2144123500	CASO - JUNTA DE ACEITE, TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21441	2144123500	CASO - JUNTA DE ACEITE, TRASERO	1	21.06.2007 - 18.12.2009	
21441	2144123500	CASO - JUNTA DE ACEITE, TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21441	2144123500	CASO - JUNTA DE ACEITE, TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21441	2144123500	CASO - JUNTA DE ACEITE, TRASERO	1	21.06.2007 - 18.12.2009	

21441	2144123500	CASO - JUNTA DE ACEITE, TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21441	2144123500	CASO - JUNTA DE ACEITE, TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21441	2144123500	CASO - JUNTA DE ACEITE, TRASERO	1	21.06.2007 - 18.12.2009	
21441	2144123500	CASO - JUNTA DE ACEITE, TRASERO	1	25.01.2007 - 18.12.2009	
21441	2144123500	CASO - JUNTA DE ACEITE, TRASERO	1	25.01.2007 - 18.12.2009	
21441	2144123500	CASO - JUNTA DE ACEITE, TRASERO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
21443	2132142042	SELLO	1	17.01.2008 - 18.12.2009	
21443	2132142042	SELLO	1	17.01.2008 - 18.12.2009	
21443	2144333005	SELLO	1	31.10.2006 - 17.01.2008	
21443	2144333005	SELLO	1	31.10.2006 - 17.01.2008	
21443	2144333005	SELLO	1	21.06.2007 - 17.01.2008	
21443	2144333005	SELLO	1	31.10.2006 - 17.01.2008	
21443	2144333005	SELLO	1	31.10.2006 - 17.01.2008	
21443	2144333005	SELLO	1	21.06.2007 - 17.01.2008	
21443	2144333005	SELLO	1	31.10.2006 - 17.01.2008	
21443	2144333005	SELLO	1	31.10.2006 - 17.01.2008	
21443	2144333005	SELLO	1	21.06.2007 - 17.01.2008	
21443	2144333005	SELLO	1	25.01.2007 - 17.01.2008	
21443	2144333005	SELLO	1	25.01.2007 - 17.01.2008	
21443	2144333005	SELLO	1	24.02.2007 - 17.01.2008	
21444	2144423000	SELLO DE LA BOMBA DE ACEITE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21444	2144423000	SELLO DE LA BOMBA DE ACEITE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21444	2144423000	SELLO DE LA BOMBA DE ACEITE	1	21.06.2007 - 18.12.2009	
21444	2144423000	SELLO DE LA BOMBA DE ACEITE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21444	2144423000	SELLO DE LA BOMBA DE ACEITE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

21444	2144423000	SELLO DE LA BOMBA DE ACEITE	1	21.06.2007 - 18.12.2009	
21444	2144423000	SELLO DE LA BOMBA DE ACEITE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21444	2144423000	SELLO DE LA BOMBA DE ACEITE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21444	2144423000	SELLO DE LA BOMBA DE ACEITE	1	21.06.2007 - 18.12.2009	
21444	2144423000	SELLO DE LA BOMBA DE ACEITE	1	25.01.2007 - 18.12.2009	
21444	2144423000	SELLO DE LA BOMBA DE ACEITE	1	25.01.2007 - 18.12.2009	
21444	2144423000	SELLO DE LA BOMBA DE ACEITE	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
21451B	2145133T00	Intermedia de anillo líquido.	1	01.09.2006 - 18.12.2009	
21510	2152023604	ASAMBLEA taza de mantequilla.	1	25.01.2007 - 18.12.2009	
21510	2152023604	ASAMBLEA taza de mantequilla.	1	25.01.2007 - 18.12.2009	
21510	2152023604	ASAMBLEA taza de mantequilla.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21510	2152023604	ASAMBLEA taza de mantequilla.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21510	2152023604	ASAMBLEA taza de mantequilla.	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
21512	2151223000	Tapón de aceite Carter	1	25.01.2007 - 04.02.2008	
21512	2151223000	Tapón de aceite Carter	1	25.01.2007 - 04.02.2008	
21512	2151223000	Tapón de aceite Carter	1	31.10.2006 - 04.02.2008	
21512	2151223000	Tapón de aceite Carter	1	31.10.2006 - 04.02.2008	
21512	2151223000	Tapón de aceite Carter	1	24.02.2007 - 04.02.2008	
21512	2151223001	Tapón de aceite Carter	1	04.02.2008 - 18.12.2009	
21512	2151223001	Tapón de aceite Carter	1	04.02.2008 - 18.12.2009	
21513A	2151323001	Intermedio TUBO anillo-LUBE.	1	25.01.2007 - 18.12.2009	
21513A	2151323001	Intermedio TUBO anillo-LUBE.	1	25.01.2007 - 18.12.2009	
21513A	2151323001	Intermedio TUBO anillo-LUBE.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

21513A	2151323001	Intermedio TUBO anillo-LUBE.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21513A	2151323001	Intermedio TUBO anillo-LUBE.	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
21531	2153123501	tornillo M6	2	25.01.2007 - 18.12.2009	
21531	2153123501	tornillo M6	2	25.01.2007 - 18.12.2009	
21531	2153123501	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
21531	2153123501	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
21531	2153123501	tornillo M6	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
22143A	2150423501	hondero	1	25.01.2007 - 18.12.2009	
22143A	2150423501	hondero	1	25.01.2007 - 18.12.2009	
22143A	2150423501	hondero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
22143A	2150423501	hondero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
22143A	2150423501	hondero	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
26250	2625023500	la succión	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26250	2625023500	la succión	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26250	2625023500	la succión	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
26259	2625923000	Intermedio FILTRO DE ACEITE-anillo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26259	2625923000	Intermedio FILTRO DE ACEITE-anillo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26259	2625923000	Intermedio FILTRO DE ACEITE-anillo	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
26611	2661123010	varilla	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26611	2661123010	varilla	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26611	2661123010	varilla	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
26611A	2661023302	MEDIDOR DE NIVEL DE ACEITE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26611A	2661023302	MEDIDOR DE NIVEL DE ACEITE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26611A	2661023302	MEDIDOR DE NIVEL DE ACEITE	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
26612B	2661223301	DIRECCIÓN. ASAMBLEA varilla de nivel de aceite	1	31.10.2006 - 18.12.2009	


26612B	2661223301	DIRECCIÓN. ASAMBLEA varilla de nivel de aceite	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26612B	2661223301	DIRECCIÓN. ASAMBLEA varilla de nivel de aceite	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
26614	2661435020	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26614	2661435020	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26614	2661435020	O-RING	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
26615	266152B000	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26615	266152B000	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26615	266152B000	O-RING	1	24.02.2007 - 18.12.2009	

MOTOR Y CAJA DE CAMBIOS SUSPENSIÓN

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



WWW.ILCATS.RU
02:02 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1123LG	1123410301	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123LG	1123410301	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123LG	1123410301	tornillo M6	3	24.02.2007 - 18.12.2009	
1123SF	1123610456K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123SF	1123610456K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123SF	1123610456K	tornillo M6	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
1123SH	1123610656K	PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123SH	1123610656K	PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123SH	1123610656K	PERNO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
1125DG	1125210306K	tornillo M6	7	31.10.2006 - 15.03.2008	
1125DG	1125210306P	tornillo M6	7	15.03.2008 - 18.12.2009	
1140EF	1140610256K	BOLT-BRIDA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EF	1140610256K	BOLT-BRIDA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EF	1140610256K	BOLT-BRIDA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
1339GB	1339710007B	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1339GC	1339612007B	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21610	2167023511	SOPORTE - el soporte de motor, FRONT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21610	2167023511	SOPORTE - el soporte de motor, FRONT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21610	2167023511	SOPORTE - el soporte de motor, FRONT	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
21611B	2167123511	PERNO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
21611B	2167123511	PERNO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
21611B	2167123511	PERNO	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
21670	2167223000	SOPORTE - SOPORTE DEL MOTOR, TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21670	2167223000	SOPORTE - SOPORTE DEL MOTOR, TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21670	2167223000	SOPORTE - SOPORTE DEL MOTOR, TRASERO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	

21673	2167323510	PLACA DE SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21673	2167323510	PLACA DE SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21673	2167323510	PLACA DE SOPORTE	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
21810A	218102E000	SET-SOPORTE DEL MOTOR.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21815A	218152E000	SOPORTE-SUPPORT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21821E	218213K503	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21830	218302E000	SOPORTE DE CONJUNTO - montaje de la transmisión	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21830	218302E000	SOPORTE DE CONJUNTO - montaje de la transmisión	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21830	218302E100	SOPORTE DE CONJUNTO - montaje de la transmisión	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21830	218302E200	SOPORTE DE CONJUNTO - montaje de la transmisión	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21840	219102E002	SOPORTE DE CONJUNTO - TAPÓN ROLLO, FRONT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21840	219102E002	SOPORTE DE CONJUNTO - TAPÓN ROLLO, FRONT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21840	219102E501	SOPORTE DE CONJUNTO - TAPÓN ROLLO, FRONT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21840	219102E501	SOPORTE DE CONJUNTO - TAPÓN ROLLO, FRONT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21845	2184524000	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
21890B	218902E000	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21920F	219202E200	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21940	219202E100	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	


CULATA

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -

- 80%
- +


22321
22322
22100
22321A
22322A
22144
22126A
22135
22124C
1571AB
22115A
1573GA
1573JE
1601DH
22114A
1573GE
1573GE
1151CD
22131
22341C
22127B
1140FD
22112A
22113A
22125A
1573JK
21314A
1151CG
22311

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1140FD	1140308166K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FD	1140308166K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FD	1140308166K	tornillo M6	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
1151CD	1151308286K	PERNO	9	03.11.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1151CD	1151308286K	PERNO	9	03.11.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1151CD	1151308286K	PERNO	9	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
1151CG	1151308506K	PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1151CG	1151308506K	PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1151CG	1151308506K	PERNO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
1571AB	1571721153	TAPÓN	3	31.10.2006 - 23.02.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1571AB	1571721153	TAPÓN	3	31.10.2006 - 23.02.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**

1571AB	1571721153	TAPÓN	3	24.02.2007 - 23.02.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
1573GA	1573418000	CAP-SELLADO	1	01.12.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1573GA	1573418000	CAP-SELLADO	1	01.12.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1573GE	1573330000	CAP-SELLADO	2	31.10.2006 - 18.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1573GE	1573330000	CAP-SELLADO	2	31.10.2006 - 18.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1573GE	1573330000	CAP-SELLADO	2	24.02.2007 - 18.09.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
1573GE	1573430000	CAP-SELLADO	2	18.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1573GE	1573430000	CAP-SELLADO	2	18.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1573JE	1573318000	CAP-SELLADO	1	31.10.2006 - 01.12.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1573JE	1573318000	CAP-SELLADO	1	31.10.2006 - 01.12.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**

1573JE	1573318000	CAP-SELLADO	1	24.02.2007 - 01.12.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
1573JK	1573325000	CAP-SELLADO	1	31.10.2006 - 25.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1573JK	1573325000	CAP-SELLADO	1	31.10.2006 - 25.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1573JK	1573325000	CAP-SELLADO	1	24.02.2007 - 25.09.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
1601DH	1601112000	Bola de acero	7	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1601DH	1601112000	Bola de acero	7	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1601DH	1601112000	Bola de acero	7	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
21314A	1573425000	CAP-SELLADO	1	25.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
21314A	1573425000	CAP-SELLADO	1	25.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
22100	2210023780	CABEZA antes de Cristo. conjunto de cilindro	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
22100	2210023780	CABEZA antes de Cristo. conjunto de cilindro	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
22100	2210023780	CABEZA antes de Cristo. conjunto de cilindro	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
22112A	2211223600	Motor de la válvula de entrada, enfermedades de transmisión sexual	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
22112A	2211223600	Motor de la válvula de entrada, enfermedades de transmisión sexual	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
22112A	2211223600	Motor de la válvula de entrada, enfermedades de transmisión sexual	8	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
22113A	2211323600	VALVULA DE ESCAPE DEL MOTOR, enfermedades de transmisión sexual	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
22113A	2211323600	VALVULA DE ESCAPE DEL MOTOR, enfermedades de transmisión sexual	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
22113A	2211323600	VALVULA DE ESCAPE DEL MOTOR, enfermedades de transmisión sexual	8	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
22114A	2211423501	la válvula de entrada de NAPRAVL., enfermedades de transmisión sexual	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**

22114A	2211423501	la válvula de entrada de NAPRAVL., enfermedades de transmisión sexual	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
22114A	2211423501	la válvula de entrada de NAPRAVL., enfermedades de transmisión sexual	8	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
22115A	2211523501	la válvula de escape-NAPRAVL., enfermedades de transmisión sexual	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
22115A	2211523501	la válvula de escape-NAPRAVL., enfermedades de transmisión sexual	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
22115A	2211523501	la válvula de escape-NAPRAVL., enfermedades de transmisión sexual	8	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
22124C	2212426000	MANGA-huelga.	20	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
22124C	2212426000	MANGA-huelga.	20	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
22124C	2212426000	MANGA-huelga.	20	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
22125A	2212523001	PERNO	9	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
22125A	2212523001	PERNO	9	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
22125A	2212523001	PERNO	9	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
22126A	2212623001	tornillo M6	22	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
22126A	2212623001	tornillo M6	22	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
22126A	2212623001	tornillo M6	22	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
22127B	2212723001	PERNO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
22127B	2212723001	PERNO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
22127B	2212723001	PERNO	2	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
22131	2213123000	TAPÓN	7	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
22131	2213123000	TAPÓN	7	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**

22131	2213123000	TAPÓN	7	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
22135	2213523000	bujía TUBO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
22135	2213523000	bujía TUBO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
22135	2213523000	bujía TUBO	4	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
22144	221443B001	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
22144	221443B001	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
22144	221443B001	SEAL-aceite.	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
22311	2231123700	CABEZA anillo intermedio antes de Cristo. CILINDRO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
22311	2231123700	CABEZA anillo intermedio antes de Cristo. CILINDRO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
22311	2231123700	CABEZA anillo intermedio antes de Cristo. CILINDRO.	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
22321	2232123000	PERNO	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
22321	2232123000	PERNO	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
22321	2232123000	PERNO	8	24.02.2007 - 18.12.2009	
22321A	2232123010	PERNO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
22321A	2232123010	PERNO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
22321A	2232123010	PERNO	2	24.02.2007 - 18.12.2009	


22322	2232223000	LAVADORA	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
22322	2232223000	LAVADORA	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
22322	2232223000	LAVADORA	8	24.02.2007 - 18.12.2009	
22322A	2232223010	LAVADORA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
22322A	2232223010	LAVADORA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
22322A	2232223010	LAVADORA	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
22341C	2234123000	SUSPENSIÓN - MOTOR, FRONT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
22341C	2234123000	SUSPENSIÓN - MOTOR, FRONT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
22341C	2234123000	SUSPENSIÓN - MOTOR, FRONT	1	24.02.2007 - 18.12.2009	

LA TAPA DE LA CULATA

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



WWW.ILCATS.RU
09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1129EF	1129306283	tornillo M6	12	31.10.2006 - 22.02.2008	
1129EF	1129306283	tornillo M6	12	31.10.2006 - 22.02.2008	
1129EF	1129306283	tornillo M6	12	24.02.2007 - 22.02.2008	
1129EF	1129306287K	tornillo M6	12	31.10.2006 - 18.12.2009	
1129EF	1129306287K	tornillo M6	12	31.10.2006 - 18.12.2009	
1129EF	1129306287K	tornillo M6	12	24.02.2007 - 18.12.2009	
1140AB	1140006123	Perno M6, la brida	2	31.10.2006 - 22.02.2008	
1140AB	1140006123	Perno M6, la brida	2	31.10.2006 - 22.02.2008	
1140AB	1140006123	Perno M6, la brida	2	24.02.2007 - 22.02.2008	
1140AB	1140006126K	tornillo M6	2	22.02.2008 - 18.12.2009	
1140AB	1140006126K	tornillo M6	2	22.02.2008 - 18.12.2009	
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
1241BC	2240902500	SCREW	21	31.10.2006 - 18.12.2009	
1241BC	2240902500	SCREW	21	31.10.2006 - 18.12.2009	
1241BC	2240902500	SCREW	21	24.02.2007 - 18.12.2009	
1472AH	1472017006B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1472AH	1472017006B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1472AH	1472017006B	CLIP-MANGUERA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
1472AV	1472013006B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1472AV	1472013006B	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1472AV	1472013006B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1472AV	1472013006B	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

1472AV	1472013006B	CLIP-MANGUERA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
1472AV	1472013006B	CLIP-MANGUERA	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
17113	2240623760	MANGUITO titular. AXIS	12	31.10.2006 - 18.12.2009	
17113	2240623760	MANGUITO titular. AXIS	12	31.10.2006 - 18.12.2009	
17113	2240623760	MANGUITO titular. AXIS	12	24.02.2007 - 18.12.2009	
21504	2240223510	hondero	1	01.10.2007 - 18.12.2009	
21504	2240223510	hondero	1	01.10.2007 - 18.12.2009	
22410A	2241023100	Cubierta del conjunto-rocker	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
22410A	2241023100	Cubierta del conjunto-rocker	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
22410A	2241023100	Cubierta del conjunto-rocker	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
22441	2244123800	cubierta de anillo oscilante intermedio	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
22441	2244123800	cubierta de anillo oscilante intermedio	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
22441	2244123800	cubierta de anillo oscilante intermedio	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
22442	2244223500	RELLENO-semicírculo.	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
22442	2244223500	RELLENO-semicírculo.	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
22442	2244223500	RELLENO-semicírculo.	3	24.02.2007 - 18.12.2009	
22443B	2244323001	SEAL-aceite.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
22443B	2244323001	SEAL-aceite.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
22443B	2244323001	SEAL-aceite.	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
26502	2650222600	EMBALAJE CUBIERTA-engrasador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26502	2650222600	EMBALAJE CUBIERTA-engrasador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26502	2650222600	EMBALAJE CUBIERTA-engrasador	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
26510	2651026600	CAP mantequilla MONTAJE.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26510	2651026600	CAP mantequilla MONTAJE.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	


26510	2651026600	CAP mantequilla MONTAJE.	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
26711	2671123650	MANGUERA-VENT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26711	2671123650	MANGUERA-VENT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26711	2671123650	MANGUERA-VENT	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
26719A	2671923650	PAD - PCV	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26719A	2671923650	PAD - PCV	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26719A	2671923650	PAD - PCV	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
26720	2672023650	Montaje de la manguera-FORCE. FAN.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26720	2672023650	Montaje de la manguera-FORCE. FAN.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26720	2672023650	Montaje de la manguera-FORCE. FAN.	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
26721	2672123650	MANGUERA - POSITIVO ventilación del cárter	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26721	2672123650	MANGUERA - POSITIVO ventilación del cárter	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26721	2672123650	MANGUERA - POSITIVO ventilación del cárter	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
26740	2674021314	VALVULA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26740	2674021314	VALVULA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26740	2674021314	VALVULA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
26740B	2671923010	PAD - válvula de PCV	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26740B	2671923010	PAD - válvula de PCV	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
26740B	2671923010	PAD - válvula de PCV	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
32795	327952D000	CLIP Montaje	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32795	327952D000	CLIP Montaje	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32795	327952D000	CLIP Montaje	2	24.02.2007 - 18.12.2009	

CIGÜEÑAL Y EL PISTÓN

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



WWW.ILCATS.RU
09.01.2017

"Please refer to Work Shop Manual for further information"

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1430JE	1430308240	pasador de localización	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1430JE	1430308240	pasador de localización	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1430JE	1430308240	pasador de localización	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1430JE	1430308240	pasador de localización	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1430JE	1430308240	pasador de localización	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1430JE	1430308240	pasador de localización	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1430JE	1430308240	pasador de localización	3	24.02.2007 - 18.12.2009	
1601DG	1601110000	Bola de acero	4	31.10.2006 - 03.09.2009	
1601DG	1601110000	Bola de acero	4	31.10.2006 - 03.09.2009	
1601DG	1601110000	Bola de acero	4	24.02.2007 - 03.09.2009	
21020A	2102023912	Rumbo configurado - cigüeñal, T / S-0.25	1	17.12.2008 - 18.12.2009	
21020A	2102023912	Rumbo configurado - cigüeñal, T / S-0.25	1	17.12.2008 - 18.12.2009	
21020A	2102023921	Rumbo configurado - cigüeñal, T / S-0.25> 0.25 EE.UU.	1	31.10.2006 - 17.12.2008	
21020A	2102023921	Rumbo configurado - cigüeñal, T / S-0.25> 0.25 EE.UU.	1	31.10.2006 - 17.12.2008	
21020A	2102023921	Rumbo configurado - cigüeñal, T / S-0.25> 0.25 EE.UU.	1	24.02.2007 - 17.12.2008	
21020D	2102023201	TENIENDO PAR SET - cigüeñal, STD-AA (AZUL)	5	17.12.2008 - 18.12.2009	
21020D	2102023201	TENIENDO PAR SET - cigüeñal, STD-AA (AZUL)	5	17.12.2008 - 18.12.2009	
21020D	2102023211	TENIENDO PAR SET - cigüeñal, STD-A (NEGRO)	5	17.12.2008 - 18.12.2009	
21020D	2102023211	TENIENDO PAR SET - cigüeñal, STD-A (NEGRO)	5	17.12.2008 - 18.12.2009	
21020D	2102023221	TENIENDO PAR SET - cigüeñal, STD-B (sin color)	5	17.12.2008 - 18.12.2009	
21020D	2102023221	TENIENDO PAR SET - cigüeñal, STD-B (sin color)	5	17.12.2008 - 18.12.2009	

21020D	2102023231	TENIENDO PAR SET - cigüeñal, ETS-C (VERDE)	5	17.12.2008 - 18.12.2009	
21020D	2102023231	TENIENDO PAR SET - cigüeñal, ETS-C (VERDE)	5	17.12.2008 - 18.12.2009	
21020D	2102023241	TENIENDO PAR SET - cigüeñal, STD-D (AMARILLO)	5	17.12.2008 - 18.12.2009	
21020D	2102023241	TENIENDO PAR SET - cigüeñal, STD-D (AMARILLO)	5	17.12.2008 - 18.12.2009	
21020D	2102023320	TENIENDO PAR SET - cigüeñal, STD-AA> STD-AA (AZUL)	5	31.10.2006 - 17.12.2008	
21020D	2102023320	TENIENDO PAR SET - cigüeñal, STD-AA> STD-AA (AZUL)	5	31.10.2006 - 17.12.2008	
21020D	2102023320	TENIENDO PAR SET - cigüeñal, STD-AA> STD-AA (AZUL)	5	24.02.2007 - 17.12.2008	
21020D	2102023330	TENIENDO PAR SET - cigüeñal, STD-A> STD-A (NEGRO)	5	31.10.2006 - 17.12.2008	
21020D	2102023330	TENIENDO PAR SET - cigüeñal, STD-A> STD-A (NEGRO)	5	31.10.2006 - 17.12.2008	
21020D	2102023330	TENIENDO PAR SET - cigüeñal, STD-A> STD-A (NEGRO)	5	24.02.2007 - 17.12.2008	
21020D	2102023340	TENIENDO PAR SET - cigüeñal, STD-B> STD-B (sin color)	5	31.10.2006 - 17.12.2008	
21020D	2102023340	TENIENDO PAR SET - cigüeñal, STD-B> STD-B (sin color)	5	31.10.2006 - 17.12.2008	
21020D	2102023340	TENIENDO PAR SET - cigüeñal, STD-B> STD-B (sin color)	5	24.02.2007 - 17.12.2008	
21020D	2102023350	TENIENDO PAR SET - cigüeñal, ETS-C> STD-C (VERDE)	5	31.10.2006 - 17.12.2008	
21020D	2102023350	TENIENDO PAR SET - cigüeñal, ETS-C> STD-C (VERDE)	5	31.10.2006 - 17.12.2008	
21020D	2102023350	TENIENDO PAR SET - cigüeñal, ETS-C> STD-C (VERDE)	5	24.02.2007 - 17.12.2008	

21020D	2102023360	TENIENDO PAR SET - cigüeñal, STD-D> STD-D (AMARILLO)	5	31.10.2006 - 17.12.2008	
21020D	2102023360	TENIENDO PAR SET - cigüeñal, STD-D> STD-D (AMARILLO)	5	31.10.2006 - 17.12.2008	
21020D	2102023360	TENIENDO PAR SET - cigüeñal, STD-D> STD-D (AMARILLO)	5	24.02.2007 - 17.12.2008	
21020D	2102023912	Rumbo configurado - cigüeñal, T / S-0.25	5	17.12.2008 - 18.12.2009	
21020D	2102023912	Rumbo configurado - cigüeñal, T / S-0.25	5	17.12.2008 - 18.12.2009	
21030C	2103023100	TENIENDO resistente. CIGÜEÑAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21030C	2103023100	TENIENDO resistente. CIGÜEÑAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21030C	2103023100	TENIENDO resistente. CIGÜEÑAL	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
23040A	2304023300	COMPLETA. Anillos de Pistón, enfermedades de transmisión sexual	1	31.10.2006 - 17.12.2008	
23040A	2304023300	COMPLETA. Anillos de Pistón, enfermedades de transmisión sexual	1	24.02.2007 - 17.12.2008	
23040A	2304023351	COMPLETA. Anillos de Pistón, enfermedades de transmisión sexual	1	17.09.2007 - 18.12.2009	
23040A	2304023400	COMPLETA. Anillos de Pistón, enfermedades de transmisión sexual	1	17.12.2008 - 18.12.2009	
23040A	2304023971	COMPLETA. Aros de pistón, O / S-0.25> 0.25 O / TAMAÑO	1	31.10.2006 - 17.12.2008	
23040A	2304023971	COMPLETA. Aros de pistón, O / S-0.25> 0.25 O / TAMAÑO	1	24.02.2007 - 17.12.2008	
23040A	2304023972	COMPLETA. Aros de pistón, O / S-0.50> 0.50 O / TAMAÑO	1	31.10.2006 - 17.12.2008	
23040A	2304023972	COMPLETA. Aros de pistón, O / S-0.50> 0.50 O / TAMAÑO	1	24.02.2007 - 17.12.2008	

23040A	2304023985	COMPLETA. Aros de pistón, O / S-0.25> 0.25 O / TAMAÑO	1	17.09.2007 - 18.12.2009	
23040A	2304023986	COMPLETA. Aros de pistón, O / S-0.50> 0.50 O / TAMAÑO	1	17.09.2007 - 18.12.2009	
23040A	2304023991	COMPLETA. Aros de pistón, O / S-0.25	1	17.12.2008 - 18.12.2009	
23040A	2304023992	COMPLETA. Aros de pistón, O / S-0.50	1	17.12.2008 - 18.12.2009	
23060A	2306023921	Rumbo configurado - biela, T / S-0.25	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23060A	2306023921	Rumbo configurado - biela, T / S-0.25	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23060A	2306023921	Rumbo configurado - biela, T / S-0.25	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
23060B	2306023600	PODSHIPN. conectados. STOCK deslizamiento., STD-AA> STD-AA (AZUL)	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
23060B	2306023600	PODSHIPN. conectados. STOCK deslizamiento., STD-AA> STD-AA (AZUL)	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
23060B	2306023600	PODSHIPN. conectados. STOCK deslizamiento., STD-AA> STD-AA (AZUL)	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
23060B	2306023610	PODSHIPN. conectados. STOCK deslizamiento., STD-A> STD-A (NEGRO)	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
23060B	2306023610	PODSHIPN. conectados. STOCK deslizamiento., STD-A> STD-A (NEGRO)	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
23060B	2306023610	PODSHIPN. conectados. STOCK deslizamiento., STD-A> STD-A (NEGRO)	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
23060B	2306023620	PODSHIPN. conectados. STOCK deslizamiento., STD-B> STD-B (sin color)	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
23060B	2306023620	PODSHIPN. conectados. STOCK	4	31.10.2006 - 18.12.2009	

		deslizamiento., STD-B> STD-B (sin color)			
23060B	2306023620	PODSHIPN. conectados. STOCK deslizamiento., STD-B> STD-B (sin color)	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
23060B	2306023630	PODSHIPN. conectados. STOCK deslizamiento., ETS-C> STD-C (VERDE)	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
23060B	2306023630	PODSHIPN. conectados. STOCK deslizamiento., ETS-C> STD-C (VERDE)	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
23060B	2306023630	PODSHIPN. conectados. STOCK deslizamiento., ETS-C> STD-C (VERDE)	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
23060B	2306023640	PODSHIPN. conectados. STOCK deslizamiento., STD-D> STD-D (AMARILLO)	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
23060B	2306023640	PODSHIPN. conectados. STOCK deslizamiento., STD-D> STD-D (AMARILLO)	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
23060B	2306023640	PODSHIPN. conectados. STOCK deslizamiento., STD-D> STD-D (AMARILLO)	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
23110	2311023710	conjunto del cigüeñal	1	31.10.2006 - 03.09.2009	
23110	2311023710	conjunto del cigüeñal	1	31.10.2006 - 03.09.2009	
23110	2311023710	conjunto del cigüeñal	1	24.02.2007 - 03.09.2009	
23120	2312123000	piñón del cigüeñal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23120	2312123000	piñón del cigüeñal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23120	2312123000	piñón del cigüeñal	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
23123	2312323000	brida del cigüeñal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23123	2312323000	brida del cigüeñal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23123	2312323000	brida del cigüeñal	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
23124B	2312423772	la polea del cigüeñal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

23124B	2312423772	la polea del cigüeñal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23124B	2312423772	la polea del cigüeñal	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
23125	2312532000	CLAVE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23125	2312532000	CLAVE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23125	2312532000	CLAVE	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
23126A	2312632021	STRIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23126A	2312632021	STRIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23126A	2312632021	STRIP	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
23127B	2312723001	BOLT-LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23127B	2312723001	BOLT-LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23127B	2312723001	BOLT-LAVADORA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
23200B	2320023810	volante del motor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23200B	2320023810	volante del motor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23200B	2320023810	volante del motor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23200B	2320023810	volante del motor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23200B	2320023810	volante del motor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23200B	2320023810	volante del motor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23200B	2320023810	volante del motor	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
23211B	2321123550	un disco que lleva	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23211B	2321123550	un disco que lleva	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23211B	2321123550	un disco que lleva	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23211B	2321123550	un disco que lleva	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23212	2321232000	ENGRANAJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23212	2321232000	ENGRANAJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23212	2321232000	ENGRANAJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23212	2321232000	ENGRANAJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

23212	2321232000	ENGRANAJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23212	2321232000	ENGRANAJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23212	2321232000	ENGRANAJE	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
23226B	2322623550	brida de adaptación	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23226B	2322623550	brida de adaptación	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23226B	2322623550	brida de adaptación	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23226B	2322623550	brida de adaptación	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
23311A	2331123000	PERNO	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
23311A	2331123000	PERNO	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
23311A	2331123000	PERNO	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
23311A	2331123000	PERNO	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
23311A	2331123000	PERNO	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
23311A	2331123000	PERNO	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
23311A	2331123000	PERNO	6	24.02.2007 - 18.12.2009	
23311B	2331123550	PERNO	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
23311B	2331123550	PERNO	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
23311B	2331123550	PERNO	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
23311B	2331123550	PERNO	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
23410A	2341023981	PISTON montaje de motores, O / TAMAÑO-0,25	4	17.09.2007 - 18.12.2009	
23410A	2341023981	PISTON montaje de motores, O / TAMAÑO-0,25	4	17.09.2007 - 18.12.2009	
23410A	2341023982	PISTON montaje de motores, O / TAMAÑO-0.50	4	17.09.2007 - 18.12.2009	
23410A	2341023982	PISTON montaje de motores, O / TAMAÑO-0.50	4	17.09.2007 - 18.12.2009	
23410A	2341023AA0	PISTON montaje de motores, STD-A	4	17.09.2007 - 18.12.2009	
23410A	2341023AA0	PISTON montaje de motores, STD-A	4	17.09.2007 - 18.12.2009	


23410A	2341023AA1	ASAMBLEA motor de pistón, STD-B	4	17.09.2007 - 18.12.2009	
23410A	2341023AA1	ASAMBLEA motor de pistón, STD-B	4	17.09.2007 - 18.12.2009	
23410A	2341023AA2	ASAMBLEA motor de pistón, ETS-C	4	17.09.2007 - 18.12.2009	
23410A	2341023AA2	ASAMBLEA motor de pistón, ETS-C	4	17.09.2007 - 18.12.2009	
23412	2341223500	PIN	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
23412	2341223500	PIN	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
23412	2341223500	PIN	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
23510	2351023700	BIELAS	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
23510	2351023700	BIELAS	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
23510	2351023700	BIELAS	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
23513	2351332010	BOLT-conectados. STOCK	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
23513	2351332010	BOLT-conectados. STOCK	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
23513	2351332010	BOLT-conectados. STOCK	8	24.02.2007 - 18.12.2009	
23514	2351432004	NUT	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
23514	2351432004	NUT	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
23514	2351432004	NUT	8	24.02.2007 - 18.12.2009	

ÁRBOL DE LEVAS Y VÁLVULAS

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



W W W . H L A T S . R U
02:02 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
1140HD	1140410251	Perno M6, la brida 10 60 *	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HD	1140410251	Perno M6, la brida 10 60 *	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HD	1140410251	Perno M6, la brida 10 60 *	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
1140ME	1140612301	Tornillo M6, 00MY	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140ME	1140612301	Tornillo M6, 00MY	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140ME	1140612301	Tornillo M6, 00MY	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
1430JB	1430305120	pasadores, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1430JB	1430305120	pasadores, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1430JB	1430305120	pasadores, NUEVO A / T	2	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
22211	2221123600	Motor de la válvula de entrada	8	31.10.2006 - 18.12.2009	

22211	2221123600	Motor de la válvula de entrada	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
22211	2221123600	Motor de la válvula de entrada	8	24.02.2007 - 18.12.2009	
22212	2221223600	VALVULA DE ESCAPE DEL MOTOR	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
22212	2221223600	VALVULA DE ESCAPE DEL MOTOR	8	24.02.2007 - 18.12.2009	
22212	2221223640	VALVULA DE ESCAPE DEL MOTOR	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
22221	2222123501	VALVULA MUELLE	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22221	2222123501	VALVULA MUELLE	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22221	2222123501	VALVULA MUELLE	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22222	2222223000	resorte de la válvula PLACA	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22222	2222223000	resorte de la válvula PLACA	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22222	2222223000	resorte de la válvula PLACA	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22223	2222322001	CASTILLO-PRUZH. VALVULA	32	31.10.2006 - 18.12.2009	
22223	2222322001	CASTILLO-PRUZH. VALVULA	32	31.10.2006 - 18.12.2009	
22223	2222322001	CASTILLO-PRUZH. VALVULA	32	24.02.2007 - 18.12.2009	
22224B	2222423500	sello del vástago de válvula	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22224B	2222423500	sello del vástago de válvula	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22224B	2222423500	sello del vástago de válvula	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22225	2222523000	resorte de la válvula CUP	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22225	2222523000	resorte de la válvula CUP	16	31.10.2006 - 18.12.2009	

22225	2222523000	resorte de la válvula CUP	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22226C	2222623500	SEGUIDOR	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22226C	2222623500	SEGUIDOR	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22226C	2222623500	SEGUIDOR	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723600	SELLO empujador de válvula, enfermedades de transmisión sexual> T = 2,00	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723600	SELLO empujador de válvula, enfermedades de transmisión sexual> T = 2,00	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723600	SELLO empujador de válvula, enfermedades de transmisión sexual> T = 2,00	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723602	empujador de válvula SEAL, t = 2,02	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723602	empujador de válvula SEAL, t = 2,02	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723602	empujador de válvula SEAL, t = 2,02	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723604	empujador de válvula SEAL, t = 2,04	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723604	empujador de válvula SEAL, t = 2,04	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723604	empujador de válvula SEAL, t = 2,04	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723606	empujador de válvula SEAL, t = 2,06	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723606	empujador de válvula SEAL, t = 2,06	16	31.10.2006 - 18.12.2009	

22227A	2222723606	empujador de válvula SEAL, t = 2,06	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723608	empujador de válvula SEAL, t = 2,08	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723608	empujador de válvula SEAL, t = 2,08	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723608	empujador de válvula SEAL, t = 2,08	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723610	empujador de válvula Seal, T = 2.10	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723610	empujador de válvula Seal, T = 2.10	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723610	empujador de válvula Seal, T = 2.10	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723611	empujador de válvula Seal, T = 2.11	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723611	empujador de válvula Seal, T = 2.11	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723611	empujador de válvula Seal, T = 2.11	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723612	empujador de válvula SEAL, t = 2,12	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723612	empujador de válvula SEAL, t = 2,12	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723612	empujador de válvula SEAL, t = 2,12	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723613	empujador de válvula SEAL, t = 2,13	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723613	empujador de válvula SEAL, t = 2,13	16	31.10.2006 - 18.12.2009	

22227A	2222723613	empujador de válvula SEAL, t = 2,13	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723614	empujador de válvula SEAL, t = 2,14	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723614	empujador de válvula SEAL, t = 2,14	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723614	empujador de válvula SEAL, t = 2,14	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723615	empujador de válvula SEAL, t = 2,15	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723615	empujador de válvula SEAL, t = 2,15	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723615	empujador de válvula SEAL, t = 2,15	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723616	empujador de válvula SEAL, t = 2,16	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723616	empujador de válvula SEAL, t = 2,16	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723616	empujador de válvula SEAL, t = 2,16	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723617	empujador de válvula SEAL, t = 2,17	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723617	empujador de válvula SEAL, t = 2,17	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723617	empujador de válvula SEAL, t = 2,17	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723618	empujador de válvula SEAL, t = 2,18	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723618	empujador de válvula SEAL, t = 2,18	16	31.10.2006 - 18.12.2009	

22227A	2222723618	empujador de válvula SEAL, t = 2,18	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723619	empujador de válvula SEAL, t = 2,19	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723619	empujador de válvula SEAL, t = 2,19	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723619	empujador de válvula SEAL, t = 2,19	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723620	empujador de válvula Seal, T = 2.20	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723620	empujador de válvula Seal, T = 2.20	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723620	empujador de válvula Seal, T = 2.20	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723621	empujador de válvula SEAL, t = 2,21	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723621	empujador de válvula SEAL, t = 2,21	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723621	empujador de válvula SEAL, t = 2,21	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723622	empujador de válvula SEAL, t = 2,22	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723622	empujador de válvula SEAL, t = 2,22	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723622	empujador de válvula SEAL, t = 2,22	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723623	empujador de válvula SEAL, t = 2,23	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723623	empujador de válvula SEAL, t = 2,23	16	31.10.2006 - 18.12.2009	

22227A	2222723623	empujador de válvula SEAL, t = 2,23	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723624	empujador de válvula SEAL, t = 2,24	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723624	empujador de válvula SEAL, t = 2,24	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723624	empujador de válvula SEAL, t = 2,24	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723625	empujador de válvula SEAL, t = 2,25	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723625	empujador de válvula SEAL, t = 2,25	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723625	empujador de válvula SEAL, t = 2,25	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723626	empujador de válvula SEAL, t = 2,26	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723626	empujador de válvula SEAL, t = 2,26	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723626	empujador de válvula SEAL, t = 2,26	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723627	empujador de válvula SEAL, t = 2,27	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723627	empujador de válvula SEAL, t = 2,27	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723627	empujador de válvula SEAL, t = 2,27	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723628	empujador de válvula SEAL, t = 2,28	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723628	empujador de válvula SEAL, t = 2,28	16	31.10.2006 - 18.12.2009	

22227A	2222723628	empujador de válvula SEAL, t = 2,28	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723629	empujador de válvula SEAL, t = 2,29	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723629	empujador de válvula SEAL, t = 2,29	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723629	empujador de válvula SEAL, t = 2,29	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723630	empujador de válvula SEAL, t = 2,30	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723630	empujador de válvula SEAL, t = 2,30	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723630	empujador de válvula SEAL, t = 2,30	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723631	empujador de válvula SEAL, t = 2,31	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723631	empujador de válvula SEAL, t = 2,31	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723631	empujador de válvula SEAL, t = 2,31	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723632	empujador de válvula SEAL, t = 2,32	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723632	empujador de válvula SEAL, t = 2,32	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723632	empujador de válvula SEAL, t = 2,32	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723633	empujador de válvula SEAL, t = 2,33	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723633	empujador de válvula SEAL, t = 2,33	16	31.10.2006 - 18.12.2009	

22227A	2222723633	empujador de válvula SEAL, t = 2,33	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723634	empujador de válvula SEAL, t = 2,34	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723634	empujador de válvula SEAL, t = 2,34	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723634	empujador de válvula SEAL, t = 2,34	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723635	empujador de válvula Seal, T = 2.35	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723635	empujador de válvula Seal, T = 2.35	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723635	empujador de válvula Seal, T = 2.35	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723636	empujador de válvula SEAL, t = 2,36	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723636	empujador de válvula SEAL, t = 2,36	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723636	empujador de válvula SEAL, t = 2,36	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723637	empujador de válvula SEAL, t = 2,37	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723637	empujador de válvula SEAL, t = 2,37	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723637	empujador de válvula SEAL, t = 2,37	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723638	empujador de válvula SEAL, t = 2,38	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723638	empujador de válvula SEAL, t = 2,38	16	31.10.2006 - 18.12.2009	

22227A	2222723638	empujador de válvula SEAL, t = 2,38	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723639	empujador de válvula SEAL, t = 2,39	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723639	empujador de válvula SEAL, t = 2,39	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723639	empujador de válvula SEAL, t = 2,39	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723640	empujador de válvula Seal, T = 2.40	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723640	empujador de válvula Seal, T = 2.40	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723640	empujador de válvula Seal, T = 2.40	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723641	empujador de válvula SEAL, t = 2,41	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723641	empujador de válvula SEAL, t = 2,41	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723641	empujador de válvula SEAL, t = 2,41	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723642	empujador de válvula SEAL, t = 2,42	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723642	empujador de válvula SEAL, t = 2,42	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723642	empujador de válvula SEAL, t = 2,42	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723643	empujador de válvula SEAL, t = 2,43	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723643	empujador de válvula SEAL, t = 2,43	16	31.10.2006 - 18.12.2009	

22227A	2222723643	empujador de válvula SEAL, t = 2,43	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723644	empujador de válvula SEAL, t = 2,44	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723644	empujador de válvula SEAL, t = 2,44	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723644	empujador de válvula SEAL, t = 2,44	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723645	empujador de válvula SEAL, t = 2,45	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723645	empujador de válvula SEAL, t = 2,45	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723645	empujador de válvula SEAL, t = 2,45	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723646	empujador de válvula SEAL, t = 2,46	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723646	empujador de válvula SEAL, t = 2,46	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723646	empujador de válvula SEAL, t = 2,46	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723647	empujador de válvula SEAL, t = 2,47	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723647	empujador de válvula SEAL, t = 2,47	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723647	empujador de válvula SEAL, t = 2,47	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723648	empujador de válvula SEAL, t = 2,48	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723648	empujador de válvula SEAL, t = 2,48	16	31.10.2006 - 18.12.2009	

22227A	2222723648	empujador de válvula SEAL, t = 2,48	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723649	empujador de válvula SEAL, t = 2,49	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723649	empujador de válvula SEAL, t = 2,49	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723649	empujador de válvula SEAL, t = 2,49	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723650	empujador de válvula SEAL, t = 2,50	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723650	empujador de válvula SEAL, t = 2,50	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723650	empujador de válvula SEAL, t = 2,50	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723651	empujador de válvula SEAL, t = 2,51	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723651	empujador de válvula SEAL, t = 2,51	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723651	empujador de válvula SEAL, t = 2,51	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723652	empujador de válvula SEAL, t = 2,52	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723652	empujador de válvula SEAL, t = 2,52	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723652	empujador de válvula SEAL, t = 2,52	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723653	empujador de válvula SEAL, t = 2,53	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723653	empujador de válvula SEAL, t = 2,53	16	31.10.2006 - 18.12.2009	

22227A	2222723653	empujador de válvula SEAL, t = 2,53	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723654	empujador de válvula SEAL, t = 2,54	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723654	empujador de válvula SEAL, t = 2,54	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723654	empujador de válvula SEAL, t = 2,54	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723656	empujador de válvula SEAL, t = 2,56	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723656	empujador de válvula SEAL, t = 2,56	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723656	empujador de válvula SEAL, t = 2,56	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723658	empujador de válvula SEAL, t = 2,58	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723658	empujador de válvula SEAL, t = 2,58	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723658	empujador de válvula SEAL, t = 2,58	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723660	empujador de válvula Seal, T = 2.60	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723660	empujador de válvula Seal, T = 2.60	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723660	empujador de válvula Seal, T = 2.60	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723662	empujador de válvula SEAL, t = 2,62	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723662	empujador de válvula SEAL, t = 2,62	16	31.10.2006 - 18.12.2009	

22227A	2222723662	empujador de válvula SEAL, t = 2,62	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723664	empujador de válvula SEAL, t = 2,64	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723664	empujador de válvula SEAL, t = 2,64	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723664	empujador de válvula SEAL, t = 2,64	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723666	empujador de válvula SEAL, t = 2,66	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723666	empujador de válvula SEAL, t = 2,66	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723666	empujador de válvula SEAL, t = 2,66	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723668	empujador de válvula SEAL, t = 2,68	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723668	empujador de válvula SEAL, t = 2,68	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723668	empujador de válvula SEAL, t = 2,68	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723670	empujador de válvula SEAL, t = 2,70	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723670	empujador de válvula SEAL, t = 2,70	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723670	empujador de válvula SEAL, t = 2,70	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723672	empujador de válvula SEAL, t = 2,72	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723672	empujador de válvula SEAL, t = 2,72	16	31.10.2006 - 18.12.2009	

22227A	2222723672	empujador de válvula SEAL, t = 2,72	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723674	empujador de válvula SEAL, t = 2,74	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723674	empujador de válvula SEAL, t = 2,74	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723674	empujador de válvula SEAL, t = 2,74	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
22227A	2222723676	empujador de válvula SEAL, t = 2,76	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723676	empujador de válvula SEAL, t = 2,76	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
22227A	2222723676	empujador de válvula SEAL, t = 2,76	16	24.02.2007 - 18.12.2009	
24000	2400023020	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
24000	2400023020	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
24000	2400023020	tornillo M6	2	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
24100C	2410023770	CIGÜEÑAL-DE ADMISIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
24100C	2410023770	CIGÜEÑAL-DE ADMISIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
24100C	2410023770	CIGÜEÑAL-DE ADMISIÓN	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA**

					capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
24150	2415023761	FILTRO DE CONJUNTO - VALVULA DE CONTROL DE ACEITE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
24150	2415023761	FILTRO DE CONJUNTO - VALVULA DE CONTROL DE ACEITE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
24150	2415023761	FILTRO DE CONJUNTO - VALVULA DE CONTROL DE ACEITE	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
24200A	2420023770	Cigüeñal de escape.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
24200A	2420023770	Cigüeñal de escape.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
24200A	2420023770	Cigüeñal de escape.	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
24211	2421123000	POLEA CORREA DE DISTRIBUCIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
24211	2421123000	POLEA CORREA DE DISTRIBUCIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
24211	2421123000	POLEA CORREA DE DISTRIBUCIÓN	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
24312	2431223202	CORREA-SYNC.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
24312	2431223202	CORREA-SYNC.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

24312	2431223202	CORREA-SYNC.	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
24321	2432123770	CADENA-LOCK.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
24321	2432123770	CADENA-LOCK.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
24321	2432123770	CADENA-LOCK.	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
24322	2432223775	Dentada de la cadena CAMSHAFT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
24322	2432223775	Dentada de la cadena CAMSHAFT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
24322	2432223775	Dentada de la cadena CAMSHAFT	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
24323	2432323500	Pasador Piñón cadena de distribución	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
24323	2432323500	Pasador Piñón cadena de distribución	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
24323	2432323500	Pasador Piñón cadena de distribución	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**

24350	2435023800	GRMNR-ADMISION	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
24350	2435023800	GRMNR-ADMISION	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
24350	2435023800	GRMNR-ADMISION	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
24355	2435523770	CONTROL DE válvula de aceite	1	12.02.2007 - 15.07.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
24355	2435523770	CONTROL DE válvula de aceite	1	12.02.2007 - 15.07.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
24355	2435523770	CONTROL DE válvula de aceite	1	24.02.2007 - 15.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
24361A	2436125000	Bulones de la atadura de los variadores de fase	1	30.06.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
24361A	2436125000	Bulones de la atadura de los variadores de fase	1	30.06.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
24410	2441023050	CORREA DE TENSIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
24410	2441023050	CORREA DE TENSIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
24410	2441023050	CORREA DE TENSIÓN	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
24410A	2441023800	CORREA DE TENSIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**


					Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
24410A	2441023800	CORREA DE TENSIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
24410A	2441023800	CORREA DE TENSIÓN	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
24412A	2441223050	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
24412A	2441223050	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
24412A	2441223050	tornillo M6	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
24810A	2481023050	RODILLO DE CORREA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
24810A	2481023050	RODILLO DE CORREA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
24810A	2481023050	RODILLO DE CORREA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	

BOMBA DE REFRIGERANTE

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



WWW.ILCATS.RU
02:02 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1123GG	1123306146K	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123GG	1123306146K	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123GG	1123306146K	PERNO	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
1140FF	1140308203	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FF	1140308203	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FF	1140308203	tornillo M6	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
1140FH	1140308356K	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FH	1140308356K	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FH	1140308356K	tornillo M6	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
25100	2510023530	BOMBA DE CONJUNTO - REFRIGERANTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25100	2510023530	BOMBA DE CONJUNTO - REFRIGERANTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25100	2510023530	BOMBA DE CONJUNTO - REFRIGERANTE	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
25124	2512423000	BOMBA DE AGUA anillo intermedio	1	31.10.2006 - 15.07.2008	
25124	2512423000	BOMBA DE AGUA anillo intermedio	1	31.10.2006 - 15.07.2008	
25124	2512423000	BOMBA DE AGUA anillo intermedio	1	24.02.2007 - 15.07.2008	
25124	2512423010	BOMBA DE AGUA anillo intermedio	1	15.07.2008 - 18.12.2009	
25124	2512423010	BOMBA DE AGUA anillo intermedio	1	15.07.2008 - 18.12.2009	
25125A	2512523000	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
25125A	2512523000	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
25125A	2512523000	tornillo M6	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
25212A	2521223700	RIBBED V-Belt	1	31.10.2006 - 11.11.2009	
25212A	23700 AL400	RIBBED V-Belt	1	31.10.2006 - 11.11.2009	

25212A	2521223700	RIBBED V-Belt	1	31.10.2006 - 11.11.2009	
25212A	23700 AL400	RIBBED V-Belt	1	31.10.2006 - 11.11.2009	
25212A	2521223700	RIBBED V-Belt	1	24.02.2007 - 11.11.2009	
25212A	23700 AL400	RIBBED V-Belt	1	24.02.2007 - 11.11.2009	
25221	2522123020	Polea de la bomba OHL.ZHIDKOSTI	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25221	2522123020	Polea de la bomba OHL.ZHIDKOSTI	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25221	2522123020	Polea de la bomba OHL.ZHIDKOSTI	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
25226	2522623501	Gura BOMBA DE POLEA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25226	2522623501	Gura BOMBA DE POLEA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25226	2522623501	Gura BOMBA DE POLEA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	

SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR


Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- 3
- "

- -
- 80%
- +

(2700CC)



W W W . I L C
02:00 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1125AA	1125406256B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1125AA	1125406256B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1125AA	1125406256B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1125AA	1125406256B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1125AA	1125406256B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1125AA	1125406256B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1125AA	1125406256B	tornillo M6	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1125AA	1125406256B	tornillo M6	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	5	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	5	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
11302W	1130206167B	PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
11302W	1130206167B	PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
11302W	1130206167B	PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
11302W	1130206167B	PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
11302W	1130206167B	PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
11302W	1130206167B	PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
11302W	1130206167B	PERNO	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
11302W	1130206167B	PERNO	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1334CA	1334106003	NUT-SPRING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1334CA	1334106003	NUT-SPRING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1334CA	1334106003	NUT-SPRING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1334CA	1334106003	NUT-SPRING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1334CA	1334106003	NUT-SPRING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1334CA	1334106003	NUT-SPRING	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1334CA	1334106003	NUT-SPRING	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1334CA	1334106003	NUT-SPRING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

1799JG	1799325000	CORREA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1799JG	1799325000	CORREA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1799JG	1799325000	CORREA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1799JG	1799325000	CORREA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1799JG	1799325000	CORREA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1799JG	1799325000	CORREA	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1799JG	1799325000	CORREA	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1799JG	1799325000	CORREA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25231	252311F000	Refrigerado por aire.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25231	252311F000	Refrigerado por aire.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25231	252311F000	Refrigerado por aire.	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25231	252311F000	Refrigerado por aire.	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25231	252311F000	Refrigerado por aire.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25231	252313K460	Refrigerado por aire.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25231	252313K460	Refrigerado por aire.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25231	252313K460	Refrigerado por aire.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25235	252351F000	SCREW	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

25235	252351F000	SCREW	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25235	252351F000	SCREW	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25235	252351F000	SCREW	3	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25235	252351F000	SCREW	3	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25235	252353K016	SCREW	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25235	252353K016	SCREW	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25235	252353K016	SCREW	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25235D	252353K020	SCREW	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25235D	252353K020	SCREW	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25235D	252353K020	SCREW	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E101	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E101	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E101	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E101	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E101	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E150	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E150	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E150	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E150	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E150	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E150	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E401	disipador de calor	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E401	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E401	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E401	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E401	disipador de calor	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E401	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E401	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E401	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E450	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E450	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E450	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E450	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E450	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E450	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25318	253183E000	Escurrir OTV.RADIATORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

25318	253183E000	Escurrir OTV.RADIATORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25318	253183E000	Escurrir OTV.RADIATORA	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25318	253183E000	Escurrir OTV.RADIATORA	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25318	253183E000	Escurrir OTV.RADIATORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25318	253183K100	Escurrir OTV.RADIATORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25318	253183K100	Escurrir OTV.RADIATORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25318	253183K100	Escurrir OTV.RADIATORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25328C	253282E000	LABEL - CAP RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25328C	253282E000	LABEL - CAP RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25328C	253282E000	LABEL - CAP RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25328C	253282E000	LABEL - CAP RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25328C	253282E000	LABEL - CAP RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25328C	253282E000	LABEL - CAP RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25328C	253282E000	LABEL - CAP RADIADOR	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25328C	253282E000	LABEL - CAP RADIADOR	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

25330	253302E001	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25330	253302E001	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25330	253302E001	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25330	253302E001	radiadores tapa del conjunto	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25330	253302E001	radiadores tapa del conjunto	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25330	253302E100	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25330	253303K000	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25330	253303K000	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25330	253303K000	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25330B	253303K000	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25330B	253303K000	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25330B	253303K000	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25331B	253313D041	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**

25331B	253313D041	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25331B	253313D041	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25331B	253313D041	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25331B	253313D041	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25331B	253313D041	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25331B	253313D041	CLAMP MANGUERA	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25331B	253313D041	CLAMP MANGUERA	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25331C	2533138215	CLAMP MANGUERA	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25331C	2533138215	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25331C	2533138215	CLAMP MANGUERA	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25331C	2533138215	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25331C	2533138215	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

25331C	2533138215	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25331C	2533138215	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25331C	2533138215	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25331C	2533138215	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25331C	2533138215	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25331C	2533138215	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25331C	2533138215	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25331C	2533138215	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25331C	2533138215	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25334	253342E000	RADIADOR DE SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25334	253342E000	RADIADOR DE SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25334	253342E000	RADIADOR DE SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25334	253342E000	RADIADOR DE SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25334	253342E000	RADIADOR DE SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25334	253342E000	RADIADOR DE SUSPENSIÓN	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25334	253342E000	RADIADOR DE SUSPENSIÓN	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

25334	253342E000	RADIADOR DE SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25335	253352E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25335	253352E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25335	253352E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25335	253352E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25335	253352E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25335	253352E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, SUPERIOR	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25335	253352E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, SUPERIOR	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25335	253352E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25336	253362E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25336	253362E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25336	253362E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25336	253362E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

25336	253362E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25336	253362E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, Baja	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25336	253362E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, Baja	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25336	253362E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 23.03.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252	FAN	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252	FAN	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252	FAN	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252	FAN	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252	FAN	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252	FAN	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252	FAN	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252	FAN	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

25380	253801F252	FAN	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252	FAN	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253802E010A	FAN	1	31.10.2006 - 23.03.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25380	253802E010A	FAN	1	31.10.2006 - 23.03.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25380	253802E010A	FAN	1	31.10.2006 - 23.03.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25380	253802E010	FAN	1	15.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25380	253802E010	FAN	1	15.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25385B	253850L000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25385B	253850L000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25385B	253850L000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 23.03.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	01.03.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	01.03.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E100	Resistor (10 W)	1	15.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25385B	253852E100	Resistor (10 W)	1	15.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 23.03.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253862E500	Motoventilador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25386	253862E500	Motoventilador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25386	253862E500	Motoventilador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25386	253862E501	Motoventilador	1	15.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25386	253862E501	Motoventilador	1	15.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25388L	253882E000	etiqueta	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**

25388L	253882E000	etiqueta	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25388L	253882E000	etiqueta	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25388L	253882E000	etiqueta	1	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25388L	253882E000	etiqueta	1	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25388L	253882E000	etiqueta	1	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25388L	253882E000	etiqueta	1	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25388L	253882E000	etiqueta	1	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25395A	253951D008	cerrojo	3	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25395A	253951D008	cerrojo	3	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25395A	253951D008	cerrojo	3	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25395A	253951D008	cerrojo	3	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25395A	253951D008	cerrojo	3	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25395A	253953K047	cerrojo	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25395A	253953K047	cerrojo	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25395A	253953K047	cerrojo	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25411	254112E101	MANGUERA-radiador, T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**

25411	254112E101	MANGUERA-radiador, T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25411	254112E101	MANGUERA-radiador, T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25411	254112E101	MANGUERA-radiador, T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25411	254112E101	MANGUERA-radiador, T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25411	254112E101	MANGUERA-radiador, T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25411	254112E101	MANGUERA-radiador, T	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25411	254112E101	MANGUERA-radiador, T	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25412A	254122E100	MANGUERA - INFERIOR DEL RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25412A	254122E100	MANGUERA - INFERIOR DEL RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25412A	254122E100	MANGUERA - INFERIOR DEL RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25412A	254122E100	MANGUERA - INFERIOR DEL RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25412A	254122E100	MANGUERA - INFERIOR DEL RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25412A	254122E100	MANGUERA - INFERIOR DEL RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

25412A	254122E100	MANGUERA - INFERIOR DEL RADIADOR	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25412A	254122E100	MANGUERA - INFERIOR DEL RADIADOR	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25431	254312E000	Ext. tanque del radiador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25431	254312E000	Ext. tanque del radiador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25431	254312E000	Ext. tanque del radiador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25431	254312E000	Ext. tanque del radiador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25431	254312E000	Ext. tanque del radiador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25431	254312E000	Ext. tanque del radiador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25431	254312E000	Ext. tanque del radiador	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25431	254312E000	Ext. tanque del radiador	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25431	254312E101	Ext. tanque del radiador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25440	253303K000	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25440	253303K000	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**

25440	253303K000	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25440	254402E000	TAPÓN DEL DEPÓSITO DE-RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25440	254402E000	TAPÓN DEL DEPÓSITO DE-RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25440	254402E000	TAPÓN DEL DEPÓSITO DE-RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25440	254402E000	TAPÓN DEL DEPÓSITO DE-RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25440	254402E000	TAPÓN DEL DEPÓSITO DE-RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25440	254402E000	TAPÓN DEL DEPÓSITO DE-RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25440	254402E000	TAPÓN DEL DEPÓSITO DE-RADIADOR	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25440	254402E000	TAPÓN DEL DEPÓSITO DE-RADIADOR	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25451	254512E300	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25451D	254512E050	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25451D	254512E050	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25451D	254512E050	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25451D	254512E050	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25451D	254512E050	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25451D	254512E050	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25451D	254512E050	PUERTO	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25451D	254512E050	PUERTO	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25451D	254512E400	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25481H	254812E110	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25481H	254812E500	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25481H	254812E500	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25481H	254812E500	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25481H	254812E500	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25481H	254812E500	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25481H	254812E500	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25481H	254812E500	CLIP-MANGUERA	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

25481H	254812E500	CLIP-MANGUERA	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
29135C	291352E000	GUARDIA - AIR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
29135C	291352E000	GUARDIA - AIR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
29135C	291352E000	GUARDIA - AIR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
29135C	291352E000	GUARDIA - AIR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
29135C	291352E000	GUARDIA - AIR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
29135C	291352E000	GUARDIA - AIR, LH	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
29135C	291352E000	GUARDIA - AIR, LH	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
29135C	291352E000	GUARDIA - AIR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
29136	291362E000	GUARDIA - AIR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
29136	291362E000	GUARDIA - AIR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
29136	291362E000	GUARDIA - AIR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
29136	291362E000	GUARDIA - AIR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
29136	291362E000	GUARDIA - AIR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
29136	291362E000	GUARDIA - AIR, RH	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
29136	291362E000	GUARDIA - AIR, RH	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

29136	291362E000	GUARDIA - AIR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	4	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	4	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
91960H	919603K030	BANDA DE CABLE - "A"	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
91960H	919603K030	BANDA DE CABLE - "A"	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
91960H	919603K030	BANDA DE CABLE - "A"	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
91960H	919603K030	BANDA DE CABLE - "A"	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

91960H	919603K030	BANDA DE CABLE - "A"	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
91960H	919603K030	BANDA DE CABLE - "A"	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
91960H	919603K030	BANDA DE CABLE - "A"	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
91960H	919603K030	BANDA DE CABLE - "A"	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
97606	976062E000	construcción del condensador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
97606	976062E000	construcción del condensador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
97606	976062E000	construcción del condensador	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
97606	976062E000	construcción del condensador	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
97606	976062E100	construcción del condensador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
97606	976062E100	construcción del condensador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
97801	978010Z000	SECADORA	1	31.05.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
97801	978010Z000	SECADORA	1	31.05.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
97801	978012E000	SECADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
97801	978012E000	SECADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
97801	978012E000	SECADORA	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
97801	978012E000	SECADORA	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
97801	978012E100	SECADORA	1	31.10.2006 - 31.05.2008	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
97801	978012E100	SECADORA	1	31.10.2006 - 31.05.2008	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**

SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR


Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- 3
- "

- -
- 80%
- +

(2000CC)



WWW.[illegible]CATS.RU
02:02 09.01.2[illegible]

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1125AA	1125406256B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1125AA	1125406256B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1125AA	1125406256B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1125AA	1125406256B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1125AA	1125406256B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1125AA	1125406256B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1125AA	1125406256B	tornillo M6	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1125AA	1125406256B	tornillo M6	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	5	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	5	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
11302W	1130206167B	PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
11302W	1130206167B	PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
11302W	1130206167B	PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
11302W	1130206167B	PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
11302W	1130206167B	PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
11302W	1130206167B	PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
11302W	1130206167B	PERNO	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
11302W	1130206167B	PERNO	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1334CA	1334106003	NUT-SPRING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1334CA	1334106003	NUT-SPRING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1334CA	1334106003	NUT-SPRING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1334CA	1334106003	NUT-SPRING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1334CA	1334106003	NUT-SPRING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1334CA	1334106003	NUT-SPRING	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1334CA	1334106003	NUT-SPRING	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1334CA	1334106003	NUT-SPRING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

1799JG	1799325000	CORREA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1799JG	1799325000	CORREA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1799JG	1799325000	CORREA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1799JG	1799325000	CORREA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1799JG	1799325000	CORREA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1799JG	1799325000	CORREA	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1799JG	1799325000	CORREA	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1799JG	1799325000	CORREA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25231	252311F000	Refrigerado por aire.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25231	252311F000	Refrigerado por aire.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25231	252311F000	Refrigerado por aire.	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25231	252311F000	Refrigerado por aire.	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25231	252311F000	Refrigerado por aire.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25231	252313K460	Refrigerado por aire.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25231	252313K460	Refrigerado por aire.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25231	252313K460	Refrigerado por aire.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25235	252351F000	SCREW	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

25235	252351F000	SCREW	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25235	252351F000	SCREW	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25235	252351F000	SCREW	3	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25235	252351F000	SCREW	3	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25235	252353K016	SCREW	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25235	252353K016	SCREW	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25235	252353K016	SCREW	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25235D	252353K020	SCREW	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25235D	252353K020	SCREW	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25235D	252353K020	SCREW	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E101	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E101	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E101	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E101	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E101	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E101	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E150	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E150	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E150	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E150	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E150	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E150	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E401	disipador de calor	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E401	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E401	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E401	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E401	disipador de calor	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E401	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E401	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E401	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E450	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E450	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E450	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E450	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E450	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E450	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25318	253183E000	Escurrir OTV.RADIATORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

25318	253183E000	Escurrir OTV.RADIATORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25318	253183E000	Escurrir OTV.RADIATORA	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25318	253183E000	Escurrir OTV.RADIATORA	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25318	253183E000	Escurrir OTV.RADIATORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25318	253183K100	Escurrir OTV.RADIATORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25318	253183K100	Escurrir OTV.RADIATORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25318	253183K100	Escurrir OTV.RADIATORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25328C	253282E000	LABEL - CAP RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25328C	253282E000	LABEL - CAP RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25328C	253282E000	LABEL - CAP RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25328C	253282E000	LABEL - CAP RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25328C	253282E000	LABEL - CAP RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25328C	253282E000	LABEL - CAP RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25328C	253282E000	LABEL - CAP RADIADOR	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25328C	253282E000	LABEL - CAP RADIADOR	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

25330	253302E001	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25330	253302E001	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25330	253302E001	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25330	253302E001	radiadores tapa del conjunto	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25330	253302E001	radiadores tapa del conjunto	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25330	253302E100	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25330	253303K000	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25330	253303K000	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25330	253303K000	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25330B	253303K000	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25330B	253303K000	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25330B	253303K000	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25331A	253313D044	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**

25331A	253313D044	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25331A	253313D044	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25331A	253313D044	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25331A	253313D044	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25331A	253313D044	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25331A	253313D044	CLAMP MANGUERA	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25331A	253313D044	CLAMP MANGUERA	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25331B	253313D041	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25331B	253313D041	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25331B	253313D041	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25331B	253313D041	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25331B	253313D041	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25331B	253313D041	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

25331B	253313D041	CLAMP MANGUERA	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25331B	253313D041	CLAMP MANGUERA	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25334	253342E000	RADIADOR DE SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25334	253342E000	RADIADOR DE SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25334	253342E000	RADIADOR DE SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25334	253342E000	RADIADOR DE SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25334	253342E000	RADIADOR DE SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25334	253342E000	RADIADOR DE SUSPENSIÓN	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25334	253342E000	RADIADOR DE SUSPENSIÓN	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25334	253342E000	RADIADOR DE SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25335	253352E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25335	253352E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25335	253352E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25335	253352E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25335	253352E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**

25335	253352E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, SUPERIOR	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25335	253352E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, SUPERIOR	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25335	253352E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25336	253362E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25336	253362E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25336	253362E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25336	253362E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25336	253362E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25336	253362E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, Baja	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25336	253362E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, Baja	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25336	253362E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F501	cubierta del radiador	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F501	cubierta del radiador	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

25350	253501F501	cubierta del radiador	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F501	cubierta del radiador	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F501	cubierta del radiador	1	15.11.2007 - 23.03.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F501	cubierta del radiador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F501	cubierta del radiador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F501	cubierta del radiador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F501	cubierta del radiador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F501	cubierta del radiador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F501	cubierta del radiador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F502	cubierta del radiador	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F502	cubierta del radiador	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F502	cubierta del radiador	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F502	cubierta del radiador	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F502	cubierta del radiador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F502	cubierta del radiador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F502	cubierta del radiador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F502	cubierta del radiador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F502	cubierta del radiador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F502	cubierta del radiador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253502E500	cubierta del radiador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25350	253502E500	cubierta del radiador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25350	253502E500	cubierta del radiador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25350	253502E501	cubierta del radiador	1	15.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25350	253502E501	cubierta del radiador	1	15.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 23.03.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

25380	253801F252	FAN	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252	FAN	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252	FAN	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252	FAN	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252	FAN	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252	FAN	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252	FAN	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252	FAN	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252	FAN	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252	FAN	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253802E010A	FAN	1	31.10.2006 - 23.03.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25380	253802E010A	FAN	1	31.10.2006 - 23.03.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**

25380	253802E010A	FAN	1	31.10.2006 - 23.03.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25380	253802E010	FAN	1	15.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25380	253802E010	FAN	1	15.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25385B	253850L000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25385B	253850L000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25385B	253850L000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 23.03.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	01.03.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	01.03.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E100	Resistor (10 W)	1	15.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25385B	253852E100	Resistor (10 W)	1	15.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 23.03.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253862E500	Motoventilador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25386	253862E500	Motoventilador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25386	253862E500	Motoventilador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25386	253862E501	Motoventilador	1	15.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25386	253862E501	Motoventilador	1	15.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25388L	253882E000	etiqueta	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25388L	253882E000	etiqueta	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25388L	253882E000	etiqueta	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25388L	253882E000	etiqueta	1	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25388L	253882E000	etiqueta	1	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25388L	253882E000	etiqueta	1	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25388L	253882E000	etiqueta	1	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25388L	253882E000	etiqueta	1	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25395A	253951D008	cerrojo	3	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25395A	253951D008	cerrojo	3	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25395A	253951D008	cerrojo	3	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25395A	253951D008	cerrojo	3	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25395A	253951D008	cerrojo	3	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25395A	253953K047	cerrojo	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25395A	253953K047	cerrojo	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25395A	253953K047	cerrojo	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25411	254112E101	MANGUERA-radiador, T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25411	254112E101	MANGUERA-radiador, T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25411	254112E101	MANGUERA-radiador, T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25411	254112E101	MANGUERA-radiador, T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25411	254112E101	MANGUERA-radiador, T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25411	254112E101	MANGUERA-radiador, T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25411	254112E101	MANGUERA-radiador, T	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25411	254112E101	MANGUERA-radiador, T	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25412A	254122E100	MANGUERA - INFERIOR DEL RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25412A	254122E100	MANGUERA - INFERIOR DEL RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25412A	254122E100	MANGUERA - INFERIOR DEL RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25412A	254122E100	MANGUERA - INFERIOR DEL RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25412A	254122E100	MANGUERA - INFERIOR DEL RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25412A	254122E100	MANGUERA - INFERIOR DEL RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25412A	254122E100	MANGUERA - INFERIOR DEL RADIADOR	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25412A	254122E100	MANGUERA - INFERIOR DEL RADIADOR	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25420E	254202E000	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

25420E	254202E000	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25420E	254202E000	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25420E	254202E000	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25420E	254202E000	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25420E	254202E000	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25420E	254202E000	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25420E	254202E000	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25420E	254202E000	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25420E	254202E000	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25420E	254202E000	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25420E	254202E000	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25420E	254202E000	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25420E	254202E000	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

25420P	254202E100	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25420P	254202E100	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25420P	254202E100	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25420P	254202E100	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25420P	254202E100	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25420P	254202E100	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25420P	254202E100	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25420P	254202E100	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25420P	254202E100	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25420P	254202E100	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25420P	254202E100	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25420P	254202E100	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25420P	254202E100	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25431	254312E000	Ext. tanque del radiador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25431	254312E000	Ext. tanque del radiador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25431	254312E000	Ext. tanque del radiador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25431	254312E000	Ext. tanque del radiador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25431	254312E000	Ext. tanque del radiador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25431	254312E000	Ext. tanque del radiador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25431	254312E000	Ext. tanque del radiador	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25431	254312E000	Ext. tanque del radiador	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25431	254312E101	Ext. tanque del radiador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25440	253303K000	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25440	253303K000	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25440	253303K000	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25440	254402E000	TAPÓN DEL DEPÓSITO DE-RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25440	254402E000	TAPÓN DEL DEPÓSITO DE-RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25440	254402E000	TAPÓN DEL DEPÓSITO DE-RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25440	254402E000	TAPÓN DEL DEPÓSITO DE-RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25440	254402E000	TAPÓN DEL DEPÓSITO DE-RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25440	254402E000	TAPÓN DEL DEPÓSITO DE-RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25440	254402E000	TAPÓN DEL DEPÓSITO DE-RADIADOR	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25440	254402E000	TAPÓN DEL DEPÓSITO DE-RADIADOR	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25451D	254512E050	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25451D	254512E050	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25451D	254512E050	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25451D	254512E050	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25451D	254512E050	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25451D	254512E050	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25451D	254512E050	PUERTO	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25451D	254512E050	PUERTO	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25451D	254512E400	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25451H	254512E500	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25451H	254512E500	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25451H	254512E500	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25451H	254512E500	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25451H	254512E500	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25451H	254512E500	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25451H	254512E500	PUERTO	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25451H	254512E500	PUERTO	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25481H	254812E110	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

25481H	254812E500	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25481H	254812E500	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25481H	254812E500	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25481H	254812E500	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25481H	254812E500	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25481H	254812E500	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25481H	254812E500	CLIP-MANGUERA	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25481H	254812E500	CLIP-MANGUERA	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
29135C	291352E000	GUARDIA - AIR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
29135C	291352E000	GUARDIA - AIR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
29135C	291352E000	GUARDIA - AIR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
29135C	291352E000	GUARDIA - AIR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
29135C	291352E000	GUARDIA - AIR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
29135C	291352E000	GUARDIA - AIR, LH	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
29135C	291352E000	GUARDIA - AIR, LH	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
29135C	291352E000	GUARDIA - AIR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
29136	291362E000	GUARDIA - AIR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
29136	291362E000	GUARDIA - AIR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
29136	291362E000	GUARDIA - AIR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
29136	291362E000	GUARDIA - AIR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
29136	291362E000	GUARDIA - AIR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
29136	291362E000	GUARDIA - AIR, RH	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
29136	291362E000	GUARDIA - AIR, RH	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
29136	291362E000	GUARDIA - AIR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	4	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	4	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
91960H	919603K030	BANDA DE CABLE - "A"	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
91960H	919603K030	BANDA DE CABLE - "A"	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
91960H	919603K030	BANDA DE CABLE - "A"	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
91960H	919603K030	BANDA DE CABLE - "A"	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
91960H	919603K030	BANDA DE CABLE - "A"	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
91960H	919603K030	BANDA DE CABLE - "A"	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
91960H	919603K030	BANDA DE CABLE - "A"	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
91960H	919603K030	BANDA DE CABLE - "A"	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
97606	976062E000	construcción del condensador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
97606	976062E000	construcción del condensador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
97606	976062E000	construcción del condensador	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
97606	976062E000	construcción del condensador	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

97606	976062E100	construcción del condensador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
97606	976062E100	construcción del condensador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
97801	978010Z000	SECADORA	1	31.05.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
97801	978010Z000	SECADORA	1	31.05.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
97801	978012E000	SECADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
97801	978012E000	SECADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
97801	978012E000	SECADORA	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
97801	978012E000	SECADORA	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
97801	978012E100	SECADORA	1	31.10.2006 - 31.05.2008	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
97801	978012E100	SECADORA	1	31.10.2006 - 31.05.2008	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**

SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR


Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- 3
- "
- -

- 80%
- +

(TCI)


1131AA
25388L
25386
25235
25235D
25231
25395A
25235
25380
25385B
25350
25451D
25330
1472AB
25431
1129AE
25450C
25450A
1472AB
1129AF
14720
25331A
25450B
25451
25331A
25411
25331B
1472AY
25334
25310
1799JG
25412A
1334CA
25318
25335
25420E
29135C
25331B
25336
29136
86590
97606
97801

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1129AE	1129006166B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1129AF	1129006206B	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	5	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	5	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1129AF	1129006206B	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1334CA	1334106003	NUT-SPRING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1334CA	1334106003	NUT-SPRING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1334CA	1334106003	NUT-SPRING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1334CA	1334106003	NUT-SPRING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1334CA	1334106003	NUT-SPRING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1334CA	1334106003	NUT-SPRING	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1334CA	1334106003	NUT-SPRING	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1334CA	1334106003	NUT-SPRING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
14720	1472024006B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1472AB	1472015006B	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1472AY	1472026006B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1799JG	1799325000	CORREA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1799JG	1799325000	CORREA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

1799JG	1799325000	CORREA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1799JG	1799325000	CORREA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1799JG	1799325000	CORREA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
1799JG	1799325000	CORREA	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1799JG	1799325000	CORREA	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
1799JG	1799325000	CORREA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25231	252311F000	Refrigerado por aire.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25231	252311F000	Refrigerado por aire.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25231	252311F000	Refrigerado por aire.	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25231	252311F000	Refrigerado por aire.	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25231	252311F000	Refrigerado por aire.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25231	252313K460	Refrigerado por aire.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25231	252313K460	Refrigerado por aire.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25231	252313K460	Refrigerado por aire.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25235	252351F000	SCREW	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25235	252351F000	SCREW	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

25235	252351F000	SCREW	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25235	252351F000	SCREW	3	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25235	252351F000	SCREW	3	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25235	252353K016	SCREW	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25235	252353K016	SCREW	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25235	252353K016	SCREW	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25235D	252353K020	SCREW	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25235D	252353K020	SCREW	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25235D	252353K020	SCREW	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E101	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E101	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E101	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E101	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E101	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E101	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E150	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E150	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E150	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E150	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E150	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E150	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E401	disipador de calor	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E401	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E401	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E401	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E401	disipador de calor	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E401	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E401	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E401	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25310	253102E450	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E450	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E450	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E450	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E450	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25310	253102E450	disipador de calor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25318	253183E000	Escurrir OTV.RADIATORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25318	253183E000	Escurrir OTV.RADIATORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25318	253183E000	Escurrir OTV.RADIATORA	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25318	253183E000	Escurrir OTV.RADIATORA	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25318	253183E000	Escurrir OTV.RADIATORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25318	253183K100	Escurrir OTV.RADIATORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25318	253183K100	Escurrir OTV.RADIATORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25318	253183K100	Escurrir OTV.RADIATORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25330	253302E001	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25330	253302E001	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25330	253302E001	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25330	253302E001	radiadores tapa del conjunto	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25330	253302E001	radiadores tapa del conjunto	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25330	253302E100	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25330	253303K000	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25330	253303K000	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25330	253303K000	radiadores tapa del conjunto	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**

25331A	253313D044	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25331A	253313D044	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25331A	253313D044	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25331A	253313D044	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25331A	253313D044	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25331A	253313D044	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25331A	253313D044	CLAMP MANGUERA	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25331A	253313D044	CLAMP MANGUERA	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25331B	253313D041	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25331B	253313D041	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25331B	253313D041	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25331B	253313D041	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25331B	253313D041	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**

25331B	253313D041	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25331B	253313D041	CLAMP MANGUERA	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25331B	253313D041	CLAMP MANGUERA	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25334	253342E000	RADIADOR DE SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25334	253342E000	RADIADOR DE SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25334	253342E000	RADIADOR DE SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25334	253342E000	RADIADOR DE SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25334	253342E000	RADIADOR DE SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25334	253342E000	RADIADOR DE SUSPENSIÓN	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25334	253342E000	RADIADOR DE SUSPENSIÓN	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25334	253342E000	RADIADOR DE SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25335	253352E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25335	253352E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25335	253352E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25335	253352E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

25335	253352E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25335	253352E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, SUPERIOR	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25335	253352E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, SUPERIOR	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25335	253352E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, SUPERIOR	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25336	253362E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25336	253362E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25336	253362E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25336	253362E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25336	253362E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25336	253362E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, Baja	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25336	253362E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, Baja	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25336	253362E001	AISLAMIENTO - Montaje del radiador, Baja	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F501	cubierta del radiador	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

25350	253501F501	cubierta del radiador	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F501	cubierta del radiador	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F501	cubierta del radiador	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F501	cubierta del radiador	1	15.11.2007 - 23.03.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F501	cubierta del radiador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F501	cubierta del radiador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F501	cubierta del radiador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F501	cubierta del radiador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F501	cubierta del radiador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F501	cubierta del radiador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F502	cubierta del radiador	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F502	cubierta del radiador	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F502	cubierta del radiador	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F502	cubierta del radiador	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F502	cubierta del radiador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F502	cubierta del radiador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F502	cubierta del radiador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F502	cubierta del radiador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F502	cubierta del radiador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253501F502	cubierta del radiador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25350	253502E500	cubierta del radiador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25350	253502E500	cubierta del radiador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25350	253502E500	cubierta del radiador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25350	253502E501	cubierta del radiador	1	15.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25350	253502E501	cubierta del radiador	1	15.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 23.03.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

25380	253801F252A	FAN	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252	FAN	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252	FAN	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252	FAN	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252	FAN	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252	FAN	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252	FAN	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252	FAN	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252	FAN	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252	FAN	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25380	253801F252	FAN	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

25380	253802E010A	FAN	1	31.10.2006 - 23.03.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25380	253802E010A	FAN	1	31.10.2006 - 23.03.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25380	253802E010A	FAN	1	31.10.2006 - 23.03.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25380	253802E010	FAN	1	15.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25380	253802E010	FAN	1	15.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25385B	253850L000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25385B	253850L000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25385B	253850L000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253851F000	Resistor (10 W)	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 23.03.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	01.03.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	01.03.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E000	Resistor (10 W)	1	31.10.2006 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25385B	253852E100	Resistor (10 W)	1	15.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25385B	253852E100	Resistor (10 W)	1	15.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 01.09.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 23.03.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F382	Motoventilador	1	15.11.2007 - 15.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253861F383	Motoventilador	1	15.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25386	253862E500	Motoventilador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25386	253862E500	Motoventilador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25386	253862E500	Motoventilador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25386	253862E501	Motoventilador	1	15.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25386	253862E501	Motoventilador	1	15.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25388L	253882E000	etiqueta	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25388L	253882E000	etiqueta	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25388L	253882E000	etiqueta	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25388L	253882E000	etiqueta	1	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25388L	253882E000	etiqueta	1	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25388L	253882E000	etiqueta	1	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25388L	253882E000	etiqueta	1	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25388L	253882E000	etiqueta	1	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25395A	253951D008	cerrojo	3	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25395A	253951D008	cerrojo	3	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25395A	253951D008	cerrojo	3	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25395A	253951D008	cerrojo	3	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25395A	253951D008	cerrojo	3	15.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25395A	253953K047	cerrojo	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25395A	253953K047	cerrojo	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25395A	253953K047	cerrojo	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25411	254112E101	MANGUERA-radiador, T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25411	254112E101	MANGUERA-radiador, T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25411	254112E101	MANGUERA-radiador, T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25411	254112E101	MANGUERA-radiador, T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25411	254112E101	MANGUERA-radiador, T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25411	254112E101	MANGUERA-radiador, T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25411	254112E101	MANGUERA-radiador, T	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25411	254112E101	MANGUERA-radiador, T	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25412A	254122E100	MANGUERA - INFERIOR DEL RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25412A	254122E100	MANGUERA - INFERIOR DEL RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25412A	254122E100	MANGUERA - INFERIOR DEL RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25412A	254122E100	MANGUERA - INFERIOR DEL RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25412A	254122E100	MANGUERA - INFERIOR DEL RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25412A	254122E100	MANGUERA - INFERIOR DEL RADIADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25412A	254122E100	MANGUERA - INFERIOR DEL RADIADOR	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25412A	254122E100	MANGUERA - INFERIOR DEL RADIADOR	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

25420E	254202E000	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25420E	254202E000	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25420E	254202E000	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25420E	254202E000	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25420E	254202E000	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25420E	254202E000	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25420E	254202E000	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25420E	254202E000	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25420E	254202E000	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25420E	254202E000	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25420E	254202E000	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25420E	254202E000	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25420E	254202E000	MANGUERA mantequilla. FRESCO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25431	254312E000	Ext. tanque del radiador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25431	254312E000	Ext. tanque del radiador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25431	254312E000	Ext. tanque del radiador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25431	254312E000	Ext. tanque del radiador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25431	254312E000	Ext. tanque del radiador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25431	254312E000	Ext. tanque del radiador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25431	254312E000	Ext. tanque del radiador	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25431	254312E000	Ext. tanque del radiador	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25431	254312E101	Ext. tanque del radiador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25450A	254502E301	Manguera con un collar de sujeción	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25450B	254502E101	Manguera con un collar de sujeción	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25450C	254502E200	Manguera con un collar de sujeción	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25451	254512E300	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

25451D	254512E050	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25451D	254512E050	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25451D	254512E050	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25451D	254512E050	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25451D	254512E050	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
25451D	254512E050	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25451D	254512E050	PUERTO	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25451D	254512E050	PUERTO	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
25451D	254512E400	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
29135C	291352E000	GUARDIA - AIR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
29135C	291352E000	GUARDIA - AIR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
29135C	291352E000	GUARDIA - AIR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
29135C	291352E000	GUARDIA - AIR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
29135C	291352E000	GUARDIA - AIR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
29135C	291352E000	GUARDIA - AIR, LH	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**

29135C	291352E000	GUARDIA - AIR, LH	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
29135C	291352E000	GUARDIA - AIR, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
29136	291362E000	GUARDIA - AIR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
29136	291362E000	GUARDIA - AIR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
29136	291362E000	GUARDIA - AIR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
29136	291362E000	GUARDIA - AIR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
29136	291362E000	GUARDIA - AIR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
29136	291362E000	GUARDIA - AIR, RH	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
29136	291362E000	GUARDIA - AIR, RH	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
29136	291362E000	GUARDIA - AIR, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	4	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**


86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	4	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Cilindrada: **2.000 CC - BETA** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
97606	976062E000	construcción del condensador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
97606	976062E000	construcción del condensador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
97606	976062E000	construcción del condensador	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
97606	976062E000	construcción del condensador	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
97606	976062E100	construcción del condensador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
97606	976062E100	construcción del condensador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
97801	978010Z000	SECADORA	1	31.05.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
97801	978010Z000	SECADORA	1	31.05.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
97801	978012E000	SECADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
97801	978012E000	SECADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
97801	978012E000	SECADORA	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
97801	978012E000	SECADORA	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 979AA2: **la climatización de la FUENTE - el DCC**
97801	978012E100	SECADORA	1	31.10.2006 - 31.05.2008	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**
97801	978012E100	SECADORA	1	31.10.2006 - 31.05.2008	**Utilizar con:** 979AA1: **la climatización de la FUENTE - de HCC**

MANGUERA Y REFRIGERANTE

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



WWW.ILCATS.RU
02:05 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1123HG	1123308556K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 12.08.2008	
1123HG	1123308556K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 12.08.2008	
1123HG	1123308556K	tornillo M6	1	24.02.2007 - 12.08.2008	
1123HG	1123308557S	tornillo M6	1	12.08.2008 - 18.12.2009	
1123HG	1123308557S	tornillo M6	1	12.08.2008 - 18.12.2009	
1140FC	1140308146K	perno de brida	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FC	1140308146K	perno de brida	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FC	1140308146K	perno de brida	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
1153CB	2561823500	PERNO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1153CB	2561823500	PERNO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1153CB	2561823500	PERNO	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
1310SA	1310308003	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1310SA	1310308003	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1310SA	1310308003	NUT	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
1310SA	1310308007K	NUT	2	01.04.2007 - 18.12.2009	
1310SA	1310308007K	NUT	2	01.04.2007 - 18.12.2009	
1360CG	1360208006B	arandela de resorte	2	01.02.2007 - 18.12.2009	
1360CG	1360208006B	arandela de resorte	2	01.02.2007 - 18.12.2009	
1360CG	1360208006B	arandela de resorte	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
1360GG	1360208003	arandela de resorte	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1360GG	1360208003	arandela de resorte	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1360GG	1360208003	arandela de resorte	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
1472AV	1472013006B	CLIP-MANGUERA	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
1472AV	1472013006B	CLIP-MANGUERA	8	31.10.2006 - 18.12.2009	

1472AV	1472013006B	CLIP-MANGUERA	8	24.02.2007 - 18.12.2009	
25331B	253313D041	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
25331B	253313D041	CLAMP MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
25331B	253313D041	CLAMP MANGUERA	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
25460E	2546023000	TUBERÍA Y ANILLO O ENS - ENTRADA DE AGUA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25460E	2546023000	TUBERÍA Y ANILLO O ENS - ENTRADA DE AGUA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25460E	2546023000	TUBERÍA Y ANILLO O ENS - ENTRADA DE AGUA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
25462B	2546223000	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25462B	2546223000	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25462B	2546223000	O-RING	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
25468B	2546823501	MANGUERA DE AGUA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
25468B	2546823501	MANGUERA DE AGUA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
25468B	2546823501	MANGUERA DE AGUA	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
25472	2547223100	sistemas de mangueras de suministro. OHL.	1	20.03.2008 - 25.03.2008	
25472	2547223100	sistemas de mangueras de suministro. OHL.	1	20.03.2008 - 25.03.2008	
25480	2548023001	MANGUERA DE CONJUNTO - ENTRADA DE AGUA TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25480	2548023001	MANGUERA DE CONJUNTO - ENTRADA DE AGUA TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25480	2548023001	MANGUERA DE CONJUNTO - ENTRADA DE AGUA TUBO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
25480	2548023100	MANGUERA DE CONJUNTO - ENTRADA DE AGUA TUBO	1	20.03.2008 - 25.03.2008	
25480	2548023100	MANGUERA DE CONJUNTO - ENTRADA DE AGUA TUBO	1	20.03.2008 - 25.03.2008	

25500A	2550023001	TERMOSTATO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25500A	2550023001	TERMOSTATO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25500A	2550023001	TERMOSTATO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
25500A	2550023010	TERMOSTATO	1	26.10.2007 - 18.12.2009	
25500A	2550023010	TERMOSTATO	1	26.10.2007 - 18.12.2009	
25600A	2560023640	CONTROLADOR DE MONTAJE-temperatura.	1	26.10.2007 - 18.12.2009	
25600A	2560023640	CONTROLADOR DE MONTAJE-temperatura.	1	26.10.2007 - 18.12.2009	
25600A	2560023650	CONTROLADOR DE MONTAJE-temperatura.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25600A	2560023650	CONTROLADOR DE MONTAJE-temperatura.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25600A	2560023650	CONTROLADOR DE MONTAJE-temperatura.	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
25614	2561423000	junta de la carcasa del termostato	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25614	2561423000	junta de la carcasa del termostato	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25614	2561423000	junta de la carcasa del termostato	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
25614	2561423100	junta de la carcasa del termostato	1	15.10.2008 - 18.12.2009	
25614	2561423100	junta de la carcasa del termostato	1	15.10.2008 - 18.12.2009	
25615A	2561523002	PEZÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25615A	2561523002	PEZÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25615A	2561523002	PEZÓN	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
25617B	2561723501	PEZÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25617B	2561723501	PEZÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25617B	2561723501	PEZÓN	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
25620A	2562023640	Cuerpo del conjunto, el termostato	1	26.10.2007 - 18.12.2009	
25620A	2562023640	Cuerpo del conjunto, el termostato	1	26.10.2007 - 18.12.2009	


25620A	2562023650	Cuerpo del conjunto, el termostato	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25620A	2562023650	Cuerpo del conjunto, el termostato	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25620A	2562023650	Cuerpo del conjunto, el termostato	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
25631B	2563123501	CUBIERTA-TERMOSTATO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25631B	2563123501	CUBIERTA-TERMOSTATO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25631B	2563123501	CUBIERTA-TERMOSTATO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
25633C	2563323000	carcasa de anillo termostato Intermedio	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25633C	2563323000	carcasa de anillo termostato Intermedio	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
25633C	2563323000	carcasa de anillo termostato Intermedio	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
39220G	3922038020	SENSOR Y MEDIDOR DE LA UNIDAD - TEMPERATURA DEL AGUA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
39220G	3922038020	SENSOR Y MEDIDOR DE LA UNIDAD - TEMPERATURA DEL AGUA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
39220G	3922038020	SENSOR Y MEDIDOR DE LA UNIDAD - TEMPERATURA DEL AGUA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	

FILTRO AÉREO

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



WWW.ILCATS.RU
02:05 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1125DL	1125108206B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	2	31.10.2006 - 01.06.2008	
1125DL	1125108206B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	2	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1125KJ	1125408356B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	3	31.10.2006 - 01.06.2008	
1125KJ	1125408356B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	3	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1471DP	1471180006B	CLAMP MANGUERA	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
1471DS	1471186006B	CLAMP MANGUERA	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1471EG	1471137006B	CLAMP MANGUERA	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
1471NC	1471178006B	CLAMP MANGUERA	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
1471NC	1471178006B	CLAMP MANGUERA	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28111	281112E010	FILTRO DE AIRE TAPA-	2	31.10.2006 - 01.06.2008	
28111	281112E010	FILTRO DE AIRE TAPA-	2	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28112	281122E000	filtro aéreo	2	31.10.2006 - 01.06.2008	
28112	281122E000	filtro aéreo	2	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28113	2811308000	MOTOR FILTRO DE AIRE	2	31.10.2006 - 01.06.2008	
28113	2811308000	MOTOR FILTRO DE AIRE	2	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28114B	281142E000	SOPORTE - FILTRO DE AIRE	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
28114B	281142E000	SOPORTE - FILTRO DE AIRE	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28115H	281152E000	DIFUSOR	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
28115H	281152E000	DIFUSOR	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28135	2813538000	CLAMP MANGUERA	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
28138	2813826320	MANGUERA-aire.	1	31.10.2006 - 23.04.2008	
28138	281382F100	MANGUERA-aire.	1	23.04.2008 - 01.06.2008	
28139C	281392E000	DESCARGA DE ENTRADA DE AIRE	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
28160B	281603B000	apoyo	4	31.10.2006 - 01.06.2008	
28160B	281603B000	apoyo	4	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28160C	2816035510	apoyo	3	31.10.2006 - 01.06.2008	
28160C	2816035510	apoyo	3	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28160G	281401F080	MANGUERA	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28161	281613B000	ANILLO	4	31.10.2006 - 01.06.2008	
28161	281613B000	ANILLO	4	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28161E	2816135510	ANILLO	3	31.10.2006 - 01.06.2008	
28161E	2816135510	ANILLO	3	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28164	2816423700	AIR SENSOR DE FLUJO	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
28171K	2817135505	tornillo M6	3	31.10.2006 - 01.06.2008	
28171K	2817135505	tornillo M6	3	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**

28174H	2817402400	PINZA-PLACA	8	31.10.2006 - 01.06.2008	
28174H	2817402400	PINZA-PLACA	8	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28190	281902E000	TANK (polvo) SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
28190	281902E000	TANK (polvo) SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1	01/06/2008 hasta 05/02/2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28191	281922E000	TUBO	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
28199	281991C000	etiqueta	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28210	282102E100	TUBO DE AIRE	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
28210	282102E100	TUBO DE AIRE	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28211F	282112E100	conducto de ventilación de interiores	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
28211F	282112E100	conducto de ventilación de interiores	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	2	31.10.2006 - 01.06.2008	
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	2	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**

EL COLECTOR DE ESCAPE DEL MOTOR


Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "

- 1
- 2
- "

- -
- 80%
- +



WWW.ILCA.T
02:05 09 04

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
11407	1140806186K	BOLT-BRIDA	2	02.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2921A4: **CUBIERTA DEL MOTOR - FULL**
11407	1140806186K	BOLT-BRIDA	2	02.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 2921A4: **CUBIERTA DEL MOTOR - FULL**
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	4	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	4	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	4	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
1140HX	1140410166K	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1140HX	1140410166K	tornillo M6	4	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1140HX	1140410166K	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**

1140HX	1140410166K	tornillo M6	4	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1140HX	1140410166K	tornillo M6	4	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
1151CC	1151308256K	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1151CC	1151308256K	PERNO	4	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1151CC	1151308256K	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1151CC	1151308256K	PERNO	4	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1151CC	1151308256K	PERNO	4	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
1339GA	1339608007K	NUT	9	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1339GA	1339608007K	NUT	9	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1339GA	1339608007K	NUT	9	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**

1339GA	1339608007K	NUT	9	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1339GA	1339608007K	NUT	9	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
1433CA	1433108090	MANGA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1433CA	1433108090	MANGA	2	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1433CA	1433108090	MANGA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1433CA	1433108090	MANGA	2	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1433CA	1433108090	MANGA	2	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
1573GK	1573222007B	CAP-SELLADO	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1573GK	1573222007B	CAP-SELLADO	1	12.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1573GK	1573222007B	CAP-SELLADO	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**

1573GK	1573222007B	CAP-SELLADO	1	12.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1573JB	1573235007B	CAP-SELLADO	3	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1573JB	1573235007B	CAP-SELLADO	3	12.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1573JB	1573235007B	CAP-SELLADO	3	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1573JB	1573235007B	CAP-SELLADO	3	12.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
21381A	2138123002	tornillo M6	2	02.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2921A4: **CUBIERTA DEL MOTOR - FULL**
21381A	2138123002	tornillo M6	2	02.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 2921A4: **CUBIERTA DEL MOTOR - FULL**
28178C	2817823150	ANILLO	2	02.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2921A4: **CUBIERTA DEL MOTOR - FULL**
28178C	2817823150	ANILLO	2	02.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 2921A4: **CUBIERTA DEL MOTOR - FULL**
28310	2831023900	COLECTOR DE ADMISIÓN-	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28310	2831023900	COLECTOR DE ADMISIÓN-	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**

28310	2831023900	COLECTOR DE ADMISIÓN-	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
28310	2831023905	COLECTOR DE ADMISIÓN-	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28310	2831023905	COLECTOR DE ADMISIÓN-	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28312	2831222740	PEZÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28312	2831222740	PEZÓN	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28312	2831222740	PEZÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28312	2831222740	PEZÓN	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28312	2831222740	PEZÓN	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
28318	2837123601	MONTAJE DE MAZO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28318	2837123601	MONTAJE DE MAZO	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**

28318	2837123601	MONTAJE DE MAZO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28318	2837123601	MONTAJE DE MAZO	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28318	2837123601	MONTAJE DE MAZO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
28321A	2832111002	PEZÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28321A	2832111002	PEZÓN	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28321A	2832111002	PEZÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28321A	2832111002	PEZÓN	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28321A	2832111002	PEZÓN	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
28325A	2832522070	TAPÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28325A	2832522070	TAPÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28325A	2832522070	TAPÓN	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
28411B	2841123600	Intermedio COLECTOR DE ADMISIÓN anillo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**

28411B	2841123600	Intermedio COLECTOR DE ADMISIÓN anillo	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28411B	2841123600	Intermedio COLECTOR DE ADMISIÓN anillo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28411B	2841123600	Intermedio COLECTOR DE ADMISIÓN anillo	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28411B	2841123600	Intermedio COLECTOR DE ADMISIÓN anillo	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
28421L	2842123610	Estancia - colector de admisión, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28421L	2842123610	Estancia - colector de admisión, LH	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28421L	2842123610	Estancia - colector de admisión, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28421L	2842123610	Estancia - colector de admisión, LH	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28421L	2842123610	Estancia - colector de admisión, LH	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
28421R	2842123620	Estancia - colector de admisión, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**

28421R	2842123620	Estancia - colector de admisión, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28421R	2842123620	Estancia - colector de admisión, RH	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
28911	2891123500	VÁLVULA DE PURGA DE CONTROL - SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28911	2891123500	VÁLVULA DE PURGA DE CONTROL - SOPORTE	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28911	2891123500	VÁLVULA DE PURGA DE CONTROL - SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28911	2891123500	VÁLVULA DE PURGA DE CONTROL - SOPORTE	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28911	2891123500	VÁLVULA DE PURGA DE CONTROL - SOPORTE	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
29212D	2921223000	PEZÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
29212D	2921223000	PEZÓN	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
29212D	2921223000	PEZÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**

29212D	2921223000	PEZÓN	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
29212D	2921223000	PEZÓN	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
29240	2924023150	CUBIERTA-MOTOR	1	02.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2921A4: **CUBIERTA DEL MOTOR - FULL**
29240	2924023150	CUBIERTA-MOTOR	1	02.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 2921A4: **CUBIERTA DEL MOTOR - FULL**
33315B	3515623700	JUNTA - MARCHA LENTA CONJUNTO DE CONTROL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
33315B	3515623700	JUNTA - MARCHA LENTA CONJUNTO DE CONTROL	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
33315B	3515623700	JUNTA - MARCHA LENTA CONJUNTO DE CONTROL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
33315B	3515623700	JUNTA - MARCHA LENTA CONJUNTO DE CONTROL	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
33315B	3515623700	JUNTA - MARCHA LENTA CONJUNTO DE CONTROL	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
35103B	3510323820	soporte de alambre	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**

35103B	3510323820	soporte de alambre	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
35103B	3510323820	soporte de alambre	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
35103B	3510323820	soporte de alambre	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
35103B	3510323820	soporte de alambre	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
35150	3515023700	MÍNIMO UNIDAD MEX-ZMA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
35150	3515023700	MÍNIMO UNIDAD MEX-ZMA	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
35150	3515023700	MÍNIMO UNIDAD MEX-ZMA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
35150	3515023700	MÍNIMO UNIDAD MEX-ZMA	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
35150	3515023700	MÍNIMO UNIDAD MEX-ZMA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
35150A	3515006210	PERNO fortalecida. AJUSTE. FRÍO. PROGRESO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**

35150A	3515006210	PERNO fortalecida. AJUSTE. FRÍO. PROGRESO	2	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
35150A	3515006210	PERNO fortalecida. AJUSTE. FRÍO. PROGRESO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
35150A	3515006210	PERNO fortalecida. AJUSTE. FRÍO. PROGRESO	2	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
35150A	3515006210	PERNO fortalecida. AJUSTE. FRÍO. PROGRESO	2	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
39313	3932223500	tornillo M6	2	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
39313	3932223500	tornillo M6	2	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**

EL COLECTOR DE ESCAPE DEL MOTOR


Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- "

- -
- 80%
- +

(SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY)



WWW.ILCATS.RU
02.05.09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	4	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	4	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	4	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
1140HX	1140410166K	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1140HX	1140410166K	tornillo M6	4	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1140HX	1140410166K	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1140HX	1140410166K	tornillo M6	4	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1140HX	1140410166K	tornillo M6	4	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
1151CC	1151308256K	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1151CC	1151308256K	PERNO	4	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1151CC	1151308256K	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1151CC	1151308256K	PERNO	4	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1151CC	1151308256K	PERNO	4	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
1339GA	1339608007K	NUT	9	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1339GA	1339608007K	NUT	9	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1339GA	1339608007K	NUT	9	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1339GA	1339608007K	NUT	9	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1339GA	1339608007K	NUT	9	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
1433CA	1433108090	MANGA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1433CA	1433108090	MANGA	2	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1433CA	1433108090	MANGA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1433CA	1433108090	MANGA	2	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1433CA	1433108090	MANGA	2	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
1573GK	1573222007B	CAP-SELLADO	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1573GK	1573222007B	CAP-SELLADO	1	12.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1573GK	1573222007B	CAP-SELLADO	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1573GK	1573222007B	CAP-SELLADO	1	12.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1573JB	1573235007B	CAP-SELLADO	3	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**

1573JB	1573235007B	CAP-SELLADO	3	12.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1573JB	1573235007B	CAP-SELLADO	3	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1573JB	1573235007B	CAP-SELLADO	3	12.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28178C	2817823150	ANILLO	2	02.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2921A4: **CUBIERTA DEL MOTOR - FULL**
28178C	2817823150	ANILLO	2	02.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 2921A4: **CUBIERTA DEL MOTOR - FULL**
28311	2831123905	COLECTOR DE ADMISIÓN-	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28311	2831123905	COLECTOR DE ADMISIÓN-	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28312	2831222740	PEZÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28312	2831222740	PEZÓN	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28312	2831222740	PEZÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28312	2831222740	PEZÓN	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**

28312	2831222740	PEZÓN	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
28318	2837123601	MONTAJE DE MAZO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28318	2837123601	MONTAJE DE MAZO	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28318	2837123601	MONTAJE DE MAZO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28318	2837123601	MONTAJE DE MAZO	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28318	2837123601	MONTAJE DE MAZO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
28321A	2832111002	PEZÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28321A	2832111002	PEZÓN	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28321A	2832111002	PEZÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28321A	2832111002	PEZÓN	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**

28321A	2832111002	PEZÓN	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
28411B	2841123600	Intermedio COLECTOR DE ADMISIÓN anillo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28411B	2841123600	Intermedio COLECTOR DE ADMISIÓN anillo	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28411B	2841123600	Intermedio COLECTOR DE ADMISIÓN anillo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28411B	2841123600	Intermedio COLECTOR DE ADMISIÓN anillo	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28411B	2841123600	Intermedio COLECTOR DE ADMISIÓN anillo	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
28421L	2842123610	Estancia - colector de admisión, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28421L	2842123610	Estancia - colector de admisión, LH	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28421L	2842123610	Estancia - colector de admisión, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28421L	2842123610	Estancia - colector de admisión, LH	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**

28421L	2842123610	Estancia - colector de admisión, LH	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
28421R	2842123620	Estancia - colector de admisión, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28421R	2842123620	Estancia - colector de admisión, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28421R	2842123620	Estancia - colector de admisión, RH	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
28911	2891123500	VÁLVULA DE PURGA DE CONTROL - SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28911	2891123500	VÁLVULA DE PURGA DE CONTROL - SOPORTE	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28911	2891123500	VÁLVULA DE PURGA DE CONTROL - SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28911	2891123500	VÁLVULA DE PURGA DE CONTROL - SOPORTE	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
28911	2891123500	VÁLVULA DE PURGA DE CONTROL - SOPORTE	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
29212D	2921223000	PEZÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
29212D	2921223000	PEZÓN	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
29212D	2921223000	PEZÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
29212D	2921223000	PEZÓN	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
29212D	2921223000	PEZÓN	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
29240	2924023150	CUBIERTA-MOTOR	1	02.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2921A4: **CUBIERTA DEL MOTOR - FULL**
29240	2924023150	CUBIERTA-MOTOR	1	02.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 2921A4: **CUBIERTA DEL MOTOR - FULL**
33315B	3515623700	JUNTA - MARCHA LENTA CONJUNTO DE CONTROL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
33315B	3515623700	JUNTA - MARCHA LENTA CONJUNTO DE CONTROL	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
33315B	3515623700	JUNTA - MARCHA LENTA CONJUNTO DE CONTROL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
33315B	3515623700	JUNTA - MARCHA LENTA CONJUNTO DE CONTROL	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**

33315B	3515623700	JUNTA - MARCHA LENTA CONJUNTO DE CONTROL	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
35103B	3510323820	soporte de alambre	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
35103B	3510323820	soporte de alambre	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
35103B	3510323820	soporte de alambre	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
35103B	3510323820	soporte de alambre	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
35103B	3510323820	soporte de alambre	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
35150	3515023700	MÍNIMO UNIDAD MEX-ZMA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
35150	3515023700	MÍNIMO UNIDAD MEX-ZMA	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
35150	3515023700	MÍNIMO UNIDAD MEX-ZMA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
35150	3515023700	MÍNIMO UNIDAD MEX-ZMA	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**

35150	3515023700	MÍNIMO UNIDAD MEX-ZMA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
35150A	3515006210	PERNO fortalecida. AJUSTE. FRÍO. PROGRESO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
35150A	3515006210	PERNO fortalecida. AJUSTE. FRÍO. PROGRESO	2	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
35150A	3515006210	PERNO fortalecida. AJUSTE. FRÍO. PROGRESO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
35150A	3515006210	PERNO fortalecida. AJUSTE. FRÍO. PROGRESO	2	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
35150A	3515006210	PERNO fortalecida. AJUSTE. FRÍO. PROGRESO	2	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
39187	3932226300	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
39187	3932226300	tornillo M6	2	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
39187	3932226300	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
39187	3932226300	tornillo M6	2	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**


39187	3932226300	tornillo M6	2	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
39300A	3930022600	AIR SENSOR DE FLUJO	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
39300A	3930022600	AIR SENSOR DE FLUJO	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
39313	3932223500	tornillo M6	2	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
39313	3932223500	tornillo M6	2	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**


COLECTOR DE ESCAPE

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +


(LEADED)
28525A
28525A
1022AA
28528B
HOT
28521A
28528
28526B
28532D
28510
28510C


(ENGINE PACKAGE - CVVT ENG)
28525A
28528
28526B
28510C
28528B

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1022AA	1022510003	NUT-CASTILLO	9	31.10.2006 - 18.12.2009	
1022AA	1022510003	NUT-CASTILLO	9	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1022AA	1022510003	NUT-CASTILLO	9	30.04.2007 - 18.12.2009	
1022AA	1022510003	NUT-CASTILLO	9	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2848A4: **CHILE**
1022AA	1022510003	NUT-CASTILLO	9	30.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1022AA	1022510003	NUT-CASTILLO	9	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1022AA	1022510003	NUT-CASTILLO	9	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 2848A4: **CHILE**
1022AA	1022510003	NUT-CASTILLO	9	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28510	2851023001	COLECTOR-escape.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28510	2851023001	COLECTOR-escape.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28510C	2851023AC0	Catalizador OG	1	01.10.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28510C	2851023AD0	Catalizador OG	1	30.04.2007 - 30.04.2008	
28510C	2851023AD0	Catalizador OG	1	30.04.2007 - 30.04.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28510C	2851023AD0	Catalizador OG	1	30.04.2007 - 30.04.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2848A4: **CHILE**
28510C	2851023AM0	Catalizador OG	1	30.04.2008 - 18.12.2009	
28510C	2851023AM0	Catalizador OG	1	30.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28510C	2851023AM0	Catalizador OG	1	30.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2848A4: **CHILE**
28521A	2852123005	Intermedio COLECTOR DE ESCAPE anillo	1	04.06.2007 - 18.12.2009	
28521A	2852123005	Intermedio COLECTOR DE ESCAPE anillo	1	04.06.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28521A	2852123005	Intermedio COLECTOR DE ESCAPE anillo	1	04.06.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2848A4: **CHILE**
28521A	2852123005	Intermedio COLECTOR DE ESCAPE anillo	1	04.06.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28521A	2852123005	Intermedio COLECTOR DE ESCAPE anillo	1	04.06.2007 - 18.12.2009	
28521A	2852123005	Intermedio COLECTOR DE ESCAPE anillo	1	04.06.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**

28525A	2852523003	resistente al calor CUBIERTA	1	01.11.2007 - 18.12.2009	
28525A	2852523003	resistente al calor CUBIERTA	1	01.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28525A	2852523903	resistente al calor CUBIERTA	1	30.04.2007 - 18.12.2009	
28525A	2852523903	resistente al calor CUBIERTA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2848A4: **CHILE**
28525A	2852523903	resistente al calor CUBIERTA	1	30.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28525A	2852523903	resistente al calor CUBIERTA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28525A	2852523903	resistente al calor CUBIERTA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 2848A4: **CHILE**
28525A	2852523903	resistente al calor CUBIERTA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28526B	2852623002	resistente al calor CUBIERTA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28526B	2852623002	resistente al calor CUBIERTA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28526B	2852623960	resistente al calor CUBIERTA	1	30.04.2007 - 18.12.2009	
28526B	2852623960	resistente al calor CUBIERTA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2848A4: **CHILE**
28526B	2852623960	resistente al calor CUBIERTA	1	30.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28526B	2852623960	resistente al calor CUBIERTA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28526B	2852623960	resistente al calor CUBIERTA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 2848A4: **CHILE**
28526B	2852623960	resistente al calor CUBIERTA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28528	2852832200	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
28528	2852832200	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28528	2852832200	tornillo M6	2	30.04.2007 - 18.12.2009	
28528	2852832200	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2848A4: **CHILE**
28528	2852832200	tornillo M6	2	30.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28528	2852832200	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28528	2852832200	tornillo M6	2	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA**

					capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 2848A4: **CHILE**
28528	2852832200	tornillo M6	2	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28528B	2852823300	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
28528B	2852823300	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28528B	2852823300	tornillo M6	4	30.04.2007 - 18.12.2009	
28528B	2852823300	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2848A4: **CHILE**
28528B	2852823300	tornillo M6	4	30.04.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28528B	2852823300	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28528B	2852823300	tornillo M6	4	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 2848A4: **CHILE**
28528B	2852823300	tornillo M6	4	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28532D	2853222030	PERNO	3	31.10.2006 - 18.12.2009	


28532D	2853222030	PERNO	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**

TUBO DE ESCAPE

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



WWW.ILCATS.RU
02:05 09.01.201

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1125AD	1125406206B	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1129GB	1129410203	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1129JB	1129610256K	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1129JB	1129610256K	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1129JB	1129610256K	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1129JB	1129610256K	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1129JB	1129610256K	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1129JB	1129610256K	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1129JB	1129610256K	tornillo M6	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
1129JB	1129610256K	tornillo M6	2	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
1129JB	1129610256K	tornillo M6	2	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1129JB	1129610256K	tornillo M6	2	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda**

					para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1197AA	1197410301	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28600	286101F080	PIPE - ESCAPE, FRONT	1	01.05.2008 - 14.10.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28600	286101F083	PIPE - ESCAPE, FRONT	1	14.10.2008 - 18.12.2009	**El uso con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 2863A1: **INNERBRAID el TIPO**
28600	286101F083	PIPE - ESCAPE, FRONT	1	14.10.2008 - 18.12.2009	**El uso con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 2863A1: **INNERBRAID el TIPO**
28600	286101F090	PIPE - ESCAPE, FRONT	1	14.10.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28600	286102E050	PIPE - ESCAPE, FRONT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28600	286102E100	PIPE - ESCAPE, FRONT	1	31.10.2006 - 01.05.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28600	286102E105	PIPE - ESCAPE, FRONT	1	09/02/2007 hasta 01/05/2008	**El uso con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 2863A1: **INNERBRAID el TIPO**
28600	286102E105	PIPE - ESCAPE, FRONT	1	09/02/2007 hasta 01/05/2008	**El uso con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 2863A1: **INNERBRAID el TIPO**
28600	286102E200	PIPE - ESCAPE, FRONT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28650B	286501F080	PIPE - ESCAPE, CENTRO	1	01.05.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28650B	286501F080	PIPE - ESCAPE, CENTRO	1	01.05.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28650B	286501F080	PIPE - ESCAPE, CENTRO	1	01.05.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28650B	286501F090	PIPE - ESCAPE, CENTRO	1	01.05.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28650B	286501F090	PIPE - ESCAPE, CENTRO	1	01.05.2008 - 18.12.2009	**El uso con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 2863A1: **INNERBRAID el TIPO**
28650B	286501F090	PIPE - ESCAPE, CENTRO	1	01.05.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28650B	286501F090	PIPE - ESCAPE, CENTRO	1	01.05.2008 - 18.12.2009	**El uso con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 2863A1: **INNERBRAID el TIPO**
28650B	286502E051	PIPE - ESCAPE, CENTRO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28650B	286502E051	PIPE - ESCAPE, CENTRO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28650B	286502E051	PIPE - ESCAPE, CENTRO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28650B	286502E051	PIPE - ESCAPE, CENTRO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28650B	286502E070	PIPE - ESCAPE, CENTRO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28650B	286502E070	PIPE - ESCAPE, CENTRO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28650B	286502E070	PIPE - ESCAPE, CENTRO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

28650B	286502E070	PIPE - ESCAPE, CENTRO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28650B	286502E101	PIPE - ESCAPE, CENTRO	1	31.10.2006 - 01.05.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28650B	286502E101	PIPE - ESCAPE, CENTRO	1	09/02/2007 hasta 01/05/2008	**El uso con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 2863A1: **INNERBRAID el TIPO**
28650B	286502E101	PIPE - ESCAPE, CENTRO	1	31.10.2006 - 01.05.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28650B	286502E101	PIPE - ESCAPE, CENTRO	1	09/02/2007 hasta 01/05/2008	**El uso con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 2863A1: **INNERBRAID el TIPO**
28650B	286502E120	PIPE - ESCAPE, CENTRO	1	31.10.2006 - 01.05.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28650B	286502E120	PIPE - ESCAPE, CENTRO	1	31.10.2006 - 01.05.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28658	286582E000	SUSPENSIÓN-escape. TUBO	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
28658	286582E000	SUSPENSIÓN-escape. TUBO	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28658	286582E000	SUSPENSIÓN-escape. TUBO	3	09.02.2007 - 18.12.2009	**El uso con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 2863A1: **INNERBRAID el TIPO**
28658	286582E000	SUSPENSIÓN-escape. TUBO	3	09.02.2007 - 18.12.2009	**El uso con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo**

					AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 2863A1: **INNERBRAID el TIPO**
28658	286582E000	SUSPENSIÓN-escape. TUBO	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
28679	2867921000	NUT	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
28679	2867921000	NUT	6	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28679	2867921000	NUT	6	09.02.2007 - 18.12.2009	**El uso con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 2863A1: **INNERBRAID el TIPO**
28679	2867921000	NUT	6	09.02.2007 - 18.12.2009	**El uso con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 2863A1: **INNERBRAID el TIPO**
28679	2867921000	NUT	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
28680A	2868029000	MONTAJE RACK tubo de escape	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28700	287002E051	TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28700	287002E051	TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28700	287002E051	TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28700	287002E051	TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28700	287002E070	TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28700	287002E070	TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28700	287002E070	TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28700	287002E070	TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28700	287002E101	TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28700	287002E101	TUBO	1	09.02.2007 - 18.12.2009	**El uso con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 2863A1: **INNERBRAID el TIPO**
28700	287002E101	TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28700	287002E101	TUBO	1	09.02.2007 - 18.12.2009	**El uso con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 2863A1: **INNERBRAID el TIPO**
28700	287002E120	TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28700	287002E120	TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28760C	287602D000	SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
28760C	287602D000	SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 01.05.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28760C	287602D000	SUSPENSIÓN	2	09/02/2007 hasta 01/05/2008	**El uso con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 2863A1: **INNERBRAID el TIPO**
28760C	287602D000	SUSPENSIÓN	2	09/02/2007 hasta 01/05/2008	**El uso con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 2863A1: **INNERBRAID el TIPO**
28760C	287602D000	SUSPENSIÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
28764	2876436010	Intermedio TUBO DE ESCAPE anillo	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
28764	2876436010	Intermedio TUBO DE ESCAPE anillo	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**

28764	2876436010	Intermedio TUBO DE ESCAPE anillo	3	09.02.2007 - 18.12.2009	**El uso con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 2863A1: **INNERBRAID el TIPO**
28764	2876436010	Intermedio TUBO DE ESCAPE anillo	3	09.02.2007 - 18.12.2009	**El uso con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 2863A1: **INNERBRAID el TIPO**
28764	2876436010	Intermedio TUBO DE ESCAPE anillo	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
28765	2876529000	Intermedio TUBO DE ESCAPE anillo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28767	2876736000	NUT	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
28790	287982E000	La protección térmica. PANEL DE LA CUBIERTA.	1	31.10.2006 - 07.04.2008	
28798	287982E200	PANEL - HEAT PROTECTOR, CENTRO	1	07.04.2008 - 18.12.2009	
28950	2895023680	CONVERTIDOR ,, combustión. GAS Katale.	1	01.05.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28950	2895023680	CONVERTIDOR ,, combustión. GAS Katale.	1	14.10.2008 - 18.12.2009	**El uso con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 2863A1: **INNERBRAID el TIPO**
28950	2895023680	CONVERTIDOR ,, combustión. GAS Katale.	1	14.10.2008 - 18.12.2009	**El uso con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 2863A1: **INNERBRAID el TIPO**
28950	2895023740	CONVERTIDOR ,, combustión. GAS Katale.	1	16.01.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28950	2895023740	CONVERTIDOR ,, combustión. GAS Katale.	1	16.01.2007 - 01.05.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**

28950	2895023740	CONVERTIDOR ,, combustión. GAS Katale.	1	16.01.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28950	2895023740	CONVERTIDOR ,, combustión. GAS Katale.	1	16.01.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28950	2895023740	CONVERTIDOR ,, combustión. GAS Katale.	1	16.01.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28950	2895023740	CONVERTIDOR ,, combustión. GAS Katale.	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28950	2895023740	CONVERTIDOR ,, combustión. GAS Katale.	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28961	2896123500	Estancia - CATALIZADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28961	2896123500	Estancia - CATALIZADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
28961	2896123500	Estancia - CATALIZADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28961	2896123500	Estancia - CATALIZADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28961	2896123500	Estancia - CATALIZADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**

28961	2896123500	Estancia - CATALIZADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28961	2896123500	Estancia - CATALIZADOR	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
28961	2896123500	Estancia - CATALIZADOR	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
28961	2896123500	Estancia - CATALIZADOR	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
28961	2896123500	Estancia - CATALIZADOR	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
39210A	3921023750	SENSOR DE OXÍGENO DEL MOTOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
39210A	3921023750	SENSOR DE OXÍGENO DEL MOTOR	1	09.02.2007 - 18.12.2009	**El uso con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 2863A1: **INNERBRAID el TIPO**
39210A	3921023750	SENSOR DE OXÍGENO DEL MOTOR	1	09.02.2007 - 18.12.2009	**El uso con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 2863A1: **INNERBRAID el TIPO**


SISTEMA EVAP

Para seleccionar recambios


Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +

(2.0L)



(2.7L)



WWW.ILCATS.RU
02:06 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1472AV	1472013006B	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1472AV	1472013006B	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1472AV	1472013006B	CLIP-MANGUERA	2	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5, el 4WD VELOCIDAD** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
28910	2891022040	VALVULA DE CONTROL DE PRESIÓN. INYECCIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
28910	2891022040	VALVULA DE CONTROL DE PRESIÓN. INYECCIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
28910	2891022040	VALVULA DE CONTROL DE PRESIÓN. INYECCIÓN	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5, el 4WD VELOCIDAD** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
28913	2901337000	apoyo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
28913	2901337000	apoyo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
28913	2901337000	apoyo	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5, el 4WD VELOCIDAD** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**


28921	2892123510	MANGUERA-PAR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
28921	2892123510	MANGUERA-PAR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
28921	2892123510	MANGUERA-PAR	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5, el 4WD VELOCIDAD** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**

LA UNIDAD DE CONTROL DEL MOTOR

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



WWW.GATS.RU
02:06 01.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1120GK	1120308253	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1120GK	1120308253	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1120GK	1120308253	tornillo M6	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
1140EJ	1140306121	tornillo M6	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
1140EJ	1140306121	tornillo M6	1	31.10.2006 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1140EJ	1140306121	tornillo M6	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1140EJ	1140306121	tornillo M6	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1140EJ	1140306121	tornillo M6	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
1140EJ	1140306121	tornillo M6	1	31.10.2006 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
1140EJ	1140306121	tornillo M6	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
1140EJ	1140306121	tornillo M6	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1140EJ	1140306121	tornillo M6	1	31.10.2006 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
1140EJ	1140306121	tornillo M6	1	01.08.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
1140EJ	1140306121	tornillo M6	1	24.02.2007 - 01.06.2008	
1140EJ	1140306121	tornillo M6	1	24.02.2007 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1140EJ	1140306121	tornillo M6	1	24.02.2007 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
1140EJ	1140306121	tornillo M6	1	01.08.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Templados la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
1140EJ	1140306121	tornillo M6	1	01/06/2007 hasta 01/06/2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** a la intemperie del tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
1140EJ	1140306121	tornillo M6	1	01/06/2007 hasta 01/06/2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** a la intemperie del tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
1140EJ	1140306121	tornillo M6	1	01/06/2007 hasta 01/06/2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** a la intemperie del tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
1140FA	1140308106K	tornillo M6	1	03.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**

1140FA	1140308106K	tornillo M6	1	03.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1140FY	1140306146K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FY	1140306146K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1140FY	1140306146K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FY	1140306146K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1140FY	1140306146K	tornillo M6	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
1140FY	1140306146K	tornillo M6	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
1338AC	1338506001	NUT-BRIDA	2	31.10.2006 - 01.06.2008	
1338AC	1338506001	NUT-BRIDA	2	31.10.2006 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1338AC	1338506001	NUT-BRIDA	2	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1338AC	1338506001	NUT-BRIDA	2	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1338AC	1338506001	NUT-BRIDA	2	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
1338AC	1338506001	NUT-BRIDA	2	31.10.2006 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 9542A1: **la IMMOBILIZER**

1338AC	1338506001	NUT-BRIDA	2	31.10.2006 - 01.06.2008	
1338AC	1338506001	NUT-BRIDA	2	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
1338AC	1338506001	NUT-BRIDA	2	31.10.2006 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
1338AC	1338506001	NUT-BRIDA	2	01.08.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
1338AC	1338506001	NUT-BRIDA	2	24.02.2007 - 01.06.2008	
1338AC	1338506001	NUT-BRIDA	2	24.02.2007 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1338AC	1338506001	NUT-BRIDA	2	24.02.2007 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
1338AC	1338506001	NUT-BRIDA	2	01.08.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Templados la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
1338AC	1338506001	NUT-BRIDA	2	01/06/2007 hasta 01/06/2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** a la intemperie del tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
1338AC	1338506001	NUT-BRIDA	2	01/06/2007 hasta 01/06/2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** a la intemperie del tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
1338AC	1338506001	NUT-BRIDA	2	01/06/2007 hasta 01/06/2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** a la intemperie del tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39110	3918023141	la unidad de control del motor	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
39110	3918023141	la unidad de control del motor	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA Templados la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
39110	3918023151	la unidad de control del motor	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39110	3918023151	la unidad de control del motor	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Templados la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39110	3918023181	la unidad de control del motor	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
39110	3918023191	la unidad de control del motor	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39110	3918023221	la unidad de control del motor	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
39110	3918023221	la unidad de control del motor	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA Templados la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
39110	3918023231	la unidad de control del motor	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
39110	3918023341	la unidad de control del motor	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** PTC: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
39110	3918023381	la unidad de control del motor	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** PTC: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
39110	3918123140	la unidad de control del motor	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
39110	3918123140	la unidad de control del motor	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
39110	3918123140	la unidad de control del motor	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
39110	3918123140	la unidad de control del motor	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
39110	3918123140	la unidad de control del motor	1	24.02.2007 - 01.06.2008	
39110	3918123141	la unidad de control del motor	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
39110	3918123141	la unidad de control del motor	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**

39110	3918123150	la unidad de control del motor	1	31.10.2006 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39110	3918123150	la unidad de control del motor	1	31.10.2006 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39110	3918123150	la unidad de control del motor	1	24.02.2007 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39110	3918123150	la unidad de control del motor	1	31.10.2006 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Templados la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39110	3918123150	la unidad de control del motor	1	31.10.2006 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Templados la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39110	3918123150	la unidad de control del motor	1	01/06/2007 hasta 01/06/2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** a la intemperie del tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39110	3918123150	la unidad de control del motor	1	01/06/2007 hasta 01/06/2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** a la intemperie del tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39110	3918123151	la unidad de control del motor	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** a la intemperie del tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA**

					capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39110	3918123151	la unidad de control del motor	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** a la intemperie del tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39110	3918123220	la unidad de control del motor	1	31.10.2006 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 2WD** 2841B2: **REGLAMENTO DE EMISIÓN - CE 2000**
39110	3918123220	la unidad de control del motor	1	31.10.2006 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **REGLAMENTO DE EMISIÓN - CE 2000**
39110	3918123220	la unidad de control del motor	1	24.02.2007 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
39110	3918123220	la unidad de control del motor	1	31.10.2006 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Templados la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 2WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
39110	3918123220	la unidad de control del motor	1	31.10.2006 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Templados la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
39110	3918123221	la unidad de control del motor	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**

39110	3918123221	la unidad de control del motor	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
39110	3918123340	la unidad de control del motor	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
39110	3918123340	la unidad de control del motor	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
39110	3918123341	la unidad de control del motor	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** PTC: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
39110	3918123341	la unidad de control del motor	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** PTC: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
39110	3918123350	la unidad de control del motor	1	31.10.2006 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** a la intemperie del tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** PTC: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39110	3918123350	la unidad de control del motor	1	31.10.2006 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** a la intemperie del tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** PTC: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39110P	3918023140	UNIDAD DE CONTROL - POWERTRAIN	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
39110P	3918023140	UNIDAD DE CONTROL - POWERTRAIN	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
39110P	3918023150	UNIDAD DE CONTROL - POWERTRAIN	1	31.10.2006 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39110P	3918023150	UNIDAD DE CONTROL - POWERTRAIN	1	31.10.2006 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Templados la ZONA**

					capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39110P	3918023180	UNIDAD DE CONTROL - POWERTRAIN	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
39110P	3918023190	UNIDAD DE CONTROL - POWERTRAIN	1	31.10.2006 - 01.06.2008	**Utilizar con:** : Tipo de control **del convertidor El TIPO - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39110P	3918023190	UNIDAD DE CONTROL - POWERTRAIN	1	01/06/2007 hasta 01/06/2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** a la intemperie del tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39110P	3918023220	UNIDAD DE CONTROL - POWERTRAIN	1	31.10.2006 - 01.06.2008	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
39110P	3918023220	UNIDAD DE CONTROL - POWERTRAIN	1	31.10.2006 - 01.06.2008	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA Templados la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
39110P	3918023230	UNIDAD DE CONTROL - POWERTRAIN	1	31.10.2006 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
39110P	3918023270	UNIDAD DE CONTROL - POWERTRAIN	1	01.08.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39110P	3918023270	UNIDAD DE CONTROL - POWERTRAIN	1	01.08.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Templados la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9542A1: **la IMMOBILIZER**

39110P	3918023340	UNIDAD DE CONTROL - POWERTRAIN	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
39110P	3918023380	UNIDAD DE CONTROL - POWERTRAIN	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
39112	3911237050	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
39112	3911237050	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** a la intemperie del tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
39112	3911237050	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** a la intemperie del tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
39112	3911237050	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** a la intemperie del tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39112	3911237050	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	01/06/2007 hasta 01/06/2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** a la intemperie del tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39112	3911237050	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** a la intemperie del tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39112	3911237050	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	01/06/2007 hasta 01/06/2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** a la intemperie del tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39112	3911237050	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	31.10.2006 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** a la intemperie del tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4 SPEED 2WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
39112	3911237050	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	31.10.2006 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** a la intemperie del tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
39112	3911237050	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** a la intemperie del tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39112	3911237050	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	01/06/2007 hasta 01/06/2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** a la intemperie del tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39112	3911237050	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
39112	3911237050	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** a la intemperie del tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
39112	3911237050	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	31.10.2006 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** a la intemperie del tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** PTC: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39112	3911237050	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	31.10.2006 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** a la intemperie del tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** PTC: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39112	3911237060	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	01.08.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA TROPICAL la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39112	3911237060	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	24.02.2007 - 01.06.2008	
39112	3911237060	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	24.02.2007 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
39112	3911237060	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	24.02.2007 - 01.06.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39112	3911237060	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	01.08.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Templados la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39112	3911237060	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
39112	3911237060	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	31.10.2006 - 01.06.2008	**Utilizar con:** : Tipo de control **del convertidor El TIPO - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
39112	3911237060	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
39112	3911237060	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
39112	3911237060	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	31.10.2006 - 01.06.2008	**Utilizar con:** : Tipo de control **del convertidor El TIPO - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39112	3911237060	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** : Tipo de control **del convertidor El TIPO - LHD la**

					capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39112	3911237060	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** : Tipo de control **del convertidor El TIPO - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9542A1: **la IMMOBILIZER**
39112	3911237060	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
39112	3911237060	SOPORTE- EL. BL. NRM.	1	01.06.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 3921A2: **el sensor de la FLOR DE AIRE - La velocidad de la densidad**
39180	3918023500	SENSOR DE POSICIÓN DE CIGÜEÑAL	1	31.10.2006 - 30.10.2008	
39180	3918023500	SENSOR DE POSICIÓN DE CIGÜEÑAL	1	31.10.2006 - 30.10.2008	
39180	3918023500	SENSOR DE POSICIÓN DE CIGÜEÑAL	1	24.02.2007 - 30.10.2008	
39180	3918023910	SENSOR DE POSICIÓN DE CIGÜEÑAL	1	30.10.2008 - 18.12.2009	
39180	3918023910	SENSOR DE POSICIÓN DE CIGÜEÑAL	1	30.10.2008 - 18.12.2009	
39190A	3919023020	DIENTE. sensores del cigüeñal VENECIA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
39190A	3919023020	DIENTE. sensores del cigüeñal VENECIA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
39190A	3919023020	DIENTE. sensores del cigüeñal VENECIA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
39191	3919137100	SCREW - CIGÜEÑAL SENSOR DE POSICIÓN DE RUEDA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
39191	3919137100	SCREW - CIGÜEÑAL SENSOR DE POSICIÓN DE RUEDA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
39191	3919137100	SCREW - CIGÜEÑAL SENSOR DE POSICIÓN DE RUEDA	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
39210C	3921023710	SENSOR DE OXÍGENO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

39210C	3921023710	SENSOR DE OXÍGENO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
39210C	3921023710	SENSOR DE OXÍGENO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
39210C	3921023710	SENSOR DE OXÍGENO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841M3: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - el DOM 2002**
39210C	3921023710	SENSOR DE OXÍGENO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
39210C	3921023710	SENSOR DE OXÍGENO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
39210C	3921023710	SENSOR DE OXÍGENO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
39210C	3921023710	SENSOR DE OXÍGENO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841M3: **REGLAMENTO DE EMISIÓN - DOM 2002**
39220E	3922023990	SENSOR DE TEMPERATURA DE ACEITE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
39220E	3922023990	SENSOR DE TEMPERATURA DE ACEITE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
39220E	3922023990	SENSOR DE TEMPERATURA DE ACEITE	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo**


					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
39225E	3922523900	SOPORTE - temperatura del aceite	1	02.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
39225E	3922523900	SOPORTE - temperatura del aceite	1	02.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
39251B	3925123521	soporte del sensor de detonación	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
39251B	3925123521	soporte del sensor de detonación	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
39251B	3925123521	soporte del sensor de detonación	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
39320	3925023500	KNOCK SENSOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
39320	3925023500	KNOCK SENSOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
39320	3925023500	KNOCK SENSOR	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
39350A	3935023910	SENSOR - MUERTO SUPERIOR (HALL)	1	03.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
39350A	3935023910	SENSOR - MUERTO SUPERIOR (HALL)	1	03.12.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
94700A	9470023500	PEZÓN JM FLEX combustible para vehículos	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
94700A	9470023500	PEZÓN JM FLEX combustible para vehículos	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
94700A	9470023500	PEZÓN JM FLEX combustible para vehículos	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
94750	9475021030	SENSOR DE PRESIÓN DE ACEITE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
94750	9475021030	SENSOR DE PRESIÓN DE ACEITE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
94750	9475021030	SENSOR DE PRESIÓN DE ACEITE	1	24.02.2007 - 18.12.2009	


TAPA DE BASE

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +





WWW.ILCATS.RU
02:06 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1125AD	1125406206B	tornillo M6	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DL	1125108256B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DL	1125108256B	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
29110	291102E000	PLACA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
29110	291102E300	PLACA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
29120H	291202E501	PANEL - bajo cubierta, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
29130	291302E501	CUBIERTA - MOTOR BAJO, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
86590	8659028000	Pestillo de la cubierta LATCH CAPO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

SISTEMA DE COMBUSTIBLE


Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- "

- -
- 80%
- +

(2000CC>SOHC-TCI)



WWW.ILCATS.RU
02:06 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1125AL	1125008256B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125AL	1125008256B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1125AL	1125008256B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1125AL	1125008256B	tornillo M6	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
1125AL	1125008256B	tornillo M6	2	01.06.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
1125AL	1125008256B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1125AL	1125008256B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA templada del** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1125AL	1125008256B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1125AL	1125008256B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1140HD	1140410256K	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HD	1140410256K	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1140HD	1140410256K	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HD	1140410256K	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**

1140HD	1140410256K	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1243DB	1243105103	SCREW	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
1243DB	1243105103	SCREW	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1243DB	1243105103	SCREW	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
1243DB	1243105103	SCREW	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1243DB	1243105103	SCREW	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1327AC	1327006007B	NUT	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1327AC	1327006007B	NUT	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1327AC	1327006007B	NUT	3	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1327AC	1327006007B	NUT	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1327AC	1327006007B	NUT	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1471DD	1471154006B	CLAMP MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1471DD	1471154006B	CLAMP MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1471DD	1471154006B	CLAMP MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1471DD	1471154006B	CLAMP MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA templada del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1471EE	1471148006B	CLAMP MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

1471EE	1471148006B	CLAMP MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1471EE	1471148006B	CLAMP MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1471EE	1471148006B	CLAMP MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1471EE	1471148006B	CLAMP MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1472AF	1472012006B	CLAMP MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1472AF	1472012006B	CLAMP MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1472AF	1472012006B	CLAMP MANGUERA	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1472AF	1472012006B	CLAMP MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1472AF	1472012006B	CLAMP MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1472AI	1472019006B	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1472AI	1472019006B	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1472AI	1472019006B	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1472AI	1472019006B	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1472AI	1472019006B	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1472AK	1472013806B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1472AK	1472013806B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del**

					motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1472AK	1472013806B	CLIP-MANGUERA	1	01.03.2007 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
1472AK	1472013806B	CLIP-MANGUERA	1	01.06.2007 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
1472AK	1472013806B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 29.04.2008	
1472AK	1472013806B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 29.04.2008	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1472AK	1472013806B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1472AK	1472013806B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 29.04.2008	
1472AK	1472013806B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 29.04.2008	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA templada del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1472AK	1472013806B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 27.03.2009	
1472AK	1472013806B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 27.03.2009	
1491AD	1491005000	correa de amarre del parachoques	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
1491AD	1491005000	correa de amarre del parachoques	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1491AD	1491005000	correa de amarre del parachoques	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
1491AD	1491005000	correa de amarre del parachoques	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1491AD	1491005000	correa de amarre del parachoques	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31010	3101024000	Tapa del conjunto de los gases de casquillo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

31010	3101024000	Tapa del conjunto de los gases de casquillo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31010	3101038600	Tapa del conjunto de los gases de casquillo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31010	3101038600	Tapa del conjunto de los gases de casquillo	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
31010	3101038600	Tapa del conjunto de los gases de casquillo	1	01.06.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
31010	310103A800	Tapa del conjunto de los gases de casquillo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31010	310103A800	Tapa del conjunto de los gases de casquillo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31010	310103A901	Tapa del conjunto de los gases de casquillo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31010	310103A901	Tapa del conjunto de los gases de casquillo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA templada del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31036B	310362E000	Manguera de combustibles.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31036B	310362E000	Manguera de combustibles.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31036B	310362E000	Manguera de combustibles.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31036B	310362E000	Manguera de combustibles.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31036B	310362E000	Manguera de combustibles.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31037	310372E000	MANGUERA - LEVELLING TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

31037	310372E000	MANGUERA - LEVELLING TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31037	310372E000	MANGUERA - LEVELLING TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31037	310372E000	MANGUERA - LEVELLING TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31037	310372E000	MANGUERA - LEVELLING TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31039A	3103929000	SCREW	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
31039A	3103929000	SCREW	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31039A	3103929000	SCREW	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31039A	3103929000	SCREW	4	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
31039A	3103929000	SCREW	4	01.06.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
31039A	3103929000	SCREW	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA templada del** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31040B	310402E000	tapón de llenado TUBO	1	31.10.2006 - 27.03.2009	
31040B	310402E000	tapón de llenado TUBO	1	31.10.2006 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31040B	310402E000	tapón de llenado TUBO	1	01.03.2007 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
31040B	310402E000	tapón de llenado TUBO	1	01.06.2007 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del**

					motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
31040B	310402E000	tapón de llenado TUBO	1	31.10.2006 - 27.03.2009	
31040B	310402E200	tapón de llenado TUBO	1	31.10.2006 - 27.03.2009	
31040B	310402E400	tapón de llenado TUBO	1	31.10.2006 - 27.03.2009	
31040B	310402E800	tapón de llenado TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31040B	310402E800	tapón de llenado TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31040B	310402E800	tapón de llenado TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31040B	310402E800	tapón de llenado TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA templada del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31048B	3104824000	Sellado de cuello DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31048B	3104824000	Sellado de cuello DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31048B	3104824000	Sellado de cuello DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31048B	3104824000	Sellado de cuello DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
31048B	3104824000	Sellado de cuello DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	1	01.06.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
31048B	3104824000	Sellado de cuello DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA templada del** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31050A	310502E120	MANGUERA	1	13.11.2007 - 18.12.2009	
31050A	310502E120	MANGUERA	1	13.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**

31050A	310502E120	MANGUERA	1	13.11.2007 - 18.12.2009	
31050A	310502E120	MANGUERA	1	13.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31050A	310502E120	MANGUERA	1	13.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31050B	31050H1000	válvula electromagnética	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31050B	31050H1000	válvula electromagnética	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31050B	31050H1000	válvula electromagnética	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31050B	31050H1000	válvula electromagnética	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA templada del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31090A	310902D100	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31090A	310902D100	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31090A	310902D100	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31090A	310902D100	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31090A	310902D100	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31101B	311012E100	FORRO-TANK	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
31101B	311012E100	FORRO-TANK	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31101B	311012E100	FORRO-TANK	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
31101B	311012E100	FORRO-TANK	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31101B	311012E100	FORRO-TANK	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31101C	311012E201	FORRO-TANK	5	23.08.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31101C	311012E201	FORRO-TANK	5	23.08.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31101C	311012E201	FORRO-TANK	4	23.08.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31101D	3110122200	FORRO-TANK	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
31101D	3110122200	FORRO-TANK	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31101D	3110122200	FORRO-TANK	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
31101D	3110122200	FORRO-TANK	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31101D	3110122200	FORRO-TANK	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31107L	311072E000	CUBIERTA - bomba de combustible, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31107L	311072E000	CUBIERTA - bomba de combustible, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31107L	311072E000	CUBIERTA - bomba de combustible, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31107L	311072E000	CUBIERTA - bomba de combustible, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**

31107L	311072E000	CUBIERTA - bomba de combustible, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31107R	311072E500	CUBIERTA - bomba de combustible, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31107R	311072E500	CUBIERTA - bomba de combustible, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31107R	311072E500	CUBIERTA - bomba de combustible, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31107R	311072E500	CUBIERTA - bomba de combustible, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31107R	311072E500	CUBIERTA - bomba de combustible, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31110A	311102E000	CONJUNTO BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 06.04.2009	
31110A	311102E000	CONJUNTO BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 06.04.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31110A	311102E000	CONJUNTO BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 06.04.2009	
31110A	311102E000	CONJUNTO BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 06.04.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31110A	311102E000	CONJUNTO BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 06.04.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31111	311110M000	BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	22.05.2007 - 18.12.2009	
31111	311110M000	BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	22.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31111	311110M000	BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	22.05.2007 - 18.12.2009	
31111	311110M000	BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	22.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31111	311110M000	BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	22.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31117A	311172E100	EMBALAJE, BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 25.04.2009	
31117A	311172E100	EMBALAJE, BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 25.04.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31117A	311172E100	EMBALAJE, BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 25.04.2009	
31117A	311172E100	EMBALAJE, BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 25.04.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31117A	311172E100	EMBALAJE, BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 25.04.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31118C	311182E000	PLACA - bomba de combustible, INFERIOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31118C	311182E000	PLACA - bomba de combustible, INFERIOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31118C	311182E000	PLACA - bomba de combustible, INFERIOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31118C	311182E000	PLACA - bomba de combustible, INFERIOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31118C	311182E000	PLACA - bomba de combustible, INFERIOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31130P	311302E000	sensor de nivel de combustible en el tanque	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31130P	311302E000	sensor de nivel de combustible en el tanque	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31130P	311302E000	sensor de nivel de combustible en el tanque	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

31130P	311302E000	sensor de nivel de combustible en el tanque	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31130P	311302E000	sensor de nivel de combustible en el tanque	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31141A	311412E000	MANGUERA-succión.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31141A	311412E000	MANGUERA-succión.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31141A	311412E000	MANGUERA-succión.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31141A	311412E000	MANGUERA-succión.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31141A	311412E000	MANGUERA-succión.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31150	311502E000	DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31150	311502E000	DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31150	311502E000	DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31150	311502E000	DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31150	311502E000	DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31150	311502E000	DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31150	311502E100	DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Frígida la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31157A	311572E000	PLACA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31157A	311572E000	PLACA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31157A	311572E000	PLACA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31157A	311572E000	PLACA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31157A	311572E000	PLACA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31157B	311572E100	PLACA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31157B	311572E100	PLACA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31157B	311572E100	PLACA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31157B	311572E100	PLACA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31157B	311572E100	PLACA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31210B	312102E000	LEO. CUELLO fortalecida. Combustibles. TANK	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
31210B	312102E000	LEO. CUELLO fortalecida. Combustibles. TANK	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31210B	312102E000	LEO. CUELLO fortalecida. Combustibles. TANK	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
31210B	312102E000	LEO. CUELLO fortalecida. Combustibles. TANK	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31210B	312102E000	LEO. CUELLO fortalecida. Combustibles. TANK	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31220B	312202E000	combustibles guardia. TANK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31220B	312202E000	combustibles guardia. TANK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31220B	312202E000	combustibles guardia. TANK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31220B	312202E000	combustibles guardia. TANK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31220B	312202E000	combustibles guardia. TANK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31221F	312213F001	PAD - PROTECTOR DE COMBUSTIBLE	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
31221F	312213F001	PAD - PROTECTOR DE COMBUSTIBLE	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31221F	312213F001	PAD - PROTECTOR DE COMBUSTIBLE	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
31221F	312213F001	PAD - PROTECTOR DE COMBUSTIBLE	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31221F	312213F001	PAD - PROTECTOR DE COMBUSTIBLE	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31240C	312402E000	La placa base del quinto mecanismo de rueda	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31240C	312402E000	La placa base del quinto mecanismo de rueda	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31240C	312402E000	La placa base del quinto mecanismo de rueda	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

31240C	312402E000	La placa base del quinto mecanismo de rueda	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31240C	312402E000	La placa base del quinto mecanismo de rueda	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31453B	314532D530	FILTRO DE AIRE.	1	31.10.2006 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31453B	314532D530	FILTRO DE AIRE.	1	01.03.2007 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
31453B	314532D530	FILTRO DE AIRE.	1	01.06.2007 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
31453B	314532D530	FILTRO DE AIRE.	1	31.10.2006 - 29.04.2008	
31453B	314532D530	FILTRO DE AIRE.	1	31.10.2006 - 29.04.2008	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31453B	314532D530	FILTRO DE AIRE.	1	31.10.2006 - 29.04.2008	
31453B	314532D530	FILTRO DE AIRE.	1	31.10.2006 - 29.04.2008	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA templada del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31453B	314532D530	FILTRO DE AIRE.	1	31.10.2006 - 27.03.2009	
31453B	314532D530	FILTRO DE AIRE.	1	31.10.2006 - 27.03.2009	
31802	3115925500	TORNILLO BOMBA DE COMBUSTIBLE	14	31.10.2006 - 18.12.2009	
31802	3115925500	TORNILLO BOMBA DE COMBUSTIBLE	14	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31802	3115925500	TORNILLO BOMBA DE COMBUSTIBLE	14	31.10.2006 - 18.12.2009	
31802	3115925500	TORNILLO BOMBA DE COMBUSTIBLE	14	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31802	3115925500	TORNILLO BOMBA DE COMBUSTIBLE	14	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
94460	944602E000	SENSOR DE MONTAJE, BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
94460	944602E000	SENSOR DE MONTAJE, BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
94460	944602E000	SENSOR DE MONTAJE, BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
94460	944602E000	SENSOR DE MONTAJE, BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
94460	944602E000	SENSOR DE MONTAJE, BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
94460A	944602E200	REMITENTE CONJUNTO - PLACA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
94460A	944602E200	REMITENTE CONJUNTO - PLACA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
94460A	944602E200	REMITENTE CONJUNTO - PLACA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
94460A	944602E200	REMITENTE CONJUNTO - PLACA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
94460A	944602E200	REMITENTE CONJUNTO - PLACA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**


SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- "

- -
- 80%
- +



número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1125AD	1125406206B	tornillo M6	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125AD	1125406206B	tornillo M6	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**

1125AD	1125406206B	tornillo M6	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125AD	1125406206B	tornillo M6	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1125AD	1125406206B	tornillo M6	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1125AL	1125008256B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125AL	1125008256B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1125AL	1125008256B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1125AL	1125008256B	tornillo M6	2	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
1125AL	1125008256B	tornillo M6	2	01.06.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
1125AL	1125008256B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1125AL	1125008256B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA templada del** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1125AL	1125008256B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1125AL	1125008256B	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1125DA	1125106166B	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DA	1125106166B	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1125DA	1125106166B	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DA	1125106166B	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1125DA	1125106166B	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1140HD	1140410256K	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HD	1140410256K	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1140HD	1140410256K	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HD	1140410256K	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1140HD	1140410256K	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1243DB	1243105103	SCREW	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
1243DB	1243105103	SCREW	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1243DB	1243105103	SCREW	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
1243DB	1243105103	SCREW	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1243DB	1243105103	SCREW	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1327AC	1327006007B	NUT	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1327AC	1327006007B	NUT	3	31.10.2006 - 18.12.2009	

1327AC	1327006007B	NUT	3	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1327AC	1327006007B	NUT	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1327AC	1327006007B	NUT	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1471CY	1471144006B	CLAMP MANGUERA	1	20.03.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1471CY	1471144006B	CLAMP MANGUERA	1	20.03.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
1471CY	1471144006B	CLAMP MANGUERA	1	20.03.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
1471CY	1471144006B	CLAMP MANGUERA	1	20.03.2008 - 18.12.2009	
1471CY	1471144006B	CLAMP MANGUERA	1	20.03.2008 - 18.12.2009	
1471DA	1471146006B	CLAMP MANGUERA	1	31.10.2006 - 20.03.2008	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1471DA	1471146006B	CLAMP MANGUERA	1	01.03.2007 - 20.03.2008	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
1471DA	1471146006B	CLAMP MANGUERA	1	01.06.2007 - 20.03.2008	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
1471DA	1471146006B	CLAMP MANGUERA	1	31.10.2006 - 20.03.2008	
1471DA	1471146006B	CLAMP MANGUERA	1	31.10.2006 - 20.03.2008	
14720A	1472014006B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**

14720A	1472014006B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
14720A	1472014006B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1472AD	1472010006B	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1472AD	1472010006B	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1472AD	1472010006B	CLIP-MANGUERA	3	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1472AD	1472010006B	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1472AD	1472010006B	CLIP-MANGUERA	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1472AD	1472010006B	CLIP-MANGUERA	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1472AF	1472012006B	CLAMP MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1472AF	1472012006B	CLAMP MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1472AF	1472012006B	CLAMP MANGUERA	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1472AF	1472012006B	CLAMP MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1472AF	1472012006B	CLAMP MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1472AI	1472019006B	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

1472AI	1472019006B	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1472AI	1472019006B	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1472AI	1472019006B	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1472AI	1472019006B	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1472AK	1472013806B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1472AK	1472013806B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1472AK	1472013806B	CLIP-MANGUERA	1	01.03.2007 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
1472AK	1472013806B	CLIP-MANGUERA	1	01.06.2007 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
1472AK	1472013806B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 29.04.2008	
1472AK	1472013806B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 29.04.2008	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1472AK	1472013806B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1472AK	1472013806B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 29.04.2008	
1472AK	1472013806B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 29.04.2008	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA templada del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1472AK	1472013806B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 27.03.2009	
1472AK	1472013806B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 27.03.2009	
1472AM	1472018006B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del**

					motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1472AM	1472018006B	CLIP-MANGUERA	1	01.03.2007 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
1472AM	1472018006B	CLIP-MANGUERA	1	01.06.2007 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
1472AM	1472018006B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 29.04.2008	
1472AM	1472018006B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 29.04.2008	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1472AM	1472018006B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1472AM	1472018006B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 29.04.2008	
1472AM	1472018006B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 29.04.2008	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA templada del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1472AM	1472018006B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1472AM	1472018006B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 27.03.2009	
1472AM	1472018006B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 27.03.2009	
1472AM	1472018006B	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1491AD	1491005000	correa de amarre del parachoques	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
1491AD	1491005000	correa de amarre del parachoques	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1491AD	1491005000	correa de amarre del parachoques	8	31.10.2006 - 18.12.2009	

1491AD	1491005000	correa de amarre del parachoques	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1491AD	1491005000	correa de amarre del parachoques	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1799JK	1799352000	SELLO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1799JK	1799352000	SELLO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1799JK	1799352000	SELLO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31010	3101024000	Tapa del conjunto de los gases de casquillo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31010	3101024000	Tapa del conjunto de los gases de casquillo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31010	3101038600	Tapa del conjunto de los gases de casquillo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31010	3101038600	Tapa del conjunto de los gases de casquillo	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
31010	3101038600	Tapa del conjunto de los gases de casquillo	1	01.06.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
31010	310103A800	Tapa del conjunto de los gases de casquillo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31010	310103A800	Tapa del conjunto de los gases de casquillo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31010	310103A901	Tapa del conjunto de los gases de casquillo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**

31010	310103A901	Tapa del conjunto de los gases de casquillo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA templada del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31010B	3101538500	BOYA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31010B	3101538500	BOYA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA templada del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31030H	310302E000	casquillo de gas de montaje de la manguera	1	31.10.2006 - 27.03.2009	
31030H	310302E000	casquillo de gas de montaje de la manguera	1	31.10.2006 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31030H	310302E000	casquillo de gas de montaje de la manguera	1	01.03.2007 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
31030H	310302E000	casquillo de gas de montaje de la manguera	1	01.06.2007 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
31030H	310302E000	casquillo de gas de montaje de la manguera	1	31.10.2006 - 27.03.2009	
31030H	310302E200	casquillo de gas de montaje de la manguera	1	31.10.2006 - 27.03.2009	
31030H	310302E400	casquillo de gas de montaje de la manguera	1	31.10.2006 - 27.03.2009	
31030H	310302E800	casquillo de gas de montaje de la manguera	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31030H	310302E800	casquillo de gas de montaje de la manguera	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31030H	310302E800	casquillo de gas de montaje de la manguera	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31030H	310302E800	casquillo de gas de montaje de la manguera	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA templada del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**

31036B	310362E000	Manguera de combustibles.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31036B	310362E000	Manguera de combustibles.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31036B	310362E000	Manguera de combustibles.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31036B	310362E000	Manguera de combustibles.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31036B	310362E000	Manguera de combustibles.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31037	310372E000	MANGUERA - LEVELLING TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31037	310372E000	MANGUERA - LEVELLING TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31037	310372E000	MANGUERA - LEVELLING TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31037	310372E000	MANGUERA - LEVELLING TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31037	310372E000	MANGUERA - LEVELLING TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31039A	3103929000	SCREW	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
31039A	3103929000	SCREW	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31039A	3103929000	SCREW	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31039A	3103929000	SCREW	4	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
31039A	3103929000	SCREW	4	01.06.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del**

					motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
31039A	3103929000	SCREW	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA templada del** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31040B	310402E000	tapón de llenado TUBO	1	31.10.2006 - 27.03.2009	
31040B	310402E000	tapón de llenado TUBO	1	31.10.2006 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31040B	310402E000	tapón de llenado TUBO	1	01.03.2007 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
31040B	310402E000	tapón de llenado TUBO	1	01.06.2007 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
31040B	310402E000	tapón de llenado TUBO	1	31.10.2006 - 27.03.2009	
31040B	310402E200	tapón de llenado TUBO	1	31.10.2006 - 27.03.2009	
31040B	310402E400	tapón de llenado TUBO	1	31.10.2006 - 27.03.2009	
31040B	310402E800	tapón de llenado TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31040B	310402E800	tapón de llenado TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31040B	310402E800	tapón de llenado TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31040B	310402E800	tapón de llenado TUBO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA templada del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31048B	3104824000	Sellado de cuello DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31048B	3104824000	Sellado de cuello DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31048B	3104824000	Sellado de cuello DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**

31048B	3104824000	Sellado de cuello DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
31048B	3104824000	Sellado de cuello DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	1	01.06.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
31048B	3104824000	Sellado de cuello DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA templada del** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31050A	310502E120	MANGUERA	1	13.11.2007 - 18.12.2009	
31050A	310502E120	MANGUERA	1	13.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31050A	310502E120	MANGUERA	1	13.11.2007 - 18.12.2009	
31050A	310502E120	MANGUERA	1	13.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31050A	310502E120	MANGUERA	1	13.11.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31071H	310712E000	MANGUERA FAN	1	31.10.2006 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31071H	310712E000	MANGUERA FAN	1	01.03.2007 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
31071H	310712E000	MANGUERA FAN	1	01.06.2007 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
31071H	310712E000	MANGUERA FAN	1	31.10.2006 - 29.04.2008	
31071H	310712E000	MANGUERA FAN	1	31.10.2006 - 29.04.2008	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**

31071H	310712E000	MANGUERA FAN	1	31.10.2006 - 29.04.2008	
31071H	310712E000	MANGUERA FAN	1	31.10.2006 - 29.04.2008	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA templada del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31071H	310712E000	MANGUERA FAN	1	31.10.2006 - 27.03.2009	
31071H	310712E000	MANGUERA FAN	1	31.10.2006 - 27.03.2009	
31090A	310902D100	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31090A	310902D100	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31090A	310902D100	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31090A	310902D100	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31090A	310902D100	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31090B	310902E000	FILTRO - BOMBA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31090B	310902E000	FILTRO - BOMBA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31090B	310902E000	FILTRO - BOMBA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31090B	310902E000	FILTRO - BOMBA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31090B	310902E000	FILTRO - BOMBA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31101B	311012E100	FORRO-TANK	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
31101B	311012E100	FORRO-TANK	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**

31101B	311012E100	FORRO-TANK	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
31101B	311012E100	FORRO-TANK	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31101B	311012E100	FORRO-TANK	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31101C	311012E201	FORRO-TANK	5	23.08.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31101C	311012E201	FORRO-TANK	5	23.08.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31101C	311012E201	FORRO-TANK	4	23.08.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31101D	3110122200	FORRO-TANK	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
31101D	3110122200	FORRO-TANK	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31101D	3110122200	FORRO-TANK	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
31101D	3110122200	FORRO-TANK	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31101D	3110122200	FORRO-TANK	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31101F	311012E202	FORRO-TANK	2	23.08.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31101F	311012E202	FORRO-TANK	2	23.08.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31101F	311012E202	FORRO-TANK	1	23.08.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31107L	311072E000	CUBIERTA - bomba de combustible, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31107L	311072E000	CUBIERTA - bomba de combustible, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31107L	311072E000	CUBIERTA - bomba de combustible, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31107L	311072E000	CUBIERTA - bomba de combustible, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31107L	311072E000	CUBIERTA - bomba de combustible, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31107R	311072E500	CUBIERTA - bomba de combustible, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31107R	311072E500	CUBIERTA - bomba de combustible, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31107R	311072E500	CUBIERTA - bomba de combustible, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31107R	311072E500	CUBIERTA - bomba de combustible, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31107R	311072E500	CUBIERTA - bomba de combustible, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31110A	311102E000	CONJUNTO BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 06.04.2009	
31110A	311102E000	CONJUNTO BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 06.04.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31110A	311102E000	CONJUNTO BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 06.04.2009	
31110A	311102E000	CONJUNTO BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 06.04.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31110A	311102E000	CONJUNTO BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 06.04.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31111	311110M000	BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	22.05.2007 - 18.12.2009	
31111	311110M000	BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	22.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31111	311110M000	BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	22.05.2007 - 18.12.2009	
31111	311110M000	BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	22.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31111	311110M000	BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	22.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31115	311152E000	EMBALAJE, BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31115	311152E000	EMBALAJE, BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31115	311152E000	EMBALAJE, BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31115	311152E000	EMBALAJE, BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31115	311152E000	EMBALAJE, BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31117A	311172E100	EMBALAJE, BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 25.04.2009	
31117A	311172E100	EMBALAJE, BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 25.04.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31117A	311172E100	EMBALAJE, BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 25.04.2009	

31117A	311172E100	EMBALAJE, BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 25.04.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31117A	311172E100	EMBALAJE, BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 25.04.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31118C	311182E000	PLACA - bomba de combustible, INFERIOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31118C	311182E000	PLACA - bomba de combustible, INFERIOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31118C	311182E000	PLACA - bomba de combustible, INFERIOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31118C	311182E000	PLACA - bomba de combustible, INFERIOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31118C	311182E000	PLACA - bomba de combustible, INFERIOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31130P	311302E000	sensor de nivel de combustible en el tanque	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31130P	311302E000	sensor de nivel de combustible en el tanque	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31130P	311302E000	sensor de nivel de combustible en el tanque	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31130P	311302E000	sensor de nivel de combustible en el tanque	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31130P	311302E000	sensor de nivel de combustible en el tanque	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31141A	311412E000	MANGUERA-succión.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31141A	311412E000	MANGUERA-succión.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**

31141A	311412E000	MANGUERA-succión.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31141A	311412E000	MANGUERA-succión.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31141A	311412E000	MANGUERA-succión.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31150	311502E000	DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31150	311502E000	DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31150	311502E000	DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31150	311502E000	DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31150	311502E000	DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31150	311502E000	DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31150	311502E100	DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Frígida la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31157A	311572E000	PLACA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31157A	311572E000	PLACA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31157A	311572E000	PLACA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31157A	311572E000	PLACA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31157A	311572E000	PLACA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31157B	311572E100	PLACA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31157B	311572E100	PLACA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31157B	311572E100	PLACA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31157B	311572E100	PLACA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31157B	311572E100	PLACA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31160B	3116038500	VALVULA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31160B	3116038500	VALVULA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31160B	3116038500	VALVULA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31160B	3116038500	VALVULA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31160B	3116038500	VALVULA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31161B	3116138500	VALVULA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31161B	3116138500	VALVULA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31161B	3116138500	VALVULA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31161B	3116138500	VALVULA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la**

					capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31161B	3116138500	VALVULA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31174A	311742E000	MANGUERA FAN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31174A	311742E000	MANGUERA FAN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31174A	311742E000	MANGUERA FAN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31174C	311742E200	MANGUERA FAN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31174C	311742E200	MANGUERA FAN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31210B	312102E000	LEO. CUELLO fortalecida. Combustibles. TANK	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
31210B	312102E000	LEO. CUELLO fortalecida. Combustibles. TANK	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31210B	312102E000	LEO. CUELLO fortalecida. Combustibles. TANK	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
31210B	312102E000	LEO. CUELLO fortalecida. Combustibles. TANK	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31210B	312102E000	LEO. CUELLO fortalecida. Combustibles. TANK	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31220B	312202E000	combustibles guardia. TANK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31220B	312202E000	combustibles guardia. TANK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31220B	312202E000	combustibles guardia. TANK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

31220B	312202E000	combustibles guardia. TANK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31220B	312202E000	combustibles guardia. TANK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31221F	312213F001	PAD - PROTECTOR DE COMBUSTIBLE	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
31221F	312213F001	PAD - PROTECTOR DE COMBUSTIBLE	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31221F	312213F001	PAD - PROTECTOR DE COMBUSTIBLE	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
31221F	312213F001	PAD - PROTECTOR DE COMBUSTIBLE	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31221F	312213F001	PAD - PROTECTOR DE COMBUSTIBLE	5	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31240C	312402E000	La placa base del quinto mecanismo de rueda	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31240C	312402E000	La placa base del quinto mecanismo de rueda	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31240C	312402E000	La placa base del quinto mecanismo de rueda	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31240C	312402E000	La placa base del quinto mecanismo de rueda	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31240C	312402E000	La placa base del quinto mecanismo de rueda	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31372J	313722E000	MANGUERA al vacío.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31372J	313722E200	MANGUERA al vacío.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31372J	313722E200	MANGUERA al vacío.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31380A	313802E000	REGULADOR DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31380A	313802E000	REGULADOR DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31380A	313802E000	REGULADOR DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31380A	313802E000	REGULADOR DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31380A	313802E000	REGULADOR DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31420C	314203F000	adsorbente	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31420C	314203F100	adsorbente	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31420C	314203F100	adsorbente	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31425A	314252E000	CUBIERTA DE PROTECCIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31425A	314252E200	CUBIERTA DE PROTECCIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31425A	314252E200	CUBIERTA DE PROTECCIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**

31453B	314532D530	FILTRO DE AIRE.	1	31.10.2006 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31453B	314532D530	FILTRO DE AIRE.	1	01.03.2007 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
31453B	314532D530	FILTRO DE AIRE.	1	01.06.2007 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
31453B	314532D530	FILTRO DE AIRE.	1	31.10.2006 - 29.04.2008	
31453B	314532D530	FILTRO DE AIRE.	1	31.10.2006 - 29.04.2008	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31453B	314532D530	FILTRO DE AIRE.	1	31.10.2006 - 29.04.2008	
31453B	314532D530	FILTRO DE AIRE.	1	31.10.2006 - 29.04.2008	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA templada del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
31453B	314532D530	FILTRO DE AIRE.	1	31.10.2006 - 27.03.2009	
31453B	314532D530	FILTRO DE AIRE.	1	31.10.2006 - 27.03.2009	
31802	3115925500	TORNILLO BOMBA DE COMBUSTIBLE	14	31.10.2006 - 18.12.2009	
31802	3115925500	TORNILLO BOMBA DE COMBUSTIBLE	14	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31802	3115925500	TORNILLO BOMBA DE COMBUSTIBLE	14	31.10.2006 - 18.12.2009	
31802	3115925500	TORNILLO BOMBA DE COMBUSTIBLE	14	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31802	3115925500	TORNILLO BOMBA DE COMBUSTIBLE	14	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31911B	319112E000	Ensamblaje del Filtro-combustibles.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

31911B	319112E000	Ensamblaje del Filtro-combustibles.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31911B	319112E000	Ensamblaje del Filtro-combustibles.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31911B	319112E000	Ensamblaje del Filtro-combustibles.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31911B	319112E000	Ensamblaje del Filtro-combustibles.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
84145A	8414526000	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
84145A	8414526000	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
84145A	8414526000	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
84145A	8414526000	NUT	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
84145A	8414526000	NUT	1	01.06.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
84145A	8414526000	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA templada del** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
94460	944602E000	SENSOR DE MONTAJE, BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
94460	944602E000	SENSOR DE MONTAJE, BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
94460	944602E000	SENSOR DE MONTAJE, BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
94460	944602E000	SENSOR DE MONTAJE, BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
94460	944602E000	SENSOR DE MONTAJE, BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
94460A	944602E200	REMITENTE CONJUNTO - PLACA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
94460A	944602E200	REMITENTE CONJUNTO - PLACA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
94460A	944602E200	REMITENTE CONJUNTO - PLACA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
94460A	944602E200	REMITENTE CONJUNTO - PLACA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
94460A	944602E200	REMITENTE CONJUNTO - PLACA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519


- "
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- "


-

- 80%
- +

2.0L

WWW.ILCATS.RU
02:06 09.01.2017





número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1125DB	1125106206B	tornillo M6	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DB	1125106206B	tornillo M6	9	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	9	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	9	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1327AC	1327006007B	NUT	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1327AC	1327006007B	NUT	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1327AC	1327006007B	NUT	3	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1327AC	1327006007B	NUT	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1327AC	1327006007B	NUT	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1327AE	1327106007B	NUT	3	31.10.2006 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1327AE	1327106007B	NUT	3	01.03.2007 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
1327AE	1327106007B	NUT	3	01.06.2007 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
1327AE	1327106007B	NUT	3	31.10.2006 - 29.04.2008	

1327AE	1327106007B	NUT	3	31.10.2006 - 29.04.2008	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1327AE	1327106007B	NUT	3	31.10.2006 - 29.04.2008	
1327AE	1327106007B	NUT	3	31.10.2006 - 29.04.2008	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA templada del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1327AE	1327106007B	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1327AE	1327106007B	NUT	3	31.10.2006 - 27.03.2009	
1327AE	1327106007B	NUT	3	31.10.2006 - 27.03.2009	
1327AE	1327106007B	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1327AE	1327106007B	NUT	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1327AE	1327106007B	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1327AE	1327106007B	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1472AD	1472010006B	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1472AD	1472010006B	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1472AD	1472010006B	CLIP-MANGUERA	3	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1472AD	1472010006B	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1472AD	1472010006B	CLIP-MANGUERA	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**

1472AD	1472010006B	CLIP-MANGUERA	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31125M	311253A900	STRIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31125M	311253A900	STRIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31125M	311253A900	STRIP	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31125M	311253A900	STRIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31125M	311253A900	STRIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31126B	311263F000	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31126B	311263F000	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31126B	311263F000	ANILLO	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31126B	311263F000	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31126B	311263F000	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31310	313102E000	COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31310	313102E000	COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31310	313102E000	COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31310	313102E000	COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31310	313102E000	COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31314P	313142E000	PROTECTOR - COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31314P	313142E000	PROTECTOR - COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31314P	313142E000	PROTECTOR - COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31314P	313142E000	PROTECTOR - COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31314P	313142E000	PROTECTOR - COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31315J	313152E000	PROTECTOR FRONTAL - LÍNEA DE COMBUSTIBLE DE PLÁSTICO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31315J	313152E000	PROTECTOR FRONTAL - LÍNEA DE COMBUSTIBLE DE PLÁSTICO	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31315J	313152E000	PROTECTOR FRONTAL - LÍNEA DE COMBUSTIBLE DE PLÁSTICO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31315J	313152E000	PROTECTOR FRONTAL - LÍNEA DE COMBUSTIBLE DE PLÁSTICO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31315J	313152E000	PROTECTOR FRONTAL - LÍNEA DE COMBUSTIBLE DE PLÁSTICO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31316	313162E000	PROTECTOR - TRASERO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31316	313162E000	PROTECTOR - TRASERO DE COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31316	313162E000	PROTECTOR - TRASERO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**

31316	313162E000	PROTECTOR - TRASERO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31316	313162E000	PROTECTOR - TRASERO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324	313242E010	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
31324	313242E010	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	2	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324	313242E010	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31324	313242E010	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324	313242E010	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324C	313242E100	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324C	313242E100	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31324C	313242E100	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324C	313242E100	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31324C	313242E100	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324F	313242D000	CUELLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
31324F	313242D000	CUELLO	4	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324F	313242D000	CUELLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**

31324F	313242D000	CUELLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324F	313242D000	CUELLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324G	313242E200	PINZA DE COMBUSTIBLE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324G	313242E200	PINZA DE COMBUSTIBLE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
31324G	313242E200	PINZA DE COMBUSTIBLE	2	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324G	313242E200	PINZA DE COMBUSTIBLE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31324G	313242E200	PINZA DE COMBUSTIBLE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324H	313242E300	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31324H	313242E300	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324H	313242E300	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31324H	313242E300	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324H	313242E300	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324K	313242E900	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324K	313242E900	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31324K	313242E900	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324K	313242E900	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31324K	313242E900	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31327	313273F000	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31327	313273F000	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31327	313273F000	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31327	313273F000	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31327	313273F000	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31328	313282E000	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31328	313282E000	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31328	313282E000	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31328C	313282E100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31328C	313282E100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31328C	313282E100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31328C	313282E100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31328C	313282E100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

31328D	313282E020	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
31328D	313282E020	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	3	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31328D	313282E020	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31328D	313282E020	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31328D	313282E020	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31328E	313282E030	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31328E	313282E030	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31328E	313282E030	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31328E	313282E030	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31328E	313282E030	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31337F	3134838100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31337F	3134838100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31337F	3134838100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31337F	3134838100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31337F	3134838100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31340	313402E000	Tubo de combustible	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31340	313402E000	Tubo de combustible	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31340	313402E000	Tubo de combustible	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31343C	313712E000	MANGUERA al vacío.	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31343C	313712E000	MANGUERA al vacío.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31343C	313712E000	MANGUERA al vacío.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31351H	313512E060	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31351H	313512E060	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31351H	313512E060	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31351H	313512E060	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31351H	313512E060	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31351J	313512E070	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31351J	313512E070	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31351J	313512E070	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**

31351J	313512E070	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31351J	313512E070	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31351T	313512E080	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31351T	313512E080	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31351T	313512E080	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31351T	313512E080	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31351T	313512E080	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31354C	313532E000	MANGUERA	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31354C	313532E000	MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31354C	313532E000	MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31358A	313582E000	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31358A	313582E000	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31358A	313582E000	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58735C	587352E000	TUBO - PCV hacia atrás, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
58735C	587352E000	TUBO - PCV hacia atrás, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
58735C	587352E300	TUBO - PCV hacia atrás, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58735C	587352E300	TUBO - PCV hacia atrás, LH	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58735C	587352E300	TUBO - PCV hacia atrás, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58736A	587362E000	TUBO - PCV hacia atrás, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
58736A	587362E000	TUBO - PCV hacia atrás, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
58736A	587362E300	TUBO - PCV hacia atrás, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58736A	587362E300	TUBO - PCV hacia atrás, RH	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58736A	587362E300	TUBO - PCV hacia atrás, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

SISTEMA DE COMBUSTIBLE


Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

- "
- -
- 80%
- +

2.7L



WWW.ILCATS.RU
02.06.09.01.2013

A 31337F, 31327, 1327AE	B 31351J, 31324	C 31324H, 31324	D 31328H	E 31324G
F 31351H, 31324C, 31324F	G 31351T, 31324K	H 31327, 31126B, 1125DB, 31125M	I 31328C	

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1125DB	1125106206B	tornillo M6	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DB	1125106206B	tornillo M6	9	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	9	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	9	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1327AE	1327106007B	NUT	3	31.10.2006 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1327AE	1327106007B	NUT	3	01.03.2007 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
1327AE	1327106007B	NUT	3	01.06.2007 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
1327AE	1327106007B	NUT	3	31.10.2006 - 29.04.2008	
1327AE	1327106007B	NUT	3	31.10.2006 - 29.04.2008	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1327AE	1327106007B	NUT	3	31.10.2006 - 29.04.2008	
1327AE	1327106007B	NUT	3	31.10.2006 - 29.04.2008	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA templada del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1327AE	1327106007B	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1327AE	1327106007B	NUT	3	31.10.2006 - 27.03.2009	
1327AE	1327106007B	NUT	3	31.10.2006 - 27.03.2009	

1327AE	1327106007B	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1327AE	1327106007B	NUT	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1327AE	1327106007B	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1327AE	1327106007B	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1472AF	1472012006B	CLAMP MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1472AF	1472012006B	CLAMP MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1472AF	1472012006B	CLAMP MANGUERA	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1472AF	1472012006B	CLAMP MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1472AF	1472012006B	CLAMP MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31125M	311253A900	STRIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31125M	311253A900	STRIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31125M	311253A900	STRIP	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31125M	311253A900	STRIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31125M	311253A900	STRIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31126B	311263F000	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31126B	311263F000	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31126B	311263F000	ANILLO	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31126B	311263F000	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31126B	311263F000	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31310	313102E000	COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31310	313102E000	COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31310	313102E000	COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31310	313102E000	COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31310	313102E000	COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31315J	313152E000	PROTECTOR FRONTAL - LÍNEA DE COMBUSTIBLE DE PLÁSTICO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31315J	313152E000	PROTECTOR FRONTAL - LÍNEA DE COMBUSTIBLE DE PLÁSTICO	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31315J	313152E000	PROTECTOR FRONTAL - LÍNEA DE COMBUSTIBLE DE PLÁSTICO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31315J	313152E000	PROTECTOR FRONTAL - LÍNEA DE COMBUSTIBLE DE PLÁSTICO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31315J	313152E000	PROTECTOR FRONTAL - LÍNEA DE COMBUSTIBLE DE PLÁSTICO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31316	313162E000	PROTECTOR - TRASERO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

31316	313162E000	PROTECTOR - TRASERO DE COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31316	313162E000	PROTECTOR - TRASERO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31316	313162E000	PROTECTOR - TRASERO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31316	313162E000	PROTECTOR - TRASERO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324	313242E010	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
31324	313242E010	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	2	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324	313242E010	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31324	313242E010	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324	313242E010	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324C	313242E100	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324C	313242E100	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31324C	313242E100	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324C	313242E100	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31324C	313242E100	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324F	313242D000	CUELLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	

31324F	313242D000	CUELLO	4	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324F	313242D000	CUELLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31324F	313242D000	CUELLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324F	313242D000	CUELLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324G	313242E200	PINZA DE COMBUSTIBLE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324G	313242E200	PINZA DE COMBUSTIBLE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
31324G	313242E200	PINZA DE COMBUSTIBLE	2	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324G	313242E200	PINZA DE COMBUSTIBLE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31324G	313242E200	PINZA DE COMBUSTIBLE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324H	313242E300	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31324H	313242E300	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324H	313242E300	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31324H	313242E300	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324H	313242E300	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324K	313242E900	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

31324K	313242E900	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31324K	313242E900	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324K	313242E900	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31324K	313242E900	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31327	313273F000	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31327	313273F000	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31327	313273F000	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31327	313273F000	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31327	313273F000	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31328	313282E000	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31328	313282E000	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31328	313282E000	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31328C	313282E100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31328C	313282E100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31328C	313282E100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31328C	313282E100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31328C	313282E100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31328E	313282E030	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31328E	313282E030	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31328E	313282E030	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31328E	313282E030	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31328E	313282E030	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31328H	313502E000	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31328H	313502E000	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31328H	313502E000	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31337F	3134838100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31337F	3134838100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31337F	3134838100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31337F	3134838100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31337F	3134838100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31340	313402E000	Tubo de combustible	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31340	313402E000	Tubo de combustible	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31340	313402E000	Tubo de combustible	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31343C	313712E000	MANGUERA al vacío.	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31343C	313712E000	MANGUERA al vacío.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31343C	313712E000	MANGUERA al vacío.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31351H	313512E060	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31351H	313512E060	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31351H	313512E060	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31351H	313512E060	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31351H	313512E060	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31351J	313512E070	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31351J	313512E070	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31351J	313512E070	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**

31351J	313512E070	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31351J	313512E070	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31351T	313512E080	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31351T	313512E080	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31351T	313512E080	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31351T	313512E080	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31351T	313512E080	CLIP CONJUNTO - TUBE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31354C	313532E000	MANGUERA	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31354C	313532E000	MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31354C	313532E000	MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31358A	313582E000	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31358A	313582E000	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31358A	313582E000	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58735C	587352E000	TUBO - PCV hacia atrás, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
58735C	587352E000	TUBO - PCV hacia atrás, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
58735C	587352E300	TUBO - PCV hacia atrás, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58735C	587352E300	TUBO - PCV hacia atrás, LH	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58735C	587352E300	TUBO - PCV hacia atrás, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58736A	587362E000	TUBO - PCV hacia atrás, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
58736A	587362E000	TUBO - PCV hacia atrás, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
58736A	587362E300	TUBO - PCV hacia atrás, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58736A	587362E300	TUBO - PCV hacia atrás, RH	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58736A	587362E300	TUBO - PCV hacia atrás, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58752G	5875243010	CLIP-FRENO. PIPELINE	1	12.03.2007 - 18.12.2009	
58752G	5875243010	CLIP-FRENO. PIPELINE	1	12.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58752G	5875243010	CLIP-FRENO. PIPELINE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58752G	5875243010	CLIP-FRENO. PIPELINE	1	12.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
58752G	5875243010	CLIP-FRENO. PIPELINE	1	12.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

SISTEMA DE COMBUSTIBLE


Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- "

- -
- 80%
- +

DIESEL (2.0L)



WWW.LCATS.RU
02:06 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1125DB	1125106206B	tornillo M6	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DB	1125106206B	tornillo M6	9	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	9	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1125DB	1125106206B	tornillo M6	9	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1327AE	1327106007B	NUT	3	31.10.2006 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1327AE	1327106007B	NUT	3	01.03.2007 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
1327AE	1327106007B	NUT	3	01.06.2007 - 27.03.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 3116A3: **RELLENO la ETIQUETA del CUELLO - TAIWAN**
1327AE	1327106007B	NUT	3	31.10.2006 - 29.04.2008	
1327AE	1327106007B	NUT	3	31.10.2006 - 29.04.2008	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1327AE	1327106007B	NUT	3	31.10.2006 - 29.04.2008	
1327AE	1327106007B	NUT	3	31.10.2006 - 29.04.2008	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA templada del** motor: **el SOHC - TCI** Combustible: **DIESEL - DIESEL** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1327AE	1327106007B	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1327AE	1327106007B	NUT	3	31.10.2006 - 27.03.2009	
1327AE	1327106007B	NUT	3	31.10.2006 - 27.03.2009	

1327AE	1327106007B	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1327AE	1327106007B	NUT	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1327AE	1327106007B	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1327AE	1327106007B	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1472AD	1472010006B	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA TROPICAL la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1472AD	1472010006B	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** para superar la Tipo: **el TIEMPO - LA ZONA Templados de la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1472AD	1472010006B	CLIP-MANGUERA	3	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1472AD	1472010006B	CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1472AD	1472010006B	CLIP-MANGUERA	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
1472AD	1472010006B	CLIP-MANGUERA	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31125M	311253A900	STRIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31125M	311253A900	STRIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31125M	311253A900	STRIP	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31125M	311253A900	STRIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31125M	311253A900	STRIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31126B	311263F000	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31126B	311263F000	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31126B	311263F000	ANILLO	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31126B	311263F000	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31126B	311263F000	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31310	313102E000	COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31310	313102E000	COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31310	313102E000	COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31310	313102E000	COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31310	313102E000	COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31315J	313152E000	PROTECTOR FRONTAL - LÍNEA DE COMBUSTIBLE DE PLÁSTICO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31315J	313152E000	PROTECTOR FRONTAL - LÍNEA DE COMBUSTIBLE DE PLÁSTICO	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31315J	313152E000	PROTECTOR FRONTAL - LÍNEA DE COMBUSTIBLE DE PLÁSTICO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31315J	313152E000	PROTECTOR FRONTAL - LÍNEA DE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

		COMBUSTIBLE DE PLÁSTICO			
31315J	313152E000	PROTECTOR FRONTAL - LÍNEA DE COMBUSTIBLE DE PLÁSTICO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31316	313162E000	PROTECTOR - TRASERO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31316	313162E000	PROTECTOR - TRASERO DE COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31316	313162E000	PROTECTOR - TRASERO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31316	313162E000	PROTECTOR - TRASERO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31316	313162E000	PROTECTOR - TRASERO DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324C	313242E100	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324C	313242E100	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31324C	313242E100	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324C	313242E100	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31324C	313242E100	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324F	313242D000	CUELLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
31324F	313242D000	CUELLO	4	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324F	313242D000	CUELLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31324F	313242D000	CUELLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324F	313242D000	CUELLO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324G	313242E200	PINZA DE COMBUSTIBLE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324G	313242E200	PINZA DE COMBUSTIBLE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
31324G	313242E200	PINZA DE COMBUSTIBLE	2	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31324G	313242E200	PINZA DE COMBUSTIBLE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31324G	313242E200	PINZA DE COMBUSTIBLE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31327	313273F000	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31327	313273F000	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31327	313273F000	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31327	313273F000	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31327	313273F000	PINZA DE COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31328C	313282E100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31328C	313282E100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31328C	313282E100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31328C	313282E100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**

31328C	313282E100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31328H	313502E000	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31328H	313502E000	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31328H	313502E000	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31337F	3134838100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
31337F	3134838100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31337F	3134838100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
31337F	3134838100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
31337F	3134838100	CUELLO fortalecida. COMBUSTIBLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58735C	587352E000	TUBO - PCV hacia atrás, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
58735C	587352E000	TUBO - PCV hacia atrás, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
58735C	587352E300	TUBO - PCV hacia atrás, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58735C	587352E300	TUBO - PCV hacia atrás, LH	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58735C	587352E300	TUBO - PCV hacia atrás, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58736A	587362E000	TUBO - PCV hacia atrás, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

58736A	587362E000	TUBO - PCV hacia atrás, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
58736A	587362E300	TUBO - PCV hacia atrás, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58736A	587362E300	TUBO - PCV hacia atrás, RH	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58736A	587362E300	TUBO - PCV hacia atrás, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58752G	5875243010	CLIP-FRENO. PIPELINE	1	12.03.2007 - 18.12.2009	
58752G	5875243010	CLIP-FRENO. PIPELINE	1	12.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58752G	5875243010	CLIP-FRENO. PIPELINE	1	01/06/2007 hasta 01/05/2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
58752G	5875243010	CLIP-FRENO. PIPELINE	1	12.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 2843A2: **la EVAP. CONTROL DE GAS - EURO-3**
58752G	5875243010	CLIP-FRENO. PIPELINE	1	12.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**


TROSSELNAYA SOLAPA Y INDZHEKTOOR

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +

2.0L



WWW.ILCATS.RU
02:18 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1123GY	1123308286K	tornillo M6	2	30.04.2008 - 18.12.2009	
1123GY	1123308286K	tornillo M6	2	30.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1123GY	1123308286K	tornillo M6	2	30.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1123GY	1123308286K	tornillo M6	2	30.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1123GY	1123308286K	tornillo M6	2	30.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1123GY	1123308286K	tornillo M6	2	30.04.2008 - 18.12.2009	
1123GY	1123308286K	tornillo M6	2	30.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1123GY	1123308286K	tornillo M6	2	30.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 2841B2: **REGLAMENTO DE EMISIÓN - CE 2000**
1123GY	1123308286K	tornillo M6	2	30.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1123GY	1123308286K	tornillo M6	2	30.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1140FM	1140308406K	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FM	1140308406K	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1140FM	1140308406K	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

1140FM	1140308406K	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 2841B2: **REGLAMENTO DE EMISIÓN - CE 2000**
1140FM	1140308406K	tornillo M6	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
1140FM	1140308406K	tornillo M6	2	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1339GA	1339608003	NUT	4	31.10.2006 - 30.04.2008	
1339GA	1339608003	NUT	4	31.10.2006 - 30.04.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1339GA	1339608003	NUT	4	31.10.2006 - 30.04.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1339GA	1339608003	NUT	4	31.10.2006 - 30.04.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1339GA	1339608003	NUT	4	31.10.2006 - 30.04.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1339GA	1339608003	NUT	4	31.10.2006 - 30.04.2008	
1339GA	1339608003	NUT	4	31.10.2006 - 30.04.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1339GA	1339608003	NUT	4	31.10.2006 - 30.04.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 2841B2: **REGLAMENTO DE EMISIÓN - CE 2000**
1339GA	1339608003	NUT	4	31.10.2006 - 30.04.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1339GA	1339608003	NUT	4	31.10.2006 - 30.04.2008	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					Combustible: **GASOLINA - plomada** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1339GA	1339608003	NUT	4	24.02.2007 - 30.04.2008	
1339GA	1339608003	NUT	4	24.02.2007 - 30.04.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
1339GA	1339608003	NUT	4	24.02.2007 - 30.04.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1339GA	1339608003	NUT	4	24.02.2007 - 30.04.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5, el 4WD VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO CRUISE CONTROL DE - CONVENCIONAL**
1339GA	1339608003	NUT	4	24.02.2007 - 30.04.2008	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5, el 4WD VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO CRUISE CONTROL DE - CONVENCIONAL**
1339GA	1339608007K	NUT	4	30.04.2008 - 18.12.2009	
1339GA	1339608007K	NUT	4	30.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1339GA	1339608007K	NUT	4	30.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
1339GA	1339608007K	NUT	4	30.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1339GA	1339608007K	NUT	4	30.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**

1339GA	1339608007K	NUT	4	30.04.2008 - 18.12.2009	
1339GA	1339608007K	NUT	4	30.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1339GA	1339608007K	NUT	4	30.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 2841B2: **REGLAMENTO DE EMISIÓN - CE 2000**
1339GA	1339608007K	NUT	4	30.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1339GA	1339608007K	NUT	4	30.04.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
35100	3510023701	cuerpo del acelerador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
35100	3510023701	cuerpo del acelerador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
35100	3510023701	cuerpo del acelerador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
35100	3510023701	cuerpo del acelerador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
35100	3510023701	cuerpo del acelerador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
35100	3510023701	cuerpo del acelerador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 2841B2: **REGLAMENTO DE EMISIÓN - CE 2000**
35100	3510023701	cuerpo del acelerador	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
35100	3510023701	cuerpo del acelerador	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**

35100	3510023701	cuerpo del acelerador	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
35100	3510023751	cuerpo del acelerador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
35100	3510023751	cuerpo del acelerador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
35100	3510023751	cuerpo del acelerador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
35100	3510023751	cuerpo del acelerador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
35100	3510023751	cuerpo del acelerador	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5, el 4WD VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO CRUISE CONTROL DE - CONVENCIONAL**
35100	3510023751	cuerpo del acelerador	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5, el 4WD VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO CRUISE CONTROL DE - CONVENCIONAL**
35101	3510123700	control del acelerador electrónico de anillo intermedio	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
35101	3510123700	control del acelerador electrónico de anillo intermedio	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
35101	3510123700	control del acelerador electrónico de anillo intermedio	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**

35101	3510123700	control del acelerador electrónico de anillo intermedio	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
35101	3510123700	control del acelerador electrónico de anillo intermedio	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
35101	3510123700	control del acelerador electrónico de anillo intermedio	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
35101	3510123700	control del acelerador electrónico de anillo intermedio	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
35101	3510123700	control del acelerador electrónico de anillo intermedio	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 2841B2: **REGLAMENTO DE EMISIÓN - CE 2000**
35101	3510123700	control del acelerador electrónico de anillo intermedio	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
35101	3510123700	control del acelerador electrónico de anillo intermedio	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
35101	3510123700	control del acelerador electrónico de anillo intermedio	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
35101	3510123700	control del acelerador electrónico de anillo intermedio	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
35101	3510123700	control del acelerador electrónico de anillo intermedio	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
35101	3510123700	control del acelerador electrónico de anillo intermedio	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5, el 4WD VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO CRUISE CONTROL DE - CONVENCIONAL**
35101	3510123700	control del acelerador electrónico de anillo intermedio	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5, el 4WD VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO CRUISE CONTROL DE - CONVENCIONAL**
35102	3517022600	Sensor de posición. Dros. FLAP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
35102	3517022600	Sensor de posición. Dros. FLAP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
35102	3517022600	Sensor de posición. Dros. FLAP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
35102	3517022600	Sensor de posición. Dros. FLAP	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
35102	3517022600	Sensor de posición. Dros. FLAP	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
35102	3517022600	Sensor de posición. Dros. FLAP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
35102	3517022600	Sensor de posición. Dros. FLAP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
35102	3517022600	Sensor de posición. Dros. FLAP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 2841B2: **REGLAMENTO DE EMISIÓN - CE 2000**
35102	3517022600	Sensor de posición. Dros. FLAP	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
35102	3517022600	Sensor de posición. Dros. FLAP	1	01.09.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
35102	3517022600	Sensor de posición. Dros. FLAP	1	24.02.2007 - 18.12.2009	

35102	3517022600	Sensor de posición. Dros. FLAP	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
35102	3517022600	Sensor de posición. Dros. FLAP	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
35301B	3530123700	CAP MAESTRO. Combustibles. FUERZA.	1	31.10.2006 - 01.01.2009	
35301B	3530123700	CAP MAESTRO. Combustibles. FUERZA.	1	31.10.2006 - 01.01.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
35301B	3530123700	CAP MAESTRO. Combustibles. FUERZA.	1	31.10.2006 - 01.01.2009	
35301B	3530123700	CAP MAESTRO. Combustibles. FUERZA.	1	31.10.2006 - 01.01.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 2841B2: **REGLAMENTO DE EMISIÓN - CE 2000**
35301B	3530123700	CAP MAESTRO. Combustibles. FUERZA.	1	24.02.2007 - 01.01.2009	
35301B	3530123700	CAP MAESTRO. Combustibles. FUERZA.	1	24.02.2007 - 01.01.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
35304	3534023510	CARRETERA DE COMBUSTIBLE DE FUERZA.	1	31.10.2006 - 01.01.2009	
35304	3534023510	CARRETERA DE COMBUSTIBLE DE FUERZA.	1	31.10.2006 - 01.01.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
35304	3534023510	CARRETERA DE COMBUSTIBLE DE FUERZA.	1	31.10.2006 - 01.01.2009	
35304	3534023510	CARRETERA DE COMBUSTIBLE DE FUERZA.	1	31.10.2006 - 01.01.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 2841B2: **REGLAMENTO DE EMISIÓN - CE 2000**

35304	3534023510	CARRETERA DE COMBUSTIBLE DE FUERZA.	1	24.02.2007 - 01.01.2009	
35304	3534023510	CARRETERA DE COMBUSTIBLE DE FUERZA.	1	24.02.2007 - 01.01.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
35309	3530926010	CLIP-combustibles. INYECTOR	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
35309	3530926010	CLIP-combustibles. INYECTOR	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
35309	3530926010	CLIP-combustibles. INYECTOR	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
35309	3530926010	CLIP-combustibles. INYECTOR	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 2841B2: **REGLAMENTO DE EMISIÓN - CE 2000**
35309	3530926010	CLIP-combustibles. INYECTOR	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
35309	3530926010	CLIP-combustibles. INYECTOR	4	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
35310	3531023600	INYECTOR DE MONTAJE-combustibles.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
35310	3531023600	INYECTOR DE MONTAJE-combustibles.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
35310	3531023600	INYECTOR DE MONTAJE-combustibles.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
35310	3531023600	INYECTOR DE MONTAJE-combustibles.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 2841B2: **REGLAMENTO DE EMISIÓN - CE 2000**
35310	3531023600	INYECTOR DE MONTAJE-combustibles.	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
35310	3531023600	INYECTOR DE MONTAJE-combustibles.	4	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
35312	3531222000	O-RING	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
35312	3531222000	O-RING	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
35312	3531222000	O-RING	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
35312	3531222000	O-RING	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 2841B2: **REGLAMENTO DE EMISIÓN - CE 2000**
35312	3531222000	O-RING	8	24.02.2007 - 18.12.2009	
35312	3531222000	O-RING	8	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
91490B	914902D040	SOPORTE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
91490B	914902D040	SOPORTE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**
91490B	914902D040	SOPORTE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
91490B	914902D040	SOPORTE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 2841B2: **REGLAMENTO DE EMISIÓN - CE 2000**
91490B	914902D040	SOPORTE	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
91490B	914902D040	SOPORTE	2	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 2841B2: **EMISIÓN DE REGULACIÓN - CE 2000**


Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- "


- -
- 80%
- +

(LHD>2000CC>MPI-DOHC)
(LHD>2700CC>MPI-DOHC)



WWW.WILLCATS.RU
01.01.2017

(RHD>2000CC>MPI-DOHC)
(RHD>2700CC>MPI-DOHC)



número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1125AA	1125406256B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140AA	1140006101	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140AA	1140006101	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1339GA	1339608001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1339GA	1339608001	NUT	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1339GA	1339608001	NUT	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1339GA	1339608001	NUT	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1339GA	1339608001	NUT	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1339GA	1339608001	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1339GA	1339608001	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - la RHD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32700A	327002E200	pedal del acelerador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32700A	327002E910	pedal del acelerador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32720	327262E100	ACELERADOR PALANCA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32720	327262E900	ACELERADOR PALANCA	1	31.10.2006 - 20.03.2008	
32720	327262E910	ACELERADOR PALANCA	1	20.03.2008 - 18.12.2009	
32721	3272137000	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32722	3272237000	BOTÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32725	327252E100	muelle de retorno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32728A	3272817000	DEDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32790	327902E100	pedal del acelerador	1	31.10.2006 - 03.03.2009	

32790	327902E910	pedal del acelerador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32796D	327961C000	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	

32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
43777B	4377737710	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57587A	5758734500	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57587A	5758734500	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
57587A	5758734500	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57587A	5758734500	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
96444B	964442E000	CABLE PINZA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519


- "
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- "

- -


80%

- +

(LHD>2000CC>TCI SOHC)



(RHD>2000CC>TCI SOHC)



WWW.ILCATS.RU

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1125DE	1125108301	PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1327AB	1327006001	Tuercas y arandelas	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1327AB	1327006001	Tuercas y arandelas	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1327AB	1327006001	Tuercas y arandelas	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1327AB	1327006001	Tuercas y arandelas	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32700A	327002E200	pedal del acelerador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32700A	327002E910	pedal del acelerador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32760A	327602E100	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR


Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- "

- -
- 80%
- +

(LHD)


1125DD
32800B
1360GG
32874B
1310DA
1351GC
1430BM
1351GA
32843
32881B
32830G
32841
32874B
93810A
93810B
1310JA
1360GH
32883
32871C
32883
32876A
32810
32825
(A/T)
32810
32825

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1125DD	1125108201	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DD	1125108201	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1125DD	1125108201	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DD	1125108201	tornillo M6	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1125DD	1125108201	tornillo M6	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1125DD	1125108201	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1125DD	1125108201	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DD	1125108201	tornillo M6	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1125DD	1125108201	tornillo M6	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1125DD	1125108201	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1125DD	1125108201	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DD	1125108201	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1125DD	1125108201	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DD	1125108201	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1310DA	1310008001	NUT	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1310DA	1310008001	NUT	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1310DA	1310008001	NUT	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1310DA	1310008001	NUT	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1310JA	1310110001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1310JA	1310110001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1310JA	1310110001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1310JA	1310110001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1310JA	1310110001	NUT	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
1310JA	1310110001	NUT	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1310JA	1310110001	NUT	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1310JA	1310110001	NUT	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1310JA	1310110001	NUT	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
1310JA	1310110001	NUT	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1310JA	1310110001	NUT	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1310JA	1310110001	NUT	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1351GA	1351008001	LAVADORA	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**

1351GA	1351008001	LAVADORA	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1351GA	1351008001	LAVADORA	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1351GA	1351008001	LAVADORA	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1351GC	1351008241	LAVADORA	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1351GC	1351008241	LAVADORA	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1351GC	1351008241	LAVADORA	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1351GC	1351008241	LAVADORA	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1360GG	1360208001	arandela de resorte	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1360GG	1360208001	arandela de resorte	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1360GG	1360208001	arandela de resorte	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1360GG	1360208001	arandela de resorte	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**

1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1430BM	1430080201	DEDO	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1430BM	1430080201	DEDO	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1430BM	1430080201	DEDO	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1430BM	1430080201	DEDO	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32800B	328002E100	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32800B	328002E100	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32800B	328002E100	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

32800B	328002E100	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32800B	328002E170	pedal del freno	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32800B	328002E170	pedal del freno	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32800B	328002E170	pedal del freno	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32800B	328002E170	pedal del freno	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32800B	328002E270	pedal del freno	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32800B	328002E270	pedal del freno	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32800B	328002E270	pedal del freno	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32800B	328002E270	pedal del freno	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32800B	328002E910	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32800B	328002E910	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32800B	328002E910	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32800B	328002E910	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32800B	328002E930	pedal del freno	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32800B	328002E930	pedal del freno	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32800B	328002E930	pedal del freno	1	31.10.2006 - 24.08.2009	

32800B	328002E930	pedal del freno	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32810	328102E100	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32810	328102E100	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32810	328102E100	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32810	328102E100	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32810	328102E200	pedal del freno	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32810	328102E200	pedal del freno	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32810	328102E200	pedal del freno	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32810	328102E200	pedal del freno	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32810	328102E300	pedal del freno	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32810	328102E300	pedal del freno	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32810	328102E300	pedal del freno	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32810	328102E300	pedal del freno	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32810	328102E910	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32810	328102E910	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32810	328102E910	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

32810	328102E910	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32810	328102E930	pedal del freno	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32810	328102E930	pedal del freno	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32810	328102E930	pedal del freno	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32810	328102E930	pedal del freno	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	

32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32830G	328302E100	miembro transversal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32830G	328302E100	miembro transversal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32830G	328302E100	miembro transversal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32830G	328302E100	miembro transversal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32830G	328302E100	miembro transversal	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32830G	328302E100	miembro transversal	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32830G	328302E100	miembro transversal	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32830G	328302E100	miembro transversal	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**

32830G	328302E200	miembro transversal	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32830G	328302E200	miembro transversal	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32830G	328302E200	miembro transversal	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32830G	328302E200	miembro transversal	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32830G	328302E900	miembro transversal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32830G	328302E900	miembro transversal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32830G	328302E900	miembro transversal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32830G	328302E900	miembro transversal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32830G	328302E900	miembro transversal	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32830G	328302E900	miembro transversal	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32830G	328302E900	miembro transversal	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32830G	328302E900	miembro transversal	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32841	3284138700	cerradura de Rod	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32841	3284138700	cerradura de Rod	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32841	3284138700	cerradura de Rod	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**

32841	3284138700	cerradura de Rod	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32843	328433F000	PALANCA	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32843	328433F000	PALANCA	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32843	328433F000	PALANCA	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32843	328433F000	PALANCA	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32871C	3281538100	muelle de retorno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32871C	3281538100	muelle de retorno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32871C	3281538100	muelle de retorno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32871C	3281538100	muelle de retorno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32871C	3281538100	muelle de retorno	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32871C	3281538100	muelle de retorno	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32871C	3281538100	muelle de retorno	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32871C	3281538100	muelle de retorno	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32871C	3281538100	muelle de retorno	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32871C	3281538100	muelle de retorno	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**

32871C	3281538100	muelle de retorno	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32871C	3281538100	muelle de retorno	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32874B	3287437700	MANGA	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32874B	3287437700	MANGA	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32874B	3287437700	MANGA	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32874B	3287437700	MANGA	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	

32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32881B	328812E100	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32881B	328812E100	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32881B	328812E100	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32881B	328812E100	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32881B	328812E100	tornillo M6	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32881B	328812E100	tornillo M6	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32881B	328812E100	tornillo M6	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32881B	328812E100	tornillo M6	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32881B	328812E100	tornillo M6	1	31.10.2006 - 10.08.2009	

32881B	328812E100	tornillo M6	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32881B	328812E100	tornillo M6	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32881B	328812E100	tornillo M6	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	31.10.2006 - 10.08.2009	
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	31.10.2006 - 10.08.2009	
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

		DE LUZ DE PARADA			
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR	1	31.10.2006 - 24.08.2009	

		DE LUZ DE PARADA			
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810B	938102E000	CONMUTADOR DE LUZ semáforo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810B	938102E000	CONMUTADOR DE LUZ semáforo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**

SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR


Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- "

- -
- 80%
- +

(RHD)



WWW.ILCATS.RU
02.10.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1125DD	1125108201	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DD	1125108201	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1125DD	1125108201	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DD	1125108201	tornillo M6	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1125DD	1125108201	tornillo M6	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1125DD	1125108201	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1125DD	1125108201	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DD	1125108201	tornillo M6	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1125DD	1125108201	tornillo M6	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1125DD	1125108201	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1125DD	1125108201	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DD	1125108201	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1125DD	1125108201	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DD	1125108201	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
1311FA	1311110001	NUT	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1311FA	1311110001	NUT	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
1311FA	1311110001	NUT	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1311FA	1311110001	NUT	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1311FA	1311110001	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1311FA	1311110001	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1311FA	1311110001	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1311FA	1311110001	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**

1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32800B	328002E100	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32800B	328002E100	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32800B	328002E100	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32800B	328002E100	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32800B	328002E170	pedal del freno	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32800B	328002E170	pedal del freno	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32800B	328002E170	pedal del freno	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32800B	328002E170	pedal del freno	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32800B	328002E270	pedal del freno	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32800B	328002E270	pedal del freno	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32800B	328002E270	pedal del freno	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32800B	328002E270	pedal del freno	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32800B	328002E910	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32800B	328002E910	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32800B	328002E910	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

32800B	328002E910	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32800B	328002E930	pedal del freno	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32800B	328002E930	pedal del freno	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32800B	328002E930	pedal del freno	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32800B	328002E930	pedal del freno	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32810	328102E100	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32810	328102E100	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32810	328102E100	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32810	328102E100	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32810	328102E200	pedal del freno	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32810	328102E200	pedal del freno	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32810	328102E200	pedal del freno	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32810	328102E200	pedal del freno	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32810	328102E300	pedal del freno	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32810	328102E300	pedal del freno	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32810	328102E300	pedal del freno	1	31.10.2006 - 10.08.2009	

32810	328102E300	pedal del freno	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32810	328102E910	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32810	328102E910	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32810	328102E910	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32810	328102E910	pedal del freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32810	328102E930	pedal del freno	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32810	328102E930	pedal del freno	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32810	328102E930	pedal del freno	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32810	328102E930	pedal del freno	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32815	3281526100	el resorte de pedal de freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32815	3281526100	el resorte de pedal de freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32815	3281526100	el resorte de pedal de freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32815	3281526100	el resorte de pedal de freno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32815	3281526100	el resorte de pedal de freno	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32815	3281526100	el resorte de pedal de freno	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32815	3281526100	el resorte de pedal de freno	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32815	3281526100	el resorte de pedal de freno	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha**

					del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32830G	328302E100	miembro transversal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32830G	328302E100	miembro transversal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32830G	328302E100	miembro transversal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32830G	328302E100	miembro transversal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32830G	328302E100	miembro transversal	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32830G	328302E100	miembro transversal	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32830G	328302E100	miembro transversal	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32830G	328302E100	miembro transversal	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32830G	328302E200	miembro transversal	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32830G	328302E200	miembro transversal	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32830G	328302E200	miembro transversal	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32830G	328302E200	miembro transversal	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD**

					AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32830G	328302E900	miembro transversal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32830G	328302E900	miembro transversal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32830G	328302E900	miembro transversal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32830G	328302E900	miembro transversal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32830G	328302E900	miembro transversal	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32830G	328302E900	miembro transversal	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32830G	328302E900	miembro transversal	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32830G	328302E900	miembro transversal	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32841B	328412E900	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32841B	328412E900	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32841B	328412E900	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32841B	328412E900	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32841B	328412E900	SOPORTE	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32841B	328412E900	SOPORTE	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32841B	328412E900	SOPORTE	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32841B	328412E900	SOPORTE	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32873	3287321000	PEDAL DE FRENO HUB	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

32873	3287321000	PEDAL DE FRENO HUB	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32873	3287321000	PEDAL DE FRENO HUB	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32873	3287321000	PEDAL DE FRENO HUB	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32873	3287321000	PEDAL DE FRENO HUB	2	31.10.2006 - 24.08.2009	
32873	3287321000	PEDAL DE FRENO HUB	2	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32873	3287321000	PEDAL DE FRENO HUB	2	31.10.2006 - 24.08.2009	
32873	3287321000	PEDAL DE FRENO HUB	2	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32874	3287421000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32874	3287421000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32874	3287421000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32874	3287421000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32874	3287421000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 24.08.2009	
32874	3287421000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32874	3287421000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 24.08.2009	
32874	3287421000	TAPÓN	2	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32875A	3287521000	LAVADORA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32875A	3287521000	LAVADORA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**

32875A	3287521000	LAVADORA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32875A	3287521000	LAVADORA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32875A	3287521000	LAVADORA	2	31.10.2006 - 24.08.2009	
32875A	3287521000	LAVADORA	2	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32875A	3287521000	LAVADORA	2	31.10.2006 - 24.08.2009	
32875A	3287521000	LAVADORA	2	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD**

					AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**

93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810B	938102E000	CONMUTADOR DE LUZ semáforo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810B	938102E000	CONMUTADOR DE LUZ semáforo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**

SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR


Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- "

- -
- 80%
- +

(LHD)



W W W . I L C A T S . R U
02:19 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1068AB	1068110220	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1068AB	1068110220	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1068AB	1068110220	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1068AB	1068110220	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1120AT	1120008301	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1120AT	1120008301	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123AE	1123006161	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123AE	1123006161	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1123AE	1123006161	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123AE	1123006161	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1140AB	1140006123	Perno M6, la brida	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1310JA	1310110001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1310JA	1310110001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1310JA	1310110001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1310JA	1310110001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1310JA	1310110001	NUT	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
1310JA	1310110001	NUT	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**

1310JA	1310110001	NUT	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1310JA	1310110001	NUT	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1310JA	1310110001	NUT	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
1310JA	1310110001	NUT	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1310JA	1310110001	NUT	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1310JA	1310110001	NUT	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1311CA	1311008001	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1311CA	1311008001	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
1311FA	1311110001	NUT	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1311FA	1311110001	NUT	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 10.08.2009	

1311FA	1311110001	NUT	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1311FA	1311110001	NUT	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1311FA	1311110001	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1311FA	1311110001	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1311FA	1311110001	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1311FA	1311110001	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1327AC	1327008007B	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1327AC	1327008007B	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - la RHD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 10.08.2009	

1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1430AF	1430002301	DEDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1430AF	1430002301	DEDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1430AF	1430002301	DEDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1430AF	1430002301	DEDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32802	328022E205	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32802	328022E205	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32802	328022E255	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32802	328022E255	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32802	328022E355	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

32802	328022E355	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** del motor: **el SOHC - TCI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32802	328022E355	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32802	328022E355	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** del motor: **el SOHC - TCI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32802	328022E920	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32802	328022E920	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32802	328022E925	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32802	328022E925	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32802	328022E930	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32802	328022E930	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del motor: **el SOHC - TCI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32802	328022E930	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32802	328022E930	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del motor: **el SOHC - TCI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32820A	328202E200	PALANCA EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32820A	328202E200	PALANCA EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32820A	328202E200	PALANCA EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32820A	328202E200	PALANCA EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**

32820A	328202E950	PALANCA EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32820A	328202E950	PALANCA EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32820A	328202E950	PALANCA EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32820A	328202E950	PALANCA EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**

32825	3282536000	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32837	3283738100	MANGA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32837	3283738100	MANGA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32837	3283738100	MANGA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32837	3283738100	MANGA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32837	3285437700	MANGA	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32837	3285437700	MANGA	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32837	3285437700	MANGA	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32837	3285437700	MANGA	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32838B	328382D100	MANGA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

32838B	328382D100	MANGA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32838B	328382D100	MANGA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32838B	328382D100	MANGA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32839	328392E000	MUELLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32839	328392E000	MUELLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32839	328392E000	MUELLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32839	328392E000	MUELLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32850C	328502E200	ENLACE DE EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32850C	328502E200	ENLACE DE EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32850C	328502E200	ENLACE DE EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32850C	328502E200	ENLACE DE EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32850C	328502E950	ENLACE DE EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32850C	328502E950	ENLACE DE EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32850C	328502E950	ENLACE DE EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32850C	328502E950	ENLACE DE EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32855A	328812D100	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32855A	328812D100	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32855A	328812D100	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

32855A	328812D100	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha**

					del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	31.10.2006 - 10.08.2009	
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	31.10.2006 - 10.08.2009	
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810B	938102E000	CONMUTADOR DE LUZ semáforo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**

93810B	938102E000	CONMUTADOR DE LUZ semáforo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93840E	938402E010	INTERRUPTOR DE CONJUNTO - cerradura de encendido	1	31.10.2006 - 20.03.2008	
93840E	938402E010	INTERRUPTOR DE CONJUNTO - cerradura de encendido	1	31.10.2006 - 20.03.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93840E	938402E010	INTERRUPTOR DE CONJUNTO - cerradura de encendido	1	31.10.2006 - 20.03.2008	
93840E	938402E010	INTERRUPTOR DE CONJUNTO - cerradura de encendido	1	31.10.2006 - 20.03.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93840E	938403K000	INTERRUPTOR DE CONJUNTO - cerradura de encendido	1	20.03.2008 - 18.12.2009	
93840E	938403K000	INTERRUPTOR DE CONJUNTO - cerradura de encendido	1	20.03.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93840E	938403K000	INTERRUPTOR DE CONJUNTO - cerradura de encendido	1	20.03.2008 - 18.12.2009	
93840E	938403K000	INTERRUPTOR DE CONJUNTO - cerradura de encendido	1	20.03.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**

SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR

Para seleccionar recambios


Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- "

- -
- 80%
- +

(RHD)


1327AC
1125DD
32802
93840E
32838B 32839
32838B
1311FA
32837
32881B
93810A
93810B
32850C
1120AT
1311CA
1311FA
1310JA
1311CA
1311FA
32883
1360GH
32883
32876A
32820A
32825
32881
1124AH

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1120AT	1120008301	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1120AT	1120008301	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1124AH	1124008251	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1124AH	1124008251	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - la RHD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1125DD	1125108201	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DD	1125108201	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1125DD	1125108201	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DD	1125108201	tornillo M6	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1125DD	1125108201	tornillo M6	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1125DD	1125108201	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1125DD	1125108201	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DD	1125108201	tornillo M6	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1125DD	1125108201	tornillo M6	1	01.03.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1125DD	1125108201	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1125DD	1125108201	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125DD	1125108201	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1125DD	1125108201	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	

1125DD	1125108201	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1310JA	1310110001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1310JA	1310110001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1310JA	1310110001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1310JA	1310110001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1310JA	1310110001	NUT	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
1310JA	1310110001	NUT	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1310JA	1310110001	NUT	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1310JA	1310110001	NUT	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1310JA	1310110001	NUT	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
1310JA	1310110001	NUT	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1310JA	1310110001	NUT	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1310JA	1310110001	NUT	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1311CA	1311008001	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1311CA	1311008001	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
1311FA	1311110001	NUT	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1311FA	1311110001	NUT	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
1311FA	1311110001	NUT	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1311FA	1311110001	NUT	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1311FA	1311110001	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1311FA	1311110001	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1311FA	1311110001	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1311FA	1311110001	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**

1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
1311FA	1311110001	NUT	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1327AC	1327008007B	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1327AC	1327008007B	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - la RHD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
1360GH	1360210001	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32802	328022E205	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32802	328022E205	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

32802	328022E255	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32802	328022E255	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32802	328022E355	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32802	328022E355	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** del motor: **el SOHC - TCI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32802	328022E355	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32802	328022E355	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** del motor: **el SOHC - TCI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32802	328022E920	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32802	328022E920	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32802	328022E925	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32802	328022E925	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32802	328022E930	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32802	328022E930	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del motor: **el SOHC - TCI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32802	328022E930	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32802	328022E930	pedal de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del motor: **el SOHC - TCI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32820A	328202E200	PALANCA EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

32820A	328202E200	PALANCA EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32820A	328202E200	PALANCA EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32820A	328202E200	PALANCA EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32820A	328202E950	PALANCA EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32820A	328202E950	PALANCA EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32820A	328202E950	PALANCA EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32820A	328202E950	PALANCA EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	

32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32825	3282527070	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32825	3282536000	FORRO-PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32837	3283738100	MANGA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32837	3283738100	MANGA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32837	3283738100	MANGA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32837	3283738100	MANGA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32837	3285437700	MANGA	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32837	3285437700	MANGA	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**

32837	3285437700	MANGA	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32837	3285437700	MANGA	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32838B	328382D100	MANGA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32838B	328382D100	MANGA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32838B	328382D100	MANGA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32838B	328382D100	MANGA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32839	328392E000	MUELLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32839	328392E000	MUELLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32839	328392E000	MUELLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32839	328392E000	MUELLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32850C	328502E200	ENLACE DE EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32850C	328502E200	ENLACE DE EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32850C	328502E200	ENLACE DE EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32850C	328502E200	ENLACE DE EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32850C	328502E950	ENLACE DE EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32850C	328502E950	ENLACE DE EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32850C	328502E950	ENLACE DE EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32850C	328502E950	ENLACE DE EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha**

					del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
32876A	3287625000	TAPÓN PEDAL	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha**

					del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32881	3288133900	CAMPOS para las piernas del DRIVER	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32881	3288133900	CAMPOS para las piernas del DRIVER	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - la RHD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32881B	328812E100	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32881B	328812E100	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32881B	328812E100	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
32881B	328812E100	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32881B	328812E100	tornillo M6	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32881B	328812E100	tornillo M6	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32881B	328812E100	tornillo M6	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32881B	328812E100	tornillo M6	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32881B	328812E100	tornillo M6	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
32881B	328812E100	tornillo M6	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32881B	328812E100	tornillo M6	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32881B	328812E100	tornillo M6	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**

32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	31.10.2006 - 10.08.2009	
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	31.10.2006 - 10.08.2009	
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
32883	3288329000	MANGA-PEDAL	2	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 10.08.2009	
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	01.03.2007 - 27.07.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 10.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 24.08.2009	
93810A	938103K000	SEÑAL DE CONMUTADOR DE LUZ DE PARADA	1	31.10.2006 - 24.08.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810B	938102E000	CONMUTADOR DE LUZ semáforo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93810B	938102E000	CONMUTADOR DE LUZ semáforo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93840E	938402E010	INTERRUPTOR DE CONJUNTO - cerradura de encendido	1	31.10.2006 - 20.03.2008	


93840E	938402E010	INTERRUPTOR DE CONJUNTO - cerradura de encendido	1	31.10.2006 - 20.03.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93840E	938402E010	INTERRUPTOR DE CONJUNTO - cerradura de encendido	1	31.10.2006 - 20.03.2008	
93840E	938402E010	INTERRUPTOR DE CONJUNTO - cerradura de encendido	1	31.10.2006 - 20.03.2008	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93840E	938403K000	INTERRUPTOR DE CONJUNTO - cerradura de encendido	1	20.03.2008 - 18.12.2009	
93840E	938403K000	INTERRUPTOR DE CONJUNTO - cerradura de encendido	1	20.03.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
93840E	938403K000	INTERRUPTOR DE CONJUNTO - cerradura de encendido	1	20.03.2008 - 18.12.2009	
93840E	938403K000	INTERRUPTOR DE CONJUNTO - cerradura de encendido	1	20.03.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Motor: **SOHC - TCI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**

ACUMULADOR

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



WWW.ILCATS.RU
02:19 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad


1125AP	1129008206B	tornillo M6	8	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3711A8: **la capacidad de batería - 60AH (20HR)**
1129AT	1129008356B	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3711A8: **la capacidad de batería - 60AH (20HR)**
37110A	371102E000	BATERÍA, 60AH CMF	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3711A8: **la capacidad de batería - 60AH (20HR)**
37110A	DP370APU060CH0U	GENUINO batería mojada 60 AH Reino Unido	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3711A8: **la capacidad de batería - 60AH (20HR)**
37110A	LP370APE060CH0	WET ORIGINAL DE BATERÍA 60 AH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3711A8: **la capacidad de batería - 60AH (20HR)**
37112	371122E000	AISLAMIENTO PAD - BATERÍA	1	31.10.2006 - 08.10.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3711A8: **la capacidad de batería - 60AH (20HR)**
37130	371302E000	Batería	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3711A8: **la capacidad de batería - 60AH (20HR)**
37150	371502E000	BANDEJA baterías	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3711A8: **la capacidad de batería - 60AH (20HR)**
37160A	371602D000	SOPORTE DE MONTAJE-acumulador.	1	31.10.2006 - 13.01.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** 3711A8: **la capacidad de batería - 60AH (20HR)**
91860A	918502E011	CABLES DE LA BATERÍA	1	02.11.2007 - 18.12.2009	
91860A	918502E011	CABLES DE LA BATERÍA	1	02.11.2007 - 18.12.2009	
91860A	918502E021	CABLES DE LA BATERÍA	1	02.11.2007 - 18.12.2009	
91860A	918502E021	CABLES DE LA BATERÍA	1	02.11.2007 - 18.12.2009	
91890C	918602E020	CABLES	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

VELAS Y POR CABLE

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +


27420
10930A
27430
27440
10930A
27450
10930A
10930A
1140FD
27301
1339CD

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
10930A	1881408051	SPARK PLUG, BKR5ES (níquel)	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
10930A	18823111012	SPARK PLUG, RC10YC4	4	13.09.2007 - 18.12.2009	
1140FD	1140308163	Tornillo M6, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FD	1140308163	Tornillo M6, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1140FD	1140308163	Tornillo M6, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FD	1140308163	Tornillo M6, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1140FD	1140308163	Tornillo M6, NUEVO A / T	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
1140FD	1140308163	Tornillo M6, NUEVO A / T	2	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
1339CD	1339508003	NUT-BRIDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1339CD	1339508003	NUT-BRIDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1339CD	1339508003	NUT-BRIDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1339CD	1339508003	NUT-BRIDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
1339CD	1339508003	NUT-BRIDA	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
1339CD	1339508003	NUT-BRIDA	2	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**


					Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
27301	2730123700	BOBINA DE ENCENDIDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
27301	2730123700	BOBINA DE ENCENDIDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
27301	2730123700	BOBINA DE ENCENDIDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
27301	2730123700	BOBINA DE ENCENDIDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - plomada** 0091A4: **PAQUETE DEL MOTOR - Reputación CVVT ENG**
27301	2730123700	BOBINA DE ENCENDIDO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
27301	2730123700	BOBINA DE ENCENDIDO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** para capear el Tipo: **el TIEMPO - LA Frígida la ZONA** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** Combustible: **GASOLINA - sin plomo** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 SPEED 4WD** 0091A4: **PAQUETE DE MOTOR - ENG CVVT**
27420	2742023700	cable de la bujía	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
27420	2742023700	cable de la bujía	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
27420	2742023700	cable de la bujía	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
27430	2743023700	cable de la bujía	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
27430	2743023700	cable de la bujía	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
27430	2743023700	cable de la bujía	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
27440	2744023700	cable de la bujía	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
27440	2744023700	cable de la bujía	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
27440	2744023700	cable de la bujía	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
27450	2745023700	cable de la bujía	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
27450	2745023700	cable de la bujía	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
27450	2745023700	cable de la bujía	1	24.02.2007 - 18.12.2009	

MOTOR DE ARRANQUE

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



WWW.LEXUSPARTS.RU
02:19 09.0 20

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1140HK	1140410556P	tornillo M6	2	12.08.2008 - 18.12.2009	
1140HK	1140410556P	tornillo M6	2	12.08.2008 - 18.12.2009	
1140HK	1140410556P	tornillo M6	2	30.06.2008 - 18.12.2009	
1140HK	1140410556P	tornillo M6	2	30.06.2008 - 18.12.2009	
1140HK	1140410556P	tornillo M6	2	12.08.2008 - 18.12.2009	
1140HK	1140410556P	tornillo M6	2	12.08.2008 - 18.12.2009	
1140HK	1140410556P	tornillo M6	2	30.06.2008 - 18.12.2009	
1140HK	1140410556P	tornillo M6	2	30.06.2008 - 18.12.2009	
1140HK	1140410557B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 12.08.2008	
1140HK	1140410557B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 12.08.2008	
1140HK	1140410557B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 12.08.2008	
1140HK	1140410557B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 12.08.2008	
1140HK	1140410557B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 12.08.2008	
1140HK	1140410557B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 12.08.2008	
1140HK	1140410557B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 30.06.2008	
1140HK	1140410557B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 30.06.2008	
1140HK	1140410557B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 30.06.2008	
1140HK	1140410557B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 30.06.2008	
1140HK	1140410557B	tornillo M6	2	24.02.2007 - 12.08.2008	
36100A	3610023060	MONTAJE DE ARRANQUE	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36100A	3610023060	MONTAJE DE ARRANQUE	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36100A	3610023060	MONTAJE DE ARRANQUE	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36100A	3610023060	MONTAJE DE ARRANQUE	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36100A	3610023061	MONTAJE DE ARRANQUE	1	10.11.2008 - 18.12.2009	

36100A	3610023061	MONTAJE DE ARRANQUE	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36100A	3610023061	MONTAJE DE ARRANQUE	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36100A	3610023061	MONTAJE DE ARRANQUE	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36100A	3610023160	MONTAJE DE ARRANQUE	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36100A	3610023160	MONTAJE DE ARRANQUE	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36100A	3610023160	MONTAJE DE ARRANQUE	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36100A	3610023160	MONTAJE DE ARRANQUE	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36100A	3610023160	MONTAJE DE ARRANQUE	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36100A	3610023160	MONTAJE DE ARRANQUE	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36100A	3610023160	MONTAJE DE ARRANQUE	1	24.02.2007 - 10.11.2008	
36100A	3610023161	MONTAJE DE ARRANQUE	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36100A	3610023161	MONTAJE DE ARRANQUE	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36100A	3610023161	MONTAJE DE ARRANQUE	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36100A	3610023161	MONTAJE DE ARRANQUE	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36102	3610211140	COMPLETA. Limitado. ANILLOS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
36102	3610211140	COMPLETA. Limitado. ANILLOS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
36102	3610211140	COMPLETA. Limitado. ANILLOS	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
36110	3611023070	SOPORTE DE CONJUNTO - ARRANQUE, FRONT	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36110	3611023070	SOPORTE DE CONJUNTO - ARRANQUE, FRONT	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36110	3611023070	SOPORTE DE CONJUNTO - ARRANQUE, FRONT	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36110	3611023070	SOPORTE DE CONJUNTO - ARRANQUE, FRONT	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36110	3611023071	SOPORTE DE CONJUNTO - ARRANQUE, FRONT	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36110	3611023071	SOPORTE DE CONJUNTO - ARRANQUE, FRONT	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36110	3611023071	SOPORTE DE CONJUNTO - ARRANQUE, FRONT	1	10.11.2008 - 18.12.2009	

36110	3611023071	SOPORTE DE CONJUNTO - ARRANQUE, FRONT	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36110	3611023170	SOPORTE DE CONJUNTO - ARRANQUE, FRONT	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36110	3611023170	SOPORTE DE CONJUNTO - ARRANQUE, FRONT	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36110	3611023170	SOPORTE DE CONJUNTO - ARRANQUE, FRONT	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36110	3611023170	SOPORTE DE CONJUNTO - ARRANQUE, FRONT	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36110	3611023170	SOPORTE DE CONJUNTO - ARRANQUE, FRONT	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36110	3611023170	SOPORTE DE CONJUNTO - ARRANQUE, FRONT	1	24.02.2007 - 10.11.2008	
36110	3611023171	SOPORTE DE CONJUNTO - ARRANQUE, FRONT	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36110	3611023171	SOPORTE DE CONJUNTO - ARRANQUE, FRONT	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36110	3611023171	SOPORTE DE CONJUNTO - ARRANQUE, FRONT	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36110	3611023171	SOPORTE DE CONJUNTO - ARRANQUE, FRONT	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36111B	3611111140	COMPLETA. Cont. ARRANQUE BOLTS	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36111B	3611111140	COMPLETA. Cont. ARRANQUE BOLTS	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36111B	3611111140	COMPLETA. Cont. ARRANQUE BOLTS	1	24.02.2007 - 10.11.2008	
36117A	3611711140	SCREW	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
36117A	3611711140	SCREW	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
36117A	3611711140	SCREW	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
36120	3612023002	Tirando del relé de arranque	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
36120	3612023002	Tirando del relé de arranque	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
36120	3612023002	Tirando del relé de arranque	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
36126	3612621000	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 10.11.2008	

36126	3612621000	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36126	3612621000	arandela de resorte	1	24.02.2007 - 10.11.2008	
36127	3612721000	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
36127	3612721000	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
36127	3612721000	NUT	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
36130	3613038040	PALANCA	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36130	3613038040	PALANCA	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36130	3613038040	PALANCA	1	24.02.2007 - 10.11.2008	
36131A	3613123171	PALANCA	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36131A	3613123171	PALANCA	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36131B	3613132510	PALANCA	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36131B	3613132510	PALANCA	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36131B	3613132510	PALANCA	1	24.02.2007 - 10.11.2008	
36131C	3613332560	ARRANQUE DE BOLA	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36131C	3613332560	ARRANQUE DE BOLA	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36131C	3613332560	ARRANQUE DE BOLA	1	24.02.2007 - 10.11.2008	
36135C	3613523171	PALANCA - EMBALAJE	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36135C	3613523171	PALANCA - EMBALAJE	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36135C	3613538040	PALANCA - EMBALAJE	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36135C	3613538040	PALANCA - EMBALAJE	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36135C	3613538040	PALANCA - EMBALAJE	1	24.02.2007 - 10.11.2008	
36137B	3613623171	TRANSMISIÓN-INT.	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36137B	3613623171	TRANSMISIÓN-INT.	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36137B	3613638040	TRANSMISIÓN-INT.	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36137B	3613638040	TRANSMISIÓN-INT.	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36137B	3613638040	TRANSMISIÓN-INT.	1	24.02.2007 - 10.11.2008	

36139	3613938040	RELLENO-ARRANQUE	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36139	3613938040	RELLENO-ARRANQUE	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36139	3613938040	RELLENO-ARRANQUE	1	24.02.2007 - 10.11.2008	
36140	3614023171	varilla del embrague	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36140	3614023171	varilla del embrague	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36140	3614038040	varilla del embrague	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36140	3614038040	varilla del embrague	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36140	3614038040	varilla del embrague	1	24.02.2007 - 10.11.2008	
36142	3614132510	ARRANQUE reductor	3	31.10.2006 - 10.11.2008	
36142	3614132510	ARRANQUE reductor	3	31.10.2006 - 10.11.2008	
36142	3614132510	ARRANQUE reductor	3	24.02.2007 - 10.11.2008	
36143A	3614323171	el eje del piñón	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36143A	3614323171	el eje del piñón	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36143A	3614338040	el eje del piñón	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36143A	3614338040	el eje del piñón	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36143A	3614338040	el eje del piñón	1	24.02.2007 - 10.11.2008	
36145	3614523171	EMBRAGUE-paso	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36145	3614523171	EMBRAGUE-paso	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36145	3614532510	EMBRAGUE-paso	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36145	3614532510	EMBRAGUE-paso	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36145	3614532510	EMBRAGUE-paso	1	24.02.2007 - 10.11.2008	
36146A	3615023171	ACCESORIOS	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36146A	3615023171	ACCESORIOS	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36146A	3615037300	ACCESORIOS	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36146A	3615037300	ACCESORIOS	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36146A	3615037300	ACCESORIOS	1	24.02.2007 - 10.11.2008	

36150	3616023171	ARRANQUE la palanca de transmisión	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36150	3616023171	ARRANQUE la palanca de transmisión	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36150	3616037300	ARRANQUE la palanca de transmisión	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36150	3616037300	ARRANQUE la palanca de transmisión	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36150	3616037300	ARRANQUE la palanca de transmisión	1	24.02.2007 - 10.11.2008	
36155	3615537300	ARRANQUE DEL CEPILLO	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36155	3615537300	ARRANQUE DEL CEPILLO	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36155	3615537300	ARRANQUE DEL CEPILLO	1	24.02.2007 - 10.11.2008	
36160	3616937300	CEPILLO	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36160	3616937300	CEPILLO	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36160	3616937300	CEPILLO	1	24.02.2007 - 10.11.2008	
36162	3616237300	resorte de la escobilla	2	31.10.2006 - 10.11.2008	
36162	3616237300	resorte de la escobilla	2	31.10.2006 - 10.11.2008	
36162	3616237300	resorte de la escobilla	2	24.02.2007 - 10.11.2008	
36163	3617337300	CEPILLO	2	31.10.2006 - 10.11.2008	
36163	3617337300	CEPILLO	2	31.10.2006 - 10.11.2008	
36163	3617337300	CEPILLO	2	24.02.2007 - 10.11.2008	
36164	3616437300	resorte de la escobilla	2	31.10.2006 - 10.11.2008	
36164	3616437300	resorte de la escobilla	2	31.10.2006 - 10.11.2008	
36164	3616437300	resorte de la escobilla	2	24.02.2007 - 10.11.2008	
36170	3618023070	SOPORTE - ARRANQUE, TRASERO	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36170	3618023070	SOPORTE - ARRANQUE, TRASERO	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36170	3618023070	SOPORTE - ARRANQUE, TRASERO	1	24.02.2007 - 10.11.2008	
36170	3618023171	SOPORTE - ARRANQUE, TRASERO	1	10.11.2008 - 18.12.2009	

36170	3618023171	SOPORTE - ARRANQUE, TRASERO	1	10.11.2008 - 18.12.2009	
36170A	3617037300	PORTAESCOBILLAS,	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36170A	3617037300	PORTAESCOBILLAS,	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36170A	3617037300	PORTAESCOBILLAS,	1	24.02.2007 - 10.11.2008	
36181D	3618423171	BOLT-a través.	2	10.11.2008 - 18.12.2009	
36181D	3618423171	BOLT-a través.	2	10.11.2008 - 18.12.2009	
36183	3618311140	SCREW	2	31.10.2006 - 10.11.2008	
36183	3618311140	SCREW	2	31.10.2006 - 10.11.2008	
36183	3618311140	SCREW	2	24.02.2007 - 10.11.2008	
36184E	3618438040	ENGANCHE PERNO	2	31.10.2006 - 10.11.2008	
36184E	3618438040	ENGANCHE PERNO	2	31.10.2006 - 10.11.2008	
36184E	3618438040	ENGANCHE PERNO	2	24.02.2007 - 10.11.2008	
36185	3618511140	PLACA	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36185	3618511140	PLACA	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36185	3618511140	PLACA	1	24.02.2007 - 10.11.2008	
36187	3618737110	BOLT-PIN	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36187	3618737110	BOLT-PIN	1	31.10.2006 - 10.11.2008	
36187	3618737110	BOLT-PIN	1	24.02.2007 - 10.11.2008	


MONTAJE DE GENERADOR


Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%

+


37300A
37342
37323
37321B
37311E
37332
37340
37334
37330A
37390B
37338C
37370B
37367E
37350B


37460
37461
37462A
37463
1140FF
1140FM
37471A
37451
1310DA
1338BB
1351GA
1360GG

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1140FF	1140308207B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FF	1140308207B	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FF	1140308207B	tornillo M6	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
1338BB	1338608007B	NUT	1	27.08.2007 - 18.12.2009	
1338BB	1338608007B	NUT	1	27.08.2007 - 18.12.2009	
37300A	3730022650	GENERADOR DE MONTAJE, 90 (A)	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37300A	3730022650	GENERADOR DE MONTAJE, 90 (A)	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37300A	3730022650	GENERADOR DE MONTAJE, 90 (A)	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
37311E	3731137400	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37311E	3731137400	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37311E	3731137400	NUT	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
37321B	3732122650	GENERADOR DE POLEA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37321B	3732122650	GENERADOR DE POLEA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37321B	3732122650	GENERADOR DE POLEA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
37323	3732337400	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37323	3732337400	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37323	3732337400	TENIENDO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
37330A	3733022651	SOPORTE DE CONJUNTO - FRONT GENERADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37330A	3733022651	SOPORTE DE CONJUNTO - FRONT GENERADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37330A	3733022651	SOPORTE DE CONJUNTO - FRONT GENERADOR	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
37332	3733237400	tornillos autorroscantes	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37332	3733237400	tornillos autorroscantes	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37332	3733237400	tornillos autorroscantes	1	24.02.2007 - 18.12.2009	

37334	373342B100	TENIENDO - FRONT	1	02.03.2008 - 18.12.2009	
37334	373342B100	TENIENDO - FRONT	1	02.03.2008 - 18.12.2009	
37334	3733437400	TENIENDO - FRONT	1	31.10.2006 - 02.03.2008	
37334	3733437400	TENIENDO - FRONT	1	31.10.2006 - 02.03.2008	
37334	3733437400	TENIENDO - FRONT	1	24.02.2007 - 02.03.2008	
37338C	3733822650	BOLT-a través.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
37338C	3733822650	BOLT-a través.	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
37338C	3733822650	BOLT-a través.	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
37340	3734022650	rotor del generador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37340	3734022650	rotor del generador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37340	3734022650	rotor del generador	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
37342	3734237400	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37342	3734237400	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37342	3734237400	TENIENDO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
37350B	3735022650	estator del generador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37350B	3735022650	estator del generador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37350B	3735022650	estator del generador	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
37367E	3736022651	GENERADOR DE SOPORTE y el amplificador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37367E	3736022651	GENERADOR DE SOPORTE y el amplificador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37367E	3736022651	GENERADOR DE SOPORTE y el amplificador	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
37370B	3737022650	RECTIFICADOR GENERADOR	1	31.10.2006 - 20.09.2009	
37370B	3737022650	RECTIFICADOR GENERADOR	1	31.10.2006 - 20.09.2009	
37370B	3737022650	RECTIFICADOR GENERADOR	1	24.02.2007 - 20.09.2009	
37390B	3739022650	CUBIERTA	1	31.10.2006 - 12.03.2009	

37390B	3739022650	CUBIERTA	1	31.10.2006 - 12.03.2009	
37390B	3739022650	CUBIERTA	1	24.02.2007 - 12.03.2009	
37451	3745122000	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37451	3745122000	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37451	3745122000	tornillo M6	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
37460	3746023501	SOPORTE-GENERADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37460	3746023501	SOPORTE-GENERADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37460	3746023501	SOPORTE-GENERADOR	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
37461	3746123501	GENERADOR DE SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37461	3746123501	GENERADOR DE SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37461	3746123501	GENERADOR DE SOPORTE	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
37462A	3746222000	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37462A	3746222000	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37462A	3746222000	tornillo M6	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
37463	3746333000	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37463	3746333000	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37463	3746333000	NUT	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
37471A	3747124000	tornillo M6	1	31.10.2006 - 23.05.2009	
37471A	3747124000	tornillo M6	1	31.10.2006 - 23.05.2009	
37471A	3747124000	tornillo M6	1	24-02-2007 - 23-05-2009	


TRANSMISIÓN

EMBRAGUE Y LANZAMIENTO TENEDOR - MANUAL

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +


41416
1123GX
1310TA
41710B
1360JD
1351JA
41433B
43779A
41413A
REF.43-431
41300
41100
41430A
41426
1123GF
41421B
41411B
41414A
1123PB
FR.

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1123GF	1123306126K	PERNO	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123GF	1123306126K	PERNO	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123GF	1123306126K	PERNO	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123GF	1123306126K	PERNO	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123GF	1123306126K	PERNO	3	24.02.2007 - 18.12.2009	
1123GX	1123308256P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123GX	1123308256P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123GX	1123308256P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123GX	1123308256P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123GX	1123308256P	tornillo M6	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
1123PB	1123508206P	tornillo M6	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123PB	1123508206P	tornillo M6	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123PB	1123508206P	tornillo M6	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123PB	1123508206P	tornillo M6	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123PB	1123508206P	tornillo M6	6	24.02.2007 - 18.12.2009	
1310TA	1310410007K	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1310TA	1310410007K	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1310TA	1310410007K	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1310TA	1310410007K	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1310TA	1310410007K	NUT	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
1351JA	1351010007K	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1351JA	1351010007K	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1351JA	1351010007K	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1351JA	1351010007K	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1351JA	1351010007K	LAVADORA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
1360JD	1360310007K	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1360JD	1360310007K	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

1360JD	1360310007K	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1360JD	1360310007K	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1360JD	1360310007K	arandela de resorte	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
41100	4110039260	MONTAJE EMBRAGUE DISCO	1	31.10.2006 - 26.05.2008	
41100	4110039260	MONTAJE EMBRAGUE DISCO	1	31.10.2006 - 26.05.2008	
41100	4110039260	MONTAJE EMBRAGUE DISCO	1	31.10.2006 - 26.05.2008	
41100	4110039260	MONTAJE EMBRAGUE DISCO	1	31.10.2006 - 26.05.2008	
41100	4110039260	MONTAJE EMBRAGUE DISCO	1	31.10.2006 - 26.05.2008	
41100	4110039260	MONTAJE EMBRAGUE DISCO	1	31.10.2006 - 26.05.2008	
41100	4110039260	MONTAJE EMBRAGUE DISCO	1	24.02.2007 - 26.05.2008	
41100	4110039266	MONTAJE EMBRAGUE DISCO	1	26.05.2008 - 18.12.2009	
41100	4110039266	MONTAJE EMBRAGUE DISCO	1	26.05.2008 - 18.12.2009	
41100	4110039266	MONTAJE EMBRAGUE DISCO	1	26.05.2008 - 18.12.2009	
41100	4110039266	MONTAJE EMBRAGUE DISCO	1	26.05.2008 - 18.12.2009	
41300	4130039260	CUBIERTA	1	31.10.2006 - 26.05.2008	
41300	4130039260	CUBIERTA	1	31.10.2006 - 26.05.2008	
41300	4130039260	CUBIERTA	1	31.10.2006 - 26.05.2008	
41300	4130039260	CUBIERTA	1	31.10.2006 - 26.05.2008	
41300	4130039260	CUBIERTA	1	31.10.2006 - 26.05.2008	
41300	4130039260	CUBIERTA	1	31.10.2006 - 26.05.2008	
41300	4130039260	CUBIERTA	1	24.02.2007 - 26.05.2008	
41300	4130039266	CUBIERTA	1	26.05.2008 - 18.12.2009	
41300	4130039266	CUBIERTA	1	26.05.2008 - 18.12.2009	
41300	4130039266	CUBIERTA	1	26.05.2008 - 18.12.2009	
41300	4130039266	CUBIERTA	1	26.05.2008 - 18.12.2009	

41411B	4141102000	Lateral izquierdo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41411B	4141102000	Lateral izquierdo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41411B	4141102000	Lateral izquierdo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41411B	4141102000	Lateral izquierdo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41411B	4141102000	Lateral izquierdo	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
41413A	4141339260	MANGUITO titular. AXIS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41413A	4141339260	MANGUITO titular. AXIS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41413A	4141339260	MANGUITO titular. AXIS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41413A	4141339260	MANGUITO titular. AXIS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41413A	4141339260	MANGUITO titular. AXIS	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
41414A	4141439000	MANGUITO titular. AXIS	1	02.04.2007 - 18.12.2009	
41414A	4141439000	MANGUITO titular. AXIS	1	02.04.2007 - 18.12.2009	
41416	4141628000	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41416	4141628000	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41416	4141628000	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41416	4141628000	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41416	4141628000	PIN	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
41421B	4142139275	collarín	1	28.12.2007 - 18.12.2009	
41421B	4142139275	collarín	1	28.12.2007 - 18.12.2009	
41426	4142639260	MANGA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41426	4142639260	MANGA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41426	4142639260	MANGA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41426	4142639260	MANGA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41426	4142639260	MANGA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
41430A	4143139260	EJE COMPLETO - Embrague Realese TENEDOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41430A	4143139260	EJE COMPLETO - Embrague Realese TENEDOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

41430A	4143139260	EJE COMPLETO - Embrague Realese TENEDOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41430A	4143139260	EJE COMPLETO - Embrague Realese TENEDOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41430A	4143139260	EJE COMPLETO - Embrague Realese TENEDOR	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
41433B	4143339260	Brazo oscilante CONECTAR OFF. Vinculado.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41433B	4143339260	Brazo oscilante CONECTAR OFF. Vinculado.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41433B	4143339260	Brazo oscilante CONECTAR OFF. Vinculado.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41433B	4143339260	Brazo oscilante CONECTAR OFF. Vinculado.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41433B	4143339260	Brazo oscilante CONECTAR OFF. Vinculado.	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
41710B	4171039001	receptor de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41710B	4171039001	receptor de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41710B	4171039001	receptor de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41710B	4171039001	receptor de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41710B	4171039001	receptor de embrague	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
41710B	4171039100	receptor de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41710B	4171039100	receptor de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41710B	4171039100	receptor de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41710B	4171039100	receptor de embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41710B	4171039100	receptor de embrague	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43779A	4377937010	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43779A	4377937010	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43779A	4377937010	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43779A	4377937010	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43779A	4377937010	PIN	1	24.02.2007 - 18.12.2009	

CILINDRO MAESTRO DEL EMBRAGUE


Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- "

- -
- 80%
- +

(LHD)



WWW.ILCATS.RU
03:21 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1751GC	1751210000	espaciador	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1751GC	1751210000	espaciador	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
41605	416052E005	EMBRAGUE Y MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41605	416052E005	EMBRAGUE Y MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
41605	416052E005	EMBRAGUE Y MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41605	416052E005	EMBRAGUE Y MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** Motor: **DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
41605	416052E070	EMBRAGUE Y MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41605	416052E070	EMBRAGUE Y MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** del motor: **el SOHC - TCI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
41605	416052E070	EMBRAGUE Y MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41605	416052E070	EMBRAGUE Y MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** del motor: **el SOHC - TCI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
41605	416052E910	EMBRAGUE Y MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41605	416052E910	EMBRAGUE Y MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41610	4161017920	cilindro maestro del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41610	4161017920	cilindro maestro del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41610	416102E005	cilindro maestro del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41610	416102E005	cilindro maestro del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**

41610	416102E005	cilindro maestro del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41610	416102E005	cilindro maestro del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
41623	416232E000	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41623	416232E000	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41623	416232E005	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41623	416232E005	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
41623	416232E005	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41623	416232E005	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
41630A	416302E005	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41630A	416302E005	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41630A	416302E105	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41630A	416302E105	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41630A	416302E905	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41630A	416302E905	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41630A	416302E915	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41630A	416302E915	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41631	416312E005	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41631	416312E005	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41631	416312E105	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41631	416312E105	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41631	416312E900	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41631	416312E900	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41631	416312E910	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

41631	416312E910	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41640	416402E000	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41640	416402E000	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41640	416402E010	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41640	416402E010	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41645	4164543000	ACOPLAMIENTOS CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41645	4164543000	ACOPLAMIENTOS CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
41645	4164543000	ACOPLAMIENTOS CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41645	4164543000	ACOPLAMIENTOS CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
41645	4164543000	ACOPLAMIENTOS CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
41645	4164543000	ACOPLAMIENTOS CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
41651	4165124001	SELLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41651	4165124001	SELLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41651	4165126005	SELLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41651	4165126005	SELLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
41651	4165126005	SELLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41651	4165126005	SELLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
41660	416602EA00	cilindro maestro del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41660	416602EA00	cilindro maestro del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
41660	416602EA00	cilindro maestro del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

41660	416602EA00	cilindro maestro del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
41660	416602EB00	cilindro maestro del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41660	416602EB00	cilindro maestro del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41690	416902E000	control del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41690	416902E000	control del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41690	416902E070	control del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41690	416902E070	control del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41712A	4171239000	ATORNILLADURA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41712A	4171239000	ATORNILLADURA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43777B	437772E000	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43777B	437772E000	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
43777B	437772E000	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43777B	437772E000	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

CILINDRO MAESTRO DEL EMBRAGUE


Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1

- 2
- "
- -
- 80%
- +

(RHD>VGT)



WWW.ILCATS.RU
03:21 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1068AB	1068110220	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1068AB	1068110220	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1130AK	1130008256B	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1130AK	1130008256B	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1338AC	1338506007B	NUT-BRIDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1338AC	1338506007B	NUT-BRIDA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
41610	4161017920	cilindro maestro del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41610	4161017920	cilindro maestro del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41610	416102E005	cilindro maestro del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41610	416102E005	cilindro maestro del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
41610	416102E005	cilindro maestro del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41610	416102E005	cilindro maestro del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
41620C	4162017900	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41620C	4162017900	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41623	416232E000	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41623	416232E000	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41623	416232E005	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41623	416232E005	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
41623	416232E005	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41623	416232E005	PUERTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**

41630A	416302E005	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41630A	416302E005	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41630A	416302E105	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41630A	416302E105	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41630A	416302E905	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41630A	416302E905	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41630A	416302E915	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41630A	416302E915	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41631	416312E005	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41631	416312E005	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41631	416312E105	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41631	416312E105	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41631	416312E900	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41631	416312E900	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41631	416312E910	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41631	416312E910	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41632E	416322E905	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41632E	416322E905	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41633B	416332E000	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41633B	416332E000	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41640	416402E000	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41640	416402E000	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41640	416402E010	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41640	416402E010	TUBO EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41645	4164543000	ACOPLAMIENTOS CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	


41645	4164543000	ACOPLAMIENTOS CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
41645	4164543000	ACOPLAMIENTOS CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41645	4164543000	ACOPLAMIENTOS CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 9641A1: **AUTO la velocidad El regulador - CONVENCIONAL**
41645	4164543000	ACOPLAMIENTOS CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
41645	4164543000	ACOPLAMIENTOS CLIP-MANGUERA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
41680	4168017000	MONTAJE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
41680	4168017000	MONTAJE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
41690	416902E000	control del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41690	416902E000	control del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41690	416902E070	control del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
41690	416902E070	control del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43779A	4377937010	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43779A	4377937010	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57587A	5758734500	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
57587A	5758734500	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
58727B	587272D000	CLIP-MANGUERA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
58752F	5875221000	CLIP- FRENO. PIPELINE	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
58752F	5875221000	CLIP- FRENO. PIPELINE	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
58755	5875521000	CLIP	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
58755	5875521000	CLIP	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

TRANSMISIÓN EJE MOTOR (MANUAL)


Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



(2000CC>TCI SOHC)



WWW.ILCATS.RU
03:21 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1129AA	1129410406P	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1129AA	1129410406P	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1129AA	1129410406P	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1129AA	1129410406P	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1129AA	1129410406P	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1129AA	1129410406P	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1129AA	1129410406P	tornillo M6	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
1140HK	1140410556P	tornillo M6	1	15.11.2006 - 01.10.2008	
1140HK	1140410556P	tornillo M6	1	15.11.2006 - 01.10.2008	
1140HK	1140410556P	tornillo M6	1	15.11.2006 - 01.10.2008	
1140HK	1140410556P	tornillo M6	1	15.11.2006 - 01.10.2008	
1140HK	1140410556P	tornillo M6	1	15.11.2006 - 01.10.2008	
1140HK	1140410556P	tornillo M6	1	15.11.2006 - 01.10.2008	
1140HK	1140410556P	tornillo M6	1	24.02.2007 - 01.10.2008	
1140HM	1140410656P	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HM	1140410656P	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HM	1140410656P	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HM	1140410656P	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HM	1140410656P	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HM	1140410656P	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HM	1140410656P	tornillo M6	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
1140HV	1140412406P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HV	1140412406P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HV	1140412406P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	


1140HV	1140412406P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HV	1140412406P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HV	1140412406P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HV	1140412406P	tornillo M6	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
43000	4300039954	conjunto de transmisión INC	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43000	4300039954	conjunto de transmisión INC	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43000	4300039954	conjunto de transmisión INC	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43000	4300039964	conjunto de transmisión INC	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43000	4300039964	conjunto de transmisión INC	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43000	4300039964	conjunto de transmisión INC	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43000	4300039964	conjunto de transmisión INC	1	24.02.2007 - 18.12.2009	

ORGANISMO ACP

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



WWW.ICATS.
03:21 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1123GV	1123308201	Perno M6, W / LAVADORA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123GV	1123308201	Perno M6, W / LAVADORA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123GV	1123308201	Perno M6, W / LAVADORA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123GV	1123308201	Perno M6, W / LAVADORA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123GV	1123308201	Perno M6, W / LAVADORA	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
1123GV	1123308203	tornillo M6	4	16.01.2008 - 18.12.2009	
1123GV	1123308203	tornillo M6	4	16.01.2008 - 18.12.2009	
1123GV	1123308206P	tornillo M6	1	01.05.2007 - 18.12.2009	
1123GV	1123308206P	tornillo M6	1	01.05.2007 - 18.12.2009	
1123LK	1123410406P	tornillo M6	14	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123LK	1123410406P	tornillo M6	14	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123LK	1123410406P	tornillo M6	14	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123LK	1123410406P	tornillo M6	14	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123LK	1123410406P	tornillo M6	14	24.02.2007 - 18.12.2009	
1123LV	1123412256P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123LV	1123412256P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123LV	1123412256P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123LV	1123412256P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123LV	1123412256P	tornillo M6	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
1123LX	1123412306P	tornillo M6	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123LX	1123412306P	tornillo M6	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123LX	1123412306P	tornillo M6	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123LX	1123412306P	tornillo M6	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123LX	1123412306P	tornillo M6	5	24.02.2007 - 18.12.2009	

1123ME	1123410506P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123ME	1123410506P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123ME	1123410506P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123ME	1123410506P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123ME	1123410506P	tornillo M6	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
1140EJ	1140306123	Tornillo M6, NUEVO A / T	7	31.10.2006 - 03.11.2008	
1140EJ	1140306123	Tornillo M6, NUEVO A / T	7	31.10.2006 - 03.11.2008	
1140EJ	1140306123	Tornillo M6, NUEVO A / T	7	31.10.2006 - 03.11.2008	
1140EJ	1140306123	Tornillo M6, NUEVO A / T	7	31.10.2006 - 03.11.2008	
1140EJ	1140306123	Tornillo M6, NUEVO A / T	7	24.02.2007 - 03.11.2008	
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	7	03.11.2008 - 18.12.2009	
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	7	03.11.2008 - 18.12.2009	
1151AA	4532739000	PERNO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1151AA	4532739000	PERNO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1151AA	4532739000	PERNO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1151AA	4532739000	PERNO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1151AA	4532739000	PERNO	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
1339GC	1339612007K	NUT	2	03.06.2007 - 18.12.2009	
1339GC	1339612007K	NUT	2	03.06.2007 - 18.12.2009	
1430JB	1430310200	pasadores, NUEVO A / T	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1430JB	1430310200	pasadores, NUEVO A / T	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1430JB	1430310200	pasadores, NUEVO A / T	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1430JB	1430310200	pasadores, NUEVO A / T	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1430JB	1430310200	pasadores, NUEVO A / T	3	24.02.2007 - 18.12.2009	
1751DD	1751116000	espaciador	1	26.11.2007 - 18.12.2009	
1751DD	1751116000	espaciador	1	26.11.2007 - 18.12.2009	

21512	2151221010	Tapón de aceite Carter	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21512	2151221010	Tapón de aceite Carter	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21512	2151221010	Tapón de aceite Carter	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21512	2151221010	Tapón de aceite Carter	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21512	2151221010	Tapón de aceite Carter	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
21513	2151311000	Intermedio anillo-Lube Tube., NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21513	2151311000	Intermedio anillo-Lube Tube., NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21513	2151311000	Intermedio anillo-Lube Tube., NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21513	2151311000	Intermedio anillo-Lube Tube., NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21513	2151311000	Intermedio anillo-Lube Tube., NUEVO A / T	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
21513A	2151321000	Intermedio TUBO anillo-LUBE.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21513A	2151321000	Intermedio TUBO anillo-LUBE.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21513A	2151321000	Intermedio TUBO anillo-LUBE.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21513A	2151321000	Intermedio TUBO anillo-LUBE.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21513A	2151321000	Intermedio TUBO anillo-LUBE.	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
28665	4314839101	SUSPENSIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28665	4314839101	SUSPENSIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28665	4314839101	SUSPENSIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28665	4314839101	SUSPENSIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
28665	4314839101	SUSPENSIÓN	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43111	4311139501	CASO - caja de cambios manual	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43111	4311139501	CASO - caja de cambios manual	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43111	4311139501	CASO - caja de cambios manual	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43111	4311139501	CASO - caja de cambios manual	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43111	4311139501	CASO - caja de cambios manual	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43111	4311139501	CASO - caja de cambios manual	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43111	4311139501	CASO - caja de cambios manual	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43113	4311939020	mantequilla SEAL., C / SIDE HSG-RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43113	4311939020	mantequilla SEAL., C / SIDE HSG-RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43115	4311539402	la carcasa del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43115	4311539402	la carcasa del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43115	4311539402	la carcasa del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43115	4311539402	la carcasa del embrague	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43115	4311539612	la carcasa del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43115	4311539612	la carcasa del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43115	4311539612	la carcasa del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43116C	4C11634000	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43116C	4C11634000	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43116C	4C11634000	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43116C	4C11634000	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43116C	4C11634000	SOPORTE	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43119	4311939030	mantequilla SEAL., T / M maleta lateral-LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43119	4311939030	mantequilla SEAL., T / M maleta lateral-LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43119	4311939030	mantequilla SEAL., T / M maleta lateral-LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43119	4311939030	mantequilla SEAL., T / M maleta lateral-LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43119	4311939030	mantequilla SEAL., T / M maleta lateral-LH	1	24.02.2007 - 18.12.2009	

43121	4312111000	TAPÓN	1	26.11.2007 - 18.12.2009	
43121	4312111000	TAPÓN	1	26.11.2007 - 18.12.2009	
43122A	4312039411	KRONSHT. SUSPENSIÓN KP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43122A	4312039411	KRONSHT. SUSPENSIÓN KP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43122A	4312039411	KRONSHT. SUSPENSIÓN KP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43122A	4312039411	KRONSHT. SUSPENSIÓN KP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43122A	4312039411	KRONSHT. SUSPENSIÓN KP	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43123	4312339000	COJINETE ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43123	4312339000	COJINETE ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43123	4312339000	COJINETE ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43123	4312339000	COJINETE ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43123	4312339000	COJINETE ANILLO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43124	4312434003	AIR FAN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43124	4312434003	AIR FAN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43124	4312434003	AIR FAN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43124	4312434003	AIR FAN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43124	4312434003	AIR FAN	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43125	4312539500	tapa del respiradero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43125	4312539500	tapa del respiradero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43125	4312539500	tapa del respiradero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43125	4312539500	tapa del respiradero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43125	4312539500	tapa del respiradero	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43131B	4313139000	Caja del imán del CAT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43131B	4313139000	Caja del imán del CAT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43131B	4313139000	Caja del imán del CAT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43131B	4313139000	Caja del imán del CAT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43131B	4313139000	Caja del imán del CAT	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43134A	4313439011	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43134A	4313439011	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43134A	4313439011	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43134A	4313439011	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43134A	4313439011	SEAL-aceite.	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43136	4313639500	NAPRAVL. Mantequilla.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43136	4313639500	NAPRAVL. Mantequilla.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43136	4313639500	NAPRAVL. Mantequilla.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43136	4313639500	NAPRAVL. Mantequilla.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43136	4313639500	NAPRAVL. Mantequilla.	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
43160C	4316039002	cubierta lateral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43160C	4316039002	cubierta lateral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43160C	4316039002	cubierta lateral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43160C	4316039002	cubierta lateral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43160C	4316039002	cubierta lateral	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43160C	4316039003	cubierta lateral	1	26.11.2007 - 25.06.2009	
43160C	4316039003	cubierta lateral	1	26.11.2007 - 25.06.2009	
43166	4316639002	cubierta lateral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43166	4316639002	cubierta lateral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43166	4316639002	cubierta lateral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43166	4316639002	cubierta lateral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43166	4316639002	cubierta lateral	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43175	4317539551	SOPORTE - Soporte de bobina, FRONT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43175	4317539551	SOPORTE - Soporte de bobina, FRONT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43175	4317539551	SOPORTE - Soporte de bobina, FRONT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43175	4317539551	SOPORTE - Soporte de bobina, FRONT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43175	4317539551	SOPORTE - Soporte de bobina, FRONT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43175	4317539551	SOPORTE - Soporte de bobina, FRONT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43175	4317539551	SOPORTE - Soporte de bobina, FRONT	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43176	4317639551	SOPORTE - Soporte de bobina, TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43176	4317639551	SOPORTE - Soporte de bobina, TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43176	4317639551	SOPORTE - Soporte de bobina, TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43176	4317639551	SOPORTE - Soporte de bobina, TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43176	4317639551	SOPORTE - Soporte de bobina, TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43176	4317639551	SOPORTE - Soporte de bobina, TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43176	4317639551	SOPORTE - Soporte de bobina, TRASERO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43750B	4375025000	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43750B	4375025000	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43750B	4375025000	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43750B	4375025000	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43750B	4375025000	LAVADORA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47452	4745239000	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47452	4745239000	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47452	4745239000	SEAL-aceite.	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
K17121	0081017121	PLUG, ENTRENADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
K17121	0081017121	PLUG, ENTRENADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

K17121	0081017121	PLUG, ENTRENADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
K17121	0081017121	PLUG, ENTRENADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
K17121	0081017121	PLUG, ENTRENADOR	1	24.02.2007 - 18.12.2009	


ENGRANAJES CAJA DE CAMBIOS MANUAL

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- "

- -
- 80%
- +


43279T
43349
43241A
43285B
43360A
43374
43376C
43351A
43223C
43345T
43260
43280
43259B
43387A
43221B
43270
43222C
43387A
43386
43380B
43258
43387A
43255
43269T
43250C
43255
43350F
43387A
43350G
43279T
43215
45738B
43228
43235A
43231
43370A
43388
43279T
43253B
43227T
43337
43384
43240
43243
43283A
43371
43387
43263
43371
43387
43235A
43347T

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
43215	4321539760	eje principal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43215	4321539760	eje principal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43215	4321539760	eje principal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43215	4321539760	eje principal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43215	4321539760	eje principal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43215	4321539760	eje principal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43215	4321539760	eje principal	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43221B	4322139403	El árbol del gato	1	01.03.2007 - 18.12.2009	
43221B	4322139403	El árbol del gato	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43221B	4322139403	El árbol del gato	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43221B	4322139403	El árbol del gato	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43221B	4322139403	El árbol del gato	1	01.03.2007 - 18.12.2009	
43221B	4322139403	El árbol del gato	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43221B	4322139403	El árbol del gato	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43221B	4322139403	El árbol del gato	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43222C	4322239042	BEARING-ROLLER	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43222C	4322239042	BEARING-ROLLER	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43222C	4322239042	BEARING-ROLLER	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43222C	4322239042	BEARING-ROLLER	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43222C	4322239042	BEARING-ROLLER	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43223C	4322339040	TENIENDO-BALL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43223C	4322339040	TENIENDO-BALL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43223C	4322339040	TENIENDO-BALL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43223C	4322339040	TENIENDO-BALL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43223C	4322339040	TENIENDO-BALL	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43227T	4322734010	TENIENDO, T = 1,01	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734010	TENIENDO, T = 1,01	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734010	TENIENDO, T = 1,01	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734010	TENIENDO, T = 1,01	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734010	TENIENDO, T = 1,01	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43227T	4322734040	TENIENDO, T = 1,04	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734040	TENIENDO, T = 1,04	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734040	TENIENDO, T = 1,04	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734040	TENIENDO, T = 1,04	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734040	TENIENDO, T = 1,04	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43227T	4322734070	TENIENDO, T = 1,07	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734070	TENIENDO, T = 1,07	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734070	TENIENDO, T = 1,07	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734070	TENIENDO, T = 1,07	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734070	TENIENDO, T = 1,07	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43227T	4322734100	TENIENDO, T = 1,10	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734100	TENIENDO, T = 1,10	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734100	TENIENDO, T = 1,10	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734100	TENIENDO, T = 1,10	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734100	TENIENDO, T = 1,10	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43227T	4322734130	TENIENDO, T = 1,13	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734130	TENIENDO, T = 1,13	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734130	TENIENDO, T = 1,13	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734130	TENIENDO, T = 1,13	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734130	TENIENDO, T = 1,13	1	24.02.2007 - 18.12.2009	

43227T	4322734160	TENIENDO, T = 1,16	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734160	TENIENDO, T = 1,16	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734160	TENIENDO, T = 1,16	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734160	TENIENDO, T = 1,16	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734160	TENIENDO, T = 1,16	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43227T	4322734190	TENIENDO, T = 1,19	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734190	TENIENDO, T = 1,19	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734190	TENIENDO, T = 1,19	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734190	TENIENDO, T = 1,19	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734190	TENIENDO, T = 1,19	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43227T	4322734220	TENIENDO, T = 1,22	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734220	TENIENDO, T = 1,22	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734220	TENIENDO, T = 1,22	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734220	TENIENDO, T = 1,22	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734220	TENIENDO, T = 1,22	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43227T	4322734250	TENIENDO, T = 1,25	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734250	TENIENDO, T = 1,25	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734250	TENIENDO, T = 1,25	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734250	TENIENDO, T = 1,25	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734250	TENIENDO, T = 1,25	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43227T	4322734280	TENIENDO, T = 1,28	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734280	TENIENDO, T = 1,28	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734280	TENIENDO, T = 1,28	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734280	TENIENDO, T = 1,28	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734280	TENIENDO, T = 1,28	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43227T	4322734310	TENIENDO, T = 1,31	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43227T	4322734310	TENIENDO, T = 1,31	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734310	TENIENDO, T = 1,31	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734310	TENIENDO, T = 1,31	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734310	TENIENDO, T = 1,31	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43227T	4322734340	TENIENDO, T = 1,34	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734340	TENIENDO, T = 1,34	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734340	TENIENDO, T = 1,34	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734340	TENIENDO, T = 1,34	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734340	TENIENDO, T = 1,34	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43227T	4322734740	TENIENDO, T = 0,74	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734740	TENIENDO, T = 0,74	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734740	TENIENDO, T = 0,74	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734740	TENIENDO, T = 0,74	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734740	TENIENDO, T = 0,74	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43227T	4322734770	TENIENDO, T = 0,77	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734770	TENIENDO, T = 0,77	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734770	TENIENDO, T = 0,77	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734770	TENIENDO, T = 0,77	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734770	TENIENDO, T = 0,77	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43227T	4322734800	TENIENDO, T = 0,80	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734800	TENIENDO, T = 0,80	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734800	TENIENDO, T = 0,80	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734800	TENIENDO, T = 0,80	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734800	TENIENDO, T = 0,80	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43227T	4322734830	TENIENDO, T = 0,83	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734830	TENIENDO, T = 0,83	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43227T	4322734830	TENIENDO, T = 0,83	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734830	TENIENDO, T = 0,83	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734830	TENIENDO, T = 0,83	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43227T	4322734860	TENIENDO, T = 0,86	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734860	TENIENDO, T = 0,86	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734860	TENIENDO, T = 0,86	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734860	TENIENDO, T = 0,86	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734860	TENIENDO, T = 0,86	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43227T	4322734890	TENIENDO, T = 0,89	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734890	TENIENDO, T = 0,89	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734890	TENIENDO, T = 0,89	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734890	TENIENDO, T = 0,89	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734890	TENIENDO, T = 0,89	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43227T	4322734920	TENIENDO, T = 0,92	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734920	TENIENDO, T = 0,92	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734920	TENIENDO, T = 0,92	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734920	TENIENDO, T = 0,92	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734920	TENIENDO, T = 0,92	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43227T	4322734950	TENIENDO, T = 0,95	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734950	TENIENDO, T = 0,95	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734950	TENIENDO, T = 0,95	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734950	TENIENDO, T = 0,95	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734950	TENIENDO, T = 0,95	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43227T	4322734980	TENIENDO, T = 0,98	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734980	TENIENDO, T = 0,98	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734980	TENIENDO, T = 0,98	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43227T	4322734980	TENIENDO, T = 0,98	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322734980	TENIENDO, T = 0,98	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43227T	4322739680	TENIENDO, T = 0,68	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322739680	TENIENDO, T = 0,68	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322739680	TENIENDO, T = 0,68	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322739680	TENIENDO, T = 0,68	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322739680	TENIENDO, T = 0,68	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43227T	4322739710	TENIENDO, T = 0,71	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322739710	TENIENDO, T = 0,71	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322739710	TENIENDO, T = 0,71	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322739710	TENIENDO, T = 0,71	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43227T	4322739710	TENIENDO, T = 0,71	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43228	4322837040	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43228	4322837040	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43228	4322837040	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43228	4322837040	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43228	4322837040	TENIENDO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43231	4333439002	ENGRANAJE	1	01.03.2007 - 18.12.2009	
43231	4333439002	ENGRANAJE	1	01.03.2007 - 18.12.2009	
43235A	4323539060	BEARING-ROLLER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43235A	4323539060	BEARING-ROLLER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43235A	4323539060	BEARING-ROLLER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43235A	4323539060	BEARING-ROLLER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43235A	4323539060	BEARING-ROLLER	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
43240	4324039030	ENGRANAJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43240	4324039030	ENGRANAJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43240	4324039030	ENGRANAJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43240	4324039030	ENGRANAJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43240	4324039030	ENGRANAJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43240	4324039030	ENGRANAJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43240	4324039030	ENGRANAJE	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43241A	4324139030	Piñón 5ª marcha	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43241A	4324139030	Piñón 5ª marcha	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43241A	4324139030	Piñón 5ª marcha	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43241A	4324139030	Piñón 5ª marcha	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43241A	4324139030	Piñón 5ª marcha	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43241A	4324139030	Piñón 5ª marcha	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43241A	4324139030	Piñón 5ª marcha	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43243	4324339000	MANGA CAT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43243	4324339000	MANGA CAT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43243	4324339000	MANGA CAT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43243	4324339000	MANGA CAT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43243	4324339000	MANGA CAT	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43250C	4325039403	ENGRANAJE	1	01.03.2007 - 18.12.2009	
43250C	4325039403	ENGRANAJE	1	01.03.2007 - 18.12.2009	
43253B	4325339060	BEARING-AGUJA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43253B	4325339060	BEARING-AGUJA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43253B	4325339060	BEARING-AGUJA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43253B	4325339060	BEARING-AGUJA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43253B	4325339060	BEARING-AGUJA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43255	4325539060	TENIENDO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43255	4325539060	TENIENDO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

43255	4325539060	TENIENDO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43255	4325539060	TENIENDO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43255	4325539060	TENIENDO	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
43258	4325839000	MANGA CAT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43258	4325839000	MANGA CAT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43258	4325839000	MANGA CAT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43258	4325839000	MANGA CAT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43258	4325839000	MANGA CAT	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43259B	4325939000	MANGA CAT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43259B	4325939000	MANGA CAT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43259B	4325939000	MANGA CAT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43259B	4325939000	MANGA CAT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43259B	4325939000	MANGA CAT	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43260	4326039010	ENGRANAJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43260	4326039010	ENGRANAJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43260	4326039010	ENGRANAJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43260	4326039010	ENGRANAJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43260	4326039010	ENGRANAJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43260	4326039010	ENGRANAJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43260	4326039010	ENGRANAJE	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43263	4326339010	engranaje accionado 3ª marcha	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43263	4326339010	engranaje accionado 3ª marcha	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43263	4326339010	engranaje accionado 3ª marcha	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43263	4326339010	engranaje accionado 3ª marcha	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43263	4326339010	engranaje accionado 3ª marcha	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43263	4326339010	engranaje accionado 3ª marcha	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43263	4326339010	engranaje accionado 3ª marcha	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43269T	4326939215	Anillos de seguridad CAT, T = 2.15> T = 2,15 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939215	Anillos de seguridad CAT, T = 2.15> T = 2,15 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939215	Anillos de seguridad CAT, T = 2.15> T = 2,15 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939215	Anillos de seguridad CAT, T = 2.15> T = 2,15 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939215	Anillos de seguridad CAT, T = 2.15> T = 2,15 mm	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43269T	4326939219	Anillos de seguridad CAT, t = 2,19	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939219	Anillos de seguridad CAT, t = 2,19	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939219	Anillos de seguridad CAT, t = 2,19	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939219	Anillos de seguridad CAT, t = 2,19	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939219	Anillos de seguridad CAT, t = 2,19	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43269T	4326939223	Anillos de seguridad CAT, T = 2.23> T = 2.23MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939223	Anillos de seguridad CAT, T = 2.23> T = 2.23MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939223	Anillos de seguridad CAT, T = 2.23> T = 2.23MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939223	Anillos de seguridad CAT, T = 2.23> T = 2.23MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939223	Anillos de seguridad CAT, T = 2.23> T = 2.23MM	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43269T	4326939227	Anillos de seguridad CAT, t = 2,27	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939227	Anillos de seguridad CAT, t = 2,27	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939227	Anillos de seguridad CAT, t = 2,27	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939227	Anillos de seguridad CAT, t = 2,27	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939227	Anillos de seguridad CAT, t = 2,27	1	24.02.2007 - 18.12.2009	

43269T	4326939231	Anillos de seguridad CAT, t = 2,31> T = 2.31MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939231	Anillos de seguridad CAT, t = 2,31> T = 2.31MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939231	Anillos de seguridad CAT, t = 2,31> T = 2.31MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939231	Anillos de seguridad CAT, t = 2,31> T = 2.31MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939231	Anillos de seguridad CAT, t = 2,31> T = 2.31MM	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43269T	4326939235	Anillos de seguridad CAT, t = 2,35	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939235	Anillos de seguridad CAT, t = 2,35	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939235	Anillos de seguridad CAT, t = 2,35	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939235	Anillos de seguridad CAT, t = 2,35	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939235	Anillos de seguridad CAT, t = 2,35	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43269T	4326939239	Anillos de seguridad CAT, t = 2,39> T = 2.39MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939239	Anillos de seguridad CAT, t = 2,39> T = 2.39MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939239	Anillos de seguridad CAT, t = 2,39> T = 2.39MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939239	Anillos de seguridad CAT, t = 2,39> T = 2.39MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939239	Anillos de seguridad CAT, t = 2,39> T = 2.39MM	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43269T	4326939243	Anillos de seguridad CAT, t = 2,43	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939243	Anillos de seguridad CAT, t = 2,43	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939243	Anillos de seguridad CAT, t = 2,43	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939243	Anillos de seguridad CAT, t = 2,43	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939243	Anillos de seguridad CAT, t = 2,43	1	24.02.2007 - 18.12.2009	

43269T	4326939247	Anillos de seguridad CAT, t = 2,47> T = 2.47MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939247	Anillos de seguridad CAT, t = 2,47> T = 2.47MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939247	Anillos de seguridad CAT, t = 2,47> T = 2.47MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939247	Anillos de seguridad CAT, t = 2,47> T = 2.47MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43269T	4326939247	Anillos de seguridad CAT, t = 2,47> T = 2.47MM	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43270	4327039403	Caja de cambios de GEAR	1	31.10.2006 - 15.11.2008	
43270	4327039403	Caja de cambios de GEAR	1	31.10.2006 - 15.11.2008	
43270	4327039403	Caja de cambios de GEAR	1	31.10.2006 - 15.11.2008	
43270	4327039403	Caja de cambios de GEAR	1	01.03.2007 - 15.11.2008	
43270	4327039413	Caja de cambios de GEAR	1	15.11.2008 - 18.12.2009	
43270	4327039413	Caja de cambios de GEAR	1	15.11.2008 - 18.12.2009	
43279T	4327939185	Anillos de seguridad CAT, t = 1,85> T = 1.85mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43279T	4327939185	Anillos de seguridad CAT, t = 1,85> T = 1.85mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43279T	4327939185	Anillos de seguridad CAT, t = 1,85> T = 1.85mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43279T	4327939185	Anillos de seguridad CAT, t = 1,85> T = 1.85mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43279T	4327939185	Anillos de seguridad CAT, t = 1,85> T = 1.85mm	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43279T	4327939193	Anillos de seguridad CAT, t = 1,93> T = 1.93MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43279T	4327939193	Anillos de seguridad CAT, t = 1,93> T = 1.93MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43279T	4327939193	Anillos de seguridad CAT, t = 1,93> T = 1.93MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43279T	4327939193	Anillos de seguridad CAT, t = 1,93> T = 1.93MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43279T	4327939193	Anillos de seguridad CAT, t = 1,93> T = 1.93MM	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43279T	4327939201	Anillos de seguridad CAT, T = 2.01> T = 2.01MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43279T	4327939201	Anillos de seguridad CAT, T = 2.01> T = 2.01MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43279T	4327939201	Anillos de seguridad CAT, T = 2.01> T = 2.01MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43279T	4327939201	Anillos de seguridad CAT, T = 2.01> T = 2.01MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43279T	4327939201	Anillos de seguridad CAT, T = 2.01> T = 2.01MM	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43279T	4327939209	Anillos de seguridad CAT, t = 2,09> T = 2.09MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43279T	4327939209	Anillos de seguridad CAT, t = 2,09> T = 2.09MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43279T	4327939209	Anillos de seguridad CAT, t = 2,09> T = 2.09MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43279T	4327939209	Anillos de seguridad CAT, t = 2,09> T = 2.09MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43279T	4327939209	Anillos de seguridad CAT, t = 2,09> T = 2.09MM	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43279T	4327939217	Anillos de seguridad CAT, T = 2.17> T = 2.17MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43279T	4327939217	Anillos de seguridad CAT, T = 2.17> T = 2.17MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43279T	4327939217	Anillos de seguridad CAT, T = 2.17> T = 2.17MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43279T	4327939217	Anillos de seguridad CAT, T = 2.17> T = 2.17MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43279T	4327939217	Anillos de seguridad CAT, T = 2.17> T = 2.17MM	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43280	4328039030	Caja de cambios de GEAR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43280	4328039030	Caja de cambios de GEAR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43280	4328039030	Caja de cambios de GEAR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43280	4328039030	Caja de cambios de GEAR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43280	4328039030	Caja de cambios de GEAR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43280	4328039030	Caja de cambios de GEAR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43280	4328039030	Caja de cambios de GEAR	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43283A	4328339020	engranaje accionado 4ª marcha	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43283A	4328339020	engranaje accionado 4ª marcha	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43283A	4328339020	engranaje accionado 4ª marcha	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43283A	4328339020	engranaje accionado 4ª marcha	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43283A	4328339020	engranaje accionado 4ª marcha	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43283A	4328339020	engranaje accionado 4ª marcha	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43283A	4328339020	engranaje accionado 4ª marcha	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43285B	4328539060	TENIENDO - 4ª marcha	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43285B	4328539060	TENIENDO - 4ª marcha	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43285B	4328539060	TENIENDO - 4ª marcha	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43285B	4328539060	TENIENDO - 4ª marcha	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43285B	4328539060	TENIENDO - 4ª marcha	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43337	4333739000	MANGA CAT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43337	4333739000	MANGA CAT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43337	4333739000	MANGA CAT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43337	4333739000	MANGA CAT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43337	4333739000	MANGA CAT	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43345T	4334539275	Anillos de seguridad CAT, T = 2.75> T = 2,75 mm	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539275	Anillos de seguridad CAT, T = 2.75> T = 2,75 mm	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539275	Anillos de seguridad CAT, T = 2.75> T = 2,75 mm	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539275	Anillos de seguridad CAT, T = 2.75> T = 2,75 mm	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539275	Anillos de seguridad CAT, T = 2.75> T = 2,75 mm	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
43345T	4334539278	Anillos de seguridad CAT, t = 2,78> T = 2.78mm	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539278	Anillos de seguridad CAT, t = 2,78> T = 2.78mm	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539278	Anillos de seguridad CAT, t = 2,78> T = 2.78mm	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

43345T	4334539278	Anillos de seguridad CAT, t = 2,78> T = 2.78mm	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539278	Anillos de seguridad CAT, t = 2,78> T = 2.78mm	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
43345T	4334539281	Anillos de seguridad CAT, t = 2,81> T = 2.81MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539281	Anillos de seguridad CAT, t = 2,81> T = 2.81MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539281	Anillos de seguridad CAT, t = 2,81> T = 2.81MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539281	Anillos de seguridad CAT, t = 2,81> T = 2.81MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539281	Anillos de seguridad CAT, t = 2,81> T = 2.81MM	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
43345T	4334539284	Anillos de seguridad CAT, t = 2,84> T = 2.84MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539284	Anillos de seguridad CAT, t = 2,84> T = 2.84MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539284	Anillos de seguridad CAT, t = 2,84> T = 2.84MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539284	Anillos de seguridad CAT, t = 2,84> T = 2.84MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539284	Anillos de seguridad CAT, t = 2,84> T = 2.84MM	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
43345T	4334539287	Anillos de seguridad CAT, t = 2,87> T = 2.87MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539287	Anillos de seguridad CAT, t = 2,87> T = 2.87MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539287	Anillos de seguridad CAT, t = 2,87> T = 2.87MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539287	Anillos de seguridad CAT, t = 2,87> T = 2.87MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539287	Anillos de seguridad CAT, t = 2,87> T = 2.87MM	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
43345T	4334539290	Anillos de seguridad CAT, T = 2.90> T = 2.90MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539290	Anillos de seguridad CAT, T = 2.90> T = 2.90MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539290	Anillos de seguridad CAT, T = 2.90> T = 2.90MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

43345T	4334539290	Anillos de seguridad CAT, T = 2.90> T = 2.90MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539290	Anillos de seguridad CAT, T = 2.90> T = 2.90MM	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
43345T	4334539293	Anillos de seguridad CAT, t = 2,81> T = 2.81MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539293	Anillos de seguridad CAT, t = 2,81> T = 2.81MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539293	Anillos de seguridad CAT, t = 2,81> T = 2.81MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539293	Anillos de seguridad CAT, t = 2,81> T = 2.81MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539293	Anillos de seguridad CAT, t = 2,81> T = 2.81MM	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
43345T	4334539296	Anillos de seguridad CAT, t = 2,96> T = 2.96MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539296	Anillos de seguridad CAT, t = 2,96> T = 2.96MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539296	Anillos de seguridad CAT, t = 2,96> T = 2.96MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539296	Anillos de seguridad CAT, t = 2,96> T = 2.96MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539296	Anillos de seguridad CAT, t = 2,96> T = 2.96MM	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
43345T	4334539299	Anillos de seguridad CAT, T = 2.99> T = 2.99MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539299	Anillos de seguridad CAT, T = 2.99> T = 2.99MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539299	Anillos de seguridad CAT, T = 2.99> T = 2.99MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539299	Anillos de seguridad CAT, T = 2.99> T = 2.99MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539299	Anillos de seguridad CAT, T = 2.99> T = 2.99MM	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
43345T	4334539302	Anillos de seguridad CAT, T = 3.02> T = 3.02MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539302	Anillos de seguridad CAT, T = 3.02> T = 3.02MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539302	Anillos de seguridad CAT, T = 3.02> T = 3.02MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

43345T	4334539302	Anillos de seguridad CAT, T = 3.02> T = 3.02MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539302	Anillos de seguridad CAT, T = 3.02> T = 3.02MM	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
43345T	4334539305	Anillos de seguridad CAT, t = 2,81> T = 2.81MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539305	Anillos de seguridad CAT, t = 2,81> T = 2.81MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539305	Anillos de seguridad CAT, t = 2,81> T = 2.81MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539305	Anillos de seguridad CAT, t = 2,81> T = 2.81MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539305	Anillos de seguridad CAT, t = 2,81> T = 2.81MM	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
43345T	4334539308	Anillos de seguridad CAT, t = 3,08> T = 3.08MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539308	Anillos de seguridad CAT, t = 3,08> T = 3.08MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539308	Anillos de seguridad CAT, t = 3,08> T = 3.08MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539308	Anillos de seguridad CAT, t = 3,08> T = 3.08MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539308	Anillos de seguridad CAT, t = 3,08> T = 3.08MM	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
43345T	4334539311	Anillos de seguridad CAT, T = 3.11> T = 3.11MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539311	Anillos de seguridad CAT, T = 3.11> T = 3.11MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539311	Anillos de seguridad CAT, T = 3.11> T = 3.11MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539311	Anillos de seguridad CAT, T = 3.11> T = 3.11MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539311	Anillos de seguridad CAT, T = 3.11> T = 3.11MM	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
43345T	4334539314	Anillos de seguridad CAT, T = 3.14> T = 3.14MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539314	Anillos de seguridad CAT, T = 3.14> T = 3.14MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539314	Anillos de seguridad CAT, T = 3.14> T = 3.14MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

43345T	4334539314	Anillos de seguridad CAT, T = 3.14> T = 3.14MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539314	Anillos de seguridad CAT, T = 3.14> T = 3.14MM	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
43345T	4334539317	Anillos de seguridad CAT, T = 3.17> T = 3,17 mm	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539317	Anillos de seguridad CAT, T = 3.17> T = 3,17 mm	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539317	Anillos de seguridad CAT, T = 3.17> T = 3,17 mm	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539317	Anillos de seguridad CAT, T = 3.17> T = 3,17 mm	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43345T	4334539317	Anillos de seguridad CAT, T = 3.17> T = 3,17 mm	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
43347T	4334739278	Anillos de seguridad CAT, t = 2,78> T = 2.78mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739278	Anillos de seguridad CAT, t = 2,78> T = 2.78mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739278	Anillos de seguridad CAT, t = 2,78> T = 2.78mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739278	Anillos de seguridad CAT, t = 2,78> T = 2.78mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739278	Anillos de seguridad CAT, t = 2,78> T = 2.78mm	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43347T	4334739282	Anillos de seguridad CAT, t = 2,82> T = 2.82MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739282	Anillos de seguridad CAT, t = 2,82> T = 2.82MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739282	Anillos de seguridad CAT, t = 2,82> T = 2.82MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739282	Anillos de seguridad CAT, t = 2,82> T = 2.82MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739282	Anillos de seguridad CAT, t = 2,82> T = 2.82MM	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43347T	4334739286	Anillos de seguridad CAT, t = 2,86> T = 2.86MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739286	Anillos de seguridad CAT, t = 2,86> T = 2.86MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739286	Anillos de seguridad CAT, t = 2,86> T = 2.86MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43347T	4334739286	Anillos de seguridad CAT, t = 2,86> T = 2.86MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739286	Anillos de seguridad CAT, t = 2,86> T = 2.86MM	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43347T	4334739290	Anillos de seguridad CAT, T = 2.90> T = 2.90MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739290	Anillos de seguridad CAT, T = 2.90> T = 2.90MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739290	Anillos de seguridad CAT, T = 2.90> T = 2.90MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739290	Anillos de seguridad CAT, T = 2.90> T = 2.90MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739290	Anillos de seguridad CAT, T = 2.90> T = 2.90MM	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43347T	4334739294	Anillos de seguridad CAT, t = 2,94> T = 2.94MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739294	Anillos de seguridad CAT, t = 2,94> T = 2.94MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739294	Anillos de seguridad CAT, t = 2,94> T = 2.94MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739294	Anillos de seguridad CAT, t = 2,94> T = 2.94MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739294	Anillos de seguridad CAT, t = 2,94> T = 2.94MM	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43347T	4334739298	Anillos de seguridad CAT, T = 2.98> T = 2.98MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739298	Anillos de seguridad CAT, T = 2.98> T = 2.98MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739298	Anillos de seguridad CAT, T = 2.98> T = 2.98MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739298	Anillos de seguridad CAT, T = 2.98> T = 2.98MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739298	Anillos de seguridad CAT, T = 2.98> T = 2.98MM	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43347T	4334739302	Anillos de seguridad CAT, T = 3.02> T = 3.02MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739302	Anillos de seguridad CAT, T = 3.02> T = 3.02MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739302	Anillos de seguridad CAT, T = 3.02> T = 3.02MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43347T	4334739302	Anillos de seguridad CAT, T = 3.02> T = 3.02MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739302	Anillos de seguridad CAT, T = 3.02> T = 3.02MM	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43347T	4334739306	Anillos de seguridad CAT, t = 3,06> T = 3.06MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739306	Anillos de seguridad CAT, t = 3,06> T = 3.06MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739306	Anillos de seguridad CAT, t = 3,06> T = 3.06MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739306	Anillos de seguridad CAT, t = 3,06> T = 3.06MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739306	Anillos de seguridad CAT, t = 3,06> T = 3.06MM	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43347T	4334739310	Anillos de seguridad CAT, T = 3.10> T = 3.10MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739310	Anillos de seguridad CAT, T = 3.10> T = 3.10MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739310	Anillos de seguridad CAT, T = 3.10> T = 3.10MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739310	Anillos de seguridad CAT, T = 3.10> T = 3.10MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739310	Anillos de seguridad CAT, T = 3.10> T = 3.10MM	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43347T	4334739314	Anillos de seguridad CAT, T = 3.14> T = 3.14MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739314	Anillos de seguridad CAT, T = 3.14> T = 3.14MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739314	Anillos de seguridad CAT, T = 3.14> T = 3.14MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739314	Anillos de seguridad CAT, T = 3.14> T = 3.14MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739314	Anillos de seguridad CAT, T = 3.14> T = 3.14MM	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43347T	4334739318	Anillos de seguridad CAT, T = 3.18> T = 3,18 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739318	Anillos de seguridad CAT, T = 3.18> T = 3,18 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739318	Anillos de seguridad CAT, T = 3.18> T = 3,18 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43347T	4334739318	Anillos de seguridad CAT, T = 3.18> T = 3,18 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43347T	4334739318	Anillos de seguridad CAT, T = 3.18> T = 3,18 mm	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43349	4334939000	ANILLO DE RETENCIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43349	4334939000	ANILLO DE RETENCIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43349	4334939000	ANILLO DE RETENCIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43349	4334939000	ANILLO DE RETENCIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43349	4334939000	ANILLO DE RETENCIÓN	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43350F	4335039021	anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 15.11.2008	
43350F	4335039021	anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 15.11.2008	
43350F	4335039021	anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 15.11.2008	
43350F	4335039021	anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 15.11.2008	
43350F	4335039021	anillo de bloqueo	1	24.02.2007 - 15.11.2008	
43350F	4335039022	anillo de bloqueo	1	15.11.2008 - 18.12.2009	
43350F	4335039022	anillo de bloqueo	1	15.11.2008 - 18.12.2009	
43350G	4335039012	anillo de bloqueo	1	01.03.2007 - 18.12.2009	
43350G	4335039012	anillo de bloqueo	1	01.03.2007 - 18.12.2009	
43351A	4335139000	HUB	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43351A	4335139000	HUB	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43351A	4335139000	HUB	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43351A	4335139000	HUB	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43351A	4335139000	HUB	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43360A	4336039001	anillo de sincronización	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43360A	4336039001	anillo de sincronización	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43360A	4336039001	anillo de sincronización	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43360A	4336039001	anillo de sincronización	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43360A	4336039001	anillo de sincronización	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43370A	4337039000	anillo de sincronización	1	31.10.2006 - 15.11.2008	
43370A	4337039000	anillo de sincronización	1	31.10.2006 - 15.11.2008	
43370A	4337039000	anillo de sincronización	1	31.10.2006 - 15.11.2008	
43370A	4337039000	anillo de sincronización	1	31.10.2006 - 15.11.2008	
43370A	4337039000	anillo de sincronización	1	24.02.2007 - 15.11.2008	
43370A	4337039001	anillo de sincronización	1	15.11.2008 - 18.12.2009	
43370A	4337039001	anillo de sincronización	1	15.11.2008 - 18.12.2009	
43371	4337139000	MUELLE SYNCHRONIZER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43371	4337139000	MUELLE SYNCHRONIZER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43371	4337139000	MUELLE SYNCHRONIZER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43371	4337139000	MUELLE SYNCHRONIZER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43371	4337139000	MUELLE SYNCHRONIZER	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
43374	4337439001	anillo de bloqueo SYNC-RA	1	31.10.2006 - 22.09.2009	
43374	4337439001	anillo de bloqueo SYNC-RA	1	31.10.2006 - 22.09.2009	
43374	4337439001	anillo de bloqueo SYNC-RA	1	31.10.2006 - 22.09.2009	
43374	4337439001	anillo de bloqueo SYNC-RA	1	31.10.2006 - 22.09.2009	
43374	4337439001	anillo de bloqueo SYNC-RA	1	24.02.2007 - 22.09.2009	
43376C	4337639001	MANGA SYNCHRONIZER	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43376C	4337639001	MANGA SYNCHRONIZER	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43376C	43376390012	MANGA SYNCHRONIZER	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43376C	43376390012	MANGA SYNCHRONIZER	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43376C	43376390012	MANGA SYNCHRONIZER	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43376C	43376390012	MANGA SYNCHRONIZER	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43376C	43376390012	MANGA SYNCHRONIZER	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43376C	4337639001	MANGA SYNCHRONIZER	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43376C	4337639001	MANGA SYNCHRONIZER	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43376C	4337639001	MANGA SYNCHRONIZER	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43380B	4338039002	PPC sincronizador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43380B	4338039002	PPC sincronizador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43380B	4338039002	PPC sincronizador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43380B	4338039002	PPC sincronizador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43380B	4338039002	PPC sincronizador	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43384	4338439000	anillo de bloqueo SYNC-RA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43384	4338439000	anillo de bloqueo SYNC-RA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43384	4338439000	anillo de bloqueo SYNC-RA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43384	4338439000	anillo de bloqueo SYNC-RA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43384	4338439000	anillo de bloqueo SYNC-RA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43386	4338639001	anillo de bloqueo SYNC-RA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43386	4338639001	anillo de bloqueo SYNC-RA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43386	4338639001	anillo de bloqueo SYNC-RA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43386	4338639001	anillo de bloqueo SYNC-RA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43386	4338639001	anillo de bloqueo SYNC-RA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43387	4338739000	resortes del sincronizador, 3º, 4º	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43387	4338739000	resortes del sincronizador, 3º, 4º	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43387	4338739000	resortes del sincronizador, 3º, 4º	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43387	4338739000	resortes del sincronizador, 3º, 4º	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43387	4338739000	resortes del sincronizador, 3º, 4º	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
43387A	4338739010	resortes del sincronizador, 1º, 2º	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43387A	4338739010	resortes del sincronizador, 1º, 2º	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

43387A	4338739010	resortes del sincronizador, 1º, 2º	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43387A	4338739010	resortes del sincronizador, 1º, 2º	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43387A	4338739010	resortes del sincronizador, 1º, 2º	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
43388	4338839001	Caja de cambios de GEAR	1	01.03.2007 - 15.11.2008	
43388	4338839001	Caja de cambios de GEAR	1	01.03.2007 - 15.11.2008	
43388	4338839002	Caja de cambios de GEAR	1	15.11.2008 - 18.12.2009	
43388	4338839002	Caja de cambios de GEAR	1	15.11.2008 - 18.12.2009	
45738B	4573836040	TENIENDO - TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA engranaje de transferencia	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45738B	4573836040	TENIENDO - TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA engranaje de transferencia	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45738B	4573836040	TENIENDO - TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA engranaje de transferencia	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45738B	4573836040	TENIENDO - TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA engranaje de transferencia	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45738B	4573836040	TENIENDO - TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA engranaje de transferencia	1	24.02.2007 - 18.12.2009	


ENGRANAJES CAJA DE CAMBIOS MANUAL

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1

- 2
- "
- -
- 80%
- +


43331T
43213
43329
43332
45826
43327A
45837
45835
43328
45835
45842A
45835
45826
43322
43329
45835
(4WD)
43338
43512
43329
43275
14614
43321
43300
43322
47465
43320
43319
43318
WWW.ILCATS

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
14614	1461422005	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
14614	1461422005	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
14614	1461422005	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
14614	1461422005	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
14614	1461422005	NUT	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43213	4321322600	PERNO	10	31.10.2006 - 18.12.2009	
43213	4321322600	PERNO	10	31.10.2006 - 18.12.2009	
43213	4321322600	PERNO	10	31.10.2006 - 18.12.2009	
43213	4321322600	PERNO	10	31.10.2006 - 18.12.2009	
43213	4321322600	PERNO	10	24.02.2007 - 18.12.2009	
43275	4326739060	BEARING-AGUJA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43275	4326739060	BEARING-AGUJA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43275	4326739060	BEARING-AGUJA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43275	4326739060	BEARING-AGUJA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43275	4326739060	BEARING-AGUJA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43300	433003A000	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43300	433003A000	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43300	433003A000	SEAL-aceite.	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43318	4331834001	PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43318	4331834001	PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43318	4331834001	PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43318	4331834001	PERNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43318	4331834001	PERNO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43319	4331934000	STRIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43319	4331934000	STRIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43319	4331934000	STRIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43319	4331934000	STRIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43319	4331934000	STRIP	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43320	4332039600	DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43320	4332039600	DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43320	4332039600	DIFERENCIAL	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43321	4332139000	AXIS Intermedia. Marcha atrás. PROGRESO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43321	4332139000	AXIS Intermedia. Marcha atrás. PROGRESO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43321	4332139000	AXIS Intermedia. Marcha atrás. PROGRESO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43321	4332139000	AXIS Intermedia. Marcha atrás. PROGRESO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43321	4332139000	AXIS Intermedia. Marcha atrás. PROGRESO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43322	4332239500	DIFERENCIAL DE LA TAPA-	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43322	4332239500	DIFERENCIAL DE LA TAPA-	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43322	4332239600	DIFERENCIAL DE LA TAPA-	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43322	4332239600	DIFERENCIAL DE LA TAPA-	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43322	4332239600	DIFERENCIAL DE LA TAPA-	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43327A	4582739500	AXIS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43327A	4582739500	AXIS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43327A	4582739500	AXIS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43327A	4582739500	AXIS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43327A	4582739500	AXIS	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43328	4332839500	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43328	4332839500	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43328	4332839500	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43328	4332839500	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43328	4332839500	PIN	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43329	4332937040	TENIENDO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43329	4332937040	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43329	4332937040	TENIENDO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43329	4332937040	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43329	4332937040	TENIENDO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43331T	4333139071	Rodamiento, T = 0,71> T = 0.71mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139071	Rodamiento, T = 0,71> T = 0.71mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139071	Rodamiento, T = 0,71> T = 0.71mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139071	Rodamiento, T = 0,71> T = 0.71mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139071	Rodamiento, T = 0,71> T = 0.71mm	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43331T	4333139074	Rodamiento, T = 0,74> T = 0.74MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139074	Rodamiento, T = 0,74> T = 0.74MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139074	Rodamiento, T = 0,74> T = 0.74MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139074	Rodamiento, T = 0,74> T = 0.74MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139074	Rodamiento, T = 0,74> T = 0.74MM	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43331T	4333139077	Rodamiento, T = 0,77> T = 0.77MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139077	Rodamiento, T = 0,77> T = 0.77MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139077	Rodamiento, T = 0,77> T = 0.77MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139077	Rodamiento, T = 0,77> T = 0.77MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139077	Rodamiento, T = 0,77> T = 0.77MM	1	24.02.2007 - 18.12.2009	

43331T	4333139080	Rodamiento, T = 0,80> T = 0.80 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139080	Rodamiento, T = 0,80> T = 0.80 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139080	Rodamiento, T = 0,80> T = 0.80 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139080	Rodamiento, T = 0,80> T = 0.80 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139080	Rodamiento, T = 0,80> T = 0.80 mm	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43331T	4333139083	Rodamiento, T = 0,83> T = 0.83mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139083	Rodamiento, T = 0,83> T = 0.83mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139083	Rodamiento, T = 0,83> T = 0.83mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139083	Rodamiento, T = 0,83> T = 0.83mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139083	Rodamiento, T = 0,83> T = 0.83mm	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43331T	4333139086	Rodamiento, T = 0,86> T = 0.86MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139086	Rodamiento, T = 0,86> T = 0.86MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139086	Rodamiento, T = 0,86> T = 0.86MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139086	Rodamiento, T = 0,86> T = 0.86MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139086	Rodamiento, T = 0,86> T = 0.86MM	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43331T	4333139089	Rodamiento, T = 0.89> T = 0,89 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139089	Rodamiento, T = 0.89> T = 0,89 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139089	Rodamiento, T = 0.89> T = 0,89 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139089	Rodamiento, T = 0.89> T = 0,89 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139089	Rodamiento, T = 0.89> T = 0,89 mm	1	24.02.2007 - 18.12.2009	

43331T	4333139092	Rodamiento, T = 0,92> T = 0.92MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139092	Rodamiento, T = 0,92> T = 0.92MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139092	Rodamiento, T = 0,92> T = 0.92MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139092	Rodamiento, T = 0,92> T = 0.92MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139092	Rodamiento, T = 0,92> T = 0.92MM	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43331T	4333139095	Rodamiento, T = 0.95> T = 0,95 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139095	Rodamiento, T = 0.95> T = 0,95 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139095	Rodamiento, T = 0.95> T = 0,95 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139095	Rodamiento, T = 0.95> T = 0,95 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139095	Rodamiento, T = 0.95> T = 0,95 mm	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43331T	4333139098	Rodamiento, T = 0,98> T = 0.98MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139098	Rodamiento, T = 0,98> T = 0.98MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139098	Rodamiento, T = 0,98> T = 0.98MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139098	Rodamiento, T = 0,98> T = 0.98MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139098	Rodamiento, T = 0,98> T = 0.98MM	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43331T	4333139101	Rodamiento, T = 1.01> T = 1.01MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139101	Rodamiento, T = 1.01> T = 1.01MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139101	Rodamiento, T = 1.01> T = 1.01MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139101	Rodamiento, T = 1.01> T = 1.01MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139101	Rodamiento, T = 1.01> T = 1.01MM	1	24.02.2007 - 18.12.2009	

43331T	4333139104	Rodamiento, T = 1.04> T = 1.04MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139104	Rodamiento, T = 1.04> T = 1.04MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139104	Rodamiento, T = 1.04> T = 1.04MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139104	Rodamiento, T = 1.04> T = 1.04MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139104	Rodamiento, T = 1.04> T = 1.04MM	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43331T	4333139107	Rodamiento, T = 1,07> T = 1.07MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139107	Rodamiento, T = 1,07> T = 1.07MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139107	Rodamiento, T = 1,07> T = 1.07MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139107	Rodamiento, T = 1,07> T = 1.07MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139107	Rodamiento, T = 1,07> T = 1.07MM	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43331T	4333139110	Rodamiento, T = 1.10> T = 1,10 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139110	Rodamiento, T = 1.10> T = 1,10 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139110	Rodamiento, T = 1.10> T = 1,10 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139110	Rodamiento, T = 1.10> T = 1,10 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139110	Rodamiento, T = 1.10> T = 1,10 mm	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43331T	4333139113	Rodamiento, T = 1.13> T = 1.13MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139113	Rodamiento, T = 1.13> T = 1.13MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139113	Rodamiento, T = 1.13> T = 1.13MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139113	Rodamiento, T = 1.13> T = 1.13MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139113	Rodamiento, T = 1.13> T = 1.13MM	1	24.02.2007 - 18.12.2009	

43331T	4333139116	Rodamiento, T = 1.16> T = 1,16 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139116	Rodamiento, T = 1.16> T = 1,16 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139116	Rodamiento, T = 1.16> T = 1,16 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139116	Rodamiento, T = 1.16> T = 1,16 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139116	Rodamiento, T = 1.16> T = 1,16 mm	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43331T	4333139119	Rodamiento, T = 1.19> T = 1,19 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139119	Rodamiento, T = 1.19> T = 1,19 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139119	Rodamiento, T = 1.19> T = 1,19 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139119	Rodamiento, T = 1.19> T = 1,19 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139119	Rodamiento, T = 1.19> T = 1,19 mm	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43331T	4333139122	TENIENDO, T = 1,22	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139122	TENIENDO, T = 1,22	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139122	TENIENDO, T = 1,22	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139122	TENIENDO, T = 1,22	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139122	TENIENDO, T = 1,22	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43331T	4333139125	TENIENDO, T = 1,25	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139125	TENIENDO, T = 1,25	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139125	TENIENDO, T = 1,25	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139125	TENIENDO, T = 1,25	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139125	TENIENDO, T = 1,25	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43331T	4333139128	TENIENDO, T = 1,28	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139128	TENIENDO, T = 1,28	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139128	TENIENDO, T = 1,28	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43331T	4333139128	TENIENDO, T = 1,28	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333139128	TENIENDO, T = 1,28	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43332	4333239340	TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43332	4333239340	TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43332	4333239340	TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43332	4333239340	TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43332	4333239340	TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43332	4333239340	TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43332	4333239340	TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43338	4333839000	ANILLO DE ADMINISTRACIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43338	4333839000	ANILLO DE ADMINISTRACIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43338	4333839000	ANILLO DE ADMINISTRACIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43338	4333839000	ANILLO DE ADMINISTRACIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43338	4333839000	ANILLO DE ADMINISTRACIÓN	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43512	4331139001	ENGRANAJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43512	4331139001	ENGRANAJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43512	4331139001	ENGRANAJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43512	4331139001	ENGRANAJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43512	4331139001	ENGRANAJE	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
45826	4582639500	STRIP	2	31.10.2006 - 30.04.2009	
45826	4582639500	STRIP	2	31.10.2006 - 30.04.2009	
45826	4582639500	STRIP	2	31.10.2006 - 30.04.2009	
45826	4582639500	STRIP	2	31.10.2006 - 30.04.2009	

45826	4582639500	STRIP	2	24.02.2007 - 30.04.2009	
45835	4583539506	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,6	2	31.10.2006 - 30.04.2009	
45835	4583539506	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,6	2	31.10.2006 - 30.04.2009	
45835	4583539506	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,6	2	31.10.2006 - 30.04.2009	
45835	4583539506	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,6	2	31.10.2006 - 30.04.2009	
45835	4583539506	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,6	2	24.02.2007 - 30.04.2009	
45835	4583539507	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,7	2	31.10.2006 - 30.04.2009	
45835	4583539507	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,7	2	31.10.2006 - 30.04.2009	
45835	4583539507	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,7	2	31.10.2006 - 30.04.2009	
45835	4583539507	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,7	2	31.10.2006 - 30.04.2009	
45835	4583539507	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,7	2	24.02.2007 - 30.04.2009	
45835	4583539508	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,8	2	31.10.2006 - 30.04.2009	
45835	4583539508	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,8	2	31.10.2006 - 30.04.2009	
45835	4583539508	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,8	2	31.10.2006 - 30.04.2009	
45835	4583539508	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,8	2	31.10.2006 - 30.04.2009	

45835	4583539508	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,8	2	24.02.2007 - 30.04.2009	
45835	4583539509	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,9	2	31.10.2006 - 30.04.2009	
45835	4583539509	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,9	2	31.10.2006 - 30.04.2009	
45835	4583539509	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,9	2	31.10.2006 - 30.04.2009	
45835	4583539509	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,9	2	31.10.2006 - 30.04.2009	
45835	4583539509	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,9	2	24.02.2007 - 30.04.2009	
45835	4583539510	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 1.0	2	31.10.2006 - 30.04.2009	
45835	4583539510	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 1.0	2	31.10.2006 - 30.04.2009	
45835	4583539510	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 1.0	2	31.10.2006 - 30.04.2009	
45835	4583539510	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 1.0	2	31.10.2006 - 30.04.2009	
45835	4583539510	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 1.0	2	24.02.2007 - 30.04.2009	
45835	4583539511	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 1.1	2	31.10.2006 - 30.04.2009	
45835	4583539511	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 1.1	2	31.10.2006 - 30.04.2009	
45835	4583539511	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 1.1	2	31.10.2006 - 30.04.2009	
45835	4583539511	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 1.1	2	31.10.2006 - 30.04.2009	


45835	4583539511	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 1.1	2	24.02.2007 - 30.04.2009	
45837	4334039500	TRANSMISION KIT-DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45837	4334039500	TRANSMISION KIT-DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45837	4334039500	TRANSMISION KIT-DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45837	4334039500	TRANSMISION KIT-DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45837	4334039500	TRANSMISION KIT-DIFERENCIAL	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
45842A	4583439500	AJUSTE DE LOS ANILLOS. DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 30.04.2009	
45842A	4583439500	AJUSTE DE LOS ANILLOS. DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 30.04.2009	
45842A	4583439500	AJUSTE DE LOS ANILLOS. DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 30.04.2009	
45842A	4583439500	AJUSTE DE LOS ANILLOS. DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 30.04.2009	
45842A	4583439500	AJUSTE DE LOS ANILLOS. DIFERENCIAL	1	24.02.2007 - 30.04.2009	
47465	4746539000	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47465	4746539000	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47465	4746539000	TENIENDO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	

VELOCÍMETRO POR ENGRANAJES - MANUAL

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



WWW.ILCATALOG.RU
03:21 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1140AC	1140006146K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140AC	1140006146K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140AC	1140006146K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140AC	1140006146K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140AC	1140006146K	tornillo M6	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
1431AA	1431003145	pasadores de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1431AA	1431003145	pasadores de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1431AA	1431003145	pasadores de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1431AA	1431003145	pasadores de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1431AA	1431003145	pasadores de resorte	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
1710AJ	1710022100	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1710AJ	1710022100	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1710AJ	1710022100	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1710AJ	1710022100	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1710AJ	1710022100	O-RING	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43620	4362139700	MANGA engranaje accionado	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43620	4362139700	MANGA engranaje accionado	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43620	4362139700	MANGA engranaje accionado	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43620	4362139700	MANGA engranaje accionado	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43620	4362139700	MANGA engranaje accionado	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
46510	4362239000	MANGA del taquímetro	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46510	4362239000	MANGA del taquímetro	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46510	4362239000	MANGA del taquímetro	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46510	4362239000	MANGA del taquímetro	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46510	4362239000	MANGA del taquímetro	1	24.02.2007 - 18.12.2009	


46512	4362439700	SENSOR DE VELOCIDAD	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46512	4362439700	SENSOR DE VELOCIDAD	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46512	4362439700	SENSOR DE VELOCIDAD	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46512	4362439700	SENSOR DE VELOCIDAD	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46512	4362439700	SENSOR DE VELOCIDAD	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
46514	4651436001	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46514	4651436001	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46514	4651436001	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46514	4651436001	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46514	4651436001	SEAL-aceite.	1	24.02.2007 - 18.12.2009	

ALIMENTACIÓN SHIFT - MANUAL

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



WWW.WILCATS.RU
03.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1123GX	1123308256P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123GX	1123308256P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123GX	1123308256P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123GX	1123308256P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123GX	1123308256P	tornillo M6	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
1123HB	1123308356P	tornillo M6	3	31.10.2006 - 06.03.2008	
1123HB	1123308356P	tornillo M6	3	31.10.2006 - 06.03.2008	
1123HB	1123308356P	tornillo M6	3	31.10.2006 - 06.03.2008	
1123HB	1123308356P	tornillo M6	3	31.10.2006 - 06.03.2008	
1123HB	1123308356P	tornillo M6	3	24.02.2007 - 06.03.2008	
43126	4312639001	SEAL-aceite.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43126	4312639001	SEAL-aceite.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43126	4312639001	SEAL-aceite.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43126	4312639001	SEAL-aceite.	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43126	4312639001	SEAL-aceite.	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
43146	4314639000	BEARING-AGUJA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43146	4314639000	BEARING-AGUJA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43146	4314639000	BEARING-AGUJA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43146	4314639000	BEARING-AGUJA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43146	4314639000	BEARING-AGUJA	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
43174A	4317422610	TENIENDO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
43174A	4317422610	TENIENDO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
43174A	4317422610	TENIENDO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
43174A	4317422610	TENIENDO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	

43174A	4317422610	TENIENDO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
43174A	4317422610	TENIENDO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
43174A	4317422610	TENIENDO	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
43802A	4380239030	CAMBIO palanca de accionamiento. TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43802A	4380239030	CAMBIO palanca de accionamiento. TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43802A	4380239030	CAMBIO palanca de accionamiento. TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43802A	4380239030	CAMBIO palanca de accionamiento. TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43802A	4380239030	CAMBIO palanca de accionamiento. TRANSMISIÓN	1	24.02.2007 - 01.06.2008	
43802A	4380239300	CAMBIO palanca de accionamiento. TRANSMISIÓN	1	01.06.2008 - 18.12.2009	
43802A	4380239300	CAMBIO palanca de accionamiento. TRANSMISIÓN	1	01.06.2008 - 18.12.2009	
43803A	4380339010	Seleccione la palanca	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43803A	4380339010	Seleccione la palanca	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43803A	4380339010	Seleccione la palanca	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43803A	4380339010	Seleccione la palanca	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43803A	4380339010	Seleccione la palanca	1	24.02.2007 - 01.06.2008	
43803A	4380339300	Seleccione la palanca	1	01.06.2008 - 18.12.2009	
43803A	4380339300	Seleccione la palanca	1	01.06.2008 - 18.12.2009	
43811A	4381139000	ROD tenedor PEREDACHKPP, 1,2 SHIFT	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43811A	4381139000	ROD tenedor PEREDACHKPP, 1,2 SHIFT	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43811A	4381139000	ROD tenedor PEREDACHKPP, 1,2 SHIFT	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43811A	4381139000	ROD tenedor PEREDACHKPP, 1,2 SHIFT	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43811A	4381139000	ROD tenedor PEREDACHKPP, 1,2 SHIFT	1	24.02.2007 - 01.06.2008	
43821A	4382139300	STEM conmutador de la bujía. 3/4 TRANSMISIÓN	1	01.06.2008 - 18.12.2009	

43821A	4382139300	STEM conmutador de la bujía. 3/4 TRANSMISIÓN	1	01.06.2008 - 18.12.2009	
43838	4383839000	arandela de estanqueidad	6	31.10.2006 - 01.06.2008	
43838	4383839000	arandela de estanqueidad	6	31.10.2006 - 01.06.2008	
43838	4383839000	arandela de estanqueidad	6	31.10.2006 - 01.06.2008	
43838	4383839000	arandela de estanqueidad	6	31.10.2006 - 01.06.2008	
43838	4383839000	arandela de estanqueidad	6	24.02.2007 - 01.06.2008	
43841A	4384139020	PLUG, 1,2 SHIFT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43841A	4384139020	PLUG, 1,2 SHIFT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43841A	4384139020	PLUG, 1,2 SHIFT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43841A	4384139020	PLUG, 1,2 SHIFT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43841A	4384139020	PLUG, 1,2 SHIFT	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43842	4384239000	El pasador de resorte, L = 26	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43842	4384239000	El pasador de resorte, L = 26	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43842	4384239000	El pasador de resorte, L = 26	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43842	4384239000	El pasador de resorte, L = 26	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43842	4384239000	El pasador de resorte, L = 26	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43842	4384239000	El pasador de resorte, L = 26	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43842	4384239000	El pasador de resorte, L = 26	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
43843C	4384339001	CLIP CUERPO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43843C	4384339001	CLIP CUERPO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43843C	4384339001	CLIP CUERPO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43843C	4384339001	CLIP CUERPO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43843C	4384339001	CLIP CUERPO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43846	4384639010	BOLA	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43846	4384639010	BOLA	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43846	4384639010	BOLA	1	31.10.2006 - 01.06.2008	

43846	4384639010	BOLA	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43846	4384639010	BOLA	1	24.02.2007 - 01.06.2008	
43846G	4384624300	PERNO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43846G	4384624300	PERNO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43846G	4384624300	PERNO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43846G	4384624300	PERNO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43846G	4384624300	PERNO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43846G	4384624300	PERNO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43846G	4384624300	PERNO	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
43848	4384739000	Cat Spring	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43848	4384739000	Cat Spring	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43848	4384739000	Cat Spring	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43848	4384739000	Cat Spring	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43848	4384739000	Cat Spring	1	24.02.2007 - 01.06.2008	
43861A	4386139010	Conmutador de la bujía. 3 y 4 asistencias, 3,4 SHIFT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43861A	4386139010	Conmutador de la bujía. 3 y 4 asistencias, 3,4 SHIFT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43861A	4386139010	Conmutador de la bujía. 3 y 4 asistencias, 3,4 SHIFT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43861A	4386139010	Conmutador de la bujía. 3 y 4 asistencias, 3,4 SHIFT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43861A	4386139010	Conmutador de la bujía. 3 y 4 asistencias, 3,4 SHIFT	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43863A	4386339010	TAPÓN CAT 5 SHIFT	1	31.10.2006 - 05.02.2008	
43863A	4386339010	TAPÓN CAT 5 SHIFT	1	31.10.2006 - 05.02.2008	
43863A	4386339010	TAPÓN CAT 5 SHIFT	1	31.10.2006 - 05.02.2008	
43863A	4386339010	TAPÓN CAT 5 SHIFT	1	31.10.2006 - 05.02.2008	
43863A	4386339010	TAPÓN CAT 5 SHIFT	1	24.02.2007 - 05.02.2008	
43863A	4386339020	TENEDOR CAT	1	05.02.2008 - 18.12.2009	

43863A	4386339020	TENEDOR CAT	1	05.02.2008 - 18.12.2009	
43870B	4387039010	palanca	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43870B	4387039010	palanca	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43870B	4387039010	palanca	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43870B	4387039010	palanca	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43870B	4387039010	palanca	1	24.02.2007 - 01.06.2008	
43870B	4387039300	palanca	1	01.06.2008 - 18.12.2009	
43870B	4387039300	palanca	1	01.06.2008 - 18.12.2009	
43872	4387239000	MANGA	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43872	4387239000	MANGA	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43872	4387239000	MANGA	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43872	4387239000	MANGA	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43872	4387239000	MANGA	1	24.02.2007 - 01.06.2008	
43880	4388039300	El árbol del gato	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43880	4388039300	El árbol del gato	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43880	4388039300	El árbol del gato	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43880	4388039300	El árbol del gato	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43880	4388039300	El árbol del gato	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43880	4388039300	El árbol del gato	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43880	4388039300	El árbol del gato	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43883C	4388339300	CAMBIOS DE PALANCA	1	12.02.2007 - 18.12.2009	
43883C	4388339300	CAMBIOS DE PALANCA	1	12.02.2007 - 18.12.2009	
43883C	4388339300	CAMBIOS DE PALANCA	1	12.02.2007 - 18.12.2009	
43883C	4388339300	CAMBIOS DE PALANCA	1	12.02.2007 - 18.12.2009	
43883C	4388339300	CAMBIOS DE PALANCA	1	12.02.2007 - 18.12.2009	
43883C	4388339300	CAMBIOS DE PALANCA	1	12.02.2007 - 18.12.2009	

43883C	4388339300	CAMBIOS DE PALANCA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43885	4388539120	MANGA, L = 12	2	31.10.2006 - 01.06.2008	
43885	4388539120	MANGA, L = 12	2	31.10.2006 - 01.06.2008	
43885	4388539120	MANGA, L = 12	2	31.10.2006 - 01.06.2008	
43885	4388539120	MANGA, L = 12	2	31.10.2006 - 01.06.2008	
43885	4388539120	MANGA, L = 12	2	24.02.2007 - 01.06.2008	
43885A	4388539000	MANGUITO titular. AXIS, L = 10	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43885A	4388539000	MANGUITO titular. AXIS, L = 10	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43885A	4388539000	MANGUITO titular. AXIS, L = 10	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43885A	4388539000	MANGUITO titular. AXIS, L = 10	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43885A	4388539000	MANGUITO titular. AXIS, L = 10	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43885A	4388539000	MANGUITO titular. AXIS, L = 10	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43885A	4388539000	MANGUITO titular. AXIS, L = 10	1	24.02.2007 - 01.06.2008	
43888	4388839011	MANGA	1	31.10.2006 - 01.07.2009	
43888	4388839011	MANGA	1	31.10.2006 - 01.07.2009	
43888	4388839011	MANGA	1	31.10.2006 - 01.07.2009	
43888	4388839011	MANGA	1	31.10.2006 - 01.07.2009	
43888	4388839011	MANGA	1	31.10.2006 - 01.07.2009	
43888	4388839011	MANGA	1	31.10.2006 - 01.07.2009	
43888	4388839011	MANGA	1	24.02.2007 - 01.07.2009	
43911	4391139010	muelle de retorno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43911	4391139010	muelle de retorno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43911	4391139010	muelle de retorno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43911	4391139010	muelle de retorno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43911	4391139010	muelle de retorno	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43913	4391339010	Los anillos de retención	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43913	4391339010	Los anillos de retención	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43913	4391339010	Los anillos de retención	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43913	4391339010	Los anillos de retención	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43913	4391339010	Los anillos de retención	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43914	4391439010	DEDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43914	4391439010	DEDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43914	4391439010	DEDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43914	4391439010	DEDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43914	4391439010	DEDO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43920	4392039230	Soporte del cable CAT	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43920	4392039230	Soporte del cable CAT	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43920	4392039230	Soporte del cable CAT	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43920	4392039230	Soporte del cable CAT	1	31.10.2006 - 01.06.2008	
43920	4392039230	Soporte del cable CAT	1	24.02.2007 - 01.06.2008	
43920	4392039231	Soporte del cable CAT	1	01.06.2008 - 18.12.2009	
43920	4392039231	Soporte del cable CAT	1	01.06.2008 - 18.12.2009	
43921	4392139210	TITULAR interruptor del cable. TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43921	4392139210	TITULAR interruptor del cable. TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43921	4392139210	TITULAR interruptor del cable. TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43921	4392139210	TITULAR interruptor del cable. TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43921	4392139210	TITULAR interruptor del cable. TRANSMISIÓN	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43927	4392739001	BOLT-SCAN, L = 54,5	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43927	4392739001	BOLT-SCAN, L = 54,5	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43927	4392739001	BOLT-SCAN, L = 54,5	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43927	4392739001	BOLT-SCAN, L = 54,5	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43927	4392739001	BOLT-SCAN, L = 54,5	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43927	4392739001	BOLT-SCAN, L = 54,5	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43927	4392739001	BOLT-SCAN, L = 54,5	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43927D	4392739300	BOLT-SCAN, L = 19	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43927D	4392739300	BOLT-SCAN, L = 19	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43927D	4392739300	BOLT-SCAN, L = 19	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43927D	4392739300	BOLT-SCAN, L = 19	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43927D	4392739300	BOLT-SCAN, L = 19	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
46755E	4392732200	BOLT-LAVADORA	3	06.03.2008 - 18.12.2009	
46755E	4392732200	BOLT-LAVADORA	3	06.03.2008 - 18.12.2009	
93860	9386039003	INTERRUPTOR DE LA LUZ TRASERA. PROGRESO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
93860	9386039003	INTERRUPTOR DE LA LUZ TRASERA. PROGRESO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
93860	9386039003	INTERRUPTOR DE LA LUZ TRASERA. PROGRESO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
93860	9386039003	INTERRUPTOR DE LA LUZ TRASERA. PROGRESO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
93860	9386039003	INTERRUPTOR DE LA LUZ TRASERA. PROGRESO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	


CONTROL DE CAMBIOS DE VELOCIDAD (TRANSMISIÓN MANUAL)

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%

- +


43711A
43720A
43757C
43754D
43755G
43752E
43842
43777B
43753F
43753E
43760D
43721
43759B
43730J
43761E
43762D
43761B
43762C
43761B
43762C
43773F
43761B
43762E
43773G
43731A
43754E
1125AL
46710E
43750G
43796
43777F
43777F
43750B
1339GA
43794
43754A
1125KJ
WWW.ILCATS.RU
09-21 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1125AL	1125008251	tornillo M6	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125AL	1125008251	tornillo M6	6	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
1125AL	1125008251	tornillo M6	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125AL	1125008251	tornillo M6	6	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
1125KJ	1125408451	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125KJ	1125408451	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
1125KJ	1125408451	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125KJ	1125408451	HOCKEY CON CERROJO CONJUNTO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
1339GA	1339608001	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1339GA	1339608001	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
1339GA	1339608001	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1339GA	1339608001	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43711A	437112C100LK	CABEZA, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43711A	437112C100LK	CABEZA, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43711A	437112C100LK	CABEZA, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43711A	437112C100LK	CABEZA, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43711A	437112C100LK	CABEZA, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43711A	437112C100LK	CABEZA, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43711A	437112C200	CABEZA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**

43711A	437112C200	CABEZA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43720A	437202E000	PALANCA DE CARRERA. TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43720A	437202E000	PALANCA DE CARRERA. TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43720A	437202E000	PALANCA DE CARRERA. TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43720A	437202E000	PALANCA DE CARRERA. TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43720A	437202E900	PALANCA DE CARRERA. TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43720A	437202E900	PALANCA DE CARRERA. TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43720A	437202E900	PALANCA DE CARRERA. TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43720A	437202E900	PALANCA DE CARRERA. TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43721	437212E000	tapón de goma	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43721	437212E000	tapón de goma	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43721	437212E000	tapón de goma	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43721	437212E000	tapón de goma	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43730J	437302E001	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43730J	437302E001	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43730J	437302E001	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43730J	437302E001	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43731A	437312E001	Soporte de la Palanca-SHIFT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43731A	437312E001	Soporte de la Palanca-SHIFT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43731A	437312E001	Soporte de la Palanca-SHIFT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43731A	437312E001	Soporte de la Palanca-SHIFT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43750B	4375025000	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43750B	4375025000	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43750B	4375025000	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43750B	4375025000	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43750G	4375036000	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43750G	4375036000	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43750G	4375036000	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43750G	4375036000	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43752E	437522E000	CUBIERTA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43752E	437522E000	CUBIERTA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43752E	437522E000	CUBIERTA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43752E	437522E000	CUBIERTA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43753E	437532E000	BOLA - ASIENTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43753E	437532E000	BOLA - ASIENTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43753E	437532E000	BOLA - ASIENTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43753E	437532E000	BOLA - ASIENTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43753F	437532E010	GOMA - ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43753F	437532E010	GOMA - ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43753F	437532E010	GOMA - ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43753F	437532E010	GOMA - ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43754A	437542E010	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43754A	437542E010	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43754A	437542E010	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43754A	437542E010	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43754D	437542E000	BOLA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43754D	437542E000	BOLA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43754D	437542E000	BOLA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43754D	437542E000	BOLA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43754E	437542E020	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43754E	437542E020	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43754E	437542E020	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43754E	437542E020	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43755G	437552E000	BEARING-ROLLER	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43755G	437552E000	BEARING-ROLLER	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43755G	437552E000	BEARING-ROLLER	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43755G	437552E000	BEARING-ROLLER	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43757C	437572E000	EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43757C	437572E000	EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43757C	437572E000	EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43757C	437572E000	EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43759B	437592E000	muelle de retorno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43759B	437592E000	muelle de retorno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43759B	437592E000	muelle de retorno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43759B	437592E000	muelle de retorno	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43760D	437602E000	PALANCA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43760D	437602E000	PALANCA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43760D	437602E000	PALANCA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43760D	437602E000	PALANCA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43761B	437612E000	MANGUITO titular. AXIS	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
43761B	437612E000	MANGUITO titular. AXIS	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43761B	437612E000	MANGUITO titular. AXIS	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
43761B	437612E000	MANGUITO titular. AXIS	3	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43761E	437612E010	MANGUITO titular. AXIS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43761E	437612E010	MANGUITO titular. AXIS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43761E	437612E010	MANGUITO titular. AXIS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43761E	437612E010	MANGUITO titular. AXIS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43762C	437622E000	ANILLO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

43762C	437622E000	ANILLO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43762C	437622E000	ANILLO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43762C	437622E000	ANILLO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43762D	437622E010	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43762D	437622E010	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43762D	437622E010	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43762D	437622E010	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43762E	437622E020	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43762E	437622E020	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43762E	437622E020	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43762E	437622E020	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43773F	437732E000	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43773F	437732E000	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43773F	437732E000	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43773F	437732E000	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43773G	437732E010	NUT	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
43773G	437732E010	NUT	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43773G	437732E010	NUT	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
43773G	437732E010	NUT	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43777B	4377737710	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43777B	4377737710	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43777B	4377737710	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43777B	4377737710	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43777F	4377725000	PIN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43777F	4377725000	PIN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43777F	4377725000	PIN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43777F	4377725000	PIN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43794	437942E000	PPC CUERDA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43794	437942E000	PPC CUERDA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43794	437942E000	PPC CUERDA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43794	437942E000	PPC CUERDA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43796	4379636700	CABLE PINZA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43796	4379636700	CABLE PINZA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43796	4379636700	CABLE PINZA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43796	4379636700	CABLE PINZA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43842	438422E000	pasadores de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43842	438422E000	pasadores de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
43842	438422E000	pasadores de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43842	438422E000	pasadores de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
46710E	467102E000	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	


46710E	467102E000	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 2WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**
46710E	467102E000	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46710E	467102E000	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 4371A3: **el MANDO MT - envuelto en cuero**

CONTROL DE CAMBIOS DE VELOCIDAD (CAMBIO AUTOMATICO)

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +


46720
46721A
1243BN
46710A
46787A
46787B
1243BN
46784
46735A
46784
46799
46798A
46780C
43777B
46770B
1022CA
1351GA
46730
46736
46782B
46783
46733B
46781A
46735
43777B
1339CD
43796
46790
46767
1339GA
1125AL
46710E

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1022CA	1022608001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1022CA	1022608001	NUT	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
1022CA	1022608001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
1022CA	1022608001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1022CA	1022608001	NUT	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
1022CA	1022608001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
1022CA	1022608001	NUT	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1022CA	1022608001	NUT	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1022CA	1022608001	NUT	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1022CA	1022608001	NUT	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1022CA	1022608001	NUT	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1022CA	1022608001	NUT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1125AL	1125008251	tornillo M6	10	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125AL	1125008251	tornillo M6	10	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**

1125AL	1125008251	tornillo M6	10	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
1125AL	1125008251	tornillo M6	10	31.10.2006 - 18.12.2009	
1125AL	1125008251	tornillo M6	10	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
1125AL	1125008251	tornillo M6	10	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
1125AL	1125008251	tornillo M6	10	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1125AL	1125008251	tornillo M6	10	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1125AL	1125008251	tornillo M6	10	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1125AL	1125008251	tornillo M6	10	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1125AL	1125008251	tornillo M6	10	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1125AL	1125008251	tornillo M6	10	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1243BN	1243104161	SCREW	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1243BN	1243104161	SCREW	4	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
1243BN	1243104161	SCREW	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
1243BN	1243104161	SCREW	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1243BN	1243104161	SCREW	4	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**

1243BN	1243104161	SCREW	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
1243BN	1243104161	SCREW	4	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1243BN	1243104161	SCREW	4	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1243BN	1243104161	SCREW	4	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1243BN	1243104161	SCREW	4	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1243BN	1243104161	SCREW	4	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1243BN	1243104161	SCREW	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1339CD	1339508007K	NUT-BRIDA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1339CD	1339508007K	NUT-BRIDA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
1339CD	1339508007K	NUT-BRIDA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
1339CD	1339508007K	NUT-BRIDA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1339CD	1339508007K	NUT-BRIDA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
1339CD	1339508007K	NUT-BRIDA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
1339CD	1339508007K	NUT-BRIDA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1339CD	1339508007K	NUT-BRIDA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1339CD	1339508007K	NUT-BRIDA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1339CD	1339508007K	NUT-BRIDA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1339CD	1339508007K	NUT-BRIDA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1339CD	1339508007K	NUT-BRIDA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1339GA	1339608001	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1339GA	1339608001	NUT	2	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
1339GA	1339608001	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
1339GA	1339608001	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1339GA	1339608001	NUT	2	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
1339GA	1339608001	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
1339GA	1339608001	NUT	2	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1339GA	1339608001	NUT	2	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1339GA	1339608001	NUT	2	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1339GA	1339608001	NUT	2	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**

1339GA	1339608001	NUT	2	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1339GA	1339608001	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1351GA	1351008001	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1351GA	1351008001	LAVADORA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
1351GA	1351008001	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
1351GA	1351008001	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1351GA	1351008001	LAVADORA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
1351GA	1351008001	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
1351GA	1351008001	LAVADORA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1351GA	1351008001	LAVADORA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1351GA	1351008001	LAVADORA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1351GA	1351008001	LAVADORA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1351GA	1351008001	LAVADORA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
1351GA	1351008001	LAVADORA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
43777B	4377737710	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43777B	4377737710	PIN	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
43777B	4377737710	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
43777B	4377737710	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43777B	4377737710	PIN	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
43777B	4377737710	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
43777B	4377737710	PIN	2	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
43777B	4377737710	PIN	2	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
43777B	4377737710	PIN	2	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
43777B	4377737710	PIN	2	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
43777B	4377737710	PIN	2	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
43777B	4377737710	PIN	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
43796	4379636700	CABLE PINZA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43796	4379636700	CABLE PINZA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
43796	4379636700	CABLE PINZA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
43796	4379636700	CABLE PINZA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43796	4379636700	CABLE PINZA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
43796	4379636700	CABLE PINZA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
43796	4379636700	CABLE PINZA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
43796	4379636700	CABLE PINZA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
43796	4379636700	CABLE PINZA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
43796	4379636700	CABLE PINZA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
43796	4379636700	CABLE PINZA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
43796	4379636700	CABLE PINZA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46710A	467102E100	PALANCA DE CARRERA. TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46710A	467102E100	PALANCA DE CARRERA. TRANSMISIÓN	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46710A	467102E100	PALANCA DE CARRERA. TRANSMISIÓN	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46710A	467102E100	PALANCA DE CARRERA. TRANSMISIÓN	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46710A	467102E100	PALANCA DE CARRERA. TRANSMISIÓN	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**

46710A	467102E100	PALANCA DE CARRERA. TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46710A	467102E100	PALANCA DE CARRERA. TRANSMISIÓN	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46710A	467102E100	PALANCA DE CARRERA. TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46710A	467102E100	PALANCA DE CARRERA. TRANSMISIÓN	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46710A	467102E100	PALANCA DE CARRERA. TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46710A	467102E100	PALANCA DE CARRERA. TRANSMISIÓN	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46710A	467102E100	PALANCA DE CARRERA. TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46710A	467102E910	PALANCA DE CARRERA. TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46710A	467102E910	PALANCA DE CARRERA. TRANSMISIÓN	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46710A	467102E910	PALANCA DE CARRERA. TRANSMISIÓN	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46710A	467102E910	PALANCA DE CARRERA. TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46710A	467102E910	PALANCA DE CARRERA. TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46710A	467102E910	PALANCA DE CARRERA. TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46710E	467102E000	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

46710E	467102E000	SOPORTE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46710E	467102E000	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46710E	467102E000	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46710E	467102E000	SOPORTE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46710E	467102E000	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46710E	467102E000	SOPORTE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46710E	467102E000	SOPORTE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46710E	467102E000	SOPORTE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46710E	467102E000	SOPORTE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46710E	467102E000	SOPORTE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46710E	467102E000	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46720	467202E101LK	palanca de cambio PEN, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46720	467202E101LK	palanca de cambio PEN, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46720	467202E101LK	PEN-cambios de palanca, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46720	467202E101LK	PEN-cambios de palanca, INT; Z9	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**

46720	467202E101LK	PEN-cambios de palanca, INT; Z9	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46720	467202E101LK	palanca de cambio PEN, INT; WK	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46720	467202E101LK	palanca de cambio PEN, INT; U7	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46720	467202E101LK	palanca de cambio PEN, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46720	467202E101LK	palanca de cambio PEN, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46720	467202E101LK	PEN-cambios de palanca, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46720	467202E101LK	palanca de cambio PEN, INT; WK	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46720	467202E101LK	palanca de cambio PEN, INT; U7	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46720	467202E201LK	palanca de cambio PEN, INT; WK	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46720	467202E201LK	palanca de cambio PEN, INT; WK	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46720	467202E201LK	palanca de cambio PEN, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46720	467202E201LK	palanca de cambio PEN, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46720	467202E201LK	PEN-cambios de palanca, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46720	467202E201LK	palanca de cambio PEN, INT; U7	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**

46720	467202E201LK	PEN-cambios de palanca, INT; Z9	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46720	467202E201LK	palanca de cambio PEN, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46720	467202E201LK	palanca de cambio PEN, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46720	467202E201LK	PEN-cambios de palanca, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46720	467202E201LK	palanca de cambio PEN, INT; U7	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46720	467202E201LK	PEN-cambios de palanca, INT; Z9	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46720	467202E501LK	palanca de cambio PEN, INT; WK	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46720	467202E501LK	palanca de cambio PEN, INT; WK	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46720	467202E501LK	palanca de cambio PEN, INT; WK	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46720	467202E911LK	palanca de cambio PEN, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46720	467202E911LK	palanca de cambio PEN, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46720	467202E911LK	PEN-cambios de palanca, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46720	467202E911LK	palanca de cambio PEN, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46720	467202E911LK	palanca de cambio PEN, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46720	467202E911LK	PEN-cambios de palanca, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

46720	467202E921LK	palanca de cambio PEN, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46720	467202E921LK	palanca de cambio PEN, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46720	467202E921LK	PEN-cambios de palanca, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46720	467202E921LK	palanca de cambio PEN, INT; WK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46720	467202E921LK	palanca de cambio PEN, INT; U7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46720	467202E921LK	PEN-cambios de palanca, INT; Z9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46720	467202E940LK	palanca de cambio PEN, INT; WK	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46720	467202E940LK	palanca de cambio PEN, INT; WK	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46721A	467212E000	CUBIERTA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46721A	467212E000	CUBIERTA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46721A	467212E000	CUBIERTA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46721A	467212E000	CUBIERTA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46721A	467212E000	CUBIERTA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46721A	467212E000	CUBIERTA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46721A	467212E000	CUBIERTA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46721A	467212E000	CUBIERTA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46721A	467212E000	CUBIERTA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46721A	467212E000	CUBIERTA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46721A	467212E000	CUBIERTA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46721A	467212E000	CUBIERTA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46721A	467212E900	CUBIERTA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46721A	467212E900	CUBIERTA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46721A	467212E900	CUBIERTA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46721A	467212E900	CUBIERTA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46721A	467212E900	CUBIERTA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46721A	467212E900	CUBIERTA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46730	467302E100	Soporte de la Palanca-SHIFT	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la**

					capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46730	467302E100	Soporte de la Palanca-SHIFT	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46730	467302E100	Soporte de la Palanca-SHIFT	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46730	467302E100	Soporte de la Palanca-SHIFT	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46730	467302E100	Soporte de la Palanca-SHIFT	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46730	467302E100	Soporte de la Palanca-SHIFT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46730	467302E200	Soporte de la Palanca-SHIFT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46730	467302E200	Soporte de la Palanca-SHIFT	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46730	467302E200	Soporte de la Palanca-SHIFT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46730	467302E200	Soporte de la Palanca-SHIFT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46730	467302E200	Soporte de la Palanca-SHIFT	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46730	467302E200	Soporte de la Palanca-SHIFT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46730	467302E920	Soporte de la Palanca-SHIFT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46730	467302E920	Soporte de la Palanca-SHIFT	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**

46730	467302E920	Soporte de la Palanca-SHIFT	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46730	467302E920	Soporte de la Palanca-SHIFT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46730	467302E920	Soporte de la Palanca-SHIFT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46730	467302E920	Soporte de la Palanca-SHIFT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46733B	4673339200	STRIP	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46733B	4673339200	STRIP	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46733B	4673339200	STRIP	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46733B	4673339200	STRIP	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46733B	4673339200	STRIP	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46733B	4673339200	STRIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46735	467352E000	BLOQUEO DE COPA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46735	467352E000	BLOQUEO DE COPA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46735	467352E000	BLOQUEO DE COPA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la**

					capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46735	467352E000	BLOQUEO DE COPA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46735	467352E000	BLOQUEO DE COPA	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46735	467352E000	BLOQUEO DE COPA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46735A	467351C000	tornillo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46735A	467351C000	tornillo	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46735A	467351C000	tornillo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46735A	467351C000	tornillo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46735A	467351C000	tornillo	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46735A	467351C000	tornillo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46735A	467351C000	tornillo	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46735A	467351C000	tornillo	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46735A	467351C000	tornillo	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46735A	467351C000	tornillo	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46735A	467351C000	tornillo	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**

46735A	467351C000	tornillo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46736	467362E000	Juego de llaves	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46736	467362E000	Juego de llaves	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46736	467362E000	Juego de llaves	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46736	467362E000	Juego de llaves	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46736	467362E000	Juego de llaves	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46736	467362E000	Juego de llaves	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46767	467672E000	CABLE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46767	467672E000	CABLE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46767	467672E000	CABLE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46767	467672E000	CABLE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46767	467672E000	CABLE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**

46767	467672E000	CABLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46770B	467702E000	PALANCA DE INCLUSIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46770B	467702E000	PALANCA DE INCLUSIÓN	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46770B	467702E000	PALANCA DE INCLUSIÓN	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46770B	467702E000	PALANCA DE INCLUSIÓN	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46770B	467702E000	PALANCA DE INCLUSIÓN	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46770B	467702E000	PALANCA DE INCLUSIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46770B	467702E000	PALANCA DE INCLUSIÓN	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46770B	467702E000	PALANCA DE INCLUSIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46770B	467702E000	PALANCA DE INCLUSIÓN	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46770B	467702E000	PALANCA DE INCLUSIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46770B	467702E000	PALANCA DE INCLUSIÓN	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46770B	467702E000	PALANCA DE INCLUSIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46770B	467702E900	PALANCA DE INCLUSIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

46770B	467702E900	PALANCA DE INCLUSIÓN	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46770B	467702E900	PALANCA DE INCLUSIÓN	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46770B	467702E900	PALANCA DE INCLUSIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46770B	467702E900	PALANCA DE INCLUSIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46770B	467702E900	PALANCA DE INCLUSIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46780C	467802E005	caja del interruptor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46780C	467802E005	caja del interruptor	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46780C	467802E005	caja del interruptor	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46780C	467802E005	caja del interruptor	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46780C	467802E005	caja del interruptor	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46780C	467802E005	caja del interruptor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46780C	467802E005	caja del interruptor	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46780C	467802E005	caja del interruptor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46780C	467802E005	caja del interruptor	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD**

					AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46780C	467802E005	caja del interruptor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46780C	467802E005	caja del interruptor	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46780C	467802E005	caja del interruptor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46780C	467802E905	caja del interruptor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46780C	467802E905	caja del interruptor	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46780C	467802E905	caja del interruptor	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46780C	467802E905	caja del interruptor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46780C	467802E905	caja del interruptor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46780C	467802E905	caja del interruptor	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** del AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46781A	467812C100	EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46781A	467812C100	EJE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46781A	467812C100	EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46781A	467812C100	EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46781A	467812C100	EJE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**

46781A	467812C100	EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46781A	467812C100	EJE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46781A	467812C100	EJE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46781A	467812C100	EJE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46781A	467812C100	EJE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46781A	467812C100	EJE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46781A	467812C100	EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46782B	467822E000	PRIMAVERA - BLOQ.BOTONES	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46782B	467822E000	PRIMAVERA - BLOQ.BOTONES	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46782B	467822E000	PRIMAVERA - BLOQ.BOTONES	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46782B	467822E000	PRIMAVERA - BLOQ.BOTONES	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46782B	467822E000	PRIMAVERA - BLOQ.BOTONES	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**

46782B	467822E000	PRIMAVERA - BLOQ.BOTONES	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46783	467832C100	PRIMAVERA - SHIFT LOCK	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46783	467832C100	PRIMAVERA - SHIFT LOCK	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46783	467832C100	PRIMAVERA - SHIFT LOCK	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46783	467832C100	PRIMAVERA - SHIFT LOCK	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46783	467832C100	PRIMAVERA - SHIFT LOCK	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46783	467832C100	PRIMAVERA - SHIFT LOCK	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46784	467842C100	AMORTIGUADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46784	467842C100	AMORTIGUADOR	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46784	467842C100	AMORTIGUADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46784	467842C100	AMORTIGUADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46784	467842C100	AMORTIGUADOR	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46784	467842C100	AMORTIGUADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46784	467842C100	AMORTIGUADOR	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46784	467842C100	AMORTIGUADOR	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la**

					capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46784	467842C100	AMORTIGUADOR	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46784	467842C100	AMORTIGUADOR	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46784	467842C100	AMORTIGUADOR	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46784	467842C100	AMORTIGUADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46787A	467872C100	SCREW	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
46787A	467872C100	SCREW	2	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46787A	467872C100	SCREW	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46787A	467872C100	SCREW	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
46787A	467872C100	SCREW	2	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46787A	467872C100	SCREW	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46787A	467872C100	SCREW	2	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46787A	467872C100	SCREW	2	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46787A	467872C100	SCREW	2	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46787A	467872C100	SCREW	2	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD**

					AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46787A	467872C100	SCREW	2	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46787A	467872C100	SCREW	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46787B	467872E000	SCREW	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
46787B	467872E000	SCREW	2	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46787B	467872E000	SCREW	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46787B	467872E000	SCREW	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
46787B	467872E000	SCREW	2	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46787B	467872E000	SCREW	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46787B	467872E000	SCREW	2	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46787B	467872E000	SCREW	2	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46787B	467872E000	SCREW	2	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46787B	467872E000	SCREW	2	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46787B	467872E000	SCREW	2	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46787B	467872E000	SCREW	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**

46790	467902E000	CABLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46790	467902E000	CABLE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46790	467902E000	CABLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46790	467902E000	CABLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46790	467902E000	CABLE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46790	467902E000	CABLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46790	467902E000	CABLE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46790	467902E000	CABLE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46790	467902E000	CABLE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46790	467902E000	CABLE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46790	467902E000	CABLE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46790	467902E000	CABLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la**

					capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46798A	467982E000	RODILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46798A	467982E000	RODILLO	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46798A	467982E000	RODILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46798A	467982E000	RODILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46798A	467982E000	RODILLO	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46798A	467982E000	RODILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46798A	467982E000	RODILLO	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46798A	467982E000	RODILLO	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46798A	467982E000	RODILLO	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46798A	467982E000	RODILLO	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46798A	467982E000	RODILLO	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46798A	467982E000	RODILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46799	467992E000	MUELLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46799	467992E000	MUELLE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**

46799	467992E000	MUELLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46799	467992E000	MUELLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46799	467992E000	MUELLE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 437BB5: **el botón Transferir a la CR-COAT'G**
46799	467992E000	MUELLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4371B3: **el MANDO EN - envuelto en cuero**
46799	467992E000	MUELLE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46799	467992E000	MUELLE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46799	467992E000	MUELLE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD la** capacidad del motor: **2000 cc - BETA** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46799	467992E000	MUELLE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 2WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46799	467992E000	MUELLE	1	01.05.2007 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**
46799	467992E000	MUELLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - LHD** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 4503A2: **SHIFT al bloquear el sistema - el tipo electrónico**

TRANSEJE CONJUNTO - AUTOMÁTICO


Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -


- 80%
- +

(2000CC)



W W W . C A T S . R U
03:25 09.01.2017

(2700CC)



número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1129AA	1129410406P	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1129AA	1129410406P	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1129AA	1129410406P	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1129AA	1129410406P	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HK	1140410556P	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HK	1140410556P	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HK	1140410556P	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HK	1140410556P	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HM	1140410656P	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HM	1140410656P	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HM	1140410656P	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HM	1140410656P	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HV	1140412406P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HV	1140412406P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HV	1140412406P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HV	1140412406P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
42121B	4212121720	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
42121B	4212121720	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
42121B	4212121720	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
42121B	4212121720	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
45000A	4500039611	EJE DE TRANSMISIÓN-AVT.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45000A	4500039611	EJE DE TRANSMISIÓN-AVT.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45000A	4500039611	EJE DE TRANSMISIÓN-AVT.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	


45000A	4500039AH0	EJE DE TRANSMISIÓN-AVT.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45000A	4500039AH0	EJE DE TRANSMISIÓN-AVT.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

CAMBIO DE JUNTAS KIT - AUTOMÁTICO

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +


45010A
45040
45030
45050
45060

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
45010A	4501039F04	Dichtungssatz	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45010A	4501039F04	Dichtungssatz	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45030	4503039A00	COMPLETA. SEAL. Aceite. BOMBA AKP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45030	4503039A00	COMPLETA. SEAL. Aceite. BOMBA AKP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45040	4504039A00	COMPLETA. SEAL. ANTES. Y la espalda. Las fricciones.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45040	4504039A00	COMPLETA. SEAL. ANTES. Y la espalda. Las fricciones.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45050	4505039A01	COLOCACIÓN AKP, CPL.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45050	4505039A01	COLOCACIÓN AKP, CPL.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45060	4506039A01	TIRAS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45060	4506039A01	TIRAS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

VIVIENDA AKP-A / T


Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- "

- -
- 80%
- +

(2000CC)


1311FA
1360CF
45932B
91990S
45956B
45959C
1140FD
45219
45984
45957A
91384
1140FY
42621
45267G
1751GD
45264C
1751GD
45222
1140FH
45320D
45516
45322
1601DF
45516
22121
1601DA
43119
45271
45391
43253B
91386
1140FY
42620
45265C
45262B
45260J
45241A
1430JB
45273B
46580
45283B
45323B
43171B
45227
43135
45243B
1140AJ
1140KB
1140EJ
47230
A10050
45945
45267A
45266A
45255
45925A
45254
45253A
45924A
45938
45933B
45952A
1141AB
45950A
45940B
43116D
37290
45215C
1123LW
45217
1123LX
43113
47452
45231A
1123LY
1140HF
45216
1140DJ
1140HG
1140EH
1140EP

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1123LW	1123412286P	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123LW	1123412286P	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123LX	1123412306P	tornillo M6	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123LX	1123412306P	tornillo M6	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123LY	1123412356P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123LY	1123412356P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140AJ	1140008146P	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140AJ	1140008146P	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140DJ	1140306166K	BOLT-BRIDA	2	12.06.2007 - 18.12.2009	
1140DJ	1140306166K	BOLT-BRIDA	2	12.06.2007 - 18.12.2009	
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EP	1140306223	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EP	1140306223	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FD	1140308166P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FD	1140308166P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FH	1140308256P	tornillo M6	12	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FH	1140308256P	tornillo M6	12	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FY	1140306146K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FY	1140306146K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HF	1140410351	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HF	1140410351	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HG	1140410406P	BOLT-BRIDA	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HG	1140410406P	BOLT-BRIDA	16	31.10.2006 - 18.12.2009	

1140KB	1140506126K	BOLT-BRIDA	15	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140KB	1140506126K	BOLT-BRIDA	15	31.10.2006 - 18.12.2009	
1141AB	1140305120	Tornillo M6, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1141AB	1140305120	Tornillo M6, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1311FA	1311110007K	NUT	1	11.02.2008 - 18.12.2009	
1311FA	1311110007K	NUT	1	11.02.2008 - 18.12.2009	
1360CF	1360210006K	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1360CF	1360210006K	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1430JB	1430310200	pasadores, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1430JB	1430310200	pasadores, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1601DA	1601104000	Bola de acero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1601DA	1601104000	Bola de acero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1601DF	1601109000	Bola de acero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1601DF	1601109000	Bola de acero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1751GD	1751212000	anillo intermedio, NUEVO A / T	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1751GD	1751212000	anillo intermedio, NUEVO A / T	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
22121	4532239500	CAP-SELLADO, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
22121	4532239500	CAP-SELLADO, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
37290	372902D010	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37290	372902D010	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37290	372902D010	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37290	372902D010	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
42620	4262039051	PPC SENSOR DE VELOCIDAD DEL EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
42620	4262039051	PPC SENSOR DE VELOCIDAD DEL EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

42620	4262039100	PPC SENSOR DE VELOCIDAD DEL EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
42620	4262039100	PPC SENSOR DE VELOCIDAD DEL EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
42620	4262039200	PPC SENSOR DE VELOCIDAD DEL EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
42620	4262039200	PPC SENSOR DE VELOCIDAD DEL EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
42621	4262139200	PPC SENSOR DE VELOCIDAD DEL EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
42621	4262139200	PPC SENSOR DE VELOCIDAD DEL EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
42621	4262139052	SENSOR DE VELOCIDAD DEL EJE DE CAT, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
42621	4262139052	SENSOR DE VELOCIDAD DEL EJE DE CAT, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
42621	4262139100	PPC SENSOR DE VELOCIDAD DEL EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
42621	4262139100	PPC SENSOR DE VELOCIDAD DEL EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
42621	4262139200	PPC SENSOR DE VELOCIDAD DEL EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
42621	4262139200	PPC SENSOR DE VELOCIDAD DEL EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43113	4311939020	mantequilla SEAL., C / SIDE HSG-RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43113	4311939020	mantequilla SEAL., C / SIDE HSG-RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43116D	4C11635100	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43116D	4C11635100	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43119	4311939030	mantequilla SEAL., T / M maleta lateral-LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43119	4311939030	mantequilla SEAL., T / M maleta lateral-LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43135	4524339001	NAPRAVL. Mantequilla.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43135	4524339001	NAPRAVL. Mantequilla.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43171B	4532439000	PAC, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43171B	4532439000	PAC, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43253B	4527539000	BEARING-AGUJA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43253B	4527539000	BEARING-AGUJA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45215C	4521539040	SOPORTE DE CONJUNTO - soporte de transmisión, SUPERIOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45215C	4521539652	SOPORTE DE CONJUNTO - soporte de transmisión, SUPERIOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45215C	4521539652	SOPORTE DE CONJUNTO - soporte de transmisión, SUPERIOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45216	4521639050	SOPORTE - Soporte de bobina, FRONT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45216	4521639050	SOPORTE - Soporte de bobina, FRONT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45216	4521639050	SOPORTE - Soporte de bobina, FRONT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45216	4521639050	SOPORTE - Soporte de bobina, FRONT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45217	4521739020	SOPORTE - Soporte de bobina, TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45217	4521739020	SOPORTE - Soporte de bobina, TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45217	4521739040	SOPORTE - Soporte de bobina, TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45219	4521939100	MONTAJE DE MAZO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45219	4521939100	MONTAJE DE MAZO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45222	4522239020	SOPORTE DE CONJUNTO - MONTAJE CAMBIO, Baja	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45222	4522239020	SOPORTE DE CONJUNTO - MONTAJE CAMBIO, Baja	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45222	4522239020	SOPORTE DE CONJUNTO - MONTAJE CAMBIO, Baja	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45222	4522239020	SOPORTE DE CONJUNTO - MONTAJE CAMBIO, Baja	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45222	4522239040	SOPORTE DE CONJUNTO - MONTAJE CAMBIO, Baja	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45227	4532639000	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	

45227	4532639000	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
45231A	4523139601	CUERPO-Converter	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45231A	4523139601	CUERPO-Converter	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45231A	4523139601	CUERPO-Converter	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45231A	4523139610	CUERPO-Converter	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45231A	4523139610	CUERPO-Converter	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45241A	4524139051	TRANSMISIÓN DE VIVIENDA-EJE	1	31.10.2006 - 05.08.2009	
45241A	4524139051	TRANSMISIÓN DE VIVIENDA-EJE	1	31.10.2006 - 05.08.2009	
45253A	4592139060	De cuña - APARCAMIENTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45253A	4592139060	De cuña - APARCAMIENTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45254	4596039000	parada puerto AXIS, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45254	4596039000	parada puerto AXIS, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45255	4592239000	MUELLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45255	4592239000	MUELLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45260J	4526036000	Tapón del orificio de control de la presión., M8> NUEVO A / T	7	31.10.2006 - 18.12.2009	
45260J	4526036000	Tapón del orificio de control de la presión., M8> NUEVO A / T	7	31.10.2006 - 18.12.2009	
45262B	4526236000	O-RING, INTERIOR DIA = 5.8> NUEVO A / T	7	31.10.2006 - 18.12.2009	
45262B	4526236000	O-RING, INTERIOR DIA = 5.8> NUEVO A / T	7	31.10.2006 - 18.12.2009	
45264C	4526439001	tubería de suministro	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45264C	4526439001	tubería de suministro	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45264C	4526439001	tubería de suministro	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45264C	4526439001	tubería de suministro	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

45265C	4526239000	O-RING, INTERIOR DIA = 5,75	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45265C	4526239000	O-RING, INTERIOR DIA = 5,75	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45266A	4526636000	O-RING, INTERIOR DIA = 9.8> NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45266A	4526636000	O-RING, INTERIOR DIA = 9.8> NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45267A	4526639000	O-RING, INTERIOR DIA = 9.75	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
45267A	4526639000	O-RING, INTERIOR DIA = 9.75	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
45267G	4526739000	BOLT-OJO, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45267G	4526739000	BOLT-OJO, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45271	4527139010	CAP-SELLADO, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45271	4527139010	CAP-SELLADO, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45273B	4527339001	COJINETE ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45273B	4527339001	COJINETE ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45283B	4528339150	Montaje de la cubierta-VALVULA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45283B	4528339150	Montaje de la cubierta-VALVULA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45283B	4528339150	Montaje de la cubierta-VALVULA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45283B	4528339150	Montaje de la cubierta-VALVULA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45320D	4532039002	Cubierta del conjunto EJE DE TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45320D	4532039002	Cubierta del conjunto EJE DE TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45322	4532139002	TRANSMISIÓN DE LA CUBIERTA DEL EJE-	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45322	4532139002	TRANSMISIÓN DE LA CUBIERTA DEL EJE-	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45323B	4532339000	JUNTA - TAPÓN PARA FRIGORÍFICO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

45323B	4532339000	JUNTA - TAPÓN PARA FRIGORÍFICO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45391	4529439020	Los anillos de retención	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45391	4529439020	Los anillos de retención	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45516	4529539020	Los anillos de retención	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45516	4529539020	Los anillos de retención	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45924A	4592439000	MANGA CAT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45924A	4592439000	MANGA CAT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45925A	4592539061	RODILLO DE APARCAMIENTO DE VALORES	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45925A	4592539061	RODILLO DE APARCAMIENTO DE VALORES	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45932B	4593239650	PALANCA- MAN. CONTROL.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45932B	4593239650	PALANCA- MAN. CONTROL.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45932B	4593239650	PALANCA- MAN. CONTROL.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45932B	4593239650	PALANCA- MAN. CONTROL.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45933B	4593339000	AXIS KRONSHT. RODILLO DE APARCAMIENTO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45933B	4593339000	AXIS KRONSHT. RODILLO DE APARCAMIENTO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45938	4593839060	RODILLO DE APARCAMIENTO KRONTSHEYN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45938	4593839060	RODILLO DE APARCAMIENTO KRONTSHEYN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45940B	459403A000	EJE DE CONTROL MANUAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45940B	459403A000	EJE DE CONTROL MANUAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45945	4594536001	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

45945	4594536001	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45950A	459513A500	cerradura de este	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45950A	459513A500	cerradura de este	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45952A	4595239060	ÁRBOL, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45952A	4595239060	ÁRBOL, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45956B	4270039055	INTERRUPTOR DE BLOQUEO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45956B	4270039055	INTERRUPTOR DE BLOQUEO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45957A	4597039650	KRONSHT. CABLE DE MONTAJE DE CARRERA.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45957A	4597039650	KRONSHT. CABLE DE MONTAJE DE CARRERA.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45957A	4597039650	KRONSHT. CABLE DE MONTAJE DE CARRERA.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45957A	4597039650	KRONSHT. CABLE DE MONTAJE DE CARRERA.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45959C	4595928010	O-RING, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45959C	4595928010	O-RING, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45984	4597138000	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45984	4597138000	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46580	4658039050	varilla	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46580	4658039050	varilla	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46580	4658039050	varilla	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46580	4658039050	varilla	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47230	4632139010	Filtro de aceite., NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47230	4632139010	Filtro de aceite., NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47230	4632139010	Filtro de aceite., NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47230	4632139010	Filtro de aceite., NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

47452	4745239000	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
91384	9138438002	SOPORTE AKP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
91384	9138438002	SOPORTE AKP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
91386	9138638000	SOPORTE AKP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
91386	9138638000	SOPORTE AKP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
A10050	0746339231	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
A10050	0746339231	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
A10050	0746339231	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
A10050	0746339231	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

VIVIENDA AKP-A / T


Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- "

- -
- 80%
- +

(2700CC)



1140DJ	1140HG
1140EH	1140EP

W W W . P L C A T S . R U
03:25 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1123LW	1123412286P	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123LW	1123412286P	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123LX	1123412306P	tornillo M6	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123LX	1123412306P	tornillo M6	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140AJ	1140008146P	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140AJ	1140008146P	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140DJ	1140306166K	BOLT-BRIDA	2	12.06.2007 - 18.12.2009	
1140DJ	1140306166K	BOLT-BRIDA	2	12.06.2007 - 18.12.2009	
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EJ	1140306126K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EP	1140306223	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EP	1140306223	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FD	1140308166P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FD	1140308166P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FH	1140308256P	tornillo M6	12	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FH	1140308256P	tornillo M6	12	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FY	1140306146K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FY	1140306146K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HF	1140410351	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HF	1140410351	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HG	1140410406P	BOLT-BRIDA	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HG	1140410406P	BOLT-BRIDA	16	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140KB	1140506126K	BOLT-BRIDA	15	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140KB	1140506126K	BOLT-BRIDA	15	31.10.2006 - 18.12.2009	

1141AB	1140305120	Tornillo M6, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1141AB	1140305120	Tornillo M6, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1311FA	1311110007K	NUT	1	11.02.2008 - 18.12.2009	
1311FA	1311110007K	NUT	1	11.02.2008 - 18.12.2009	
1360CF	1360210006K	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1360CF	1360210006K	arandela de resorte	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1430JB	1430310200	pasadores, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1430JB	1430310200	pasadores, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1601DA	1601104000	Bola de acero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1601DA	1601104000	Bola de acero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1601DF	1601109000	Bola de acero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1601DF	1601109000	Bola de acero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1751GD	1751212000	anillo intermedio, NUEVO A / T	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1751GD	1751212000	anillo intermedio, NUEVO A / T	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
22121	4532239500	CAP-SELLADO, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
22121	4532239500	CAP-SELLADO, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
37290	372902D010	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37290	372902D010	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37290	372902D010	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
37290	372902D010	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
42620	4262039051	PPC SENSOR DE VELOCIDAD DEL EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
42620	4262039051	PPC SENSOR DE VELOCIDAD DEL EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
42620	4262039100	PPC SENSOR DE VELOCIDAD DEL EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
42620	4262039100	PPC SENSOR DE VELOCIDAD DEL EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

42620	4262039200	PPC SENSOR DE VELOCIDAD DEL EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
42620	4262039200	PPC SENSOR DE VELOCIDAD DEL EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
42621	4262139200	PPC SENSOR DE VELOCIDAD DEL EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
42621	4262139200	PPC SENSOR DE VELOCIDAD DEL EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
42621	4262139052	SENSOR DE VELOCIDAD DEL EJE DE CAT, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
42621	4262139052	SENSOR DE VELOCIDAD DEL EJE DE CAT, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
42621	4262139100	PPC SENSOR DE VELOCIDAD DEL EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
42621	4262139100	PPC SENSOR DE VELOCIDAD DEL EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
42621	4262139200	PPC SENSOR DE VELOCIDAD DEL EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
42621	4262139200	PPC SENSOR DE VELOCIDAD DEL EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43113	4311939020	mantequilla SEAL., C / SIDE HSG-RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43113	4311939020	mantequilla SEAL., C / SIDE HSG-RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43116D	4C11635100	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43116D	4C11635100	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43119	4311939030	mantequilla SEAL., T / M maleta lateral-LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43119	4311939030	mantequilla SEAL., T / M maleta lateral-LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43135	4524339001	NAPRAVL. Mantequilla.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43135	4524339001	NAPRAVL. Mantequilla.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43171B	4532439000	PAC, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43171B	4532439000	PAC, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45215C	4521539040	SOPORTE DE CONJUNTO - soporte de transmisión, SUPERIOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

45215C	4521539652	SOPORTE DE CONJUNTO - soporte de transmisión, SUPERIOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45215C	4521539652	SOPORTE DE CONJUNTO - soporte de transmisión, SUPERIOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45217	4521739020	SOPORTE - Soporte de bobina, TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45217	4521739020	SOPORTE - Soporte de bobina, TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45217	4521739040	SOPORTE - Soporte de bobina, TRASERO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45219	4521939100	MONTAJE DE MAZO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45219	4521939100	MONTAJE DE MAZO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45222	4522239020	SOPORTE DE CONJUNTO - MONTAJE CAMBIO, Baja	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45222	4522239020	SOPORTE DE CONJUNTO - MONTAJE CAMBIO, Baja	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45222	4522239020	SOPORTE DE CONJUNTO - MONTAJE CAMBIO, Baja	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45222	4522239020	SOPORTE DE CONJUNTO - MONTAJE CAMBIO, Baja	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45222	4522239040	SOPORTE DE CONJUNTO - MONTAJE CAMBIO, Baja	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45227	4532639000	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
45227	4532639000	PERNO	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
45231A	4523139601	CUERPO-Converter	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45231A	4523139601	CUERPO-Converter	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45231A	4523139601	CUERPO-Converter	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45231A	4523139610	CUERPO-Converter	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45231A	4523139610	CUERPO-Converter	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45241A	4524139051	TRANSMISIÓN DE VIVIENDA-EJE	1	31.10.2006 - 05.08.2009	
45241A	4524139051	TRANSMISIÓN DE VIVIENDA-EJE	1	31.10.2006 - 05.08.2009	
45253A	4592139060	De cuña - APARCAMIENTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

45253A	4592139060	De cuña - APARCAMIENTO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45254	4596039000	parada puerto AXIS, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45254	4596039000	parada puerto AXIS, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45255	4592239000	MUELLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45255	4592239000	MUELLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45260J	4526036000	Tapón del orificio de control de la presión., M8> NUEVO A / T	7	31.10.2006 - 18.12.2009	
45260J	4526036000	Tapón del orificio de control de la presión., M8> NUEVO A / T	7	31.10.2006 - 18.12.2009	
45262B	4526236000	O-RING, INTERIOR DIA = 5.8> NUEVO A / T	7	31.10.2006 - 18.12.2009	
45262B	4526236000	O-RING, INTERIOR DIA = 5.8> NUEVO A / T	7	31.10.2006 - 18.12.2009	
45264C	4526439001	tubería de suministro	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45264C	4526439001	tubería de suministro	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45264C	4526439001	tubería de suministro	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45264C	4526439001	tubería de suministro	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45265C	4526239000	O-RING, INTERIOR DIA = 5,75	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45265C	4526239000	O-RING, INTERIOR DIA = 5,75	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45266A	4526636000	O-RING, INTERIOR DIA = 9.8> NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45266A	4526636000	O-RING, INTERIOR DIA = 9.8> NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45267A	4526639000	O-RING, INTERIOR DIA = 9.75	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
45267A	4526639000	O-RING, INTERIOR DIA = 9.75	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
45267G	4526739000	BOLT-OJO, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45267G	4526739000	BOLT-OJO, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

45271	4527139010	CAP-SELLADO, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45271	4527139010	CAP-SELLADO, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45273B	4527339001	COJINETE ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45273B	4527339001	COJINETE ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45283B	4528339150	Montaje de la cubierta-VALVULA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45283B	4528339150	Montaje de la cubierta-VALVULA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45283B	4528339150	Montaje de la cubierta-VALVULA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45283B	4528339150	Montaje de la cubierta-VALVULA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45320D	4532039002	Cubierta del conjunto EJE DE TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45320D	4532039002	Cubierta del conjunto EJE DE TRANSMISIÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45322	4532139002	TRANSMISIÓN DE LA CUBIERTA DEL EJE-	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45322	4532139002	TRANSMISIÓN DE LA CUBIERTA DEL EJE-	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45323B	4532339000	JUNTA - TAPÓN PARA FRIGORÍFICO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45323B	4532339000	JUNTA - TAPÓN PARA FRIGORÍFICO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45391	4529439020	Los anillos de retención	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45391	4529439020	Los anillos de retención	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45516	4529539020	Los anillos de retención	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45516	4529539020	Los anillos de retención	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45924A	4592439000	MANGA CAT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45924A	4592439000	MANGA CAT	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45925A	4592539061	RODILLO DE APARCAMIENTO DE VALORES	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

45925A	4592539061	RODILLO DE APARCAMIENTO DE VALORES	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45932B	4593239650	PALANCA- MAN. CONTROL.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45932B	4593239650	PALANCA- MAN. CONTROL.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45932B	4593239650	PALANCA- MAN. CONTROL.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45932B	4593239650	PALANCA- MAN. CONTROL.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45933B	4593339000	AXIS KRONSHT. RODILLO DE APARCAMIENTO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45933B	4593339000	AXIS KRONSHT. RODILLO DE APARCAMIENTO	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45938	4593839060	RODILLO DE APARCAMIENTO KRONTSHEYN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45938	4593839060	RODILLO DE APARCAMIENTO KRONTSHEYN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45940B	459403A000	EJE DE CONTROL MANUAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45940B	459403A000	EJE DE CONTROL MANUAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45945	4594536001	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45945	4594536001	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45950A	459513A500	cerradura de este	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45950A	459513A500	cerradura de este	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45952A	4595239060	ÁRBOL, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45952A	4595239060	ÁRBOL, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45956B	4270039055	INTERRUPTOR DE BLOQUEO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45956B	4270039055	INTERRUPTOR DE BLOQUEO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45957A	4597039650	KRONSHT. CABLE DE MONTAJE DE CARRERA.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

45957A	4597039650	KRONSHT. CABLE DE MONTAJE DE CARRERA.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45957A	4597039650	KRONSHT. CABLE DE MONTAJE DE CARRERA.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45957A	4597039650	KRONSHT. CABLE DE MONTAJE DE CARRERA.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45959C	4595928010	O-RING, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45959C	4595928010	O-RING, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45984	4597138000	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45984	4597138000	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46580	4658039050	varilla	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46580	4658039050	varilla	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46580	4658039050	varilla	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46580	4658039050	varilla	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47230	4632139010	Filtro de aceite., NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47230	4632139010	Filtro de aceite., NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47230	4632139010	Filtro de aceite., NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47230	4632139010	Filtro de aceite., NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47452	4745239000	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
91384	9138438002	SOPORTE AKP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
91384	9138438002	SOPORTE AKP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
91386	9138638000	SOPORTE AKP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
91386	9138638000	SOPORTE AKP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
A10050	0746339231	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
A10050	0746339231	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
A10050	0746339231	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
A10050	0746339231	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	


BOMBA DE ACEITE Y CONVERTIDOR DE PAR - AUTOMÁTICO

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +

WWW.ILCATS.RU
03:25:09.01




número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1140FJ	1140308301	Tornillo M6, NUEVO A / T	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140FJ	1140308301	Tornillo M6, NUEVO A / T	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
45100	4510034250	convertidor de par	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45100	4510034250	convertidor de par	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45100	4510039050	convertidor de par	1	26.10.2007 - 18.12.2009	
45100	4510039050	convertidor de par	1	26.10.2007 - 18.12.2009	
45100	4510039050	convertidor de par	1	26.10.2007 - 18.12.2009	
45100	4510039050	convertidor de par	1	04.11.2007 - 18.12.2009	
45100	4510039050	convertidor de par	1	04.11.2007 - 18.12.2009	
45391	4529439020	Los anillos de retención	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45391	4529439020	Los anillos de retención	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
46110	4611039000	BOMBA MONTAJE mantequilla.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46110	4611039000	BOMBA MONTAJE mantequilla.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46131	4613136002	SELLO mantequilla., NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46131	4613136002	SELLO mantequilla., NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46155	4615539000	tornillo M6	7	31.10.2006 - 18.12.2009	
46155	4615539000	tornillo M6	7	31.10.2006 - 18.12.2009	
46156	461563A200	COLOCACIÓN un aceite Poma	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46156	461563A200	COLOCACIÓN un aceite Poma	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46158	4615839000	O-RING, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46158	4615839000	O-RING, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

EMBRAGUE AKP-A / T

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +


45510A
45821
45522A
45532A
45521
45611
45514
45513
45385B
45544T
45427T
45524A
45541B
45798
45433
45410C
45421A
45427T
45444
45611
45432T
45435
45412
45461A
45385B
45269A
45415
45441A
45443T
45451
45532A
45452

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
45269A	4541439001	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45269A	4541439001	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45385B	4541639000	EMBRAGUE retorno de muelle	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45385B	4541639000	EMBRAGUE retorno de muelle	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45385B	4541639000	EMBRAGUE retorno de muelle	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45385B	4541639000	EMBRAGUE retorno de muelle	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45410C	4541039003	EMBRAGUE CONJUNTO - REVERSE & Overdrive	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45410C	4541039003	EMBRAGUE CONJUNTO - REVERSE & Overdrive	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45412	4541239001	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45412	4541239001	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45415	4541539001	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45415	4541539001	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45421A	4542139003	EMBRAGUE-Disc	1	31.10.2006 - 25.01.2008	
45421A	4542139003	EMBRAGUE-Disc	1	31.10.2006 - 25.01.2008	
45421A	4542139004	EMBRAGUE-Disc	1	25.01.2008 - 18.12.2009	
45421A	4542139004	EMBRAGUE-Disc	1	25.01.2008 - 18.12.2009	
45427T	4542739160	Anillos de seguridad CAT, T = 1.6> T = 1.6MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739160	Anillos de seguridad CAT, T = 1.6> T = 1.6MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739160	Anillos de seguridad CAT, T = 1.6> T = 1.6MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739160	Anillos de seguridad CAT, T = 1.6> T = 1.6MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739170	Anillos de seguridad CAT, T = 1.7> T = 1.7MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

45427T	4542739170	Anillos de seguridad CAT, T = 1.7> T = 1.7MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739170	Anillos de seguridad CAT, T = 1.7> T = 1.7MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739170	Anillos de seguridad CAT, T = 1.7> T = 1.7MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739180	Anillos de seguridad CAT, T = 1.8> T = 1.8mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739180	Anillos de seguridad CAT, T = 1.8> T = 1.8mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739180	Anillos de seguridad CAT, T = 1.8> T = 1.8mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739180	Anillos de seguridad CAT, T = 1.8> T = 1.8mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739190	Anillos de seguridad CAT, T = 1.9> T = 1.9mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739190	Anillos de seguridad CAT, T = 1.9> T = 1.9mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739190	Anillos de seguridad CAT, T = 1.9> T = 1.9mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739190	Anillos de seguridad CAT, T = 1.9> T = 1.9mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739200	Anillos de seguridad CAT, T = 2.0> T = 2.0mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739200	Anillos de seguridad CAT, T = 2.0> T = 2.0mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739200	Anillos de seguridad CAT, T = 2.0> T = 2.0mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739200	Anillos de seguridad CAT, T = 2.0> T = 2.0mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739210	Anillos de seguridad CAT, T = 2.1> T = 2.1MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739210	Anillos de seguridad CAT, T = 2.1> T = 2.1MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739210	Anillos de seguridad CAT, T = 2.1> T = 2.1MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739210	Anillos de seguridad CAT, T = 2.1> T = 2.1MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739220	Anillos de seguridad CAT, T = 2.2> T = 2.2MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

45427T	4542739220	Anillos de seguridad CAT, T = 2.2> T = 2.2MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739220	Anillos de seguridad CAT, T = 2.2> T = 2.2MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739220	Anillos de seguridad CAT, T = 2.2> T = 2.2MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739230	Anillos de seguridad CAT, T = 2.3> T = 2,3 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739230	Anillos de seguridad CAT, T = 2.3> T = 2,3 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739230	Anillos de seguridad CAT, T = 2.3> T = 2,3 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739230	Anillos de seguridad CAT, T = 2.3> T = 2,3 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739240	Anillos de seguridad CAT, T = 2.4> T = 2.4mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739240	Anillos de seguridad CAT, T = 2.4> T = 2.4mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739240	Anillos de seguridad CAT, T = 2.4> T = 2.4mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739240	Anillos de seguridad CAT, T = 2.4> T = 2.4mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739250	Anillos de seguridad CAT, T = 2.5> T = 2,5 mm,	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739250	Anillos de seguridad CAT, T = 2.5> T = 2,5 mm,	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739250	Anillos de seguridad CAT, T = 2.5> T = 2,5 mm,	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739250	Anillos de seguridad CAT, T = 2.5> T = 2,5 mm,	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739260	Anillos de seguridad CAT, T = 2.6> T = 2,6 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739260	Anillos de seguridad CAT, T = 2.6> T = 2,6 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739260	Anillos de seguridad CAT, T = 2.6> T = 2,6 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739260	Anillos de seguridad CAT, T = 2.6> T = 2,6 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739270	Anillos de seguridad CAT, T = 2.7> T = 2.7mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

45427T	4542739270	Anillos de seguridad CAT, T = 2.7> T = 2.7mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739270	Anillos de seguridad CAT, T = 2.7> T = 2.7mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739270	Anillos de seguridad CAT, T = 2.7> T = 2.7mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739280	Anillos de seguridad CAT, T = 2.8> T = los 2.8MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739280	Anillos de seguridad CAT, T = 2.8> T = los 2.8MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739280	Anillos de seguridad CAT, T = 2.8> T = los 2.8MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739280	Anillos de seguridad CAT, T = 2.8> T = los 2.8MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739290	Anillos de seguridad CAT, T = 2.9> T = 2,9mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739290	Anillos de seguridad CAT, T = 2.9> T = 2,9mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739290	Anillos de seguridad CAT, T = 2.9> T = 2,9mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739290	Anillos de seguridad CAT, T = 2.9> T = 2,9mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739300	Anillos de seguridad CAT, T = 3.0> T = 3.0MM de	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739300	Anillos de seguridad CAT, T = 3.0> T = 3.0MM de	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739300	Anillos de seguridad CAT, T = 3.0> T = 3.0MM de	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739300	Anillos de seguridad CAT, T = 3.0> T = 3.0MM de	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739310	Anillos de seguridad CAT, T = 3.1	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45427T	4542739310	Anillos de seguridad CAT, T = 3.1	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45432T	4543239160	Anillos de seguridad CAT, T = 1.6> T = 1.6MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45432T	4543239160	Anillos de seguridad CAT, T = 1.6> T = 1.6MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45432T	4543239170	Anillos de seguridad CAT, T = 1.7> T = 1.7MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

45432T	4543239170	Anillos de seguridad CAT, T = 1.7> T = 1.7MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45432T	4543239180	Anillos de seguridad CAT, T = 1.8> T = 1.8mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45432T	4543239180	Anillos de seguridad CAT, T = 1.8> T = 1.8mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45432T	4543239190	Anillos de seguridad CAT, T = 1.9> T = 1.9mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45432T	4543239190	Anillos de seguridad CAT, T = 1.9> T = 1.9mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45432T	4543239200	Anillos de seguridad CAT, T = 2.0> T = 2.0mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45432T	4543239200	Anillos de seguridad CAT, T = 2.0> T = 2.0mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45432T	4543239210	Anillos de seguridad CAT, T = 2.1> T = 2.1MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45432T	4543239210	Anillos de seguridad CAT, T = 2.1> T = 2.1MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45432T	4543239220	Anillos de seguridad CAT, T = 2.2> T = 2.2MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45432T	4543239220	Anillos de seguridad CAT, T = 2.2> T = 2.2MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45432T	4543239230	Anillos de seguridad CAT, T = 2.3> T = 2,3 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45432T	4543239230	Anillos de seguridad CAT, T = 2.3> T = 2,3 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45432T	4543239240	Anillos de seguridad CAT, T = 2.4> T = 2.4mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45432T	4543239240	Anillos de seguridad CAT, T = 2.4> T = 2.4mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45432T	4543239250	Anillos de seguridad CAT, T = 2.5> T = 2,5 mm,	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45432T	4543239250	Anillos de seguridad CAT, T = 2.5> T = 2,5 mm,	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45432T	4543239260	Anillos de seguridad CAT, T = 2.6> T = 2,6 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45432T	4543239260	Anillos de seguridad CAT, T = 2.6> T = 2,6 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45432T	4543239270	Anillos de seguridad CAT, T = 2.7> T = 2.7mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

45432T	4543239270	Anillos de seguridad CAT, T = 2.7> T = 2.7mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45432T	4543239280	Anillos de seguridad CAT, T = 2.8> T = los 2.8MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45432T	4543239280	Anillos de seguridad CAT, T = 2.8> T = los 2.8MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45433	4554839000	PPC anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45433	4554839000	PPC anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45435	4543539001	Embrague del tambor trasero. PROGRESO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45435	4543539001	Embrague del tambor trasero. PROGRESO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45441A	4544139000	Pistón de accionamiento embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45441A	4544139000	Pistón de accionamiento embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45443T	4544339148	Anillos de seguridad CAT, t = 1,48> T = 1.48MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45443T	4544339148	Anillos de seguridad CAT, t = 1,48> T = 1.48MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45443T	4544339153	Anillos de seguridad CAT, t = 1,53> T = 1.53MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45443T	4544339153	Anillos de seguridad CAT, t = 1,53> T = 1.53MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45443T	4544339158	Anillos de seguridad CAT, t = 1,58> T = 1.58MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45443T	4544339158	Anillos de seguridad CAT, t = 1,58> T = 1.58MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45443T	4544339163	Anillos de seguridad CAT, t = 1,63> T = 1,63mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45443T	4544339163	Anillos de seguridad CAT, t = 1,63> T = 1,63mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45444	4544439000	EMBRAGUE-Disc	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45444	4544439000	EMBRAGUE-Disc	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45451	4545139003	PISTON - Embrague SOBREMARCHA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45451	4545139003	PISTON - Embrague SOBREMARCHA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45452	4545239000	Los anillos de retención	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

45452	4545239000	Los anillos de retención	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45461A	4546139004	cubo del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45461A	4546139004	cubo del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45510A	4551039000	EMBRAGUE CONJUNTO - underdrive	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45510A	4551039000	EMBRAGUE CONJUNTO - underdrive	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45513	4551339001	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45513	4551339001	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45514	4551439002	ENGRANAJE KP	1	20.12.2006 - 18.12.2009	
45514	4551439002	ENGRANAJE KP	1	20.12.2006 - 18.12.2009	
45521	4552139000	PISTON - embrague de submarcha	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45521	4552139000	PISTON - embrague de submarcha	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45522A	4552239000	RETEN - underdrive muelle de embrague RETORNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45522A	4552239000	RETEN - underdrive muelle de embrague RETORNO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45524A	4552439001	EMBRAGUE-Disc	1	20.12.2006 - 18.12.2009	
45524A	4552439001	EMBRAGUE-Disc	1	20.12.2006 - 18.12.2009	
45532A	4541339001	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45532A	4541339001	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45532A	4541339001	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45532A	4541339001	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45541B	4554139000	cubo del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45541B	4554139000	cubo del embrague	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45544T	4554439180	Las arandelas de empuje, T = 1.8> T = 1.8mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45544T	4554439180	Las arandelas de empuje, T = 1.8> T = 1.8mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45544T	4554439200	Las arandelas de empuje, T = 2.0> T = 2.0mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	


45544T	4554439200	Las arandelas de empuje, T = 2.0> T = 2.0mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45544T	4554439220	Las arandelas de empuje, T = 2.2> T = 2.2MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45544T	4554439220	Las arandelas de empuje, T = 2.2> T = 2.2MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45544T	4554439240	Las arandelas de empuje, T = 2.4> T = 2.4mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45544T	4554439240	Las arandelas de empuje, T = 2.4> T = 2.4mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45544T	4554439260	Las arandelas de empuje, T = 2.6> T = 2,6 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45544T	4554439260	Las arandelas de empuje, T = 2.6> T = 2,6 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45544T	4554439280	Las arandelas de empuje, T = 2.8> T = los 2.8MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45544T	4554439280	Las arandelas de empuje, T = 2.8> T = los 2.8MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45611	4541139001	ANILLO, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45611	4541139001	ANILLO, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45611	4541139001	ANILLO, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45611	4541139001	ANILLO, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45798	4579839060	BEARING-ROLLER, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45798	4579839060	BEARING-ROLLER, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45821	4553439000	PPC anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45821	4553439000	PPC anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

FRENO ACP-ATM

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +


45523B
45627B
45679
45685A
45665
45613C
45652B
45614C
45631C
45643T
45643T
45624
45667T
45630A
43235
45670A
45674A
45615B
REF.43-452
45676A
45616B
45681
45675A

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
43235	4566439000	PPC anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43235	4566439000	PPC anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45523B	4565639000	MUELLE	1	31.10.2006 - 01.07.2008	
45523B	4565639000	MUELLE	1	31.10.2006 - 01.07.2008	
45523B	4565639010	MUELLE	1	01.07.2008 - 18.12.2009	
45523B	4565639010	MUELLE	1	01.07.2008 - 18.12.2009	
45613C	4561339001	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45613C	4561339001	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45614C	4561439001	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45614C	4561439001	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45615B	4561539001	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45615B	4561539001	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45616B	4561639001	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45616B	4561639001	ANILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45624	4562439003	DISCOS DE FRENO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45624	4562439003	DISCOS DE FRENO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45627B	4565539000	BRAMIDOS	1	31.10.2006 - 01.07.2008	
45627B	4565539000	BRAMIDOS	1	31.10.2006 - 01.07.2008	
45630A	4563039000	JET DISCO DE FRENO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45630A	4563039000	JET DISCO DE FRENO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45631C	4563139003	DISCOS DE FRENO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45631C	4563139003	DISCOS DE FRENO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45643T	4564339160	KP fricción, T = 1.6> T = 1.6MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45643T	4564339160	KP fricción, T = 1.6> T = 1.6MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45643T	4564339180	KP fricción, T = 1.8> T = 1.8mm	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45643T	4564339180	KP fricción, T = 1.8> T = 1.8mm	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

45643T	4564339200	KP fricción, T = 2.0> T = 2.0mm	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45643T	4564339200	KP fricción, T = 2.0> T = 2.0mm	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45643T	4564339220	KP fricción, T = 2.2> T = 2.2MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45643T	4564339220	KP fricción, T = 2.2> T = 2.2MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45643T	4564339240	KP fricción, T = 2.4> T = 2.4mm	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45643T	4564339240	KP fricción, T = 2.4> T = 2.4mm	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45643T	4564339260	KP fricción, T = 2.6> T = 2,6 mm	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45643T	4564339260	KP fricción, T = 2.6> T = 2,6 mm	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45643T	4564339280	KP fricción, T = 2.8> T = los 2.8MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45643T	4564339280	KP fricción, T = 2.8> T = los 2.8MM	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45643T	4564339300	KP fricción, T = 3.0> T = 3.0MM de	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45643T	4564339300	KP fricción, T = 3.0> T = 3.0MM de	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45643T	4564339320	KP fricción, T = 3.2	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45643T	4564339320	KP fricción, T = 3.2	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45652B	4565339003	PISTON - BAJA Y MARCHA ATRÁS FRENO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45652B	4565339003	PISTON - BAJA Y MARCHA ATRÁS FRENO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45665	4566539000	PPC anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45665	4566539000	PPC anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45667T	4566739220	Anillos de seguridad CAT, T = 2.2> T = 2.2MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45667T	4566739220	Anillos de seguridad CAT, T = 2.2> T = 2.2MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45667T	4566739230	Anillos de seguridad CAT, T = 2.3> T = 2,3 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45667T	4566739230	Anillos de seguridad CAT, T = 2.3> T = 2,3 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

45667T	4566739240	Anillos de seguridad CAT, T = 2.4> T = 2.4mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45667T	4566739240	Anillos de seguridad CAT, T = 2.4> T = 2.4mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45667T	4566739250	Anillos de seguridad CAT, T = 2.5> T = 2,5 mm,	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45667T	4566739250	Anillos de seguridad CAT, T = 2.5> T = 2,5 mm,	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45670A	4567039003	SEPARADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45670A	4567039003	SEPARADOR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45674A	4567439001	SELLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45674A	4567439001	SELLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45675A	4567539001	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45675A	4567539001	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45676A	4567639003	Pistón de freno TSLINDRA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45676A	4567639003	Pistón de freno TSLINDRA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45679	4567939020	RETORNO PLACA. FRENOS DE MUELLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45679	4567939020	RETORNO PLACA. FRENOS DE MUELLE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45681	4568139000	RETORNO. engranaje FRENO DE RESORTE segundo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45681	4568139000	RETORNO. engranaje FRENO DE RESORTE segundo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45685A	4568539020	RETORNO. PRUZHNA FRENO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45685A	4568539020	RETORNO. PRUZHNA FRENO.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	


CAMBIO DE ENGRANAJES - AUTOMÁTICO

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- "

- -
- 80%
- +


45729
45867T
45721B
43893
45738
45818
45781
45737B
45728D
45782
45722A
45817
45743B
45793A
45816
43756A
45783B
45890B
45868
45819
45864A
45753A
45811
45431
45431

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
43756A	4579439000	bujes de suspensión	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43756A	4579439000	bujes de suspensión	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43893	4572439002	ANILLO	1	19.07.2007 - 18.12.2009	
43893	4572439002	ANILLO	1	19.07.2007 - 18.12.2009	
45431	4543136001	Los anillos de retención, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45431	4543136001	Los anillos de retención, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45721B	4572139021	operado manualmente la transmisión. ESCLAVO	1	20.12.2006 - 18.12.2009	
45721B	4572139021	operado manualmente la transmisión. ESCLAVO	1	20.12.2006 - 18.12.2009	
45722A	4572239006	eje principal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45722A	4572239006	eje principal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45722A	4572239006	eje principal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45722A	4572239006	eje principal	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45728D	4572839000	Anillos de seguridad CAT, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45728D	4572839000	Anillos de seguridad CAT, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45729	4572939000	NUT, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45729	4572939000	NUT, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45737B	4573737000	TENIENDO engranaje accionado	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45737B	4573737000	TENIENDO engranaje accionado	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45738	4573839000	BEARING-ROLLER	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45738	4573839000	BEARING-ROLLER	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45743B	4574339060	BEARING-ROLLER	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45743B	4574339060	BEARING-ROLLER	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

45753A	4575339030	El árbol del gato	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45753A	4575339030	El árbol del gato	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45781	4578139020	GUÍA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45781	4578139020	GUÍA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45782	4578239010	Los anillos de retención	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45782	4578239010	Los anillos de retención	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45783B	4578339020	EMBRAGUE caras.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45783B	4578339020	EMBRAGUE caras.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45793A	4579339000	ENGRANAJE CONJUNTO - SOL underdrive	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45793A	4579339000	ENGRANAJE CONJUNTO - SOL underdrive	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45811	4581139021	operado manualmente la transmisión. moderador	1	20.12.2006 - 18.12.2009	
45811	4581139021	operado manualmente la transmisión. moderador	1	20.12.2006 - 18.12.2009	
45816	4581639020	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45816	4581639020	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45817	4581739010	PPC anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45817	4581739010	PPC anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45818	4581839010	PPC anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45818	4581839010	PPC anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45819	4581939010	NUT-CASTILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45819	4581939010	NUT-CASTILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45864A	4586439030	TENIENDO doble.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45864A	4586439030	TENIENDO doble.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739188	Rodamiento, T = 1,88> T = 1.88MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739188	Rodamiento, T = 1,88> T = 1.88MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

45867T	4586739192	Rodamiento, T = 1,92> T = 1.92mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739192	Rodamiento, T = 1,92> T = 1.92mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739196	Rodamiento, T = 1,96> T = 1.96MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739196	Rodamiento, T = 1,96> T = 1.96MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739200	Rodamiento, T = 2.00> T = 2,00 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739200	Rodamiento, T = 2.00> T = 2,00 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739204	Rodamiento, T = 2,04> T = 2.04MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739204	Rodamiento, T = 2,04> T = 2.04MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739208	Rodamiento, T = 2.08> T = 2.08MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739208	Rodamiento, T = 2.08> T = 2.08MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739212	Rodamiento, T = 2.12> T = 2.12MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739212	Rodamiento, T = 2.12> T = 2.12MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739216	Rodamiento, T = 2.16> T = 2.16MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739216	Rodamiento, T = 2.16> T = 2.16MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739220	Rodamiento, T = 2.2> T = 2.20> T = 2.20mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739220	Rodamiento, T = 2.2> T = 2.20> T = 2.20mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739224	Rodamiento, T = 2.24> T = 2.24MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739224	Rodamiento, T = 2.24> T = 2.24MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739228	Rodamiento, T = 2.28> T = 2.28MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739228	Rodamiento, T = 2.28> T = 2.28MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

45867T	4586739232	Rodamiento, T = 2.32> T = 2.32MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739232	Rodamiento, T = 2.32> T = 2.32MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739236	Rodamiento, T = 2.36> T = 2,36 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739236	Rodamiento, T = 2.36> T = 2,36 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739240	Rodamiento, T = 2.4> T = 2.40> T = 2.40MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739240	Rodamiento, T = 2.4> T = 2.40> T = 2.40MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739244	Rodamiento, T = 2.44> T = 2.44MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739244	Rodamiento, T = 2.44> T = 2.44MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739248	Rodamiento, T = 2.48> T = 2.48MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739248	Rodamiento, T = 2.48> T = 2.48MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739252	Rodamiento, T = 2.52> T = 2.52MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739252	Rodamiento, T = 2.52> T = 2.52MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739256	Rodamiento, T = 2,56> T = 2.56MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739256	Rodamiento, T = 2,56> T = 2.56MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739260	Rodamiento, T = 2.6> T = 2.60> T = 2.60MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739260	Rodamiento, T = 2.6> T = 2.60> T = 2.60MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739264	Rodamiento, T = 2.64> T = 2.64MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739264	Rodamiento, T = 2.64> T = 2.64MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739268	Rodamiento, T = 2.68> T = 2.68MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739268	Rodamiento, T = 2.68> T = 2.68MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739272	TENIENDO, T = 2,72	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

45867T	4586739272	TENIENDO, T = 2,72	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739276	TENIENDO, T = 2,76	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45867T	4586739276	TENIENDO, T = 2,76	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45868	4586839010	tornillo M6	7	31.10.2006 - 18.12.2009	
45868	4586839010	tornillo M6	7	31.10.2006 - 18.12.2009	
45890B	4589039012	Caja de cambios de engranajes planetarios	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45890B	4589039012	Caja de cambios de engranajes planetarios	1	31.10.2006 - 18.12.2009	


CAMBIO DE ENGRANAJES - AUTOMÁTICO

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- "

- -
- 80%
- +


45636E
45851
45798
45798
45751
45796B
45711
45790B
45760B
45895
45772A
45732D
45778
47311A
45761C
45778
45895
45826
53513
43213
45832
45842A
45825A
43323
45823A
43327A
45837
45835
45823A
43323
45825A
45828
43331T
43329
43625B
47465
45842A
53513
45826
45849T
43300
43322
45822
45849T
43329

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
43213	4321321000	PERNO, NUEVO A / T	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
43213	4321321000	PERNO, NUEVO A / T	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
43213	4321321000	PERNO, NUEVO A / T	8	31.10.2006 - 18.12.2009	
43213	4321321000	PERNO, NUEVO A / T	10	31.10.2006 - 18.12.2009	
43213	4321321000	PERNO, NUEVO A / T	10	31.10.2006 - 18.12.2009	
43300	433003A000	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43322	4332239000	DE LA TAPA-DIFERENCIAL, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43322	4332239000	DE LA TAPA-DIFERENCIAL, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43322	4332239000	DE LA TAPA-DIFERENCIAL, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43322	4332239000	DE LA TAPA-DIFERENCIAL, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43322	4332239000	DE LA TAPA-DIFERENCIAL, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43322	4332239000	DE LA TAPA-DIFERENCIAL, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43323	4332339500	ENGRANAJE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43323	4332339500	ENGRANAJE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
43327A	4582739011	AXIS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43327A	4582739011	AXIS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43327A	4582739011	AXIS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43327A	4582739011	AXIS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43327A	4582739011	AXIS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43327A	4582739011	AXIS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43327A	4582739511	AXIS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43327A	4582739511	AXIS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43329	4573739040	TENIENDO	2	16.02.2007 - 18.12.2009	
43329	4573739040	TENIENDO	2	16.02.2007 - 18.12.2009	
43329	4573739040	TENIENDO	2	16.02.2007 - 18.12.2009	
43329	4573739040	TENIENDO	2	16.02.2007 - 18.12.2009	
43329	4573739040	TENIENDO	2	16.02.2007 - 18.12.2009	
43329	4573739040	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333136740	TENIENDO, T = 0,74	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333136740	TENIENDO, T = 0,74	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137010	Rodamiento, T = 1.01> T = 1.01MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137010	Rodamiento, T = 1.01> T = 1.01MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137040	Rodamiento, T = 1.04> T = 1.04MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137040	Rodamiento, T = 1.04> T = 1.04MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137070	Rodamiento, T = 1,07> T = 1.07MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137070	Rodamiento, T = 1,07> T = 1.07MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137100	Rodamiento, T = 1.1> T = 1,10 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137100	Rodamiento, T = 1.1> T = 1,10 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137130	Rodamiento, T = 1.13> T = 1.13MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137130	Rodamiento, T = 1.13> T = 1.13MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137160	Rodamiento, T = 1.16> T = 1,16 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137160	Rodamiento, T = 1.16> T = 1,16 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137190	Rodamiento, T = 1.19> T = 1,19 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43331T	4333137190	Rodamiento, T = 1.19> T = 1,19 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137220	Rodamiento, T = 1.22> T = 1.22mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137220	Rodamiento, T = 1.22> T = 1.22mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137250	Rodamiento, T = 1.25> T = 1.25MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137250	Rodamiento, T = 1.25> T = 1.25MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137280	Rodamiento, T = 1.28> T = 1.28MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137280	Rodamiento, T = 1.28> T = 1.28MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137800	Rodamiento, T = 0,80> T = 0.80 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137800	Rodamiento, T = 0,80> T = 0.80 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137830	Rodamiento, T = 0,83> T = 0.83mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137830	Rodamiento, T = 0,83> T = 0.83mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137860	Rodamiento, T = 0,86> T = 0.86MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137860	Rodamiento, T = 0,86> T = 0.86MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137890	Rodamiento, T = 0.89> T = 0,89 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137890	Rodamiento, T = 0.89> T = 0,89 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137920	Rodamiento, T = 0,92> T = 0.92MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137920	Rodamiento, T = 0,92> T = 0.92MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137950	Rodamiento, T = 0.95> T = 0,95 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137950	Rodamiento, T = 0.95> T = 0,95 mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4333137980	Rodamiento, T = 0,98> T = 0.98MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

43331T	4333137980	Rodamiento, T = 0,98> T = 0.98MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4588138401	Rodamiento, T = 0,71> T = 0.71mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4588138401	Rodamiento, T = 0,71> T = 0.71mm	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4588138403	Rodamiento, T = 0,77> T = 0.77MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43331T	4588138403	Rodamiento, T = 0,77> T = 0.77MM	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43625B	4333339000	Líder. Velocímetro de cambio, nuevos A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43625B	4333339000	Líder. Velocímetro de cambio, nuevos A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43625B	4333339000	Líder. Velocímetro de cambio, nuevos A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43625B	4333339000	Líder. Velocímetro de cambio, nuevos A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43625B	4333339000	Líder. Velocímetro de cambio, nuevos A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43625B	4333339000	Líder. Velocímetro de cambio, nuevos A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45636B	4545939168	Las arandelas de empuje CAT, T = 1.6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45636B	4545939168	Las arandelas de empuje CAT, T = 1.6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45636B	4545939188	Las arandelas de empuje CAT, T = 1,8	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45636B	4545939188	Las arandelas de empuje CAT, T = 1,8	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45636B	4545939208	Las arandelas de empuje CAT, T = 2.0	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45636B	4545939208	Las arandelas de empuje CAT, T = 2.0	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45636B	4545939228	Las arandelas de empuje CAT, T = 2.2	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45636B	4545939228	Las arandelas de empuje CAT, T = 2.2	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45636B	4545939248	Las arandelas de empuje CAT, T = 2.4	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

45636B	4545939248	Las arandelas de empuje CAT, T = 2.4	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45636B	4585339178	Las arandelas de empuje CAT, NUEVO A / T> T = 1,7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45636B	4585339178	Las arandelas de empuje CAT, NUEVO A / T> T = 1,7	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45636B	4585339198	Las arandelas de empuje CAT, T = 1,9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45636B	4585339198	Las arandelas de empuje CAT, T = 1,9	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45636B	4585339218	Las arandelas de empuje CAT, T = 2.1	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45636B	4585339218	Las arandelas de empuje CAT, T = 2.1	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45636B	4585339238	Las arandelas de empuje CAT, T = 2.3	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45636B	4585339238	Las arandelas de empuje CAT, T = 2.3	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45636B	4585339258	Las arandelas de empuje CAT, T = 2,5	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45636B	4585339258	Las arandelas de empuje CAT, T = 2,5	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45636B	4585339268	Las arandelas de empuje CAT, T = 2.6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45636B	4585339268	Las arandelas de empuje CAT, T = 2.6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45711	4579139000	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45711	4579139000	MANGUITO titular. AXIS	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45732D	4576839003	DEDO	7	31.10.2006 - 18.12.2009	
45732D	4576839003	DEDO	7	31.10.2006 - 18.12.2009	
45751	4575139000	PPC anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45751	4575139000	PPC anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45760B	4576039002	Una transmisión automática de engranajes planetarios	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45760B	4576039002	Una transmisión automática de engranajes planetarios	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

45761C	4576139060	TENIENDO SATÉLITES DE CARRO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45761C	4576139060	TENIENDO SATÉLITES DE CARRO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45772A	4577136060	EJE	112	31.10.2006 - 18.12.2009	
45772A	4577136060	EJE	112	31.10.2006 - 18.12.2009	
45778	4577539001	arandela de empuje	14	31.10.2006 - 18.12.2009	
45778	4577539001	arandela de empuje	14	31.10.2006 - 18.12.2009	
45790B	4579039003	Caja de cambios de GEAR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45790B	4579039003	Caja de cambios de GEAR	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45796B	4579639010	ENGRANAJE - BAJA Y MARCHA ATRÁS anillo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45796B	4579639010	ENGRANAJE - BAJA Y MARCHA ATRÁS anillo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45798	4579839060	BEARING-ROLLER, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45798	4579839060	BEARING-ROLLER, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45822	4582239400	DIFERENCIAL DE LA TAPA-	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45823A	4582339050	ENGRANAJE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45823A	4582339050	ENGRANAJE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45823A	4582339050	ENGRANAJE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45823A	4582339050	ENGRANAJE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45823A	4582339050	ENGRANAJE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45823A	4582339050	ENGRANAJE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45823A	4582339600	ENGRANAJE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45823A	4582339600	ENGRANAJE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45825A	4582538050	DIFERENCIAL DE EJE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45825A	4582538050	DIFERENCIAL DE EJE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45825A	4582538050	DIFERENCIAL DE EJE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

45825A	4582538050	DIFERENCIAL DE EJE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45825A	4582538050	DIFERENCIAL DE EJE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45825A	4582538050	DIFERENCIAL DE EJE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45825A	4582539505	DIFERENCIAL DE EJE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45825A	4582539505	DIFERENCIAL DE EJE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45825A	4582539515	DIFERENCIAL DE EJE	2	08.08.2007 - 18.12.2009	
45825A	4582539515	DIFERENCIAL DE EJE	2	08.08.2007 - 18.12.2009	
45826	4582637010	STRIP	2	02/06/2008 hasta 01/01/2009	
45826	4582637010	STRIP	2	02/06/2008 hasta 01/01/2009	
45826	4582637010	STRIP	2	02/06/2008 hasta 01/01/2009	
45826	4582637010	STRIP	2	02/06/2008 hasta 01/01/2009	
45826	4582637010	STRIP	2	02/06/2008 hasta 01/01/2009	
45826	4582637010	STRIP	2	02/06/2008 hasta 01/01/2009	
45826	4582639500	STRIP	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45828	4582839010	PIN, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45828	4582839010	PIN, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45828	4582839010	PIN, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45828	4582839010	PIN, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45828	4582839010	PIN, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45828	4582839010	PIN, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45828	4582839400	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45828	4582839400	PIN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45832	4583239006	TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45832	4583239006	TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45832	4583239006	TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

45832	4583239205	TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45832	4583239205	TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45835	4583523000	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523000	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523000	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523000	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523000	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523000	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523004	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523004	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523004	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523004	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523004	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523004	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523008	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523008	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523008	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523008	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523008	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523008	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	

45835	4583523012	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523012	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523012	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523012	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523012	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523012	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523016	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523016	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523016	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523016	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523016	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523016	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523080	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523080	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523080	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523080	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523080	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523080	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523084	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523084	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	

45835	4583523084	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523084	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523084	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523084	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523088	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523088	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523088	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523088	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523088	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523088	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523092	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523092	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523092	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523092	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523092	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523092	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523096	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523096	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523096	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523096	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	

45835	4583523096	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583523096	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	2	15.04.2008 - 18.12.2009	
45835	4583539506	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45835	4583539507	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,7	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45835	4583539508	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,8	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45835	4583539509	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,9	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45835	4583539510	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 1.0	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45835	4583539511	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 1.1	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45835	4583539516	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,6	1	01.01.2007 - 18.12.2009	
45835	4583539516	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,6	1	01.01.2007 - 18.12.2009	
45835	4583539517	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,7	1	01.01.2007 - 18.12.2009	
45835	4583539517	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,7	1	01.01.2007 - 18.12.2009	
45835	4583539518	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,8	1	01.01.2007 - 18.12.2009	

45835	4583539518	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,8	1	01.01.2007 - 18.12.2009	
45835	4583539519	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,9	1	01.01.2007 - 18.12.2009	
45835	4583539519	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 0,9	1	01.01.2007 - 18.12.2009	
45835	4583539520	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 1.0	1	01.01.2007 - 18.12.2009	
45835	4583539520	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 1.0	1	01.01.2007 - 18.12.2009	
45835	4583539521	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 1.1	1	01.01.2007 - 18.12.2009	
45835	4583539521	ESPACIADOR - DIFERENCIAL DE EMPUJE DE ENGRANAJES, T = 1.1	1	01.01.2007 - 18.12.2009	
45835	4583539526	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	1	01.01.2007 - 18.12.2009	
45835	4583539526	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	1	01.01.2007 - 18.12.2009	
45835	4583539527	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	1	01.01.2007 - 18.12.2009	
45835	4583539527	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	1	01.01.2007 - 18.12.2009	
45835	4583539528	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	1	01.01.2007 - 18.12.2009	
45835	4583539528	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	1	01.01.2007 - 18.12.2009	
45835	4583539529	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	1	01.01.2007 - 18.12.2009	
45835	4583539529	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	1	01.01.2007 - 18.12.2009	
45835	4583539530	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	1	01.01.2007 - 18.12.2009	

45835	4583539530	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	1	01.01.2007 - 18.12.2009	
45835	4583539531	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	1	01.01.2007 - 18.12.2009	
45835	4583539531	ESPACIADOR - diferencial de engranaje EMPUJE	1	01.01.2007 - 18.12.2009	
45837	4334039500	TRANSMISION KIT-DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45837	4334039500	TRANSMISION KIT-DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45837	4583739050	TRANSMISION KIT-DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45837	4583739050	TRANSMISION KIT-DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45837	4583739050	TRANSMISION KIT-DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45837	4583739050	TRANSMISION KIT-DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45837	4583739050	TRANSMISION KIT-DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45837	4583739050	TRANSMISION KIT-DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45842A	4320439000	AJUSTE DE LOS ANILLOS. DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45842A	4320439000	AJUSTE DE LOS ANILLOS. DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45842A	4320439000	AJUSTE DE LOS ANILLOS. DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45842A	4320439000	AJUSTE DE LOS ANILLOS. DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45842A	4320439000	AJUSTE DE LOS ANILLOS. DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45842A	4320439000	AJUSTE DE LOS ANILLOS. DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45842A	4583439500	AJUSTE DE LOS ANILLOS. DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45849T	4584939401	TENIENDO, T = 2,01	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45849T	4584939404	TENIENDO, T = 2,04	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45849T	4584939407	TENIENDO, T = 2,07	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

45849T	4584939410	TENIENDO, T = 2.10	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45849T	4584939413	TENIENDO, T = 2,13	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45849T	4584939416	TENIENDO, T = 2,16	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45849T	4584939419	TENIENDO, T = 2,19	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45849T	4584939422	TENIENDO, T = 2,22	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45849T	4584939425	TENIENDO, T = 2,25	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45849T	4584939428	TENIENDO, T = 2,28	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45849T	4584939431	TENIENDO, T = 2,31	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45849T	4584939468	TENIENDO, T = 1,68	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45849T	4584939471	TENIENDO, T = 1,71	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45849T	4584939474	TENIENDO, T = 1,74	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45849T	4584939477	TENIENDO, T = 1,77	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45849T	4584939480	TENIENDO, T = 1,80	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45849T	4584939483	TENIENDO, T = 1,83	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45849T	4584939486	TENIENDO, T = 1,86	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45849T	4584939489	TENIENDO, T = 1,89	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45849T	4584939492	TENIENDO, T = 1,92	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45849T	4584939495	TENIENDO, T = 1,95	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45849T	4584939498	TENIENDO, T = 1,98	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45851	4585139060	BEARING-ROLLER, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45851	4585139060	BEARING-ROLLER, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45895	4577739000	INTERRUPTOR	14	31.10.2006 - 18.12.2009	
45895	4577739000	INTERRUPTOR	14	31.10.2006 - 18.12.2009	
47311A	4576939010	AXIS	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
47311A	4576939010	AXIS	3	31.10.2006 - 18.12.2009	


47465	4746539000	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
53513	4582637000	Seal, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 02.06.2008	
53513	4582637000	Seal, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 02.06.2008	
53513	4582637000	Seal, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 02.06.2008	
53513	4582637000	Seal, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 02.06.2008	
53513	4582637000	Seal, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 02.06.2008	
53513	4582637000	Seal, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 02.06.2008	

VÁLVULA DE VIVIENDA AKP-A / T

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- "
- -
- 80%
- +


46210
46275C
1141AA
46276
1433CH
1601DE
46398
1601DK
1430JB
46237A
46231
46255
46257
46237A
46266
46265
46388
1601DE
46330
46329
46328
46326
46267
46312
45952A
46240
46235
46248
46250
46237A
46228
46226
46229
46227
46260A
46237A
46333
1601DE
1433CF
46398
46389
1601DE
46313A
46343A
46223
46342
46341
46340
46343B
45772A
46305B
46304B
46306
45772A
46305B
46303B
46306
46277
46344
46303B
45772A
46306
46280
46223
46305B
46348
46306
46304B
45772A
46222
46237A
46231
46305B
46386

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1141AA	1140305101	Tornillo M6, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1141AA	1140305101	Tornillo M6, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1430JB	1430305120	pasadores, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1430JB	1430305120	pasadores, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1433CF	1433106090	MANGA, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1433CF	1433106090	MANGA, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1433CH	1433106130	MANGA, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1433CH	1433106130	MANGA, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1601DE	1601108000	Bola de acero, NUEVO A / T	5	01.03.2007 - 18.12.2009	
1601DE	1601108000	Bola de acero, NUEVO A / T	5	01.03.2007 - 18.12.2009	
1601DK	1601113000	Bola de acero, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1601DK	1601113000	Bola de acero, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
45772A	4577238010	ÁRBOL, NUEVO A / T	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
45772A	4577238010	ÁRBOL, NUEVO A / T	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
45952A	4595239060	ÁRBOL, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
45952A	4595239060	ÁRBOL, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46210	4621039112	Cuerpo de mariposas - VÁLVULA AUTOMÁTICA DE TRANSMISIÓN, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46210	4621039112	Cuerpo de mariposas - VÁLVULA AUTOMÁTICA DE TRANSMISIÓN, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46222	4622239000	válvula de desvío, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46222	4622239000	válvula de desvío, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46223	4622339000	Tornillo M6, NUEVO A / T	7	31.10.2006 - 18.12.2009	
46223	4622339000	Tornillo M6, NUEVO A / T	7	31.10.2006 - 18.12.2009	
46226	4622639000	VÁLVULA DE SEGURIDAD, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

46226	4622639000	VÁLVULA DE SEGURIDAD, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46227	4622739000	VÁLVULA DE SEGURIDAD, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46227	4622739000	VÁLVULA DE SEGURIDAD, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46228	4622839000	TAPÓN DE FUSIBLES. VALVULA, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46228	4622839000	TAPÓN DE FUSIBLES. VALVULA, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46229	4622939000	Resorte espiral, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46229	4622939000	Resorte espiral, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46231	4623139000	tapón PLUG, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
46231	4623139000	tapón PLUG, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
46235	4623539000	GUÍA manguito de embrague, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46235	4623539000	GUÍA manguito de embrague, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46237A	4623739000	Anillo de retención, L = 12, H = 6> NUEVO A / T	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
46237A	4623739000	Anillo de retención, L = 12, H = 6> NUEVO A / T	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
46240	462403A000	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46240	462403A000	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46248	4624839510	CONTROLADOR DE VÁLVULA	1	01.01.2007 - 18.12.2009	
46248	4624839510	CONTROLADOR DE VÁLVULA	1	01.01.2007 - 18.12.2009	
46250	4625039000	Resorte espiral, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46250	4625039000	Resorte espiral, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46255	4625539000	CONVERTIDOR DE VÁLVULA, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46255	4625539000	CONVERTIDOR DE VÁLVULA, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46257	462573A000	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46257	462573A000	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

46260A	462603A001	Tornillo de ajuste	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46260A	462603A001	Tornillo de ajuste	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46265	4626539000	VÁLVULA DE SEGURIDAD, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 31.03.2008	
46265	4626539000	VÁLVULA DE SEGURIDAD, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 31.03.2008	
46265	4626539010	VÁLVULA DE SEGURIDAD	1	31.03.2008 - 18.12.2009	
46265	4626539010	VÁLVULA DE SEGURIDAD	1	31.03.2008 - 18.12.2009	
46266	4626602400	TAPÓN DE FUSIBLES. VALVULA	1	01.04.2008 - 18.12.2009	
46266	4626602400	TAPÓN DE FUSIBLES. VALVULA	1	01.04.2008 - 18.12.2009	
46267	4626739001	Control manual de válvulas, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46267	4626739001	Control manual de válvulas, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46275C	4627539510	PLACA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46275C	4627539510	PLACA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46276	4627639510	PLACA - SEPARADOR, BAJA, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46276	4627639510	PLACA - SEPARADOR, BAJA, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46277	4627739000	PLACA - SEPARADOR, superior, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46277	4627739000	PLACA - SEPARADOR, superior, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46280	4628039000	CUBIERTA, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46280	4628039000	CUBIERTA, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46303B	4630339000	VALVULA, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
46303B	4630339000	VALVULA, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
46304B	4630439000	VALVULA, NUEVO A / T> T PRENSA / CONV	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
46304B	4630439000	VALVULA, NUEVO A / T> T PRENSA / CONV	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
46305B	4630539000	Manguito de la válvula, NUEVO A / T> PRENSA T / CONV	4	31.10.2006 - 18.12.2009	

46305B	4630539000	Manguito de la válvula, NUEVO A / T> PRENSA T / CONV	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
46306	463063A000	resorte espiral	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
46306	463063A000	resorte espiral	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
46312	4631239000	VALVULA DE CONTROL. Amortigua. EMBRAGUE, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46312	4631239000	VALVULA DE CONTROL. Amortigua. EMBRAGUE, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46313A	4631339051	VALVULA SOLENOIDE-	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
46313A	4631339051	VALVULA SOLENOIDE-	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
46326	4632639005	FILTRO DE ACEITE, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46326	4632639005	FILTRO DE ACEITE, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46328	4632839005	Los anillos de retención, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46328	4632839005	Los anillos de retención, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46329	463293A000	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46329	463293A000	resorte espiral	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46330	4633039000	Resorte espiral, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46330	4633039000	Resorte espiral, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46333	4633339000	O-RING	1	31.10.2006 - 23.06.2008	
46333	4633339000	O-RING	1	31.10.2006 - 23.06.2008	
46340	4634039011	O-RING	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
46340	4634039011	O-RING	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
46341	4634139011	O-RING	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
46341	4634139011	O-RING	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
46342	4634239011	O-RING	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
46342	4634239011	O-RING	5	31.10.2006 - 18.12.2009	

46343A	4634339000	KRONSHT. EL.MAGNITNOGO VALVULA, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46343A	4634339000	KRONSHT. EL.MAGNITNOGO VALVULA, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46343B	4634339010	SEAL-aceite.	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
46343B	4634339010	SEAL-aceite.	5	31.10.2006 - 18.12.2009	
46344	4634439000	KRONSHT. EL.MAGNITNOGO VALVULA, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46344	4634439000	KRONSHT. EL.MAGNITNOGO VALVULA, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46348	4634839000	CLIP, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46348	4634839000	CLIP, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46386	4638639050	ACEITE sensor de temperatura, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 23.06.2008	
46386	4638639050	ACEITE sensor de temperatura, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 23.06.2008	
46386	463863A050	SENSOR DE TEMPERATURA DE ACEITE	1	23.06.2008 - 18.12.2009	
46386	463863A050	SENSOR DE TEMPERATURA DE ACEITE	1	23.06.2008 - 18.12.2009	
46388	4638839000	Tornillo M6, NUEVO A / T	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
46388	4638839000	Tornillo M6, NUEVO A / T	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
46389	4638939000	Tornillo M6, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46389	4638939000	Tornillo M6, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46398	4639839000	Resorte espiral, NUEVO A / T	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
46398	4639839000	Resorte espiral, NUEVO A / T	3	31.10.2006 - 18.12.2009	


VÁLVULA DE VIVIENDA AKP-A / T


Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- "

- -
- 80%
- +





WWW.ILCATS.RU
03:28 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
11403C	1140306201	BOLT-bridas, roscadas> NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
11403C	1140306201	BOLT-bridas, roscadas> NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EV	1140306381	Tornillo M6, NUEVO A / T	13	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EV	1140306381	Tornillo M6, NUEVO A / T	13	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EX	1140306451	Tornillo M6, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140EX	1140306451	Tornillo M6, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46210	4621039112	Cuerpo de mariposas - VÁLVULA AUTOMÁTICA DE TRANSMISIÓN, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46210	4621039112	Cuerpo de mariposas - VÁLVULA AUTOMÁTICA DE TRANSMISIÓN, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46224	4622439000	Tornillo M6, NUEVO A / T	10	31.10.2006 - 18.12.2009	
46224	4622439000	Tornillo M6, NUEVO A / T	10	31.10.2006 - 18.12.2009	
46264	4626439510	TIRA automática, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46264	4626439510	TIRA automática, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46307	4630739050	CABLEADO, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46307	4630739050	CABLEADO, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46309	4630939000	O-RING, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46309	4630939000	O-RING, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46310	4631039000	Anillos de seguridad CAT, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46310	4631039000	Anillos de seguridad CAT, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46382A	4638239005	PISTON DE BATERÍA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
46382A	4638239005	PISTON DE BATERÍA	2	31.10.2006 - 18.12.2009	


46382D	4638239015	PISTON DE BATERÍA, VERDE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
46382D	4638239015	PISTON DE BATERÍA, VERDE	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
46384	4638439005	Los anillos de retención, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
46384	4638439005	Los anillos de retención, NUEVO A / T	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
46384	4638439005	Los anillos de retención, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
46384	4638439005	Los anillos de retención, NUEVO A / T	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
46385A	4638539000	filtro de aceite, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46385A	4638539000	filtro de aceite, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46388	4638839000	Tornillo M6, NUEVO A / T	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
46388	4638839000	Tornillo M6, NUEVO A / T	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
46389	4638939000	Tornillo M6, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46389	4638939000	Tornillo M6, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46392	4639239000	Resorte espiral, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
46392	4639239000	Resorte espiral, NUEVO A / T	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
46393A	4639339000	Resorte espiral, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46393A	4639339000	Resorte espiral, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46394A	4639439000	Resorte espiral, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46394A	4639439000	Resorte espiral, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46395A	4639539000	Resorte espiral, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46395A	4639539000	Resorte espiral, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46396	4639639000	Resorte espiral, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46396	4639639000	Resorte espiral, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46397	4639739000	Resorte espiral, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46397	4639739000	Resorte espiral, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

VELOCÍMETRO POR ENGRANAJES - AUTOMÁTICO

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



WWW.ILCATS.RU
03:28 09.01.2017


número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1123GA	1123306256K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1123GA	1123306256K	tornillo M6	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46510B	4651039800	SENSOR DE VELOCIDAD	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46510B	4651039800	SENSOR DE VELOCIDAD	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46512	4651239800	SENSOR DE VELOCIDAD	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46512	4651239800	SENSOR DE VELOCIDAD	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46517	4651739500	SENSOR DE VELOCIDAD, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46517	4651739500	SENSOR DE VELOCIDAD, NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46518	4651839000	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
46518	4651839000	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

LA DISTRIBUCIÓN DE MONTAJE DE LA CAJA

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +


47390A
47316A
1140HB
1140KX
1140KW
1140HH
47300A
47383T
47465
47366
47358A
47349A
47357A
47355A
1751DD
47359A
47342A
47332
47370
47356A
47393A
43171
21513
47452
47354A
47313A
47375A
47352A
47348A
47371A
1463AC
47314A
47395
1220AF
47394
1220AF
47350A
47374A
47381A
47384T
47364
47384T
47364
47363
47353A
47308B
47360C
47385T
47312A
47362
47361A
47320A
47351A
47358A
47389A

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1140HB	1140410206P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HB	1140410206P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HB	1140410206P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HB	1140410206P	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1140HB	1140410206P	tornillo M6	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
1220AF	1220104083	TORNILLO M3	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1220AF	1220104083	TORNILLO M3	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1220AF	1220104083	TORNILLO M3	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
1463AC	1463002710	CLIP - EJE DELANTERO LADO DEL DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1463AC	1463002710	CLIP - EJE DELANTERO LADO DEL DIFERENCIAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1463AC	1463002710	CLIP - EJE DELANTERO LADO DEL DIFERENCIAL	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
1751DD	1751116000	espaciador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1751DD	1751116000	espaciador	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
1751DD	1751116000	espaciador	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
21513	2151311000	Intermedio anillo-Lube Tube., NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21513	2151311000	Intermedio anillo-Lube Tube., NUEVO A / T	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
21513	2151311000	Intermedio anillo-Lube Tube., NUEVO A / T	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
43171	4317134002	TAPÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43171	4317134002	TAPÓN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
43171	4317134002	TAPÓN	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47300A	4730039200	la distribución de montaje de la caja	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47300A	4730039200	la distribución de montaje de la caja	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

47300A	4730039200	la distribución de montaje de la caja	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47308B	4733939200	EJE DE AJUSTE - ENGRANAJE HYPOID	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47308B	4733939200	EJE DE AJUSTE - ENGRANAJE HYPOID	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47308B	4733939200	EJE DE AJUSTE - ENGRANAJE HYPOID	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47312A	4731239100	cubierta de engranajes	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47312A	4731239100	cubierta de engranajes	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47312A	4731239100	cubierta de engranajes	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47313A	4731339200	VIVIENDA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47313A	4731339200	VIVIENDA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47313A	4731339200	VIVIENDA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47314A	4731439200	cubierta de transmisión	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47314A	4731439200	cubierta de transmisión	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47314A	4731439200	cubierta de transmisión	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47316A	4731639101	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47316A	4731639101	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47316A	4731639101	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47316A	4731639101	SOPORTE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47316A	4731639101	SOPORTE	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47320A	4732039000	NUT-CASTILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47320A	4732039000	NUT-CASTILLO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47320A	4732039000	NUT-CASTILLO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47332	4733239200	operado manualmente la transmisión. ESCLAVO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47332	4733239200	operado manualmente la transmisión. ESCLAVO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47332	4733239200	operado manualmente la transmisión. ESCLAVO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	

47342A	4734239101	EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47342A	4734239101	EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47342A	4734239101	EJE	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47348A	4734839000	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47348A	4734839000	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47348A	4734839000	CLIP	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47349A	4734939010	AIR FAN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47349A	4734939010	AIR FAN	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47349A	4734939010	AIR FAN	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47350A	4735039010	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47350A	4735039010	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47350A	4735039010	SEAL-aceite.	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47351A	4735139010	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47351A	4735139010	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47351A	4735139010	SEAL-aceite.	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47352A	4735239010	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47352A	4735239010	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47352A	4735239010	SEAL-aceite.	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47353A	4735339000	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47353A	4735339000	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47353A	4735339000	O-RING	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47354A	4735439300	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47354A	4735439300	O-RING	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47354A	4735439300	O-RING	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47355A	4735539000	TAPÓN cuello	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47355A	4735539000	TAPÓN cuello	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

47355A	4735539000	TAPÓN cuello	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47356A	4735639000	BOLT-BRIDA	11	31.10.2006 - 18.12.2009	
47356A	4735639000	BOLT-BRIDA	11	31.10.2006 - 18.12.2009	
47356A	4735639000	BOLT-BRIDA	11	24.02.2007 - 18.12.2009	
47357A	4735739000	pasador de localización	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
47357A	4735739000	pasador de localización	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
47357A	4735739000	pasador de localización	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
47358A	4735839000	BOLT-BRIDA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47358A	4735839000	BOLT-BRIDA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47358A	4735839000	BOLT-BRIDA	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47359A	4735939000	pasador de localización	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
47359A	4735939000	pasador de localización	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
47359A	4735939000	pasador de localización	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
47360C	4736039000	BOLT-BRIDA	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
47360C	4736039000	BOLT-BRIDA	6	31.10.2006 - 18.12.2009	
47360C	4736039000	BOLT-BRIDA	6	24.02.2007 - 18.12.2009	
47361A	4736139000	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47361A	4736139000	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47361A	4736139000	TENIENDO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47362	4736239010	BEARING-ROLLER	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47362	4736239010	BEARING-ROLLER	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47362	4736239010	BEARING-ROLLER	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47363	4736339010	BEARING-ROLLER	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47363	4736339010	BEARING-ROLLER	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47363	4736339010	BEARING-ROLLER	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47364	4736439010	BEARING-ROLLER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

47364	4736439010	BEARING-ROLLER	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
47364	4736439010	BEARING-ROLLER	2	24.02.2007 - 18.12.2009	
47366	4736639000	BEARING-ROLLER	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47366	4736639000	BEARING-ROLLER	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47366	4736639000	BEARING-ROLLER	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47370	4737039010	TENIENDO-BALL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47370	4737039010	TENIENDO-BALL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47370	4737039010	TENIENDO-BALL	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47371A	4737139100	EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47371A	4737139100	EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47371A	4737139100	EJE	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47374A	4737439000	PPC anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47374A	4737439000	PPC anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47374A	4737439000	PPC anillo de bloqueo	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47375A	4737539000	PPC anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47375A	4737539000	PPC anillo de bloqueo	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47375A	4737539000	PPC anillo de bloqueo	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47381A	4738139000	MANGA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47381A	4738139000	MANGA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47381A	4738139000	MANGA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339152	Rodamiento, T = 1,520-1,539	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339152	Rodamiento, T = 1,520-1,539	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339152	Rodamiento, T = 1,520-1,539	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339154	Rodamiento, T = 1,540-1,559	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339154	Rodamiento, T = 1,540-1,559	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339154	Rodamiento, T = 1,540-1,559	1	24.02.2007 - 18.12.2009	

47383T	4738339156	Rodamiento, T = 1,560-1,579	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339156	Rodamiento, T = 1,560-1,579	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339156	Rodamiento, T = 1,560-1,579	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339158	Rodamiento, T = 1,580-1,599	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339158	Rodamiento, T = 1,580-1,599	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339158	Rodamiento, T = 1,580-1,599	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339160	Rodamiento, T = 1,600-1,619	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339160	Rodamiento, T = 1,600-1,619	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339160	Rodamiento, T = 1,600-1,619	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339162	Rodamiento, T = 1,620-1,639	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339162	Rodamiento, T = 1,620-1,639	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339162	Rodamiento, T = 1,620-1,639	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339164	Rodamiento, T = 1,640-1,659	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339164	Rodamiento, T = 1,640-1,659	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339164	Rodamiento, T = 1,640-1,659	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339166	Rodamiento, T = 1,660-1,679	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339166	Rodamiento, T = 1,660-1,679	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339166	Rodamiento, T = 1,660-1,679	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339168	Rodamiento, T = 1,680-1,699	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339168	Rodamiento, T = 1,680-1,699	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339168	Rodamiento, T = 1,680-1,699	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339170	Rodamiento, T = 1,700-1,719	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339170	Rodamiento, T = 1,700-1,719	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339170	Rodamiento, T = 1,700-1,719	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339172	Rodamiento, T = 1,720-1,739	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339172	Rodamiento, T = 1,720-1,739	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

47383T	4738339172	Rodamiento, T = 1,720-1,739	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339174	Rodamiento, T = 1,740-1,759	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339174	Rodamiento, T = 1,740-1,759	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339174	Rodamiento, T = 1,740-1,759	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339176	Rodamiento, T = 1,760-1,779	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339176	Rodamiento, T = 1,760-1,779	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339176	Rodamiento, T = 1,760-1,779	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339178	Rodamiento, T = 1,780-1,799	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339178	Rodamiento, T = 1,780-1,799	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339178	Rodamiento, T = 1,780-1,799	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339180	Rodamiento, T = 1,800-1,819	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339180	Rodamiento, T = 1,800-1,819	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339180	Rodamiento, T = 1,800-1,819	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339182	Rodamiento, T = 1,820-1,839	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339182	Rodamiento, T = 1,820-1,839	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339182	Rodamiento, T = 1,820-1,839	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339184	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339184	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339184	TENIENDO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339185	Rodamiento, T = 1,850-1,889	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339185	Rodamiento, T = 1,850-1,889	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339185	Rodamiento, T = 1,850-1,889	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339186	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339186	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339186	TENIENDO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339188	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

47383T	4738339188	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339188	TENIENDO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339189	Rodamiento, T = 1,890-1,929	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339189	Rodamiento, T = 1,890-1,929	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339189	Rodamiento, T = 1,890-1,929	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339190	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339190	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339190	TENIENDO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339192	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339192	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339192	TENIENDO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339193	Rodamiento, T = 1,930-1,969	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339193	Rodamiento, T = 1,930-1,969	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339193	Rodamiento, T = 1,930-1,969	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339194	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339194	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339194	TENIENDO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339196	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339196	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339196	TENIENDO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339197	Rodamiento, T = 1,970-2,009	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339197	Rodamiento, T = 1,970-2,009	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339197	Rodamiento, T = 1,970-2,009	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339198	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339198	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339198	TENIENDO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	

47383T	4738339200	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339200	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339200	TENIENDO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339201	Rodamiento, T = 2,010-2,049	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339201	Rodamiento, T = 2,010-2,049	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339201	Rodamiento, T = 2,010-2,049	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339202	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339202	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339202	TENIENDO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339204	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339204	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339204	TENIENDO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339205	Rodamiento, T = 2,050-2,089	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339205	Rodamiento, T = 2,050-2,089	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339205	Rodamiento, T = 2,050-2,089	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339206	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339206	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339206	TENIENDO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339208	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339208	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339208	TENIENDO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339209	Rodamiento, T = 2,090-2,129	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339209	Rodamiento, T = 2,090-2,129	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339209	Rodamiento, T = 2,090-2,129	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339210	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339210	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

47383T	4738339210	TENIENDO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339212	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339212	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339212	TENIENDO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339213	Rodamiento, T = 2,130-2,169	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339213	Rodamiento, T = 2,130-2,169	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339213	Rodamiento, T = 2,130-2,169	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339214	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339214	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339214	TENIENDO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339216	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339216	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339216	TENIENDO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339217	Rodamiento, T = 2,170-2,209	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339217	Rodamiento, T = 2,170-2,209	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339217	Rodamiento, T = 2,170-2,209	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339221	Rodamiento, T = 2,210-2,249	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339221	Rodamiento, T = 2,210-2,249	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339221	Rodamiento, T = 2,210-2,249	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339225	Rodamiento, T = 2,250-2,289	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339225	Rodamiento, T = 2,250-2,289	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339225	Rodamiento, T = 2,250-2,289	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339229	Rodamiento, T = 2,290-2,329	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339229	Rodamiento, T = 2,290-2,329	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339229	Rodamiento, T = 2,290-2,329	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47383T	4738339233	Rodamiento, T = 2,330-2,369	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

47383T	4738339233	Rodamiento, T = 2,330-2,369	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47383T	4738339233	Rodamiento, T = 2,330-2,369	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439130	Rodamiento, T = 1,300-1,319	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439130	Rodamiento, T = 1,300-1,319	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439130	Rodamiento, T = 1,300-1,319	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439132	Rodamiento, T = 1,320-1,339	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439132	Rodamiento, T = 1,320-1,339	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439132	Rodamiento, T = 1,320-1,339	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439134	Rodamiento, T = 1,340-1,369	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439134	Rodamiento, T = 1,340-1,369	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439134	Rodamiento, T = 1,340-1,369	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439136	Rodamiento, T = 1,360-1,379	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439136	Rodamiento, T = 1,360-1,379	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439136	Rodamiento, T = 1,360-1,379	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439138	Rodamiento, T = 1,380-1,409	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439138	Rodamiento, T = 1,380-1,409	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439138	Rodamiento, T = 1,380-1,409	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439140	Rodamiento, T = 1,400-1,419	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439140	Rodamiento, T = 1,400-1,419	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439140	Rodamiento, T = 1,400-1,419	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439142	Rodamiento, T = 1,420-1,449	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439142	Rodamiento, T = 1,420-1,449	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439142	Rodamiento, T = 1,420-1,449	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439144	Rodamiento, T = 1,440-1,459	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439144	Rodamiento, T = 1,440-1,459	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439144	Rodamiento, T = 1,440-1,459	4	24.02.2007 - 18.12.2009	

47384T	4738439146	Rodamiento, T = 1,460-1,479	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439146	Rodamiento, T = 1,460-1,479	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439146	Rodamiento, T = 1,460-1,479	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439148	Rodamiento, T = 1,480-1,499	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439148	Rodamiento, T = 1,480-1,499	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439148	Rodamiento, T = 1,480-1,499	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439150	Rodamiento, T = 1,500-1,519	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439150	Rodamiento, T = 1,500-1,519	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439150	Rodamiento, T = 1,500-1,519	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439152	Rodamiento, T = 1,520-1,539	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439152	Rodamiento, T = 1,520-1,539	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439152	Rodamiento, T = 1,520-1,539	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439154	Rodamiento, T = 1,540-1,559	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439154	Rodamiento, T = 1,540-1,559	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439154	Rodamiento, T = 1,540-1,559	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439156	Rodamiento, T = 1,560-1,579	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439156	Rodamiento, T = 1,560-1,579	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439156	Rodamiento, T = 1,560-1,579	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439158	Rodamiento, T = 1,580-1,599	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439158	Rodamiento, T = 1,580-1,599	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439158	Rodamiento, T = 1,580-1,599	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439160	Rodamiento, T = 1,600-1,619	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439160	Rodamiento, T = 1,600-1,619	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439160	Rodamiento, T = 1,600-1,619	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439162	Rodamiento, T = 1,620-1,639	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439162	Rodamiento, T = 1,620-1,639	4	31.10.2006 - 18.12.2009	

47384T	4738439162	Rodamiento, T = 1,620-1,639	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439164	Rodamiento, T = 1,640-1,659	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439164	Rodamiento, T = 1,640-1,659	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439164	Rodamiento, T = 1,640-1,659	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439166	Rodamiento, T = 1,660-1,679	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439166	Rodamiento, T = 1,660-1,679	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439166	Rodamiento, T = 1,660-1,679	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439168	Rodamiento, T = 1,680-1,699	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439168	Rodamiento, T = 1,680-1,699	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439168	Rodamiento, T = 1,680-1,699	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439170	Rodamiento, T = 1,700-1,729	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439170	Rodamiento, T = 1,700-1,729	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439170	Rodamiento, T = 1,700-1,729	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439172	Rodamiento, T = 1,720-1,739	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439172	Rodamiento, T = 1,720-1,739	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439172	Rodamiento, T = 1,720-1,739	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439174	Rodamiento, T = 1,740-1,759	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439174	Rodamiento, T = 1,740-1,759	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439174	Rodamiento, T = 1,740-1,759	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439176	Rodamiento, T = 1,760-1,779	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439176	Rodamiento, T = 1,760-1,779	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439176	Rodamiento, T = 1,760-1,779	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439178	Rodamiento, T = 1,780-1,809	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439178	Rodamiento, T = 1,780-1,809	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439178	Rodamiento, T = 1,780-1,809	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439180	Rodamiento, T = 1,800-1,819	4	31.10.2006 - 18.12.2009	

47384T	4738439180	Rodamiento, T = 1,800-1,819	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439180	Rodamiento, T = 1,800-1,819	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439182	Rodamiento, T = 1,820-1,849	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439182	Rodamiento, T = 1,820-1,849	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439182	Rodamiento, T = 1,820-1,849	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439184	Rodamiento, T = 1,840-1,859	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439184	Rodamiento, T = 1,840-1,859	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439184	Rodamiento, T = 1,840-1,859	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439186	Rodamiento, T = 1,860-1,879	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439186	Rodamiento, T = 1,860-1,879	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439186	Rodamiento, T = 1,860-1,879	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439188	Rodamiento, T = 1,880-1,899	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439188	Rodamiento, T = 1,880-1,899	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439188	Rodamiento, T = 1,880-1,899	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439190	Rodamiento, T = 1,900-1,919	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439190	Rodamiento, T = 1,900-1,919	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439190	Rodamiento, T = 1,900-1,919	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439192	Rodamiento, T = 1,920-1,939	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439192	Rodamiento, T = 1,920-1,939	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439192	Rodamiento, T = 1,920-1,939	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439194	Rodamiento, T = 1,940-1,959	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439194	Rodamiento, T = 1,940-1,959	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439194	Rodamiento, T = 1,940-1,959	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439196	Rodamiento, T = 1,960-1,979	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439196	Rodamiento, T = 1,960-1,979	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439196	Rodamiento, T = 1,960-1,979	4	24.02.2007 - 18.12.2009	

47384T	4738439198	Rodamiento, T = 1,980-2,009	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439198	Rodamiento, T = 1,980-2,009	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439198	Rodamiento, T = 1,980-2,009	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439200	Rodamiento, T = 2,000-2,019	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439200	Rodamiento, T = 2,000-2,019	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439200	Rodamiento, T = 2,000-2,019	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439202	Rodamiento, T = 2,020-2,039	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439202	Rodamiento, T = 2,020-2,039	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439202	Rodamiento, T = 2,020-2,039	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439204	Rodamiento, T = 2,040-2,059	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439204	Rodamiento, T = 2,040-2,059	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439204	Rodamiento, T = 2,040-2,059	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439206	Rodamiento, T = 2,060-2,079	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439206	Rodamiento, T = 2,060-2,079	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439206	Rodamiento, T = 2,060-2,079	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439208	Rodamiento, T = 2,080-2,099	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439208	Rodamiento, T = 2,080-2,099	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439208	Rodamiento, T = 2,080-2,099	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439210	Rodamiento, T = 2,100-2,119	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439210	Rodamiento, T = 2,100-2,119	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439210	Rodamiento, T = 2,100-2,119	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439212	Rodamiento, T = 2,120-2,139	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439212	Rodamiento, T = 2,120-2,139	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439212	Rodamiento, T = 2,120-2,139	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439214	Rodamiento, T = 2,140-2,159	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439214	Rodamiento, T = 2,140-2,159	4	31.10.2006 - 18.12.2009	

47384T	4738439214	Rodamiento, T = 2,140-2,159	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439216	Rodamiento, T = 2,160-2,179	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439216	Rodamiento, T = 2,160-2,179	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439216	Rodamiento, T = 2,160-2,179	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439218	Rodamiento, T = 2,180-2,199	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439218	Rodamiento, T = 2,180-2,199	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439218	Rodamiento, T = 2,180-2,199	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439220	Rodamiento, T = 2,200-2,219	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439220	Rodamiento, T = 2,200-2,219	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439220	Rodamiento, T = 2,200-2,219	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439222	Rodamiento, T = 2,220-2,239	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439222	Rodamiento, T = 2,220-2,239	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439222	Rodamiento, T = 2,220-2,239	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439224	Rodamiento, T = 2,240-2,259	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439224	Rodamiento, T = 2,240-2,259	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439224	Rodamiento, T = 2,240-2,259	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439226	Rodamiento, T = 2,260-2,279	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439226	Rodamiento, T = 2,260-2,279	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439226	Rodamiento, T = 2,260-2,279	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439228	Rodamiento, T = 2,280-2,799	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439228	Rodamiento, T = 2,280-2,799	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439228	Rodamiento, T = 2,280-2,799	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439230	Rodamiento, T = 2,300-2,319	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439230	Rodamiento, T = 2,300-2,319	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439230	Rodamiento, T = 2,300-2,319	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439232	Rodamiento, T = 2,320-2,339	4	31.10.2006 - 18.12.2009	

47384T	4738439232	Rodamiento, T = 2,320-2,339	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439232	Rodamiento, T = 2,320-2,339	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439234	Rodamiento, T = 2,340-2,379	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439234	Rodamiento, T = 2,340-2,379	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439234	Rodamiento, T = 2,340-2,379	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439238	Rodamiento, T = 2,380-2,419	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439238	Rodamiento, T = 2,380-2,419	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439238	Rodamiento, T = 2,380-2,419	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439242	Rodamiento, T = 2,420-2,459	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439242	Rodamiento, T = 2,420-2,459	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439242	Rodamiento, T = 2,420-2,459	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439246	Rodamiento, T = 2,460-2,499	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439246	Rodamiento, T = 2,460-2,499	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439246	Rodamiento, T = 2,460-2,499	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47384T	4738439250	Rodamiento, T = 2,500-2,539	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439250	Rodamiento, T = 2,500-2,539	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47384T	4738439250	Rodamiento, T = 2,500-2,539	4	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539125	Rodamiento, T = 1,250-1,289	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539125	Rodamiento, T = 1,250-1,289	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539125	Rodamiento, T = 1,250-1,289	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539129	Rodamiento, T = 1,290-1,329	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539129	Rodamiento, T = 1,290-1,329	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539129	Rodamiento, T = 1,290-1,329	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539133	Rodamiento, T = 1,330-1,369	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539133	Rodamiento, T = 1,330-1,369	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539133	Rodamiento, T = 1,330-1,369	1	24.02.2007 - 18.12.2009	

47385T	4738539137	Rodamiento, T = 1,370-1,409	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539137	Rodamiento, T = 1,370-1,409	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539137	Rodamiento, T = 1,370-1,409	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539141	Rodamiento, T = 1,410-1,449	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539141	Rodamiento, T = 1,410-1,449	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539141	Rodamiento, T = 1,410-1,449	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539145	Rodamiento, T = 1,450-1,489	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539145	Rodamiento, T = 1,450-1,489	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539145	Rodamiento, T = 1,450-1,489	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539149	Rodamiento, T = 1,490-1,529	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539149	Rodamiento, T = 1,490-1,529	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539149	Rodamiento, T = 1,490-1,529	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539153	Rodamiento, T = 1,530-1,569	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539153	Rodamiento, T = 1,530-1,569	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539153	Rodamiento, T = 1,530-1,569	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539157	Rodamiento, T = 1,570-1,609	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539157	Rodamiento, T = 1,570-1,609	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539157	Rodamiento, T = 1,570-1,609	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539161	Rodamiento, T = 1,610-1,649	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539161	Rodamiento, T = 1,610-1,649	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539161	Rodamiento, T = 1,610-1,649	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539165	Rodamiento, T = 1,650-1,689	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539165	Rodamiento, T = 1,650-1,689	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539165	Rodamiento, T = 1,650-1,689	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539169	Rodamiento, T = 1,690-1,729	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539169	Rodamiento, T = 1,690-1,729	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

47385T	4738539169	Rodamiento, T = 1,690-1,729	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539172	Rodamiento, T = 1,720-1,739	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539172	Rodamiento, T = 1,720-1,739	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539172	Rodamiento, T = 1,720-1,739	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539174	Rodamiento, T = 1,740-1,759	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539174	Rodamiento, T = 1,740-1,759	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539174	Rodamiento, T = 1,740-1,759	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539176	Rodamiento, T = 1,760-1,779	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539176	Rodamiento, T = 1,760-1,779	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539176	Rodamiento, T = 1,760-1,779	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539178	Rodamiento, T = 1,780-1,799	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539178	Rodamiento, T = 1,780-1,799	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539178	Rodamiento, T = 1,780-1,799	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539180	Rodamiento, T = 1,800-1,819	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539180	Rodamiento, T = 1,800-1,819	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539180	Rodamiento, T = 1,800-1,819	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539182	Rodamiento, T = 1,820-1,839	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539182	Rodamiento, T = 1,820-1,839	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539182	Rodamiento, T = 1,820-1,839	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539184	Rodamiento, T = 1,840-1,859	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539184	Rodamiento, T = 1,840-1,859	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539184	Rodamiento, T = 1,840-1,859	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539186	Rodamiento, T = 1,860-1,879	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539186	Rodamiento, T = 1,860-1,879	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539186	Rodamiento, T = 1,860-1,879	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539188	Rodamiento, T = 1,880-1,899	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

47385T	4738539188	Rodamiento, T = 1,880-1,899	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539188	Rodamiento, T = 1,880-1,899	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539190	Rodamiento, T = 1,900-1,919	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539190	Rodamiento, T = 1,900-1,919	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539190	Rodamiento, T = 1,900-1,919	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539192	Rodamiento, T = 1,920-1,939	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539192	Rodamiento, T = 1,920-1,939	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539192	Rodamiento, T = 1,920-1,939	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539194	Rodamiento, T = 1,940-1,959	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539194	Rodamiento, T = 1,940-1,959	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539194	Rodamiento, T = 1,940-1,959	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539196	Rodamiento, T = 1,960-1,979	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539196	Rodamiento, T = 1,960-1,979	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539196	Rodamiento, T = 1,960-1,979	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539200	Rodamiento, T = 2,000-2,019	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539200	Rodamiento, T = 2,000-2,019	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539200	Rodamiento, T = 2,000-2,019	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539202	Rodamiento, T = 2,020-2,039	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539202	Rodamiento, T = 2,020-2,039	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539202	Rodamiento, T = 2,020-2,039	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539204	Rodamiento, T = 2,040-2,059	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539204	Rodamiento, T = 2,040-2,059	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539204	Rodamiento, T = 2,040-2,059	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539206	Rodamiento, T = 2,060-2,079	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539206	Rodamiento, T = 2,060-2,079	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539206	Rodamiento, T = 2,060-2,079	1	24.02.2007 - 18.12.2009	

47385T	4738539208	Rodamiento, T = 2,080-2,099	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539208	Rodamiento, T = 2,080-2,099	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539208	Rodamiento, T = 2,080-2,099	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539210	Rodamiento, T = 2,100-2,119	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539210	Rodamiento, T = 2,100-2,119	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539210	Rodamiento, T = 2,100-2,119	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539213	Rodamiento, T = 2,130-2,169	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539213	Rodamiento, T = 2,130-2,169	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539213	Rodamiento, T = 2,130-2,169	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539217	Rodamiento, T = 2,170-2,209	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539217	Rodamiento, T = 2,170-2,209	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539217	Rodamiento, T = 2,170-2,209	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539221	Rodamiento, T = 2,210-2,249	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539221	Rodamiento, T = 2,210-2,249	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539221	Rodamiento, T = 2,210-2,249	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539225	Rodamiento, T = 2,250-2,289	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539225	Rodamiento, T = 2,250-2,289	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539225	Rodamiento, T = 2,250-2,289	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539229	Rodamiento, T = 2,290-2,329	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539229	Rodamiento, T = 2,290-2,329	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539229	Rodamiento, T = 2,290-2,329	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47385T	4738539233	Rodamiento, T = 2,330-2,369	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539233	Rodamiento, T = 2,330-2,369	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47385T	4738539233	Rodamiento, T = 2,330-2,369	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47389A	4738939200	manga	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47389A	4738939200	manga	1	31.10.2006 - 18.12.2009	


47389A	4738939200	manga	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47390A	4739039000	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
47390A	4739039000	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
47390A	4739039000	tornillo M6	3	24.02.2007 - 18.12.2009	
47393A	4739339000	MANGA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47393A	4739339000	MANGA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47393A	4739339000	MANGA	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47394	4739439000	NAPRAVL. Mantequilla.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47394	4739439000	NAPRAVL. Mantequilla.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47394	4739439000	NAPRAVL. Mantequilla.	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47395	4739539102	hondero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47395	4739539102	hondero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47395	4739539102	hondero	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47452	4745239000	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47452	4745239000	SEAL-aceite.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47452	4745239000	SEAL-aceite.	1	24.02.2007 - 18.12.2009	
47465	4746539000	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47465	4746539000	TENIENDO	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
47465	4746539000	TENIENDO	1	24.02.2007 - 18.12.2009	

ÁRBOL DE TRANSMISIÓN

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +


47801
47800
47810A
47358A
49194
49129C
49300A
1129JB
49300A
49129
1360CF
1346VA
C
F
H
E
D
B
G
49190B
A
D
E
F
49106
A
C
B
49101
H
G

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1129JB	1012010286K	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1129JB	1012010286K	tornillo M6	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
1346VA	1346810007B	NUT	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1346VA	1346810007B	NUT	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1360CF	1360210006B	arandela de resorte	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
1360CF	1360210006B	arandela de resorte	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
47358A	4735839100	BOLT-BRIDA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
47358A	4735839100	BOLT-BRIDA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
47358A	4735839100	BOLT-BRIDA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
47358A	4735839100	BOLT-BRIDA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
47358A	4735839100	BOLT-BRIDA	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
47358A	4735839100	BOLT-BRIDA	4	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
47358A	4735839100	BOLT-BRIDA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
47358A	4735839100	BOLT-BRIDA	4	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
47358A	4735839100	BOLT-BRIDA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
47358A	4735839100	BOLT-BRIDA	4	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
47358A	4735839100	BOLT-BRIDA	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA**

					del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
47358A	4735839100	BOLT-BRIDA	4	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
47358A	4735839100	BOLT-BRIDA	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
47358A	4735839100	BOLT-BRIDA	4	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
47800	4780039000	EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
47800	4780039000	EMBRAGUE	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
47800	4780039000	EMBRAGUE	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
47800	4780039000	EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
47800	4780039000	EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
47800	4780039000	EMBRAGUE	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
47800	4780039000	EMBRAGUE	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
47800	4780039000	EMBRAGUE	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
47800	4780039200	EMBRAGUE	1	26.05.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
47800	4780039200	EMBRAGUE	1	26.05.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**

47800	4780039200	EMBRAGUE	1	26.05.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
47800	4780039200	EMBRAGUE	1	26.05.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
47800	4780039200	EMBRAGUE	1	26.05.2008 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
47800	4780039200	EMBRAGUE	1	26.05.2008 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
47800	4780039200	EMBRAGUE	1	26.05.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
47800	4780039200	EMBRAGUE	1	26.05.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
47800	4780039200	EMBRAGUE	1	26.05.2008 - 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
47800	4780039200	EMBRAGUE	1	26.05.2008 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
47800	4780039200	EMBRAGUE	1	26.05.2008 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
47800	4780039200	EMBRAGUE	1	26.05.2008 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
47800	4780039200	EMBRAGUE	1	26.05.2008 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
47800	4780039200	EMBRAGUE	1	26.05.2008 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
47801	4780139000	O-RING	1	31.10.2006 - 01.09.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**

47801	4780139000	O-RING	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
47801	4780139000	O-RING	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
47801	4780139000	O-RING	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
47801	4780139000	O-RING	1	31.10.2006 - 01.09.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
47801	4780139000	O-RING	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
47801	4780139000	O-RING	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
47801	4780139000	O-RING	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
47810A	4781039A00	KIT DE VIVIENDA - EXTERIOR	1	31.10.2006 - 01.09.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
47810A	4781039A00	KIT DE VIVIENDA - EXTERIOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
47810A	4781039A00	KIT DE VIVIENDA - EXTERIOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
47810A	4781039A00	KIT DE VIVIENDA - EXTERIOR	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
47810A	4781039A00	KIT DE VIVIENDA - EXTERIOR	1	31.10.2006 - 01.09.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
47810A	4781039A00	KIT DE VIVIENDA - EXTERIOR	1	31.10.2006 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
47810A	4781039A00	KIT DE VIVIENDA - EXTERIOR	1	01.07.2007 - 26.05.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
47810A	4781039A00	KIT DE VIVIENDA - EXTERIOR	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
49101	495982E000	Juego de articulación - UNIVERSAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49101	495982E000	Juego de articulación - UNIVERSAL	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

49106	495752E000	KIT DE REPARACIÓN - centro del rodamiento	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49106	495752E000	KIT DE REPARACIÓN - centro del rodamiento	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49129	4912943000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
49129	4912943000	tornillo M6	4	31.10.2006 - 18.12.2009	
49129C	4912926500	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
49129C	4912926500	tornillo M6	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
49190B	491902EB00	SET - ACOPLAMIENTO DE GOMA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49190B	491902EB00	SET - ACOPLAMIENTO DE GOMA	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49194	4919426000	arandela de resorte	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
49194	4919426000	arandela de resorte	3	31.10.2006 - 18.12.2009	
49300A	493002E050	EJE DE CONJUNTO - Hélice	1	02.10.2007 - 18.12.2009	
49300A	493002E050	EJE DE CONJUNTO - Hélice	1	02.10.2007 - 18.12.2009	
49300A	493002E400	EJE DE CONJUNTO - Hélice	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49300A	493002E400	EJE DE CONJUNTO - Hélice	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

EJE DE TRANSMISIÓN (FRENTE)

Para seleccionar recambios


Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519


- "
- 1

- 2
- 3
- "

- -
- 80%
- +

(LH)
(2000CC>MPI DOHC)
(2700CC>MPI DOHC)





WWW.HL CATS.RU
03.2019.01.2019

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1430AR	1430004351	DEDO	2	03.11.2008 - 18.12.2009	
1430AR	1430004357B	DEDO	2	31.10.2006 - 03.11.2008	
49500A	495012E201	CV conjunto del eje de articulación	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49500A	495012E400	CV conjunto del eje de articulación	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49500A	495012E400	CV conjunto del eje de articulación	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49500A	495012E910	CV conjunto del eje de articulación	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49504L	495042EA20	Dampfer	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49504L	495042EJ10	Dampfer	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49505	4950526A00	Un diferencial de transmisión	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49505	495052EA00	Un diferencial de transmisión	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49505	495052EJ10	Un diferencial de transmisión	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49505B	495052EA50	COMPLETA. BISAGRA-SIDE. Diferir. Frente., Leo.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49505B	495052EA50	COMPLETA. BISAGRA-SIDE. Diferir. Frente., Leo.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49506	4950626A00	Pistoleras SHRUS-STOR. DIFF	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49506	4950626A00	Pistoleras SHRUS-STOR. DIFF	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49506A	495062EA00	Pistoleras SHRUS-STOR. DIFF	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49506B	495062EA40	Pistoleras SHRUS-STOR. DIFF, Leo.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49506B	495062EA40	Pistoleras SHRUS-STOR. DIFF, Leo.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49506B	495062EJ10	Pistoleras SHRUS-STOR. DIFF, Leo.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49507	495072EC01	CONJUNTA Y KIT DE EJE - RUEDA DELANTERA EJE, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

49507	495072EE00	CONJUNTA Y KIT DE EJE - RUEDA DELANTERA EJE, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49507	495072EE00	CONJUNTA Y KIT DE EJE - RUEDA DELANTERA EJE, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49507	495072EJ10	CONJUNTA Y KIT DE EJE - RUEDA DELANTERA EJE, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49508	495082EC00	CONJUNTA Y KIT DE EJE - EJE DELANTERO lado de rueda, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49508	495082EC50	CONJUNTA Y KIT DE EJE - EJE DELANTERO lado de rueda, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49508	495082EF00	CONJUNTA Y KIT DE EJE - EJE DELANTERO lado de rueda, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49508	495082EF50	CONJUNTA Y KIT DE EJE - EJE DELANTERO lado de rueda, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49509A	495092EA00	Pistoleras SHRUS-STOR. RUEDA DE INFRACCIÓN.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49509A	495092EA30	Pistoleras SHRUS-STOR. RUEDA DE INFRACCIÓN.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49509A	495092EA30	Pistoleras SHRUS-STOR. RUEDA DE INFRACCIÓN.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49509B	495092EA50	plumero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49509B	495092EA50	plumero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49509B	495092EA90	plumero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49509B	495092EA90	plumero	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49549	4954921000	STRIP	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
49551	4955121000	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
49557	495572E000	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49557	495572E000	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49557	495572E000	CLIP	2	31.10.2006 - 18.12.2009	

49557	495572E000	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49590A	495902E000	TONO W	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

EJE DE TRANSMISIÓN (FRENTE)


Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- 3
- "

- -
- 80%
- +

(RH)
(2000CC>MPI DOHC)
(2700CC>MPI DOHC)



49505
A E D F B 49557 C P

49507
S K D L J 49557 B T G R M P

49506
E D F B 49557 P

49505R
49590A E D F B 49557 C P

49506A
E D F B 49557 C P

49508
S K D L J 49557 B T M P

49605
49590A E D F B 49557 C P

49506R
E D F B 49557 C P

49606
E D B C P

49609
K D L J B 49557 C P

49504R
D F B C G 49557 P

49509A
K D L J B 49557 C P

49509R
K D L J B 49557 C P

WWW.ILCATS.RU
83128 09.01.2017

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1430AR	1430004351	DEDO	2	03.11.2008 - 18.12.2009	
1430AR	1430004357B	DEDO	2	31.10.2006 - 03.11.2008	
49500B	495002E200	EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49500B	495002E250	EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49500B	495002E500	EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49500B	495002E550	EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49504R	495042EA00	Dampfer, PR.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49504R	496042EA20	Dampfer, PR.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49505	4950526A00	Un diferencial de transmisión	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49505	495052EA00	Un diferencial de transmisión	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49505	495052EJ10	Un diferencial de transmisión	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49506	4950626A00	Pistoleras SHRUS-STOR. DIFF	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49506	4950626A00	Pistoleras SHRUS-STOR. DIFF	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49506A	495062EA00	Pistoleras SHRUS-STOR. DIFF	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49507	495072EC01	CONJUNTA Y KIT DE EJE - RUEDA DELANTERA EJE, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49507	495072EE00	CONJUNTA Y KIT DE EJE - RUEDA DELANTERA EJE, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49507	495072EE00	CONJUNTA Y KIT DE EJE - RUEDA DELANTERA EJE, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49507	495072EJ10	CONJUNTA Y KIT DE EJE - RUEDA DELANTERA EJE, LH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49508	495082EC00	CONJUNTA Y KIT DE EJE - EJE DELANTERO lado de rueda, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

49508	495082EC50	CONJUNTA Y KIT DE EJE - EJE DELANTERO lado de rueda, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49508	495082EF00	CONJUNTA Y KIT DE EJE - EJE DELANTERO lado de rueda, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49508	495082EF50	CONJUNTA Y KIT DE EJE - EJE DELANTERO lado de rueda, RH	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49509A	495092EA00	Pistoleras SHRUS-STOR. RUEDA DE INFRACCIÓN.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49509A	495092EA30	Pistoleras SHRUS-STOR. RUEDA DE INFRACCIÓN.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49509A	495092EA30	Pistoleras SHRUS-STOR. RUEDA DE INFRACCIÓN.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49549	4954921000	STRIP	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
49551	4955121000	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
49557	495572E000	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49557	495572E000	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49557	495572E000	CLIP	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
49557	495572E000	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49590A	495902E000	TONO W	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49605	495052EA10	COMPLETA. BISAGRA-SIDE. Diferir. Frente., Derecha.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49605	496052EA50	COMPLETA. BISAGRA-SIDE. Diferir. Frente., Derecha.	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49609	495092EA40	RUEDAS	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

EJE DE TRANSMISIÓN (FRENTE)


Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- "
- 1
- 2
- 3
- "

- -
- 80%
- +

(VGT)
(2000CC>TCI SOHC)



WWW.ILCATS.RU
03:28 09.01.2017


número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1430AR	1430004351	DEDO	2	03.11.2008 - 18.12.2009	
1430AR	1430004357B	DEDO	2	31.10.2006 - 03.11.2008	
1463AC	1463002910	CLIP - EJE DELANTERO LADO DEL DIFERENCIAL	1	16.07.2007 - 18.12.2009	
1463AC	1463002910	CLIP - EJE DELANTERO LADO DEL DIFERENCIAL	1	16.07.2007 - 18.12.2009	
49500A	495012E201	CV conjunto del eje de articulación	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49500A	495012E400	CV conjunto del eje de articulación	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49500A	495012E400	CV conjunto del eje de articulación	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49500A	495012E910	CV conjunto del eje de articulación	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49500B	495002E200	EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49500B	495002E250	EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49500B	495002E500	EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49500B	495002E550	EJE	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49549	4954921000	STRIP	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
49551	4955121000	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
49557	495572E000	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49557	495572E000	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	
49557	495572E000	CLIP	2	31.10.2006 - 18.12.2009	
49557	495572E000	CLIP	1	31.10.2006 - 18.12.2009	

EJE DE TRANSMISIÓN (TRASERA)

Para seleccionar recambios

Por ejemplo, KMHJN81VP7U743519

- -
- 80%
- +



49505F

F H J K L M 49557 P

49506D

F H J K L 49557 P

49509C

D E F F J K L 49557 P P

número	Número (código)	descripción	contar	fecha	aplicabilidad
1430AR	1430004357B	DEDO	2	31.10.2006 - 19.06.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1430AR	1430004357B	DEDO	2	31.10.2006 - 01.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1430AR	1430004357B	DEDO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1430AR	1430004357B	DEDO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1430AR	1430004357B	DEDO	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1430AR	1430004357B	DEDO	2	31.10.2006 - 19.06.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
1430AR	1430004357B	DEDO	2	31.10.2006 - 01.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1430AR	1430004357B	DEDO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
1430AR	1430004357B	DEDO	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1430AR	1430004357B	DEDO	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
1430AR	1430004357B	DEDO	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49100C	496002E000	EJE DE CONJUNTO trasera de la unidad	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49100C	496002E000	EJE DE CONJUNTO trasera de la unidad	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

49100C	496002E000	EJE DE CONJUNTO trasera de la unidad	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
49100C	496002E000	EJE DE CONJUNTO trasera de la unidad	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49100C	496002E000	EJE DE CONJUNTO trasera de la unidad	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49100C	496002E000	EJE DE CONJUNTO trasera de la unidad	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49100C	496002E000	EJE DE CONJUNTO trasera de la unidad	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49100C	496002E000	EJE DE CONJUNTO trasera de la unidad	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49100C	496002E000	EJE DE CONJUNTO trasera de la unidad	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
49100C	496002E000	EJE DE CONJUNTO trasera de la unidad	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49100C	496002E000	EJE DE CONJUNTO trasera de la unidad	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49100C	496002E000	EJE DE CONJUNTO trasera de la unidad	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49100C	496002E000	EJE DE CONJUNTO trasera de la unidad	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49100C	496002E000	EJE DE CONJUNTO trasera de la unidad	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

49505F	495052EA40	enganche	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49505F	495052EA40	enganche	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49505F	495052EA40	enganche	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
49505F	495052EA40	enganche	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49505F	495052EA40	enganche	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49505F	495052EA40	enganche	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49505F	495052EA40	enganche	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49505F	495052EA40	enganche	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49505F	495052EA40	enganche	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
49505F	495052EA40	enganche	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49505F	495052EA40	enganche	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49505F	495052EA40	enganche	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49505F	495052EA40	enganche	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49505F	495052EA40	enganche	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha**

					de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49506D	495062EA30	Abajo ejes dobles articulados	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49506D	495062EA30	Abajo ejes dobles articulados	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49506D	495062EA30	Abajo ejes dobles articulados	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
49506D	495062EA30	Abajo ejes dobles articulados	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49506D	495062EA30	Abajo ejes dobles articulados	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49506D	495062EA30	Abajo ejes dobles articulados	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49506D	495062EA30	Abajo ejes dobles articulados	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49506D	495062EA30	Abajo ejes dobles articulados	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49506D	495062EA30	Abajo ejes dobles articulados	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
49506D	495062EA30	Abajo ejes dobles articulados	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49506D	495062EA30	Abajo ejes dobles articulados	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49506D	495062EA30	Abajo ejes dobles articulados	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49506D	495062EA30	Abajo ejes dobles articulados	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49506D	495062EA30	Abajo ejes dobles articulados	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49509C	495092EA60	Abajo ejes dobles articulados	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49509C	495092EA60	Abajo ejes dobles articulados	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49509C	495092EA60	Abajo ejes dobles articulados	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
49509C	495092EA60	Abajo ejes dobles articulados	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49509C	495092EA60	Abajo ejes dobles articulados	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49509C	495092EA60	Abajo ejes dobles articulados	1	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49509C	495092EA60	Abajo ejes dobles articulados	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49509C	495092EA60	Abajo ejes dobles articulados	1	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49509C	495092EA60	Abajo ejes dobles articulados	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
49509C	495092EA60	Abajo ejes dobles articulados	1	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49509C	495092EA60	Abajo ejes dobles articulados	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49509C	495092EA60	Abajo ejes dobles articulados	1	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

49509C	495092EA60	Abajo ejes dobles articulados	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49509C	495092EA60	Abajo ejes dobles articulados	1	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49549	4954921000	STRIP	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49549	4954921000	STRIP	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
49549	4954921000	STRIP	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49549	4954921000	STRIP	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49549	4954921000	STRIP	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49549	4954921000	STRIP	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49549	4954921000	STRIP	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49549	4954921000	STRIP	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
49549	4954921000	STRIP	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49549	4954921000	STRIP	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49549	4954921000	STRIP	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49549	4954921000	STRIP	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda**

					de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49549	4954921000	STRIP	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49549	4954921000	STRIP	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49551	4955121000	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49551	4955121000	NUT	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
49551	4955121000	NUT	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49551	4955121000	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49551	4955121000	NUT	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49551	4955121000	NUT	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49551	4955121000	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49551	4955121000	NUT	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
49551	4955121000	NUT	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49551	4955121000	NUT	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49551	4955121000	NUT	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI**

					AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49551	4955121000	NUT	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49551	4955121000	NUT	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49551	4955121000	NUT	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49557	495572D000	CLIP	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49557	495572D000	CLIP	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
49557	495572D000	CLIP	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49557	495572D000	CLIP	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49557	495572D000	CLIP	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49557	495572D000	CLIP	2	31.10.2006 - 05.11.2009	**Utilizar con:** Potencia del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49557	495572D000	CLIP	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49557	495572D000	CLIP	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5813A2: **del freno El PAD - EUROPEO**
49557	495572D000	CLIP	2	01.07.2007 a 12.08.2008	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49557	495572D000	CLIP	2	31.10.2006 - 18.12.2009	**Utilizar con:** ACP: **AUTO - 4WD 4 SPEED** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**

49557	495572D000	CLIP	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49557	495572D000	CLIP	2	31.10.2006 - 04.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la izquierda** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**
49557	495572D000	CLIP	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5812A8: **el RR del FRENO - DISC-15 PULGADAS**
49557	495572D000	CLIP	2	31.10.2006 - 03.11.2009	**Utilizar con:** Control de tipo: **DRIVE TYPE - el volante a la derecha** de la capacidad del motor: **2000 cc - BETA** del motor: **el DOHC - MPI** AKP: **el MANUAL el T / M - 5 4WD la VELOCIDAD** 5891A2: **el ABS (el ANTI LOCK BRK SYS)**