4 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

4110 ПОЛУОСЕВОЙ ПРИВОД

4120 ЧАСТИ ПОЛУОСЕВОГО ПРИВОДА

4130 ПЕРЕДНИЙ КУЛАК И ТОРМОЗНОЙ ДИСК

4140 СТОЙКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

4150 РЫЧАГИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

4190 ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ

4310 ЗАДНЯЯ БАЛКА

4320 СТОЙКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

4330 ЗАДНИЙ КУЛАК И ТОРМОЗНОЙ ДИСК

4410 ГИДРОПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ

4420 ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ

4430 ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА

4440 ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА

4510 ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ

4520 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ (БАРАБАННЫЙ)

4521 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ (ДИСКОВЫЙ)

4530 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

4610 ГИДРОПРИВОД ТОРМОЗА

4620 ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ И ЦИЛИНДР

4652 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

4710 АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

4810 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

4820 КОЖУХ РУЛЕВОГО ВАЛА

4830 РУЛЕВОЙ ВАЛ (НЕ СКЛАДНОЙ)

4831 РУЛЕВОЙ ВАЛ (СКЛАДНОЙ)

4910 РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ

4931 ДЕТАЛИ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА

4950 ГУДРОПРИВОД РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

4110 ПОЛУОСЕВОЙ ПРИВОД
AXLE SHAFT UNIT



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[01]	(P) ПРИВОД ПОДУОСЕВОЙ									*(A) SHAFT A-AXLE,FRT*			
	96549101	B	B	B	S	S	-	&L14/L44&MG4/MG5&NN4/NN7-JL9/JTC	ЛВ	1				2A
	96549103	B	B	B	S	S	-	&L14/L44&MG4/MG5&NN1-JL9/JTC	ЛВ	1				2C
	96549103	B	B	B	S	S	-	&L14/L44&MG4/MG5&JL9/JTC	ЛВ	1				2C
	96549137	B	B	B	S	S	-	&L44&ML4&NN4/NN7-JL9/JTC	ЛВ	1				GR
	96549139	B	B	B	S	S	-	&L44&ML4&NN1-JL9/JTC	ЛВ	1				GS
	96549139	B	B	B	S	S	-	&L44&ML4&JL9/JTC	ЛВ	1				GS
	96549117	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MG4/M85-JL9/JTC	ЛВ	1				2S
	96549119	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MG4/M85&JL9/JTC	ЛВ	1				2V
	96549121	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MM9-JL9/JTC	ЛВ	1				3A
	96549123	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MM9&JL9/JTC	ЛВ	1				3C
	[02]	(P) ПРИВОД ПОДУОСЕВОЙ									*(A) SHAFT A-AXLE,FRT*			
	96549102	B	B	B	S	S	-	&L14/L44&MG4/MG5-JL9/JTC	ПР	1				2B
	96549104	B	B	B	S	S	-	&L14/L44&MG4/MG5&JL9/JTC	ПР	1				2D
	96549092	B	B	B	S	S	-	&L44&ML4-JL9/JTC	ПР	1				3Y
	96549094	B	B	B	S	S	-	&L44&ML4&L9/JTC	ПР	1				3Z
	96549118	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MG4/M85-JL9/JTC	ПР	1				2T
	96549120	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MG4/M85&JL9/JTC	ПР	1				2W
	96549122	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MM9-JL9/JTC	ПР	1				3B
	96549124	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MM9&JL9/JTC	ПР	1				3D

4120 ЧАСТИ ПОЛУОСЕВОГО ПРИВОДА

AXLE SHAFT PARTS





ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[01]							(P) ШАРНИР НАРУЖНЫЙ		*(A) JOINT SET-OTR*				
	96273759	B	B	B	S	S	-	&L14/L44&NN4/NN7-JL9/JTC		2				
	96273760	B	B	B	S	S	-	&L14/L44&NN1-JL9/JTC	ЛВ	1				
	96273759	B	B	B	S	S	-	&L14/L44&NN1-JL9/JTC	ПР	1				
	96273760	B	B	B	S	S	-	&L14/L44&JL9/JTC		2				
	96489840	B	B	B	S	S	S	&L84/L88-JL9/JTC		2				
	96489842	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&JL9/JTC		2				
	[02]							(P) ШАРНИР ВНУТРЕННИЙ		*(A) JOINT SET-INR*				
	96243577	B	B	B	S	S	-	&L14/L44&MG4/MG5		2				
	96245311	B	B	B	S	S	-	&L44&ML4		2				
	96489849	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MG4/M85		2				
	96489848	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MM9		2				
	[03]							(P) ПЫЛЬНИК НАРУЖНЫЙ		*(A) BOOT SET-OTR*				
	96391553	B	B	B	S	S	-	&L14/L44		2				
	96489855	B	B	B	S	S	S	&L84/L88		2				
	[04]							(P) ПЫЛЬНИК ВНУТРЕННИЙ		*(A) BOOT SET-INR*				
	96243579	B	B	B	S	S	-	&L14/L44&MG4/MG5		2				
Y	96489856	B	B	B	S	S	-	&L14/L44&MG4/MG5		2				
	96489854	B	B	B	S	S	-	&L44&ML4		2				
	96489854	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MG4/MM9/M85/M89		2				

4130 ПЕРЕДНИЙ КУЛАК И ТОРМОЗНОЙ ДИСК

FRONT KNUKLE&HUB



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[01]							(Р) КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ					*(A) KNUCKLE A-STRG*	
	96488823	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**		ЛВ	1				
	96488824	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**		ПР	1				
	[02]							(Р) ЩИТ ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА					*(A) COVER-SHEET*	
	96549784	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**		ЛВ	1				
	96549785	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**		ПР	1				
	[03]							(Р) ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ					*(A) BEARING*	
	94535259	**B**	**B**	**-**	**S**	**S**	**S**			2				
Y	94535982	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**			2				
	[04]							(Р) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ					*(A) RING-RETAINING*	
	96207566	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**			2				
	[05]							(Р) СТУПИЦА КОЛЕСА					*(A) HUB UNIT-FRT*	
	96549779	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**			2				
	[06]							(Р) ДИСК ТОРМОЗНОЙ					*(A) DISC-BRAKE,FRT*	
	96549782	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**			2				
	96415413	**B**	**-**	**B**	**-**	**-**	**S**	&XJ6		2				
	[07]							(Р) ШАЙБА					*(A) WASHER*	
	94525149	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**			2				
	[08]							(Р) ГАЙКА					*(A) NUT*	
	94515437	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**			2				
	[09]							(Р) ВИНТ					*(A) SCREW*	
	94520093	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**			2				
	[10]							(Р) БОЛТ					*(A) BOLT*	
	94500733	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**			4				
	[12]							(Р) БОЛТ					*(A) BOLT*	
	94501734	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**			8				

4140 СТОЙКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

FRONT SHOCK ABSORBER



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[01] 96549924	B	B	B	S	S	S	(Р) КОЛПАЧОК		2			(A) CAP-STRUT MT	
	[02] 94515070	B	B	B	S	S	S	(Р) ГАЙКА		2			(A) NUT	
	[03] 94515420	B	B	B	S	S	S	(Р) ГАЙКА		2			(A) NUT	
	[04] 96549921	B	B	B	S	S	S	(Р) ПОДУШКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ		2			(A) STRUT MOUNT A-FRT	
	[05] 94535236	B	B	B	S	S	S	(Р) ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ		2			(A) BEARING	
	[06] 96498780	B	B	B	S	S	S	(Р) СТАКАН АМОРТИЗАЦИОННОЙ СТОЙКИ		2			(A) SEAT A-FRT SPRING,UPR	
	[07] 96498781	B	B	B	S	S	S	(Р) СТАКАН АМОРТИЗАЦИОННАЯ СТОЙКИ		2			(A) SEAT A-FRT SPRING,UPR	
	[08] 96300082	B	B	B	S	S	S	(Р) ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ		2			(A) LOCATOR-FRT SPRING	
	[09] 94580660	B	B	B	S	S	S	(Р) ПРОКЛАДКА ПРУЖИНЫ ВЕРХНЯЯ		2			(A) INSULATOR-FRT SPRING,UPR	
	[10] 96549925	B	B	B	S	S	S	(Р) БУФЕР ХОДА СЖАТИЯ		2			(A) BUMPER-HOLLOW,FRT	
	[11] 96407751	B	B	-	S	S	S	(Р) ПРУЖИНА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ &MG4/MG5/M85		2		957770	(A) SPRING-FRT	
	96407752	B	B	-	S	S	S	&ML4/MM9		2		957770		
N	96407751	B	B	-	S	S	S	&L14/L44		2	957771			
N	96407751	B	B	-	-	S	S	&L84&MG4/M85		2	957771			
N	96407752	B	B	-	-	S	S	&L84&M89		2	957771			
	96561767	-	-	B	S	S	S	&LG4&M89		2				
	96561768	-	-	B	S	S	S	&MM9		2				
	96407752	B	B	-	-	S	S	&L84&MM9		2				
	[12] 96549919	B	B	B	S	S	S	(Р) ПРОКЛАДКА ПРУЖИНЫ НИЖНЯЯ		2			(A) INSULATOR-FRT SPRING,LWR	
	[13] 96407819	B	B	-	S	S	S	(Р) СТОЙКА АМОРТИЗАЦИОННАЯ &GSA-XJ6	ЛВ	1			(A) DAMPER A-FRT S/ABS STRUT	
	96561721	-	-	B	S	S	S	&GSA-XJ6	ЛВ	1				

4140 СТОЙКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

FRONT SHOCK ABSORBER



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[13]	(Р) СТОЙКА АМОРТИЗАЦИОННАЯ								*(A) DAMPER A-FRT S/ABS STRUT*				
	96407820	**B**	**B**	**-**	**S**	**S**	**S**	&GSA-XJ6	ПР	1				
	96561722	**-**	**-**	**B**	**S**	**S**	**S**	&GSA-XJ6	ПР	1				
	96425338	**B**	**-**	**-**	**-**	**-**	**S**	&GSA&XJ6	ЛВ	1				
	96425339	**B**	**-**	**-**	**-**	**-**	**S**	&GSA&XJ6	ПР	1				
	96425340	**-**	**-**	**B**	**-**	**-**	**S**	&GSA&XJ6	ЛВ	1				
	96425341	**-**	**-**	**B**	**-**	**-**	**S**	&GSA&XJ6	ПР	1				
	[14]	(Р) БОЛТ								*(A) BOLT*				
	94500712	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**			4				
	[15]	(Р) ГАЙКА								*(A) NUT*				
	94515070	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**			4				
	[30]	(Р) ПЫЛЬНИК								*(A) PLATE-BUMPER*				
	96549920	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**			2				

4150 РЫЧАГИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

CONTROL ARM



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[01]							(Р) РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ					*(A) ARM A-CONT*	
	96391850	B	-	-	S	S	S		ЛВ	1		910186		
Y	96415063	B	B	B	S	S	S		ЛВ	1	910187			
	96391851	B	-	-	S	S	S		ПР	1		910186		
Y	96415064	B	B	B	S	S	S		ПР	1	910187			
	[02]							(Р) ОПОРА ШАРОВАЯ					*(A) JOINT SET-BALL , CONT ARM*	
	96490218	B	B	B	S	S	S			2				
	[03]							(Р) БОЛТ					*(A) BOLT*	
	94500716	B	B	B	S	S	S			2				
	[05]							(Р) СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ					*(A) BAR-FRT STABILIZER*	
	96549922	B	B	-	S	S	S			1				18
	96399710	-	-	B	S	S	S			1				19
	[06]							(Р) БОЛТ					*(A) BOLT*	
	94501768	B	B	B	S	S	S			2				
	[07]							(Р) БОЛТ					*(A) BOLT*	
	94500699	B	B	B	S	S	S			4				
	[08]							(Р) ХОМУТ					*(A) CLAMP*	
	96444468	B	B	B	S	S	S			2				
	[09]							(Р) ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА					*(A) BUSH-STABILIZER BAR*	
	96434540	B	B	-	S	S	S			2				F8
	96434541	-	-	B	S	S	S			2				F9
	[10]							(Р) БАЛКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ					*(A) C/MBR A-FRT SUSP*	
	96549877	B	B	B	S	S	-	&L14/L44		1				JR
	96561779	B	B	B	S	S	S	&L84/L88		1				JS
	96549878	B	B	B	S	S	-	&L14/L44		1				JT
	96561780	B	B	B	-	S	S	&L84		1				JU
	[11]							(Р) ГАЙКА					*(A) NUT*	
	94515070	B	B	B	S	S	S			2				
	[13]							(Р) ВТУЛКА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА					*(A) BUSH-CONT ARM*	
	96378346	B	B	B	S	S	S			2				
	[16]							(Р) БОЛТ					*(A) BOLT*	
	94501323	B	B	B	S	S	S			2				
	[17]							(Р) ГАЙКА					*(A) NUT*	
	94515069	B	B	B	S	S	S			2				

4150 РЫЧАГИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

CONTROL ARM



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[18] 96403099	B	B	B	S	S	S	(Р) ТЯГА ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА	ЛВ	1			*(A) LINK A-FRT STABILIZER*	
	96403100	B	B	B	S	S	S		ПР	1				
	[19] 94515390	B	B	B	S	S	S	(Р) ГАЙКА		2			*(A) NUT*	
	[20] 94500716	B	B	B	S	S	S	(Р) БОЛТ		2			*(A) BOLT*	
	[21] 94515428	B	B	B	S	S	S	(Р) ГАЙКА		2			*(A) NUT*	
	[22] 94525228	B	B	B	S	S	S	(Р) ШАЙБА		2			*(A) WASHER*	
	[31] 96391856	B	B	B	S	S	S	(Р) ПОДУШКА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА		2			*(A) BUSH-DMP*	
	[32] 94535086	B	B	B	S	S	S	(Р) ЗАКЛЕПКА		6			*(A) RIVET*	
	[34] 94515390	B	B	B	S	S	S	(Р) ГАЙКА		2			*(A) NUT*	
	[46] 94500963	B	B	B	S	S	S	(Р) БОЛТ		5			*(A) BOLT*	
	[48] 96549897	B	B	B	S	S	S	(Р) КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ		1			*(A) BRACKET-C/MBR,LOWER*	

4190 ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ

ENGINE MOUNT



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[01]							(Р) КРОНШТЕЙН ЗАДНИЙ КПП					*(A) BRACKET A-T/A MT,RR*	
	96550290	B	-	-	S	S	-	&L44&MG4/MG5		1		912720		S1
	96499100	B	-	-	-	S	S	&L84&MG4/M85		1		912720		S7
N	96550290	B	B	B	-	S	S	&MG4/MG5/M85		1	912721			S1
	96550296	B	B	-	S	S	-	&L44&ML4		1				S6
	96550292	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MM9&LDA		1				S2
	[02]							(Р) БОЛТ					*(A) BOLT*	
	94501163	B	B	B	S	S	S	&MG4/MG5/M85		3				
	94501062	B	B	B	S	S	S	&ML4/MM9		3				
	[04]							(Р) БОЛТ					*(A) BOLT*	
	94501824	B	B	B	S	S	S			1				
	[06]							(Р) ГАЙКА					*(A) NUT*	
	94515070	B	B	B	S	S	S			1				
	[08]							(Р) БОЛТ					*(A) BOLT*	
	94501825	B	B	B	S	S	S			1				
	[21]							(Р) ГИДРОПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ					*(A) HYDROMOUNT*	
	96550225	B	B	B	S	S	-	&L14/L44	ПР	1				C1
	96550227	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&LDA	ПР	1				E1
	[22]							(Р) БОЛТ					*(A) BOLT*	
	94501775	B	-	-	S	S	S			4		921900		
O	94501842	B	B	B	S	S	S			4	921901			
	[24]							(Р) КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ					*(A) BRACKET-ENG MT*	
	96550221	B	B	B	S	S	-	&L14/L44	ПР	1				R1
	96550222	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&LDA	ПР	1				R2
	[26]							(Р) БОЛТ					*(A) BOLT*	
	94501755	B	B	B	S	S	S			1				
	[27]							(Р) ГАЙКА					*(A) NUT*	
	94515378	B	B	B	S	S	S			2				
	[28]							(Р) ГАЙКА					*(A) NUT*	
	94515378	B	B	B	S	S	S			1				
	[29]							(Р) ПОДУШКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ					*(A) CAGE A-T/A MT*	
	96550232	B	B	B	S	S	-	&L14/L44	ЛВ	1				H2
	96550234	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&LDA	ЛВ	1				H4
	[30]							(Р) БОЛТ					*(A) BOLT*	

4190 ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ

ENGINE MOUNT



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[30] 94501169	(Р) БОЛТ	B	B	B	S	S	S			1			*(A) BOLT*	
	[31] 94515415	(Р) ГАЙКА	B	B	B	S	S	S			1			*(A) NUT*	
	[32] 96550271	(Р) КРОНШТЕЙН КПП	B	B	B	S	S	S	&MG4/MG5/M85	ЛВ	1			*(A) BRACKET A-T/A MT*	L1
	96550276		B	B	B	S	S	-	&ML4	ЛВ	1				L6
	96550272		B	B	B	-	S	S	&MM9	ЛВ	1				L2
	[33] 94500698	(Р) БОЛТ	B	B	B	S	S	S			3			*(A) BOLT*	
	[35] 94501039	(Р) БОЛТ	B	B	B	S	S	S	&MG4/MG5/M85		3			*(A) BOLT*	
	94500700		B	B	B	S	S	-	&ML4		3				
	94501060		B	B	B	-	S	S	&MM9		4				
	[37] 96545471	(Р) ЩИТОК ДВИГАТЕЛЯ	B	B	B	S	S	S		ЛВ	1			*(A) DEFLECTOR-WATER*	
	96545472		B	B	B	S	S	S		ПР	1				
	[38] 94501377	(Р) БОЛТ	B	B	B	S	S	S			4			*(A) BOLT*	
	[40] 94530624	(Р) КЛИПСА	B	B	B	S	S	S			4			*(A) CLIP*	
	[42] 94530623	(Р) КЛИПСА	B	B	B	S	S	S			2			*(A) CLIP*	
	[69] 96550261	(Р) ТЯГА РЕАКТИВНАЯ НИЖНЯЯ	B	B	B	S	S	-	&L14/L44		1			*(A) ROD A-REACTION,LWR*	C1
	96550263		B	B	B	S	S	S	&L84/L88&LDA		1				C3
	[82] 94501018	(Р) БОЛТ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&LDA		3			*(A) BOLT*	
	[83] 94501764	(Р) БОЛТ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&LDA		1			*(A) BOLT*	
	[84] 94501824	(Р) БОЛТ	B	B	B	S	S	S	&L84/L88		1			*(A) BOLT*	
	[85] 94515070	(Р) ГАЙКА	B	B	B	S	S	S			1			*(A) NUT*	

4190 ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ

ENGINE MOUNT



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[86] 96550330							(Р) КРОНШТЕЙН РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ					*(A) BRACKET A-REACTION,LWR*	
		B	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**	&L84/L88	ПР	1				F1
	[88] 94500998							(Р) БОЛТ					*(A) BOLT*	
		B	**B**	**-**	**-**	**S**	**S**	&C46&L84		3	943306		8331G 01	
	[91] 96550315							(Р) ТЯГА РЕАКТИВНАЯ					*(A) ROD A-REACTION*	
		B	**B**	**B**	**-**	**O**	**S**	&L84/L88&LDA	ПР	1				D1
	[94] 96404530							(Р) ОТБОЙНИК					*(A) DAMPER-VIBRATION*	
		B	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**			1				
	[95] 96306976							(Р) КРОНШТЕЙН					*(A) BRACKET-REACTION*	
		B	**B**	**-**	**-**	**S**	**S**	&C46&L84		1	943306		8331G 01	

4310 ЗАДНЯЯ БАЛКА
REAR AXLE



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[01]	(P) БАЛКА ЗАДНЯЯ В СБОРЕ		*(A) AXLE A-RR*				
	96550044	**B B B S S -** &L14/L44		1				
	96412662	**B B B S S S** &L84/L88		1				
	[02]	(P) ТЯГА ПОПЕРЕЧНАЯ ПЕРЕДНЯЯ		*(A) LINK A-PARALLEL,FRT*				
	96550053	**B B B S S S**		2				
	[03]	(P) ТЯГА ПОПЕРЕЧНАЯ ЗАДНЯЯ		*(A) LINK A-PARALLEL,RR*				
	96550049	**B B B S S S**		2				
	[06]	(P) СТАБИЛИЗАТОР ЗАДНИЙ		*(A) BAR-RR STABILIZER*				
	96407754	**B B - S S S** -XJ6		1				RY
	96412670	**- - B S S S**		1				RX
	[07]	(P) ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА		*(A) BUSH-STABILIZER BAR*				
	96434543	**B B - S S S** -XJ6		2				
	96434542	**- - B S S S**		2				
	[08]	(P) ХОМУТ		*(A) CLAMP*				
	96488829	**B B B S S S**		2				
	[09]	(P) БОЛТ		*(A) BOLT*				
	94500454	**B B B S S S**		4				
	[10]	(P) БОЛТ		*(A) BOLT*				
	94501105	**B B B S S S**		4				
	[11]	(P) ТЯГА СТАБИЛИЗАТОРА		*(A) LINK A-RR STABILIZER*				
	96561754	**B B B S S S**		2				
	[12]	(P) ГАЙКА		*(A) NUT*				
	94515140	**B B B S S S**		2				
	[13]	(P) ГАЙКА		*(A) NUT*				
	94515140	**B B B S S S**		2				
	[14]	(P) ТЯГА ПРОДОЛЬНАЯ		*(A) LINK A-TRAILING,RR*				
	96550057	**B B B S S S**		2				
	[15]	(P) БОЛТ		*(A) BOLT*				
	94500987	**B B B S S S**		6				
	[16]	(P) ГАЙКА		*(A) NUT*				
	94515424	**B B B S S S**		2				
	[18]	(P) ВТУЛКА		*(A) BUSH*				
	96550051	**B B B S S S**		4				
	[21]	(P) ШАЙБА		*(A) WASHER*				

4310 ЗАДНЯЯ БАЛКА
REAR AXLE



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[21] 94525125	(P) ШАЙБА	B	B	B	S	S	S			*(A) WASHER* 2				
	[27] 96550055	(P) ВТУЛКА	B	B	B	S	S	S			*(A) BUSH* 2				
	[28] 96497058	(P) ВТУЛКА	B	B	B	S	S	S			*(A) BUSH* 2				
	[30] 96451498	(P) НАКЛАДКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	B	B	B	S	S	S	&JL9/JTC		*(A) EXTRUSION-HARN,RR ABS* 2				
	[37] 96550045	(P) БАЛКА ЗАДНЯЯ	B	B	B	S	S	-	&L14/L44		*(A) AXLE-RR* 1				
	96412663		B	B	B	S	S	S	&L84/L88		1				
	[41] 94501213	(P) БОЛТ	B	B	-	S	S	S			*(A) BOLT* 2		039630		
Y	96401885		B	B	B	S	S	S			2		039631		
	[42] 94525126	(P) ШАЙБА	B	B	B	S	S	S			*(A) WASHER* 2				
	[45] 96389543	(P) БОЛТ	B	B	B	S	S	S			*(A) BOLT* 2				
	[46] 96328505	(P) ШАЙБА	B	B	B	S	S	S			*(A) PLATE-CAMBOLT* 2				
	[47] 94515417	(P) ГАЙКА	B	-	-	S	S	S			*(A) NUT* 2		850264		
Y	94515466		B	B	B	S	S	S			2		850265		
	[48] 94500714	(P) БОЛТ	B	B	B	S	S	S			*(A) BOLT* 2				
	[49] 94515070	(P) ГАЙКА	B	B	B	S	S	S			*(A) NUT* 2				
	[51] 94515461	(P) ГАЙКА	B	B	B	S	S	S			*(A) NUT* 2				
	[52] 94500718	(P) БОЛТ	B	B	B	S	S	S			*(A) BOLT* 2				
	[53] 94525126	(P) ШАЙБА	B	B	B	S	S	S			*(A) WASHER* 2				
	[58] 96378564	(P) УСИЛИТЕЛЬ	B	B	B	S	S	S			*(A) REINF A* 1				

4320 СТОЙКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
REAR SHOCK ABSORBER



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[02]							(Р) ГАЙКА					*(A) NUT*	
	94515419	B	B	B	S	S	S			2				
	[03]							(Р) ГАЙКА					*(A) NUT*	
	94515455	B	B	B	S	S	S			6				
	[04]							(Р) ЧАШКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ					*(A) STRUT MOUNT A-RR*	
	96457360	B	B	-	S	S	S			2				
	96407217	-	-	B	S	S	S			2				
	[05]							(Р) ИЗОЛЯТОР ВЕРХНИЙ					*(A) INSULATOR-RR SPRING,UPR*	
	96561748	B	B	-	S	S	S			2				
	94557423	-	-	B	S	S	S			2				
	[06]							(Р) ПРУЖИНА ЗАДНЯЯ					*(A) SPRING-RR*	
	96407753	B	B	-	S	S	S			2		957770		
N	96407753	B	-	-	S	S	S			2	957771			
N	96415734	-	B	-	S	S	S			2	957771			
	96407219	-	-	B	S	S	S			2				
	[07]							(Р) ИЗОЛЯТОР НИЖНИЙ					*(A) INSULATOR-RR SPRING,LWR*	
	96561747	B	B	-	S	S	S			2				
	96408290	-	-	B	S	S	S			2				
	[08]							(Р) ПЫЛЬНИК					*(A) COVER-DUST,RR*	
	96561749	B	B	-	S	S	S			2				
	96407216	-	-	B	S	S	S			2				
	[09]							(Р) ОТБОЙНИК					*(A) BUMPER*	
	96403109	B	B	-	S	S	S			2				
	96549918	-	-	B	S	S	S			2				
	[10]							(Р) СТОЙКА АМОРТИЗАЦИОННАЯ					*(A) DAMPER A-RR S/ABS STRUT*	
	96407821	B	B	-	S	S	S	&GSA-XJ6	ЛВ	1				
	96407822	B	B	-	S	S	S	&GSA-XJ6	ПР	1				
	96408640	-	-	B	S	S	S	&GSA-XJ6	ЛВ	1				
	96408641	-	-	B	S	S	S	&GSA-XJ6	ПР	1				
	96425342	B	-	-	-	-	S	&GSA&XJ6	ЛВ	1				
	96425343	B	-	-	-	-	S	&GSA&XJ6	ПР	1				
	96425344	-	-	B	-	-	S	&GSA&XJ6	ЛВ	1				
	96425345	-	-	B	-	-	S	&GSA&XJ6	ПР	1				
	[11]							(Р) БОЛТ					*(A) BOLT*	

4320 СТОЙКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

REAR SHOCK ABSORBER



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[11] 94500712	(P) БОЛТ						*(A) BOLT*		4				
		B	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**							
	[12] 94515070	(P) ГАЙКА						*(A) NUT*		4				
		B	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**							
	[14] 96561769	(P) СЕДЛО ПРУЖИНЫ						*(A) SEAT-UPR SPRING,RR*		2				
		B	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**							
	[30] 96404799	(P) ПРОКЛАДКА ЧАШКИ						*(A) INSULATOR-STRUT,RR*		2				
		B	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**							
	[31] 94535738	(P) КОЛПАЧОК						*(A) PLUG*		2				
		B	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**							

4330 ЗАДНИЙ КУЛАК И ТОРМОЗНОЙ ДИСК

REAR KNUKLE&HUB



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[01]							(Р) КУЛАК ЗАДНИЙ					*(A) KNUCKLE A-RR*	
	96489001	B	B	-	S	S	S		ЛВ	1		073653		
O	96407220	B	B	-	S	S	S		ЛВ	1	073654			
	96407220	-	-	B	S	S	S		ЛВ	1				
	96489002	B	B	-	S	S	S		ПР	1		073653		
O	96407221	B	B	-	S	S	S		ПР	1	073654			
	96407221	-	-	B	S	S	S		ПР	1				
	[03]							(Р) СТУПИЦА ЗАДНЯЯ					*(A) HUB UNIT-RR*	
	96328247	B	-	-	S	S	S	-JL9/JTC		2		898189		
Y	96451752	B	B	B	S	S	S	-JL9/JTC		2	898190			
	96328248	B	B	B	S	S	S	&JL9/JTC		2				
	[06]							(Р) БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ					*(A) DRUM A-BRAKE,RR*	
	96549625	B	B	-	S	S	S	&JB5		2		073653		
O	96430671	B	B	-	-	-	S	&JB5		2	073654			
	[07]							(Р) ДИСК ТОРМОЗНОЙ					*(A) DISC-BRAKE SOLID,RR*	
	96549630	B	B	B	S	S	S	&JB6		2		073653		
O	96430670	B	-	B	-	-	S	&JB6		2	073654			
	[08]							(Р) ВИНТ					*(A) SCREW*	
	94520093	B	B	B	S	S	S			2				
	[17]							(Р) БОЛТ					*(A) BOLT*	
	94501043	B	B	B	S	S	S			8				
	[18]							(Р) ПРОБКА					*(A) RUBBER-PROTV*	
	96378942	B	B	B	S	S	S	&JB6		2				

4410 ГИДРОПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ
HYDRAULIC CLUTCH



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[01]							(Р) ЦИЛИНДР ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ					*(A) CYLINDER A-CLU MASTER*	
	96494422	B	B	B	S	S	S	&MG4/MG5/M85		1				
	96494423	B	B	B	S	S	S	&MG4/MG5/M85		1				
	[04]							(Р) ТРУБКА К РАБОЧЕМУ ЦИЛИНДРУ					*(A) PIPE A-CLU MASTER CYL*	
	96451312	B	B	B	S	S	S	&MG4/MG5/M85		1				KC
	96451313	B	B	B	S	S	S	&MG4/MG5/M85		1				KP
	[15]							(Р) СТОПОР					*(A) CLIP*	
	96144733	B	B	B	S	S	S	&MG4/MG5/M85		1				
	[17]							(Р) КРОНШТЕЙН					*(A) CLAMP*	
	96451314	B	B	B	S	S	S	&MG4/MG5/M85		1				
	[19]							(Р) ФИКСАТОР					*(A) CLIP*	
	94530268	B	B	B	S	S	S	&MG4/MG5/M85		2				
	[21]							(Р) ХОМУТ					*(A) CLIP*	
	94530024	B	B	B	S	S	S	&MG4/MG5/M85		2				
	[25]							(Р) ШЛАНГ К БАЧКУ ГИДРОСИСТЕМЫ					*(A) HOSE A-RESERVOIR TANK*	
	96549162	B	B	B	S	S	S	&BS9&MG4/MG5/M85		1				KQ
	96549165	B	B	B	S	S	S	&BS7&MG4/MG5/M85		1				KH
	96549163	B	B	B	S	S	S	&BS9&MG4/MG5/M85		1				KJ
	96549166	B	B	B	S	S	S	&BS7&MG4/MG5/M85		1				KL
	[31]							(Р) ГАЙКА					*(A) NUT*	
	94515147	B	B	B	S	S	S	&MG4/MG5/M85		1				
	[33]							(Р) ТРУБКА СООСНОГО ЦИЛИНДРА					*(A) PIPE A-CONCETRIC SLAVE*	
	96549206	B	B	B	S	S	S	&MG4/MG5/M85		1				
	[35]							(Р) СТОПОР					*(A) CLIP*	
	96290453	B	B	B	S	S	S	&MG4/MG5/M85		1				
	[36]							(Р) ЦИЛИНДР СООСНЫЙ СЦЕПЛЕНИЯ					*(A) CYLINDER A-CONCENTRIC SLAVE*	
	96286828	B	B	B	S	S	S	&MG4/MG5/M85		1				
	[37]							(Р) БОЛТ					*(A) BOLT*	
	94500752	B	B	B	S	S	S	&MG4/MG5/M85		3				

4420 ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
CLUTCH PEDAL



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[01]							(P) ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ		*(A) PEDAL UNIT-CLU*				
	96549146	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**-**	&L14/L44&MG4/MG5		1				CD
	96549143	**B**	**B**	**B**	**-**	**S**	**S**	&L84&MG4/M85		1				CB
	96549147	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**-**	&L14/L44&MG4/MG5		1				CE
	96549225	**B**	**B**	**B**	**-**	**S**	**S**	&L84&MG4/M85		1				CF
	[02]							(P) КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ПЕДАЛИ		*(A) BRACE A-CLU PEDAL*				
	96549201	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**	&MG4/MG5/M85		1				
	[03]							(P) ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ		*(A) PEDAL A-CLU*				
	96549158	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**	&MG4/MG5/M85		1				
	96549159	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**	&MG4/MG5/M85		1				
	[07]							(P) ГАЙКА		*(A) NUT*				
	94515455	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**	&MG4/MG5/M85		2				
	[13]							(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ		*(A) RING-E*				
	94535166	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**	&MG4/MG5/M85		1				
	[25]							(P) ГАЙКА		*(A) NUT*				
	94515132	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**	&MG4/MG5/M85		5				
	[33]							(P) ГАЙКА		*(A) NUT*				
	94515049	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**	&MG4/MG5/M85		2				
	[35]							(P) БОЛТ		*(A) BOLT*				
	94500802	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**	&MG4/MG5/M85		1				
	[37]							(P) БУФЕР ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ		*(A) BUFFER-CLU PEDAL*				
	96283486	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**	&MG4/MG5/M85		1				

4430 ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА

BRAKE PEDAL



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[01]							(Р) ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА В СБОРЕ			*(A) PEDAL A-BRAKE*			
	96549632	B	B	-	S	S	S	&MG4/MG5/M85		1		943306		P3
Y	96415621	B	B	B	S	S	S	&MG4/MG5/M85		1	943307			M1
	96549633	B	B	-	S	S	S	&ML4/MM9		1		943306		P4
Y	96415622	B	B	B	S	S	S	&ML4/MM9-K30		1	943307			M2
	96549636	B	B	-	S	S	S	&MG4/MG5/M85		1		039630		RR
Y	96430742	B	B	B	S	S	S	&MG4/MG5/M85		1	039631			RT
	96549637	B	B	-	S	S	S	&ML4/MM9		1		039630		RS
Y	96430743	B	B	B	S	S	S	&ML4/MM9		1	039631			RU
	[02]							(Р) ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА			*(A) PEDAL-BRAKE*			
	96549649	B	B	-	S	S	S	&MG4/MG5/M85		1		943306		
Y	96415625	B	B	B	S	S	S	&MG4/MG5/M85		1	943307			
	96549650	B	B	-	S	S	S	&ML4/MM9		1		943306		
Y	96415626	B	B	B	S	S	S	&ML4/MM9		1	943307			
	96549651	B	B	-	S	S	S	&MG4/MG5/M85		1		039630		
Y	96430744	B	B	B	S	S	S	&MG4/MG5/M85		1	039631			
	96549652	B	B	-	S	S	S	&ML4/MM9		1		039630		
Y	96430745	B	B	B	S	S	S	&ML4/MM9		1	039631			
	[03]							(Р) НАКЛАДКА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА			*(A) COVER-BRAKE PEDAL*			
	94580532	B	B	B	S	S	S	&MG4/MG5/M85		1				
	94807433	B	B	-	S	S	S	&ML4/MM9		1		943306		
Y	96414849	B	B	B	S	S	S	&ML4/MM9		1	943307			
	94580568	B	B	B	S	S	S	&ML4/MM9		1				
	[04]							(Р) ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-ФОНАРЯ			*(A) SWITCH A-STOP LAMP*			
	96552789	B	B	B	S	S	S	&MG4/MG5/M85		1		119751		WA
O	96436331	B	B	B	S	S	S	&MG4/MG5/M85		1	119752			ZA
	96552790	B	B	B	S	S	S	&ML4/MM9		1		119751		WB
O	96436332	B	B	B	-	-	S	&ML4/MM9		1	119752			ZB
	[05]							(Р) ОСЬ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА			*(A) SHAFT-PEDAL*			
	96389041	B	B	B	S	S	S			1				
	[07]							(Р) ПРУЖИНА			*(A) SPRING*			
	96389037	B	B	B	S	S	S			1				
	[08]							(Р) ГАЙКА			*(A) NUT*			
	94515132	B	B	B	S	S	S			2				

4430 ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
BRAKE PEDAL



В З Т	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД / Д
	[08] 94515132							(Р) ГАЙКА *(A) NUT*						
		B	B	B	S	S	S			1				
	[09] 96549641							(Р) КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ПЕДАЛИ *(A) BRACE-BRAKE PEDAL*						
		B	B	B	S	S	S			1				
	96549642	B	B	B	S	S	S			1				
	[18] 96549645							(Р) КРОНШТЕЙН ВКЛЮЧАТЕЛЯ *(A) BRACKET-BRAKE PEDAL*						
		B	B	-	S	S	S			1		039630		
	96492748	B	B	-	S	S	S			1		039630		
O	96549645	B	B	B	S	S	S			1	039631			
	[19] 96334260							(Р) БУФЕР ПЕДАЛИ ТОРМОЗА *(A) BUMPER*						
		B	B	B	S	S	S			1				
	[21] 94530004							(Р) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ *(A) RING-E*						
		B	B	B	S	S	S			1				

4440 ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА

ACCELERATOR CONTROL



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[01]							(Р) ТРОС АКСЕЛЕРАТОРА					*(A) CABLE A-ACCEL CONT*	
	96553898	B	B	B	S	S	-	&L14/L44		1				HA
	96553902	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MG4/MG5		1				HC
	96395073	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&MM9		1				HE
	96553899	B	B	-	S	S	-	&L14/L44		1		016618		HF
Y	96419962	B	B	B	S	S	-	&L14/L44		1	016619			HS
	96553903	B	B	B	-	S	S	&L84&MG4/M85		1				HH
	96456090	B	B	B	-	S	S	&L84/L88&MM9		1				HJ
	[02]							(Р) УПЛОТНИТЕЛЬ					*(A) GROMMET*	
	94535027	B	B	B	S	S	S			1				
	[03]							(Р) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ					*(A) RING-E*	
	94535159	B	B	B	S	S	S			1				
	94535159	B	B	B	S	S	S			2				
	[04]							(Р) ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА В СБОРЕ					*(A) LEVER A-ACCEL PEDAL*	
	96553884	B	B	B	S	S	S			1				
	[05]							(Р) ГАЙКА					*(A) NUT*	
	94515132	B	B	B	S	S	S			3				
	[06]							(Р) ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА					*(A) LEVER-ACCEL PEDAL*	
	96553881	B	B	B	S	S	S	-K30		1				
	96553885	B	B	B	S	S	S			1				
	[07]							(Р) НАКЛАДКА ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА					*(A) PAD-PEDAL,ACCEL CONT*	
	96184690	B	B	B	S	S	S	&L14/L43/L44/L84		1				
	96398254	B	B	B	S	S	S			1				
	[09]							(Р) ПРУЖИНА					*(A) SPRING*	
	96389038	B	B	B	S	S	S	&L14/L43/L44/L84		1				
	96445774	B	B	B	S	S	S			1				
	[10]							(Р) РЕГУЛЯТОР ХОДА ПЕДАЛИ					*(A) BUMPER-ADJUSTING SCREW*	
	96257063	B	B	B	S	S	S			1				
	96257063	B	B	B	S	S	S			1				
	[12]							(Р) ВТУЛКА					*(A) BUSH*	
	94580508	B	B	B	S	S	S			2				
	[15]							(Р) ШАЙБА					*(A) WASHER*	
	94525142	B	B	B	S	S	S			2				
	94525201	B	B	B	S	S	S			2				

4440 ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА

ACCELERATOR CONTROL



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[17] 96445772	B	B	B	S	S	S	(P) КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ПЕДАЛИ		1			*(A) BRACKET-ACCEL CONT CABLE*	
	[19] 96450059	B	B	B	S	S	-	(P) КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ПЕДАЛИ &L44/L44		1			*(A) BRACKET-ACCEL CONT CABLE*	
	[21] 94530686	B	B	B	S	S	S	(P) ФИКСАТОР		2			*(A) CLIP*	

4510 ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ

FRONT BRAKE



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[01]							(Р) МЕХАНИЗМ ТОРМОЗНОЙ В СБОРЕ					*(A) CALIPER A-BRAKE,FRT*	
	96549788	B	B	B	S	S	S	-XJ6	ЛВ	1				
	96549789	B	B	B	S	S	S	-XJ6	ПР	1				
	96416145	B	-	B	S	S	S	&XJ6	ЛВ	1				
	96416146	B	-	B	S	S	S	&XJ6	ПР	1				
	[02]							(Р) КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ					*(A) PAD KIT-FRT BRAKE*	
	96405129	B	B	B	S	S	S	-XJ6		1				
	96418874	B	-	B	-	-	S	&XJ6		1				
	[06]							(Р) ПРУЖИНА КОЛОДОК					*(A) SPRING-PAD*	
	96418875	B	B	B	S	S	S			1				
	[07]							(Р) КОЛПАЧОК					*(A) PROTECTOR-BLEEDER*	
	96418877	B	B	B	S	S	S			1				
	[08]							(Р) ВИНТ					*(A) SCREW*	
	96418878	B	B	B	S	S	S			1				
	[09]							(Р) БОЛТ					*(A) BOLT*	
	96418876	B	B	B	S	S	S			1				
	[10]							(Р) БОЛТ					*(A) BOLT*	
	94500873	B	B	B	S	S	S			4				
	[12]							(Р) ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ					*(A) CYLINDER A*	
	96418871	B	B	B	S	S	S		ЛВ	1				
	96418872	B	B	B	S	S	S		ПР	1				
	[13]							(Р) КРОНШТЕЙН					*(A) CARRIER*	
	96418873	B	B	B	S	S	S			2				

4520 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ (БАРАБАННЫЙ)

REAR BRAKE(DRUM)





ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[01]							(Р) МЕХАНИЗМ ТОРМОЗНОЙ, ЗАДНИЙ					*(A) BRAKE A-RR*	
	96549594	**B**	**B**	**-**	**S**	**S**	**S**	&JB5	ЛВ	1				
	96549595	**B**	**B**	**-**	**S**	**S**	**S**	&JB5	ПР	1				
	[02]							(Р) ЩИТ ТОРМОЗА					*(A) PLATE-BRAKEBACKING*	
	96418885	**B**	**B**	**-**	**S**	**S**	**S**	&JB5	ЛВ	1				
	96418886	**B**	**B**	**-**	**S**	**S**	**S**	&JB5	ПР	1				
	[03]							(Р) ЦИЛИНДР РАБОЧИЙ					*(A) CYLINDER A-WHEEL BRAKE*	
	96574719	**B**	**B**	**-**	**S**	**S**	**S**	&JB5		1				
	[04]							(Р) КОЛПАЧОК ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ					*(A) CAP-DUST*	
	94580023	**B**	**B**	**-**	**S**	**S**	**S**	&JB5		1				
	[05]							(Р) КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ					*(A) JET*	
	94535930	**B**	**B**	**-**	**S**	**S**	**S**	&JB5		1				
	[13]							(Р) ПРУЖИНЫ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ					*(A) READJUSTING UNIT*	
	96418887	**B**	**B**	**-**	**S**	**S**	**S**	&JB5	ЛВ	1				
	96418888	**B**	**B**	**-**	**S**	**S**	**S**	&JB5	ПР	1				
	[14]							(Р) ПРУЖИНА					*(A) SPRING*	
	96179133	**B**	**B**	**-**	**S**	**S**	**S**	&JB5		1				
	[18]							(Р) КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ КОЛОДОК					*(A) LINING KIT-BRAKE,RR*	
	96405132	**B**	**B**	**-**	**S**	**S**	**S**	&JB5		1				
	[21]							(Р) ПРОБКА					*(A) PLUG*	
	96391898	**B**	**B**	**-**	**S**	**S**	**S**	&JB5		1				
	[22]							(Р) БОЛТ					*(A) BOLT*	
	94500191	**B**	**B**	**-**	**S**	**S**	**S**	&JB5		2				
	[23]							(Р) ШАЙБА					*(A) WASHER*	
	94525226	**B**	**B**	**-**	**S**	**S**	**S**	&JB5		1				
	[24]							(Р) КОМПЛЕКТ ПРУЖИН					*(A) SPRING KIT*	
	96418889	**B**	**B**	**-**	**S**	**S**	**S**	&JB5		1				

4521 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ (ДИСКОВЫЙ)

REAR BRAKE(DISC)



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[01]							(Р) МЕХАНИЗМ ТОРМОЗНОЙ В СБОРЕ					*(A) CALIPER A-BRAKE,RR*	
	96549622	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**	&JB6	ЛВ	1				
	96549623	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**	&JB6	ПР	1				
	[02]							(Р) КОЛОДКИ ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ					*(A) PAD KIT-RR BRAKE*	
	96405131	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**	&JB6		1				
	[06]							(Р) ПРУЖИНА КОЛОДОК					*(A) SPRING-PAD*	
	96413040	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**	&JB6		1				
	[07]							(Р) КОЛПАЧОК ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ					*(A) PROTECTOR-BLEEDER*	
	96418884	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**	&JB6		1				
	[08]							(Р) ВИНТ					*(A) SCREW*	
	96418883	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**	&JB6		1				
	[09]							(Р) БОЛТ					*(A) BOLT*	
	96418882	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**	&JB6		2				
	[10]							(Р) БОЛТ					*(A) BOLT*	
	94500991	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**	&JB6		4				
	[12]							(Р) ЦИЛИНДР					*(A) CYLINDER A*	
	96418879	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**	&JB6	ЛВ	1				
	96418880	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**	&JB6	ПР	1				
	[13]							(Р) КРОНШТЕЙН					*(A) CARRIER*	
	96418881	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**	&JB6		1				

4530 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
PARKING BRAKE



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[01]							(Р) РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА					*(A) LEVER A-P/BRAKE*	
	96549819	B	B	B	S	S	S	-WGP/WGR		1				
	96549821	B	-	-	-	S	S	&WGP/WGR		1				
	[02]							(Р) БОЛТ					*(A) BOLT*	
	94500158	B	B	B	S	S	S			1				
	[03]							(Р) ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА					*(A) SWITCH A-WARNING,P/BRAKE*	
	94580521	B	B	B	S	S	S			1				
	[04]							(Р) ТЯГА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА					*(A) ROD-PULL P/BRAKE CABLE*	
	96549845	B	B	B	S	S	S			1				
	[05]							(Р) ГАЙКА					*(A) NUT*	
	96470186	B	B	B	S	S	S			1				
	[06]							(Р) ХОМУТ					*(A) HOLDER-NUT,P/BRAKE*	
	96470187	B	B	B	S	S	S			1				
	[09]							(Р) ПАЛЕЦ					*(A) PIN-P/BRAKE*	
	96549843	B	B	B	S	S	S			1				
	[11]							(Р) БОЛТ					*(A) BOLT*	
	94500522	B	B	B	S	S	S			4				
	[12]							(Р) ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА					*(A) CABLE A-P/BRAKE*	
	96549799	B	B	-	S	S	S	&JB5	ЛВ	1		997262		
Y	96418133	B	B	-	S	S	S	&JB5	ЛВ	1	997263	086404		
O	96435116	B	B	-	S	S	S	&JB5	ЛВ	1	086405			
	96549800	B	B	-	S	S	S	&JB6	ЛВ	1		997262		
Y	96418134	B	B	B	S	S	S	&JB6	ЛВ	1	997263	086404		
O	96435117	B	B	B	S	S	S	&JB6	ЛВ	1	086405			
	96549801	B	B	-	S	S	S	&JB5	ПР	1		997262		
Y	96418135	B	B	-	S	S	S	&JB5	ПР	1	997263	086404		
O	96435118	B	B	-	S	S	S	&JB5	ПР	1	086405			
	96549802	B	B	-	S	S	S	&JB6	ПР	1		997262		
Y	96418136	B	B	-	S	S	S	&JB6	ПР	1	997263	086404		
O	96435119	B	B	-	-	-	S	&JB6	ПР	1	086405			
	[13]							(Р) МЕХАНИЗМ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА					*(A) BRAKE A-PARK,RR*	
	96549620	B	B	B	S	S	S	&JB6	ЛВ	1				
	96549621	B	B	B	S	S	S	&JB6	ПР	1				
	[14]							(Р) КОЛОДКИ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА					*(A) SHOE A-P/BRAKE*	

4530 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

PARKING BRAKE



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
		КУЗОВ 4N 4H 5W / МОДЕЛЬ I II III							
	[14] 96496764	(P) КОЛОДКИ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА B B B S S S	&JB6		*(A) SHOE A-P/BRAKE* 1				
	[15] 94500522	(P) БОЛТ B B B S S S			*(A) BOLT* 4				
	[20] 96308272	(P) ФИКСАТОР B B B S S S			*(A) CLIP* 2				

4610 ГИДРОПРИВОД ТОРМОЗА

MASTER BRAKE UNIT





ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[01]							(Р) УСИЛИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ В СБОРЕ		*(A) BRAKE UNIT A-MASTER*				
	96549565	B	B	-	S	S	S	&BS9&MG4/MG5-JTC		1				AJ
	96549566	B	B	-	S	S	-	&BS9&ML4&JTC		1				BJ
	96349915	B	B	-	-	S	S	&BS9&MG4/MG5&JTC		1				CJ
	96549566	B	B	-	-	S	S	&BS9&MM9-JTC		1				BJ
	96349916	B	B	-	-	S	S	&BS9&ML4/MM9&JTC		1				DJ
	96549572	B	B	-	S	S	S	&BS7&ML4/MM9&EC1-JTC		1				BX
	96549572	B	B	-	S	S	-	&BS7&ML4-EC1/JL9/JTC		1				BX
	96549572	-	-	B	S	S	S	&BS7&ML4/MM9-JTC		1				BX
	96549571	B	B	B	S	S	S	&BS7&MG4/MG5/M85-JTC		1				AX
	96549919	B	B	B	-	S	S	&BS7&MG4/MG5/M85&JTC		1				CX
	96549920	B	B	B	-	S	S	&BS7&ML4/MM9&JTC		1				DX
	96549581	B	B	-	S	S	S	&BS9&MG4/MG5-JTC		1				EJ
	96549582	B	B	-	S	S	-	&BS9&ML4&JL9		1				FJ
	96349923	B	B	-	-	S	S	&BS9&MG4/MG5&JTC		1				GJ
	96549582	B	B	-	-	S	S	&BS9&MM9-JTC		1				FJ
	96349924	B	B	-	-	S	S	&BS9&ML4/MM9&JTC		1				HJ
	96549588	B	B	-	S	S	-	&BS7&ML4-EC1/JL9/JTC		1				FX
	96549588	-	-	B	S	S	S	&BS7&ML4/MM9-JTC		1				FX
	96549587	B	B	B	S	S	S	&BS7&MG4/MG5/M85-JTC		1				EX
	96549588	B	B	-	S	S	S	&BS7&ML4/MM9&EC1-JTC		1				FX
	96549928	B	B	B	-	S	S	&BS7&JTC&ML4/MM9-XJ6		1				HX
	96549927	B	B	B	-	S	S	&BS7&JTC&MG4/MG5/M85		1				GX
	96549934	B	-	B	-	-	S	&BS7&JTC&MM9&XJ6		1				MX
	[02]							(Р) ПАЛЕЦ		*(A) PIN*				
	94535811	B	B	B	S	S	S			1				
	[04]							(Р) ГАЙКА		*(A) NUT*				
	94515132	B	B	B	S	S	S			4				
	[05]							(Р) ФИКСАТОР		*(A) RING-E*				
	94535166	B	B	B	S	S	S			1				

4620 ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ И ЦИЛИНДР

MASTER CYLINDER&BOOSTER



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[01]							(P) ЦИЛИНДР ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ		*(A) CYLINDER A-BRAKE MASTER*				
	96418831	B	B	-	S	S	S	&BS9&MG4/MG5-JTC		1				
	96418832	B	B	-	S	S	-	&BS9&ML4&JTC		1				
	96418833	B	B	-	-	S	S	&BS9&MG4/MG5&JTC		1				
	96418832	B	B	-	-	S	S	&BS9&MM9-JTC		1				
	96418834	B	B	-	-	S	S	&BS9&ML4/MM9&JTC		1				
	96418851	B	B	B	S	S	S	&BS7&MG4/MG5/M85-JTC		1				
	96418852	B	B	B	S	S	S	&BS7&ML4/MM9&EC1-JTC		1				
	96418852	B	B	B	S	S	-	&BS7&ML4-EC1/JL9/JTC		1				
	96418853	B	B	B	-	S	S	&BS7&MG4/MG5/M85&JTC		1				
	96418854	B	B	B	-	S	S	&BS7&ML4/MM9&JTC		1				
	96418831	B	B	-	S	S	S	&BS9&MG4/MG5-JTC		1				
	96418832	B	B	-	S	S	-	&BS9&ML4&JL9		1				
	96418833	B	B	-	-	S	S	&BS9&MG4/MG5&JTC		1				
	96418832	B	B	-	-	S	S	&BS9&MM9-JTC		1				
	96418834	B	B	-	-	S	S	&BS9&ML4/MM9&JTC		1				
	96418851	B	B	B	S	S	S	&BS7&MG4/MG5/M85-JTC		1				
	96418852	B	B	B	S	S	S	&BS7&ML4/MM9&EC1-JTC		1				
	96418852	B	B	B	S	S	-	&BS7&ML4-EC1/JL9/JTC		1				
	96418854	B	B	B	-	S	S	&BS7&JTC&ML4/MM9		1				
	96418853	B	B	B	-	S	S	&BS7&JTC&MG4/MG5/M85		1				
	96418855	B	-	B	-	-	S	&BS7&JTC&MM9&XJ6		1				
	[02]							(P) КРЫШКА		*(A) CAP-MASTER BRAKE*				
	96418842	B	B	-	S	S	S	&BS9&MG5-JL9/JTC		1				
	[03]							(P) БАЧОК ТОРМОЗНОЙ ГИДРОСИСТЕМЫ		*(A) RESERVOIR BODY*				
	96418840	B	B	-	S	S	S	&BS9&MG4/MG5/M85		1				
	96418841	B	B	-	S	S	S	&BS9&ML4/MM9		1				
	96418860	B	B	B	S	S	S	&BS7&MG4/MG5/M85		1				
	96418861	B	B	B	S	S	S	&BS7&ML4/MM9-XJ6		1				
	96418859	B	-	B	-	-	S	&BS7&MM9&XJ6		1				
	[06]							(P) ГАЙКА		*(A) NUT*				
	94515379	B	B	B	S	S	S			1				
	[07]							(P) СКОБА		*(A) CLEVIS-MASTER BRAKE*				
	96300535	B	B	B	S	S	S			1				

4620 ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ И ЦИЛИНДР

MASTER CYLINDER&BOOSTER



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[09]	(P) УСИЛИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ									*(A) BOOSTER-MASTER BRAKE*				
	96418844		B	B	-	S	S	S	&BS9		1				
	96418845		B	B	-	S	S	S	&BS9		1				
	96418864		B	B	B	S	S	S	&BS7		1				
	96418865		B	B	B	S	S	S	&BS7		1				
	[19]	(P) ПРОКЛАДКА									*(A) GASKET-MASTER BRAKE*				
	96418848		B	B	B	S	S	S			1				
	[29]	(P) ДАТЧИК УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ									*(A) SENSOR A-RESERVOIR*				
	93742508		B	B	B	S	S	S			1				

4652 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

BRAKE PIPE



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[01]							(Р) ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ		*(A) HOSE A-BRAKE,FRT*				
	96397200	B	B	B	S	S	S		ЛВ	1				
	96397201	B	B	B	S	S	S		ПР	1				
	[02]							(Р) БОЛТ		*(A) BOLT*				
	94535522	B	B	B	S	S	S			2				
	[03]							(Р) ШАЙБА		*(A) WASHER*				
	94525077	B	B	B	S	S	S			4				
	[04]							(Р) СКОБА СТОПОРНАЯ		*(A) RING-E*				
	94535131	B	B	B	S	S	S			2				
	[08]							(Р) ПЕРЕХОДНИК		*(A) CONNECTOR A-PORT*				
	96349945	B	B	B	S	S	S	&JL9/JTC		1				
	[09]							(Р) ТРУБКА ПЕРВИЧНОГО КОНТУРА		*(A) PIPE A-MASTER BRAKE,PRIM*				
	96549726	B	B	-	S	S	S	&BS9-JL9/JTC		1				
	96549728	B	B	-	S	S	S	&BS9&JL9		1				L1
	96349903	B	B	-	-	S	S	&BS9&JTC		1				L2
Y	96417238	B	B	-	-	S	S	&BS9&JTC		1				L6
	96549734	B	B	B	S	S	S	&BS7-JL9/JTC		1				
	96549736	B	B	B	S	S	S	&BS7&JL9		1				L3
	96349907	B	B	-	-	S	S	&BS7&JTC		1				L4
Y	96417239	B	B	B	-	S	S	&BS7&JTC		1				L7
	96549730	B	B	B	S	S	S	&BS9-JL9/JTC		1				
	96549732	B	B	-	S	S	S	&BS9&JL9		1				R1
	96349905	B	B	-	-	S	S	&BS9&JTC		1				R2
	96549738	B	B	B	S	S	S	&BS7-JL9/JTC		1				
	96549740	B	B	B	S	S	S	&BS7&JL9		1				R3
	96549909	B	B	B	-	S	S	&BS7&JTC		1				R4
	[10]							(Р) ТРУБКА ВТОРИЧНОГО КОНТУРА		*(A) PIPE A-MASTER BRAKE,2ND*				
	96549727	B	B	-	S	S	S	&BS9-JL9/JTC		1				
	96549729	B	B	-	S	S	S	&BS9&JL9		1				A1
	96349904	B	B	-	-	S	S	&BS9&JTC		1				A6
	96349735	B	B	B	S	S	S	&BS7-JL9/JTC		1				
	96349737	B	B	B	S	S	S	&BS7&JL9		1				A3
	96349908	B	B	B	-	S	S	&BS7&JTC		1				A7
	96349731	B	B	B	S	S	S	&BS9-JL9/JTC		1				

4652 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

BRAKE PIPE



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[10]							(Р) ТРУБКА ВТОРИЧНОГО КОНТУРА			*(A) PIPE A-MASTER BRAKE,2ND*			
	96549733	B	B	-	S	S	S	&BS9&JL9		1				B1
	96349906	B	B	-	-	S	S	&BS9&JTC		1				B2
	96349739	B	B	B	S	S	S	&BS7-JL9/JTC		1				
	96349741	B	B	B	S	S	S	&BS7&JL9		1				B3
	96349910	B	B	B	-	S	S	&BS7&JTC		1				B4
	[11]							(Р) ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ ПЕРЕДНЯЯ			*(A) PIPE A-BRAKE,FRT*			
	96549691	B	B	B	S	S	S	-JL9/JTC	ЛВ	1				
	96549694	B	B	B	S	S	S	&JL9/JTC	ЛВ	1				
	[12]							(Р) ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ ПЕРЕДНЯЯ			*(A) PIPE A-BRAKE,FRT*			
	96549696	B	B	B	S	S	S		ПР	1				
	[14]							(Р) ТРУБКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МОДУЛЯТОРА			*(A) PIPE A-BRAKE HYD UNIT*			
	96549748	B	B	B	S	S	S	&JL9/JTC	ПР	1				
	[15]							(Р) ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ 1АЯ			*(A) PIPE A-BRAKE,RR,1ST*			
	96549749	B	B	B	S	S	S	&JL9/JTC	ЛВ	1				
	[16]							(Р) ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ 1АЯ			*(A) PIPE A-BRAKE,RR,1ST*			
	96549750	B	B	B	S	S	S	&JL9/JTC	ПР	1				
	[17]							(Р) ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ 2АЯ			*(A) PIPE A-BRAKE,RR 2ND*			
	96549708	B	B	B	S	S	S		ЛВ	1				
	[18]							(Р) ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ 2АЯ			*(A) PIPE A-BRAKE,RR 2ND*			
	96549709	B	B	B	S	S	S		ПР	1				
	[19]							(Р) ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ 3АЯ			*(A) PIPE A-BRAKE,RR 3RD*			
	96549710	B	B	B	S	S	S		ЛВ	1				
	[20]							(Р) ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ ЗАДНЯЯ			*(A) PIPE A-BRAKE,RR SHORT*			
	96549723	B	B	-	S	S	S	&JB5	ЛВ	1				
	96549724	B	B	-	S	S	S	&JB5	ПР	1				
	[21]							(Р) ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ			*(A) HOSE A-BRAKE,RR SHORT*			
	96549725	B	B	B	S	S	S	&JB6	ЛВ	1				
	96549722	B	B	-	S	S	S	&JB5	ЛВ	1				
	96387196	B	B	B	S	S	S	&JB6	ПР	1				
	96387195	B	B	-	S	S	S	&JB5	ПР	1				
	[23]							(Р) СКОБА СТОПОРНАЯ			*(A) RING-E*			
	94535131	B	B	B	S	S	S			2				
	94535131	B	B	B	S	S	S			2				

4652 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

BRAKE PIPE



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[23]							(Р) СКОБА СТОПОРНАЯ		*(A) RING-E*				
	94535948	B	B	B	S	S	S			2				
	[24]							(Р) БОЛТ		*(A) BOLT*				
	94535523	B	B	B	S	S	S	&JB6		2				
	[25]							(Р) ШАЙБА		*(A) WASHER*				
	94525077	B	B	B	S	S	S	&JB6		4				
	[27]							(Р) ГАЙКА		*(A) NUT*				
	94515097	B	B	B	S	S	S			1				
	[28]							(Р) БОЛТ		*(A) BOLT*				
	94501411	B	B	B	S	S	S			4				
	[29]							(Р) КЛАПАН ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ		*(A) VALVE-PROPORTIONING*				
	96534549	B	B	-	S	S	S	-JL9/JTC		1				
Y	96414975	B	B	B	S	S	S	-JL9/JTC		1				
	96534549	B	B	-	S	S	S	-JL9/JTC		1				
Y	96414975	B	B	B	S	S	S	-JL9/JTC		1				
	[31]							(Р) ФИКСАТОР		*(A) CLIP*				
	94530268	B	B	B	S	S	S	-JL9/JTC		10				
	94530268	B	B	B	S	S	S	&JL9/JTC		9				
	[32]							(Р) ФИКСАТОР		*(A) CLIP*				
	94530253	B	B	B	S	S	S			2				
	94530242	B	B	B	S	S	S	-JTC		2				
	94530304	B	B	B	-	S	S	&JTC		2				
	[33]							(Р) ФИКСАТОР		*(A) CLIP*				
	96320518	B	B	B	S	S	S			4				
	[34]							(Р) ФИКСАТОР		*(A) CLIP*				
	94530240	B	B	B	S	S	S			2				
	[35]							(Р) ФИКСАТОР		*(A) CLIP*				
	94530342	B	B	B	S	S	-	&L14/L44&NN1-JL9/JTC	ЛВ	1				
	94530362	B	B	B	S	S	S	&JL9/JTC	ПР	1				

4710 АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ABS SYSTEM



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[01]							(Р) КРОНШТЕЙН					*(A) BRACKET A-HYD UNIT*	
	96549744	B	B	B	S	S	S	&JL9/JTC		1				
	[03]							(Р) ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕСА					*(A) SENSOR A-WHEEL SPEED,FRT*	
	96549712	B	B	B	S	S	S	&JL9/JTC	ЛВ	1				
	96549712	B	B	B	S	S	-	&L14/L44&NN1-JL9/JTC	ЛВ	1				
	96549713	B	B	B	S	S	S	&JL9/JTC	ПР	1				
	[04]							(Р) БОЛТ					*(A) BOLT*	
	94500736	B	B	B	S	S	S	&JL9/JTC		2				
	94500736	B	B	B	S	S	-	&L14/L44&NN1-JL9/JTC	ЛВ	1				
	[13]							(Р) ФИКСАТОР					*(A) CLIP*	
	94530268	B	B	B	S	S	S	&JL9/JTC		1				
	[14]							(Р) ФИКСАТОР					*(A) CLIP*	
	94530362	B	B	B	S	S	S	&JL9/JTC		1				
	[16]							(Р) ГАЙКА					*(A) NUT*	
	94515131	B	B	B	S	S	S	&JL9/JTC		2				
	[18]							(Р) ГАЙКА					*(A) NUT*	
	94515107	B	B	B	S	S	S	&JL9/JTC		2				
	[27]							(Р) МОДУЛЯТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ					*(A) MODULE A-ABS*	
	96549743	B	B	B	S	S	S	&JL9		1				JB
	96349932	B	B	B	-	S	S	&JTC		1				JT

4810 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
STEERING WHEEL



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[01]							(Р) КОЛЕСО РУЛЕВОЕ		*(A) WHEEL A-STRG*				
	96399754	B	B	B	S	S	S	&N55		1				KV
	96399732	B	B	B	S	S	S	&N58-RC2/XLP		1				JC
	96399737	B	B	B	-	S	S	&N58&RC2&XLP-K30/UAX/WGL		1				JK
	96399736	B	B	B	-	S	S	&N58&XLP-K30/RC2/UAX/WGL		1				JH
	96399733	B	B	B	-	S	S	&N58&RC2-XLP		1				JD
	[03]							(Р) КРЫШКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА		*(A) CAP A-HORN*				
	96399750	B	B	B	S	S	S	&N55&XKA		1				LC
	96407336	B	B	B	S	S	S	&N55&XKC		1				LG
	[05]							(Р) ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ		*(A) SWITCH A-WIPER*				
	96550943	B	-	-	S	S	-	-T98/XJ6		1				DA
	96552842	B	-	-	S	S	S	&T98-XJ6		1				DF
	96552847	B	-	-	-	S	S	&C24-T98/XJ6		1				DB
	96552852	B	-	-	-	S	S	&C24&T98-XJ6		1				DH
	96279224	-	B	B	S	S	S	&C20-T98/XJ6		1				HB
	96552843	-	B	B	S	S	S	&C20&T98-XJ6		1				DD
	96552848	-	B	B	-	S	S	&C24-T98/XJ6		1				DC
	96552851	-	B	B	-	S	S	&C24&T98-XJ6		1				DG
	96425383	B	-	-	-	-	S	&C24&T98&XJ6/XML		1				HF
	96425384	-	B	B	-	-	S	&C24&T98&XJ6		1				HG
	[06]							(Р) ВКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ		*(A) SWITCH A-SIGNAL&LIGHT*				
	96392862	B	B	B	S	S	-	-T96/XJ6		1				HW
	96387324	B	B	B	S	S	S	&T96-XJ6		1				HF
	96430347	B	B	B	-	-	S	&XJ6/XML-T96		1				HJ
	96430346	B	B	B	-	-	S	&T96XJ6/XML		1				HK
	[19]							(Р) УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЕ АУДИОСИСТЕМЫ		*(A) SWITCH A-AUDIO REMOCON*				
	96550711	B	B	B	-	S	S	&N58&RC2-RDS		1				WD
	96453381	B	B	B	S	S	S	&N58&RC2&RDS		1				WE
	[20]							(Р) ВИНТ		*(A) SCREW*				
	94520953	B	-	B	-	S	S	&RC2		2				
	[21]							(Р) КОЛПАЧОК ЗАЩИТНЫЙ		*(A) COVER-SHROUD*				
	96603040	B	B	B	-	S	S	&N58-RC2	ЛВ	1				
	96603041	B	B	B	S	S	S	&N58-K30/UAX	ПР	1				

4810 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
STEERING WHEEL



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[23]	(P) КОЛПАЧОК									*(A) PIECE-ADDITIONAL*		
	96399746	B	B	B	S	S	S	&N58-WGL	ЛВ	1		METALLIC	
	96399747	B	B	B	S	S	S	&N58-WGL	ПР	1		METALLIC	

4820 КОЖУХ РУЛЕВОГО ВАЛА

STEERING COLUMN COVER



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[01]							(P) КОЖУХ РУЛЕВОГО ВАЛА ВЕРХНИЙ		*(A) COVER-S/COL,UPR*				
	96615568	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**-**	-N37		1				DA
	96615695	**B**	**B**	**B**	**-**	**S**	**S**	&N37-XJ6/XML		1				
	96407511	**B**	**-**	**B**	**-**	**-**	**S**	&N37&XJ6/XML		1				
	[02]							(P) КОЖУХ РУЛЕВОГО ВАЛА НИЖНИЙ		*(A) COVER-S/COL,LWR*				
	96615571	**B**	**B**	**B**	**S**	**-**	**-**	-N33/N37		1				CC
	96615570	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**	&N33/N37-XJ6		1				CB
	96417510	**B**	**B**	**B**	**-**	**-**	**S**	&N33/N37&XJ6		1				JA
	[03]							(P) ВИНТ		*(A) SCREW*				
	94520177	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**			2				
	[04]							(P) ВИНТ		*(A) SCREW*				
	94520142	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**			1				
	[05]							(P) ВИНТ		*(A) SCREW*				
	94520377	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**			2				

4830 РУЛЕВОЙ ВАЛ (НЕ СКЛАДНОЙ)

STEERING COLUMN(NON TILTABLE)



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[01] 96603009	B	B	B	S	-	-	(Р) ВАЛ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ -ABF/AJ3/N33/N37		1			*(A) COLUMN A-STRG,NON TILT*	
	96603008	B	B	B	S	-	-	&ABF/AJ3-N33/N37		1				
	96603011	B	B	B	S	-	-	-ABF/AJ3/N33/N37		1				
	96603010	B	B	B	S	-	-	&ABF/AJ3-N33/N37		1				
	[02] 94515152	B	-	B	S	S	S	(Р) ГАЙКА		2			*(A) NUT*	
	[08] 94500679	B	-	B	S	S	S	(Р) БОЛТ		2			*(A) BOLT*	
	[11] 94515152	B	-	B	S	S	S	(Р) ГАЙКА		2			*(A) NUT*	
	[13] 96261298	B	-	B	S	S	S	(Р) ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ		1			*(A) HOUSING A-STRG LOCK*	
	[14] 96238726	B	-	B	S	S	S	(Р) ВКЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ		1			*(A) SWITCH A-IGN*	
	[16] 96238727	B	-	B	S	S	S	(Р) УСТРОЙСТВО СЧИТЫВАНИЯ КОДА КЛЮЧА		1			*(A) SWITCH A-KEY REMINDER*	
	[33] 96456677	B	-	B	S	S	S	(Р) ИММОБИЛИЗАТОР &UM1		1			*(A) CONTROL UNIT-IMMOBILIZER*	
	[34] 94520142	B	-	B	S	S	S	(Р) ВИНТ &UM1		1			*(A) SCREW*	

4831 РУЛЕВОЙ ВАЛ (СКЛАДНОЙ)

STEERING COLUMN(TILTABLE)



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[01]							(Р) ВАЛ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ						
	96603004	B	B	B	S	S	-	&N33-ABF/AJ3		1		088780		
O	96454244	B	B	B	S	S	-	&N33-ABF/AJ3		1	088781			
	96603002	B	B	B	S	S	-	&N33&ABF/AJ3		1		088780		
O	96454242	B	B	B	S	S	-	&N33&ABF/AJ3		1	088781			
	96602997	B	B	B	-	S	S	&N37-ABF/AJ3		1		088780		
O	96454253	B	B	B	-	S	S	&N37-ABF/AJ3		1	088781			
	96602996	B	B	B	-	S	S	&N37&ABF/AJ3		1		088780		
O	96554239	B	B	B	-	S	S	&N37&ABF/AJ3		1	088781			
	96603005	B	B	B	S	S	-	&N33-ABF/AJ3		1		088780		
O	96454245	B	B	B	S	S	-	&N33-ABF/AJ3		1	088781			
	96603006	B	B	B	S	S	-	&N33&ABF/AJ3		1		088780		
O	96454246	B	B	B	S	S	-	&N33&ABF/AJ3		1	088781			
	96602999	B	B	B	-	S	S	&N37-ABF/AJ3		1		088780		
O	96454254	B	B	B	-	S	S	&N37-ABF/AJ3		1	088781			
	96602998	B	B	B	-	S	S	&ABF/AJ3&N37		1		088780		
O	96454240	B	B	B	-	S	S	&ABF/AJ3&N37		1	088781			
	[07]							(Р) ГАЙКА						
	94515152	B	B	B	S	S	S			2				
	[17]							(Р) ГАЙКА						
	94515152	B	B	B	S	S	S			2				
	[18]							(Р) ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ						
	96261298	B	B	B	S	S	S	-UZ9		1				
	[19]							(Р) ВКЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ						
	96238726	B	B	B	S	S	S			1				
	[20]							(Р) БОЛТ						
	94500679	B	B	B	S	S	S			2				
	[22]							(Р) УСТРОЙСТВО СЧИТЫВАНИЯ КОДА КЛЮЧА						
	96238727	B	B	B	S	S	S			1				
	[28]							(Р) ДАТЧИК ВРАЩЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА						
	96403077	B	B	B	-	-	S	&UXA		1				
	[30]							(Р) БОЛТ						
	94500397	B	B	B	-	-	S	&UXA		2				
	[34]							(Р) ВИНТ						

(A) COLUMN A-STRG,TILT

(A) NUT

(A) NUT

(A) HOUSING A-STRG LOCK

(A) SWITCH-IGN

(A) BOLT

(A) SWITCH A-KEY REMINDER

(A) SENSOR A-WHEEL EVO,COLUMN

(A) BOLT

(A) SCREW

4831 РУЛЕВОЙ ВАЛ (СКЛАДНОЙ)

STEERING COLUMN(TILTABLE)



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[34]							(P) ВИНТ / *(A) SCREW*						
	94520176	**B**	**B**	**B**	**-**	**-**	**S**	&UXA		1				
	[45]							(P) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ / *(A) MODULE A-EVO*						
	96408190	**B**	**B**	**B**	**-**	**-**	**S**	&MG4/MG5/MM9/M89&UXA		1		890017		MZ
N	96413272	**B**	**B**	**B**	**-**	**-**	**S**	&MG4/MG5/MM9/M89&UXA		1		890018		LE
	[57]							(P) ИММОБИЛИЗАТОР / *(A) CONTROL UNIT-IMMOBILIZER*						
	96456677	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**	&UM1		1				
	[58]							(P) ВИНТ / *(A) SCREW*						
	94520142	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**	&UM1		1				

4910 РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ
STEERING GEAR UNIT



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[01]	(Р) МЕХАНИЗМ РЕЛЕВОЙ В СБОРЕ								*(A) GEAR A-STRG*				
	96407341	B	B	-	S	S	S	&N40		1		039630		LC
Y	96451951	B	B	B	S	S	S	&N40		1	039631			DC
	96408545	B	B	-	S	S	S	&N40		1		039630		RL
Y	96451959	B	B	B	S	S	S	&N40		1	039631			RD
	96451963	B	-	B	-	-	S	&UXA		1				RV
	[02]	(Р) БОЛТ								*(A) BOLT*				
	94501827	B	B	B	S	S	S	&N40/UXA		1				
	[03]	(Р) ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ								*(A) SHAFT A-INTERM*				
	96550190	B	B	-	S	S	S			1		903206		LJ
Y	96409535	B	B	B	S	S	S			1	903207	102812		LJ
Y	96430691	B	B	B	S	S	S			1	102813			MJ
	96409536	B	B	B	S	S	S			1		102812		RJ
Y	96430692	B	B	B	S	S	S			1	102813			SJ
	[04]	(Р) БОЛТ								*(A) BOLT*				
	94501675	B	B	B	S	S	S			1				
	[05]	(Р) ГАЙКА								*(A) NUT*				
	94515097	B	B	B	S	S	S			3				
	[06]	(Р) БОЛТ								*(A) BOLT*				
	94501827	B	B	B	S	S	S			1				
	[07]	(Р) ГАЙКА								*(A) NUT*				
	94515405	B	B	B	S	S	S	&N40/UXA		2				
	[09]	(Р) ГАЙКА								*(A) NUT*				
	94515069	B	B	B	S	S	S	&N40/UXA		2				
	[11]	(Р) БОЛТ								*(A) BOLT*				
	94500699	B	B	B	S	S	S	&N40/UXA		1				
	[12]	(Р) СКОБА КРЕПЕЖНАЯ								*(A) BRACKET-HOUSING,STRG GEAR*				
	96321405	B	B	B	S	S	S	&N40/UXA		1				
	[15]	(Р) ГАЙКА								*(A) NUT*				
	94515052	B	B	B	S	S	S			2				
	[17]	(Р) НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ								*(A) ROD-TIE END*				
	96407485	B	B	B	S	S	S		ЛВ	1				
	96407486	B	B	B	S	S	S		ПР	1				

4931 ДЕТАЛИ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА

STEERING GEAR PARTS



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[01] 93742552	(P) РЕМ/КОМПЛЕКТ ПЫЛЬНИКА						*(A) BOOT KIT*		2				
		B	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**							
	[05] 96407485	(P) НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ						*(A) END-TIE ROD*						
		B	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**	&N40/UXA	ЛВ	1				
	96407486	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**	&N40/UXA	ПР	1				
	[06] 94515052	(P) ГАЙКА						*(A) NUT*						
		B	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**	&N40/UXA		2				
	[13] 93742553	(P) ТРУБКА Г/ПРИВОДА Р/УПРАВЛЕНИЯ						*(A) PIPE A-P/STRG GEAR*						
		B	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**			1				
	93742554	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**			1				
	[14] 93742555	(P) ТРУБКА Г/ПРИВОДА Р/УПРАВЛЕНИЯ						*(A) PIPE A-P/STRG GEAR*						
		B	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**			1				
	93742556	**B**	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**			1				
	[20] 93742557	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ						*(A) GROMMET*						
		B	**B**	**B**	**S**	**S**	**S**			2				

4950 ГУДРОПРИВОД РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

POWER STEERING PIPE LINE



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[01]							(Р) НАСОС ГИДРОПРИВОДА РУЛ/УПРАВЛЕНИЯ			*(A) PUMP A-P/STRG*			
	96550071	-	B	-	S	S	S	&L14/L43&N40		1				FP
	96409001	B	B	B	S	S	-	&L44&N40		1				6L
	96451419	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&N40		1		039630		HE
Y	96450001	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&N40		1	039631			HP
	96451465	B	-	B	-	-	S	&L84/L88&UXA		1				HT
	[02]							(Р) БАЧОК ГИДРОПРИВОДА			*(A) RESERVOIR A-P/STRG OIL*			
	96452735	B	B	-	S	S	S			1		921218		J2
O	96451797	B	B	B	S	S	S	&N40/UXA		1	921219			JR
	[03]							(Р) КРЫШКА			*(A) CAP-RESERVOIR*			
	96399757	B	B	-	S	S	S			1		921218		
Y	96451788	B	B	B	S	S	S	&N40/UXA		1	921219			
	[05]							(Р) ПРОКЛАДКА			*(A) RING-O*			
	94535975	B	B	B	S	S	S	&N40/UXA		1				
	94535975	B	B	B	S	S	S	&N40/UXA		1				
	[10]							(Р) ХОМУТ			*(A) CLAMP*			
	96451099	B	B	B	S	S	S	&N40/UXA		2				
	[11]							(Р) ХОМУТ			*(A) CLIP*			
	94530057	B	B	B	S	S	S	&N40/UXA		1				
	[15]							(Р) СЕТКА БАЧКА			*(A) SHIELD-OIL RESERVOIR*			
	96263705	B	B	B	S	S	S			1				
	[16]							(Р) БОЛТ			*(A) BOLT*			
	94500298	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&N40/UXA		1				
	[17]							(Р) КРОНШТЕЙН			*(A) BRACKET-PUMP,HYD UNIT*			
	96221420	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&N40/UXA		1				
	[18]							(Р) БОЛТ			*(A) BOLT*			
	94500292	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&N40/UXA		2				
	[20]							(Р) ТРУБКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ			*(A) PIPE A-RTN FLOW*			
	96550111	B	B	B	S	S	S			1				JL
	96550112	B	B	B	S	S	S	&N40/UXA		1				JR
	[22]							(Р) ФИКСАТОР			*(A) CLAMP*			
	96287491	B	B	B	S	S	-	&L14/L44		1				
	96253820	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&N40/UXA		1				
	94530165	B	B	B	S	S	S	&N40/UXA		1				

4950 ГУДРОПРИВОД РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

POWER STEERING PIPE LINE



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[24]	(Р) УПЛОТНИТЕЛЬ								*(A) GROMMET*				
	96234131	B	B	B	S	S	-	&L14/L44		1				
	96234131	B	B	B	-	S	S	&L84		1				
	94535020	B	B	B	S	S	S	&N40/UXA		1				
	[25]	(Р) БОЛТ								*(A) BOLT*				
	94500400	B	B	B	S	S	S			1				
	[26]	(Р) КРОНШТЕЙН								*(A) BRACKET A-P/STRG PIPE*				
	96535369	B	B	B	S	S	-	&L14/L44		1				
	[27]	(Р) БОЛТ								*(A) BOLT*				
	94500906	B	-	-	-	S	S	&L84		1		921218		
O	94500400	B	-	B	S	S	S	&L84/L88&N40/UXA		1	921219			
	[39]	(Р) ГАЙКА								*(A) NUT*				
	94515099	B	B	B	S	S	-	&L14/L44		1				
	[48]	(Р) ГАЙКА								*(A) NUT*				
	94515107	B	B	B	S	S	-	&L14/L44		2				
	[51]	(Р) ТРУБКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ								*(A) PIPE A-PRESSURE*				
	96451205	B	B	B	S	S	-	&L14/L44&N40		1				CP
	96450008	B	-	-	-	S	S	&L84&N40		1		943306		BP
O	96451818	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&N40		1	943307			BS
	96403142	B	B	B	S	S	-	&L14/L44&N40		1				DP
	96450009	B	B	B	-	S	S	&L84&N40		1				EP
	96450007	B	B	B	-	-	S	&L84/L88&UXA		1				ES
	[55]	(Р) БОЛТ								*(A) BOLT*				
	94500302	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&N40/UXA		1				
	[58]	(Р) ТРУБКА К БАЧКУ ГИДРОСИСТЕМЫ								*(A) PIPE A-SUCT*				
	96550118	B	B	B	S	S	-	&L14/L44&N40		1		053807		SF
O	96451955	B	B	B	S	S	-	&L14/L44&N40		1	053808			F1
	96450005	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&N40/UXA		1		053807		SH
O	96451967	B	B	B	S	S	S	&L84/L88&N40/UXA		1	053808			F2
	[60]	(Р) БОЛТ								*(A) BOLT*				
	94500400	B	B	B	S	S	S	&N40/UXA		2				
	[64]	(Р) ПЫЛЬНИК								*(A) SPONGE-OIL RESERVOIR*				
	96263717	B	B	B	S	S	S	&N40/UXA		1				
	[69]	(Р) ПЕРЕХОДНИК								*(A) RESTRICTOR-OIL*				

4950 ГУДРОПРИВОД РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

POWER STEERING PIPE LINE



ВЗТ	№ ПОЗИЦИИ / НОМЕР ДЕТАЛИ	КУЗОВ 4N	КУЗОВ 4H	КУЗОВ 5W	МОДЕЛЬ I	МОДЕЛЬ II	МОДЕЛЬ III	НАИМЕНОВАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л/П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ С	ПРИМЕНЕНИЕ ПО	ПРИМЕЧАНИЕ	КОД/Д
	[69]	(P) ПЕРЕХОДНИК								*(A) RESTRICTOR-OIL*				
	96275005	B	B	B	S	S	S	&N40/UXA		1				
	[76]	(P) ГАЙКА								*(A) NUT*				
	94515147	B	B	-	S	S	S			2		850264		
Y	94515119	B	B	-	S	S	S			2	850265	039617		
Y	94515345	B	B	-	S	S	S			2	039618	102314		
Y	94525655	B	B	B	S	S	S			2	102315			