Uitbouwen (Inbouwen)

- Zet de auto op een hefbrug.

- Maak de minklem los van de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU

- Zuig de brandstof uit de tank m.b.v. geschikte apparatuur.

Bew. 7050A20 ZITTING VAN EENDELIGE ACHTERBANK - U.I.

Bew. 4450B08 ACHTERWIEL RECHTS - U.I.

Bew. 4420A40 SCHROEFVEER VAN ACHTERWIELOPHANGING (1) LI OF RE - U.I.

Bew. 7055B45 WIELKUIPBESCHERMING RECHTSACHTER - U.I.

Bew. 1076B30 UITLAATDEMPER VOOR - U.I.

Bew. 1040A37 AFDICHTING VAN INBOUWPLAATS BRANDSTOFVULPIJP - U.I.

Bew. 7055B80 ZIJBESCHERMING ONDER BODEMPLAAT (1), LI OF RE - U.I.

Bew. 1040A10 BRANDSTOFTANK - U.I. EN BRANDSTOF OVERGIETEN

Bew. 1040A71 DOMPELPOMPUNIT COMPLEET MET TANKVLOTTER - U.I. BIJ UITGEBOUWDE BRANDSTOFTANK

Inbouwen (Uitbouwen)

Bew. 1040A71 DOMPELPOMPUNIT COMPLEET MET TANKVLOTTER - U.I. BIJ UITGEBOUWDE BRANDSTOFTANK

Bew. 1040A10 BRANDSTOFTANK - U.I. EN BRANDSTOF OVERGIETEN

Bew. 7055B80 ZIJBESCHERMING ONDER BODEMPLAAT (1), LI OF RE - U.I.

Bew. 1040A37 AFDICHTING VAN INBOUWPLAATS BRANDSTOFVULPIJP - U.I.

Bew. 1076B30 UITLAATDEMPER VOOR - U.I.

Bew. 7055B45 WIELKUIPBESCHERMING RECHTSACHTER - U.I.

Bew. 4420A40 SCHROEFVEER VAN ACHTERWIELOPHANGING (1) LI OF RE - U.I.

Bew. 4450B08 ACHTERWIEL RECHTS - U.I.

Bew. 7050A20 ZITTING VAN EENDELIGE ACHTERBANK - U.I.

- Sluit de minklem aan op de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU

- Verwijder de auto van de hefbrug.

Bew. 4450A40 WIELUITLIJNING ACHTER - CONTROLEREN MET OPTISCHE APPARATUUR - OMVAT EV. AFSTELLEN