P0016 Synchronisatie fase/toeren
P0045 Bediening turbine 1
P0053 Weerstand lambda-sonde
P0069 Coherentie tussen turbo en atmosferische druk
P0090 Brandst.druk (regel. ingang hogedrukpomp)
P0091 Brandst.druk (regel. ingang hogedrukpomp)
P0092 Brandst.druk (regel. ingang hogedrukpomp)
P0093 Brandst.druk (regel. ingang hogedrukpomp)
P0094 Brandst.druk (regel. ingang hogedrukpomp)
P0095 Sensor luchttemperatuur (in turbosensor)
P0100 Debietmeter
P0101 Signaal debietmeter
P010F Incongruentie massa lucht/debietmeter
P0113 Signaal luchttemp. debietmeter
P0115 Sensor watertemperatuur
P0116 Signaal watertemperatuur
P0120 Sensor gaspedaal 1
P0122 Connector gaspedaal
P0127 Begrenz. door hoge luchttemp.
P0130 Elektrische diagnose lambda-sonde
P0135 Elektrische diagnose lambda-sonde
P0168 Beperk. voor hoge brandstoftemp.
P0172 Lucht/brandstofverhouding
P0175 Lucht/brandstofverhouding
P0180 Temperatuursensor gasoline
P0190 Sensor hoge brandstofdruk
P0201 Verstuiver cilinder 1
P0202 Verstuiver cilinder 2
P0203 Verstuiver cilinder 3
P0204 Verstuiver cilinder 4
P0216 Injectietijd
P0219 Motortoerental hoog
P0220 Sensor gaspedaal 2
P0230 Besturing relais brandst.pomp
P0234 Signaal turbodruk
P0235 Sensor turbodruk
P0237 Turbodruk
P0238 Turbodruk
P0262 Verstuiver cilinder 1
P0265 Verstuiver cilinder 2
P0268 Verstuiver cilinder 3
P0271 Verstuiver cilinder 4
P0335 Sensor motortoerental
P0340 Fasesensor
P0380 Bediening voorgloei-eenheid
P0383 Regeleenheid voorgloeien
P0401 Controle luchthoeveelheid
P0402 Controle luchthoeveelheid
P0403 EGR klep
P0404 EGR-klep (offset te hoog)
P0409 Positiesensor EGR
P0420 Controle katalysator
P0480 Sturing 1 koelventilatoren
P0481 Sturing 2 koelventilatoren
P0487 Stand EGR-klep
P0488 Stand EGR-klep
P0489 Bediening EGR klep
P0490 Bediening EGR klep
P0500 Snelheidssignaal auto (CAN)
P0503 Incoherentie voertuigsnelheid
P0504 Remschakelaar
P0512 Startmotorsignaal (overeenkomst)
P0520 Schak. oliedruk
P0530 Druksensor airco
P0555 Vacuumschak. remservo
P0560 Accuspanning
P0564 Cruise control (onomkeerb. uitgeschak.)
P0576 Cruise control (onomkeerb. uitgeschak.)
P0579 Cruise control (uitschak. omkeerbaar)
P0601 Regeleenheid defect (EEPROM geheugen)
P0603 Schrijven EEPROM
P0606 Regeleenheid defect (Microprocessor)
P060A Monitoring onderbroken tijdens initialisatie
P060B Controle Adc
P0610 Aantal startprocedures
P0611 Controle inspuitingen
P0615 Besturing relais startmotor
P061B Kalibrering regeleenheid

P061C Controle bij uitschakelen
P061D Regeleenheid defect (sturing EGR)
P0621 Signaal D+ wisselstroomdynamo
P062D Regeleenh. defect (sturing verstuiver)
P062E Regeleenh. defect (sturing verstuiver)
P0638 Bediening klep gasklep
P0641 Voeding sensoren 1
P0645 Sturing airco-relais
P0651 Voeding sensoren 2
P0670 Voeding regeleenheid gloeibougies
P0671 Gloeibougie 1
P0672 Gloeibougie 2
P0673 Gloeibougie 3
P0674 Gloeibougie 4
P0684 Regeleenheid voorverw. (feedback)
P0685 Hoofdrelais
P068A Afkoppeling accu
P0697 Voeding sensoren 3
P0700 Verzoek inschak. MIL van autom. versn.bak
P0701 Uitschak. motor door gerobot. versn.bak
P0704 Koppelingsschakelaar
P0748 Regel. brandst.druk (ingang hogedrukpomp)
P0812 Schakelaar achteruit
P083F Schakelaars koppelingspedaal
P1131 Lambda-signaal 1 voorliggend (overeenkomst)
P1132 Lambda-signaal 1 voorliggend (overeenkomst)
P1138 Lambda-sonde
P1139 Lambda-sonde
P1140 Lambda-sonde
P1205 Roetfilter
P1206 Roetfilter
P1218 Regeleenheid defect (recovery HW)
P1301 Classificatie verstuivers
P1302 Herkenning type versn.bak
P1305 Opname signaal neutral
P1512 Startmotorsignaal
P1540 Motoroliepomp met variabele cilinderinhoud
P1541 Motoroliepomp met var. cilinderinhoud (waarschijnlijkheid)
P1542 Tweede oliedrukschakelaar (waarschijnlijkheid)
P1543 Waarschijnlijkheid montage tussen de twee oliedrukschakelaars
P1605 Regeleenheid defect (HW CY310)
P1606 Regeleenheid defect (communic.)
P1607 Controlecircuit lambda-sonde
P1611 Controlecircuit lambda-sonde
P1618 Regeleen defect (HW CY940)
P1619 Regeleen defect (HW CY940)
P1623 Regeleenheid defect (communic. bus)
P181D Standsensor versnellingspook (overeenkomst)
P1850 Standsensor versnellingspook
P1851 Standsensor versnellingspook
P2002 Roetfilter (2e vervuilingsniveau overschreden)
P2004 Debietregelklep
P2006 Debietregelklep
P2008 Debietregelklep
P2009 Debietregelklep
P2010 Debietregelklep
P2011 Debietregelklep
P2012 Debietregelklep
P2013 Debietregelklep
P2014 Debietregelklep (feedback)
P2015 Debietregelklep (feedback)
P2084 Temp.sensor op ingang roetfilter
P2085 Temp.sensor op ingang roetfilter
P2100 Motorgestuurde smoorklep
P2101 Motorgestuurde smoorklep
P2107 Motorgestuurde smoorklep
P2108 Motorgestuurde smoorklep
P2111 Motorgestuurde smoorklep
P2112 Motorgestuurde smoorklep
P2135 Potentiom. gaspedaal (overeenkomst)
P2146 Bediening verstuivers groep 1
P2148 Bediening verstuivers groep 1
P2149 Bediening verstuivers groep 2
P2151 Bediening verstuivers groep 2
P2199 Signaal luchttemp. debietmeter
P2226 Atmosferische druksensor
P2231 Lambda-sonde
P2264 Sensor water in dieselfilter
P2299 Plausibele rem gaspedaal
P2413 Geschatte temperatuur EGR
P2452 Drukverschilsensor
P2453 Signaal drukverschilsensor
P2455 Drukverschilsensor

P2458 Te lange regeneratietijd
P245B Klep uitschak. warmtewisselaar EGR
P2505 Ingang sleutel
P2562 Sensor stand turbo
P2563 Stand turbo met variabele geometrie
P2565 Sensor stand turbo (offset te hoog)
P2620 Aangedreven gasklep (feedback)
U0001 Fout lijn C-CAN
U0405 Signaal module cruise control
U0422 Inertiefunctie
U0426 Elektronische sleutel
U0427 Inertiefunctie
U1700 CAN-netwerk (NCM - NBC)
U1702 CAN-netwerk (NCM - NGE)
U1706 CAN-netwerk (NCM - NFR)
U1711 CAN netwerk (NCM - NCA)
U1716 CAN-netwerk (NCM - NAC)
U1719 CAN-netwerk (NCM - NBA)
U3010 Verlengde start