--1 Power Door Locks



(G566762)


DC32
OG
WA 0.75
C-380
E104
(PCM) - 4-
S20
33-AA19
YE-RD
WA 1.0
33-AA9
YE-GN
WA 1.0
14401
C-806
14A584
C-525
S221
S211
PL63
AJAR
0) Door open
1) Door closed
1) Set
2) Off
3) Reset
1) Lock
2) Unlock
31-LC7
BK
WA 0.75
G8
G10
14401
C-814
17K400
S201
S24
G17
C-564
PL17
C-565
1)DOOR OPEN
2)DOOR CLOSED
PL44
C-839
9-GL10
BN
WA 0.35
31-LC7
BK
WA 0.75
29-GL10
OG-YE
WA 0.35
14401
14335
S251
31-GL10
BK
WA 0.35
C-769
IS SENSOR
MAP READING
1) On
2) Off
3) Ctsy
LN28