

			Resultaten van de controles		
1	TE CONTROLLEREN COMPONENT	VERBINDINGEN VAN REGELEENHEID STOELVERSTELLING CONTROLLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARATIE
	Bedrading van CAN tussen regeleenheid van stoelverstelling en Body Computer	Controleer de CAN- verbindingen tussen de regeleenheid van de stoelverstelling en de Body Computer op afwijkingen. Let in het bijzonder op onderbrekingen en kortsluitingen Zie E1050 VERBINDINGSLIJNEN CAN	Doorgaan met Stap 2	Verbindingen defect	Repareer of vervang zonodig de bedrading
2	TE CONTROLLEREN COMPONENT	STEKKERS VAN REGELEENHEID STOELVERSTELLING CONTROLLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARATIE
	Stekkers regeleenheid stoelverstelling	Maak de stekkers van de regeleenheid voor de stoelverstelling los en controleer ze op losse pennen	Doorgaan met Stap 3	Losse stekkerpen gevonden	Herstel de stekker
3	TE CONTROLLEREN COMPONENT	STEKKERS VAN BODY COMPUTER CONTROLLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARATIE
	Verbindingen van Body Computer	Maak de stekkers van de Body Computer los en controleer ze op losse pennen.	Doorgaan met Stap 4	Losse stekkerpen gevonden	Herstel de stekker
4	TE CONTROLLEREN COMPONENT	VOEDING VAN REGELEENHEID STOELVERSTELLING CONTROLLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARATIE
	Voeding regeleenheid stoelverstelling	Controleer de voeding van de regeleenheid voor de stoelverstelling	Doorgaan met Stap 5	Voeding defect	Herstel de voeding

5	TE CONTROLLEREN COMPONENT	VOEDING VAN BODY COMPUTER CONTROLLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARATIE
	Voeding Body Computer	Controleer de voeding van de Body Computer	Doorgaan met Stap 6	Voeding defect	Herstel de voeding
6	TE CONTROLLEREN COMPONENT	WERKING VAN REGELEENHEID STOELVERSTELLING CONTROLLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARATIE
	Regeleenheid voor stoelverstelling	Controleer de werking van de regeleenheid voor de stoelverstelling	Doorgaan met Stap 7	Regeleenheid van de stoelverstelling werkt niet correct	Vervang de regeleenheid van de stoelverstelling Bew. 7045J36 REGELEENHEID STOELVERSTELLING - U.I. ALS VERVOLG OP CONTROLE VAN ELEKTRISCH CIRCUIT
7	TE CONTROLLEREN COMPONENT	WERKING BODY COMPUTER CONTROLLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARATIE
	Body Computer	Controleer de werking van de Body Computer	Einde diagnose	Body Computer werkt niet correct	Vervang de Body Computer Bew. 5505A35 BODY COMPUTER/ZEKERINGEN EN RELAIKAST - U.I.